

# 天吊形 据付工事説明書

本説明書は、室内ユニットの据付方法を記載してあります。  
電気配線（室内）は、電気配線工事説明書をご覧ください。リモコンの取付方法は、リモコン付属の説明書をご覧ください。  
ワイヤレスリモコンの取付方法は、ワイヤレスリモコン付属の説明書をご覧ください。  
室外ユニットの据付方法、電気配線（室外）及び冷媒配管工事方法は、室外ユニットの付属の説明書をご覧ください。  
また、故障診断は、室内ユニットの結線銘板をご覧ください。  
この室内ユニットは、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また海外においてはアフターサービスもできません。  
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

## 安全上のご注意

- 据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、**【△警告】**、**【△注意】**、に区分していますが、誤った据付けをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に**【△警告】**の欄にまとめて記載しています。しかし、**【△注意】**の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。**【○】** 絶対に行わない **【!】** 必ず指示に従い行う
- 据付工事後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法・お手入れの仕方（エアフィルタの清掃、運転操作の仕方、温度調節の方法等）をお客様に説明してください。  
この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書等をお渡しいただくよう依頼してください。

## △警告

- 据え付けは、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼する。  
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、室内ユニット落下によるケガの原因になります。
- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。  
据付けに不備があると破裂・ケガの原因となり、また水漏れや感電・火災等の原因になります。
- 小部屋に据付ける場合は万一冷媒が漏れても、限界濃度を超えない対策をする。（JRA GL-13）  
限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据え付ける。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。
- 設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。  
当社指定の部品を使用しないと、室内ユニット落下、水漏れや、火災、感電等の原因になります。
- 作業中に冷媒が漏れた場合は換気をする。  
冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
- 据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。  
強度が不足している場合は、室内ユニットの落下等により、ケガの原因になります。
- 台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。  
据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になることがあります。
- エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒以外の空気等を入れない。  
空気などが混入すると冷凍サイクル内に異常高圧になり、破裂、ケガ等の原因になります。
- 電気工事は電気工士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。  
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
- 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。  
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
- 室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。  
カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災や感電の原因になります。
- 据付工事後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する。  
冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
- 配管、フレアナット、工具はR32用またはR410A用のものを使用する。  
既存（R22）の部材を使用すると、機器の故障と同時に冷凍サイクルの破裂などの重大な事故の原因になります。
- フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締め付ける。  
フレアナットの締め付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になります。
- ドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れない。  
室内に有毒ガスが侵入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。また、室内機を腐食させ、故障や冷媒漏れの原因になります。
- 据付作業では圧縮機を運転する前に確実に冷媒配管を取付ける。  
冷媒配管を取り付けておらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると空気などを吸引し、冷凍サイクル内に異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。
- ポンプダウン作業では、サービスバルブを閉じた後配管を外す前に圧縮機を停止する。  
圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと空気などを吸引し、冷凍サイクル内に異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。
- オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取り付けは専門業者に依頼する。  
ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。
- 改修は絶対にしないでください。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。  
修理に不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。
- エアコンを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。  
据え付けに不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。
- 室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず落とす。  
点検・修理にあたって、室内ユニット電源ブレーカがONのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。
- パネルやガードを外した状態で運転しない。  
機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。
- 電源を切った後に電気工事を行う。  
感電、故障や動作不良の原因になることがあります。

## △注意

- アース（接地）を確実に行う。  
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとき感電や火災の原因になることがあります。
  - 漏電遮断器は必ず取り付け。  
漏電遮断器を取り付けられていないと火災や感電の原因になることがあります。
  - 正しい容量の全極遮断するブレーカ（漏電遮断器・手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）・配線遮断器）を使用する。  
不適切な容量のブレーカを使用すると故障や火災の原因になることがあります。
  - 正しい容量のヒューズ以外は使用しない。  
針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。
  - 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない。  
万一ガスが室内ユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。
  - 腐食性ガス（亜硫酸ガス等）、可燃性ガス（シンナー、ガソリン等）の発生、滞留の可能性のある場所、揮発性引火物を取扱う所での据付け、使用は行わない。  
熱気の腐食、プラスチック部品の破損等の原因になることがあります。また可燃性ガスは発火の原因になることがあります。
  - 工事、点検、メンテナンス作業のための規定のスペースを確保してください。  
スペースが不足する場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。
  - 洗濯室等、水の掛かる場所では使用しない。  
室内ユニットは水の浸入に対する保護はしていません。水が掛かると感電、火災等の原因になることがあります。
  - 食品、動植物、精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない。  
保存物の品質低下等の原因になることがあります。
  - 病院、通信事業所などの電磁波が発生する機器の近く、高周波の発生する機器の近くでは据え付け、使用しない。  
インバータ機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤作動や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音等弊害の原因になることがあります。
  - 直射日光の当たる所にリモコンを設置しない。  
リモコンの故障や変形の原因になることがあります。
  - 次の場所への据え付けは避ける。
    - ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
    - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなど、機器に影響する物質の発生する所
    - ・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場等）
    - ・高周波を発生する機械を使用する所
    - ・海浜地区等塩分の多い所
    - ・煙突の煙がかかる所
    - ・カーボン繊維や金属粉、パウダー等が浮遊する所
    - ・車両・船舶等移動するものへの設置
    - ・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
    - ・積雪の多い所
    - ・標高1000m以上の所
- 性能を著しく低下させたり、部品が腐食、破損したりする原因になることがあります。
- 次の場所への室内機の据付は避ける。（機種により異なる制限があるので、その指示に従うこと）
  - ・吸込口、吹出口に風の障害物がある所
  - ・強度が不十分で振動が発生する所
  - ・ワイヤレス機の場合、受光部に直接太陽光や強い光が当たる所
  - ・高周波に影響される機器のある所（TV およびラジオ等の近傍）
  - ・ドレンの排水がとれない所
  - ・火感センサ搭載の場合は次のような場所への設置はしないでください。誤検知・検知不能・特性劣化を招く恐れがあります。
    - ・長時間振動が加わる状態
    - ・静電気や強い電磁波のある場所
    - ・長時間高温、多湿になる場所
    - ・塵埃の多い場所、レンズ面に汚れ及び損傷を与える恐れのある場所
- エアコンの下部には、濡れて固まるものは置かない。  
湿度が80%以上の時や、ドレン排水が詰まった場合に、室内ユニットから露が滴下し損傷が生じる恐れがあります。
- 長期使用で傷んだままの据付台を使用しない。  
傷んだ状態で放置すると室内ユニットの落下につながり、ケガ等の原因になることがあります。
- 室内ユニット近くで溶接作業を行う場合は十分注意し、室内ユニット内へのスパッタの進入を防止する。  
溶接作業時などに発生するスパッタが室内ユニットにあたった場合、ドレンパン等に損傷（ピンホール）をあたえ、水漏れ等の原因になることがあります。室内ユニット内へのスパッタの進入を防ぐため梱包状態のままとしておくか、覆いなどにより必ずカバーをしてください。
- ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管する。  
不確実な場合、屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になることがあります。
- 冷媒配管工事後は窒素ガスによる気密試験を行い、漏れないことを確認してください。  
万一、狭い部屋に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になることがあります。
- GHP（ガサヒートポンプ）の場合、室外ユニットの排気ドレン管と室内ユニットの排水ドレン管は共用しない。  
室内に有毒ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になることがあります。
- ドレン配管は下り勾配（1/100以上）とし、途中山越えやトラップを作らない。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けない。  
試運転時に排水が確実に行われていることを確認する。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保する。
- 冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。  
不完全な断熱施工を行うと配管等表面が結露して、露たれ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になることがあります。
- 室外ユニットは、小動物のすみかになるような場所に設置しない。  
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。  
また、お客様に周辺をきれいに保つことをお願いしてください。
- 製品の運搬は充分注意して行う。  
20kg以上の製品は原則として2人以上で行ってください。PPバンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないでください。素手でフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。
- 梱包材の処理は確実に行う。  
梱包材にクギ等の金属あるいは、木片等を使用していますので放置状態にしますとケガをする恐れがあります。
- フィルターをはずしたまま運転しない。  
内部に油・ゴミ等が詰まり、故障の原因になることがあります。
- 濡れた手でスイッチを操作しない。  
感電の原因になることがあります。
- 運転中の冷媒配管を素手で触れない。  
運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触れると凍傷や、やけどになることがあります。
- エアコンを水洗いしない。  
感電の原因になることがあります。
- 運転停止後、すぐに電源を切らない。  
必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。
- 電源ブレーカによるエアコンの運転や停止をしない。  
火災や水漏れの原因になることがあります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。


## ①据付の前に

- 据付はこの据付説明書に従って正しく行ってください。
- 次の項目を確認してください。
  - 機種・電源仕様
  - 配管・配線・小物部品
  - 付属品

### 付属品

本体吊り込み用		冷媒配管用			ドレン配管用					吸込みグリル用
平座金 (M10)	型紙	パイプカバー (大)	パイプカバー (小)	バンド	ドレンホース (クランプつき)	ホース クランプ	固定金具	ねじ	断熱材	ねじ
8 個	1 個	1 個	1 個	4 本	1 個	1 個	1 個	2 個	1 個	4 個
室内ユニット 吊下げ用	室内ユニット 吊込み調整用	ガス管 断熱用	液管 断熱用	パイプカバー 固定用	ドレン配管 接続用	ドレンホース 取付用	ドレンホース 固定用	固定金具 取付用	ドレンホース 断熱用	グリル 固定用


付属品はここに収納されています。



## ②室内ユニットの据付場所の選定

- 据付場所は、下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
  - 冷風または温風が十分に行きたる所。据付高さが3mを超えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレータの併設をご指導ください。
  - 人感センサ搭載の場合据付高さは4m以内としてください。センサ感度が鈍くなり、検知しにくくなります。
  - 据付・サービス時の作業スペースが確保できる所。
  - ドレン排水が確実にでる所。ドレン勾配のとれる所。
  - 吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤作動しない所。ショートサーキットしない所。
  - 侵入外気の影響のない所。・直射日光の当たらない所。
  - 周囲の露点温度が23℃以下、相対湿度80%以下の所。  
本室内ユニットはJIS露付条件（室内：27℃/78%RH）にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、室内ユニット周囲に上記条件以上の高湿度雰囲気の状態を運転すると水滴が落下する恐れがあります。そのような条件下で使用する可能性がある場合は、室内ユニットの全ておよび配管、ドレン配管にさらに10～20mmの断熱材を取付けてください。
  - テレビ、ラジオより1m以上離れた所。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）
  - 室内ユニット真下に食品・食器やパソコン・サーバー、医療機器等濡れて困るものを置かない所。
  - 調理器具が発する熱の影響を受けない所。
  - フレイヤーの真上など油・粉・蒸気等を直接、吸込まない所。
  - 蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れた所。
  - ワイヤレス機種の場合、ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。
- 据付けようとする場所が室内ユニット重量に耐えられるかどうか検討し、危険と思われるら板、桁等で補強して据付作業を行ってください。強度不足の場合は、室内ユニット落下により、ケガの原因になります。
- ワイヤレス機種を2台以上据付ける場合は、混信による誤動作を防止するため室内ユニット間を6m以上離してください。
- 室内ユニットを隣接して設置する場合は、室内ユニット間距離は4m以上を推奨します。
- ラクリーナパネルを取付ける場合は、壁面に接触しないようユニットと壁面の距離を確保してください。また吸込グリルの動作範囲の周辺に障害物を置かないでください。

### 室内ユニット据付スペース




## ③据付け前の準備

- 吊りボルト長さが長くなる場合は耐震補強を実施してください。
  - システム天井（グリッド天井・ライン天井）の場合
    - 吊り長さ（吊りボルト長さ）500mm以上又は天井ふところ高さ700mm以上の場合に耐震プレースを設置してください。
    - 強度が充分にある天井面に設置され直接スラブから吊り下げる場合
      - 吊り長さ（吊りボルト長さ）1000mm以上の場合に耐震プレースを設置してください。
  - 吊りボルト・ナット・パネ座金（M10）を4組現地に手配してください。


### 天井開口穴・吊りボルトピッチ・各配管の位置

天井開口穴・吊りボルトピッチ		[mm]		
店舗ビル空調ガスヒートポンプ	A	B	40～56型	63～80型
			112～160型	112～160型
A	1070	1320	1620	1620
B	1022	1272	1572	1572

### 冷媒配管位置



### 配管取り出し位置



- ※配管取り出しは3方向（後ろ・右・上）より行えます。
- ・穴はニッパ等により切り落としてください。
- ・背面ふたは切り代にしたがって配管取り出し穴を切り抜いてください。
- ・上取り出しの場合は、天面板を取り外してください。
- ・右取り出しの場合は、サイドパネル内側の溝に沿って切り抜いてください。
- ・配管・配線の据付後、埃などが浸入しないよう、隙間をパッキンなどで塞いでください。

室内ユニット内への埃の浸入およびエッジ部での配線損傷防止のため、背面・天面板は、必ず取り付けください。右取り出しの場合、切り抜き部は、バリ等取り除いてください。

### 室内ユニットの搬入、据付

- 搬入時はできるだけ据付現場の近くまで梱包のまま搬入してください。
- 開梱して搬入する場合は、ナイロンスリングなどでき、室内ユニットを傷つけないよう注意してください。
- ※サイドパネル、吹出ルーバ等、プラスチック部を持たないでください。
- 開梱後室内ユニットをおく場合は、必ず吸込みグリル側を上にして置いてください。




### 吊り込み前の準備

- 吸込みグリルの取り外し  
ストッパーをスライドさせ、ピンを抜いてください。
- サイドパネルの取り外し  
ねじを外し、矢印方向にスライドさせてください。



- 吊り金具の取り外し  
ねじを外し、取付ボルトをゆるめてください。






④室内ユニットの据付け

作業手順

1. 吊りボルト位置、配管位置を選定してください。
- (1) 付属の型紙を目安にして、吊りボルト位置、配管穴位置を選定し、吊りボルトと配管用の穴あけを行ってください。
- ※注意：位置決定は、実測により行ってください。
- (2) 位置決定後、型紙は取り外してください。
2. 所定の位置に吊りボルトを設置してください。
3. 吊りボルトは4本使用してください。
4. 吊りボルト長さは下図の寸法を厳守ください。
5. 吊り金具を吊りボルトに固定してください。





警告

壁穴をパテで完全にシールしてください。  
(ホコリ・昆虫・小動物・高湿度の外気が室内機内に入し、火災の原因になることがあります。)

注意

壁穴をパテで完全にシールしてください。  
(水漏れ・露たれし、家財等を濡らす原因になることがあります。)




6. 室内ユニットを金具に据付けてください。(右図参照)
- (1) 吊り金具前方より、室内ユニットをスライドさせ、ボルトを引っかけてください。
- (2) 取付ボルト (M8) を左右4箇所確実に締め付けてください。
- (3) ねじ (M4) を左右2箇所締め付けてください。

△警告：サイドパネルは前から後方へ向け引っかけた後、本体に確実にねじ止めしてください。

ねじ止めされない場合、本体が落下し、ケガの原因になります。

※ドレン水を流れやすくするために室内ユニットを排水側に下り勾配を設け、据付けてください。


△注意：逆勾配にすると水が漏れる恐れがあります。



⑤冷媒配管

冷媒配管時の注意事項

- 冷媒配管は、新規配管をご使用ください。フレアナットは、製品付属のもの (JIS B 8607 2種適合品) をご使用ください。他のフレアナット (1種) を使用すると冷媒漏れの原因となります。
- 既設配管再利用の可否及び洗浄方法については、室外ユニットの据付説明書又はカタログ・技術資料で確認してください。
- 1) 再利用する場合、フレアナットは流用せずユニットに付属のもの (JIS B 8607 2種適合品) を使用してください。
- 2) 再利用する場合、部分的に交換した新しい配管に、R32用またはR410A用のフレア加工をしてください。

	配管径 d mm		配管の 最小肉厚 mm	フレア加工 頭出し寸法 mm		フレア外径 D mm	フレアナット 締付けトルク N・m
				リジッド (クラッチ式)			
				R32用 R410A 用	従来ツール		
	6.35	0.8	0 ~ 0.5	0.7 ~ 1.3	8.9 ~ 9.1	14 ~ 18	
	9.52	0.8			12.8 ~ 13.2	34 ~ 42	
12.7	0.8	16.2 ~ 16.6			49 ~ 61		
15.88	1	19.3 ~ 19.7			68 ~ 82		
19.05	1.2	23.6 ~ 24.0			100 ~ 120		

⑥ドレン配管の続き

作業手順


1. 付属のドレンホースを本体ドレンソケットの根元まで差し込み、付属のクランプで確実に締めてください。(接着剤使用不可)
- ※ドレン配管を左側に行う場合、本体の左側配管接続口に付いているゴム栓と断熱材 (筒状) を右側接続口に付替えてください。
- △注意：ドレンプラグを外す時には、水の飛び出しに注意してください。
2. ドレンホースを付属の金具で最下点にて固定してください。
- ※ドレンホースはたるまないように固定し、右図のように10mmの勾配をつけてください。
- 電気配線がドレンホースの下に入り込まないようにしてください。
- △注意：ドレンホースは必ず金具で固定してください。
- ドレン水がオーバーフローする恐れがあります。
3. ドレンホースにVP-20 (現地手配) を接続してください。
- (接着剤使用不可)
- ※ドレン管は、市販の硬質塩ビパイプ一般管VP-20を使用してください。
4. ドレン配管は下り勾配 (1/100以上) とし、途中山越えやトラップを作らないように施工してください。
- エア抜きは絶対に設けないでください。
5. ドレン配管の断熱施工を行ってください。
- ドレンホースクランプは付属の断熱材を使用して断熱してください。
- 高湿度の環境で使用する場合、ドレン配管に結露する恐れがある場合は、ドレン配管に断熱材を追加する等結露に対する配慮をしてください。

ドレン排水テスト

- ドレン配管工事の完了後に、排水が確実に行われていることと、水漏れのないことを確認してください。
- 暖房期の据付の際にも必ず実施してください。


⑦電気配線取出位置および電気配線接続

- 電気工事は電気工士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」 「内線規程」及び電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
- 配線は、所定のケーブルを使用して接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定してください。
- 電源線と信号線は同一経路を通さないようにしてください。誤動作や故障の原因になることがあります。
- D種設置工事を必ず行ってください。
- 電気配線工事の詳細は、付属の電気配線工事説明書をご覧ください。
1. 配線をクリップから外してください。
2. 制御箱 (ねじ① 2本) を取外してください。
3. 制御箱をブラケットの溝に沿ってスライドさせ引き出してください。(A→Bの方向)
4. 制御箱のふた (ねじ② 2本) を取外してください。
5. 各配線を室内ユニット内に入れ、端子台に接続してください。
6. 各配線を電源線クランプで固定してください。
7. 制御箱のふた (ねじ② 2本) を取付けてください。
8. 制御箱をブラケットの溝に沿ってスライドさせ (B→Aの方向)、制御箱を元の位置へ戻してください。
9. 取外した部品を元通りに取付けてください。
- ※工場出荷時、ワイヤレスキット (オプション) ・人感センサキット (オプション) の受信部用配線が接続されています。
- ワイヤレスキット、人感センサキットの取付方法は、キット付属の据付説明書を確認してください。
- ワイヤードリモコン接続時は外す必要はありません。
- ワイヤード/ワイヤレスを併用する場合はリモコンの親子設定が必要となります。



お願い

スーパリンクアダプタ取付の際は、受診部側からの配線を固定しているバンドを取り外してください。




⑤冷媒配管の続き


- 冷媒配管は、リン脱酸銅合金無銅管 (C1220T、JIS H 3300) をご使用ください。
- また管の内外面は美麗であり、使用上有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切粉等 (コタミ) の付着がないことを確認してください。
- 冷媒配管の内部にコタミの付着があると冷凍機油劣化などの原因になります。
- R32またはR410A以外の冷媒は使用しないでください。
- 室外ユニット表示以外の冷媒を使用すると、冷凍機油劣化などの原因になります。
- また空気などが混入すると、異常高圧になり、破裂などの原因になります。
- 据付けに使用する配管は屋内に保管し、両端とまろう付けする直前までシールしてください。
- 冷媒回路内に埃、ゴミ、水分が混入すると、油の劣化・圧縮機の故障の原因になります。
- 工具はR32用またはR410A用の工具を使用してください。

作業手順

1. 室内ユニットのフレアナット及びキャップを取外してください。
- ※室内ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで2丁掛けて外してください。
- (このときガスが出る場合がありますが、異常ではありません。)
- フレアナット飛びに注意してください。
- (内部に圧力がかかっている場合があります。)
2. 液管・ガス管をフレア加工し、右図に示すように冷媒配管を接続してください。
- ・後ろ・上取り出しの場合は、配管は⑦の電気配線と一緒にして、付属のふたを通して取り付けてください。
- ・埃などが混入しないよう、隙間をパテなどで塞いでください。
- ※配管の曲げは4D以上の大きな半径で行い、曲げなおしを行わないでください。
- また配管をねじったり、2/3D以下につぶしたりしないでください。
- ※フレア接続は、以下のように行ってください。
- ・フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで3~4回転ねじ込み、2丁スパナ掛けで左表の締付力で締めてください。
3. 室内ユニットのフレア部はガス漏れチェック後、右図に示すように断熱材をかぶせ、バンドでしっかりと締め付けてください。
- ガス側配管・液側配管ともに断熱は完全に行ってください。
- ※配管は断熱しないと結露し水漏れします。
- ガス側配管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。
- 高湿度雰囲気中使用する場合は設置環境に合わせて、冷媒配管の断熱を強化してください。
- 強化しない場合は断熱材表面に結露することがあります。
4. 断熱は室外ユニットに充填されています。
- 室内および接続配管分の冷媒追加量については室外ユニットに付属の据付説明書をご覧ください。



注意  
同一締付けトルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、ユニオンねじ部、又はフレア外面への冷凍機油塗布は推奨しない。  
冷凍機油を塗布する場合は、フレア内面へのみとすること。



配管取り出しは、後、右、上の3方向より行えます。

後ろ配管の場合、ブラケットを取り外すと作業が容易になります。

※配管作業終了後、ブラケットを元通り取り付けてください。

1. 天面板を取り外してください。
2. 天面板の斜線部をカットしてください。
3. 天面板を背面ふたとして取り付けてください。


⑥ドレン配管

- ドレン配管の取出方向は、後向き、右向き、左向きがあります。

ドレン配管時の注意事項

- ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管してください。
- 不確実な場合、屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になることがあります。
- ドレン配管はイオウ系ガス等有害ガス及び可燃性ガスが発生する排水溝には、入れないでください。
- 室内に有害ガス及び可燃性ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。また熱交換器の腐食、異臭の原因になります。
- 接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
- 水漏れが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。
- 施工後、ドレンが排水されていることを、室内ユニットのドレン口及びドレン配管最終出口部で確認してください。
- ドレン配管は下り勾配 (1/100以上) とし、途中山越えやトラップを作らないでください。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けないでください。試運転時に排水が確実に行われていることを確認してください。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保してください。


⑦電気配線取出位置および電気配線接続の続き



⑧吸込みグリルの固定

- 電気配線工事完了後、吸込みグリルを固定してください。

1. 吸込みグリルに固定されているチェーンを、付属のねじで室内ユニット本体に取付け、吸込みグリルを閉じてください。



⑨室内ユニット据付工事完了後のチェック項目

- 室内ユニット・パネル据付工事、電気配線工事完了後、下記項目についてチェック願います。

チェック項目	不良の場合	チェック欄
室内外ユニットの取付けはしっかりしていますか。	落下、振動、騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレン排水はスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は本体の銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
配線の太さは仕様どおりですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない	

⑩店舗シリーズ機種容量統合機の場合

室外ユニットとの組み合わせにより下表の通り室内ユニット容量が自動認識されます。機種名銘板の機種容量に○印を付けてください。

室内ユニット	室内ユニット1台接続										2台接続						3台接続	
室外ユニット	40	45	50	56	63	80	112	140	160	80	112	140	160	224	280	160	224	
FDEZP56	P40	P45	P50	P56						P40						P50		
FDEZP63					P63						P56							
FDEZP80						P80						P71	P80				P80	
FDEZP160							P112	P140	P160					P112	P140			



本説明書は、人感センサーキットの据付方法を記載してあります。  
室内ユニット・リモコン・室外ユニット付属の説明書と合わせてご覧ください。



警告



●室内ユニットのコントロールボックス内にあるプリント基板に配線を接続し、基板に想定外の負荷がかからないように、配線を確実に固定する。  
接続や固定が不完全な場合は、異常発熱や火災の原因になります。



●電気配線作業の際は、必ず電源を OFF にすること。  
電気配線作業にあたって電源が ON のままだと、感電・故障・誤作動の原因になります。

注意



●人感センサーキットを下記場所に設置しない。  
人感センサーキット故障や変形の原因、誤検知・検知不能・特性劣化を招く恐れがあります。  
(1) 直射日光の当たる場所 (8) 蛍光灯(特にインバータータイプ)の近く  
(2) 発熱器具の近く あるいは、直射日光が当たる場所  
(3) 湿気の多い所・水のかかる所 (9) 他の赤外線通信機器の光線が受光アダプタに当たる場所  
(4) 取付け面が発熱・結露する場所 (10) 長時間振動が加わる場所  
(5) 油の飛沫や蒸気が直接触れる場所 (11) 静電気や強い電磁波のある場所  
(6) 取付け面に凹凸がある所 (12) 塵埃の多い場所、レンズ面に汚れ及び損傷を与え  
(7) 室内ユニットの吹出し空気が当たる場所 る恐れのある場所



●人感センサーをカバーを付けずに放置しない。  
カバーを取り外す場合は、梱包や袋を使用して人感センサーを保護してください。水やほこりとの接触をさけてください。

① 付属品

次の付属品を確認してください。

受信部 (※)

説明書

※受信部側配線と付属配線はコネクタ接続した状態で出荷しています。  
○印部分のコネクタを取り外してから室内ユニット付属配線へ接続し、使用します。

② 人感センサー据付場所、検知範囲

- ・据付高さは床面より4m以内としてください。センサー感度が鈍くなり、検知しにくくなります。
- ・周囲との温度差のある物体が動くことにより、センサーが検知します。
- ・小さな子供や動きの少ない乳児は検知できない場合があります。
- ・人の活動範囲の近くで人感センサーを使用したい場合は、別置形の人感センサーを使用してください。
- ・ワイヤレスリモコンと人感センサーを併用する場合は、別置形の人感センサーを使用してください。




③ 受信部の取り付け<ユニット吊り込み前の作業>

人感センサーキットの受信部は、パネルのカバーと交換することにより取り付け可能です。

**注意:** 本体吊り込み前に受信部を取り付けてください。  
吊り込み後に取り付ける場合、高所作業となり、転倒などによりケガの恐れがあります。


① 受信部と配線のコネクタを取り外してください。



② パネルのカバーの溝 (2箇所) に工具を挿し、パネル塗装面を傷付けないように軽くねじり、カバーを取り外してください。

③ パネル穴部の配線 (室内ユニット付属、配線色: 白・赤・黒、コネクタ: 3P 白) と受信部の配線を装着してください。受信部の取り付け向きに注意してください。

**注意:** 配線を固定しているクランプは外さないでください。




④ 受信部の取り付け  
コネクタをパネルの下に入れ、受信部の向きに注意し、パネルへ取り付けてください。

**注意:** コネクタは受信部を取り付ける前に接続してください。  
取り付け後にコネクタを接続する場合、パネルを外す必要があります。

④ コントロール BOX 内の配線接続

- ① 受信部からの配線 (室内ユニット付属、配線色: 白・赤・黒、コネクタ: 3P 白) と人感センサーキット付属の配線を接続してください。
- ② 配線をクリップ (6箇所) で固定してください。
- ③ CNG コネクタ (4P 青) を制御基板に接続してください。
- ④ CNV2 コネクタ (4P 黒) を制御基板に接続してください。



人感センサーキット 取扱説明書

このたびは三菱重工パッケージエアコン・人感センサーキットをお買い上げいただき、ありがとうございました。  
この取扱説明書には、安全についての注意事項を記載しております。  
室内ユニット・リモコン付属の説明書と合わせてご覧ください。



ご使用上のご注意

警告

●子供・病気の方など 補助を必要とする人が使う場合、周囲の人が十分注意する。  
異常や人感センサー制御などにより空調機が停止した場合、体調不良や事故の原因になることがあります。

お知らせ


- ・検知エリアの隅では人を検知しにくくなります。
- ・周囲と温度差のある物体が動く場所に据え付けた場合「人がいる」と検知する場合があります。
- ・設定温度の補正に伴い、肌寒く感じる場合があります。

本品は、赤外線センサーを利用して検知範囲内の人の活動量を検知し、エアコンの制御を補助するものです。  
リモコンからご希望の制御を設定して頂き、ご使用ください。


室内ユニット制御	検知状況	制御内容	エコタッチリモコン表示
①パワーコントロール	活動量が多い時	快適性を重視して室温設定を下げる。	パワーコントロール中
	活動量が少ない時	省エネ重視して室温設定を上げる。	パワーコントロール中
②オートオフ	検知無し 1 時間経過	運転停止＋待機状態	オートオフ中
	検知無し 12 時間経過	運転停止	－
①＋②	上記の組合せ	上記のいずれか	上記のいずれか
全て無効（出荷時）	－	標準制御	－

センサー未接続・センサー不良の場合は活動量検知無し（少ない）状況の制御になります。

設定方法は、次項を参照してください。




- ・パワーコントロール有効の場合  
人感センサーにより人の活動量を検知し、設定温度を補正します。  
設定温度を補正中はメッセージ表示部に「パワーコントロール中」を表示します。




- ・オートオフ有効の場合  
人が不在となって、1 時間すると『運転待機』状態、さらに 12 時間経過すると『完全停止』します。  
『運転待機』…エアコンは停止しますが、人が戻ると運転を再開します。  
メッセージ表示部に「オートオフ中」を表示します。  
『完全停止』…エアコンを停止します。人が戻っても運転を再開しません。  
メッセージ表示部の「オートオフ中」表示が消え、運転ランプが消灯します。

制御設定 <エコタッチリモコンから設定する場合>

●エコタッチリモコン付属の据付説明書を参照して、赤外線センサー（人感センサー）を有効に設定する。



- エコタッチリモコン付属の取扱説明書を参照して、制御モードを設定する。
- 赤外線センサー（人感センサー）制御  
人感センサーにより人の有無・活動量をセンサーで判定し、各制御を行います。
- リモコンが子リモコン設定されている場合、赤外線センサー（人感センサー）制御の設定はできません。



TOP 画面 **メニュー** ⇒ **サービス設定** ⇒ **据付設定** ⇒ **サービスパスワード**  
**管理者パスワード** ⇒ **赤外線センサー制御**または **人感センサー制御** を選択してください。  
赤外線センサー制御画面と現在の設定内容が表示されます。

- ① パワーコントロールの有効 / 無効を設定します。
- ② オートオフの有効 / 無効を設定します。
- ③ 各項目設定後、**セット** ボタンをタッチしてください。  
省エネ設定メニュー画面に戻ります。


制御設定 <ワイヤレスリモコンから設定する場合>

●ワイヤレスリモコン付属の据付説明書を参照して、**室内機能設定** の人感センサーを有効に設定する。

室内機能設定

1. 室内機能設定のしかた  
① 運転／停止を押し、停止状態にする。  
② 室内機能設定スイッチを押しながら、2 項に示すボタンを押す。  
③ 選択ボタン▲、▼で設定番号を選択する。  
④ 予約ボタンを押す。  
リモコン信号受信部より、ピピッと 2 回ブザーが鳴り、LED は 2 秒毎に 4 回点滅します。
2. 設定内容

ボタン	番号表示部	機能設定
室外静音	00	人感センサー設定：無効
	01	人感センサー設定：有効
ハイパワー	00	人感センサー制御：無効
	01	人感センサー制御：パワーコントロールのみ
	02	人感センサー制御：オートオフのみ
	03	人感センサー制御：パワーコントロール＋オートオフ





ワイヤレスリモコン・ワイヤレス受信部  
据付説明書

形式:LA-E1    PFA012D634  
201801



安全上のご注意

- 工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく据付工事をしてください。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ⚠警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。
- ⚠注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性、または物的損害の可能性のあるもの。状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。
- 本文中に使われる「絵表示」の意味は次の通りです。

	絶対にしないでください。		必ず指示どおりに行ってください。
--	--------------	--	------------------

●お使いになる方は、この説明書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事される方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

警告


- 据付は、お買上げの販売店または専門業者に依頼する。  
ご自分で据付工事をされ不備があると、感電、火災、故障の原因になります。
- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。  
据付に不備があると感電、火災、故障の原因になります。
- 据付工事部品は必ず付属品および指定部品を使用する。  
当社指定の部品を使用しないと、落下、火災、感電の原因になります。
- 据付は、重量に十分耐える所に確実に行う。  
強度が不足している場合は、本機の落下などにより、ケガの原因になります。
- 電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。  
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。
- 据付工事は、必ず電源をしゃ断して行う。  
感電、故障や動作不良の原因になります。
- 改造は絶対にしない。  
感電、火災、故障の原因になります。
- 修理・点検に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF にする。  
修理・点検にあたって、電源ブレーカが ON のままだと、感電およびケガの原因になります。
- 特殊環境、可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところへ設置しない。  
油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用すると、著しい性能の低下・腐食による感電、火災、故障の原因になります。
- 大量の水蒸気が発生するところ・結露するところには設置しない。  
感電、火災、故障の原因になります。
- 洗濯室など水のかかる所では使用しない。  
感電、火災、故障の原因になります。
- ぬれた手で操作しない。  
感電の原因になることがあります。

1


2 取り付け前の準備の続き

現地設定の変更方法

1. 受信部裏面のねじ（4 本）を外し、基板を取り外してください。
2. 基板上（7 セグ表面側）のスイッチを変更してください。



受信部裏面



3. SW1 を OFF にする場合はワイヤレスリモコン側も設定変更してください。  
設定変更は、本説明書 ④ワイヤレスリモコンの「混信防止設定」をご覧ください。
- ※受信可能範囲は、本説明書 ⑤受信部 をご覧ください。

複数リモコン  
使用時の親子設定



1 つのグループに対して最大 2 個まで受信部・ワイヤードリモコンを接続できます。その際は 2 つの受信部・ワイヤードリモコンのうち、いずれか一方の基板上のスイッチを変更し、子機設定とする必要があります。ワイヤードリモコンの設定変更は、ワイヤードリモコン付属の説明書をご覧ください。

3 受信部の取り付け

本ワイヤレスキットの受信部は、パネルのカバーと交換することにより取り付け可能です。


注意: 本体吊り込み前に受信部を取り付けください。  
吊り込み後に取り付ける場合、高所作業となり、転倒などによりケガの恐れがあります。

- ① カバーを取り外し  
カバーの溝（2 箇所）に工具を挿し、パネル塗装面を傷付けないように軽くねじると外れます。
  - ② 配線の接続  
受信部の配線とパネル穴部の配線を接続してください。
- 注意: 配線を固定しているクランプは外さないでください。



- ③ 受信部の取り付け  
右図の様にコネクタをパネルの下に入れ、受信部の向きに注意し、パネルへ取り付けてください。

注意: コネクタは受信部を取り付ける前に接続してください。  
取り付け後にコネクタを接続する場合、パネルを外す必要があります。



3

警告

- 本機を水洗いしない。  
感電、火災、故障の原因になります。
- 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。  
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
- 病院・通信事業所などに据付ける場合、ノイズに対する備えを行うこと。  
インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響により、誤動作や故障の原因になります。  
リモコン側から医療機器・通信機器への影響により、医療行為の妨げ・映像放送の乱れや雑音の弊害が生じる原因になります。
- 基板のケースを取り外したまま放置しない。  
水分・ホコリ・虫などが浸入すると、感電・火災・故障の原因になります。

注意

- ワイヤレスキットを下記場所に設置しない。  
ワイヤレスキット故障や変形の原因になることがあります。  
(1) 直射日光の当たる場所 (8) 蛍光灯(特にインバータータイプ)の近く  
(2) 発熱器具の近く あるいは、直射日光が受光アダプタに当たる場所  
(3) 湿気の多い所・水のかかる所 (9) 他の赤外線通信機器の光線が受光アダプタに当たる場所  
(4) 取り付け面が発熱・結露する場所 (10) ワイヤレスリモコンの操作場所から見て、障害物に隠れてしまう場所  
(5) 油の飛沫や蒸気が直接触れる場所  
(6) 取り付け面に凹凸がある所  
(7) 室内ユニットの吹出し空気が当たる場所

1 付属品

次の付属品を確かめてください。

ワイヤレス受信部 LA-E		
① 受信部		1
② 据付説明書		1
③ 配線		1

ワイヤレスリモコン（別売品） RCN-D5		
① ワイヤレスリモコン		1
② リモコン用ホルダー		1
③ 同上用木ネジ		2
④ リモコン用電池		2
⑤ 取扱説明書		1

2 取り付け前の準備

受信部の設定


受信基板上のスイッチの設定は右記の通りです。  
なお、出荷時の設定は ☐ で囲まれた設定になっています。

SW1	複数台設置時の混信誤動作防止	<input type="checkbox"/> ON: 通常 <input type="checkbox"/> OFF: 切換
SW2	受信部の親子切換	<input type="checkbox"/> ON: 親 <input type="checkbox"/> OFF: 子
SW3	ブザー音	<input type="checkbox"/> ON: 有り <input type="checkbox"/> OFF: 無し
SW4	停電補償	<input type="checkbox"/> ON: 有効 <input type="checkbox"/> OFF: 無効

2

4 コントロールボックス側の配線接続

コントロールボックス内信号端子台ⓧⓎの1次側（吸込グリル側）に付属配線を接続し、受信部側からの配線コネクタ CNL（3P 白）と接続してください。  
※既に信号端子台からワイヤレス受信部側へ配線がつながっている機種は、この作業は不要です。



4


⑤ ワイヤレスリモコン

リモコンホルダーの据付

リモコンホルダーを付属のねじで固定してください。


※ホルダー取り付け時の注意

- ・垂直になるよう調節してください。
- ・ねじ頭が出ないようにしてください。
- ・土壁等へは取り付けないでください。




電池の入れ方

1. 裏蓋を外します。
2. 乾電池を入れます。(単四 2 本)
3. 裏蓋を取り付けます。



混信防止設定

1. リモコンの裏蓋をはずし、乾電池を取り外す。
2. 乾電池横の切換線をニッパー等で切断する。
3. 乾電池を入れて、裏蓋を取り付ける。



リモコンの設定変更

自動運転の設定変更のしかた

ビル空調・ガスヒートポンプシリーズ (除く冷暖フリーマルチ) は自動運転ができません。

これらの機種に使用する場合は、リモコンを自動運転無効の設定にしてください。


運転切換ボタンを押しながら[リセット]スイッチを押すか、運転切換ボタンを押しながら電池を投入すると、自動運転が無効となります。

※注意：一度電池を取り外すと初期設定 (工場出荷時設定) へ戻ります。電池を取り外した時は、再度上記操作を行ってください。

室内機能設定

1. 室内機能設定のしかた

- ① 運転 / 停止を押し、停止状態にする。
- ② 室内機能設定スイッチを押しながら、2 項に示すボタンを押す。
- ③ 選択ボタン▲、▼で設定を変更する。
- ④ 予約ボタンを押す。  
リモコン信号受信部より、ピピッと 2 回ブザーが鳴り、LED は 2 秒毎に 4 回点滅します。



⑤ ワイヤレスリモコンの続き

2. 設定内容

機能設定が可能な項目は下記となります。

ボタン	番号表示部	機能設定
風量	00	風速設定：標準
	01	風速設定：設定 1 ※
	02	風速設定：設定 2 ※
運転切換	00	暖房室温補正：無効
	01	暖房室温補正：+ 1℃
	02	暖房室温補正：+ 2℃
	03	暖房室温補正：+ 3℃
フィルタ	00	フィルターサイン表示：なし
	01	フィルターサイン表示：180 時間
	02	フィルターサイン表示：600 時間
	03	フィルターサイン表示：1000 時間
	04	フィルターサイン表示：1000 時間後運転停止
上下	00	ドラフト防止設定 (エアフレックス設定)：無効
	01	ドラフト防止設定 (エアフレックス設定)：有効
室外静音	00	赤外線センサー設定 (人感センサー設定)：無効
	01	赤外線センサー設定 (人感センサー設定)：有効
ハイパワー	00	赤外線センサー制御 (人感センサー制御)：無効
	01	赤外線センサー制御 (人感センサー制御)：パワーコントロールのみ
	02	赤外線センサー制御 (人感センサー制御)：オートオフのみ
	03	赤外線センサー制御 (人感センサー制御)：パワーコントロール+オートオフ
入	00	冷房ファン残留運転：無効
	01	冷房ファン残留運転：0.5 時間
	02	冷房ファン残留運転：2 時間
	03	冷房ファン残留運転：6 時間
切	00	暖房ファン残留運転：無効
	01	暖房ファン残留運転：0.5 時間
	02	暖房ファン残留運転：2 時間
	03	暖房ファン残留運転：6 時間
るす番	00	リモコン信号受信部 LED：輝度明
	01	リモコン信号受信部 LED：輝度暗
	02	リモコン信号受信部 LED：消灯
省エネ	0.1	グリル自動昇降降下長：0.1 m
	0.2	グリル自動昇降降下長：0.2 m
	.	.
	.	.
	2.0	グリル自動昇降降下長：2.0 m
	.	.
	.	.
	3.9	グリル自動昇降降下長：3.9 m
	4.0	グリル自動昇降降下長：4.0 m
	50	グリル自動昇降周波数：50Hz
運転 / 停止	60	グリル自動昇降周波数：60Hz

※ 詳細は技術資料を参照ください。

⑥ 受信部

1 リモコンによる複数台室内ユニット制御


1. 1つのリモコンで複数台のユニット (最大 16 台) をグループ制御できます。  
同一モード、同一室温設定で運転します。
2. グループ制御用に各室内ユニット間を 2 心のリモコン線にて渡り配線してください。

渡り配線の太さと長さの制限 (最大 600m)

標準	0.3 mm <sup>2</sup> × 100m 以内
	0.5 mm <sup>2</sup> × 200m 以内
	0.75mm <sup>2</sup> × 300m 以内
	1.25mm <sup>2</sup> × 400m 以内
	2.0 mm <sup>2</sup> × 600m 以内

店舗シリーズの場合

室内基板上のロータリスイッチ SW 2 により、リモコン通信アドレスを重複しないよう「0」～「F」に設定してください。




ビル空調・ガスヒートポンプシリーズの場合

室内・室外No. を手動アドレス設定にてセットしてください。

室内ユニット基板上のロータリSW1、SW2により、室内No. を重複しないように設定してください。

複数リモコン使用時の親子設定

室内ユニット 1 台 (又は 1 グループ) に対して最大 2 個までのリモコンを接続できます。




スイッチ	設定	機能内容
SW2	ON	親リモコン
	OFF	子リモコン

⑥ 受信部の続き

ワイヤレスリモコンの操作距離

1. 標準的な受信距離


[条件] 受信部照光度 300 ルクス  
(一般事務所でユニット周辺 1m 以内の天井面に照明がない場合)



2. 複数台近接設置時の注意

[条件] 受信部照光度 300 ルクス

同一動作を防止できるユニット間最小距離は 5m です。




お願い

- リモコンを正しくエアコンの受信部に向けて操作してください。
- 操作距離は、受信部照光度、部屋壁面の反射状態により変化します。
- 受信部に直射日光・照明等の強い光が当たっている場合、操作距離の縮小、また、受信不良が起こる場合があります。

バックアップスイッチ操作

表面受信部にバックアップスイッチを装備しています。ワイヤレスリモコン操作ができない場合 (電池切れ、紛失、故障) に応急的に使用してください。操作は手で直接操作してください。

1. 停止中に押すことにより自動モード (冷専は冷房モード) で運転します。  
風量「急」 温度設定「23℃」 ルーバ「水平」
2. 運転中に押すことにより「停止」します。
3. 自動昇降パネル使用時、2 秒以上押し続けてから離れた場合、自動昇降パネル上昇となります。



冷房試運転操作

- 受信部バックアップスイッチを押しながら、リモコンにて冷房運転を送信してください。
- 試運転時に受信部バックアップスイッチを押すと試運転が解除されます。
- 試運転時、正常に動作しない場合は、室内・室外ユニットに貼り付けの結線銘板の点検表示を参照し、点検してください。

2 桁表示の見方

受信部は 2 桁表示 (7 セグ) を装備しています。

1. 表示は電源投入後 1 時間表示します。
2. エアコン停止中に、ワイヤレスリモコン「停止」信号送信により 3.5 秒間表示します。
3. 上記の表示は、運転開始により消灯します。
4. 異常履歴がない場合は、接続台数分のアドレスを表示します。
5. 異常履歴が残っている場合は、履歴の内容を表示します。
6. 異常履歴は、バックアップスイッチを押しながらワイヤレスリモコン「停止」信号送信によりクリアされます。







⑥リモコンからの操作・設定

A：eco タッチリモコン付属の取扱説明書を参照ください。  
B：eco タッチリモコン付属の据付工事説明書を参照ください。  
C：インターネットよりユーティリティソフトを配信中です。

○：eco タッチリモコンと、ほぼ同等の機能設定・操作が可能です。  
△：eco タッチリモコンと、類似の機能設定・操作が可能です。  
※1：RC-DX2 以前のリモコンには、この機能はありません。  
※2：RC-DX3 以前のリモコンには、この機能はありません。  
※3：RC-DX3A 以前のリモコンには、この機能はありません。

設定および表示項目		詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
1. リモコンネットワーク				
1 複数室内機制御		リモコン 1 台（リモコンネットワーク内）に最大 16 台室内機を接続制御できます。室内機側にアドレスを設定します。		○
2 親子リモコン設定		リモコンネットワーク内に 2 個のリモコン（含むワイヤレスリモコン）を接続できます。片側を「親」とし、片側を「子」として設定します。	B	○
2.TOP 画面・SW 操作				
1 メニュー		制御・設定・詳細設定等の項目を追加します。	A	
2 運転モード		冷房・暖房・送風・自動・除湿を設定します。	A	○
3 設定温度		室温を 0.5℃単位で設定します。	A	○
4 風向		風向を設定します。おまかせ気流の有効／無効を設定します（FDK の場合）。※2	A	△
5 風量		風量を設定します。	A	○
6 タイマー設定		タイマー運転を設定します。	A	○
7 運転／停止 SW		運転を開始します。／停止します。	A	○
8 F1 スイッチ	※1	F1 スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。	A	
9 F2スイッチ	※1	F2 スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。	A	
10 言語切換	※3	リモコンに表示する言語を選択します。 選択できる言語は下記です。 英語／日本語 ドイツ語／フランス語／スペイン語／イタリア語／オランダ語／トルコ語／ポルトガル語／ロシア語／ポーランド語／中国語	A	
3. 便利機能				
1 フリーフロー設定		各ルーパーの可動範囲（上限位置－下限位置）を設定します。 FDK の場合は左限位置 - 右限位置も設定します。 ※2	A	△
2 エアフレックス（風よけ）設定	※1	・詳細設定：各運転モード、各吹出口のエアフレックス（風よけ）機構動作の有効・無効を設定します。 ・ON/OFF 切換：詳細設定で、有効にされている各吹出口のエアフレックス ON/OFF（作動中／停止中）を切換えます。	A	
3 タイマー設定	時間入タイマー	停止後、運転させたい時間を設定します。 ・1 ～ 12 時間の範囲を 1 時間単位で設定可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
	時間切タイマー	運転後、停止させたい時間を設定します。 ・1 ～ 12 時間の範囲を 1 時間単位で設定可能です。	A	△
	時刻入タイマー	運転開始時刻を設定します。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・1 回のみ／毎日の切換が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	
	時刻切タイマー	運転停止時刻を設定します。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・1 回のみ／毎日の切換が可能です。	A	△
	タイマー設定内容確認	各タイマーの設定内容を一覧できます。	A	
4 おこのみ設定 管理者パスワード	※1	おこのみ設定運転で使用する運転モード、設定温度、風量、風向を設定します。おこのみ設定 1、おこのみ設定 2 のそれぞれに設定が可能です。	A	
5 ウィークリータイマー		1 週間の入タイマーまたは切タイマーを設定します。 ・1 日最大 8 パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
6 るす番運転		お部屋を留守にすると、お部屋は著しく高温／低温にならないように温度を保ちます。 ・外温と制御温度により冷房／暖房を行います。 ・設定温度、風量の設定が可能です。	A	
7 換気	管理者パスワード			
	換気機器組合せの場合	換気の ON/OFF 操作を行います。 [メニュー]⇒[サービス設定]⇒[リモコン設定]⇒[換気設定]の設定が必要です。 ・換気設定を「単独操作」に設定した場合、換気機器の運転／停止ができます。	A	○

5

⑥リモコンからの操作・設定（つづき）

設定および表示項目		詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
8 言語切換設定		リモコンに表示する言語を選択します。 ・選択できる言語は下記です。 英語／日本語 ドイツ語／フランス語／スペイン語／イタリア語／オランダ語／トルコ語／ポルトガル語／ロシア語／ポーランド語／中国語 ※2	A	
9 室外静音設計	※3	室外ユニットの静音性を優先して運転します。 ・室外静音運転の開始・停止を設定します。	A	
10 見てみて		室内温度、室外温度、運転時間、消費電力量を表示します。 ・室内ユニット－室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。	A	
11 消費電力量表示		今日、今週、今年の消費電力量をグラフで表示します。 昨日、先週、昨年と比較することができます。 ・室内ユニット－室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。	A	
4. 省エネ設定				
1 切忘れ防止タイマー		運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。 ・設定時間は 30 ～ 240 分（10 分単位）まで選択可能です。 ・設定「有効」の場合、タイマーが作動します。	A	△
2 ピークカットタイマー		能力を制限する運転の開始時刻と停止時刻、能力制限率を設定します。 ・1 日最大 4 パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・能力制限率は 0.40 ～ 80%（20%単位）から選択可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。	A	
3 設定温度自動復帰		設定時刻後に設定した温度に戻ります。 ・暖房モード／冷房モード他、各々設定可能です。 ・設定時間は 20 ～ 120 分（10 分単位）まで設定可能です。 ・設定時刻は 10 分単位で設定可能です。	A	△
4 人感センサー制御 人感センサー付パネル組合せの場合	※1	人感センサーを使用の場合、パワーコントロールとオートオフの有効／無効を設定します。	A	
5. お手入れ				
1 フィルタサイン リセット		フィルタサインの解除 次回清掃日の設定	A A	
2 グリル昇降	ラクリーナパネル制御 ラクリーナパネル 組合せの場合	ラクリーナパネル グリルの昇降操作をします。 [メニュー]⇒[サービス設定]⇒[据付設定]⇒[グリル昇降操作]の設定が必要です。	A	○
	降下長設定	グリル昇降長さを設定します。 ・0.1 ～ 4.0 mの範囲で設定できます。 ・設定長さは 0.1 m単位で設定可能です。 ・接続室内ユニット毎に設定できます。	A	○
	管理者パスワード		A	
	ダスト回収リセット お掃除パネル組合せの場合	ダスト回収後にダスト回収タイマーをリセットします。	A	
3 お掃除パネル設定	お掃除自動設定	自動清掃の有効／休止を設定します。	A	
	清掃時間帯設定	自動清掃を開始する時間帯を設定します。	A	
	清掃間隔設定	自動清掃する最小の間隔を設定します。	A	
	ダスト回収設定	ダストの回収時期を設定します。	A	
管理者パスワード	ブラシ清掃回数設定	ブラシの清掃回数を設定します。	A	
6. ユーザ設定				
1 初期設定	時刻設定	現在の日付・時刻を設定及び修正を行います。 ・80 時間以内の停電の場合、内蔵バックアップ電源の働きにより時計は動き続けます。	A	△
	時刻表示設定	時刻表示のあり／なし、12 H／24 H、AM/PM 位置、を設定します。	A	
	サマータイム補正	現在時刻に対し、＋1 時間の補正を行います。	A	
	コントラスト調整	液晶の濃度の調整を行います。	A	
	バックライト	バックライトの有効／無効、点灯時間を設定します。	A	
	ブザー音	タッチパネル操作時のブザー音のあり／なしを設定します。	A	
	運転ランプ輝度 ※1	運転ランプの輝度の調整を行います。	A	
	2 管理者設定			
	管理者パスワード	・操作の許可／禁止を設定します。 [運転／停止] [設定温度切換] [運転モード切換] [風向切換] [風量切換] [ハイパワー運転] [省エネ運転] [見てみて] [タイマー設定] [消費電力量表示] ※1 ・操作時の管理者パスワード要求を設定します。 [フリーフロー設定] [グリル降下長設定] [ウィークリータイマー設定] [言語切換設定] [ドラフト防止設定] ※1	A	△

6

⑥リモコンからの操作・設定（つづき）

設定および表示項目		詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
2 管理者設定	室外静音タイマー	室外ユニットの静音性を優先して運転する時間帯を設定します。 ・静音運転開始時刻と終了時刻を設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。	A	△
管理者パスワード	設定温度範囲	設定温度範囲を制限します。 ・運転モードによる温度範囲の制限が可能です。	A	△
	温度設定刻み切換	設定温度の刻み（0.5℃ / 1.0℃）を設定します。	A	
	設定温度表示切換	設定温度の表示の仕方を切り換えます。	A	
	リモコン表示設定	リモコン名称、室内ユニット名称を登録します。 室温表示のあり／なしを設定します。 点検コード、暖房準備、除霜運転中、自動冷暖の表示、リモコン・室温・外温表示のあり／なしを設定します。	A	△
	管理者パスワード変更	管理者パスワードの変更を行います。 管理者パスワードのリセットを行います。	A B	
	スイッチ機能変更 ※1	F1、F2 スイッチの機能を設定します。 設定できる機能 [エアフレックス ON/OFF] ※3 [ハイパワー運転] [省エネ運転] [室外静音制御] [るす番運転] [おこのみ設定運転 1] [おこのみ設定運転 2] [フィルタサインリセット] [グリル昇降] [消費電力量表示]	A	
7. サービス設定				
1 据付設定	据付日登録	据付日を登録した場合、点検表示を行います。	B	
サービスパスワード	サービス情報入力	リモコンに連絡先を登録することができます。 ・連絡先を半角 26 文字相当以内で登録できます。 ・連絡先 TEL 番号を 13 文字以内で登録できます。	B	
	試運転	試運転の開始／停止を制御できます。		
	冷房試	設定 5℃ 30 分間運転します。	B	△
	ドレンポンプ試運転	ドレンポンプのみを運転します。		
	お掃除試運転	フィルタ清掃 ブラシ清掃運転します。 お掃除パネル組合せの場合	B	
	ダクト機静圧補正	機外静圧補正機能付ダクト形室内ユニット組合せの場合に操作できます。 ・接続室内ユニット毎に個別に設定できます。	B	
	自動アドレス変更	個別発停マルチシリーズ自動アドレス番号を変更することができます。	B	△
	親室内機アドレス設定	個別発停マルチシリーズ 設定された親ユニットのみ運転モード変更を許可し、親を設定したユニットは親ユニットから送られた運転モードに従って運転します。	B	△
	バックアップ制御	1 台のリモコンに室内ユニット 2 台（2 グループ）は接続されている時にローテーション運転、キャパシティバックアップ運転、フォルトバックアップ運転の有効／無効が設定できます。	B	
	人感センサー設定 ※1	リモコンに接続された室内機の人感センサー検知の有効／無効を設定します。 無効の場合は、省エネ設定の人感センサー制御を行うことができません。	B	
	人感センサー付パネルの組合せの場合			
	グリル昇降操作	ラクリーナパネル操作を有効に設定します。 ラクリーナパネル組合せの場合	B	○
2 リモコン設定	リモコン親子設定	リモコン親子設定の変更ができます。	B	○
	吸込センサー制御	1 台のリモコンに複数室内ユニットが接続されている場合、サーモ判定に用いる吸込センサーを選択できます。 ・個別／親機／平均の選択が可能です。	B	
	リモコンセンサー	リモコンセンサーに切り替えるモードを設定できます。 冷房／暖房で切替可能です。	B	△
	リモコンセンサー補正	リモコンセンサー検知温度を補正できます。 冷房／暖房 別々に補正可能です。	B	△
	運転モード選択	各運転モード毎に有効／無効を設定できます。	B	△
	設定温度単位	設定温度の単位を設定します。 ・℃／°F の選択が可能です。	B	
	ファン速度	ファン速度の選択が可能です。	B	○
	外部入力設定	1 つのリモコンに複数室内ユニットが接続された場合、CnT 入力の適用範囲が設定されます。	B	○
	上下ルーパー制御	上下ルーパーの [4 位置停止] ／ [フリー停止] の切換ができます。	B	○

7

⑥リモコンからの操作・設定（つづき）

設定および表示項目		詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン				
2	リモコン設定	左右ルーバの [ 固定位置停止 ] ／ [ フリー停止 ] の切換ができます。	B					
	サービスパスワード	換気設定	換気ユニット組合せ制御が設定できます。	B	○			
		停電補償	停電復帰した場合の制御内容を設定できます。	B	○			
		設定温度自動設定	設定温度自動の有効／無効を選択できます。	B				
		風量自動設定	風量自動の有効／無効を選択できます。	B				
3	室内設定	風速設定	室内ユニットの風量タップを設定します。	B	○			
	サービスパスワード	フィルタサイン	フィルタサイン点灯タイマーの設定が換えられます。	B	○			
		外部入力 1 設定	外部入力 1 の制御内容を換えられます。	B	○			
		外部入力 1 方式切換	外部入力 1 の信号方式を換えられます。	B	○			
		外部入力 2 設定	外部入力 2 の制御内容を換えられます。	B				
		外部入力 2 方式切換	外部入力 2 の信号方式を換えられます。	B				
		暖房室温補正	暖房サーモ判定値を 0 ～ +3℃の範囲で補正できます。	B	△			
		吸込温度補正	吸込センサー検知温度を ±2℃の範囲で補正できます。	B	△			
		冷房ファン制御	冷房サーモ OFF 時のファン制御を変更できます。	B	○			
		暖房ファン制御	暖房サーモ OFF 時のファン制御を変更できます。	B	○			
		フロスト防止温度	冷房中室内ユニットの凍結防止制御の判定温度を変更できます。	B	○			
		フロスト防止制御	冷房中室内ユニットの凍結防止制御作動後のファンタップアップを変更できます。	B	○			
		ドレンポンプ運転	冷房・除湿以外の運転モードでのドレンポンプ運転範囲を設定できます。	B	○			
		冷房ファン残留運転	冷房停止・冷房サーモ OFF 後のファン残留運転を設定できます。	B	○			
		暖房ファン残留運転	暖房停止・暖房サーモ OFF 後のファン残留運転を設定できます。	B	○			
		暖房ファン間欠	暖房停止・暖房サーモ OFF ファン残留運転後のファン運転を設定できます。	B	○			
		送風サーモ運転	送風時のサーキュレータ運転を設定できます。	B				
		外調機設定	マルチユニット外調機単独運転時の圧力制御を変更できます。	B				
		運転モード自動設定	運転モード自動判定方法を 3 種類から選択できます。	B				
		サーモ判定切換	サーモ判定を室外温度で補正することができます。	B				
		風量自動切換	風量自動運転における自動切換範囲を設定できます。	B				
		室内過負荷アラーム	運転開始 30 分後、設定温度と吸込温度の差が過負荷アラームで設定した温度差以上ある場合、外部出力（CNT-5）から過負荷アラーム信号を送信します。	B				
		4	サービス・メンテナンス	外部出力設定 ※1	外部出力 1 ～ 4 に割り当てる機能を換えられます。	B		
				エアコンNo. 表示	リモコン 1 台に 16 台の室内ユニットを接続できます。個別送風運転で確認できます。	B	○	
				次回点検日	次回の点検日を登録することができます。点検日に連絡先の表示をします。	A B	○	
				サービスパスワード	運転データ表示	室内ユニット＋室外ユニットの運転データをモニターすることができます。	B	○
				点検表示				
				異常履歴表示	過去の異常履歴（点検コード・発生時間）を表示します。			
				異常時運転データ表示	直前の異常発生時の運転データを表示します。	B	△	
異常時運転データ消去	異常時運転データが消去されます。							
定期点検リセット	定期点検タイマーをリセットします。							
室内設定保存	接続室内ユニット基板設定内容をリモコンへバックアップすることができます。			B				
	特殊操作	[ 室内アドレス消去 ] [ CPU リセット ] [ 初期化設定 ] [ タッチパネル調整 ] の操作ができます。	B	△				
		室内機容量表示 ※1	リモコンに接続されている室内アドレス番号とその容量を表示します。	B				
	お掃除パネル点検	お掃除パネルの詳細点検操作ができます。	B	○				
8. 困ったときは・・・								
1	連絡先表示	登録した連絡先・TEL 番号、サービスフロントセンターフリーコールを表示します。 QR コードでインターネット接続⇒点検コード内容を検索できます。	A					
2	サービスを依頼される前に Q & A	Q & Aが表示されます。	A					
9. 点検表示								
	点検表示確認	異常発生時の表示	A	△				
10. パソコン接続								
	USB 接続	ウィークリータイマー設定他、パソコンから一括設定ができます。	C					
◆ 組合せ室内・室外ユニットの仕様により、本内容が機能しない場合もあります。								

◆組合せ室内・室外ユニットの仕様により、本内容が機能しない場合もあります。