

床置形ローボーイタイプ(露出形) 据付工事説明書

PGD012D012



202001



本説明書は、室内ユニットの据付方法を記載してあります。
電気配線（室内）は、電気配線工事説明書をご覧ください。リモコンの取付方法は、リモコン付属の説明書をご覧ください。ワイヤレスキットの取付方法は、ワイヤレスキット付属の説明書をご覧ください。
室外ユニットの据付方法、電気配線（室外）及び冷暖配管工事方法は、室外ユニットの付属の説明書をご覧ください。
また、故障診断は、室内ユニットの結線銘板をご覧ください。
この室内ユニットは、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、海外においてはアフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

安全上のご注意

- 据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みの上確実に行ってください。
- このように注意した事項は、**【警告】**、**【注意】**に区分していますが、誤った据付けをした時に、死亡や重傷等の重大な結果につながる可能性が大きいものを特に**【警告】**の欄にもっとも記載しています。しかし、**【注意】**の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果につながる可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ここで使われる「図記号」の意味は右のとおりです。

	絶対に行わない		必ず指示に従い行う
---	---------	---	-----------
- 据付工事完了後、仕立搬送を行う、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法・お手入れの仕方（フィアットの清掃、運転操作の仕方、温度調節の方法など）をお客様に説明してください。この据付説明書に取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書をお渡しいただくよう依頼してください。

警告








- ご自分では、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼する。
ご自分で据付工事をするべき不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。
 - 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。
据付けに不備があると破裂・ケガの原因となり、また水漏れや感電・火災などの原因になります。
 - 小部屋に据付けた場合は万一冷媒が漏れたとき、限界温度を超えない対策をする。(JRA GL-13)
限界温度を超えない対策には、販売店と相談して据付けを。万一、冷媒が漏洩して限界温度を超えると事故事故の原因になります。
 - 設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。
当社指定の部品を使用しないと、ユニット落下、水漏れ、火災、感電などの原因になります。
 - 作業中に冷媒が漏れた場合は換気をする。
冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
 - 据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。
強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、ケガの原因になります。
 - 台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。
据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。
 - エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒以外の空気などを入れない。
空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。
 - 電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。
 - 配線は、所定のケーブルを使用し確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。
 - 室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないよう整形し、カバーを確実に取り付ける。
カバーの取付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災、感電などの原因になります。
 - 据付工事後は、冷媒ガスが漏れていないことを確認する。
冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
 - 配管、フレアナット、工具はR32用またはR410A用を使用する。
既存(R22)の部材を使用すると、機器の故障と同時に冷凍サイクルの破裂などの重大な事故の原因になります。
 - フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締付けする。
フレアナットの締め付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になります。
 - ドレン配管はイソ丙系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れない。
室内に有毒ガスが侵入し、中毒や酸欠状態になる恐れがあります。また、室内機を腐食させ、故障や冷媒漏れの原因になります。
 - 据付作業では圧縮機を運転する前に確実に冷媒配管を取付ける。
冷媒配管を取付けおらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。
 - ポンプダウン作業では、サービスバルブを閉じた後配管を外す前に圧縮機を停止する。
圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。
 - オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取り付けは専門業者に依頼する。
ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。
 - 改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。
修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
 - エアコンを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。
据付けに不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
 - 室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ずOFFする。
点検・修理にあたっては、電源ブレーカがONのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。
 - パネルやガードを外した状態で運転しない。
機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。
 - 元電源を切った後に電気工事を行う。
感電、故障や動作不良の原因になります。



①据付け前に

- 据付けはこの据付説明書に従って正しく行ってください。
●次の項目を確認してください。
- | | | |
|----------|-------------|------|
| ○機種・電源仕様 | ○配管・配線・小物部品 | ○付属品 |
|----------|-------------|------|

付属品

据付け		冷媒配管用					ドレン配管用
床面固定金具	タッピンネジ	パイプカバー	パイプカバー		バンド	接手管	ドレンホース
							
2個	2個	2個	1個	1個	8本	1個	1個
リモコン取り付け用 (M4×ℓ12)	ガス管断熱用	液管現地側用 (長さ150mm)	熱交換器・膨張弁ボックス 間渡管用 (長さ70mm)		パイプカバー 固定用	ガス配管 接続用	ドレン配管 接続用


②室内ユニットの据付け場所の選定

本室内ユニットは、床面固定と壁面固定の2通りの固定が可能です。据付け場所より選択してください。

- ①据付け場所は、下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
- ・冷風または温風が十分に行きわたる所。
 - ・据付け・サービス時の作業スペースが確保できる所。
 - ・ドレン排水が確実にできる所。ドレン勾配のとれる所。
 - ・吸出口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤作動しない所。ショートサーキットしない所。
 - ・侵入外気の影響のない所。
 - ・直射日光の当たらない所。
 - ・周囲の露点温度23℃以下、相対湿度80%以下の所。
- 〔本室内ユニットはJIS露付条件(室内:27℃/78%RH)にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、室内ユニット周囲が上記条件以上の高温多湿雰囲気の状態では運転が落下する恐れがあります。そのような条件下で使用する可能性がある場合は、室内ユニットの全および配管、ドレン配管にさらに10～20mmの断熱材を取付けてください。〕
- ・テレビ、ラジオより1m以上離れた所。(映像の乱れや雑音が生じることがあります。)
 - ・室内ユニットの直近に食品・食器やパソコン・サーバー、医療機器など濡れて困るものを置かない所。
 - ・調理器具が発する熱の影響を受けない所。
 - ・油・粉・蒸気等を直接吸込まない所。
 - ・蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れた所。
- ワイヤレス機種の場合、ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなる場合があります。
- ②据付けようとする場所が室内ユニット重量に耐えられるかどうか検討し、危険に思われましたら板、桁等で補強して据付けを行ってください。強度不足の場合は、室内ユニット転倒によるケガの原因になります。
- ③室内ユニットを隣接して設置する場合は、室内ユニット間距離を4～5m以上離して設置してください。

室内ユニット据付けスペース

單位：mm



⚠ 注意

- アース（接地）を確実に行う。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないてください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとどき感や火災の原因になることがあります。

● 漏電遮断器は必ず取り付ける。
正しい容量の漏電遮断器を取り付けられないと感電や火災の原因になることがあります。

● 正しい容量の全自動遮断するブレーカ（漏電遮断器、主元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）・配線遮断器）を使用する。
不適切な容量のブレーカを使用すると故障や火災の原因になることがあります。

● 正しい容量のヒューズ以外は使用しない。
針金や銅線を 사용하면故障や火災の原因になることがあります。

● 可燃性ガスの漏れ恐れのある場所への設置は行わない。
万が一ガスがユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

● 腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある所、揮発性引火物を取扱う所の掛け付け、使用は行わない。
熱気の腐食、プラスチック部品の破損などの原因になることがあります。また可燃性ガスは発火の原因になることがあります。

● 工事、点検、メンテナンス作業のための規定のスペースを確保してください。
スペースが不足する場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。

● 洗濯室など、水の掛かる所では使用しない。
室内ユニットは水の浸入に対する保護はしていません。水が掛かると感電、火災などの原因になる場合があります。

● 食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない。
保存物の品質低下などの原因になることがあります。

● 病院、通信事業所などの電磁波を発生する機器、高周波の発生する機器の近くでは据付け、使用しない。
インバータ機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤作動や故障の原因になり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ警報を与え人体の医療行為を妨けたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になることがあります。

● 直射日光の当たるところにリモコンを設置しない。
リモコンの故障や変形の原因になることがあります。

● 次の場所への据付けは避ける。
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス、塩素系ガス、酸・アルカリ・アンモニアなど
・火花の煙がかかる所
・カーボン繊維や金属粉、パウダーなどが浮遊する所
・機器に影響する物質の発生する所
・車両・船舶等移動するものへの設置
・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・高周波を発生する機械を使用する所
・積雪の多い所
・海浜地区等湿分の多い所
・標高1000m以上の所

性能を著しく低下させたり、部品が腐食、破損したりする原因になることがあります。

● 次の場所への室内機の据付けは避ける。（機種により異なる制限があるので、その指しに従ってください。）
・吸込口、吹出口に風の障害物がある所
・強度が不十分で振動が発生する所
・ワイヤレス機との衝突、受光部に直接太陽光や強い光が当たる所
・長時間の排水とされる機器のある所（TV およびラジオ等の近傍）
・ドレンの排水とされたい所
・性能や機能等に影響をおよぼす原因になります。

人感センサー搭載の場合は次のような場所への設置はしないでください。誤検知・検知不能・特性劣化を招く恐れがあります。
・長時間振動が加わる状態
・静電気や強い電磁波のある場所
・長時間高温、多湿になる場所
・塵埃の多い場所、レンズ面に汚れ及び損傷を与える恐れのある場所

● エアコンの下部には、濡れて困るものは置かない。
湿度が80％以上の時や、ドレン排水が詰まった場合に、室内ユニットから露が滴下し損害が生じることがあります。

● 長期使用で傷んだままの据付けを使用しない。
傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガなどの原因になることがあります。

● 室内ユニット近くにて溶接作業を行う場合は十分注意し、室内ユニット内へのスパッタの進入を防止する。
溶接作業時に発生するスパッタが室内ユニットにあたる場合、ドレンパンなどに損傷（ピンホール）をあてた後、水漏れなどの原因になることがあります。室内ユニット内へのスパッタの進入を防ぐため梱包材のままとしておくか、覆いなどにより必ずカバーをしてください。

● ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管する。
不確定な場合、屋内に浸水し、家財などを濡らす原因になることがあります。

● GHP（ガスボイラポンプ）の場合、室外ユニットの排気ドレン管と室内ユニットの排水ドレン管は共用しない。
室内に有毒ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になることがあります。

● 冷暖配管工事終了後は素素ガスによる気密試験を行い、漏れないことを確認してください。
万一、狭い部屋に冷媒ガスが漏洩して限界温度を超えること事故発生原因となることがあります。

● ドレン配管は下り勾配（1/100以上）とし、途中山越えやトラップを作らない。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けない。
試運転時にドレン排水が確実に行われていることを確認する。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保する。

● 冷暖配管の断熱は結露しないように確実に行う。
不完全な断熱施工を行うと配管と表面が結露して、露れたなどを発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になることがあります。

● 室内ユニットは、小動物のすみかになるような場所に設置しない。
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や火災の原因になることがあります。
また、お客様に周辺をきれいに保つことをお願いしてください。

● 製品の運搬は十分注意して行う。
20kg以上の製品は原則として2人以上で行ってください。PPバンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないで下さい。
素手で製品に直接触れたりケガをする場合がありますので保護具をご使用下さい。

● 梱包材の処理は慎重に行う。
梱包材にクナイなどの金属あるいは、木片などを使用していますので放置状態にしますとケガをすることがあります。

● フィルタをゴミなどそのまま運転しない。
内部に油・ほじなどが詰まり、故障の原因になることがあります。

● 濡れた手でスイッチを操作しない。
感電の原因になることがあります。

● 運転中の冷暖配管を素手で触れない。
運転中の冷暖配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触れると凍傷や、やけどになることがあります。

● エアコンを水洗いしない。
感電の原因になることがあります。



● 運転停止後、すぐに電源を切らない。
必ず5分以上待つてください。水漏れや故障の原因になることがあります。

● 電源ブレーカによるエアコンの運転や停止をしない。
火災や水漏れの原因になることがあります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。



③ 据付け準備


床面固定金具用ボルトおよび壁面固定用ボルトの位置




④室内ユニットの据付け

床面固定金具用ボルトまたは壁面固定用ボルト位置、配管穴位置を選定し、固定ボルトの設置と配管用の穴あけを行ってください。

壁の穴あけ要領を下図に示します。



位置決定は実測により行ってください。



④室内ユニットの据付けの続き

(2) レベル調整ねじにてガタをなくす。
(3) 下図の要領にて固定してください。
サイドパネル、フロントパネルを取付け終了です。

床面固定の場合

フレーム側板

平座金、ダブルナットで床面固定ボルトに締め付ける。

床面固定金具 (付属品)

壁面固定の場合

平座金、ダブルナットで壁面固定ボルトに締め付ける。

⑤冷媒配管

冷媒配管時の注意事項

●冷媒配管は、新規配管をご使用ください。フレアナットは、製品付属のもの（JIS B 8607 2種適合品）をご使用ください。他のフレアナット（1種）を使用すると冷媒漏れの原因となります。

既設配管再利用の可否及び洗浄方法については、室外ユニットの説明書又はカタログ・技術資料で確認してください。

1) 再利用する場合、フレアナットは流用せず室内ユニットに付属のもの（JIS B 8607 2種適合品）を使用してください。

2) 再利用する場合、部分的に交換した新しい配管に、R32 または R410A 用のフレア加工をしてください。

配管径 d mm	配管の 最小肉厚 mm	フレア加工 頭出し寸法 mm		フレア外径 D mm	フレアーナット 締付けトルク N・m
		R32 用 R410A 用	リジッド (クラッチ式) R32 用 R410A 用		
6.35	0.8	0 ~ 0.5	0.7 ~ 1.3	8.9 ~ 9.1	14 ~ 18
9.52	0.8			12.8 ~ 13.2	34 ~ 42
12.7	0.8			16.2 ~ 16.6	49 ~ 61
15.88	1			19.3 ~ 19.7	68 ~ 82
19.05	1.2			23.6 ~ 24.0	100 ~ 120

●冷媒配管は、リン脱酸銅合金継目無銅管（C1220T、JIS H 3300）をご使用ください。また管の内外面は美麗であり、使用上有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切粉等（コンタミ）の付着がないことを確認してください。

冷媒配管の内部にコンタミの付着があると冷凍機油劣化などの原因になります。

●指定冷媒以外は使用しないでください。

指定冷媒以外を使用すると、冷凍機油劣化などの原因になります。また空気などが混入すると、異常高圧になり、破裂などの原因になります。指定冷媒は室外ユニットの形式ラベルをご覧ください。

●据付けに使用する配管は屋内に保管し、両端とろう付けする直前までシールしてください。

冷媒回路内に埃、ゴミ、水分が混入すると、油の劣化・圧縮機の故障の原因になります。

●工具は R 3 2 用または R 4 1 0 A 用の工具を使用してください。

作業手順

1. 室内ユニット（熱交換器の液側／ガス側取合、膨張弁ボックスの入口／出口部）のフレアナット及びキャップを取外してください。（4ヶ所）

※室内ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで2丁掛けて外してください。（このときガスが出ることがありますが、異常ではありません。）

●フレアナット飛びに注意してください。（内部に圧力がかかっている場合があります。）

2. 液管・ガス管をフレア加工し、右図に示すように冷媒配管を接続してください。

- 熱交換器～膨張弁ボックス間（図中A部分）の液配管を必ず接続してください。
- 配管は後面と床面の2方向に取り出すことが可能です。
- ガス配管の接続は付属の接手管を、必ず使用してください。配管を取り出す方向に応じて接続してください。
- ※配管の曲げは4D以上の大きな半径で行い、曲げなおしを行わないでください。
- また配管をねじったり、2/3D以下につぶしたりしないでください。
- ※フレア接続は、以下のように行ってください。
- ・フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで3～4回転ねじ込み、2丁スパナ掛けで表の締付力で締めてください。

3. 室内ユニットのフレア部は、ガス漏れチェック後、右図に示すように断熱材をかぶせ、バンドでしっかりと締付けてください。

●ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。

※配管は断熱しないと結露し水漏れします。

●ガス側配管の断熱材は耐熱 120℃以上のものを使用してください。

●高湿度雰囲気中使用する場合は設置環境に合わせて、冷媒配管の断熱を強化してください。強化しない場合は断熱材表面に結露することがあります。

注意
同一締付けトルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、ユニオンねじ部、又はフレア外面への冷凍機油塗布は推奨しません。
冷凍機油を塗布する場合は、フレア内面へのみとしてください。

⑤冷媒配管の続き

4. 冷媒は室外ユニットに充填されています。
室内ユニットおよび接続配管分の冷媒追加量については室外ユニットに付属の据付説明書をご覧ください。

⑥ドレン配管

ドレン配管時の注意事項

付属のドレンホースを本体ドレンソケットの根元まで差し込み、付属のクランプで確実に締付けてください。（接着剤使用不可）

●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管してください。

不確実な場合、屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になることがあります。

●ドレン配管はイオウ系ガス等有害ガス及び可燃性ガスが発生する排水溝には、入れないでください。

室内に有害ガス及び可燃性ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。また熱交換器の腐食、異臭の原因になります。

●接続部から水漏れのないように確実に施工してください。

●水漏れが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。

●施工後、ドレンが排水されていることを、室内ユニットドレン口及びドレン配管最終出口部で確認してください。

●ドレン配管は下り勾配（1/100以上）とし、途中山越えやトラップを作らないでください。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けないでください。

試運転時に排水が確実に行われていることを確認してください。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保してください。

●ドレンホースは根元までしっかりと差し込んでください。

●ドレンホースはバンドを締めてしっかりと固定してください。

ドレン排水テスト

●ドレン配管工事の完了後に、排水が確実に行われていることと、水漏れのないことを確認してください。

●暖房期の据付けの際にも必ず実施してください。

⑦電気配線取出位置および電気配線接続

●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」及び電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定してください。

●電源配線と通信配線は同一経路を通さないようにしてください。誤動作や故障の原因になることがあります。

●D種接地工事を必ず行ってください。

●電気配線工事の詳細は、付属の電気配線工事説明書をご覧ください。

1. 電装箱の蓋（ねじ2本）を取外してください。

2. 各配線を室内ユニット内に入れ、端子台に確実に接続してください。

3. 各配線をクランプで固定してください。

4. 取外した部品を元通りに取付けてください。

⑧リモコン

リモコン取付時の注意

●**外觀**

リモコンの取付及びリモコンコード選定の際には、室内ユニット付属の電気配線工事説明書、リモコン付属のワイヤードリモコン据付説明書をご覧ください。

(1) フロントパネルを取りはずしてください。

(2) リモコン取付

●下ケースを付属品のタッピンネジ（M4 × ｌ12）で取付けます。

(3) リモコンコード取付の注意

●コード長さは 30 cm くらい余分に長くしてください。（前面パネルを外してサービスする場合に必要です。）

(4) 配線系路

●配線は配線用穴より、制御箱の裏を通し端子台に接続してください。

●余った配線は結束バンドでまとめてください。

＜チェック＞

●配線がエッジに当たらないことを確認してください。

●試運転を行い、不具合のないことを確認してください。

7

⑨室内ユニット据付工事完了後のチェック項目

●室内ユニット・パネル据付工事、電気配線工事完了後、下記項目についてチェック願います。

チェック項目	不良の場合	チェック欄
室内外ユニットの取付けはしっかりしていますか。	落下、振動、騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレンはスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は室内ユニットの銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
配線の太さは仕様どおりですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない	

PGD012D012

8

PSC012D139

202001



電気配線工事説明書

電気配線工事は電気設備技術基準及び内線規程に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。

安全上のご注意

●作業前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく作業してください。

安全のため必ずお守りください。

●誤った作業、行為をしたときに生じる危害や損害を「△警告」と「△注意」に区分し、お守りいただく内容を「図記号」を使用し説明していますので、必ずお守りください。

●「△警告」「△注意」の意味

△警告	守らないと、死亡または重大な障害にいたる危険性がある事項について説明しています。
△注意	守らないと、傷害や物的損害ある事項について説明しています。

●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。⚡ 絶対に行わない ①④ 必ず指示に従い行う

●下記のことを必ず守ってください。守らないときは、感電による火災、感電又は過熱、ショートによる火災のおそれがあります。

△警告

- 電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
- 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。
- 室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。
カバーの取付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災や感電の原因になります。
- 別売品は、必ず当社指定の部品を使用する。また、取付けは専門業者に依頼する。
ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。
- 改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。
修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
- 室内外ユニットを移動再設置の場合は、販売店または専門業者に相談する。
据付けに不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
- 室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF する。
点検・修理にあたって、電源ブレーカが ON のままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。
- 元電源を切った後に電気工事をする。
感電、故障や動作不良の原因になります。

△注意

- アース（接地）を確実に行う。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとき感電や火災の原因になることがあります。
- 電源には必ず漏電遮断器（高調波対応品）を取付ける。
漏電遮断器が取付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。
- 正しい容量の全極遮断するブレーカ（漏電遮断器・手元開閉器（開閉器＋B 種ヒューズ）・配線遮断器）を使用する。
不適切な容量のブレーカを使用すると故障や火災の原因になることがあります。
- 正しい容量のヒューズ以外は使用しない。
針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。
- 電源配線は、電流容量に合った規格品の配線を使用する。
漏電や発熱・火災などの原因になることがあります。
- 室内外接続用端子台および電源用端子台に単線とより線を併用しない。
また、異なったサイズの単線またはより線を併用しない。
端子台のねじゆるみや接触不良が生じ、発煙・発火の原因になることがあります。
- 運転停止後、すぐに電源を切らない。
必ず 5 分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。
- 電源ブレーカによるエアコンの運転や停止をしない。
火災や水漏れの原因になることがあります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。

制御の切換

●室内ユニットの制御内容を下記方法にて切換可能です。（□ は工場出荷時の設定）

スイッチNo.	制御内容
SW1	室内アドレス(10位)
SW2	室内アドレス(10位)
SW3	室外アドレス(10位)
SW4	室外アドレス(10位)
SW5-1 (注1)	ON 旧 SL 通信仕様固定 OFF 新 SL / 旧 SL 通信仕様自動判別
SW5-2	室内アドレス(100位)
SW6-1~4	機種容量
SW7-1	ON 運転チャックドレンポンプ運転配 OFF 通常運転

注 1：通信方式であるスーパーリンクの仕様が選択できます。
旧 SL：ビル空調 2LX シリーズ、ガスヒートポンプ M7 シリーズ以前
新 SL：ビル空調 3LX シリーズ、ガスヒートポンプ M8 シリーズ以降
SW5-1 が OFF（工場出荷設定）の場合は、通信仕様（新 SL / 旧 SL）を自動判別します。
旧 SL 通信仕様固定で使用する場合は、SW5-1 を ON にしてください。
各通信仕様の特徴、制限は室外ユニットに付属の据付説明書をご覧ください。

➡

➡

①電源・室内外配線の接続

●電気工事は電力会社の認定工事店で行ってください。本配線仕様は、下記に基づいて決定しています。

- ①配線は銅線以外のものを使用しないでください。
- ②電源は、室外ユニット、室内ユニット各々別電源としてください。
- ③電気ヒータ（別売品）はなしにて記載してあります。

注：電気ヒータを組込む場合は、電源仕様・配線仕様および配線本数が異なりますので、ご注意ください。

- ④同一系統内の室内ユニットの電源は、必ず全て同時 ON、同時 OFF になるようにしてください。

●アース線は室内外接続線及び室内ユニット間配線の接続前に接続してください。また、アース線は室内外接続線より長くし、アース線に力がかからないようにしてください。

●電源は工事が完了するまで入れないでください。

●D 種接地工事を必ず行ってください。

●端子台への接続は、丸型圧着端子を接続してください。

●専用の分岐回路を用い、他の機器と併用しないでください。併用した場合、電源ブレーカ落ちによる二次災害は生じる恐れがあります。

●機種毎に設定された過電流及び漏洩遮断器を設置してください。

●室内外の信号線は途中接続しないでください。途中接続した場合に水が浸入すると、対地間絶縁不良や途中接続部の接触不良をまねき、通信異常の原因となります。（万一、途中接続する場合には、絶対に水が浸入しないような処置を行ってください。）

●天井裏内の配線（電源・リモコン・室内外接続線など）はネズミ等により、かじられ切断することもありますので、なるべく鉄管等の保護管内に通してください。

●室内ユニットに接続する電源線は 3.5mm² まで使用可能です。5.5mm² 以上の配線を使用する場合は、専用のプルボックスを使用し、室内ユニットへ分岐してください。

●信号線と電源線の接続を間違えますと全ての基板が焼損する場合がありますので、ご注意ください。

① A-B 信号線に誤って、200V 電源を接続しても初めの 1 回は保護します。

②電源投入 15 分経過後リモコンからユニット No.(アドレス) が確認できない場合は、全ての信号線を確認して誤接続を修復してください。

③焼損基板のジャンパー線 J10SL1 を切り、コネクタ CnK(黄) CnK1(白) を CnK2(黒) に差し替える。

④ A-B 端子台から基板までの配線に異常があれば交換してください。

●室内外ユニットの外部では、リモコン線と電源線が直接接触しないように施工してください。

●リモコン用端子台には、200V 電源を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。

●ユニット間配線・アース線およびリモコン線の接続

①ユニット間配線・アース線およびリモコン線の接続は、制御箱内の電源側端子台、信号側端子台に番号を合わせて接続してください。また、アース線は、電源側端子台アース線に接続してください。


②電源には必ず漏洩遮断器を取付けて下さい。漏洩遮断器は、インバータ回路用遮断器（三菱電機製 NV-C シリーズまたは、その同等品）を選定してください。

③漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏洩遮断器と直列に手元遮断器（開閉器＋B 種ヒューズ）または、配線用遮断器が必要となります。

④手元開閉器はユニットの近傍に設置ください。

●配線の接続はねじの緩みがないように確実に行ってください。また、制御箱内のコネクタの抜けや端子外れがないことを確認してください。

●補助電気ヒータ組込の場合は、電気ヒータ組込時の説明書・または技術資料で確認してください。



①電源・室内外配線の接続（つづき）

電源仕様

●室内ユニットを個別に電源に接続する場合

①室内機電源使用（②～③以外の機種）

機種容量	漏電遮断器定格	開閉器容量	ヒューズ	電源線太さ	配線こう長	信号線	リモコン線	アース線
22-36形	15A 30mA 0.1sec	30A	15A	2.0mm ² ×2	298m	0.75～1.25mm ² ×2	0.3mm ² ×2心	2.0mm ²
45-56形					275m			
71-90形					179m			
112-160形					123m			

②高静圧ダクト、給気処理ユニット、加湿器付外気処理ユニット

45-90形	15A 30mA 0.1sec	30A	15A	2.0mm ² ×2	149m	0.75～1.25mm ² ×2	0.3mm ² ×2心	2.0mm ²
112-160形					85m			
224,280形					28m			

③床置形システムパッケージ

112形	15A 30mA 0.1sec	30A	15A	2.0mm ² ×2	51m	0.75～1.25mm ² ×2	0.3mm ² ×2心	2.0mm ²
140,160形					34m			
224,280形					32m			

注 1. 配線こう長は、電圧降下 2% とした場合を示します。上記の配線こう長を越える場合は、内線規程に従い、配線太さを見直してください。

注 2. リモコン線の延長距離が 100m を越える場合は、③リモコンの取付け に従い、配線太さを見直してください。

●複数の室内ユニットを一つの電源に接続する場合

室内機合計電流	配線太さ (mm ²)	配線こう長 (m)	配線用遮断器定格電流
7A 以下	2	21	20A
11A 以下	3.5	21	20A
12A 以下	5.5	33	20A
16A 以下	5.5	24	30A
19A 以下	5.5	20	40A
22A 以下	8	27	40A
28A 以下	8	21	50A

注 1. 表中のこう長は、室内ユニットを直列に接続した場合の値を示します。また、室内ユニット合計電流別に電圧降下を 2% 以内とした場合の配線太さこう長を示しています。電流が左表の値を超える場合、内線規程に従い配線太さを見直してください。

注 2. サービス時（電源 OFF 時）のため、別の冷媒配管システムの室内機を同一電源とすることは避けてください。

漏電遮断器の定格感度電流は、下記計算式と判定方法を参照ください。

注 3. 下記に示す計算式は目安であり、現地設備、工事内容により異なる場合があります。漏電遮断器が頻繁に作動する場合は、現地設備、工事内容に適した漏電遮断器を選定してください。

<計算式> 必要感度電流 = (各室内機の機種係数 × 台数) の合計値 + (配線係数 × 配線長[km])

<機種係数>

機種	係数
FDT, FDTc	3.5
FDTW, FDTs, FDR, FDU, FDE, FDK, FDU-F	2.5
その他	1

<配線係数>

電源配線径	係数
2.0mm ²	50
3.5mm ²	60
5.5mm ²	60
8.0mm ²	60

<判定方法>

- (i) 必要感度電流 ≤ 30
- (ii) 30 < 必要感度電流 ≤ 100

定格感度電流 30mA (0.1s 以下) 品をご使用ください。
原則、必要感度電流が 30mA 以下となるよう漏電遮断器の系統分割をしてください。
系統分割が難しい場合は、接地抵抗値が内線規程に基づいた値以下となる様確実に接地工事を行った場合に限り、定格感度電流 100mA (0.1s 以下) 品の使用が可能です。
漏電遮断器の系統分割（追加）が必要です。

冷暖フリーマルチの場合

分流コントローラの配線

●本ユニットを冷暖フリーマルチとして使用する場合は分流コントローラ（別売品）に付属の据付説明書をご覧ください。

②アドレス設定

アドレス設定は、（１）手動アドレス設定、（２）自動アドレス設定の 2 方法ができます。
自動アドレス設定の場合、アドレス設定後、ワイヤードリモコンからアドレスの変更が可能です。
設定方法は、室外ユニットに付属の説明書をご覧ください。

➡

裏面へつづく ➡

③リモコンの取付け（別売部品）

●次の位置へ取付けないでください。

- 直射日光の当たる所
- 発熱器具に近い所
- 湿気の多い所、水が飛散する所
- 取付面が発熱・結露する所
- 油の飛沫や蒸気が直接触れる所
- 取付面の凹凸がある所

リモコン取付・配線

①リモコンの取付けは、リモコン付属の説明書に従ってください。

②リモコン線は、0.3mm² × 2 心の電線またはケーブルを使用してください。配線の被覆は 1mm 以上のものを使用してください。（現地手配）

③リモコン線の総延長は 600m です。

延長距離が 100m を超える場合は、下記サイズに変更してください。但し、リモコンケース内を通る配線は最大 0.5mm² 以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、サイズを変更してください。

- 100～200m 以内・・・0.5mm² × 2 心
- 300m 以内・・・0.75mm² × 2 心
- 400m 以内・・・1.25mm² × 2 心
- 600m 以内・・・2.0mm² × 2 心

④誤動作する場合がありますので、多芯ケーブルの使用は避けてください。

⑤リモコン線はアース（建物の鉄骨部分または金属など）からできるだけ離してください。

⑥リモコン線は確実にリモコンと室内ユニットの端子台に接続してください。（極性はありません）

1 リモコンによる複数台室内ユニット制御

①1 つのリモコンで複数台のユニット（最大 16 台）をグループ制御できます。

同一モード、同一室温設定で運転します。

②グループ制御用に各室内ユニット間を 2 心のリモコン線にて渡り配線してください。

③室内・室外 No. を手動アドレス設定にてセットしてください。

○室内ユニット基板上的のロータリースイッチ SW1、SW2 及びディップスイッチ SW5-2 により、室内 No. を重複しないように設定してください。

④右図のように室外ユニットが複数台の場合でもリモコン複数台制御可能です。


複数リモコン使用時の親子設定

室内 1 台（又は 1 グループ）に対して、最大 2 個までリモコンを接続できます。後操作優先で運転します。

ワイヤードリモコン 2 台、あるいはワイヤードリモコン＋ワイヤレスキット、あるいはワイヤレスキット 2 台のいずれかの組合せができます。

1 個を「親」に、残りを「子」に設定してください。

○注意 リモコンセンサ有効設定は親リモコンのみ可能です。親リモコンを室温検知させる位置に取付けてください。




③リモコンからの操作・確認方法

No.	項目	eco タッチリモコンから操作(RC-DX シリーズ)	標準リモコンから操作(RC-D シリーズ)
1	リモコン系統内の接続ユニットの接続台数確認方法	[メニュー]⇒[サービス設定]⇒[サービス・メンテナンス]⇒[サービスパスワード]⇒[エアコン No. 表示]	①エアコン No. を押してください。 ②▲▼ボタンで室内ユニットのアドレスを 1 台ずつ確認してください。
2	リモコン系統内の接続室内ユニットの接続確認方法	[メニュー]⇒[サービス設定]⇒[サービス・メンテナンス]⇒[サービスパスワード]⇒[エアコン No. 表示]⇒[個別送風運転]	①エアコン No. を押してください。 ②▲▼ボタンで室内ユニットのアドレスを選択してください。 ③[運転切換]を押してください。送風運転します。
3	親子リモコン設定	[メニュー]⇒[サービス設定]⇒[リモコン設定]⇒[サービスパスワード]⇒[リモコン親子設定]	子リモコン切換スイッチ (SW1) を「子」に設定してください。
4	運転データの確認方法	[メニュー]⇒[サービス設定]⇒[サービス・メンテナンス]⇒[サービスパスワード]⇒[運転データ表示]	[点検]⇒運転データ表示▼⇒[セット]⇒データ確認中⇒室内機選択⇒▲▼ボタンで接続されている室内アドレスを1台選択⇒[セット]⇒データ確認中⇒▲▼データ選択
5	点検表示の確認方法	[メニュー]⇒[サービス設定]⇒[サービス・メンテナンス]⇒[サービスパスワード]⇒[点検表示]	[点検]⇒運転データ表示▼⇒[▼]⇒エラーデータ表示▲⇒[セット]⇒データ確認中⇒データ表示
6	リモコンからの冷房試運転方法	[メニュー]⇒[サービス設定]⇒[据付設定]⇒[サービスパスワード]⇒[試運転]⇒[冷房試運転]⇒[開始]	①[運転/停止] を押し、運転させてください。 ②[運転切換] により、「冷房」を選択します。 ③[試運転] を 3 秒以上押します。表示が、「冷房試運転▼」となります。 ④「冷房試運転▼」の表示で、[セット] ボタンを押すと、冷房試運転を開始します。表示は「冷房試運転」となります。
7	リモコンからドレンポンプ試運転方法	[メニュー]⇒[サービス設定]⇒[据付設定]⇒[サービスパスワード]⇒[試運転]⇒[ドレンポンプ試運転]⇒[運転]	①[運転/停止] を押し、運転させてください。表示が「冷房試運転▼」となります。 ②[▼] を一度押し、「ドレンポンプ運転」を表示させます。 ③[セット] を押すと、ドレンポンプ運転を開始します。表示 : 「セットで停止」

リモコン形式の違いにより、メニュー構成が異なる場合があります。リモコン形式が異なる場合は、リモコン付属の据付説明書をご覧ください。

④室内基板CnTコネクタの機能



- XR1~4はDC12Vリレー (オムロン製LY2 F相当品)
- Xn5は、DC12、24Vまたは100Vリレー (オムロン製MY 2F相当品)
- CnTコネクタ (現地側) メーカー、形式
コネクタ・モレックス製 5264-06
端子・モレックス製 5263T
別売品 (PC2006A043) を準備しておりますのでご利用ください。
- 通方発停・監視キットを別売品にて準備しておりますのでご利用ください。
- CnT Aコネクタは、FDT他に搭載く仕様書で確認願います> (現地側) メーカー、形式
コネクタ: 日本圧着端子JST製 XAP02V-1-E
端子: 日本圧着端子JST製 SXA-01T-P0.6
別売品 (PC2006A053) を準備しておりますのでご利用ください。

●出力1~4、入力1・2を下記の項目より自由に選択・設定することができます。
工場出荷時は下記のように設定されています。

出力		
① 運転出力	⑧ ファン運転出力3	
② 暖房出力	⑨ デフロスト・油戻し出力	
③ コンプ ON 出力	⑩ 換気出力	
④ 点検 (異常) 出力	⑪ ヒータ出力	
⑤ 冷房出力	⑫ フリークーリング出力	
⑥ ファン運転出力1	⑬ 室内過負荷異常出力	
⑦ ファン運転出力2		
入力		
① 運転 / 停止	⑤ 設定温度ソフト	
② 運転許可禁止	⑥ 強制サーモ OFF	
③ 緊急停止	⑦ 一時停止	
④ 冷房 / 暖房	⑧ 静音モード	
工場出荷時の設定		
CnT-2 出力 1 運転出力	CnT-5 出力 4 点検 (異常) 出力	
CnT-3 出力 2 暖房出力	CnT-6 入力 1 運転 / 停止	
CnT-4 出力 3 コンプ ON 出力	CnTA 入力 2 運転 / 停止	

●設定の方法は技術資料をご覧ください。

⑤リモコンからの操作・設定

〈ecoタッチリモコンの凡例〉
A : eco タッチリモコン付属の取扱説明書を参照ください。
B : eco タッチリモコン付属の据付工事説明書を参照ください。
C : インターネットよりユーティリティソフトを配信中です。
〈標準リモコンの設定操作可否〉
○ : eco タッチリモコンと、ほぼ同等の機能設定・操作が可能です。
△ : eco タッチリモコンと、類似の機能設定・操作が可能です。
空欄 : 標準リモコンには、この機能はありません。

設定および表示項目	詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
1. リモコンネットワーク			
1 複数室内機制御	リモコン 1 台 (リモコンネットワーク内) に最大 16 台室内機を接続制御できます。室内機側にアドレスを設定します。		○
2 親子リモコン設定	リモコンネットワーク内に 2 個のリモコン (含むワイヤレスリモコン) を接続できます。片側を「親」とし、片側を「子」として設定します。	B	○
2.TOP 画面・SW 操作			
1 メニュー	制御・設定・詳細設定等の項目を追加します。	A	
2 運転モード	冷房・暖房・送風・自動・除湿を設定します。	A	○
3 設定温度	室温を 0.5℃単位で設定します。	A	○
4 風向	風向を設定します。おまかせ気流の有効 / 無効を設定します (FDK の場合)。※2	A	△
5 風量	風量を設定します。	A	○
6 タイマー設定	タイマー運転を設定します。	A	○
7 運転 / 停止 SW	運転を開始します。 / 停止します。	A	○
8 F1 スイッチ	※ 1 F1 スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。	A	
9 F2 スイッチ	※ 1 F2 スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。	A	
10 言語切替	※ 3 リモコンに表示する言語を選択します。 選択できる言語は下記です。 英語 / 日本語 ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / オランダ語 / トルコ語 / ポルトガル語 / ロシア語 / ポーランド語 / 中国語	A	
3. 便利機能			
1 フリーフロー設定	各ルーパーの可動範囲 (上限位置・下限位置) を設定します。 FDK の場合は左限位置・右限位置も設定します。 ※2	A	△
2 エアフレックス (風よけ) 設定※ 1	・詳細設定 : 各運転モード、各吹出口のエアフレックス (風よけ) 機構動作の有効・無効を設定します。 ・ON/OFF 切替 : 詳細設定で、有効にされている各吹出口のエアフレックス ON/OFF (作動中 / 停止中) を切替えます。	A	
3 タイマー設定	時間入タイマー 停止後、運転させたい時間を設定します。 ・1 ~ 12 時間の範囲を 1 時間単位で設定可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
	時間切タイマー 運転後、停止させたい時間を設定します。 ・1 ~ 12 時間の範囲を 1 時間単位で設定可能です。	A	△
	時刻入タイマー 運転開始時刻を設定します。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・1 回のみ / 毎日の切替が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
	時刻切タイマー 運転停止時刻を設定します。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・1 回のみ / 毎日の切替が可能です。	A	△
	タイマー設定内容確認 各タイマーの設定内容を一覧できます。	A	
4 おこのみ設定 管理者パスワード	※ 1 おこのみ設定運転で使用する運転モード、設定温度、風量、風向を設定します。おこのみ設定 1、おこのみ設定 2 のそれぞれに設定が可能です。	A	
5 ウィークリータイマー	1 週間の入タイマーまたは切タイマーを設定します。 ・1 日最大 8 パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
6 るす番運転 管理者パスワード	お部屋を留守にするとき、お部屋は著しく高温 / 低温にならないように温度を保ちます。 ・外温と制御温度により冷房 / 暖房を行います。 ・設定温度、風量の設定が可能です。	A	
7 換気	換気の ON/OFF 操作を行います。 [メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [リモコン設定] ⇒ [換気設定] の設定が必要です。 ・換気設定を「単独操作」に設定した場合、換気機器の運転 / 停止ができます。	A	○
換気機器組合せの場合			

※ 1 : RC-DX2 以前のリモコンには、この機能はありません。
※ 2 : RC-DX3 以前のリモコンには、この機能はありません。
※ 3 : RC-DX3A 以前のリモコンには、この機能はありません。
※ 4 : RC-DX3B 以前のリモコンには、この機能はありません。
※ 5 : 標準リモコンには、この機能はありません。

⑤リモコンからの操作・設定 (つづき)

設定および表示項目	詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
8 言語切替設定	リモコンに表示する言語を選択します。 ・選択できる言語は下記です。 英語 / 日本語 ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / オランダ語 / トルコ語 / ポルトガル語 / ロシア語 / ポーランド語 / 中国語 ※2	A	
9 室外静音設定	※ 3 室外ユニットの静音性を優先して運転します。 ・室外静音運転の開始・停止を設定します。	A	
10 見てみて	室内温度、室外温度、運転時間、消費電力量を表示します。 ・室内ユニット・室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。	A	
11 消費電力量表示	今日、今週、今年の消費電力量をグラフで表示します。 昨日、先週、昨年と比較することができます。 ・室内ユニット・室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。	A	
4. 省エネ設定	管理者パスワード		
1 切忘れ防止タイマー	運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。 ・設定時間は 30 ~ 240 分 (10 分単位) まで選択可能です。 ・設定「有効」の場合、毎回、タイマーが作動します。	A	△
2 ピークカットタイマー	能力を制限する運転の開始時刻と停止時刻、能力制限率を設定します。 ・1 日最大 4 パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・能力制限率は 0.40 ~ 80% (20%単位) から選択可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。	A	
3 設定温度自動復帰	設定時刻後に設定した温度に戻ります。 ・暖房モード / 冷房モード他、各々設定可能です。 ・設定時間は 20 ~ 120 分 (10 分単位) まで設定可能です。 ・設定時刻は 10 分単位で設定可能です。	A	△
4 人感センサ制御	※ 1 人感センサを使用する場合、パワーコントロールとオートオフの有効 / 無効を設定します。	A	
人感センサがある場合	パワーコントロールの冷房時 / 暖房時設定温度を設定します。	A	
5. お手入れ			
1 フィルタサインリセット	フィルタサインの解除 次回清掃日の設定 次回清掃日の設定を行います。	A	
2 グリル昇降	ラクリーナパネル制御 ラクリーナパネル 組合せの場合 [メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [据付設定] ⇒ [グリル昇降操作] の設定が必要です。 降下長設定 グリル昇降長さを設定します。 ・0.1 ~ 4.0 m の範囲で設定できます。 ・設定長さは 0.1 m 単位で設定可能です。 ・接続室内ユニット毎に設定できます。 管理者パスワード ダスト回収リセット お掃除パネル組合せの場合 ダスト回収後にダスト回収タイマーをリセットします。	A	○
3 お掃除パネル設定	お掃除自動設定 自動清掃の有効 / 休止を設定します。 清掃時間帯設定 自動清掃を開始する時間帯を設定します。 清掃間隔設定 自動清掃する最小の間隔を設定します。 ダスト回収設定 ダストの回収時期を設定します。 ブラシ清掃回数設定 ブラシの清掃回数を設定します。 ブラシ移動速さ ※ 4 ブラシ移動速さを設定します。 ブラシ往復数 ※ 4 ブラシ往復数を設定します。	A	○

※ 1 : RC-DX2 以前のリモコンには、この機能はありません。
※ 2 : RC-DX3 以前のリモコンには、この機能はありません。
※ 3 : RC-DX3A 以前のリモコンには、この機能はありません。
※ 4 : RC-DX3B 以前のリモコンには、この機能はありません。
※ 5 : 標準リモコンには、この機能はありません。

⑤リモコンからの操作・設定 (つづき)

設定および表示項目	詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
6. ユーザ設定			
1 初期設定	時刻設定 現在の日付・時刻を設定及び修正を行います。 ・80 時間以内の停電の場合、内蔵バックアップ電源の働きにより時計は動き続けます。 時刻表示設定 時刻表示のあり / なし、12 H / 24 H、AM/PM 位置、を設定します。 サマータイム補正 現在時刻に対し、+ 1 時間の補正を行います。 コントラスト調整 液晶の濃度の調整を行います。 バックライト バックライトの有効 / 無効、点灯時間を設定します。 ブザー音 タッチパネル操作時のブザー音のあり / なしを設定します。 運転ランプ輝度 ※ 1 運転ランプの輝度の調整を行います。	A	△
2 管理者設定	管理者パスワード 操作制限設定 ・操作の許可 / 禁止を設定します。 [運転 / 停止] [設定温度切替] [運転モード切替] [風向切替] [風量切替] [ハイパワー運転] [省エネ運転] [見てみて] [タイマー設定] [消費電力量表示] ※ 1 ※ 5 ・操作時の管理者パスワード要求を設定します。 [フリーフロー設定] [グリル降下長設定] [ウィークリータイマー設定] [言語切替設定] [ドラフト防止設定] ※ 1 ※ 5 室外静音タイマー 室外ユニットの静音性を優先して運転する時間帯を設定します。 ・静音運転開始時刻と終了時刻を設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 設定温度範囲 設定温度範囲を制限します。 ・運転モードによる温度範囲の制限が可能です。 温度設定刻み切替 設定温度の刻み (0.5℃ / 1.0℃) を設定します。 設定温度表示切替 設定温度の表示の仕方を切り換えます。 リモコン表示設定 リモコン名称、室内ユニット名称を登録します。 室温表示のあり / なしを設定します。 点検コード、暖房準備、除霜運転中、自動冷暖の表示、リモコン・室温・外温表示のあり / なしを設定します。 管理者パスワード変更 管理者パスワードの変更を行います。 管理者パスワードのリセットを行います。 スイッチ機能変更※ 1 F1、F2 スイッチの機能を設定します。 設定できる機能 [エアフレックス ON/OFF] ※ 3 [ハイパワー運転] [省エネ運転] [室外静音制御] [るす番運転] [おこのみ設定運転 1] [おこのみ設定運転 2] [フィルタサインリセット] [グリル昇降] [消費電力量表示]	A	△
7. サービス設定			
1 据付設定	据付日登録 据付日を登録した場合、点検表示を行います。	B	
サービスパスワード	サービス情報入力 リモコンに連絡先を登録することができます。 ・連絡先を半角 26 文字相当以内で登録できます。 ・連絡先 TEL 番号を 13 文字以内で登録できます。 試運転 試運転の開始 / 停止を制御できます。 冷房試運転 設定 5℃ 30 分間運転します。 ドレンポンプ試運転 ドレンポンプのみを運転します。 お掃除試運転 フィルタ清掃 ブラシ清掃運転します。 お掃除パネル組合せの場合 ダクト機静圧補正 機外静圧補正機能付ダクト形室内ユニット組合せの場合に操作できます。 ・接続室内ユニット毎に個別に設定できます。 自動アドレス変更 個別発停マルチシリーズ自動アドレス番号を変更することができます。 親室内機アドレス設定 個別発停マルチシリーズ 設定された親ユニットのみ運転モード変更を許可し、親を設定したユニットは親ユニットから送られた運転モードに従って運転します。 バックアップ制御 1 台のリモコンに室内ユニット 2 台 (2 グループ) は接続されている時にローテーション運転、キャパシティバックアップ運転、フォルトバックアップ運転の有効 / 無効が設定できます。 人感センサ設定 ※ 1 リモコンに接続された室内機の人感センサ検知の有効 / 無効を設定します。 人感センサ付パネルの組合せの場合 無効の場合は、省エネ設定の人感センサ制御を行うことができません。 グリル昇降操作 ラクリーナパネル操作を有効に設定します。 ラクリーナパネル組合せの場合	B	○

⑤リモコンからの操作・設定（つづき）

設定および表示項目		詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
2 リモコン設定 サービスパスワード	リモコン親子設定	リモコン親子設定の変更ができます。	B	○
	吸込センサー制御	1 台のリモコンに複数室内ユニットが接続されている場合、サーモ判定に用いる吸込センサーを選択できます。 ・個別／親機／平均の選択が可能です。	B	
	リモコンセンサー	リモコンセンサーに切り替えるモードを設定できます。 冷房／暖房で切替可能です。	B	△
	リモコンセンサー補正	リモコンセンサー検知温度を補正できます。 冷房／暖房 別々に補正可能です。	B	△
	運転モード選択	各運転モード毎に有効／無効を設定できます。	B	△
	設定温度単位	設定温度の単位を設定します。 ・℃／°Fの選択が可能です。	B	
	ファン速度	ファン速度の選択が可能です。	B	○
	外部入力設定	1 つのリモコンに複数室内ユニットが接続された場合、CnT 入力の適用範囲が設定されます。	B	○
	上下ルーバ制御	上下ルーバの [4 位置停止] ／ [フリー停止] の切換ができます。	B	○
	左右ルーバ制御 ※ 2	左右ルーバの [固定位置停止] ／ [フリー停止] の切換ができます。	B	
	換気設定	換気ユニット組合せ制御が設定できます。	B	○
	停電補償	停電復帰した場合の制御内容を設定できます。	B	○
	設定温度自動設定	設定温度自動の有効／無効を選択できます。	B	
	風量自動設定	風量自動の有効／無効を選択できます。	B	
3 室内設定 サービスパスワード	風速設定	室内ユニットの風量タップを設定します。	B	○
	フィルターサイン	フィルターサイン点灯タイマーの設定が換えられます。	B	○
	外部入力 1 設定	外部入力 1 の制御内容を換えられます。	B	○
	外部入力 1 方式切換	外部入力 1 の信号方式を換えられます。	B	○
	外部入力 2 設定	外部入力 2 の制御内容を換えられます。	B	
	外部入力 2 方式切換	外部入力 2 の信号方式を換えられます。	B	
	暖房室温補正	暖房サーモ判定値を 0 ～ +3℃の範囲で補正できます。	B	△
	吸込温度補正	吸込センサー検知温度を± 2℃の範囲で補正できます。	B	△
	冷房ファン制御	冷房サーモ OFF 時のファン制御を変更できます。	B	○
	暖房ファン制御	暖房サーモ OFF 時のファン制御を変更できます。	B	○
	フロスト防止温度	冷房中室内ユニットの凍結防止制御の判定温度を変更できます。	B	○
	フロスト防止制御	冷房中室内ユニットの凍結防止制御作動後のファンタップアップを変更できます。	B	○
	ドレンポンプ運転	冷房・除湿以外の運転モードでのドレンポンプ運転範囲を設定できます。	B	○
	冷房ファン残留運転	冷房停止・冷房サーモ OFF 後のファン残留運転を設定できます。	B	○
	暖房ファン残留運転	暖房停止・暖房サーモ OFF 後のファン残留運転を設定できます。	B	○
	暖房ファン間欠	暖房停止・暖房サーモ OFF ファン残留運転後のファン運転を設定できます。	B	○
	送風サーモ運転	送風時のサーキュレタ運転を設定できます。	B	
	外調機設定	マルチユニット外調機単独運転時の圧力制御を変更できます。	B	
	運転モード自動設定	運転モード自動判定方法を 3 種類から選択できます。	B	
	サーモ判定切換	サーモ判定を室外温度で補正することができます。	B	
	風量自動切換	風量自動運転における自動切換範囲を設定できます。	B	
	室内過負荷アラーム	運転開始 30 分後、設定温度と吸込温度の差が過負荷アラームで設定した温度差以上ある場合、外部出力（CNT-5）から過負荷アラーム信号を送信します。	B	
	外部出力設定 ※ 1	外部出力 1 ～ 4 に割り当てる機能を換えられます。	B	

※ 1：RC-DX2 以前のリモコンには、この機能はありません。
※ 2：RC-DX3 以前のリモコンには、この機能はありません。
※ 3：RC-DX3A 以前のリモコンには、この機能はありません。

※ 4：RC-DX3B 以前のリモコンには、この機能はありません。
※ 5：標準リモコンには、この機能はありません。

⑤リモコンからの操作・設定（つづき）

設定および表示項目		詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
4 サービス・メンテナンス サービスパスワード	エアコンNo. 表示	リモコン 1 台に 16 台の室内ユニットを接続できます。個別送風運転で確認できます。	B	○
	次回点検日	次の点検日を登録することができます。点検日に連絡先の表示をします。	A B	○
	運転データ表示	室内ユニット＋室外ユニットの運転データをモニターすることができます。	B	○
	点検表示			
	異常履歴表示	過去の異常履歴（点検コード・発生時間）を表示します。	B	△
	異常時運転データ表示	直前の異常発生時の運転データを表示します。		
	異常時運転データ消去	異常時運転データが消去されます。		
	定期点検リセット	定期点検タイマーをリセットします。		
	室内設定保存	接続室内ユニット基板設定内容をリモコンへバックアップすることができます。	B	
	特殊操作	[室内アドレス消去][CPU リセット][初期化設定][タッチパネル調整] の操作ができます。	B	△
	室内機容量表示 ※ 1	リモコンに接続されている室内アドレス番号とその容量を表示します。	B	
8. 困ったときは・・・ 1 連絡先表示 2 サービスを依頼される前に Q & A 9. 点検表示 点検表示確認 10. パソコン接続 USB 接続	お掃除パネル点検	お掃除パネルの詳細点検操作ができます。	B	○
		登録した連絡先・TEL 番号、サービスフロントセンターフリーコールを表示します。 QR コードでインターネット接続⇒点検コード内容を検索できます。	A	
		Q & Aが表示されます。	A	
		異常発生時の表示	A	△
		ウィークリータイマー設定他、パソコンから一括設定ができます。	C	

◆組合せ室内・室外ユニットの仕様により、本内容が機能しない場合もあります。