



※1 SW3を以下の通り設定してください。

SW3の設定	対応集中制御盤形式	備考
	SSBシリーズ	
	・TPSシリーズ ・SSB2シリーズ	出荷時設定

※2 通信線の接続部はパナ室内(パナ扉開)に端子台を設けてあります。

SW3,4	機能設定	デフォルト	スイッチ
RSW1,2	アドレス設定		スイッチ
CN	コネクタ		
JP1	機能設定		ジャンパピン
T	トランス		
F	ヒューズ		
VT	給排気筒		トップ
PB2	操作基板		
PB1	主基板		
EmS	転倒時ガス遮断装置		
FR	フレームロッド		
PS	風圧スイッチ		
TH2	送風用サーミスタ		
TH1	室温検知サーミスタ		
HLS	ハイリミットスイッチ		
LM	ルーバモータ		
IGT	着火トランス		
PV	比例弁		
SV1,2	遮断弁		
BM	燃焼用電動機		
FM	送風用電動機		
記号	名称		

承認	製図	製図	佐久間
A	SSB2シリーズの設定追加	H30.4.1	佐久間
訂 改	訂 年 月 日 点 検	五十嵐	小山
形式	0105GFS-S	製品・機能コード	製図
名称	配線図	図番	XRF16797
		品別	業別