



※1 SW3を以下の通り設定してください。

SW3の設定	対応集中制御盤形式	備考
	SSBシリーズ	
	・TPSシリーズ ・SSB2シリーズ	出荷時設定

※2 通信線の接続はバーナ室内(バーナ扉開)に端子台を設けてあります。

SW3,4	機能設定ディップスイッチ
RSW1,2	アトレス設定スイッチ
CN	コネクタ
JP1	機能設定ジャンパピン
T	トランス
F	ヒューズ
VT	給排気筒トップ
PB2	操作基板
PB1	主基板
EmS	転倒時ガス遮断装置
FR	フレームロード
PS	風圧スイッチ
TH2	送風用サーミスタ
TH1	室温検知サーミスタ
HLS	ハイリミットスイッチ
LM	ルーバーマータ
IGT	着火トランス
PV	比例弁
SV1,2	遮断弁
BM	燃焼用電動機
FM	送風用電動機
記号	名称

訂行	改訂	年月日	点検	認可	検図	取図	佐久間
形式	0134GFS2-S			製品・機番コード	尺度	B/A	観図
名称	配線図			図番	XRF21500	品別	業別