



記事

1. 保護装置設定値

項 目	設 定 値
高 圧 圧 力 開 閉 器 （ 保 護 用 ）	回路閉 2.94MPa 回路開 2.35MPa
低 圧 圧 力 開 閉 器 （ 保 護 用 ）	回路閉 0.05MPa 回路開 -0.02MPa
低 圧 圧 力 開 閉 器 （ 制 御 用 ）	回路閉 0.32MPa 回路開 0.21MPa
低 圧 圧 力 開 閉 器 （ ホ ン フ ー タ ウ ン 用 ）	回路閉 0.27MPa 回路開 0.13MPa
吐 出 管 サ ー モ ス タ ッ ト	回路閉 115℃ 回路開 90℃
圧 縮 機 用 過 電 流 継 電 器	34A
圧 縮 機 用 イン タ ー ナ ル サ ー モ ス タ ッ ト （ 保 護 用 ）	回路閉 135℃ 回路開 115℃
溶 栓	75℃
操 作 回 路 ヒ ュ ー ズ	3A
凝 縮 器 送 風 電 動 機 用 イン タ ー ナ ル サ ー モ ス タ ッ ト	回路閉 92±15℃ 回路開 140±5℃
冷 却 器 送 風 電 動 機 用 イン タ ー ナ ル サ ー モ ス タ ッ ト	回路閉 105℃以下 回路開 125±5℃

2. 試運転プルダウン時に高圧圧力開閉器が作動した場合は、吸入操作弁を絞り低圧圧力を0.41MPa以下にしてください。

3. 分岐後のユニットまでの配管長さは、ほぼ同一となるように分岐位置を決めてください。
また、分岐管は、下図の如く水平に設置し冷媒の偏流をきたさないようにしてください。

