

配線及び遮断器容量

項目(単位)		型 式		PUA22HE7(-SS) PUA22LE7
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ²	3.5
		ユニット用電源	(B) mm ²	2.0
	操作回路線	電気ヒータ	(C) mm ²	2.0
		コントローラ～冷凍機	(D) mm ²	2.0
		コントローラ～ユニットクーラ	(E) mm ²	2.0
	アース線	冷凍機	(F) mm ²	2.0
		ユニットクーラ	(G) mm ²	2.0
		コントローラ	(H) mm ²	2.0
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流 A	30
			定格感度電流 mA	30 (動作時間0.1秒以内)
		ユニットクーラ	定格電流 A	10
		電気ヒータ	定格感度電流 mA	30 (動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラ	定格電流 A	5
		送風機用電動機	定格電流 A	

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- 庫内温度検出用のサーミスタ (THM1) は現地にユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
- ドレンヒータ (PH) は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器 (ELB1, 2)、配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種	PUA22HE7, 22LE7 PUA22HE7-SS		
形 式	PUA		
発行者	名 称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
坪野	図 番	160330 LRH000Z036	
	訂 符	A	葉 別 1/1

