



- (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。
- (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
- (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
- (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
- (6) 装置銘板は正面右下についています。
- (7) 冷媒ガス配管は付属のφ19.05接続用配管を使用し
現地配管と接続してください。
- (8) ※はφ19.05接続用付属配管接続位置を示します。



寸法	I	II	III
L1	開放	開放	1500(500) ^{※1}
L2	300	5	開放
L3	150	300	150
L4	250(5) ^{※2}	250(5) ^{※2}	250(5) ^{※2}

※1 () 内の数値はフレックスフローアダプタを使用した場合の値です。

※2 () の寸法で据付時は、圧縮機の交換作業時に
ユニット移動等で側面(L4 寸法)に
250mmのスペースを確保してください。

適用機種		APCVP1403DCB APCVSP1403DCB	
形 式		APCV	
発行者 千賀 100527		名 称 室外機外形図(OUTLINE) 図 番 PCZ000Z032	
		訂 符	業 別 1/