

4P V	四方切戻弁
AOT	アキュムレータ出口温度センサ
BV	圧縮機ヒータ1
C/P H1	圧縮機ヒータ2
C/P H2	吸入温度センサ
C/P S	吐出温度センサ1
C/P T1	吐出温度センサ2
C/P T2	吐出温度センサ2
C/P V1	容積電磁弁1
C/P V2	容積電磁弁2
DH	排気ドレンヒータ (寒冷時仕様のみ)
E/G E	排気温度センサ (寒気仕様のみ)
E/G OPH	エンジンオイルパルレータ (寒気仕様のみ)
E/G R	エンジンオイル温度センサ
FUEL	燃料ガス調整弁
HLSW1	高圧スイッチ1
HLSW2	高圧スイッチ2 (リニューアル仕様のみ)
IG1	点火コイル1
IG2	点火コイル2
IG3	点火コイル3
IG4	点火コイル4
IGN	イグナイタ
ILT	空冷液温度センサ
LEV	空冷液温度調整弁
OLP	空冷液温度調整弁
OVFV	オイルパルレータ調整弁
PSH1	高圧センサ1
PSH2	高圧センサ2 (リニューアル仕様のみ)
PSL	低圧センサ
SEV	過熱調整弁
SEV	サフ熱交換量調整弁
SOT	サフ熱交換量調整弁
STM	スロットル弁
STR	スタータ
TB1	調子台1 (電圧用)
TB2	調子台2 (電圧用)
THG	熱交換温度センサ
THL	熱交換温度センサ
WB (G2)	エンジン回転センサ (G2)
WB (Ne)	エンジン回転センサ (Ne)
WP	冷却水ポンプ
WT	水温センサ
DB	タイオード・ブリッジ
DCBL-PCB	DCBL基板
ELB	電圧ブレーカ
EMC-PCB	EMC基板
ENK-PCB	遠隔通信基板
FG	フレーム・グラウンド
IF-PCB	通信/F基板
KR-PCB	寒気地基板 (寒気仕様のみ)
L	リアクトル (単相仕様オプション)
MAIN-PCB	メイン基板
PWR-PCB	電源基板
RY1	スタータリレー
TR1	トランス
FM1	送受信用電磁弁1
FM2	送受信用電磁弁2
TH0	外気温度センサ
GV1	燃料ガス電磁弁1
BOX GV2	燃料ガス電磁弁2

適用機種
GCCP4502MT1, 5602MT1, 7102MT1
GCCSP4502MT1, 5602MT1, 7102MT1
GCCRP4502MT1, 5602MT1, 7102MT1
GCCSRP4502MT1, 5602MT1, 7102MT1

形式	GC
発行	千賀
図番	110701
名称	電気配線図 (WIRING DIAGRAM)
作業別	1/1

(注) 図中の接点は、停止状態を表す。

