



2点鎖線内(※1印)のファンモータ用の接続コネクタは必ず元電源を切ってから抜いてください。ファンモータの故障の原因となります。

室外制御基板・記号

記号	名称
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
FMo	送風用電動機
L	リアクタ
F5	ヒューズ (250V 20A)
SW5-1	現地設定スイッチ: デフロスト設定切換スイッチ
SW5-2	現地設定スイッチ: 外気冷房制御ON/OFFスイッチ
SW5-3	試運転スイッチ: 試運転ON/OFFスイッチ
SW5-4	現地設定スイッチ: 冷房/暖房試運転切換スイッチ
TB1	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-R	熱交センサ
20S	四方切換電磁弁
EEV	電子膨張弁
LED-1	表示灯 (赤一点検表示)
△印	ファストン端子

室内制御/電源基板・記号

記号	名称
F1,2	ヒューズ (3.15A)
F3	ヒューズ (2A)
FMI	ファンモータ
FMP	インバータ冷却ファン
LED-2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED-3	表示灯 (赤一点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW6	機種容量切替
TB2,3	端子台
ThC	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサ
Thi-R1,2,3	熱交センサ

注)

1. -----は現地配線を示します。
2. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
リモコン配線 0.3mm² X 2心
3. 配線用しゃ断器容量
WTP254HK,254HKU 20A
WTP254HKF,254HKUF 20A
WTP364HK,364HKU 20A
WTP364HKF,364HKUF 20A

適用機種	WTP254, 364HK WTP254, 364HKU WTP254, 364HKF WTP254, 364HKUF
形式	WT
発行者	名称 大林 配線図
131127	図番 RTC000Z583
	訂符 葉別 1/1