



DSW ₁		DSW ₂			
機能設定		機種設定			
ON	1 2	ON	1 2 3 4		
OFF		OFF			

1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
2. 図中 は、TB₁の端子を示します。
3. 図中 部分はプリント板、 はプリント板のコネクタを示します。
4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
5. 入力設定 1, 2 は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューズを選択し使用してください。
また出力設定も同様に圧縮機サーモON/除霜出力を選択し使用してください。
6. 補助継電器 (RY₁~4) は電気箱内へ最大3個まで取り付けることができます。4個取り付ける場合は別設置で検討してください。

記 号 表

記 号	名 称	備 考	記 号	名 称	備 考
MC ₁	電動機	圧縮機用	52FE	電磁接触器	室内送風機用
MFE	電動機	室内送風機用	51FE	過電流継電器	室内送風機用
52C ₁	電磁接触器	圧縮機用	THU	湿度センサー	室内吸込空気用
EF _{3~5}	ヒューズ	室内送風機用	THM ₁	サーミスター	室内吸込空気用
PF _{11, 12}	動力用ヒューズ	圧縮機用	THM ₂	サーミスター	室内配管用
CH ₁	Cヒーター		THM ₃	サーミスター	圧縮機上用
63H ₁	高圧遮断装置		PSW _{1~3}	スイッチ	
CT ₁	変流器	電流検出用	DSW _{1, 2}	スイッチ	
PWB	プリント板		RDS _{1, 2}	スイッチ	
EF _{1, 2}	ヒューズ		PCN	コネクタ	強電部
TR	トランス		CN	コネクタ	弱電部
TB ₁	端子台	主電源用	ELB	漏電遮断器	不付
TB ₂	端子台	リモコン用	S	手元開閉器	不付
MV ₁	電子制御膨張弁		RY _{1~4}	補助継電器	不付
SV ₁	電磁弁	除霜用			

適用機種				UDP5W2			
形 式				UDP			
発行者							
坪野		名 称		電気回路図 (WIRING DIAGRAM)			
150828		図 番		LRJ000Z107		訂 符	業 別
						1	1