



注 記

1. 図中、---線部分は現地工事部分を示します。
2. 図中、部分はプリント板を示します。
3. 図中、⊙は冷凍機の端子台 (TB1,2)、⊙はコントローラの端子台 (TB4)、⊗はユニットクーラの端子台 (TB4)、はプリント板のコンネクタを示します。
4. ⊙---⊙は冷凍機とコントローラの渡り配線、⊗---⊙はユニットクーラとコントローラの渡り配線を示します。
5. 冷凍機端子台 (TB2) の⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
6. 漏電遮断器 (ELB)、配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
7. 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取付けてください。又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)
8. 本仕様は冷蔵 (EE) 仕様です。ディップスイッチの設定を確認してください。

