



# 注 記

1. 図中、---線部分は現地工事部分を示します。
2. 図中、部分はプリント板を示します。
3. 図中、⊙は冷凍機の端子台 (TB<sub>1, 2</sub>)、●はコントローラの端子台 (TB<sub>3</sub>)、⊗はユニットクーラの端子台 (TB<sub>4</sub>)、はプリント板のコネクタを示します。
4. ⊙---●は冷凍機とコントローラの渡り配線、⊗---●はユニットクーラとコントローラの渡り配線を示します。
5. 冷凍機端子台 (TB<sub>2</sub>) の⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
6. 漏電遮断器 (ELB)、配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
7. 漏電遮断器は高速形 (動作時間 0.1 秒以内) とし、感度電流の指定は上限値を示しますので同じかより感度の高いものを取り付けてください。又、アース線工事は必ず実施してください。 (D種接地工事)
8. 本仕様は冷蔵 (EE) 仕様です。ディップスイッチの設定を確認してください。

