


注 記

1. 図中、——線部分は現地工事部分を示します。
2. 図中、部分はプリント板を示します。
3. 図中、◎は冷凍機の端子台 (TB_{1,2})、●はコントローラの端子台 (TB₅)、⊗はユニットクーラの端子台 (TB₄)、はプリント板のコネクタを示します。
4. ◎——●は冷凍機とコントローラの渡り配線、⊗——●はユニットクーラとコントローラの渡り配線を示します。
5. 冷凍機端子台 (TB₂) の ⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
6. 漏電遮断器 (ELB)、配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
7. 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流の指定は上限を示しますので、同じか感度の高いものを取り付けてください。又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)
8. 本仕様は冷蔵 (EE) 仕様です。ディップスイッチの設定を確認してください。



記号表

記 号	名 称	備 考
FM1~3	電動機 (送風機用)	<ユニットクーラ>
JH	端子台ヒータ	
20C	電磁弁 (冷凍液用)	
TB ₄	端子台	
52UF	電磁接触器 (ユニットクーラ送風機用)	<コントローラ>
PWB	プリント板	
TR	トランス	
NK ₁	ノイズキラー	
THM ₁	サーミスタ (吸込温度検知用)	不付
TB ₅	端子台	
ELB	漏電遮断器	
FFB	配線遮断器	

コントローラディップスイッチの設定表 (設定側)

	DSW2
	1 2 3 4
冷蔵 (EE)	ON

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

配線及び遮断器容量

セット形式	配線容量								遮断器容量	
	動力配線太さ				アース線太さ				漏電遮断器 (ELB)	配線遮断器 (FFB)
	冷 凍 機	エ ン ユ ー	コ ン ト ロ ー	ラ	冷 凍 機	エ ン ユ ー	コ ン ト ロ ー	ラ	冷 凍 機	エ ン ユ ー
PUA270EE9-ST	100	2.0	2.0	2.0	22	2.0X3	2.0	2.0	200/225	15

適用機種	PUA270EE9-ST		
形 式	PUA		
発行者	山田	名 称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)
170616	LRH000Z223	訂 符	1/1