



※1・・・現地配管を拡張して直接操作弁にろう付してください。
 ※2・・・管継手（現地手配）又は弊社サービス部品を使用し、現地配管を操作弁へろう付してください。

NO.	用途	仕様
①	配管用	前面通し穴 140×77ノックアウト穴
②		底面通し穴 150×94ノックアウト穴
③	電源配線用	前面通し穴 φ65もしくはφ40ノックアウト穴
④		前面通し穴 φ52もしくはφ27ノックアウト穴
⑤		底面通し穴 φ65ノックアウト穴
⑥		底面通し穴 φ52ノックアウト穴
⑦	伝送用配線	前面通し穴 φ34ノックアウト穴

適用機種		AUCVP450HA2, AUCVP500HA2 AUCVSP450HA2, AUCVSP500HA2	
形式		AUCV	
発行者	名称	室外機外形図 (OUTLINE)	
千賀	図番	訂符	業別
170929	PRC000Z233	1	2

