



記号	名称
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	確認表示 (DC12V出力)
XR3	コンプレッサー表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (電圧降下)
X2	HU用電磁接触器 (オフショ)
Hu	加湿器 (オフショ)

記号	名称
FM1	ファンモータ (サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
FMF	インバータ冷却ファン
X1	補助電圧器 (インバータファン用)
Thi-A	風速空気センサー
Thi-R1,2	熱交換センサー
Thc	リモコン通信センサー
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	緊急運転
Tr-I	トランス
LED-1	表示灯 (赤一点検表示)
LED-2	表示灯 (緑一点検表示)
F	ヒューズ

記号	名称
CM	圧縮機電動機
FMo	送風機電動機
CH	クラックケースヒータ
2US	四方切換電磁弁
EEV	電子膨張弁
F5, F7	ヒューズ (250V 20A)
F6	ヒューズ (250V 5A)
L	リアクタ
LED1	表示灯 (赤一点検表示)
Tho-R	熱交換センサー
Tho-D	吐出管センサー
Tho-A	風速空気センサー
Tho-IPM	パワトランセッサ
SW9	試験運転スイッチ
SW5-1	現場設定スイッチ: デフロスト設定切換スイッチ
SW5-4	現場設定スイッチ: 冷房/暖房試験運転切換スイッチ
Gr	コネクタ
TB	端子台

- 注)
1.は現地配線を示します。
 2. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を併用してください。リモコン配線 0.3mm² X 3心
 3. 配線用シヤ断容量
WTP252H,252HU 15A
WTP362H,362HU 15A

適用機種 WTP252, 362H WTP252, 362HU

形式 WT

名称 配線図

発行所 佐々倉

図番 RTC000Z486

訂 1 / 1