



記号	名称
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	確立表示 (DC12V出力)
XR3	コンプレッソ表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (電圧降下)
XR2	HU用電磁接触器 (オプシオン)
Hu	加湿器 (オプシオン)

記号	名称
FM1	ファンモータ (サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
FMp	インバータ冷却ファン
X1	補助電磁器 (インバータファン用)
Thi-A	暖込空気センサー
Thi-R, i, 2	リモコン付熱センサー
Thc	リモコン付熱センサー
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	成急運転
Tr-I	トランス
LED-1	表示灯 (赤一点検表示)
LED-2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ

記号	名称
CM	圧縮用電動機
FMo	送風用電動機
CH	クラックケースヒータ
2US	四方切換電磁弁
EEV	電子膨張弁
F5	ヒューズ (250V 20A)
F6	ヒューズ (250V 5A)
L	リアクタ
LED1	表示灯 (赤一点検表示)
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	暖込空気センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
SW9	試験運転スイッチ
SW5-1	現場設定スイッチ: デフロスト設定/試験運転スイッチ
SW5-4	現場設定スイッチ: 冷房/暖房試験運転/試験スイッチ
Cn	コネクタ
TB	端子台

注)

1.は現地配線を示します。
2. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を併用してください。リモコン配線 0.3mm² X 3心
3. 配線用しや断容量
WTP252HK, 252HKU 20A
WTP362HK, 362HKU 20A

適用機種 WTP252, 362HK WTP252, 362HKU

形式 WT

名称 配線図

発行所 佐々倉

図番 RTC000Z485

訂 1 / 1