



2. --- は、現地配線を示します。
3. TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台(5V)です。
A1,B1に室内外ユニット間信号線を、A2,B2に室外ユニット間信号線を接続してください。
4. 室内外線接続(信号線)は0.75~1.25mm² X2芯のシールド線を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種 FDCP1121LXZ, FDCSP1121LXZ FDCP1401LXZ, FDCSP1401LXZ			
形式 FDC			
発行者 山田	名称 室外機配線図 (WIRING)		
250117	図番 PCA002Z049	訂符 A	業別 1