



FM _I	送風用電動機
49F _I	FM _I 用インターナルサーモ
CF _I	FM _I 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
SM	ステップングモータ (電子膨張弁用)
X1,2,3	補助継電器 (FM _I 用)
X4	補助継電器 (DM用)
Th I-A	吸込空気センサー
Th I-R	熱交換センサー
Th c	リモコン付属サーミスタ

SW1	ユニットN010の位		
SW2	ユニットN01の位		
SW3	室外N010の位		
SW4	室外N01の位		
SW5-1	ON	運転入力	反転無効
	OFF		運転停止
SW5-2	ON	設定温度+3℃	
	OFF	通常	
SW5-3	ON	ドレンモータON	
	OFF	ドレンモータOFF	
SW6	ヒープン機種切換		

J1	ルーバ角度切換
J2	L M4 位置制御
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
T r I	トランス
V a I	バスタ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)

SK	スパークキラー
F	ヒューズ
Cn A~Z	コネクタ (口印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
TB	端子台 (○印)
△ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接統子

適用機種 GHRP22HMD5, 28HMD5, 36HMD5	
形式 GHR	
発行者 北川	名 称 室内機配線図 (WIRING)
図 番 02 130 PJC000Z779	訂 符 業 別 1 1