



記 号	名 称
FMi	送風用電動機
49Fi	FMi用インターナルサーモ
CFi	FMi用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントロール
X1,2,3	補助継電器 (FMi用)
X4	補助継電器 (オプション用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SM	スチッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転入力 「反転」無効 「運転」停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒープ機種切換
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
CnA-Z	コネクタ (ロ印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
Tr I	トランス
Val	バソスタ
LED・R	表示灯 (赤一点検表示)
LED・G	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
H	補助ヒータ
S2H	H用電磁接触器
S2Ho	補助継電器
FH	温度ヒューズ
TB	端子台 (O印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
◁ 印	ファストン端子
■ 印	開閉接続子

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. — — — は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
0.75~2mm² X 2芯(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。

適用機種		GHUJ45HMD, J56HMD, J71HMD GHUJ90HMD, J112HMD, J140HMD	
形式		GHU	
発行者 加藤	名称 室内機配線図(WIRING)		
	図番	訂符業別	
98.4.1	PJD001Z608		1/1