



FM11,2	ファンモータ (サーモ付)
CF11,2	FM1用コンデンサ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1	熱交センサー (赤・Uヘンド)
Th1-R2	熱交センサー (黄・キャピラリ)
Th1-R3	熱交センサー (黒・ガスヘッダ)
ThC	リモコン付属サーミスタ
Tr1	トランス
F	ヒューズ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-3	加湿器残留運転
SW5-4	オートスイング制御
SW6	機種容量切換
SW7-1	高天井 (ファン回転アップ)
J5	運転許可禁止切換
J8	フィルターサイン
J9	ルーバフリー停止制御
J12	加湿器ドレン連動切換
LED・1	表示灯 (赤-点検表示)
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
X1~3,6	FM用リレー
X5	LM用リレー
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
TB	端子台 (○印)
Tf	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
CnA~Z	コネクタ (□印)
■印	閉端接続子

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。  
 2. TBの (A) (B) は信号線用端子台 (5V) です。  
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm<sup>2</sup>×2心 (A), (B) を使用してください。  
 4. 信号線は電源線と分離してください。  
 5. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup>×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。  
 やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、  
 <客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種	GHEP71, 90HMD6		
形式	GHE		Ⓜ
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
長谷川	図番	PFA003Z241	訂符 葉別 1/1
040213			