



FM1	送風用電動機
49F1	FM1用インターナルサーモ
CF1	FM1用コンデンサ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1,2,3	補助磁電器(FM1用)
X4	補助磁電器(ドレンモータ用)
X5	補助磁電器(LM用)
Th-I-A	吸込空気センサー
Th-I-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SM	シッピングモータ<電子膨張弁用>
SW1	ユニットNo. 1の0位
SW2	ユニットNo. 1の1位
SW3	室外No. 1の0位
SW4	室外No. 1の1位
SW5-1	ON 運転入力 ☐ 反転 無効 OFF 運転 停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ交換切替
J1	ルーバ角度切替
J2	LM4位置制御
J3	サーモOFF時ファン切替
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切替
J6	膨張弁開度切替
J7	形式切替
CnA~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
Tr I	トランス
Va I	バラスト
LED・R	表示灯<赤>点検表示
LED・G	表示灯<緑>マイコン正常表示
F	ヒューズ
H	補助ヒータ
SK	スパークキラー
52H	H用電磁接触器
T f	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
TB	端子台(O印)
△ 印	ファストン端子
■ 印	閉鎖接点

2. --- は、現地配線を示します。

3. TBの ①② は信号線用端子台(5V)です。

4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は

0.75~2mm² X2心(Ⓐ Ⓑ)を使用してください。

5. 信号線は電源線と分離してください。

6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

適用機種 GHEP36HMD5, 45HMD5, 56HMD5			
形式 GHE			
発行者 北川	名称 室内機配線図(WIRING)		
02 130	図番 PFA002Z912	訂符	葉別 1/1