



FMi	送風用電動機
49F1	FM1用インターナルサーモ
CF1	FM1用コンデンサ
LM	ルーバモータ
LS	リソットスイッチ
X1,2,3	補助送風電器(FM1用)
X4	補助送風電器(ドレンモータ用)
X5	補助送風電器(LM用)
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SM	スピンピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	エニットNo.10の位
SW2	エニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ON 運転入力 反転时无効 OFF 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒーポン機構切換
J1	ルーバ角度切換
J2	LM4位置制御
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
CnA~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	遠力出力 (DC12V出力)
XR5	遠力操作入力 (無電圧接点)
Tr1	トランス
Va1	バリスタ
LED・R	表示灯(赤・点検表示)
LED・G	表示灯(緑・マイコン正常表示)
H	ヒューズ
F	補助ヒータ
SK	スパークキラー
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
TB	端子台(口印)
◇ 印	ファストン端子
■ 印	開閉接点式
LED1	表示灯(緑・運転、赤・点検)
LED2	表示灯(緑・タイマー)
LED3	表示灯(赤・フィルタサイン)
SW3	バックアップスイッチ(運転/停止)
SW4	スイッチ(点検用)
LCD	液晶表示器(点検用)

記事1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。

2. --- は、現地配線を示します。
3. TBの④⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm² X2心(④⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種 GHENP36HMD5, 45HMD5, 56HMD5			
形式 GHE			
発行者 長谷川	名 称 室内機配線図(WIRING)		
030115	図 番 PFA003Z024	計 符 	業 別 1/1