



FM11,2	送風用電動機
49F1	FM1用インターナルサーモ
CF11,2	FM1用コンデンサ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1,2,3	補助继电器(FM1用)
X4	補助继电器(ドレンモータ用)
X5	補助继电器(LM用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ON 運転入力「J反転」無効 OFF 運転入力「J反転」停止
SW5-2	ON 設定温度+3°C OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒーポン機種切換
J1	ルーバ角度切換
J2	LM4位置制御
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
CnA~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
Tr1	トランス
Va1	バリスタ
LED・R	表示灯(赤-点検表示)
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
H	補助ヒータ
SK	スパークキラー
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
26	パイメタルスイッチ
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

- 記事1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。  
 2. --- は、現地配線を示します。  
 3. TBの④⑤は信号線用端子台(5V)です。  
 4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は  
 0.75~2mm<sup>2</sup> X2心(④⑤)を使用してください。  
 5. 信号線は電源線と分離してください。  
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は  
 シールド線を使用してください。

適用機種	
GHEP71HMD5, 90HMD5	
形式	GHE
発行者	北川
名称	室内機配線図(WIRING)
図番	02_130 PFA002Z913
訂	1/1