


電源、単相又は3相 200V 50/60Hz

白色端子台は、信号線です。

200Vを接続禁止



FM1.2	送風用電動機	SW1	ユニットN0.1の位	J5	運転許可禁止切換
49F1	FM1用インターナルサーモ	SW2	ユニットN0.1の位	J6	膨張弁開度切換
CF11.2	FM1用コンデナ	SW3	室外N0.1の位	J7	形式切換
FX1.2.3	補助燃電器(FM1用)	SW4	室外N0.1の位	XR1	運転出力 (DC12V出力)
X4	補助燃電器(ドレンポンプ用)	SW5-1	ON 運転入力 OFF 反転し無効 反転し停止	XR2	暖房出力 (DC12V出力)
ThI-A	吸込空気センサー	SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常	XR3	サーモON出力(DC12V出力)
ThI-R	熱交換センサー	SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF	XR4	点検出力 (DC12V出力)
Thc	リモコン付属サーミスタ	SW6	ヒューズ切れ種切換	XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
TrI	トランス	CnA~Z	コネクタ(口印)	H	補助ヒータ
Val	バルブ	J3	サーモOFF時ファン制御	52H	H用電磁接触器
LED・R	表示灯(赤・点検表示)	J4	フィルタサイン	52Ho	補助燃電器
LED・G	表示灯(緑・マイコン正常表示)			TB	端子台(口印)
F	ヒューズ			◀ 印	ファストン端子
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)			◀ 印	開端接続子

記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。

2. --- は、現地配線を示します。

3. TBの(A), (B)は信号線用端子台(5V)です.

4. 室内外線接続（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は
0.75~2mm² ×2芯（A），（B）を使用してください。

5. 信号線は電源線と分離してください。

6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。

やむを得ない場合はシールド*線を使用してください。

適用機種 GHEP280HD5			
形式 GHE			
発行者 北川 02 130		名称 室内機配線区(WIRING) 図番 PFC000Z034	
		計 A	符 1 業別 1/1