



| | |
|--------|--------------------|
| FM1 | ファンモータ (サーモ付) |
| CF1 | FM1用コンデンサ |
| ThI-A | 吸込空気センサー |
| ThI-R1 | 熱交センサー (赤・Uバンド) |
| ThI-R2 | 熱交センサー (黄・キャピラリ) |
| ThI-R3 | 熱交センサー (黒・ガスヘッド) |
| TrI | トランス |
| SM | ステップングモータ (電子膨張弁用) |
| SW1 | ユニットNo.10の位 |
| SW2 | ユニットNo.1の位 |
| SW3 | 室外No.10の位 |
| SW4 | 室外No.1の位 |
| SW5-1 | 外部入力切換 |
| SW5-2 | 暖房設定温度補正 |
| SW6 | 機種容量切換 |
| J5 | 運転許可禁止切換 |
| J8 | フィルタサイン |
| ThC | リモコン付属サーミスタ |
| LED・1 | 表示灯 (赤・点検表示) |
| LED・2 | 表示灯 (緑・マイコン正常表示) |
| F | ヒューズ |
| X1~3,6 | FM用リレー |
| X4 | DM用リレー |
| Hd | グリルヒータ |
| FH | 電流ヒューズ |
| XR1 | 運転出力 (DC12V出力) |
| XR2 | 暖房出力 (DC12V出力) |
| XR3 | サーモON出力 (DC12V出力) |
| XR4 | 点検出力 (DC12V出力) |
| XR5 | 遠方操作 (無電圧接点) |
| TB | 端子台 (O印) |
| CnA~Z | コネクタ (□印) |
| ■印 | 閉端接続子 |

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
- TBの (A) (B) は信号線用端子台 (5V) です。
 - 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm²×2心 (A), (B) を使用してください。
 - 信号線は電源線と分離してください。
 - リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

| | | | |
|--------|----|-----------------|-------|
| 適用機種 | | GHESP80HMD6 | |
| 形式 | | GHES | |
| 発行者 | 名称 | 室内機配線図 (WIRING) | |
| 長谷川 | 図番 | PFA003Z254 | 訂符 葉別 |
| 040213 | | | 1/1 |