



| 記号       | 名称                           | 記号    | 名称                | 記号  | 名称          |
|----------|------------------------------|-------|-------------------|-----|-------------|
| FM I     | 送風用電動機                       | J3    | サーモOFF時ファン制御      | Thc | リモコン付属サーミスタ |
| CF I     | FM I用コンデンサ                   | J4    | フィルタサイン           | <   | ファストン端子     |
| X1, 2, 3 | 補助継電器 (FM I用)                | J5    | 運転許可禁止切換          | ■   | 閉端接続子       |
| X4       | 補助継電器 (Hb用)                  | J6    | 膨張弁開度切換           |     |             |
| Th I-A   | 吸込空気センサー                     | J7    | 形式切換              |     |             |
| Th I-R   | 熱交センサー                       | CnA~Z | コネクタ (口印)         |     |             |
| SM       | ステッピングモータ (電子膨張弁用)           | XR1   | 運転出力 (DC12V出力)    |     |             |
| SW1      | ユニットN010の位                   | XR1   | 暖房出力 (DC12V出力)    |     |             |
| SW2      | ユニットN01の位                    | XR2   | サーモON出力 (DC12V出力) |     |             |
| SW3      | 室外N010の位                     | XR4   | 点検出力 (DC12V出力)    |     |             |
| SW4      | 室外N01の位                      | XR5   | 遠方操作入力 (無電圧接点)    |     |             |
| SW5-1    | ON 運転入力<br>OFF 運転停止          | Tr I  | トランス              |     |             |
| SW5-2    | ON 設定温度+3℃<br>OFF 通常         | Va I  | バリスタ              |     |             |
| SW5-3    | ON ドレンモータON<br>OFF ドレンモータOFF | LED-R | 表示灯 (赤一点検表示)      |     |             |
| SW6      | ヒューズ                         | LED-G | 表示灯 (緑マイコン正常表示)   |     |             |
|          |                              | F, FH | ヒューズ              |     |             |
|          |                              | Hb    | グリルヒータ            |     |             |
|          |                              | TB    | 端子台 (口印)          |     |             |

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。  
 2. - - - - は、現地配線を示します。  
 3. TBの(Ⓐ), (Ⓑ) は信号線用端子台(5V)です。  
 4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm<sup>2</sup> X2芯(Ⓐ), (Ⓑ)を使用してください。  
 5. 信号線は電源線と分離してください。  
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

|     |             |                   |     |
|-----|-------------|-------------------|-----|
| 形式  | GHESP80HMD5 |                   | ⊕   |
| 発行者 | 名称          | 室内機配線図(WIRING)    |     |
| 北川  | 図番          | 02_130 PFA002Z917 |     |
|     | 訂           | 符                 | 業別  |
|     | 1           |                   | 1/1 |