



記号	名称	記号	名称	記号	名称
FM11,2	送風用電動機	J3	サーモOFF時ファン制御	Thc	リモコン付属サーミスタ
CF11,2	FMi用コンデンサ	J4	フィルタサイン	◁ 印	ファストン端子
X1,2,3	補助継電器 (FMi用)	J5	運転許可禁止切換	■ 印	閉端接続子
X4	補助継電器 (Hb用)	J6	膨張弁開度切換		
ThI-A	吸込空気センサー	J7	形式切換		
ThI-R	熱交センサー	CnA~Z	コネクタ (口印)		
SM	ステップモータ (電子膨張弁用)	XR1	運転出力 (DC12V出力)		
SW1	ユニットN010の位	XR1	暖房出力 (DC12V出力)		
SW2	ユニットN01の位	XR2	サーモON出力 (DC12V出力)		
SW3	室外N010の位	XR4	点検出力 (DC12V出力)		
SW4	室外N01の位	XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)		
SW5-1 ON	運転入力	Tr I	トランス		
OFF	反転無効 運転停止	Va I	バリスタ		
SW5-2 ON	設定温度 +3℃	LED・R	表示灯 (赤一点検表示)		
OFF	通常	LED・G	表示灯 (緑マイコン正常表示)		
SW5-3 ON	ドレンモータON	F, FH	ヒューズ		
OFF	ドレンモータOFF	Hb	グリルヒータ		
SW6	ヒューズ切換	TB	端子台 (口印)		

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
 2. ----- は、現地配線を示します。
 3. TBの④, ⑤ は信号線用端子台 (5V) です。
 4. 室内外線接続 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は 0.75~2mm² X2芯 (④, ⑤) を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

形式	GHESP140HMD5		⊕ ⊖
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
北川	図番	02_130 PFA002Z918	
	訂	符	業別
	1		1/1