



- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. - - - は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
0.75~2mm² X2芯(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。

記 号	名 称
FM	送風用電動機
51F	F用過電流継電器
52F	F用電磁接触器
X1・2・3	補助継電器（F用）
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	ユニットN010の位
SW2	ユニットN01の位
SW3	室外N010の位
SW4	室外N01の位
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転入力 ⌚ 反転⌚ 無効 ⌚ 運転⌚ 停止
SW5-2	ON 設定温度 +3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒールポン 極種切換
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
CnA~Z	コネクタ（口印）
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作入力（無電圧接点）
TrI	トランス
Val	バソスタ
LED・R	表示灯（赤一点検表示）
LED・G	表示灯（緑・マイコン正常表示）
F	ヒューズ
TB	端子台（口印）
Shc	リモコン付属サーミスタ
THK	スパークカラー
◀ 印	ファストン端子
■ 印	開端接続子

適用機種 GHFP280HTD5			
形式 GHF			
発行者 北川 02 130	名称 室内機配線図 (WIRING)		
	図番 PAA001Z534	訂符	業別 1/1