



記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。

2. - - - は、現地配線を示します。

3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。

4. 信号線(室内、外間接続、および室内ユニット間接続線)は
0.75~2.0X2芯(④、⑤)を使用してください。

5. 信号線は電源線と分離してください。

6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。

適用機種 GHWUJ112JHMD, J140HMD			
形 式 GHWU			
発行者 加藤		名 称 室内機配線図 (WIRING)	
図 番 PGC000Z105		計 符	葉 別
98 4 1		1	1