



記 号	名 称
CF _{o1,2}	FM _{o1,2} 用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ（ロ印）
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FM _{o1,2}	室外送風用電動機
FR, F _s	ヒューズ
RL	点検表示灯
RP	逆相防止ソレー
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
23Td	吐出管サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49F	FM用インターナルサーモスタット
49F _{o1,2}	FM _{o1,2} 用インターナルサーモスタット
51C _{1,2}	CM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。

2. □:□内は室外ユニット部を示します。

3. ---は現地配線を示します。

4. 室内外接続配線の太さと本数
2mm² × 2本

5. 暖房用電気ヒータを組込む場合
1) 52Hのコイルを端子 ⑫ ⑬間に接続してください。
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子 ⑭ ⑮間に接続してください。

6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
端子 ⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時開)のコイルを端子 ⑫ ⑬間に接続してください。

7. 風量を増す場合
「標準」と「高速」のコネクタを差し換えてください。

適用機種			
形式		ASP140	
発行者		名称	
北川		配線図	
図番		訂	符 業 別
020419		PAA001Z595	1 1