



記 号	名 称
CF _{o1,2}	FM _{o1,2} 用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ(ロ印)
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FM _{o1,2}	室外送風用電動機
FR, F _s	ヒューズ
RL	点検表示灯
RP	逆相防止リレー
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
23Td	吐出管サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49F	FM用インターナルサーモスタット
49F _{o1,2}	FM _{o1,2} 用インターナルサーモスタット
51C _{1,2}	CM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

5. 暖房用電気ヒータを組込む場合
1) 52Hのコイルを端子 ⑫ ⑬間に接続してください。
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子 ⑭ ⑮間に接続してください。
6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
端子 ⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子 ⑫ ⑬間に接続してください。

適用機種			
形式		ASP140T	
発行者			
北川		名称	
020419		配線図	
図番		訂符業別	
PAA001Z596		1/1	