



形 式	配線用しゃ断器容量
ASJ112	30/30A
ASJ140	50/50A

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. □:□内は室外ユニット部を示します。
3. - - - は現地配線を示します。
4. 室内外接続配線の太さと本数
2mm² × 2本
5. 暖房用電気ヒータを組込む場合
1) 52Hのコイルを端子 ⑫ ⑬間に接続してください。
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子 ⑭ ⑮間に接続してください。
6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
端子 ⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子 ⑫ ⑬間に接続してください。
7. 風量を増す場合
「標準」と「高速」のコネクタを差し換えてください。

記 号	名 称
CF _{01.2}	FM _{01.2} 用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ（ロ印）
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FM _{01.2}	室外送風用電動機
FR, F ₅	ヒューズ
RL	点検表示灯
RP	逆相防止リレー
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
23Td	吐出管サーモスタット
★26	パイメタルスイッチ
49F	FM用インターナルサーモスタット
49F _{01.2}	FM _{01.2} 用インターナルサーモスタット
51C _{1.2}	CM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

適用機種			
形式		ASJ112, 140	
発行者		名称	
加藤		配線図	
図番		訂	符 業別
941011		PAA001Z160	1/1