



- (注) 1. 破線(---)の配線および電装品は客先手配を示します。
2. クーリングタワー、冷却水および冷水ポンプとの接続。
- (1)クーリングタワーおよびポンプ(冷却水、冷水)の電源は本機とは別電源としてください。
- (2)各々の電磁接触器のコイルを制御箱内端子⑪と⑬の間に並列に接続してください。
- (3)各々の過電流継電器のb接点を制御箱内端子⑪と⑫の間に並列に接続してください。
- (4)循環ポンプ用電磁接触器の補助a接点を制御箱内端子⑪と⑬の間に並列に接続してください。

深田麻理

1

形式 MCUJ450, 600

発行所	日本経済新聞社
-----	---------

3

電氣配線図

加藤

☒

MF A000Z259

訂	符	葉
		1