

## 使用範囲

使		用			冷			R22
吸	入	圧	ナ	)(館	包和	温	度	-20 ~ -5
吸		)	\	圧			力	0.15~0.32MPa
吐	出	圧	ナ	)(館	包和	温	度	~ 49
吐		出	1		圧		力	2.0MPa
吐	出	읱	191	表	面	温	度	150 以下
油		ž			温			クランクケース表面で70 以下
吸	入	<b>7</b> .	ĵ	ス	過	熱	度	30K以下
発		停	Ē		頻		度	5回/Hr以下(可能な限り少なくして下さい。) 1サイクルの時間3分以上
油							面	油面計下限以上,上限以下 (油面計内に油面が見えること。)
冷	凍 機	油	出	荷	時	討 入	油	バーレルフリーズ32SAM
			代		替		油	ダフニハーメチック32,ダフニCR32,ダフニCR46,バーレルフリーズ26S
電	源 電	ŀ	電	E	王変		動	200V ± 10%
			線「	間電	圧ア	ンハ゛ラ	ンス	3%以下
			ラ	ツ	シ :	ュ電	圧	180V以上
受最	大			液	封	λ	器	65.6kg
		X	?	媒			量	上記封入量を超える場合は,補助レシーバを追設して下さい。
そ				Ø			他	(1)圧縮機の自力真空運転は行わないで下さい。