



記号表

記号	名称
52UF	電磁接触器(ユニットクーラ送風機用)
52H _{1,2}	電磁接触器(除霜ヒータ用)
PWB _{2P}	プリント板(強電部)
TR	トランス
NK _{1~3}	ノイズキラー
TB	端子台
THM	サーミスタ(庫内温度検知用)

ディップスイッチ設定表 (■ 設定側)

温度区分	ディップスイッチ	DSW2				
中温 (HE)	1 2 3 4	<table border="1"><tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr></table> ON	■	■	■	■
■	■	■	■			
低温 (LE)	1 2 3 4	<table border="1"><tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>□</td></tr></table> ON	■	■	■	□
■	■	■	□			

注記

1. 図中 部分はプリント板を示します。
2. 図中 端子台 (TB) を示します。
3. 工場出荷時のディップスイッチの設定は中温 (HE) 設定となっています。
低温 (LE) 仕様はディップスイッチ設定表に示す設定に変更して下さい。

適用機種	HPUCC-HLD1		
形式	HPUCC		
発行者	名称 電気回路図 (WIRING DIAGRAM)		
坪野	図番	訂符	葉別
160311	LRH000Z187		1/1