



記事

1. . . . . は現地配線を示します。
2. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合シールド線を 사용하여ください。

FM1	ファンモータ(サーモ付)	SW9-3	応急運転	J8	暖房室温度補正 +3°C	52H	H用電磁接触器
CF1	FM1用コンデンサ	Tr1	トランス	XR1	運転表示 (DC12V出力)	Tf	温度ヒューズ
LM	ルーバモータ	Va1	バリスタ	XR2	暖房表示 (DC12V出力)	FH	電流ヒューズ
X1~6	補助继电器	LED-R	表示灯(赤-点検表示)	XR3	コンPON表示(DC12V出力)	TB	端子台(O印)
ThI-A	吸込空気センサー	LED-G	表示灯(緑-マイコン正常表示)	XR4	点検表示 (DC12V出力)	△印	ファストン端子
ThI-R	熱交センサー	F	ヒューズ	XR5	遠方操作 (無電圧接点)	■印	閉端接続子
SW1	リモコン通信アドレス設定	CnA~Z	コネクタ(口印)	H	補助ヒータ		

適用機種 FDFVP50D3, 63D3, 80D3, 112D3, 140D3, 160D3	
形式	FDFVP
発行者	名称 室内機配線図(WIRING)
北川	図番
02.4.4	PGA000Z681
	訂符 葉別 1/1