



記号	名称
4PV	四方切換弁
AOT	アキュムレータ出口温度センサ
BV	ホットガスバイパス弁
C/P EV	容量調整弁
C/P H1	圧縮機ヒータ1
C/P S	吸入温度センサ
C/P T1	吐出温度センサ1
DH	排気ドレンヒータ (寒冷地仕様のみ)
E/G OPH	エンジンオイルパンヒータ (寒冷地仕様のみ)
E/G R	エンジンルーム温度センサ
FUEL	燃料ガス調整弁
HLSW1	高圧スイッチ1
HLSW3	高圧スイッチ3 (リニューアル仕様のみ)
IG1	点火コイル1
IG2	点火コイル2
IG3	点火コイル3
IGN	イグナイタ
ILT	室外液管温度センサ
OVEV	室外熱交換液流量調整弁
OIL-LVL	オイルレベルスイッチ
OLP	エンジン油圧スイッチ
OVEV	オイルバイパス調整弁
PSH1	高圧センサ1
PSH2	高圧センサ2 (リニューアル仕様のみ)
PSL	低圧センサ
SECV	過冷却調整弁
SEV	サブ熱交換液流量調整弁
SOT	サブ熱交換出口温度センサ
STM	スロットル弁
STR	スタータ
TB1	端子台1 (電源用)
TB2	端子台2 (通信用)
THG	熱交ガス温度センサ
THL	熱交液温度センサ
WB (Ne)	エンジン回転センサ (Ne)
WP	冷却水ポンプ
WT	水温センサ
DB	ダイオード・ブリッジ
DCBL-PCB	DCBL基板
ELB	漏電ブレーカ
EMC-PCB	EMC基板
ENK-PCB	遠隔通信基板
FC	フレーム・グラウンド
IF-PCB	通信/IF基板
KR-PCB	寒冷地基板 (寒冷地仕様のみ)
L	リアクトル (単相仕様オプション)
MAIN-PCB	メイン基板
PWR-PCB	電源基板
RY1	スタータリレー
TR1	トランス
FM1	送風機用電動機1
FM2	送風機用電動機2
THO	外気温度センサ
燃料 BOX	燃料ガス調整弁1 燃料ガス電磁弁2

(注) 図中の接点は停止状態を表す。

適用機種	適用機種
GCP2243MA2, 2803MA2	GCRP2243MA2, 2803MA2
GCSFP2243MA2, 2803MA2	GCSR2243MA2, 2803MA2
GCP2243MA2Y2, 2803MA2Y2	GCRP2243MA2Y2, 2803MA2Y2
GCSFP2243MA2Y2, 2803MA2Y2	GCSR2243MA2Y2, 2803MA2Y2
GCCP2243MA2, 2803MA2	GCCRP2243MA2, 2803MA2
GCCSFP2243MA2, 2803MA2	GCCSRP2243MA2, 2803MA2

形式 GC

発行者 山田 名称 電気配線図 (WIRING DIAGRAM)

230203 PCL001Z035 訂 符 葉 別 1/1