



FM11,2	ファンモータ (サーモ付)
CF11,2	FMi用コンデンサ
FC	ファンコントローラ
FS	フロートスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー (赤・Uバンド)
ThI-R2	熱交センサー (黄・キャピラリー)
ThI-R3	熱交センサー (黒・ガスヘッド)
ThC	リモコン付属サーミスタ
TrI	トランス
SM	ステップモータ (電子駆動并用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-3	加湿器残留運転
SW6	機種容量切換
J5	運転許可禁止切換
J8	フィルタサイン
J12	加湿器ドレン連動切換
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
52FL, FH	FMi用 電磁接触器
X1~3,6	FM用リレー
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52Ho	補助継電器
52H	H用電磁接触器
FH	電流ヒューズ
CnA~Z	コネクタ (口印)
TB	端子台 (O印)
■印	閉端接続子

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
2. TBの (A) (B) は信号線用端子台 (5V) です。
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm²×2心 ((A) , (B)) を使用してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種		GHUP224, 280HMD6	
形式	GHU	🔊	
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
長谷川	図番	PJD000Z942	訂符 票別
040213			1/1