



記号	名称	記号	名称	記号	名称
FM11.2	送風用電動機	J3	サーモOFF時ファン制御	Thc	リモコン付属サーミスタ
CF11.2	FMi用コンデンサ	J4	フィルタサイン	◁ 印	ファストン端子
X1.2.3	補助继电器 (FMi用)	J5	運転許可禁止切換	■ 印	閉端接続子
X4	補助继电器 (Ho用)	J6	膨張弁開度切換		
ThI-A	吸込空気センサー	J7	形式切換		
ThI-R	熱交センサー	CnA~Z	コネクタ (口印)		
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)	XR1	運転出力 (DC12V出力)		
SW1	ユニットN010の位	XR1	暖房出力 (DC12V出力)		
SW2	ユニットN01の位	XR2	サーモON出力 (DC12V出力)		
SW3	室外N010の位	XR4	点検出力 (DC12V出力)		
SW4	室外N01の位	XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)		
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転停止	Tr I	トランス		
SW5-2	ON 設定温度 +3℃ OFF 通常	Va I	バリスタ		
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF	LED・R	表示灯 (赤一点検表示)		
SW6	ヒューズ	LED・G	表示灯 (緑マイコン正常表示)		
		F, FH	ヒューズ		
		Hb	グリルヒータ		
		TB	端子台 (口印)		

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
 2. ----- は、現地配線を示します。
 3. TBの④, ⑤ は信号線用端子台 (5V) です。
 4. 室内外線接続 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は 0.75~2mm² X2芯 (④, ⑤) を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

形式	GHESJ140HMD1		⊕ ⊖
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
巻川	図番	99, 518 PFA002Z215	訂 符 業 別
			1/1