



区分	記号	名称
制	C1, C2	送風機用コンデンサ1, 2
	CN1~6, CN2~S1	電源基板、制御基板コネクタ
	ELB	漏電ブレーカ
機	FG	フレームグラウンド
	FU	ヒューズ
B	IGC-4, IGC-8	イグナイターコネクタ
	R-1, R-2	リレー1, 2
D	SAP	サージアブゾーパー基板
	ST, RELAY	スターターリレー
X	TB1	端子台 (電源用)
	TB2	端子台 (送風用)
	TR1	トランス1
	4PV	四方切換弁
冷媒	EV1	液注量調整弁
	PSL	低圧センサ
熱交	THL	結露温度センサ
	FM1, FM2	送風機用電熱線1, 2
ルーム	THG	熱交ガス温度センサ
	C/P R	圧縮機クラッチR
	C/P L	圧縮機クラッチL
	C/P S	吸入温度センサ
E	C/P TR	吐出温度センサR
	C/P TL	吐出温度センサL
ン	CS	電解コンデンサ
	D1, D2	ダイオード
ン	DH1, DH2	排気ドレンヒータ1, 2
	EFAN	換気ファン
ン	FUEL	燃料ガス調整弁
	HLSW	高圧スイッチ
ン	BU1, BU2	ネットガスバイパス弁1, 2
	PSH	高圧センサ
ル	IG1, IG2	イグニッションコイル1, 2
	OLP	エンジン油圧スイッチ
I	OVB	オイル戻し弁
	ST	スタータ
ム	STM	スロットル弁
	TR2	トランス2
	WB	EG/バルクーコイル
	WP	冷却水ポンプ
燃料	WT	水温センサ
	C/PHR, C/PHL	圧縮機ヒータR, L
室内	GV1, GV2	ガス電磁弁1, 2
室外	THO	外気温センサ

(注) 図中の接点は、停止状態を示す。

適用機種
GHCP140HM6AY, HMT6AY, HMT66AY

形式 **GHC**

発行者 長谷川 名称 **電気配線図**

図番 **04.8.3 PCL000Z592** 訂正 無し