



記号	名称
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM	送風用電動機
FR, Fs	ヒューズ
RL	点検表示灯
R <sub>1,2,3</sub>	抵抗器
TfR <sub>1,2</sub>	抵抗器用温度ヒューズ
20S	四方切換電磁弁
2.1	限時継電器 (スター始動用)
2.2	限時継電器 (デルタ運転用)
2.3	限時継電器 (抵抗器保護用)
23	サーモスタット
23F	凍結防止サーモスタット
49C	CM用インターナルサーモスタット
51C <sub>1,2</sub>	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52CA	R <sub>1,2,3</sub> 用電磁接触器
52CD	CM用電磁接触器
52CS	CM始動用電磁接触器
52Cx	補助継電器
52F	FM用電磁接触器
★52P	冷却水ポンプ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

記事

1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. - - - - は現地配線を示します。
3. 井水用ポンプまたはクーリングタワーとインターロックする場合端子 ⑬ ⑭ 間の短絡線<J1>をはずし、52Pの補助接点を接続してください。

適用機種	
形式	DPJ500H
発行者	名称
加藤	配線図
図番	訂符業別
941011	PDG000Z406
	1/1