



記号	名称
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM	送風用電動機
FR, Fs	ヒューズ
RL	点検表示灯
R1,2,3	抵抗器
★Tf	温度ヒューズ
TfR1,2	抵抗器用温度ヒューズ
2.1	限時継電器(スター始動用)
2.2	限時継電器(デルタ運転用)
2.3	限時継電器(抵抗器保護用)
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C	CM用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52CA	R1,2,3用電磁接触器
52CD	CM用電磁接触器
52CS	CM始動用電磁接触器
52CX	補助継電器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
★52P	冷却水ポンプ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

記事

1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. ----は現地配線を示します。
3. 暖房用電気ヒータを組込む場合
 - 1) 52Hのコイルを端子⑤⑬間に接続してください。
 - 2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子②⑨間に接続してください。
4. 温水、蒸気ヒータを組込む場合

端子②⑨間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子⑤⑬間に接続してください。
5. クーリングタワーとインターロックする場合

端子⑧⑪間の短絡線ははずし、52Pの補助接点を接続してください。

適用機種	
形式	DPJ500
発行者	名称
加藤	配線図
図番	訂符業別
941011	PDG000Z401