


記号	名称
CF 01,2	FM 01,2用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM 1	室内送風用電動機
FM 01,2	室外送風用電動機
FR, Fs	ヒューズ
RL	異常表示灯
21,2	タイマ
20R	電磁弁
20S 1,2	電磁弁
23D	除霜サーモスタット
49C	CM用インターナルサーモ
49F 01,2	FM 01,2用インターナルサーモ
51C 1,2	CM用過電流継電器
51F 1	FM 1用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F 1	FM 1用電磁接触器
52X 1,2,3	補助継電器
63H	高圧圧力開閉器
63L	低圧圧力開閉器

- 記事1. □ □ □内は室外ユニット部を示す。
- 暖房用電気ヒータを使用する場合(点線の回路)
 - 電磁接触器(52H)のコイルを制御箱内端子⑫と⑬に接続して下さい。
 - 電気ヒータの保護回路(26:パイメタルスイッチ, Tf:温度ヒューズ)を制御箱内端子⑭と⑮に接続して下さい。
 - サーモスタット(23)を接続する場合(点線の回路)

端子③と⑰の短絡線ははずしサーモスタットを接続して下さい。
 - 室内外ユニットの接続電線は客先手配品とし、接続は下記による。



形式	AP101L	名称	配線図
発行者	佐藤	図番	PAB000Z632
97.7.7		訂符	A
		業別	1/1