### M-ACCESS Benutzerhandbuch

Januar, 2025 Ver. 2.0



### Einleitung

Dieses System steuert und verwaltet zentral über die Cloud die an jedem Standort installierten Klimaanlagen (Außenund Innengeräte) und Wärmequellen (Luft-Wasser-Wärmepumpe, CO2-Brennwertgeräte und Luft-Wasser-Wärmepumpen-Kälteanlage).



ii	und das Dezimaltrennzeichen wird mit "." und nicht mit ","
- Li	dargestellt

Unterstützte Betriebssysteme		0	S			
			Windows 10	Windows 11	iOS 15	Android 9
		MS Edge	0	0	_	-
	Browser	Chrome	0	0	—	0
		Safari	-	-	0	—

\_\_\_\_\_

-: 6:1 - - 4:

1.

2

3.

4.

5.

- 1. Betrieb
  - 1. Anmeldebildschirm
  - 2. Bildschirm zur Erstellung eines neuen Kontos
  - 3. Bildschirm zum Zurücksetzen des Passworts
  - 4. MEINE STANDORTE-Bildschirm
  - 5. Standort hinzufügen-Bildschirm
  - 6. Übersichtsbildschirm
  - 7. Bildschirm zum Tagesbericht
  - 8. Bildschirm zur Übertragungsanfrage
  - 9. Bildschirm zum periodischen Bericht
  - 10. Bildschirm zur Fehlerhistorie
  - 11. Bildschirm zur Betriebsdatenhistorie
  - 12. Bildschirm zur Servicehistorie
  - 13. Bildschirm zum Jahreskalender
  - 14. Bildschirm zum heutigen Zeitplan
  - 15. Bildschirm zur Zeitplanvorlage
  - 16. Bildschirm zur Energiesparfunktion
  - 17. Bildschirm zur Bedarfsfunktion
  - 18. Bildschirm zur Logikfunktion
  - 19. Betriebsbildschirm
  - 20. Verdieping-Listenbildschirm
  - 21. Gruppe-Listenbildschirm
  - 22. Gerät-Listenbildschirm
  - 23. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Listenanzeige
  - 24. Stromverbrauchsgrafik
  - 25. Temperaturdiagramm
  - 26. Fernbedienung
  - 27. Bildschirm Gruppe-Layoutbildschirm
  - 28. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Datenanzeige
  - 29. Vergleichsdiagramm
  - 30. Gruppe-Layoutbildschirm für Hyozan
  - 31. Markierung von Abweichungen

### Inhaltsverzeichnis

- 2. Einstellungen
  - 1. Gateway-Einstellungsbildschirm
  - 2. Gateway-Bildschirm zu kollektiven Einstellungen
  - 3. Bildschirm zur Verbindungsprüfung
  - 4. Bildschirm zur Auswahl des Gateway-Systems
  - 5. Bildschirm zur Registrierung von Außengeräten
  - 6. Bildschirm zur Registrierung von Innengeräten
  - 7. Bildschirm zur Registrierung von Schnittstellen
  - 8. Bildschirm zur Registrierung von Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO
  - 9. Bildschirm zur Einstellung des Hyozan-Innengeräts
  - 10. Gruppe-Einstellungsbildschirm für die Klimaanlage
  - 11. Gruppe-Einstellungsbildschirm für Hyozan
  - 12. Standort-Einstellungsbildschirm
  - 13. Sitebenutzer-Einstellungsbildschirm
  - 14. Abonnementzahlungsbildschirm
  - 15. Kontoeinstellungsmenü
  - 16. Bildschirm zur Änderung der E-Mail
  - 17. Bildschirm zur Änderung des Passworts
  - 18. Benachrichtigungsbildschirm
  - 19. Benutzer-Einstellungsbildschirm
  - 20. Bildschirm zur Kontolöschung

Anhang 1: Symbolliste

- Anhang 2: Datei zu Zeitplaneinstellungen
- Anhang 3: Datei zu kollektiven Einstellungen
- Anhang 4: Datei zu benutzerdefinierter Sprache

### 1. Betrieb



### 1.1. Anmeldebildschirm

Dieser Bildschirm wird für die Anmeldung bei M-ACCESS verwendet.

	HELP 🗸	
Login E-mail		
Password Sign in		
If you do not have an account <u>Click here.</u> If you have forgotten your password <mark>Click here.</mark>		
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.	VERSION:1.0	

Geben Sie die folgenden Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf [SIGN IN], um zu Abschnitt [1.4. MEINE STANDORTE-Bildschirm] zu gelangen.

E-Mail-Adresse
Passwort

Wenn Sie ein neues Konto erstellen möchten, klicken Sie auf ③, um Abschnitt [1.2. Bildschirm zur Erstellung eines neuen Kontos] aufzurufen.
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf ④, um Abschnitt [1.3. Bildschirm zum Zurücksetzen des Passworts] aufzurufen. Über diesen Bildschirm kann ein neues Konto für M-ACCESS erstellt werden.

		Help $\sim$	
1	No Account? Register now.		
2	Password* The passer must be at least 10 characters long including the following. At least one lowercase and uppercase character, a number and a symbol. It must not include any details of your email address.	The second	
3	Confirm password* In order to proceed with creating an M-ACCESS account and using the M-ACCESS Service, please confirm that you have read the M- ACCESS Service Privacy Policy and User terms, agree to the basis openheim that will collect and process your Personal Data and		
	Acknowledgement of the M-ACCESS Privacy Policy 1 acknowledge that I have read and understood the information in the M-ACCESS Privacy Policy regarding the collection and use of my Personal Data. Consent to the collection and use of Technical Data under e:		Contraction in the
	I agree with the above 3 items RECISTER		- And
	Already got an account? <u>Login now</u>		
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal S	ystems, Ltd.	VERSION:1.0	E ABURA

,						
Im Folgenden sehen Sie die Schritte zur Erstellung eines Kontos:						
<ol> <li>Geben Sie die folgenden Daten ein und klicken Sie auf [REGISTER]. Sie müssen alle Felder ausfüllen.</li> <li>①E-Mail-Adresse</li> <li>②Passwort</li> </ol>						
<ul> <li>Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen lang sein und Folgendes enthalten: mindestens einen Klein- und einen Großbuchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen. Es darf keine Angaben zu Ihrer E-Mail-Adresse enthalten.</li> <li>③Ich stimme den "terms of service" zu. Klicken Sie auf [the M-ACCESS Privacy Policy] [the M-ACCESS User terms], um d Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu bestätigen. Wenn Sie damit einverstanden sind, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.</li> <li>2. Die E-Mail mit der URL für die Registrierung wird an die in ① angegebene E-Mail-</li> </ul>	lie					
Auresse gesendet. Wenn Sie erfolgreich auf diese URL zugreifen, Wird Inr Konto aktivie	π.					

Über diesen Bildschirm können Sie Ihr Passwort zurücksetzen, wenn Sie es vergessen haben.



Befolgen Sie zum Zurücksetzen einfach die nachstehenden Schritte:

- Geben Sie die f
  ür Ihr Konto registrierte E-Mail-Adresse in ① ein und klicken Sie auf [REQUEST PASSWORD RESET] (②). Anschlie
  ßend wird der Verifizierungscode an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
- 2. Wenn Sie in dem Pop-up-Fenster, das am oberen Rand des Bildschirms erscheint, auf [OK] klicken, erscheint das Feld "Geben Sie Ihr neues Passwort und den Bestätigungscode ein". Geben Sie das neue Passwort und den in Schritt 1 erhaltenen Bestätigungscode ein und klicken Sie auf [RESET PASSWORD].

Feld "Geben Sie Ihr neues Passwort und Ihren Bestätigungscode ein."

Res	set your password
Ente Th fol Ne' an The charact of uppe Howeve	er your new password and verification code to password must be at least 10 characters long including the llowing: At least one lowercase and uppercase character, a number id a symbol. It must not include any details of your email address. ters and the following symbols. Include at least one letter each ercase and lowercase alphabets, numbers, and symbols. er, it must not include your email account.
Confir	rm new password*
Re-ente	er the new password you entered above
Verific	cation code"
Enter ti	he verification code sent by email
RES	SET PASSWORD

3. Mit diesem Schritt ist das Zurücksetzen Ihres Passworts abgeschlossen. Klicken Sie im Pop-up-Fenster, das oben auf dem Bildschirm erscheint, auf [OK], um zum Abschnitt [1.1. Anmeldebildschirm] zu gelangen.

#### **Hinweis**

Das vorübergehende Passwort kann nicht zurückgesetzt werden. Wenn es abläuft, bitten Sie den Administrator, das vorübergehende Konto zu löschen und die Einladung erneut zu senden.

#### mhi.m-access.cloud の内容

A verification code has been sent to your email address. Please note that the temporary password issued from M-ACCESS can not be reset.

OK

Please log in with the temporary password.

Auf diesem Bildschirm werden alle Standorte angezeigt, die Sie mit dem angemeldeten Konto anzeigen können.

		• ٩	Maccess-test@test.com	V Deutsch -	
	5	10 7	ABC Building	i i	шôх
1	ABC Building lundar cata	(11)	ित्त <mark>♀</mark> 1 ★ 24/24 2/2	<b>(a)</b> 3/3 <b>2</b>	17 <sub>kWh</sub>
2	217 <sub>kwh</sub>		ETAGEN GRUPPEN	GERÄTE SONSTIGES	
3			Etage Status		Verbrauch
C	(a) 3 / 3         (b) 7 / 0         (c) 7 / 0         (c) 7 / 0           (c) 3 / 3         (c) 7 / 0         (c) 7 / 0         (c) 7 / 0		2 💮 00	8/008	4kWh >
			1 厥 00	8/008	4kWh >
			EG 💮 00	8/008 0	1kWh >
	K K 1 8 9 10 11 12 > >1				
	© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.				

#### "Standort" bezeichnet einen Bereich eines Gebäudes. Klicken Sie auf [MEINE STANDORTE] in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand, um zu diesem Bildschirm zu gelangen. "Standort" zeigt die folgenden Elemente an: (1)Standort- und Stadtname 2)Stromverbrauch der gesamten Standort Dieser Wert gibt den Stromverbrauch des gesamten Standorts von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit desselben Tages an. ③Anzahl der in Betrieb befindlichen Einheiten unter den an der Standort registrierten Einheiten Das erste Symbol von oben zeigt die Klimaanlage an, das zweite Symbol ist für Hyozan und Hydrolution PRO. Das dritte Symbol ist für Q-ton. Die Zahlen auf der rechten Seite zeigen die folgende Information an: (Anzahl der in Betrieb befindlichen Einheiten) / (Anzahl der registrierten Einheiten). (4)Berechtigung, die dem angemeldeten Konto für jede Standort zugewiesen wird Wenn Sie auf (5) klicken und eine Standort auswählen, wird der in (1) gezeigte Betriebsbildschirm angezeigt. Einzelheiten zu den Spezifikationen des Betriebsbildschirms finden Sie unter [1.10. Betriebsbildschirm]. Wenn Ihre Abonnementzahlung nicht abgeschlossen wird oder ein Zahlungsfehler auftritt, wird in 6 ein Ausrufezeichen-Symbol angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol 6, um zum [2.14. Bildschirm zur Abonnementzahlung] zu gelangen. Wenn ein Fehler auftritt, werden das Fehlersymbol und die Anzahl der Geräte, die Anomalien aufweisen, wie in ⑦ dargestellt, angezeigt. Die Fehlerdetails können unter [1.26. Fernbedienung] und [1.28. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Datenanzeige] eingesehen werden. Klicken Sie auf [DETAILS] in (8), um zum [1.6. Übersichtsbildschirm] zu gelangen. Klicken Sie auf (9), um zu [1.5. Bildschirm zum Hinzufügen einer Standort] zu gelangen. Wenn Sie auf das Filter-Symbol (10) klicken, können Sie die Nummer und Reihenfolge der Standort-Anzeige ändern und Filter hinzufügen.

Über diesen Bildschirm können Sie eine Standort hinzuzufügen.

	MEINE STANDORTE HILI	FE v	A Maccess-test@test.com	n v	German 👻	
		Standort hinzufügen				
		* zeigt Pflichtfelder an.				
		Ortsinformationen				
		Standortname*				
		Stadt*				
		Ort (für Wetterbericht)*				
		Zeitzone* 👻				
		Gebäudeinformationen				
		Anzahl der Etagen Erdgeschoss - Untergeschosc <sup>+</sup>				
		Bitte füllen Sie die Pflichtfelder aus.	SPEICHERN			
© Mitsubishi Hea	vy Industries Thermal Systems, Ltd.					

Sie können die folgenden Angaben machen und auf [SPEICHERN] klicken, um eine Standort hinzuzufügen. Geben Sie den Standort-Namen ein. [Standortname] Geben Sie den Standort der Standort ein. [Stadt] [Ort] Wählen Sie die Zielstadt für die Wetterinformationen aus (Suche möglich). [Zeitzone] Wählen Sie den Standortbereich der Standort aus (Suche möglich). [Anzahl der Etagen] Wählen Sie die Anzahl der oberirdischen und die Anzahl der der unterirdischen Stockwerke (\*). (\*) Der zulässige Bereich lautet wie folgt: Erdgeschoss, 1–14 (1.–15. Stockwerke oberirdisch) [Oberirdisch] [Untergeschoss] -, UG1–UG4 (Keine Etagen – vier unterirdische Etagen)

## 1.6. Übersichtsbildschirm (1/2)

ACCES	SS MEINE STANDORTE	HILFE 🗸						٨	Maccess-tes	t@test.com 🔨	Deutsch	••	MITSUB	ISHI
Übersicht	t Standorteinstellung 🗸	Serviceinfo 🗸	Zeitplan 🗸	Verwalten 🗸 🛛	ahlung		$\bigcirc$	9.3 °C	ABC Buil	ding			որ	(0
ABC	1 Building	2	3	4 ( Gesamtenergi	5 everbrauch:		133kWh		〒 <mark>1</mark> 24/24	*	() 3/3		<b>195</b> ⊾	Wh
(6)	Etage	Ge	räte in Betrieb			Verbrau	:h		ETAGEN	GRUPPEN	GERÄTE	SONSTIGES		
	2	R	008/008			56kWh	>		Etage	Status			Verb	brauch
	1	R	008/008			56kWh	>		2	🗑 008/0	008		56kWh	>
	G	R	008/008 <u></u>	8		21kWh	>		1	இ 008/0	008		56kWh	>
Sons	stige Ausstattung			Gesamtenerg	everbrauch:		62kWh		EG	இ 008/0	008 0		21kWh	>
$\overline{7}$	Gerätetyp				Geräte in Betrieb	Verbrauch		-						
	<b>Hydrolution F</b>	<u>PRO</u>	Wärmepump	e	<ul><li><b>00</b>/01</li></ul>	0kWh	>							
	//// Hyozan		Kühlgerät		<ul><li><b>01</b>/01</li></ul>	31kWh	>							
			Luft-Wasser-	Wärmepumpe	(a) 03/03 (a) 1	31kWh	>							
© Mitsubi	ishi Heavy Industries Thermal Sy	stems, Ltd.												

Dieser Bildschirm dient zur Anzeige der Standort-Übersicht.

Klicken Sie auf [Si	ndorteinstellung] (①), um die folgenden Elemente anzuzeigen:
[Gateway]	Klicken Sie hier, um zum Abschnitt [2.1. Gateway-Einstellungsbildschirm]
1	zu gelangen.
l [Gruppe]	Klicken Sie hier, um zum Abschnitt [2.10. Gruppe-Einstellungsbildschirm für die
1	Klimaanlage] zu gelangen.
[Hyozan Grup	] Klicken Sie hier, um zum Abschnitt [2.11. Gruppe-Einstellungsbildschirm für Hyozan] zu
	gelangen.
[Standort]	Klicken Sie hier, um zum Abschnitt [2.12. Standort-Einstellungsbildschirm] zu
	gelangen.
[Benutzer des	tandorts] Klicken Sie hier, um zum Abschnitt [2.13. Sitebenutzer-Einstellungsbildschirm]
	zu gelangen.
<ul> <li>Klicken Sie auf [S<sup>i</sup></li> </ul>	viceinfol (②), um die folgenden Elemente anzuzeigen:
ITäglicher Beri	ntl
Klicken Sie h	er, um zum Abschnitt [1,7, Bildschirm zum Tagesbericht] zu
delangen.	,
! ITransfer ange	ordert]
Klicken Sie k	er um zum Abschnitt [1.8. Bildschirm zur Übertragungsanfrage] zu
delanden	
! [Periodischer F	richt]
Klicken Sie	ier μm zum Δhschnitt [1.9. Bildschirm zum neriodischen Bericht] zu gelangen
[Feblerbistorie]	
Klicken Sie k	ar um zum Abschnitt [1,10, Bildschirm zur Fehlerhistorie] zu gelangen
[Betriebsdaten	etoriel
Klickon Sio	sionej for um zum Abschnitt [1,11, Bildschirm zur Batriabsdatanhistoria] zu galangan
	ier um zum Abechnitt [1, 10 Dildechirm zur Servischieterie] zu gelengen
Klicken Sle	er, um zum Abschnitt [1.12 Bildschirm zur Servicenistone] zu gelangen.

12

## 1.6. Übersichtsbildschirm (2/2)

Klicken Sie auf [Zeitplan] in ③, um die folgenden Elemente anzuzeigen: [Jahreskalender]
Klicken Sie auf dieses Symbol, um zum Abschnitt [1.13. Bildschirm zum Jahreskalender] zu gelangen.
[Zeitplan heute] Klicken Sie auf dieses Symbol um zum Abschnitt [1 14 Bildschirm zum heutigen Zeitplan] zu
gelangen. [Zeitplanyorlage]
Klicken Sie auf dieses Symbol, um zum Abschnitt [1.15. Bildschirm zur Zeitplanvorlage] zu gelangen.
Klicken Sie auf [Verwalten] in ④, um die folgenden Elemente anzuzeigen:
Klicken Sie auf dieses Symbol, um zum Abschnitt [1.16. Bildschirm zur Energiesparfunktion]
[Sollwertsteuerung] Klicken Sie auf dieses Symbol, um zum Abschnitt [1,17, Bildschirm zur Bedarfsfunktion] zu
gelangen.
Klicken Sie auf dieses Symbol, um zum Abschnitt [1.18. Bildschirm zur Logikfunktion] zu gelangen.
Klicken Sie auf [Zahlung] in ⑤, um zum Abschnitt [2.14. Bildschirm zur Abonnementzahlung] zu gelangen
Wenn Ihre Abonnementzahlung nicht abgeschlossen wird oder ein Zahlungsfehler auftritt, wird rechts neben "Zahlung" ein Ausrufezeichen-Symbol angezeigt.
6 zeigt die folgenden Elemente an:
Hier wird die Anzahl der in Betrieb befindlichen Geräte unter den für jeden Verdieping registrierten Klimaanlagen angegeben
Die Zahlen geben die folgenden Informationen an: (Anzahl der in Betrieb befindlichen Einheiten) / (Anzahl der registrierten Einheiten).
[verbrauch] Hier wird der Stromverbrauch auf jedem Verdieping von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit desselben Tages angegeben.
⑦ zeigt die folgenden Elemente an:
[Gerätetyp] Zeigt an, dass es sich um ein anderes Gerät als die auf der Standort registrierten Klimaanlagen handelt.
[Geräte in Betrieb] Hier wird die Anzahl der in Betrieb befindlichen Einheiten für iede Einheit angegeben
Die Zahlen geben die folgende Information an: (Anzahl der in Betrieb befindlichen Einheiten) / (Anzahl der registrierten Einheiten).
[Verbrauch] Hier wird der Stromverbrauch der einzelnen Gerätetypen von Mitternacht bis zur
aktuellen Uhrzeit desselben Tages angegeben.
Wenn ein Fehler auftritt, werden das Fehlersymbol und die Anzahl der Geräte, die Anomalien aufweisen, wie in ⑤ dargestellt, angezeigt. Die Fehlerdetails können unter [1.26. Fernbedienung] und [1.28. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Datenanzeige] eingesehen werden.

Dieser Bildschirm dient zum Herunterladen der täglichen Berichtsdaten von Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO.

MEINE STANDORTE HILI	FE 🗸	A Maccess-test@test.co	m 🗸 Deutsch 👻 🉏 MITSUBISH
Übersicht Standorteinstellung 🗸 Serviceir	nfo 🗸 Zeitplan 🗸 Verwalten 🤟 Zahlung		
	Tägliche Berichtsdaten		
	Sie können die täglichen Berichtsdaten mit detaillierten Betrieb nützlich sind.	sdaten herunterladen, die für Service- oder Wartungszwecke	
	Betriebsdaten (täglich)	Betriebsdaten (monatlich)	
	0 ausgewählt (gesamt OKB)	0 ausgewählt (gesamt OKB)	
	□ Dateiname ↓ Größe (KB) Zeitstempel	Dateiname 🧄 Größe (KB) Zeitstempel	
		Zeilen pro Seite: 25 🐱 0–0 von 0 < >	
		Sonstiges	
		0 ausgewählt (gesamt OKB)	
		□ Dateiname ↓ Größe (KB) Zeitstempel	
	Zeilen nro Seiler 25 - 0-0 von 0	Zeilen aro Seite: 25 - 0-0 von 0 - ∕ ≤	
	zenen pro sene: zo 👻 u-u VON U 🔇 🔇	2emen pro 3eme. 23 + 0-0 Yon U ( )	
		HERUNTERLADEN	
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.		ovisimiyuune, u no shatimaiyfoole; suu Mb/	

Sie können die Tagesberichtsdaten herunterladen, die detaillierte Betriebsdaten umfassen, die für Wartungs- oder Instandhaltungszwecke hilfreich sein werden. Bei Bedarf können diese Daten dem Ansprechpartner des Kundendienstes bereitgestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner des Kundendienstes.

14

### 1.8. Bildschirm zur Übertragungsanfrage

Dieser Bildschirm wird verwendet, um die Übertragung von Tagesberichtsdaten an alle Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Einheiten an der Ziel-Standort anzufordern.

ACCESS	MEINE STANDORTE	HILFE 🗸		A Maccess-test@test.com V	German 👻	
Übersicht Sta	ndorteinstellung 🗸	erviceinfo 🗸 Zeitplan 🗸 Verwalten 🗸 Zahlung 🕧				
		Transfer angefordert				
		Gateway wird angefordert, um die täglichen Berichtsdal	en an den M-ACCESS-Server zu übertragen.			
		ANFORDERUNG				
© Mitsubishi He	avy Industries Thermal Sy	ns, Ltd.				

Wenn Sie auf [ANFORDERUNG] klicken, werden die Daten des Tagesberichts von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit desselben Tages in das Feld "Other" im [1.7. Bildschirm zum Tagesbericht] angezeigt. Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie im Laufe des Tages Daten abrufen müssen. Die Tagesberichtsdaten werden automatisch hochgeladen und sind unter [1.7. Bildschirm zum Tagesbericht] verfügbar.

15

## 1.9. Bildschirm zum periodischen Bericht

Über diesen Bildschirm werden die periodischen Berichte für Q-ton und Hydrolution PRO heruntergeladen sowie die Einstellungen für diese Berichte konfiguriert.

	RTE HILFE V					A Maccess-test@tes	t.com 🗸 Deutsch 🗸	
Übersicht Standorteinstellung	✓ Serviceinfo ✓ Z	Zeitplan 🗸 Verwalten 🦁 Zahlung						
		Periodischer Bericht						
		M-ACCESS analysiert den läglichen Betrieb von Bericht mit einigen wichtigen Auswertungshinw Der Betrieb des Geräts kann auf korrekte Leistur Datensätzen zu vergleichen.	)-ton / Hydrolul eisen zur Verfü ng überprüft w	tion PRO und stellt die Zusamm gung, z. B. Stromverbrauch, Ter erden. Es ist auch möglich, den	enfassung als per nperaturtrend und Betrieb mit frühei	riodischen 1 Fehlerhistorie. ren		
		Die Einstellung für periodische Berichte ist	nicht für alle Ge	eräte festgelegt.				
		Wenn der periodische Bericht erforderlich is	st, setzen Sie bi	itte "Aktiv" für die Einstellung d	es Berichts.			
					(1)	RICHTSEINSTELLUNG		
	2	Monatlicher Bericht (Hydrolution Pro)		Quartalsbericht (Q-ton)				
		0 ausgewählt (gesamt 0KB)		0 ausgewählt (gesamt <mark>0K</mark> B)				
		Dateiname Größe (KB)	$\downarrow$ Zeitstempel	Dateiname	Größe (KB)	↓ Zeitstempel		
		Zeilen pro Seite: 25 🛩 0-0 v	von 0 < >	Zeilen	oro Seite: 25 👻 0-I	0 von 0 < >		
		2000/#01/00/200_20-20-2000/		2017000				
				3	HERUNT Gesamtgröße: 0 KB	ERLADEN (Maximalgröße: 500 MB)		
© Mitsubishi Heavy Industries Therm	al Systems, Ltd.							

M-ACCESS analysiert den täglichen Betrieb von Q-ton/Hydrolution PRO und liefert eine Zusammenfassung in Form eines periodischen Berichts mit einigen wichtigen Auswertungsanmerkungen, z. B. Stromverbrauch, Temperaturtrend und Fehlerhistorie. Der periodische Bericht wird für Q-ton alle drei Monate und für Hydrolution PRO jeden Monat erstellt.

\* Bitte beachten Sie, dass die Berichtseinstellungen erforderlich sind, damit Sie den periodischen Bericht erhalten.

- Sie können die Berichtseinstellungen per Klick auf [BERICHTSEINSTELLUNG] in ① konfigurieren.
- Die periodischen Berichte werden in der Liste von ② angezeigt. Markieren Sie das Kästchen des Berichts, den Sie herunterladen möchten.
- Klicken Sie auf [HERUNTERLADEN] in 3, um die Berichte herunterzuladen.

Bildschirm zum periodischen Bericht (für Q-ton)

E	erichtseinstellung	
1)	Gerätetyp* Q-ton 👻	
	Gerälename* Q-ton_01(Master) +	
2)	Berichtserstellung*	
	lgemeine Einstellungen	
1	Ausgabemonal mittelee"	
	Mar, Jun. Sep. Dez.	
3)	ESA30E-25	
	200 V	
	12345	
	Installationsdatany*23.12.2024	
,		
s	romeinstellungen Withmer	
	E +	
	Stromtarif Sie können bis zu sechs Stromtarife registrieren, beispielsweise Ta	g- oder Nachttarife oder beliebige andere Optionen.
セ	Preis A : PriceA	Rate" 0.5 €/KWh
	Preis B : PriceB	Rate 0.4 €/kWh
	Name Preis C : PriceC	Rate 0.3 E/kWfh
	Name Proje D. PriceD	Rate F/kWh
	Name	
	Preis E : PriceE	Rate E/kWh
	Preis F PriceF	Rate £/kWh
	Tarifplan Sie können jeden Monat für jede Stunde des Tages auswählen, welc	her Stromtarif für die Berechnung des Stromverbrauchs verwendet werden solt. Wenn Sie
	menrere stromtarite naben, kucken sie bitte unten aur die stromtari anzuwenden.	
	U         I         Z         3         4         5         6         7         8           Jan.         Image: Compared and the second and the se	y         10         11         12         13         14         15         16         17         18         17         20         21         22         23           u
	Mär	
	Mai La	
	Aug.	
	Sep. Okt.	
	Nov. Dez.	
	Preis A Preis B Prei	Preis D Preis E Preis F
	C02-Emissionsfaktor* 0.251 kg*C02/kWh	
` ۲		
E	nstellungen für alternative Kraftstoffe	
	Alternativer Kraftstoff 1* Gerät* Eff Elektroheizung → Rate € / kWh → 8f	Vatienz des Systems* ) % CO2-Emissionsfaktor kg*CO2/kWh

17

## 1.9. Bildschirm zum periodischen Bericht

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen für den periodischen Bericht zu konfigurieren: Wählen Sie in ① das Zielgerät für die Berichtseinstellung aus. - [Gerätetyp] (Q-ton / Hydrolution PRO) - [Gerätename] In ② [Berichtserstellung] wählen Sie "Aktiv" aus, um den periodischen Bericht zu erhalten, oder "Inaktiv", um den periodischen Bericht nicht mehr zu erhalten Füllen Sie die Gerätinformationen in ③ aus. - [Ausgabemonat mitteilen] - [ModelIname] (\*schreibgeschützt) - [Spannung] (\*schreibgeschützt) - [Seriennummer] - [Installationsdatum] Konfigurieren Sie die Stromrechnung in ④. - [Währung] - [Stromtarif] Geben Sie die Stromtarife ein, die in [Tarifplan] verwendet werden sollen. - [Tarifplan] Geben Sie den stündlichen Stromtarifplan ein. Klicken Sie auf den gewünschten Zeitraum, nachdem Sie unter der Tabelle auf die Preis-Schaltfläche geklickt haben. - [CO2-Emissionsfaktor] Geben Sie in (5) den Alternativkraftstoff ein, der im Bericht als Vergleichsreferenz verwendet werden soll. Klicken Sie auf [ANWENDEN] in 6, um die Einstellungen anzuwenden.

Bildschirm zum periodischen Bericht (für Hydrolution PRO)

]	Berichtseinstellung					
1	* zeigt Pflichtfelder an. Geränspp* Hydrolution PRO ~					
	Gerätename* Hydrolution PRO 🗸					
2	Berichtserstellung* 👞	]				
	Allgemeine Einstellungen					
3	Modellname MCUS5001VHE-W					
	Spannung 400 V					
	Seriennummer 12345					
	Installationsdatum*					
	Kühemitet" R32 v					
	Elektrischer CO2-Emissionsfaktor					
	02-Emicsionsfaktor* 0.2 kg*C02/kWh					
		ZURÜCK ANVERIGE				
l			]			
Führen Sie die folg konfigurieren:	genden Schritte aus,	um die Einstellungen für den perio	dischen Bericht zu			
<ul> <li>Wählen Sie in ①</li> <li>- [Gerätetypenderätetypenderätetypenderätenation]</li> </ul>	) das Zielgerät für di o] (Q-ton / Hydrolut ime]	ie Berichtseinstellung aus. tion PRO)				
<ul> <li>In ② [Berichtsen oder "Inaktiv", un</li> </ul>	rstellung] wählen Sie m den periodischen	e "Aktiv" aus, um den periodischen Bericht nicht mehr zu erhalten	Bericht zu erhalten,			
<ul> <li>Füllen Sie die Gerätinformationen in ③ aus.</li> <li>- [Modellname] (*schreibgeschützt)</li> <li>- [Spannung] (*schreibgeschützt)</li> <li>- [Seriennummer]</li> <li>- [Installationsdatum]</li> <li>- [Kältemittel] (R410A / R32)</li> <li>- [Elektrischer CO2-Emissionsfaktor]</li> </ul>						
Klicken Sie auf	[ANWENDEN] in ⑤,	um die Einstellungen anzuwender	). 			

19

## 1.10. Bildschirm zur Fehlerhistorie

Auf diesem Bildschirm suchen Sie die Fehler-/Warncodehistorie für alle Geräte der Standort.

	IILFE 🗸					ĉ	Maccess-test@test.com 🗸	Deutsch 👻	
Übersicht Standorteinstellung 🗸 Servic	einfo 🗸 Zeitplan 🗸	Verwalten 🗸 Zahl	lung						
	Fehlerhistorie	9							
	Anzeigen der Fehl	er-/Vorsichtscode	ehistorie.						
	Zielzeitraum :	Startdatum 22/10/2024	🖬 bis	Enddatum 22/11/2024	Ē	C	SUCHE		
	*Der maximale Suchber	eich beträgt 6 Monate							
(3)	III SPALTEN = FILTE	R 🗮 ZEILENHÖHE 🛃	EXPORTIEREN						
	Datum und Uhrzeit	Gerätekategorie	Gateway	Etage	Gruppe	Gerätename	Statuscode		
	20/11/2024 01:19:22	Hyozan	GW002:TSE units	1.00	Group Hyozan 2	Hyozan_Indoor4	Temperaturanomalie		
	20/11/2024 01:19:22	Hyozan	GW002:TSE units		Group Hyozan 3	Hyozan_Indoor6	Temperaturanomalie		
	20/11/2024 01:19:22	Hyozan	GW002:TSE units		Group Hyozan 1	Hyozan_Indoor2	Temperaturanomalie		
	18/11/2024 20:13:06	Air conditioner	GW001:AC units	2	Sales Dept. 2	FDK28KXZE1	M03		
	18/11/2024 20:13:06	Air conditioner	GW001:AC units	1	Technical Dept. 1	FDT45KXZE1	M03		
	18/11/2024 20:13:06	Air conditioner	GW001:AC units	G	HR Dept.	FDTC22KXZE1	M03		
	18/11/2026 20:12:06	Air conditionar	GW001-AC units	2	Salae Nant 1	EDTC15KX7E1 Zeilen pro Seite: 25 🛩	Mn2		
								•	
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Lt	d.								



# 1.11. Bildschirm zur Betriebsdatenhistorie

Über diesen Bildschirm wird die Betriebsdatenhistorie aller Geräte der Standort heruntergeladen.

ACCESS	MEINE STANDORTE	HILFE 🗸						A Maccess-test@test.com V De
Übersicht Stan	dorteinstellung 🗸	Serviceinfo 🗸 Z	Ceitplan 🗸 Verwalten	🗸 Zahlung				
			Betriebsdate	enhistorie				
			Die Betriebsdate	n können als CSV-Da	atei herunterg	geladen werden. Die	e zum Download verfüg	baren Daten decken einen Zeitraum
			von weniger als	einem Jahr ab.				
		1	Zielzeitraum :	Startdalum 22/10/2024	🗟 bis	22/11/2024		
			Zielgerät					
		(2)	Ger: Filte	ät Klimaanlage er Innengerät	*	Gruppe HR Dept.		
			Gat	ewayname		Adresse	Gerätename	
		3	. Gw	001:AC units		0	FDFW28KXZE6F	
		Ŭ	O GW	001:AC units		1	FDK22KXZE1	
			O GW	001:AC units		2	FDTC22KXZE1	
			O GW	001:AC units		3	FDTC22KXZE1	
								(4) ANFORDERLING
			Dateiliste					
			Gerätekategorie	Gatewayname	Gerätename	Zeitraum	Status	5
			Klimaanlage	GW001:AC units	FDFW28KXZE6F	22/10/2024-22/11/2024	Abgeschlossen	HERUNTERLADE)
			Klimaanlage	GW001:AC units	FDFW28KXZE6F	22/10/2024-22/11/2024	Verarbeitung(noch ca. 5	Minuten) ABBRECHEN
© Mitsubishi Heav	y Industries Thermal Sy	stems, Ltd.						

#### Die Suche läuft folgendermaßen ab:

- 1. Geben Sie in (1) den Zielzeitraum an.
  - Der Suchbereich kann maximal 1 Jahr umfassen.
- 2. Wählen Sie in 2 die Kategorie des Zielgeräts aus.
  - [Gerät] (Klimaanlage/Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO)
  - [Filter] (für Hyozan)
  - [Gruppe] (für Klimaanlage)
- 3. Wählen Sie in ③ das Zielgerät aus.
- 4. Klicken Sie auf [ANFORDERUNG] in ④. Jede Anfrage wird in "Dateiliste" am Seitenende angezeigt.

Nachdem Sie die obige Anfrage abgeschickt haben, werden die Betriebsdaten in unserem Server vorbereitet, was einen kurzen Moment dauern kann. Anschließend können Sie die Daten herunterladen, indem Sie auf [HERUNTERLADEN] in (5) klicken. Mit Klick auf [ABBRECHEN] wird der Vorgang abgebrochen.

<u>Hinweis</u>

- Die Datendownloadanfrage ist auf maximal 10 Anfragen pro Benutzer beschränkt.
- Die Downloaddaten werden 24 Stunden nach ihrer Erstellung automatisch entfernt.

## 1.12 Bildschirm zur Servicehistorie

Auf diesem Bildschirm wird die Servicehistorie als Text gespeichert.

MEINE STANDORTE	HILFE V	A Maccess-test@test.com V Deul	
Übersicht Standorteinstellung 🗸	Serviceinfo 🗸 Zeitplan 🗸 Verwalten 🗸 Zahlung		
S	ervicehistorie		
	Test		
(1)			
	Text innerhalb von 500 KB kann gespeichert werden.		
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Sys	In the state of th		

Sie können Prüfprotokolle oder die Servicehistorie in ① als Text speichern. Text bis 500 KB kann gespeichert werden.
Klicken Sie auf [SPEICHERN] in ②, um den Text zu speichern.

# 1.13. Bildschirm zum Jahreskalender

Über diesen Bildschirm wird der Jahreskalender konfiguriert, der in der Zeitplanfunktion verwendet wird.

Die Energiesparfunktion kann sich für ihre Kontrolle ebenfalls auf diesen Zeitplan beziehen.



#### Jahreskalender

Ein Teil von 1 zeigt die aktuellen Jahreskalendereinstellungen, wobei der Datumstyp an den Hintergrundfarben zu erkennen ist.

- Wochentag
- Feiertag
- Besonderer Tag 1
- Besonderer Tag 2
- Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol oben rechts, um das Dialogfeld für die Kalendereinstellungen anzuzeigen.

#### Standard-Kalendereinstellung

Sie können die Datumstypen für jeden Tag nach Wochentag oder bestimmtem Datum einrichten.

- \* Die "Spezifische Tageseinstellung" hat immer Vorrang vor der "Einstellung des Wochentags".
- Ein Teil von ② zeigt die aktuellen Einstellungen nach Wochentag. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol oben rechts, um das Dialogeld für die Einstellungen anzuzeigen.
- Ein Teil von ③ zeigt die aktuellen Einstellungen nach spezifischem Datum an. Klicken Sie auf [HINZUFÜGEN], um das Dialogfeld für die Einstellungen anzuzeigen.
- Sie können die registrierte Einstellung nach spezifischem Datum bearbeiten oder löschen, indem Sie auf das Einstellungselement klicken oder die Maus darüber bewegen und die Symbole auswählen, die angezeigt werden.



### Dialogfeld zur Kalendereinstellung





# 1.13. Bildschirm zum Jahreskalender

### Dialogfeld zur Einstellung nach Wochentag

Übersicht Standorteinstellung 🗸 Servicein	Übersicht Standorteinstellung 🗸 Serviceinfo 🧹 Zeitplan 🗸 Verwalten 🗸 Zahlung						
Jahresk	kalender						
	November 202	24 💼 🕨			Ľ		
	Mo	Di Mi	Do	Fr	Sa	So	
				1	2	3	Wochentag
	4				Feiertag		
	11		Mi ~	Do V	Fr Sa V V	So V	Tag 1 Besonderer Tag 2
	18	18 2 Wochentag			ABB		
	25	26 Besonderer Ta	g 1 28 g 2	29	30		
Standar	rd-Kalenderei	nstellung					
	Einstellung des Wochentags					Ľ	
	Мо	Di Mi	Do	Fr	Sa	So	



Jahres	kalender									
	< Dezemt	per/2024	•				Ľ			
					-					
	Mo	UI\		Do	Fr	Sa	50	Woch	entag	
	_				_	-		Feiert	ag	
	2	3	Spezifische Tag	jeseinstellu	ing			Beson Tag 1	derer	
	9	10	Zieldatum					Beson Tag 2	derer	
	16	(1)	01/01							
	23	25	O Woche							
	30	31	Erste	Woche	Montag	von Januar				
	30		Datumstyp							
		(3)	Wochentag	•		(4)				
Standa	ard-Kalend	ereinste			А		ZUFÜGEN			
	Einstellung (	des Wocher	ntags				Ľ			
	Mo	Di	M	Do	Fr	Sa	50			
	Spozifischo	Tagocoinct	ollung					i.		
	Spezinsene	ragesenise	citung				THINZOPOGEN			
	Zieldatum		Datumstyp							
	01/Jan.		Feiertag							

### Dialogfeld zur Einstellung nach bestimmtem Datum

Sie können die Einstellung nach bestimmtem Datum konfigurieren, um den Datumstyp zu bestimmen.
Nachdem Sie sie eingerichtet haben, müssen Sie sie über das "Dialogfeld für die Kalendereinstellung" anwenden.
Sie können die Einstellung über die folgenden Schritte konfigurieren:

Wählen Sie das Datum aus, indem Sie das Datum in 
benennen oder die spezifischen Regeln in 
konfigurieren.

Wählen Sie den Datumstyp in 
aus.
Klicken Sie auf [HINZUFÜGEN] in 
um die Einstellungen hinzuzufügen.

# 1.14. Bildschirm zum heutigen Zeitplan

Dieser Bildschirm wird verwendet, um für jede Gruppe den heutigen Zeitplan anzuzeigen und einzurichten. Zum eingerichteten Zeitpunkt wird der Betriebsbefehl an die Klimaanlagen in der Ziel-Gruppe gesendet. Der heutige Zeitplan wird auf Grundlage der in [Zeitplanvorlage] konfigurierten Einstellungen erstellt.

CACCESS MEINE STANDORTE HILFE	×						A Mace	cess-test@test.com 🗸	Deutsch 👻	
Übersicht Standorteinstellung 🗸 Serviceinfo	o 🗸 Zeitplan 🗸 Verw	alten 🗸 Zahlung								
	Zeitplan	heute								
	ABC B						(4)			
	22.No	vember.2024	Gruppe Sales Dep	t. 2 🗸				≩ ~		
						3	+ ZETTPLAN HINZUF	IGEN		
	2	Zeit	Aktion		Bedienungssymbole					
		12:00	<b>R</b> 0	21.5 °C						
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.										

<ul> <li>Wählen Sie in angezeigt.</li> <li>Die Spalte [Ak</li> <li>EIN/AU</li> <li>Modus</li> <li>Ventilat</li> <li>Eingest</li> </ul>	<ul> <li>Wählen Sie in ① die Ziel-Gruppe aus, anschließend werden die aktuellen Zeitplaneinstellungen in ② angezeigt. Die Spalte [Aktion] zeigt die folgenden Einstellungen an:         <ul> <li>EIN/AUS (EIN /AUS)</li> <li>Modus (Automatisch/Kühlung/Heizung/Ventilator/Entfeuchter)</li> <li>Ventilatorgeschwindigkeit (Automatisch/Niedrig/Mittel/Hoch/Leistungsstark)</li> <li>Eingestellte Temperatur</li> </ul> </li> </ul>						
<ul> <li>Sie können die angezeigt wer bewegen.</li> </ul>	<ul> <li>Sie können die registrierte Zeitplaneinstellung über die Symbole bearbeiten oder löschen, die angezeigt werden, wenn Sie auf das Einstellungselement klicken oder den Mauszeiger darüber bewegen.</li> </ul>						
	Zeit	Aktion	Bedienungssymbole				
	12:00	R					
Durch Klick au	If [ZEITPLA	AN HINZUFÜGE	EN] wird das Dialogfeld zur Zeitplane	einstellung in ③ angezeigt.			
<ul> <li>Durch Klick auf [ZEITPLAN HINZUFUGEN] wird das Dialogfeld zur Zeitplaneinstellung in ③ angezeigt.</li> <li>Wenn Sie in ④ auf das Zahnrad-Symbol klicken, werden die folgenden Schaltflächen angezeigt:         <ul> <li>[Vorlage importieren]</li> <li>Sie können die in [Zeitplanvorlage] eingerichteten Vorlagen importieren.</li> <li>[Kopieren in]</li> <li>Sie können die Zeitplaneinstellung der angezeigten Gruppe in eine andere Gruppe kopieren.</li> </ul> </li> </ul>							

27

### Dialogfeld zur Zeitplaneinstellung

Übersicht Standorteinstellung 🗸 Serviceinfo 🗸 Zeitplan 🗸 Verwalten 🗸 Zahlung 🕥	
Zeitplan heute	
ABC Office Building	Zeitplan einstellen
12.September.2024	Zeit
	00:00
	Aktion
Uer Zeitplan ist nicht testgelegt.	EINAUS:
<u> </u>	ポ ダ
	<ul> <li>(a) \$\$\$\$ \$\$\$\$\$</li> <li>(b) \$</li></ul>
	Eingestellte Temperatur :
	Vestil storger huindiekeit -
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.	



### Dialogfeld zum Vorlagenimport

Übersicht Standorteinstellung o Serviceinfe o Zeitplan o Verwatten o	Zahlung
Zeitplan heute ABC Building 6.November.2024	Vorlage importieren   Vorlage weekday     Zeit   Aktion   12:00   2: 2:10.Aktion     12:00     2:30.°C     12:00     12:00     12:00     2:30.°C     12:00
© Hitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.	

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellung zu konfigurieren:
1. Wählen Sie [Vorlage] in ① aus. Die ausgewählte Zeitplaneinstellungsvorlage wird die aktuelle Einstellung überschreiben.
2. Überprüfen Sie die Zeitplaneinstellung in ②.
3. Klicken Sie auf [ANWENDEN] in ③ , um die Einstellungen zu überschreiben.

### Dialogfeld zum Kopieren in eine andere Gruppe

1	In eine a	andere Gruppe	kopieren <sup>sym</sup>
ł.	Sales Dep	ot. 2	
	bis	Gruppe	-
		ABBRECH	3 EN KOPIEREN



Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellung zu kopieren:

1. Wählen Sie die [Gruppe] in ① aus, in die die Einstellungen kopiert werden. Wenn Sie auf das Feld "Gruppe" klicken, erscheint ein Dropdown-Menü in ②, das die auf der Standort registrierten Gruppen anzeigt. Wählen Sie die Gruppe aus, in die die Einstellungen kopiert werden sollen.

2. Klicken Sie auf [KOPIEREN] in ③, um die Einstellungen zu kopieren.

-----

# 1.15. Bildschirm zur Zeitplanvorlage

## Über diesen Bildschirm wird die Zeitplanvorlage für jede Gruppe angezeigt und eingerichtet.

Die Zeitplanvorlage kann für jeden Datumstyp eingerichtet werden.

	😤 Maccess-test@test.com 🗸 Deutsch 🚽 🩏 MITSUBISHI
Übersicht Standorteinstellung v Serviceinfo v Zeitplan v Verwalten v Zahlung	
Zeitplanvorlage	
ABC Building	
Gruppe Sales Dept. 2 -	5
WOCHENTAG         FEIERTAG         BESONDERER TAG 1         BESONDERER TAG 2	
3 Zeit Aktion Bedienungssymbole	]
12:00 🕋 🎯 🧨 23.0 °C	
	J



### Dialogfeld zur Zeitplaneinstellung

Übersicht Standorteinstellung 🗸 Serviceinfo 🗸 Zeitplan 🗸 Verwalten 🗸 Zahlung 🕐			
Zeitplanvorlage			
ABC Office Building	Zeitplan einstellen		
Gruppe WOCHENTAG BEIERTAG BESONDERERT Der Zeitplan ist nicht festgelegt. (2)	Zeit Current and a constraint of the second		
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.			



# 1.15. Bildschirm zur Zeitplanvorlage

### In andere Gruppe kopieren (für Zeitplanvorlage)

In eine andere Gruppe kopieren	In eine andere Gruppe kopieren
HR Dept.	Group Hyozan 1  Uvchentag Feiertag Besonderer Tag 1 Besonderer Tag 2 Gruppe bis Gruppe Altle Gruppen Sample HR Dept. HR Dept. Fechnical Dept.2 Sales Dept. 2

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellung zu kopieren:
1. Wählen Sie in ① den Datumstyp für die Vorlage aus, die Sie kopieren möchten. Sie können mehrere Datumstypen gleichzeitig kopieren.
2. Wählen Sie in ② die [Gruppe] aus, in die die Einstellungen kopiert werden sollen. Wenn Sie auf das Feld "Gruppe" klicken, erscheint in ③ ein Dropdown-Menü, das die auf der Standort registrierten Gruppen anzeigt. Wählen Sie die Gruppe aus, in die Sie kopieren möchten.
3. Klicken Sie auf [KOPIEREN] in ④, um die Einstellungen zu kopieren.

#### In eine andere Vorlage kopieren

DE	In eine andere Vorlage kopieren Group Hyozan 1			
1	Vorlage Feiert	ag 👻		
2	bis	<ul> <li>Wochentag</li> <li>Feiertag</li> <li>Besonderer Tag 1</li> </ul>		
		Besonderer Tag 2 ABBRECHEN KOPIEREN		

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellung zu kopieren.
1. Wählen Sie in ① den Datumstyp der Vorlage, die Sie kopieren möchten, aus.
2. Wählen Sie in ② den Datumstyp aus, in den die Einstellungen kopiert werden sollen. Sie können mehrere Datumstypen auswählen.
3. Klicken Sie auf [KOPIEREN] in ③, um die Einstellungen zu kopieren.

Dialogfeld zum Upload einer Zeitplandatei, Dialogfeld zum Download einer Zeitplandatei





<u>Dialogfeld zum Upload einer Zeitplandatei</u>
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zeitplanvorlage einzurichten, indem Sie eine Zeitplandatei hochladen.
1. Klicken Sie auf [DATEI AUSWÄHLEN] und wählen Sie die Zeitplandatei aus. In Anhang 2 finden Sie eine Anleitung zur Bearbeitung der Datei.
2. Wählen Sie in ② den Datumstyp aus, den Sie einrichten möchten. Sie können mehrere Datumstypen auswählen, die eingerichtet werden sollen.
3. Klicken Sie auf [HOCHLADEN] in ③, um den Zeitplan nach Datei einzurichten.
<u>Dialogfeld zum Download einer Zeitplandatei</u>
Wenn Sie die Konfigurationsdatei herunterladen, können Sie den Konfigurationsinhalt lokal speichern oder eine bearbeitete Konfigurationsdatei hochladen, um die Einstellungen anzuwenden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine aktuelle Zeitplandatei herunterzuladen.
1. Wählen Sie in ④ den Datumstyp aus, den Sie herunterladen möchten.

## 1.16. Bildschirm zur Energiesparfunktion

### Über diesen Bildschirm werden die Energiespareinstellungen angezeigt.

		🗙 Maccess-test@test.com 🗸 🤷 🖉
Übersicht Standorteinstellung 🗸 Serviceinfo 🗸 Zeitplan 🗸	Verwalten 🗸 Zahlung 🕐	
Energiespa Diese Funktion Stromverbrauc Berücksichtigu **Diese Funktion w	rsteuerung steuert Klimaanlagen automatisch, um Energie basierend auf den Gebäudeprofi hsziel des Benutzers zu sparen. Der Betrieb wird automatisch unter Beibehaltun ng der Wetterbedingungen und der vom KI-Programm von M-ACCESS erlernten f ird nur von bestimmten Modellen unterstützt. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, um die Kompatibil ABC Office Building Einstellung der Energiesparsteuerung Kontrollstatus Aktiv Jährliches Stromverbrauchsziel 1.200kWh Ziel für diesen Monat 44kWh	len und dem Ig des Komforts und unter Betriebsabläufe angepasst. lität zu überprüfen. Bearbeiten
Die Energiesparfunktion kontrolliert Klimaanlagen automatisch, um auf Grundlage der Gebäudeprofile und des Stromverbrauchsziels eines Benutzers Energie zu sparen. Der Betrieb wird automatisch angepasst, wobei keine Abstriche beim Komfort gemacht werden und sowohl Wetterbedingungen als auch die vom KI-Programm von M-ACCESS gelernten letzten Vorgänge berücksichtigt werden.		
Modelle, die diese Funktio - KXZ-Serie	<u>n unterstützen</u>	
Die aktuellen Einstellun	gen für die Energiesparkontrolle werder	n in ${old 1}$ angezeigt.

- Kontrollstatus (Aktiv/Inaktiv)
- Jährliches Stromverbrauchsziel
- Ziel für diesen Monat
- Wenn Sie auf das Zahnrad-Symbol in ② klicken, werden die folgenden Schaltflächen angezeigt:
  - [Bearbeiten]

Sie können die Einstellungen für die Energiesparkontrolle konfigurieren.

36
Über diesen Bildschirm werden die Energiespareinstellungen konfiguriert.

CALCESS MEINE STANDORTE HILFE V	A Maccess-test@test.co	m 🗸 Deutsch 🗸	
Übersicht Standorteinstellung v Serviceinfo v Zeitplan v Verwalten v Zahlung			
Einstellung der Energiesparsteuerung Um die Energiesparsteuerung zu aktivieren, stellen Sie "Aktiv" ein und führen Sie die folgenden 5 So	chritte aus.		
Die Energiesparregelung beginnt erst, wenn 4 Wochen lang Betriebsergebnisse beobachtet wurden.			
1. Jährliches Stromverbrauchsziel			
- Wenn Sie das jährliche Stromwerbrauchsziel ändern möchten, nachdem diese Kontrolle gestartet wurde::			
1. Stellen Sie "Inaktiv" ein und drücken Sie die Taste "ANWENDEN".			
2. Setzen Sie "Aktiv" mit dem neuen Zielwert und drücken Sie die Taste "ANWENDEN".			
Andernfalls wird der neue Zielwert nicht berücksichtigt.			
- Das jährliche Stromverbrauchsziet gilt nur für die in Schritt 5 festgelegten Zielklimaanlagen.			
2. Saisoneinstellungen und monatliches Ziel			
Bitte stellen Sie den monatlichen Zielstromverbrauch mithilfe des Schieberegiers unten ein. Das jährliche Stromverbrauchsziel (in Schritt 1 festgelegt) wird auf jeden Monat verteilt. Klimaanlagen werden auf d Zielwerts gesteuert.	er Grundlage des monatlichen		
1. Bestimmen Sie die Jahreszeit für Kühlung (blau) / Heizung (orange). 2. MONNT I VLEC 71CI DEDECLINEN MONNT I VLEC 71CI DEDECLINEN von der monstliche Standardeiel zu berechenen.			
2. JOUNILLES ZEL DEREMIERJONNELLES ZUENEZ ZEL DEREMIER, JUNI LAS MONAULUS ZUENEZ UN LAS MONAULUS ZAUDA ZU DEREMIER. 3. Passen Sie das monatliche Ziel manuell an. (Fakultativ)			
3 🕸 🗱 MONATLICHES ZIEL BERECHNEN			
1940 1944 her met her 201 2014 1957	<b>OFT</b> . HOA. Dez.		
(4)			
Ziel für den Stranwerbr auch KWh) 8.333,3 8.33	8.333,3 8.333,3 8.333,3		
3. Korrekturkoeffizient nach Datumsart			
Die Energiesparregelung wird für die Geräte ausgesetzt, bei denen die Differenz zwischen Raum- und Einstelltemper angegebenen Kriterien. Bitte beachten Sie das Gleichgewicht zwischen Komfort und Energieeinsparungsziel.	ratur größer ist als die unten		
Wochentag         Feiertag         Besonderer Tag 1         Besonderer Tag 2           100 %         25 %         25 %         25 %         25 %			
4. Temperaturdifferenz zum Anhalten der Steuerung			
Die Energiesparregelung wird für die Geräte ausgesetzt, bei denen die Differenz zwischen Raum- und Einstelltemper angegebenen Kriterien.	ratur größer ist als die unten		
Bitte beachten Sie das Gleichgewicht zwischen Komfort und Energieeinsparungsziel. Kühlung: Raumtemperatur – Solltemperatur			
7 5. Zielklimaanlagen		ר	
Wählen Sie die zu steuernden Zielklimaanlagen aus.			
Bitte stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Geräte an das Außengerät angeschlossen sind, das die Energiesparsteuerungsfü- für die Konnschlittigt das Bonut auchsondhuch.	unktion unterstützt. Bitte lesen Sie		
_	ABBRECHEN	8	
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.		-	

# 1.16. Bildschirm zur Energiesparfunktion

Sie aktivieren die Energiesparkontrolle, indem Sie auf "Aktiv" stellen und die folgenden Schritte ausführen. Die Energiesparkontrolle beginnt erst, nachdem 4 Wochen lang Betriebsergebnisse beobachtet wurden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellung zu konfigurieren: 1. Setzen Sie den Schieberegler in ① auf "Aktiv". - [Startdatum] [Startdatum] zeigt das Datum an, zu dem erwartungsgemäß die tatsächliche Kontrolle beginnen kann, nachdem die Betriebsdaten Ihres Gebäudes über einen bestimmten Zeitaum gesammelt wurden. Nach Beginn der Energiesparkontrolle wird [Startdatum] das Datum anzeigen, an dem die Kontrolle begonnen hat. 2. Das jährliche Stromverbrauchsziel wird in 2 eingerichtet. - Das jährliche Stromverbrauchsziel gilt nur für die in ⑦ eingerichteten Ziel-Klimaanlagen. - Wenn Sie das jährliche Stromverbrauchsziel ändern möchten, nachdem die Kontrolle begonnen hat: 1. Stellen Sie auf "Inaktiv" und klicken Sie auf die Schaltfläche "ANWENDEN". 2. Stellen Sie auf "Aktiv" mit dem neuen Zielwert und klicken Sie auf die Schaltfläche "ANWENDEN". Andernfalls wird der neue Zielwert nicht berücksichtigt. 3. Die Saisoneinstellung wird in ③ festgelegt. Legen Sie die Kühlsaison (blau) / Heizsaison (orange) über den Schieberegler fest. Wenn Sie auf das Symbol klicken, wechselt es innerhalb des vom Schieberegler definierten Bereichs zwischen den Saisons (Kühlung/Heizung). Das Monatsziel wird in ④ eingerichtet. 4. Richten Sie das monatliche Stromverbrauchsziel über den Schieberegler unten ein. Das jährliche Stromverbrauchsziel (eingerichtet in ①) wird für jeden Monat verteilt. Klimaanlagen werden auf Grundlage des Zielwerts iedes Monats kontrolliert. 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "MONATLICHES ZIEL BERECHNEN", um das monatliche Standardziel zu berechnen. 2. Passen Sie das monatliche Ziel manuell an. (Optional) 5. Der Berichtigungskoeffizient nach Datumstyp wird in (5) eingerichtet. Damit der Stromverbrauch für jeden Tag geschätzt werden kann, geben Sie den Berichtigungskoeffizienten für jeden Datumstyp ein. Als Referenz (100 %) wird der Stromverbrauch an einem Wochentag genommen. Über "Kalendereinstellung" können Sie für jeden Tag den Datumstyp angeben. 6. Die Temperaturdifferenz zum Aussetzen der Kontrolle wird in 6 eingerichtet. Die Energiesparkontrolle wird für die Geräte ausgesetzt, bei denen die Differenz zwischen Zimmertemperatur und eingestellter Temperatur die Kriterien überschreitet. Wägen Sie zwischen Komfort und Energiesparziel ab. Kühlung: Zimmertemperatur – eingestellte Temperatur Heizung: Eingestellte Temperatur – Zimmertemperatur 7. Die zu kontrollierenden Ziel-Klimaanlagen werden in ⑦ ausgewählt. Bitte vergewissern Sie sich, dass die ausgewählten Geräte mit dem Außengerät verbunden sind, das die Energiesparfunktion unterstützt. Hinweis Außengeräte mit einem Spannungseinstellungswert von "0V" können nicht kontrolliert werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass der korrekte Spannungswert eingerichtet ist. 8. Klicken Sie auf [ANWENDEN] in (8), um die Einstellungen anzuwenden.

# 1.17. Bildschirm zur Bedarfsfunktion

### Über diesen Bildschirm werden die Bedarfskontrolleinstellungen angezeigt.

	A Maccess-test@test.com 🗸 Deutsch 🗸 Matrix Webish
Übersicht Standorteinstellung 🗸 Serviceinfo 🗸 Zeitplan 🗸 Verwalten 🗸 Zahlung	
Sollwertsteuerung	
Diese Funktion kann den Betrieb des Geräts mittels 3 Stufen begrenzen, abhängig von dem externer Gateway gesendet wird.	n Signal, das an das
* Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung mehrerer Gateways mehrere externe Demand Controller erforderlich sind.	
* Die Einstellungen der Bedarfssteuerung können nicht geändert werden, solange die Bedarfssteuerung aktiv ist.	
* Die Bedarfssteuerung gilt nicht für Geräte, die der Gruppe hinzugefügt oder aus ihr entfernt werden, während die Bedarfssteue	erung aktiv ist.
ABC Building	
1 Aktuallar Machfranniussu	
GW001:AC units : Es wurden keine	
Daten vom Gateway empfangen.	
Bedarfssteuerung des Innengeräts	(5) • ~
Modus : Aktiv Modus : Aktiv	
Gesteuerte Geräte	
Stufe 1 0 / 24 Geräte Stufe 1 0 / 7	7 Geräte
Stufe 2 0 / 24 Geräte Stufe 2 0 / 7	7 Geräte
Stufe 3 0 / 24 Geräte Stufe 3 0 / 7	7 Geräte
Keiner 24 / 24 Geräte Keiner 7 / 1	7 Geräte
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.	

Die Bedarfskontrollfunktion ist eine Funktion, die den Betrieb der klimatisierenden Geräte basierend auf externen Eingabesignalen kontrolliert, die über einen mit dem Gateway verbundenen Bedarfscontroller eingehen.

Das Bedarfskontrolllevel wird basierend auf einer Kombination aus externen Inputterminals (DI4/DI5) festgelegt, wie in der folgenden Tabelle zu sehen.

		DI5				
		AUS	EIN			
אוס	AUS	Keine	Stufe 2			
D14	EIN	Stufe 1	Stufe 3			

• Das aktuelle Bedarfslevel für jedes Gateway wird in ① angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass mehrere externe Bedarfscontroller erforderlich sind, wenn mehrere Gateways verwendet werden.

• Die aktuellen Einstellungen des Innen- und Außengeräts werden in 2 und 3 angezeigt.

- Modus (Aktiv/Inaktiv)
- Gesteuerte Geräte
- Wenn Sie auf das Zahnrad-Symbol in 3 und 5 klicken, werden die folgenden Schaltflächen angezeigt:
  - [Bearbeiten]

Sie können die Einstellungen für die Bedarfskontrolle konfigurieren. Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen der Bedarfskontrolle nicht geändert werden können,

während die Bedarfskontrolle aktiv ist.

Dialogfeld zur Bedarfskontrolleinstellung des Innengeräts

Modus: Aktiv 2. Stellen Sie sicher, da Stufe 1: Passen Sie d Stufe 2: Ändern Sie d Stufe 3: Schalten Sie	ss die Steuerung auf das Ziel ie Temperatur an wie gewüns en Betriebsmodus auf "Lüfter das Gerät aus	gerät angewend ich ± 10 - ' rmodus"	et wird.	)
3. Legen Sie die Bedarfs Die folgenden Geräte	ssteuerungsstufe für jedes G sind entsprechend dem emp	erät fest. 'angenen Bedar	fssteuerungss	ignal zu steuern.
Gerätename	Stufe der Bec	arfssteuerung		
Alle	STUFE 1	STUFE 2	STUFE 3	KEINER
11				
2. Etage /Sales D	lept. 1			
2. Etage /Sales D FDT28KXZE1	lept. 1 STUFE 1	STUFE 2	STUFE 3	KEINER
2. Etage /Sales D FDT28KXZE1 FDT28KXZE1	Rept. 1 STUFE 1 STUFE 1	STUFE 2 STUFE 2	STUFE 3 STUFE 3	KEINER
2. Etage /Sales D FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDTC15KXZE1	Rept. 1 STUFE 1 STUFE 1 STUFE 1	STUFE 2 STUFE 2 STUFE 2	STUFE 3 STUFE 3 STUFE 3	KEINER KEINER
2. Etage /Sales D FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDTC15KXZE1 FDTC15KXZE1	ept. 1 STUFE 1 STUFE 1 STUFE 1	STUFE 2 STUFE 2 STUFE 2 STUFE 2	STUFE 3 STUFE 3 STUFE 3 STUFE 3	KEINER KEINER KEINER
2. Etage /Sales D FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDT36KXZE1 2. Etage /Sales D	ept. 1 STUFE 1 STUFE 1 STUFE 1 STUFE 1	STUFE 2 STUFE 2 STUFE 2 STUFE 2	STUFE 3 STUFE 3 STUFE 3 STUFE 3	KEINER KEINER KEINER KEINER

Die Bedarfskontrolle des Innengeräts führt die folgenden Kontrollen entsprechend dem Bedarfslevel aus.

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Kontrollparameter nicht über die Fernbedienung geändert werden können, nachdem die Bedarfskontrolle des Innengeräts begonnen hat.

- Stufe 1 : Temperatur einstellen
- Stufe 2: Ändern Sie den Betriebsmodus auf "Lüftermodus"
- Stufe 3: Schalten Sie das Gerät aus

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellung zu konfigurieren:

- 1. Setzen Sie den Schieberegler in ① auf "Aktiv".
- 2. Richten Sie die zu verändernde Temperatur in 2 ein.
- 3. Wählen Sie in  $\bigcirc$  die zu kontrollierenden Ziel-Klimaanlagen aus.
  - Die Ziel-Geräte für jedes Bedarfslevel sind die folgenden:
  - Stufe 1 : Nur die als "Stufe 1" eingerichteten Geräte
  - Stufe 2 : Die als "Stufe 1" und "2" eingerichteten Geräte
  - Stufe 3 : Die als "Stufe 1", "2", "3" eingerichteten Geräte
  - Als "Keine" eingerichteten Geräte werden nicht kontrolliert.
  - Die angegebene Schnittstelleneinheit (Schnittstellentyp: "Sonstiges") kann nur auf Stufe 3 eingerichtet werden.
- 4. Klicken Sie auf [SPEICHERN] in ④, um die Einstellungen anzuwenden.

# 1.17. Bildschirm zur Bedarfsfunktion

Dialogfeld zur Bedarfskontrolleinstellung des Außengeräts

		<u> </u>		<u> </u>		_		
	Bedarfssteuerung des Außengerät	5						
	<ul> <li>Diese Funktion wird nur von bestimmten M Kompatibilität zu überprüfen.</li> </ul>							
(	1. Stellen Sie "Aktiv" ein, um die Bedarfssteuerung zu aktivieren.							
	2. Stellen Sie sicher, dass die Steuerung au							
	Stufe 1: Der Betrieb ds Geräts ist beschrä	inkt auf 80 % seiner	Nennkapazität.					
	Stufe 2: Der Betrieb ds Geräts ist beschrä	inkt auf 60 % seiner	Nennkapazität.					
			N					
	Stute 3: Der Betrieb ds Gerats ist beschra	inkt auf 40 % seiner	"Nennkapazitat.	)				
	3. Legen Sie die Bedarfssteuerungsstufe fü	r jedes Gerät fest.						
	Die folgenden Geräte sind entsprechend o	dem empfangenen Beda	rfssteuerungssig	nal zu steuern.				
(3	Gerätename	Stufe der Bedarfsst	teuerung					
	Alle	STUFE 1	STUFE 2	STUFE 3	KEINER			
	GW001:4C upits							
	owour.xe units							
	FDC155KXZEN1_#0	STUFE 1	STUFE 2	STUFE 3	KEINER			
	FDC560KXZE2_#1	STUFE 1	STUFE 2	STUFE 3	KEINER			
	FDC400KXZE2_#2	STUFE 1	STUFE 2	STUFE 3	KEINER			
	OU 00	STUFE 1	STUFE 2	STUFE 3	KEINER			
	OU 01	STUFE 1	STUFE 2	STUFE 3	KEINER			
				ABBI	RECHEN	4		
Bedarfslevel aus. Bei der Bedarfskor bestimmten Prozer	ntrolle des Außenge ntsatz (benutzerdefi	räts beso niert) der	chränk Nenn	t sich c eistun	ler Betrie g.	eb des Geräts a	auf einen	
<u>Modelle, die diese</u> - KXZ-Serie	Funktion unterstütz	<u>en</u>						
Führen Sie die folg 1. Setzen Sie den	jenden Schritte aus I Schieberegler in ①	, um die l auf "Ak	Einstel tiv".	lung zı	u konfigu	urieren:		
2. Richten Sie der Der Wert so	n Prozentsatz der B bilte als Stufe 1 > St	eschränk tufe 2 > S	kung ir Stufe 3	2 ein einger	n. richtet we	erden.		
<ul> <li>Der Wert sollte als Stufe 1 &gt; Stufe 2 &gt; Stufe 3 eingerichtet werden.</li> <li>3. Wählen Sie in ③ die zu kontrollierenden Ziel-Klimaanlagen aus. <ul> <li>Die Zielgeräte für jedes Bedarfslevel sind die folgenden:</li> <li>Stufe 1 : Nur die als "Stufe 1" eingerichteten Geräte</li> <li>Stufe 2 : Die als "Stufe 1" und "2" eingerichteten Geräte</li> <li>Stufe 3 : Die als "Stufe 1", "2", "3" eingerichteten Geräte</li> <li>Als "Keine" eingerichtete Geräte werden nicht kontrolliert.</li> </ul> </li> </ul>								
4. Klicken Sie auf	[SPEICHERN] in @	), um die	Einste	ellunge	en anzuw	venden.		

ľ

Über diesen Bildschirm werden die Logikfunktionseinstellungen angezeigt und eingerichtet.

	E STANDORTE	HIL	FE 🗸								٨	Maccess-test@test.c	om 🗸	Deutsch 👻	
Übersicht Standortein	istellung 🗸	Serviceir	nfo 🗸 🖁	Zeitplan 🗸	Verwalten	✓ Zahlung									
		1	Logik Sie ermö werden. Zum Beis HINNEIS Bis Logi Nr: 1 2	-Steueri glicht dem Bi spiel kann die spistemperatu ro 16 Logiksteue k mit niedrigere Ziel Alte Geräte Atte Geräte	funktior enutzer, Akti s Steuerung : ur höher als erungen könne er hr. hat eine h	n ionen voreinzustellen, c so eingestellt werden, 30 °C ist (.Condition'). n eingestellt werden, n eingestellt	lie auf den Zielgeräten fass das IndoorUnit#1 ( Paramster 30 °C oder mehr 30 °C oder mehr	Larget") bei eir Aktion	Contraction of the second seco	igebungs- od ig von 27 °C (	er Raumtem LAction") bet SORTIEREN 25.0 °C	peratur ausgeführt rieben wird, wenn die			
© Mitsubishi Heavy Indust	ries Thermal Syst	tems, Ltd.													

Über die Logikkontrollfunktion kann der Benutzer Aktionen voreinstellen, die an den Zielgeräten ausgeführt werden und auf den Umgebungs- oder Zimmertemperaturen basieren. Die Kontrolle kann beispielsweise so eingerichtet werden, dass IndoorUnit#1 ("Ziel") auf 27 °C kühlt ("Aktion"), wenn die Umgebungstemperatur bei mindestens 30 °C liegt ("Zustand"). Die Logik wird in ① angezeigt. : Logik mit niedrigerer Nr. hat die höhere Priorität. Wenn dasselbe Gerät - Nr. kontrolliert wird, erhält die Logik mit der höchsten Priorität die Priorität. Beispiel: Bei Nr. 1 "Betrieb aus" und Nr. 2 "Betrieb ein, Kühlung" wird das Gerät als "Betrieb ein, Kühlung" kontrolliert. : Alle Geräte/Etage/Gruppe/Gerät - Ziel : Zimmertemp./Außentemp. - Zustand : Temperaturbedingung ( X °C oder mehr/X °C oder weniger) - Parameter - Aktion : Die folgenden beiden Aktionen können ausgewählt werden: (Gerätvorgänge/E-Mail-Benachrichtigung an den Administrator) Klicken Sie auf [LOGIK SORTIEREN], um das Dialogfeld zur Logiksortierung in ② anzuzeigen. Klicken Sie auf [LOGIK HINZUFÜGEN], um das Dialogfeld zur Logikeinstellung in ③ anzuzeigen.

### Dialogfeld zur Logiksortierung

m P~	outros Ak	tionen voroina	nuctellen die i	auf den Zielgeräten	und basissand	auf der Umgebu	nas odor	Doumtompor	···r ai
	Logik s	ortieren							
	Nr.	Ziel		Zustand	Parameter	Aktion			WI
ste	1	Alle		Raumtemperatur	30°C or more	ø 🔅			
igei	2	Alle		Raumtemperatur	30°C or more	<b>R</b> 🔅	ð,	25.0 °C	
									· U
rät									
rät									
							ABBRE	(2) CHEN OK	
ie könn	en die	Priorität	der regi	strierten Log	gik ändern	, indem Si	e sie i	n ① vers	chie
Klicken S	Sie auf	[ <b>]</b> [OK] in (	②, um di	ie Einstellun	igen anzu	wenden.			

### Dialogfeld zur Logikeinstellung

	Logi	keinste	ellung	I				
	Vo No	rlage D <b>ne</b>			•			
	Zie Ge	el esamtes	Gerät	•	]			
)	Zu Ra	<sup>stand</sup> aumtem	peratu	· •				
	-		1500	30		-	°C ode	r mehr 🔺
	-20%		15°C		50°(	L.	°C o	der mehr
)	Ak	tion				-	°C e	der weniger
	St	euerung		•			-	
		EIN/AUS	:					
		Ŵ	<b>⊊</b> ∕3					
		Modus:						
		0	≉	¢	80	02	*	
		Ventila	torges	chwind	igkeit:			
		Q*	<b>?</b> 1	23 <sup>2</sup>	773	777	4	
		Soll-Te	mp.:					
							ABBR	

Sie können die Logikeinstellungsvorlage aus der Dropdown-Liste in ① auswählen. • Aufwärmkontrolle (Beginnt den Betrieb automatisch, wenn die Temperatur sinkt.) Zustand : Raumtemperatur Parameter 5 °C oder weniger Steuerung (Einschalten, Heizung, 16 °C, Automatisch) Aktion Abkühlkontrolle (Beginnt den Betrieb automatisch, wenn die Raumtemperatur steigt.) ٠ Zustand : Raumtemperatur : 30 °C oder mehr Parameter : Steuerung (Einschalten, Kühlung, 26 °C, Automatisch) Aktion Benachrichtigung bei hoher Temperatur (Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn die ٠ Raumtemperatur steigt.) Zustand : Raumtemperatur : 30 °C oder mehr Parameter Aktion : Benachrichtigung

Führen Sie die folgenden Schritte au 1. Richten Sie das Zielgerät in ② e	us, um die Einstellung zu konfigurieren: ein.						
<ol> <li>Richten Sie die Bedingung in ③ ein.</li> <li>Wählen Sie als Parameter entweder "Raumtemperatur" oder "Außentemperatur" aus und richten Sie dann die Temperaturbedingungen ein.</li> </ol>							
<ol> <li>Richten Sie die Aktion in ④ ein. Wählen Sie als Aktion "Steue Wenn Sie "Steuerung" ausw um die Betriebsbefehle einzu konfigurierten als Betriebsbe - EIN/AUS</li> <li>Modus</li> <li>Eingestellte Temperatur</li> <li>Ventilatorgeschwindigkeit</li> </ol>	erung" oder "Benachrichtigung" aus. ählen, klicken Sie auf das Symbol oder den Schieberegler, urichten. Von den folgenden Elementen werden nur die efehle gesendet: (EIN/AUS) (Automatisch/Kühlung/Heizung/Ventilator/Entfeuchter) (18 bis 30 °C (Heizmodus: 16 bis 30 °C)) (Automatisch/Niedrig/Mittel/Hoch/Leistungsstark)						
4. Klicken Sie auf [OK] in ⑤, um di	e Einstellungen anzuwenden.						

Dieser Bildschirm dient der Anzeige von Grafiken und zur Bedienung von Geräten.

				23	
ABC Offic	ce Building			ۋ ل	×
<b>〒</b> 17/25	* _2 3/3	() () () () () () () () () () () () () (		<b>393</b> k	Wh
ETAGEN	GRUPPEN	GERÄTE	SONSTIGES		
Etage	Status			Verb	rauch
2	〒 002/	009		86kWh	>
1	<b>〒 007</b> /	008		69kWh	>
G	〒 008/	008		27kWh	>
	ABC Office T7 / 25 ETAGEN Etage 2 1 G	ABC Office Building   Image   17 / 25   3 / 3     Etage   Status   2   Image   002/   1   Image   007/   G   Image   008/	ABC Office Building         Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Image: Cols	ABC Office Building         Image       Image	2       3         ABC Office Building       1         Image: Construction of the second structure       3/3         Image: Construction of the second structure       3/3         Etage       Status         2       Image: Construction of the second structure         2       Image: Constructure         1       Image: Constructure         6       Image: Constructure

Auf diesem Bildschirm werden die folgenden Elemente angezeigt:
①Standort-Name
②Grafiksymbol
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die [1.15. Stromverbrauchsgrafik] für die gesamte Standort anzuzeigen
③Fernbedienungssymbol
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die [1.17. Fernbedienung] anzuzeigen, mit der Sie die gesamte Standort auf einmal bedienen können.
④Anzahl der in Betrieb befindlichen Einheiten für jeden Gerätetyp, der zu der Standort gehört. Die Symbole stellen von links nach rechts die Klimaanlage, Hyozan, Hydrolution PRO und Q-ton dar
Die Zahlen unter jedem Symbol zeigen die folgenden Information an: (Anzahl der in Betrieb befindlichen Einheiten) / (Anzahl der registrierten Einheiten).
Wenn ein Fehler auftritt, werden das Fehlersymbol und die Anzahl der Geräte mit Fehlern angezeigt, wie in ④ zu sehen.
5Stromverbrauch der gesamten Standort
Dieser Wert gibt den Stromverbrauch der gesamten Standort von Mitternacht bis zur
aktuellen Uhrzeit desselben Tages an.
6/Listenanzeigereid Siehe dazu die folgenden Abschnitte:
[1 11 Verdiening-Listenanzeige]
[1.12. Gruppe-Listenanzeige]
[1.13. Gerät-Listenanzeige]
[1.14. Q-ton-/Hyozan Hydrolution PRO -Listenanzeige]
·

Dieses Display dient zur Anzeige von Informationen nach Verdieping und zur Bedienung von Geräten.

Um diese Liste anzuzeigen, klicken Sie oben auf die Registerkarte [ETAGEN].





Dieses Display dient zur Anzeige von Informationen nach Gruppe und zur Bedienung von Geräten.

Um diese Liste anzuzeigen, klicken Sie oben auf die Registerkarte [GRUPPEN].

	ETAGEN GRUPPEN GERÄTE SONSTIGES	
	Etage & Gruppe Status	Verbrauch
	2. Etage	3 4
1	Sales Dept. 1	157kWh >
	Sales Dept. 2	167kWh >
	1. Etage	
	Technical Dept. 1 💭 004/004	161kWh >
	Technical Dept. 2 💭 004/004	166kWh >
	Erdgeschoss 5	
	HR Dept. 💭 004/004 🙆	59kWh >
	Procurement De 💭 004/004	62kWh >

\*Angewandter Filter

ETAGEN GRU	PPEN GERÄT	E SONSTIG	ES
2. Etage X	6		
Etage & Gruppe	Status		Verbrauch
2. Etage			
Sales Dept. 1	쮰 004/00	4	157kWh >
Sales Dept. 2	厥 004/00	4	167kWh >

Die folgenden Punkte, die sich auf eine Gruppe beziehen, werden für jeden Verdieping separat angezeigt:

 ①Gruppe-Name
 ②Anzahl der in Betrieb befindlichen Geräte unter den zur Gruppe gehörenden Klimaanlagen.
 Die Zahlen geben die folgende Information an: (Anzahl der in Betrieb befindlichen Einheiten) / (Anzahl der registrierten Einheiten).
 ③Stromverbrauch der gesamten Gruppe Dieser Wert gibt den Stromverbrauch der gesamten Gruppe von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit desselben Tages an.

## 1.21. Gruppe-Listenanzeige



## 1.22. Gerät-Listenanzeige

Dieses Display dient zur Anzeige von Informationen nach Gerät und zur Bedienung von Geräte.

Um diese Liste anzuzeigen, klicken Sie oben auf die Registerkarte [GERÄTE].



\*Toegepast filter



## 1.22. Gerät-Listenanzeige



## 1.22. Gerät-Listenanzeige

Wenn Sie auf eine Gerät klicken, wird der [1.27. Gruppe-Layoutbildschirm] der Gruppe, die der Gerät zugewiesen ist, auf der linken Seite dieser Anzeige angezeigt.
Wenn ein Fehler auftritt, wird das Fehlersymbol, wie in ⑦ dargestellt, angezeigt. Die Fehlerdetails können unter [1.26. Fernbedienung] eingesehen werden.
Wenn über die [1.21. Gruppe-Listenanzeige] eine Filterung durchgeführt wird, werden nur die entsprechenden Geräte mit der Filterbedingung ⑥ extrahiert und angezeigt. Klicken Sie auf "x", um die Filterung abzubrechen.

Dieses Display dient zur Anzeige von Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Informationen. Um diese Liste anzuzeigen, klicken Sie oben auf die Registerkarte [SONSTIGES].



## 1.23. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Listenanzeige

#### \*Angewendeter Filter

	ETAGEN	GRUPPEN	GERÄTE	SONSTIGES	
٩	(Hyozan X				
	Gerät	Statu	S		Verbrauch
			Hyoza	า	
	Hyozan	*	HD: 1,2Mpa ND: 2,3Mpa		19kWh
	Group Hyoza	an 1			
	Hyozan_In	door1 🔆	-8,5°C -5,0°C -3,5°	°C	

 Die folgenden Punkte, die sich auf die Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Einheit beziehen, werden für jeden Gerätetyp separat angezeigt:

Name

②Status

An oder Aus.

③Stromverbrauch

Dieser Wert gibt den Stromverbrauch der Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Einheit von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit desselben Tages an.

• Die folgenden Symbole werden angezeigt, wenn Sie auf die Zeilen klicken oder den Mauszeiger über sie bewegen. Wenn sie angeklickt werden, werden zusätzlich zu den Symbolen detaillierte Informationen über den Status des Geräts angezeigt.

a. Bewegen über



## 1.23. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Listenanzeige



- Der obere Wert repräsentiert die Innentemperatur, während der niedrigere Wert die eingestellte Temperatur angibt.
- ⑧ Der Temperaturunterschied zwischen der Innentemperatur und der eingestellten Temperatur. Die Farbe des angezeigten Werts ändert sich jeweils mit dem Schwellenwert, der
- folgendermaßen in
  - [2.9. Hyozan Indoor Gerät Setting Screen] eingerichtet wird:
  - Temperaturunterschied < Warnschwellen (Untergrenze) : Blau
  - Warnschwellen (Untergrenze) ≤ Temperaturunterschied ≤ Warnschwellen (Obergrenze)
    - : Grün
  - Warnschwellen (Obergrenze) < Temperaturunterschied : Orange Wenn der Fehlerschwellenwert überschritten wird, wird die Anzeige rot. Zu diesem Zeitpunkt wird eine Warnung aufgrund von Temperaturabweichung ausgelöst.

### 1.24. Stromverbrauchsgrafik

Dieses Pop-up-Fenster zeigt die Stromverbrauchsgrafik an. Die anzuzeigende Einheit hängt vom Standort ab, an dem Sie auf das Balkendiagramm-Symbol geklickt haben.



Wenn Sie die Maus über das Diagramm bewegen, werden die Werte angezeigt. Sie können auch das Diagramm ziehen, um den ausgewählten Bereich heranzuzoomen. Diese Grafik enthält die folgenden Elemente: 1)Grafik-Typ-Auswahl Klicken Sie auf [TRENDBERICHTE], um zum [1.25. Temperaturdiagramm] zu gelangen. Sie können diese Option nicht anklicken, wenn die gesamte Standort angezeigt wird. 2 Anzeigedatum Sie können das Datum für die Diagrammanzeige konfigurieren. 3Vergleich-Schaltfläche Sie können die Diagramme vergleichen. Weitere Details finden Sie unter [Comparison graph]. ④ Diagrammbereich Die folgenden Einstellungen sind verfügbar: [Tag] Zeigt die Daten des letzten Tages in 1-Stunde-Schritten an. [Woche] Zeigt die Daten der letzten sieben Tage in 1-Tag-Schritten an. [Monat] Zeigt die Daten des letzten Monats in 1-Tag-Schritten an. [Jahr] Zeigt die Daten des letzten Jahres in 1-Monat-Schritten an. [10 Jahre] Zeigt die Daten der letzten 10 Jahre in 1-Jahr-Schritten an.

# 1.24. Stromverbrauchsgrafik

5Grafikmodus (nur wenn die gesa	mte Standort angezeigt wird)
Sie können die Kategorie der Le	gende ändern. (Jeder Betriebsmodus, Klimaanlage/Sonstiges)
6 Legende	
Die folgenden Elemente stehen	zur Verfügung, die durch Anklicken ein- und ausgeblendet
werden können.	
[Klimaanlage Kühlung]	Stromverbrauch durch den Kühlbetrieb der Klimaanlage
[Klimaanlage Heizung]	Stromverbrauch durch den Heizbetrieb der Klimaanlage
[Klimaanlage Anderer Modus]	Stromverbrauch durch den Ventilatorbetrieb der Klimaanlage
[Sonstige Kühlung]	Stromverbrauch von Hyozan/Hydrolution PRO(Kühlmodus)
[Sonstige Heizung]	Stromverbrauch von Q-ton/Hydrolution PRO(Heizmodus)
Wenn in (5) "Klimaanlage/Sonsti	ges" ausgewählt wurde
[Klimaanlage] Stron	nverbrauch der Klimaanlage
[Sonstige Ausstattung] Strom	iverbrauch von Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO
Sie konnen in der Grafik neran-	und nerauszoomen und sie auch nerunterladen.
	SVG- und PNG-Format und Daten Im CSV-Format speichern.
' ' L	
Wenn in (5) "Klimaanlage/Sonsti [Klimaanlage] Stron [Sonstige Ausstattung] Strom ⑦ Grafik-Schaltfläche Sie können in der Grafik heran- Sie können Diagrammbilder im S	ges" ausgewählt wurde nverbrauch der Klimaanlage nverbrauch von Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO und herauszoomen und sie auch herunterladen. SVG- und PNG-Format und Daten im CSV-Format speichern.

## 1.25. Temperaturdiagramm

Dieses Pop-up-Fenster zeigt die Außentemperatur, die Innentemperatur und die voreingestellte Temperatur der Klimaanlage in grafischer Form an. Wenn Sie auf das Liniendiagramm-Symbol der Kategorie (Etage oder Gruppe) klicken, werden die Daten der Inneneinheit mit der niedrigsten Superlink-Adresse in der Kategorie angezeigt.

	×	Flo	or 2	
2	17/0	9/202	4 + VERGLEICH 3	Grafikbereich Tag
		30		
		23	······	<ul> <li>Raumtemperatur</li> <li>Außentemperatur</li> <li>Eingesteilte Temperatur</li> </ul>
	ratur (°C)	16		:
	Tempe	9		
		2		
		-5	·	
		02	o. or or or or o'	



## 1.25. Temperaturdiagramm

5 Legende	
Die folgenden Elemente stehen	zur Verfügung, die durch Anklicken ein- und ausgeblendet
werden können.	
[Raumtemperatur]	Innenraum-Temperatur
[Außentemperatur]	Außentemperatur
[Eingestellte Temperatur]	Voreingestellte Temperatur der Klimaanlage
6 Grafik-Schaltflächen	
Sie können in der Grafik heran-	und herauszoomen und sie auch herunterladen.
Sie können die Grafikbilder im S	VG-Format und im PNG-Format speichern, Daten können
im CSV-Format gespeichert wer	den.
·	

### Dieses Pop-up wird zur Bedienung von Geräten verwendet.

	Raumtemperatur <b>25,5</b> °c	Eingestellte Temperatur <b>24,0</b> °c	Modus       Modus       Image: Weight of the second s	Ventilatorgeschwindi gkeit <b>Hoch</b>	Fehlercode —
		(1) A			
3 Eingestellte Temperatur 24,0 °C		Modus Kühlung		Ventilatorgeschwindigke Hoch	eit
18,0°C 24,0	0° <b>C</b> 30,0°C	@ *	Þ % ď	<u>و</u> م <sup>1</sup> ج	<sup>2</sup> 737 744
Die Überschrift o oder der Innenei Fernbedienung I	ben zeigt das nheit, auf die S auten wie folgt	Fernbedienun Sie geklickt hal	gssymbol der Ka ben. Die Anzeige	tegorie (Standoı - und Bedienzie	rt, Etage oder Grupp le auf der
		Ziel anze	igen	Ziel	des Betriebs
Ausgewählte Kategorie	Inne Si	ngerät mit de uperlink-Adre Katego	r niedrigsten sse in der rie	Alle Inneng	eräte der Kategori
Innengerät ausgewählt	Au	ısgewähltes l	nnengerät	Ausgewä	ähltes Innengerät
Sie können die [ ② zeigt den Betr [Raumtemper [Eingestellte - [Modus] [Ventilatorges [Fehlercode] In der mit (*) gek wurde: andernfa	EIN/AUS]-Tast riebsstatus des atur] remperatur] cchwindigkeit] cennzeichneter lls wird der Fel nt mit dem Inne	te (①) anklicke s Innengeräts a Einlasste Aktuell ei Aktueller Aktueller Fehleranzeig nlercode von E engerät komm verbunden] an	en, um das Innen an. Folgende Pur mperatur (in 0,1 ngestellte Tempe Betriebsmodus Einstellung des L zeige (*) e wird [-] angeze O1 bis E99 ange unizieren oder de	gerät ein- und a ikte werden ang °C-Schritten) eratur (in 0,5 °C- üftungsvolumen igt, wenn kein F zeigt. Wenn Sie en Datenempfan	uszuschalten. ezeigt: Schritten) s ehler festgestellt innerhalb der letzte g vom Gateway

## 1.27. Gruppe-Layoutbildschirm

Dieser Bildschirm dient der Anzeige der Anordnung der zur Gruppe gehörenden Innengeräte.

	ORTE HILFE	v	^ ⊾	laccess-test	@test.com 🗸	German 👻 🍂	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Übersicht Standorteinstellun	g 🗸 Serviceinfo	✓ Zeitplan ✓ Verwalten ✓ Zahlung ①	☐ 12.4 °C	ABC Offi	ce Building		。 「」
2. Etage - :	Sales Dept. 1			<b>原</b> 17 / 25	* <sup>0</sup> 2 3 / 3	3 / 3	474 <sub>kWh</sub>
	(1)			ETAGEN	GRUPPEN	GERÄTE SONSTIGES	
				Etage	Status		Verbrauch
				2	🗑 002/00	09	104kWh >
				1	〒 007/00	08	84kWh >
		FDT28KXZE1		G	<b>岡 008</b> /00	08	33kWh >

    	<ul> <li>① zeigt den Betriebsstatus des Innengeräts an. Jedes Symbol in der Abbildung stellt die Position und den Betriebsstatus des jeweiligen Innengeräts dar, die zu der Gruppe gehört. Die Legende lautet wie folgt:</li> <li>*Das Status-Symbol verwendet die in [Einheiteneinstellungsbildschirm] und [Schnittstelleneinstellungsbildschirm] eingerichteten "Gerätetyp"-Symbole.</li> </ul>							
       	Aus	Automatisch	Kühlung	Heizung	Ventilator	Entfeuchter		
· · · · · · · · · · · · · ·	<ul> <li>Wenn Sie auf ein Symbol in ① klicken, werden die folgenden drei Symbole zusätzlich zu den Details des entsprechenden Gerät-Status auf dem Betriebsbildschirm auf der rechten Seite angezeigt:         <ul> <li>[Balkendiagramm-Symbol]</li> <li>Klicken Sie auf dieses Symbol, um die [1.24. Stromverbrauchsgrafik] der gesamten Gerät anzuzeigen.</li> <li>[Fernbedienungssymbol]</li> <li>Klicken Sie auf dieses Symbol, um die [1.26. Fernbedienung] anzuzeigen und um die Bedienung für iede Gerät vornehmen zu können</li> </ul> </li> </ul>							

Dieser Bildschirm zeigt die Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Daten an.



Der Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO Datenanzeigebildschirm ist in zwei Abschnitte unterteilt.
① zeigt die Betriebsdaten der Gerät an. Es zeigt die Betriebsdaten der Gerät an, die Sie auf dem Betriebsbildschirm auf der rechten Seite ausgewählt haben. Einzelheiten zu den Anzeigeelementen finden Sie auf den nächsten Seiten dieses Abschnitts.
② zeigt das Wasserkreislaufdiagramm und jede Grafik an. Mit Auswahl der Registerkarte

③ ändert sich der angezeigte Inhalt. Weitere Details finden Sie auf den nächsten Seiten dieses Abschnitts.

### Dieser Bildschirm zeigt die Q-ton-Betriebsdaten an.

EIN/AUS	Betriebsmodus	Außentemperatur	Energiemenge	COP(täglich)	Fehler
	Legionellen	(3) 6,9 °C	(4) 50,2 kWh	5 0,9	( <u>6</u> )
Ziel-Austrittstemperatur	Ziel-Warmwassermenge	Ziel-Eintasstemperatur	Heiz-Solltemperatur	(11) Nachfrage	(12) Aktiv

Auf diesem Bildschirm werden die folgenden Elemente im Zusammenhang mit Q-ton angezeigt:
<ul> <li>(1) EIN/AUS Zeigt den Betriebsstatus an. (Ein, Aus oder Anhalten).</li> <li>(2) Betriebsmodus Zeigt die Betriebsart an. (Nachfüllen, Reserviert, Antifrost, Auffüllen, Abtauen, Legionellen oder Heizung).</li> <li>(3) Außentemperatur Zeigt die Außentemperatur an.</li> <li>(4) Energiemenge Gibt die zwischen Mitternacht und dem aktuellen Zeitpunkt generierte Energiemenge an.</li> <li>(5) COP(täglich) Gibt die COP zwischen Mitternacht und dem aktuellen Zeitpunkt an.</li> <li>(6) Fehler Zeigt einen Fehler an. Wenn kein Fehler festgestellt wird, wird [-] angezeigt; andernfalls wird ein Fehlercode zwischen E01 und E99 angezeigt. Wenn ein Kommunikationsfehler festgestellt wird, wird [Nicht verbunden] angezeigt</li> </ul>
<ul> <li>Ziel-Austrittstemperatur</li> <li>Gibt die Zieltemperatur des Heißwasseraustritts an.</li> </ul>
(8)Ziel-Warmwassermenge Gibt die Sollmenge des gespeicherten Warmwassers im Bereich von 0 bis 100 % an. (9)Ziel-Finlasstemperatur
Gibt die Zieltemperatur des Wassereintritts an. Dieser Wert gilt für den Heizmodus. IIII Heiz-Solltemperatur
Gibt die eingestellte Temperatur für den Heizmodus an. Dieser Wert gilt für den Heizmodus.
Wenn sich Q-ton in der Bedarfskontrolle befindet, wird [EIN] angezeigt; andernfalls wird [-] angezeigt. 12Silent-Modus
Befindet sich Q-ton im Lautlos-Modus, wird [EIN] angezeigt; andernfalls wird [-] angezeigt.

## 1.28. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Datenanzeige

Dieser Bildschirm zeigt die Hyozan-Betriebsdaten an.



## 1.28. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Datenanzeige

Dieser Bildschirm zeigt die Hydrolution-PRO-Betriebsdaten an.



Das "Wasserkreislaufdiagramm" kann die Daten für Q-ton und Hydrolution PRO anzeigen. Wasserkreislaufdiagramm (für Q-ton)



Wasserkreislaufdiagramm (für Q-ton in einer Master-Slave-Konfiguration)



### Wasserkreislaufdiagramm (für Hydrolution PRO)

20.Dezember 2024	Diagramm Zum Wasserkreislauf	네. Energiemenge 네. ENERGIEVERBRAUCH 너건 TRENDBERICHTE
	СМ1 Ф 1,2 мра Ф 2,3 мра С 0 С 0 С 0 С 0 С 0 С 0 С 0 С 0	$2$ Auslasstemperatur $3,5 \circ C$ $123,4 \text{ m}^3/\text{h}$ Flussrate $(3)$ $(1,2,2) \circ C$ Einlasstemperatur $(3)$
<ul> <li>Die angezeigten Daten sind</li> <li>1) Kompressorstatus</li> <li>Gibt den aktuellen Hoch-</li> <li>2) Auslasstemperatur</li> <li>Gibt die Wasseraustrittst</li> <li>3) Einlasstemperatur</li> <li>Gibt die Wassereintrittste</li> <li>4) Tankstatus (nur für Q-ton Gibt die aktuelle Tanksen Tanks im Diagramm änd Tankanzeige nicht zu sel</li> <li>5) Tankstatus (nur für Q-ton Gibt den aktuellen Hoch- Slave-Geräte an.</li> <li>6) Flussrate (nur für Hydrolu Gibt die aktuelle Wasser</li> </ul>	I die folgenden /Niederdruck de emperatur an. emperatur an. ) nsortemperatur ert sich entspre hen. in einer Master /Niederdruck de ition PRO) durchflussmeng	es Komporessors und den EIN-/AUS-Status an. und Heißwassermenge an. Die Farbproportion des echend der Heißwassermenge. Im Heizmodus ist die r-Slave-Konfiguration) es Kompressors und den EIN-/AUS-Status der ge an.
Für Hydrolution PRO änder Betriebsmodus. - Heizmodus: ②Orange, - Kühlmodus: ②Blau, ③	t sich die Farbe ③Blau Orange	e der Pfeile ② und ③ basierend auf dem

### Stromverbrauchsgrafik



#### Trendberichtsgrafik

6.Dezember 2024	Diagramm Zum Wasserkreislauf	<u>ıllı</u> Energiemenge	<u>ıllı</u> Energieverbrauch	
26/12/2024	VERGLEICH			FENT Grafikbereich Tag ▼ ⊕ ⊙ Q ♠ ≡
59 (C) 43 27 11				<ul> <li>Austrittstemperatur</li> <li>Eintrittstemperatur</li> <li>Tanksensortemperatur</li> </ul>
00,00 01,00 02,00 03,00 04,00	05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 ,000 1.00	2:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00	18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00	
		Zeit		

### Trendberichtsgrafik (für Q-ton in einer Master-Slave-Konfiguration)

0.Dezember 202	24	Wasserkreislauf	<u>ıllı</u> Energiemenge	<u>Ill</u> Energieverbrauch	
20/12/2024	+ VERGLE	асн (3)	Q-ton_01(Master)		Grafikbereich Tag 👻
75 59 59					<ul> <li></li></ul>
27 11					
-5 BOR OF	0 02 <sup>00</sup> 03 <sup>00</sup> 04 <sup>00</sup> 05 <sup>00</sup>	19 <sup>10</sup> 19 <sup>10</sup> 19 <sup>10</sup> 19 <sup>10</sup> 19 <sup>10</sup> 19 <sup>10</sup>	9 ,75 ,79 ,19 ,69 ,69 ,69 ,79 Zeit	end and and and and and	n.
iese Spezi tromverbra	fikationen sin uchsdiagram	d im Wesentlich m] und [1.25. T	<sup>zeit</sup> hen die gleichen w emperaturdiagram	ie in Abschnitt [1.24 ım], die folgenden lı	I. halte weiche

Sie können die Elemente auswählen, die auf der Grafik angezeigt werden sollen. Sie können bis zu zwei Elementarten und insgesamt maximal vier Elemente auswählen. Für Q-ton

emperaturdatenelement	Kompressor-Datenelement	Warmwasserspeichermenge- Datenelement
<ul> <li>Austrittstemperatur</li> <li>Eintrittstemperatur</li> <li>Tanksensortemperatur</li> <li>Ziel-Austrittstemperatur</li> <li>Ziel-Einlasstemperatur</li> <li>Heiz-Solltemperatur</li> <li>Außentemperatur</li> </ul>	Kompressor-Hochdruck Kompressor- Niederdruck	Ziel-Warmwassermenge Warmwassermenge

## 1.28. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Datenanzeige

Diagrammelement bearb	peiten					
Bitte wählen Sie das Element, d	das im Diagramm erscheinen soll.					
Temperaturdatenelement	Kompres	essor-Datenelement				
Verdunstungstemperatu	иг 🗹 К	ompressor-Niederdruck				
	🖌 к	ompressor-Hochdruck				
		iel-Niederdruck				
			Abbrechen			
Für Hydrolution PRC	)					
Diagrammelement bearb	eiten					
Bitte wählen Sie das Element, d	as im Diagramm erscheinen soll.					
Temperaturdatenelement	Kompressor-Datenelement	Warmwassersp	eichermenge-			
Eintrittstemperatur	CM1 Kompressor-	Datenetement				
Austrittstemperatur	- Hochdruck	Flussrate	2			
	Niederdruck					
	CM2 Kompressor-					
	Hochdruck					
	CM2 Kompressor-					
			ABBRECHEN			
AFIKEINHEIT (Nur für	Q-ton in einer Master-S	Slave-Konfiguration	on) rdon soll			
Grafi	keinheit auswählen					
Bitte w	Bitte wählen Sie die Einheit aus, die in der Grafik angezeigt werden soll. Master-Einheit					
Mas						
۲	Q-ton_01(Master)					
	ve-Einheit					
Slav	Q-ton 02(Sub)					
Stav						
Stav		ABBRECHEN OK				

### 1.28. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Datenanzeige

Dieser Grafikbildschirm zeigt die Energiemenge und die COP an. Dieser Bildschirm ist für die Q-ton und die Hydrolution PRO.



Die Energiemenge wird als Balkendiagramm dargestellt, während die COP als

Trendanzeige dargestellt wird.

#### 2 Grafikbereich

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

[Tag]

Die Daten, auf Stundenbasis aggregiert, werden für einen ganzen Tag angezeigt. [Woche]

Die Daten, auf Tagesbasis aggregiert, werden für eine Woche angezeigt. [Monat]

Die Daten, auf Tagesbasis aggregiert, werden für einen Monat angezeigt.

[Jahr]

Die Daten, auf Monatsbasis aggregiert, werden für ein Jahr angezeigt.

[10 Jahre]

Die Daten, auf Jahresbasis aggregiert, werden für 10 Jahre angezeigt.

Wenn Sie für jedes Diagramm auf die Schaltfläche "VERGLEICH" klicken, wird ein Vergleichsdiagramm angezeigt.


## 1.30. Hyozan-Gruppe-Layoutbildschirm

Über diesen Bildschirm wird das Layout der Hyozan-Innengeräte, die zu der gruppe gehören, angezeigt.



#### Mehrfachansichtsmodus (für 2 gruppen)



#### Mehrfachansichtsmodus (für 3 oder 4 gruppen)



## 1.30. Hyozan-Gruppe-Layoutbildschirm

Auf diesem Bildschirm wird das Layout der Hyozan-Innegeräte anzeigt, gemeinsam mit Betriebsstatus und Temperaturdaten jedes Geräts.

Im Einzelansichtsmodus wird das Layout jeder gruppe angezeigt. Es ist auch möglich, automatisch zwischen den gruppen zu wechseln.

Im Mehrfachansichtsmodus können die Layouts von bis zu 4 gruppen gleichzeitig angezeigt werden.

• ① zeigt den Betriebsstatus des Innengeräts an. Jedes Symbol im Bild repräsentiert die Position und den Betriebsstatus jedes Innengeräts der gruppe. Die Legende ist folgendermaßen:

Status					
Ein	Aus				
*	****				

- Die Tooltips werden zusammen mit den Symbolen angezeigt. Die Tooltips sollten die folgenden Informationen basierend auf der Größe anzeigen:
  - : Innentemperatur, eingestellte Temp. und Differenz
  - Mittel : Innentemperatur, eingestellte Temp.
  - Klein

- Groß



: Innentemperatur



- Die Markierungsfarbe der Tooltips ändert sich entsprechend dem Temperaturunterschied. Die Kriterien für diese Temperaturunterschiede sollten basierend auf den unter [2.9. Bildschirm zur Einstellung des Hyozan-Innengeräts] angegebenen Werten eingerichtet werden.
- Wenn Sie in ① auf ein Symbol klicken, werden auf dem Betriebsbildschirm rechts die folgenden Symbole zusätzlich zu den Statusdetails des jeweiligen Geräts angezeigt: [Line graph icon]

Klicken Sie auf dieses Symbol, um [1.25. Temperaturdiagramm] des Geräts anzuzeigen.

- Mit Klick auf (2) können Sie die anzuzeigende gruppe auswählen.
- Mit Klick auf (3) können Sie die Anzeigemodi wechseln (Einzelansicht/Mehrfachansicht).
- Mit Klick auf die Zahnrad-Schaltfläche in ④ wird das Einstellungen-Dialogfeld angezeigt.
- Mit Klick auf (5) wird der aktuelle Layoutbildschirm in einer separaten Registerkarte angezeigt.
- Im Einzelansichtsmodus können Sie die angezeigte gruppe ändern, indem Sie auf das Pfeil-Symbol und das Punkt-Symbol in <sup>6</sup> klicken.

Dialogfeld für Anzeigeeinstellungen



Sie können die Anzeigeeinstellungen für das Layout konfigurieren. Die verfügbaren Einstellungen können je nach Anzeigemodus variieren. <u>Nur für Einzelansichtsmodus</u>
Wenn Sie den Schalter in ① auf EIN schieben, wird die automatische Umschaltung des Layouts aktiviert.
Sie können das Intervall für den Bildschirmwechsel in ② einrichten. (10 bis 60 Sekunden)
Sie können die Größe der Tooltips in ③ auswählen.
<u>Nur für Mehrfachansichtsmodus</u>
Sie können die Größe der Tooltips in ④ auswählen.
Sie können in ⑤ bis zu 4 anzuzeigende Gruppen auswählen.
Klicken Sie auf [OK], um die Einstellungen anzuwenden.

# 1.31. Markierung von Abweichungen

						🛆 AC: Kälten	nittel-Leckage							7 Fehler	• ~
6	ACCESS	MEINE STANDORTE	HILFE 🗸						∧ ∧	laccess-test@	Dtest.com	✓ Deuts	ch 👻 🙏	MITSUBI HEAVY INDUST	SHI
									۷	ABC Build	ling			щ	
ſ	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	a	88888888888 9		aaaaaaaaaaa a		<b>aaaaaaaaaaa</b> a			〒 1 24 / 24	* 2/2	() 3/3		kW	/h
	kWh		kWh		kWh		kWh			ETAGEN	GRUPPEN	GERÄTE	SONSTIGES		
	<pre></pre>		☞ 0/0		<b>0</b> / 0		<b>(0</b> / 0			Etage	Status			Verbra	uch
	<pre></pre>	EG EG	(*) 0 / 0 (\$) 0 / 0	EG EG	(*) 0 / 0 (\$) 0 / 0	EG EG	(*) 0 / 0 (5) 0 / 0	EG		2	<b>@ 008</b>	/008		118kWh ;	,
			-				-			1	<b>@ 008</b>	/008		119kWh ;	,
	U DETAILS	Admin	U DETAILS	Admin	UI DETAILS	Admin	UI DETAILS	Admin		EG	〒 008	/008 0		44kWh	>

		🛆 AC: Kälter	nittel-Leckage				7 Fehler \land
MEINE STANDORTE	HILFE 🗸			ABC Building AC : FDFW28KXZE6F		•	
				Erdgeschoss, HR Dept. FDFW28KXZE6F	E23		×
22222222222222	2222222222222	222222222222	222222222222	testSiRtAll AC : GW001_SL1_IU000			
				GW001_SL1_IU000	E23		
(m) 0 / 0	💭 0 / 0	💭 <b>0</b> / 0	(m) 0 / 0	testSiRtAll AC: GW001_SL1_IU001	CHOLK ONOTICE		
● 0 / 0	₩ 0 / 0	€ 0 / 0	● 0 / 0	Erdgeschoss, Gp001 GW001_SL1_IU001	E23		- -
	© 0 / 0	() 0 / 0	© 0 / 0	ABC Building Hyozan: Temperaturanomalie	2 1981 0005	000	TIORMIT
DETAILS Admin	DETAILS Admin	DETAILS Admin	DETAILS	Group Hyozan 1 Hyozan_Indoor2	Tatsächliche Temperatur -13,5°C	Eingestellte Temperatur -5,0°C	-8,5°C
				Group Hyozan 2 Hyozan_Indoor4	Tatsächliche Temperatur -13,5°C	Eingestellte Temperatur -5,0°C	-8,5°C
aaaaaaaaaaaa a	<b>a</b> aaaaaaaaaa a	aaaaaaaaaaaa a	Manual test site nagoya	Group Hyozan 3 Hyozan_Indoor6	Tatsächliche Temperatur -13,5°C	Eingestellte Temperatur -5,0°C	-8,5°C
kwh	<sub>kWh</sub>	kWh	O <sub>kWh</sub>	Wärmeisolation des Raumes & Status der Inner	ngeräte prüfen.		
<b>0</b> / 0	<b>(m) 0</b> / 0	<b>〒 0</b> / 0	@ 0 / 5	testSIRtAII Hvozan: Temperaturanomalie			
● 0 / 0	● 0 / 0	* 0 / 0	● 0 / 0	HyozanGp1 hyozan001_IU001	Tatsächliche Temperatur -18,5°C	Eingestellte Temperatur -5,0°C	-13,5°C
		() 0 / 0		Wärmeisolation des Raumes & Status der Inner	ngeräte prüfen.		
DETAILS Admin	DETAILS Admin	DETAILS Admin	DETAILS	Admin			

Wenn eine der folgenden Abweichungen mit hoher Priorität auftritt, wird sie mit einer roten Überschrift am Seitenanfang markiert, damit sie gut sichtbar ist.

- Fehlercode E23 (R32-Kältemittel ausgelaufen) (\*)
- Anomale Temperatur im Hyozan-Innengerät
- Abweichung im Hyozan-Außengerät

(\*) Informationen dazu, wie Sie auf E23 reagieren sollten, finden Sie im Handbuch des jeweiligen Geräts.

Mit Klick auf das Abwärtspfeil-Symbol rechts neben der Überschrift werden weitere Informationen zu dem Fehler angezeigt.

2. Einstellungen



Dieser Bildschirm dient zum Anzeigen, Registrieren und Einstellen von Gateway-Informationen.

	MEINE STAND	ORTE	HILFE 🗸						A Maccess-test@test.com 🗸
Übersicht Stand	dorteinstellun	<b>,</b> ~	Serviceinfo 🗸	Zeitplan 🗸	Verwalten 🗸	Zahlung 🕐			
+ GW001:AC un + GW002:TSE u + Gateway for p	nits units payment test	> > >				Meine Standorte / ABC Office Building ABC Office Building		3	+ GATEWAY HINZUFÜGEN
						GW001:AC units	(		6 Aktualisierung & v G. Aktualisieren 5
						Aktivierungsstatus	Aktivierung abgeschlos	ssen.	
						Zahlungsstatus	Bezahlt		
						Zuletzt verbunden	17/09/2024 03:30		
						IP-Adresse	157.112.43.187		
						Gateway-Version	CGEQ-2.0		
						Gateway-Typ	Superlink(Neu)		
						Geräte	Außengerät : Innengerät :	7 Gerät 37 Gerät	

#### Klicken Sie auf den Namen des Gateways (①), um zu Abschnitt [2.4. Bildschirm zur Auswahl des Gateway-Systems] zu gelangen. Für jedes Gateway werden die folgenden Elemente, wie in 2 dargestellt, angezeigt. • [Aktivierungsstatus] Aktivierungsstatus Zahlungsstatus des Abonnements [Zahlungsstatus] [Zuletzt verbunden] Letzte Kommunikationszeit [IP-Adresse] **IP-Adresse** [Gateway-Version] Software-Version Aktueller Kommunikationstyp [Gateway-Typ] (Superlink(Zuvor), Superlink(Neu) oder Remote terminal) Anzahl der Klimaanlagen und Q-ton-/Hydrolution PRO-Einheiten, [Geräte] die im Gateway registriert sind. Anzahl der im Gateway registrierten Hyozan-Geräte [Hyozan] (Nur für registrierte Hyozan-Geräte angezeigt) Um ein Gateway hinzuzufügen, klicken Sie auf [GATEWAY HINZUFÜGEN] (③), und

geben Sie den neuen Gateway-Namen und den Aktivierungscode (\*) ein. Starten Sie dann die Aktivierung.

(\*)Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Lieferanten, um den Aktivierungscode zu erhalten.

Gateway hinzufügen	
Bitte geben Sie den Namen des neuen Gatew	vays und den Aktivierungscode ei
Name des neuen Gateways	
Aktivierungscode	
	ABBDECHEN

### 2.1. Gateway-Einstellungsbildschirm



#### Dies ist ein Bildschirm für die Aktivierung oder den Austausch des Gateways.

BC Building	
	+ GATEWAY HINZUFÜGEN
• Gateway 03	2 LÖSCHEN
Gateway-Status	Warten auf Verbindungsaufbau zum Gateway
Aktivierungsschlüssel	1 xumh8
Schlüssel läuft ab	28:54

•	Wenn die Aktivierung gestartet wird, wird der Aktivierungsschlüssel angezeigt (①), und das System wird für 30 Minuten in den Wartestatus der Gateway-Registrierung versetzt. Die Aktivierung wird durch rechtzeitige Eingabe des Aktivierungsschlüssel auf der Gateway-Seite abgeschlossen. Informationen zum Einrichten des Gateways finden Sie im Gateway-Installationshandbuch.
•	<ul> <li>Wenn 30 Minuten bis zum Abschluss der Aktivierung verstrichen sind, wird eine</li> <li>Zeitüberschreitung ausgelöst, und die folgenden beiden Schaltflächen werden angezeigt:</li> <li>[ERNEUT VERSUCHEN] Startet die Aktivierung neu.</li> <li>[LÖSCHEN] Löscht das Gateway.</li> <li>Klicken Sie auf [LÖSCHEN] (2), um die Aktivierung abzubrechen.</li> </ul>

#### Dialogfeld zur Bearbeitung des Gateways

Gateway bearbeiten		
1 Gatewayname GW001:AC units		
2 Superlink          NEU       ZUVOR         Remote terminal		
	ABBRECHEN	OK

Wenn Sie die folgenden Punkte ändern und unten rechts auf die Schaltfläche [OK] klicken, können Sie die Gateway-Informationen ändern.

1)Gatewayname

②Kommunikationsart

```
(Superlink(Neu), Superlink(Zuvor) und Remote terminal)
```

Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie im Abschnitt [2.1. Gateway-Einstellungsbildschirm] auf die Schaltfläche [KONFIG. AKTUALISIEREN], um die Änderungen am Gateway anzuwenden.

### Dialogfeld für kollektive Einstellungen

Г

Kollektive Einstellung der Geräte										
Die Registrierung und Konfiguration des gesamten Klimaanlagensystems	kann									
auf einmal durch Hochladen der Kollektiveinstellungsdatei abgeschlossen										
werden.										
Die Vorlageneinstellungsdatei ist unten verfügbar.										
HERUNTERLADEN										
Vorlagendatei mit aktueller Konfiguration										
Klimaanlage HERUNTERLADEN										
Vorlagendatei										
Klimaanlage HERUNTERLADEN										
ABB	RECHEN									

Kollektive Einstellung der Geräte								
Die Registrierung und Konfiguration des gesamten Klimaanlagensystems kann auf einmal durch Hochladen der Kollektiveinstellungsdatei abgeschlossen werden.								
HERUNTERLADEN	HOCHLADEN							
Kollektive Einste	llung der Geräte							
Klimaanlage	DATEI AUSWÄHLEN     current_setting     (2).csv      Bitte überprüfen Sie die Änderungen an der     Registrierung und Konfiguration in einem     separaten Tab.							
	ABBRECHEN							

Bildschirm zur Überprüfung der kollektiven Einstellungen



Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die kollektive Einstellung für die gleichzeitige

- Registrierung und/oder Konfiguration von mehreren Geräten durchzuführen: 1. Laden Sie die aktuelle Einstellungsdatei oder eine neue Einstellungsvorlagendatei in ①
- herunter.
- 2. Bearbeiten Sie die heruntergeladene Datei mit den neuen Konfigurationseinstellungen. In Anhang 3 finden Sie eine Anleitung zur Bearbeitung der Datei.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte [HOCHLADEN] in ②, um den Bildschirm zu wechseln.
- 4. Laden Sie die Datei in  $\Im$  hoch.
- 5. Klicken Sie auf ④ und überprüfen Sie die Änderungen in einer separaten Registerkarte. Die Vergleichsergebnisse zwischen den aktuellen Einstellungen und den Einstellungen der hochgeladenen Datei werden in einer separaten Registerkarte angezeigt. Die linke Bildschirmseite zeigt die aktuellen Einstellungen in ⑥, während die rechte Seite die Einstellungen aus der hochgeladenen Datei in ⑦ anzeigt.
  - Bearbeitete Abschnitte
  - Rosa markiert für die aktuellen Einstellungen und grün für die geänderten Einstellungen.
  - Hinzugefügte Einstellungen
  - Grau markiert für die aktuellen Einstellungen und grün für die neuen Einstellungen. Vor dem Öffnen einer separaten Registerkarte wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn es ein Problem mit der hochgeladenen Datei gibt.
- Klicken Sie auf [ANWENDEN] in <sup>(5)</sup>, um die Einstellungen anzuwenden. Nach dem Öffnen der separaten Registerkarte wird die Schaltfläche [ANWENDEN] aktiviert.

#### Dialogfeld zur Verbindungsprüfung

	Verbindungsprüfung		
	Anhand der Konfigurationsinform dem Gateway und dem angeschlo	ationen können Sie ossenen Gerät über	e die Verbindung zwischen prüfen.
1	VERBINDUNG PRÜFEN **Nur 1	I0 Minuten	
	Gerätename	Adresse	Verbindungsstatus
	Bitte starten S	ie den Kommunika	tionstest



### 2.3. Bildschirm zur Verbindungsprüfung

Sie können die Kommunikation zwischen dem Gateway und den verbundenen Geräten bestätigen. Diese Funktion kann vor der Zahlung verwendet werden, um die Kommunikation während der Bereitstellung oder Wartungsarbeiten zu überprüfen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kommunikation mit den verbundenen Geräten zu bestätigen:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche [VERBINDUNG PRÜFEN] in ①. Nach Klick auf die Schaltfläche wird das Kommunikationsüberprüfungsprogramm 10 Minuten lang ausgeführt.
- 2. Bestätigen Sie den Verbindungsstatus in 2.

Die Geräte, die mit dem in M-ACCESS registrierten Gateway verbunden sind, werden gemeinsam mit dem jeweiligen Verbindungsstatus in einer Liste angezeigt. Wenn die Geräteverbindung bestätigt wurde, wird der Verbindungsstatus auf "Verbunden" gesetzt.

Wenn der Verbindungsstatus bei "Nicht verbunden" bleibt, überprüfen Sie die folgenden Elemente:

- Ist das Gerät korrekt verbunden?
- Ist das Gateway korrekt verbunden?
- Sind die Geräteinformationen in M-ACCESS korrekt konfiguriert?
- Hat das Gateway die aktuellen Gerätekonfigurationsinformationen (wurde auf die Schaltfläche [KONFIG. AKTUALISIEREN] geklickt)?

# 2.4. Bildschirm zur Auswahl des Gateway-Systems

Auf diesem Bildschirm wird die Anzahl der in jedem Gateway-System registrierten Geräte angezeigt. Es stehen die folgenden zwei Bildschirmmuster zur Verfügung, die sich je nach der angegebenen Kommunikationsart unterscheiden:

	MEINE STAND	ORTE	HILFE	~					A Maccess-test@test.com 🗸
Übersicht S	Standorteinstellun	g v	Serviceinfo	~	Zeitplan 🗸	Verwalten	✓ Zahlung ()		
– GW001:# + Super	AC units link1	> >					Meine Standorte GW001:	/ <u>ABC Office Building</u> / GW001:AC units <b>\C units</b>	
+ GW002:T	ISE units	, ,				1	Superlink1		
+ Gateway	for payment test	>					Innengerät	25 Gerät	
							Außengerät	3 Gerät	
						1	Superlink2 Innengerät Außengerät	12 Gerät 4 Gerät	

	MEINE STAND	ORTE	HILFE 🗸						٨	Maccess-test@test.com 🗸
Übersicht Sta	ndorteinstellung	~	Serviceinfo 🗸	Zeitplan 🗸 V	erwalten 🗸	Zahlung 🕛				
+ GW001:AC - GW002:TSI + Remote + Remote	units E units terminal 1 terminal 2	> > > >			2	Meine Standorte / ABC GW002:TSE u Remote terminal1	Office Building / GW002:TSE	units		
+ Gateway fo	r payment test	>				Q-ton	3 Ge	rät		
					2	Remote terminal2				
						Hyozan	Auße Inner	engerät : ngerät :	2 8	Gerät Gerät

<ul> <li>Kicken Sie auf (), um zum Abschnitt [2.5. Bidschifft zur Registnerung von Außengeräten] zu gelangen.</li> <li>Klicken Sie auf (2), um zum Abschnitt [2.8. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO- Registrierungsbildschirm] zu gelangen.</li> </ul>
--

# 2.4. Bildschirm zur Registrierung von Außengeräten

Dieser Bildschirm dient zum Anzeigen, Registrieren und Einstellen der Informationen des angeschlossenen Außengeräts bezüglich des Gateways, für das der Kommunikationstyp auf Superlink(Zuvor) oder Superlink(Neu) eingestellt ist.

Übersicht Standorteinstellung 🗸 Serviceinfo 🗸 Zeitplan 🗸 Ver	walten 🗸 Zahlung 🕐	
- GW001:AC units > <ul> <li><u>GateWay A</u></li> <li><u>Superlink1</u></li> <li><u>+ Outdoor Unit A</u></li> <li><u>+ Interface</u></li> <li><u>+ Superlink2</u></li> <li><u>+ GateWay B</u></li> <li>+ GW002:TSE units &gt;</li> <li>+ Gateway for payment test &gt;</li> </ul>	Meine Standorte / ABC Office Building / GW001:AC units / Superlink1 Superlink1   EDC155KXZEN1 #0  Superlink-Adresse 0 Spannung 240 Energieversorgung Einphasig Master-Außengerät Keiner Innengerät FDFW28KXZE1F FDK28KXZE1 FDTC22KXZE1 FDTC2XKXE4F-E FDUT2ZKXE4F-E FDUT	3 + AUSSENGERÄT HINZUFÜGEN
	5 Schnittstelleneinstellung	
	Schnittstelle Interface 01	

•	Klicken Sie auf den Namen	der Außeneinheit ( $(1)$ , um zum Abschnitt [2.6. Bildschirm zur
1	Registrierung von Innengerä	iten] zu gelangen.
•	Für jedes Außengerät werde	en die folgenden Punkte, wie in ② dargestellt, angezeigt:
i i	[Superlink-Adresse]	Superlink-Adresse
1	[Spannung]	Netzspannung
		(Geben Sie den Wert im Bereich von 0 bis 999 V ein.)
!	[Energieversorgung]	Anzahl der Stromversorgungsphasen
- - -		(Wählen Sie Dreiphasig oder Einphasig.)
   	[Master-Außengerät]	Name des Hauptaußengeräts (nur für Slave-Außengerät)
1	[Innengerät]	Liste der registrierten Namen der Innengeräte
•	Um ein Außengerät hinzuzu	fügen, klicken Sie auf [AUSSENGERÄT HINZUFÜGEN] (③),
1	um den Dialog "Außengerät	hinzufügen" in diesem Abschnitt (2/3) anzuzeigen, und geben
	Sie die gewünschten Eleme	nte ein.
•	Wenn Sie auf das Zahnrads	ymbol (④) klicken, werden die folgenden beiden Schaltflächen
   	angezeigt:	
1	[Bearbeiten]	
1	Klicken Sie auf diese S	chaltfläche, um das Dialogfeld "Außengerät bearbeiten" in
i i	diesem Abschnitt anzu	zeigen (3/3).
	[Löschen]	<b>č</b> ( )
I I	Klicken Sie auf diese S	chaltfläche, um das Außengerät zu löschen.
•	Klicken Sie auf Interface se	tting] (⑤), um zum Abschnitt [2,7, Bildschirm zur Registrierung
	von Schnittstellen] zu geland	2en.
		,

#### Dialogfeld zum Hinzufügen von Außengeräten

	Außengerät hinzufügen
	Bitte geben Sie die Informationen für das neue Außengerät ein.
1	Name des neuen Außengeräts
2	Superlink-Adresse
3	Spannung 0
4	Energieversorgung Dreiphasig
5	Master-Außengerät
	Yok
	FDC155KXZEN1_#0
	FDC560KXZE2_#1
	g FDC400KXZE2_#2

Sie können die folgenden Punkte eingeben und unten rechts auf [OK] klicken, um ein Außengerät hinzuzufügen:

①Name des neuen Außengeräts

②Superlink-Adresse

③Spannung

(4) Energieversorgung (Dreiphasig, Einphasig)

⑤Master-Außengerät(nur, wenn es als Slave-Außengerät hinzugefügt wird)

#### Dialogfeld zur Bearbeitung des Außengeräts

	Außengerät bearbeiten
	Bitte geben Sie die Informationen für das Außengerät ein, das geändert werden
1	soll.           Name des Außengeräts           FDC155KXZEN1_#0D
2	Wird geladen.
3	Spannung 240
4	Energieversorgung Einphasig -
5	Master-Außengerät None
	ABBRECHEN

Sie können die folgenden Punkte ändern und unten rechts auf [OK] klicken, um die Informationen zum Außengerät zu ändern. ①Name des Außengeräts ②Superlink-Adresse ③Spannung ④Energieversorgung (Dreiphasig, Einphasig) ⑤Master-Außengerät (nur, wenn es als Slave-Außengerät hinzugefügt wird)

### 2.6. Bildschirm zur Registrierung von Innengeräten

Dieser Bildschirm dient zum Anzeigen, Registrieren und Einstellen der Informationen des Innengeräts, das mit dem Außengerät verbunden ist.

Übersicht Standorteinstellur	g v	Serviceinfo 🗸	Zeitplan 🗸 Verwalte	n v	Zahlung 🕕		
— GW001:AC units — Superlink1	› ›			1	Meine Standorte / ABC Office Built	ding / <u>GW001:AC units</u> / <u>Superlink1</u> / FDC1 : <b>O</b>	55KXZEN1_#0
<ul> <li>FDC155KXZEN1_#0</li> <li>FDFW28KXZE6F</li> <li>FDK22KXZE1</li> <li>FDK28KXZE1</li> <li>FDTC22KXZE1</li> </ul>		>			EDEW28KY7E4E		
FDTC22KXZE1 FDTC28KXZE1 FDUT22KXE6F-E FDUT22KXE6F-E				1	Superlink-Adresse Gerätetyp	0 🚍 Bodenstehende Konsole	
+ FDC400KXZE2_#2		> >					
+ Schnittstelle		>			FDK22KXZE1		@ ~
+ Superlink2	>				Superlink-Adresse	1	
+ GW002:TSE units	>				Gerätetyp	Wandmontage	
+ Gateway for payment test	>						
					FDK28KXZE1		@ ~
					Superlink-Adresse	4	
					Gerätetyp	🖵 Wandmontage	

·		_
•	Für jedes Innengerät werden die folgenden Elemente angezeigt, wie in ① zu sehen: [Superlink-Adresse] Superlink-Adresse [Gerätetyp] Art von Innengerät Um ein Innengerät hinzuzufügen, klicken Sie auf [INNENGERÄT HINZUFÜGEN] (②), um das Dialogfeld "Innengerät hinzufügen" anzuzeigen, und geben Sie die gewünschten Elemente ein. Wenn Sie auf das Zahnradsymbol (③) klicken, werden die folgenden zwei Schaltflächen angezeigt: [Bearbeiten] Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld "Innengerät bearbeiten" anzuzeigen. [Löschen]	
	[Loschen] Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Innengerät zu löschen.	

#### Dialogfeld zum Hinzufügen von Innengeräten

	Innengerät hinzufügen	
	Bitte geben Sie die Informationen für das neue Innengerät ein.	
(1)	Name des neuen Innengeräts	
2	Superlink-Adresse 25 -	
	Gerätetyp	
3	● 4-fach Kassette	
	₩ Klimaanlage Allgemein	
	abbrechen OK	
	Em 2-fach Kassette	
	1-fach Kassette Wandmontage	
	🚍 🚍 Deckenabhängung	
	Bodenstehend	
	ZE1 🚍 Bodenstehende Konsole	
	-Ac 🚍 Wandmontage 2	
	🛱 Kanalgeräte	
	hlde Schaltfläche, um die Konfig	
Sie können die folgenden	Punkte eingeben und unten rechts auf [OK] klicken um	 n oin
Innengerät hinzuzufügen.	Funkte eingeben und unten rechts auf [OK] klicken, ur	
(1)Name des neuen Innen	geräts	
2 Superlink-Adresse	0	
3 Gerätetvp		
Folgende Gerätetv	vpen sind auswählbar	
Klimaanlage All	laemein	
4-fach Kassette	j.	
2-fach Kassette		
<ul> <li>1-fach Kassette</li> </ul>		

- Bodenstehend •
- Bodenstehende Konsole •
- Wandmontage ٠
- Kanalgeräte ٠

#### Dialogfeld zum Bearbeiten von Innengeräten

	Innengerät bearbeiten
	Bitte geben Sie die Informationen für das Innengerät ein, das geändert werden
1	Name des Innengeräts FDFW28KXZE6F
2	Superlink-Adresse 0
3	Gerätetyp Bodenstehende Konsole
	ABBRECHEN



# 2.7. Bildschirm zur Registrierung von Schnittstellen

Dieser Bildschirm dient zum Anzeigen, Registrieren und Einstellen der Informationen der angeschlossenen Schnittstelle bezüglich des Gateways, für das der Kommunikationstyp auf Superlink(Zuvor) oder Superlink(Neu) eingestellt ist.

	MEINE STAND	ORTE	HILFE 🗸							A Maccess-test@test.com 🗸
Übersicht Sl	tandorteinstellung	• ~	Serviceinfo 🗸	Zeitplan 🗸	Verwalten 🗸	Zahlung 🕐				
— GW001:A0	C units	>			1	Meine Standorte / ABC Off	ice Building / GW001:A	AC units / Superlink1 /	Schnittstelle	
– Superli	ink1	>				Schnittstelle				
+ FDC1 + FDC4	155KXZEN1_#0 400KXZE2_#2		>						2	+ SCHNITTSTELLE HINZUFÜGEN
+ FDC	560KXZE2_#1		>							
— Schr	nittstelle		>		~	Interface 01				<u>(3</u> @ ~
Int	terface 01				(1)	Superlink-Adresse		24		
+ Superli	ink2	>			-	Gerätetyp		4-fach Kassette		
+ GW002:TS	SE units	>				Schnittstellentyp		SC-ADNA-E		
+ Gateway I	for payment test	>				Spannung		200		
						Energieversorgung		Dreiphasig		

•	Für jede Schnittstelle we [Superlink-Adresse]	erden die folgenden Elemente, wie in ① dargestellt, angezeigt. Superlink-Adresse Auf iedem Bildschirm verwendete Gerätetvosymbole						
1	[Schnittstellentvn]	Gerätetyn der Schnittstelle						
	[Spannung]	Netzspannung des über die Schnittstelle angeschlossenen Außengeräts						
   		(Geben Sie den Wert im Bereich von 0 bis 999 V ein.)						
1	[Energieversorgung]	Anzahl der über die Schnittstelle angeschlossenen						
		Stromversorgungsphasen des Außengeräts (Wählen Sie Dreiphasig oder Einphasig.)						
•	Um eine Schnittstelle hin	nzuzufügen, klicken Sie auf [SCHNITTSTELLE HINZUFÜGEN] (②						
   	), um das Dialogfeld "Sc	hnittstelle hinzufügen" anzuzeigen, und geben Sie die						
1	gewünschten Elemente	ein.						
•	Wenn Sie auf das Zahnradsymbol (③) klicken, werden die folgenden zwei Schaltflächen angezeigt: [Bearbeiten]							
	Klicken Sie auf die anzuzeigen.	se Schaltfläche, um das Dialogfeld "Schnittstelle bearbeiten"						
1	Klicken Sie auf die	se Schaltfläche um die Schnittstelle zu löschen						
; L								

### Dialogfeld zum Hinzufügen von Schnittstellen

	Schnittstelle hinzufügen
1	Bitte geben Sie die Informationen für die neue Schnittstelle ein. Name der neuen Schnittstelle
2	Superlink-Adresse
3	Gerätetyp i 4-fach Kassette
4	Schnittstellentyp
5	Spannung O
6	Energieversorgung Dreiphasig
	ABBRECHEN OK
Sie können die folgender hinzuzufügen:	ו Elemente eingeben und unten rechts auf [OK] klicken, um eine Schnittstelle
<ol> <li>Name der neuen Schn</li> <li>Superlink-Adresse</li> <li>Gerätetyp</li> <li>Folgende Geräte</li> <li>Klimaanlage</li> <li>4-fach Kasset</li> <li>2-fach Kasset</li> <li>1-fach Kasset</li> <li>Deckenabhär</li> <li>Bodenstehen</li> <li>Wandmontag</li> <li>Kanalgeräte</li> <li>Lüftung</li> <li>Beleuchtung</li> <li>Schnittstellentyp</li> <li>Spannung des über die</li> </ol>	ittstelle etypen sind auswählbar: Allgemein Ite Ite Ite Ingung d de Konsole e

94

### Dialogfeld zum Bearbeiten von Schnittstellen

Bitte geben Sie die Informationen für die Schnittstelle ein, die geändert werden soll.
soll.
Schnittstellenname       Interface 01
2 Superlink-Adresse 24
<ul> <li>Gerätetyp</li> <li>Image: A-fach Kassette</li> </ul>
4 Schnittstellentyp SC-ADNA-E ▼
5 Spannung 200
6 Energieversorgung Dreiphasig ▼
ABBRECHEN
Sie können die folgenden Punkte ändern und unten rechts auf [OK] klicken, um die Informationen zur Schnittstelle zu ändern.
<ul> <li>1 Schnittstellenname</li> <li>2 Superlink-Adresse</li> <li>3 Gerätetyp</li> <li>Folgende Gerätetypen sind auswählbar: <ul> <li>Klimaanlage Allgemein</li> <li>4-fach Kassette</li> <li>2-fach Kassette</li> <li>1-fach Kassette</li> <li>Deckenabhängung</li> <li>Bodenstehend</li> <li>Bodenstehende Konsole</li> <li>Wandmontage</li> <li>Kanalgeräte</li> </ul> </li> </ul>
<ul> <li>Kanalgerate</li> <li>Lüftung</li> <li>Beleuchtung</li> </ul>

### 2.8. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Registrierungsbildschirm

Dieser Bildschirm dient zum Anzeigen, Registrieren und Einstellen der Informationen der angeschlossenen Q-ton/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Einheit bezüglich des Gateways, für das der Kommunikationstyp auf einen Remote terminal eingestellt ist.

ACCESS	MEINE STAND	ORTE	HILFE 🗸				👌 Maccess-test@test.com 🗸
Übersicht Sta	andorteinstellun	g ~	Serviceinfo ∨ Zeitp	lan 🗸 Verwalten 🗸	Zahlung 🕐		
+ GW001:AC	units	>			Meine Standorte / ABC Office Build	ing / <u>GW002:TSE units</u> / Remote ter	minal1
- GW002:TS	E units	>			Remote terminal1		
— Remote Q-ton Q-ton	terminal1 00 01	>					2 + GERÄT HINZUFÜGEN
Q-ton	15						
+ Remote	terminal2	>			Q-ton00		<u>(3)</u> @ ~
+ Gateway fo	or payment test	>		1	Remote Terminal Adresse	0	
				Ŭ	Spannung	200	
					Energieversorgung	Dreiphasig	
					Gerätetyp	Q-ton	
					Modellname	ESA30E-25	
					Modell	WCMC	
					Modell der Wasserpumpe	PD-51JU2	
					Master-Außengerät	Keiner	

() szan	>		Hydrolution PR0		<b>愈</b> ~
		1	Remote Terminal Adresse	31	
			Spannung	400	
			Energieversorgung	Einphasig	
			Gerätetyp	Hydrolution PRO	
			Modellname	MCUS5001VHE-W	
		4	Hyozan		@ ~
		<b>4</b>	Hyozan		@ ~
		(4) (1)	Hyozan Remote Terminal Adresse	16	@ ~
		(4) (1)	Hyozan Remote Terminal Adresse Spannung	16 200	<b>@</b> ~
		(4) (1)	Hyozan Remote Terminal Adresse Spannung Energieversorgung	16 200 Dreiphasig	@ ~
		4[ 1	Hyozan Remote Terminal Adresse Spannung Energieversorgung Gerätetyp	16 200 Dreiphasig Hyozan	<b>۵ ×</b>
		4 1	Hyozan Remote Terminal Adresse Spannung Energieversorgung Gerätetyp Modellname	16 200 Dreiphasig Hyozan HCCV1001E	@ ~
		4 <b>(</b> 1	Hyozan Remote Terminal Adresse Spannung Energieversorgung Gerätetyp Modellname Innengerät	16 200 Dreiphasig Hyozan HCCV1001E Hyozan_Indoor1 Hyozan_Indoor2 Hyozan_Indoor3	\$ ~

# 2.8. Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Registrierungsbildschirm

•	Für jede Q-ton/Hyozan-/Hydrol	ution-PRO-Einheit werden die folgenden Punkte, wie in ${old 1}$						
	dargestellt, angezeigt:							
	[Remote Terminal Adresse]	Adresse des ferngesteuerten Terminals						
	[Spannung]	Netzspannung						
		(Geben Sie den Wert im Bereich von 0 bis 999 V ein.)						
	[Energieversorgung]	Anzahl der Stromversorgungsphasen						
		(Wählen Sie Dreiphasig oder Einphasig.)						
	[Gerätetyp]	Gerätetyp (Q-ton, Hyozan, Hydrolution PRO)						
	[Modellname]	Modellname des Geräts						
	Only for Q-ton							
	[Software-Version]	Softwareversion						
	[]	(Wird nur bei erweiterter Finstellung angezeigt)						
	[Modell der Wasserpumpe]	Wasserpumpenmodell						
	[measu dei masseipampe]	(Wird nur bei erweiterter Einstellung angezeigt)						
	[Master-Außengerät]	Name des Hauntaußengeräts (nur für Slave-Außengerät)						
	Nur für Hvozan							
	[Innengerät]	l iste der registrierten Innengerätnamen						
•	Im eine O-ton/Hyozan-/Hydrol	ution-PRO-Einheit hinzuzufügen, klicken Sie auf IGERÄT						
	HINZI IEÜGENI (2) um das Di	ialoafeld O-ton/Hvozan/Hvdrolution PRO binzufügen"						
	anzuzeigen und geben Sie die	alegield "& ten/Hydzan/Hydrolation Frite hinzundgen						
•	Wenn Sie auf das Zahnradsym	bol (3) klicken werden die folgenden zwei Schaltflächen						
	andezeidt.							
	[Bearbeiten]							
	Klicken Sie auf diese Sch	altfläche, um das Dialogfeld, O-ton-/Hvozan-Einheit						
	hearbeiten" anzuzeigen							
	Envoitorto Einstellung (Nur	für $O$ top)						
	[Erweiterte Einstellung] (Nur Klickon Sie auf diese Seb	Iul Q-IUI) altfläche, um das Dielegfeld für die erweiterten Einstellungen						
	Nicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeid für die erweiterten Einstellungen							
	Dioco Einstellung ist nur o	rfordarlich wann ain Tailagustausch stattgafunden hat						
		inordenich, wehn ein Teileauslausch stattgefühden hat.						
	Klickon Sie auf diese Seh	altfläche, um das Außengerät zu lässhen						
i I	Riicken Sie auf diese Scha	annache, un uas Ausengeral zu ioschen.						

#### Dialogfeld zum Hinzufügen von Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO

Bitte geben Sie d	lie Information für die neue Q-te	on/Hyozan/Hydrolution PR0
Einheit ein.		
Name des neuen Gerä	ts	
Remote Terminal Adre	2550	
Spannung	<u> </u>	
Epergiovercorgupg		
Dreiphasig	<u>*</u>	
Q-ton	•	
Modellname ESA30E-25	•	
Mastergerät (Nur wen Keiner	n registriertes Gerät Slave-Gerät ist.)	

Sie können die folgenden Elemente eingeben und unten rechts auf [OK] klicken, um eine Q-Ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Einheit hinzuzufügen: 1)Name des neuen Geräts 2)Remote Terminal Adresse 3)Spannung <u>Hinweis</u> Nur die Hydrolution PRO hat einen festen Spannungswert. 4)Anzahl der Stromversorgungsphasen 5)Gerätetyp 6)Modellname <u>Only for Q-ton</u> 7)Mastergerät (Nur wenn registriertes Gerät Slave-Gerät ist.) Wählen Sie das Q-ton-Hauptgerät aus, wenn Sie ein Q-ton-Slave-Gerät hinzufügen.

#### Dialogfeld zum Bearbeiten von Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO

	Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO-Einheit bearbeiten
1	Bitte geben Sie die Informationen für das Gerät ein, das geändert werden soll. Gerätename Q-ton_01(Master)
2	Remote Terminal Adresse
3	Spannung 200
4	Energieversorgung Einphasig –
5	Gerätetyp Q-ton
6	Modellname ESA30E-25 -
7	Master-Außengerät (Nur wenn registriertes Gerät Slave-Gerät ist.) Keiner
	ABBRECHEN
Sie können di Ton-/Hyozan-	e folgenden Elemente eingeben und unten rechts auf [OK] klicken, um eine Q- /Hydrolution-PRO-Einheit hinzuzufügen:
<ol> <li>Gerätenam</li> <li>Remote Te</li> <li>Spannung</li> <li><u>Hinwe</u></li> <li>Nur die</li> <li>Anzahl der</li> <li>Gerätetyp</li> <li>Modellname</li> </ol>	e rminal Adresse <u>is</u> e Hydrolution PRO hat einen festen Spannungswert. Stromversorgungsphasen e

Only for Q-ton

⑦Mastergerät (Nur wenn registriertes Gerät Slave-Gerät ist.)

Wählen Sie das Q-ton-Hauptgerät aus, wenn Sie ein Q-ton-Slave-Gerät hinzufügen. 

#### Dialogfeld zu erweiterten Einstellungen (für Q-ton)

	Erweiterte Einstellung
1	Bitte geben Sie die unten stehenden Informationen nur ein, wenn Sie Teile ausgetauscht haben. Erweiterte Einstellung
2	Software-Version WCMC
3	Modell der Wasserpumpe PD-51 JU2
	ABBRECHEN OK

Diese Einstellung ist nur erforderlich, wenn es einen Teileaustausch gegeben hat, etwa das Kontroll-PCB oder die Wasserpumpe.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen zu bestätigen:

Setzen Sie den Schiebregler in ① auf "Aktiv".

Wählen Sie in ② die Softwareversion nach dem Austausch aus.
Wählen Sie in ② das Wasserpumpenmodell nach dem Austausch aus.
Klicken Sie auf [OK] in ④, um die Einstellungen anzuwenden.



Dieser Bildschirm dient zum Anzeigen, Registrieren und Einrichten der Informationen der Innengeräte von Hyozan in Bezug auf das Gateway, für das der Kommunikationstyp auf "Fernterminal" eingestellt ist.

	DORTE	HILFE 🗸						A Maccess-test@test.com 🗸
Übersicht Standorteinstellur	g ∨	Serviceinfo 🗸	Zeitplan 🗸	Verwalten 🗸	Zahlung 🕐			
+ GW001:AC units - GW002:TSE units + Remote terminal1 - Remote terminal2 Chiller31 - Hyozan16 indoorUnit01 indoorUnit03 indoorUnit04 hyozan7 + Security-Test-Hyozan	> > >	>		1	Meine Standorte / ABC Office Building Hyozan16 hyozan sample Adresse des Innengeräts Fehlerschwellen Warnschwellen (Untergrenze) Warnschwellen (Obergrenze)	/ <u>GW002:TSE units</u> / Re 10 ±0°C -1°C 1°C	emote terminal2 / Hyozan16	+ GERÄT HINZUFÜGEN
+ Gateway for payment test	>			(	huazan7			<b>A</b>
					Adresse des Innengeräts Fehlerschwellen Warnschwellen (Untergrenze) Warnschwellen (Obergrenze)	8 ±0°C -1°C 1°C		561 ×

<ul> <li>Für jedes Innengerät von Hyoz</li> </ul>	an werden die folgenden Elemente angezeigt, wie in $old 1$ zu $old 1$
sehen:	
[Adresse des Innengeräts]	Adresse des Innengeräts
[Fehlerschwellen]	Schwellenwert für Messung einer Abweichung (±0°C bis
±10°C)	5 5 7
[Warnschwellen (Untergrenz	e)] Warnschwellenwert (niedrig) (-5°C bis -1°C)
Warnschwellen (Obergrenz	e)] Warnschwellenwert (hoch) (1°C bis 5°C)
• Wenn Sie ein Innengerät hinzu	fügen möchten, klicken Sie auf [GERÄT HINZUFÜGEN] in
2, um das Dialogfeld zum Hinz	zufügen eines Innengeräts anzuzeigen.
	5 5 5
<ul> <li>Wenn Sie auf das Zahnrad-Syr</li> </ul>	nbol in ③ klicken, werden die folgenden beiden
Schaltflächen angezeigt:	J , J
[Bearbeiten]	
Klicken Sie auf diese Sch	altfläche, um das Dialogfeld zum Bearbeiten des
Innengeräts anzuzeigen.	, <b>J</b>
Löschen]	
Klicken Sie auf diese Sch	altfläche, um das Innengerät zu löschen.

Dialogfeld zum Hinzufügen des Hyozan-Innengeräts



①Name des neuen Innengeräts

②Adresse des Innengeräts

③Fehlerschwellen

Eine Temperaturabweichung liegt vor, wenn der Temperaturunterschied zwischen der eingestellten Temperatur und der Innentemperatur diesen Schwellenwert überschreitet ④Warnschwellen (Untergrenze/Obergrenze)

Richten Sie die Warnkriterien nach Temperaturunterschied zwischen der eingestellten Temperatur und der Innengerättemperatur ein. Die Warnung wird durch eine Tooltip-Farbe auf dem Hyozan-Überwachungsbildschirm folgendermaßen angezeigt:

Temperaturunterschied < Warnschwellen (Untergrenze) : Blau</li>
 Warnschwellen (Untergrenze) ≤ Temperaturunterschied ≤ Warnschwellen (Obergrenze) : Grün
 Warnschwellen (Obergrenze) < Temperaturunterschied : Orange</li>

Dialogfeld zur Bearbeitung des Hyozan-Innengeräts



Über diesen Bildschirm kann bei der Registrierung einer Gruppe von Innengeräten der Ziel-Verdieping ausgewählt werden.

	MEINE STANDORTE	HILFE 🗸			۶
Übersicht Stand	dorteinstellung 🗸	Serviceinfo 🗸	Zeitplan 🗸 Verwalte	en 🗸 Zahlung 🕐	
+ 2. Etage + 1. Etage	>		M C	teine Standorte / ABC Office Building Gruppenregistrierung	
T Erugeschoss	,		1	2. Etage	
			2	Anzahl der Gruppen Gruppenname	3 Sales Dept. 1 Sales Dept. 2 sample
				<u>1. Etage</u>	
				Anzahl der Gruppen	2
				Gruppenname	Technical Dept. 1 Technical Dept.2

 Klicken Sie auf den Verdieping-Namen (①), um zu [2.8. Gruppe-Einstellungsbildschirm – Gruppe-Liste] zu gelangen
 Für jeden Verdieping werden die folgenden Punkte, wie in ② dargestellt, angezeigt: [Anzahl der Gruppen] Anzahl der registrierten Gruppen [Gruppenname] Liste der registrierten Gruppe-Namen

Dieser Bildschirm dient zum Anzeigen, Registrieren und Einstellen von Gruppe-Informationen.

ACCESS	MEINE STANDORTE	HILFE 🗸		A Maccess-test@test.com 🗸	
Übersicht Standor	rteinstellung 🗸	Serviceinfo 🗸 Zeitplan 🗸 Verwalte	n 🗸 Zahlung		
<ul> <li>2. Etage</li> <li>+ Sales Dept. 1</li> <li>+ Sales Dept. 2</li> <li>+ 1. Etage</li> <li>+ Erdgeschoss</li> </ul>	> > > >	Meine Standorte / ABC Building / 2 <b>2. Etage</b> 1         Sales Dept.1         2         Anzahl der Innengeräte Innengerät	E Etage 4 FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDT36KXZE1 FDT36KXZE1 FDT36KXZE1	3 + GRUPPE HINZUFÜGEN (4) (2) ~	
		Sales Dept. 2 Anzahl der Innengeräte Innengerät	4 FDE56KXZE1 FDK28KXZE1 FDT45KXZE1 FDT56KXZE1	\$ v	
© Mitsubishi Heavy In	idustries Thermal Sys	stems <mark>,</mark> Ltd.			

•	Klicken Sie auf den Gruppe-Namen (①), um zum Abschnitt [2.9. Gruppe- Einstellungsbildschirm – Layout] zu gelangen.				
•	Für jede Gruppe werde [Anzahl der Innenger [Innengerät]	n die folgenden Elemente, wie in ② dargestellt, angezeigt. ˈäte] Anzahl der Innengeräte, die zu der Gruppe gehören. Liste der Innengeräte, die zur Gruppe gehören.			
•	Um eine Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf [GRUPPE HINZUFÜGEN] (③), und geben Sie den Gruppe-Namen ein.				
•	Wenn Sie auf das Zahn angezeigt:	enn Sie auf das Zahnradsymbol ( $\textcircled{4}$ ) klicken, werden die folgenden beiden Schaltflächen gezeigt:			
	[Bearbeiten]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Gruppe-Namen zu bearbeiten.			
	[Löschen]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Gruppe zu löschen.			

105

í

Dieser Bildschirm wird verwendet, um ein Innengerät in einer Gruppe zu registrieren und Layout-Einstellungen vorzunehmen.

	٨
Übersicht Standorteinstellung 🗸 Serviceinfo 🗸 Zeitplan 🗸 Verwa	ilten 🗸 Zahlung 🕐
	Maine Chandrate / ADC Office Duilding / O Flores / Color Durb 1
- 2. Etage >	Sales Dept. 1
– Sales Dept. 1 > FDT28KXZE1 FDT28KXZE1	
FDT36KXZE1 FDTC15KXZE1	Bild des Gruppen-Layout
+ Sales Dept. 2 >	
+ sample >	
+ 1. Etage >	
+ Erdgeschoss >	
	FDT28KXZE1
	3
	Gruppenliste
(4)	Anzahl der Innengeräte 4
	FDT28KXZE1 FDT36KXZE1
	FDTC15KXZE1
• ① zeigt die aktuellen Layouteinstellung	gen an.
Wenn Sie auf das Zahnradsymbol (②)     [Pild basbladen]	klicken, werden die folgenden Schaltflächen angezeigt:
Klicken Sie auf diese Schaltfläch	e, um ein Hintergrundbild hochzuladen. Für Bilder
müssen folgende Bedingungen e	rfüllt werden:
Format: .png oder .jpeg	
Große: Weniger als 500 KB	
Klicken Sie auf diese Schaltfläch	e, um das Dialogfeld "Layout bearbeiten" auf der
folgenden Seite anzuzeigen.	
[Bild löschen]	n um dag aktualla Bild zu lägghan. Digg wiekt eich sight guf
die Lavouteinstellungen aus	e, uni das aktuelle bild zu loschen. Dies wirkt sich nicht auf
Wenn Sie auf [GERÄT BEARBEITEN]	(③) klicken, werden die Innengeräte, die zu keiner Gruppe
gehören, unter den Innengeräten aufg	elistet, die in derselben Standort registriert sind. Wählen Sie in
dieser Liste das Innengerät aus, das S	ie in der Gruppe registrieren möchten.
[Anzahl der Innenderäte] An	zahl der Innengeräte, die zu der Gruppe gehören.
[Innengerät] Lis	te der installierten Innengeräte

#### Dialogfeld zum Bearbeiten des Layouts



 Das Innengeräte-Layout erfolgt wie folgt:
 1. Ziehen Sie das Symbol, um die Position des Innengeräts festzulegen.
 2. Wenn Sie auf [SPEICHERN] klicken, wird das Dialogfeld geschlossen und der Layoutvorgang beendet.

Über diesen Bildschirm wird ein Innengerät von Hyozan in einer Gruppe registriert und werden Layouteinstellungen vorgenommen.

	MEINE STANDORTE	HILFE 🗸			
Übersicht Stan	dorteinstellung 🗸	Serviceinfo 🗸 Ze	itplan 🗸 Verwalten 🗸	Zahlung 🕕	
– Standort	>	Mei	ne Standorte / ABC Office E	Building	
+ Group Hyd	ozan 1 💙	H	/ozan Gruppen	einstellung	
+ Group Hy	ozan 2 🔉				3
+ Group Hyd	ozan 3 ゝ				+ GRUPPE HINZUFÜGEN
		(1)	roup Hyozan 1		(4) <b>\$\$ ~</b>
		2	Anzahl der Innengeräte	3	
			Innengerät	indoorUnit01 indoorUnit02 indoorUnit03	
		<u>G</u>	<u>roup Hyozan 2</u>		¢ ×
			Anzahl der Innengeräte	2	
			Innengerät	inDoorUnit6 indoorUnit04	

	Klicken Sie auf den gelangen. Für jede Gruppe we [Anzahl der Inner [Innengerät] Wenn Sie eine Grup und geben Sie den o Wenn Sie auf das Z angezeigt: [Bearbeiten]	Gruppe-Namen in ①, um zum Layout-Einstellungsbildschirm zu rden die folgenden Elemente angezeigt, wie in ② zu sehen: geräte] Anzahl der Innengeräte, die zur Gruppe gehören. Liste der Innengeräte, die zur Gruppe gehören. pe hinzufügen möchten, klicken Sie auf [GRUPPE HINZUFÜGEN] in ③ Gruppe-Namen ein. ahnrad-Symbol in ④ klicken, werden die folgenden beiden Schaltflächen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Gruppe-Namen zu
1 1 1	[Bearbeiten]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Gruppe-Namen zu bearbeiten.
     	[Löschen]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Gruppe zu löschen.
Über diesen Bildschirm wird ein Innengerät von Hyozan in einer Gruppe registriert und werden Layouteinstellungen vorgenommen.

ACCESS	MEINE STANDORTE	HILFE 🗸	
Übersicht Sta	andorteinstellung 🗸	Serviceinfo 🗸 Zeit	tplan 🗸 Verwalten 🗸 Zahlung 🕕
— Standort — Group H	> yozan 1 >	Meine Gro	<u>e Standorte</u> / <u>ABC Office Building</u> / Group Hyozan 1 Oup Hyozan 1
indoor indoor indoor + Group H	rUnit02 rUnit03 yozan 2 >	Bild	d des Gruppen-Layout
+ Group H	yozan 3 🌖	(1) (	indoorUnit01 indoorUnit02 indoorUnit03
		Gru	uppenliste
			nzahl der Innengeräte 3 nnengerät indoorUnit01 indoorUnit02 indoorUnit03
① zeigt d Wenn Sie [Bild h Klicł	lie aktuellen e auf das Zah ochladen] ken Sie auf d	Layouteinstel Inradsymbol liese Schaltfl	llungen an. (②) klicken, werden die folgenden Schaltflächen angezeigt: äche, um ein Hintergrundbild hochzuladen. Für Bilder
müs Fo G [Layou Klicł	ssen folgende ormat: .png c röße: Wenig it-Einstellung ken Sie auf d enden Seite	∍ Bedingunge der .jpeg er als 500 KE J] liese Schaltflå anzuzeigen.	en erfüllt werden: 3 äche, um das Dialogfeld "Layout bearbeiten" auf der
tolgo	achon]	-	
tolg Bild Iö Klick die Lav	ken Sie auf d vouteinstelllu	liese Schaltflä Ingen aus	äche, um das aktuelle Bild zu löschen. Dies wirkt sich nicht auf
folg [Bild Ič Klick die Lay Wenn Sie gehören, dieser Lis ④ zeiat d	ken Sie auf d youteinstelllu auf [GERÄ] unter den In ste das Innen lie folgenden	liese Schaltfl Ingen aus. Γ BEARBEIT nengeräten a gerät aus, da Elemente ar	äche, um das aktuelle Bild zu löschen. Dies wirkt sich nicht auf EN] (③) klicken, werden die Innengeräte, die zu keiner Gruppe aufgelistet, die in derselben Standort registriert sind. Wählen Sie as Sie in der Gruppe registrieren möchten.

109

Ĺ

#### Dialogfeld zum Bearbeiten des Layouts

Cayout	bearbeiten Sie das Symbol, um	die Position des Innengeräts festzulegen.	
	indoor	indoor	indoor
			ABBRECHEN SPEICHERN
assen Sie	e die Position des I	Hyozan-Innengerätsymbols folgende	maßen an:
Ziehen	Sie das Symbol zu	u der Position, wo Sie es ablegen mö	chten.
Klicken	Sie auf [SPEICHE		Lavout anzuwenden

110

Anschließend wird das Dialogfeld geschlossen.

Über diesen Bildschirm wird das Standort-Profil angezeigt und geändert.

	MEINE STANDORTE	HILFE	~			Ş
Übersicht	Standorteinstellung 🗸	Serviceinfo	√ Ze	eitplan 🗸 V	erwalten 🗸 Zahlung 🕛	
			Star	ndortein	stellung	
						2
				1	ABC Office Building	\$
					Stadt	london
					Ort (für Wetterbericht)	London, City of London, Greater London, United Kingdom
					Zeitzone	Europe/London
					Oberirdisch	2. Etage
					Untergeschoss	

Die folgenden Eleme	nte werden angezeigt, wie in $\textcircled{1}$ zu sehen.
[Standortname]	
[Stadt]	Der Standort der Standort
[Ort (für Wetterber	icht)]
	Der Standort der Standort für den Wetterbericht
[Zeitzone]	Die Zeitzone der Standort
[Oberirdisch]	Die Anzahl der oberirdischen Stockwerke
[Untergeschoss]	Die Anzahl der Untergeschosse
angezeigt: [Bearbeiten] Klicken Sie auf der Profils auf der näc [Löschen] Klicken Sie auf der * Die Standort k der Standort "Nich	diese Schaltfläche, um das Dialogfeld zum Bearbeiten des Standort- hsten Seite anzuzeigen. diese Schaltfläche, um die Standort zu löschen. ann nur gelöscht werden, wenn der [Zahlungsstatus] aller Gateways t bezahlt" ist.

# 2.12. Standort-Einstellungsbildschirm

#### Dialogfenster zum Bearbeiten des Standort-Profils

Standort-Profil bearbeiten						
* zeigt Pflichtfelder an.						
Name des Standorts*						
ABC Building						
Stadt*						
london						
Zeitzone* Europe/Londor	1			×	•	
Oberirdisch*						
2	-					
Untergeschoss*						
-	•					
		ABBRECHE	N	SPEIC	HERN	

Punkte ändern und auf [	SPEICHERN] klicken, um die Standort-
Geben Sie den Stando	rt-Namen ein.
Geben Sie den Stando	rt der Standort ein.
]	
Wählen Sie die Zielsta möglich).	dt für die Wetterinformationen aus (Suche
Wählen Sie den Stand	ortbereich der Standort aus (Suche möglich).
Wählen Sie die Anzahl	der oberirdischen Stockwerke aus (*)
Wählen Sie die Anzahl	der Untergeschosse aus (*)
ch lautet wie folgt:	
Erdgeschoss, 1–14	(1.–15. Stockwerke oberirdisch)
s] -, UG1–UG4	(Keine Etagen – vier unterirdische Etagen)
	Punkte ändern und auf [ Geben Sie den Stando Geben Sie den Stando ] Wählen Sie die Zielsta möglich). Wählen Sie den Stand Wählen Sie die Anzahl Wählen Sie die Anzahl ch lautet wie folgt: Erdgeschoss, 1–14 s] -, UG1–UG4

Auf diesem Bildschirm können Sie den Zugriff der einzelnen Konten auf die Standort bearbeiten.



Auf diesem Bildschirm können Sie Benutzerkonten mit Zugriff auf die Standort verwalten.
<ul> <li>Klicken Sie auf [NUTZER HINZUFÜGEN] (①), geben Sie die E-Mail-Adresse und die Berechtigung ein und klicken Sie auf [OK]; Sie können eine Einladungsmail an die Standort senden. An einer Standort können bis zu 100 Konten registriert werden. Für die Autorisierung können Sie "Admin", "Manager" oder "Viewer" wählen. Die Berechtigungen für den Zugriff, Betrieb und die Ansicht jedes Bildschirms auf Grundlage der Benutzerautorisierung finden Sie auf der nächsten Seite. ② zeigt die höchste Stufe der jedem Konto gewährten Autorisierung an.</li> </ul>
<ul> <li>Wenn Sie auf das Zahnradsymbol (③) klicken, werden die folgenden zwei Schaltflächen angezeigt: [Bearbeiten]</li> </ul>
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld "Autorisierung bearbeiten" auf der folgenden Seite anzuzeigen. [Löschen]
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Konto zu löschen.

Liste der Berechtigungen für den Zugriff, Betrieb und die Ansicht jedes Bildschirms basierend auf der Benutzerberechtigung.

	Dildechirm	Autorisierung				
	Bliaschirm	Admin	Manager	Viewer	Keine	
	Anzeige MEINE STANDORTE	0	0	0	×	
	Anzeige Übersicht	0	0	0	×	
Desisfunktionen	Anzeige Gruppe-Layout	0	0	0	×	
Basisiunktionen	Anzeige Diagramm	0	0	0	×	
	Fernbedienung	0	0	×	×	
	Standort hinzufügen	0	0	0	0	
	Täglicher Bericht	0	0	0	×	
	Fehlerhistorie	0	0	0	×	
Registerkarte	Übertragungsanforderung	0	0	0	×	
Serviceinfo	Periodischer Bericht	0	×	×	×	
	Berichtsdatenhistorie	0	0	0	×	
	Servicehistorie	0	×	×	×	
	Jahreskalender	0	0	×	×	
Registerkarte Zeitplan	Heutiger Zeitplan	0	0	×	×	
	Zeitplanvorlage	0	0	×	×	
	Energiesparkontrolle	0	×	×	×	
Registerkarte	Bedarfskontrolle	0	×	×	×	
	Logikkontrollfunktion	0	×	×	×	
	Gateway-/Geräteinstellung	0	×	×	×	
	Gruppe-Einstellung für Klimaanlage	0	×	×	×	
Registerkarte	Hyozan-Gruppe-Einstellung	0	×	×	×	
biteenistending	Siteeinstellung	0	×	×	×	
	Sitebenutzer-Einstellung	0	×	×	×	
Registerkarte Zahlung	Zahlung	0	×	×	×	

 $\circ$ : Es ist möglich, Bildschirme anzuzeigen, Einstellungen zu bearbeiten und zu ändern.

×: Es ist nicht möglich, Bildschirme anzuzeigen, Einstellungen zu bearbeiten und zu ändern.

- Wenn Sie ein Adminbenutzer sind, haben Sie die Adminautorisierung für alle Klimaanlagen und Heizgeräte.
- Wenn Sie kein Adminbenutzer sind, können Sie die Autorisierung für jede Klimaanlagen-Gruppe einrichten, während die Autorisierung "Viewer" und "Keine" für Heizgeräte als allgemeine Einstellung ausgewählt werden kann.

#### Dialogfeld zum Bearbeiten der Autorisierung

Einstellung der Benutzerautorisierung		Einstellung der Benutzerautorisierung
E-Mail-Adresse : Maccess-test@test.com	1	E-Mail-Adresse : Maccess-test@test.com
Administratorrechte :	)	Administratorrechte : Admin Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO : Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO ( Viewer Keiner
Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO  Viewer Keiner		Klimaanlage :
Klimaanlage :		2. Etage
2. Etage 🗸		Alle:
1. Etage 🗸		Sales Dept. 1 ( Manager Viewer Keiner
Erdgeschoss 🗸		Sales Dept. 2 O Manager ( Viewer Keiner
ABBRECHEN		1. Etage
		Alle:
		Technical Dept. 1 O Manager O Viewer 📀 Keiner
		Technical Dept. 2 (     Manager Viewer Keiner
		Erdgeschoss 🗸
		ABBRECHEN

•	Bei einer Klima	anlage können Sie die Sicherheitsstufe für jede Verdieping oder Gruppe
	einstellen. Die I	
	[Manager]	Überwachung und Befehlsgebung sind möglich.
	[Viewer]	Überwachung ist möglich.
	[Keiner]	Die betreffende Etage und Gruppe werden nicht angezeigt.
,	Bei den Q-ton-/	Hvozan-/Hvdrolution-PRO-Einheiten können Sie die Sicherheitsstufe für
	ieden Gerätetvr	o festlegen. Die Finstellwerte lauten wie folgt
		Überwachung ist möglich
	[Viewer]	Des enterrechende Corët wird nicht engezeigt
		Das entsprechende Gerat wird nicht angezeigt.
	Je nach der Be	rechtigung, die Sie beim Hinzufugen eines Benutzers angegeben naben,
	werden die Anf	angswerte wie folgt festgelegt:
	[Admin]	Alle Klimaanlagen sind mit Manager-Rechten ausgestattet. Alle
	Q-ton-/Hyoza	an-/Hydrolution-PRO-Einheiten werden mit Viewer-Rechten eingestellt.
	•	Hierfür muss das entsprechende Kontrollkästchen unter
		Administratorrechte ." (①) aktiviert
	[Manager]	Alle Klimaanlagen sind mit Manager-Rechten ausgestattet Alle
		Alle Rinnaanlagen sind mit Manager-Reconcer ausgestattet. Alle
		an-/Hydrolution-PRO-Einneiten werden mit viewer-Rechten eingesteit.
	[viewer]	Alle Klimaanlagen und Q-ton-/Hyozan-/Hydrolution-PRO-Einneiten sind
		mit Viewer- Rechten ausgestattet.
	Wenn das ents	prechende Kontrollkästchen $\textcircled{1}$ aktiviert wurde, werden alle Klimaanlagen
	mit Manager-Re	echten und alle Q-ton-/Hyozan-Einheiten mit Viewer-Rechten eingestellt,
	sodass Sie keir	ne individuellen Finstellungen vornehmen können

Auf diesem Bildschirm können Sie für jedes Gateway Zahlungen für Abonnements vornehmen und den Zahlungsstatus überprüfen.

		۶	Maccess-test@test.com	► Deutsch →	
Übersicht Standorteinstellung 🗸 Serviceinfo 🗸 Zeitplan 🗸 Verwalt	n 🗸 Zahlung 🛈				
Abonnementzahlung					
M-ACCESS ist ein kostenpflichtiger Abor fortzufahren, klicken Sie bitte auf die Sc Nach der ersten Zahlung werden die jäh Zahlungsinformationen aktualisieren od Zahlungsportal. Das Zahlungsportal ist	nementdienst, für den jährliche G altfläche "ZAHLUNG" und Sie we lichen Gebühren automatisch vo r das Abonnement kündigen mö ur für den zahlenden Benutzer vo	Gebühren pro Gateway erden dann zum Zahlun n der registrierten Zah chten, gehen Sie bitte ü erfügbar.	anfallen. Um mit der Zahlu gsbildschirm weitergeleite lungskarte abgebucht. Wei iber die Schaltfläche "POR	ing et. nn Sie die TAL" zum	
HINWEIS					
<ul> <li>Der M-ACCESS-Dienst wird keinem Gateway</li> <li>Wenn Sie den Zahler wechseln möchten, ver</li> </ul>	nit fehlgeschlagener Zahlung zur Verfüg renden Sie bitte die Funktion "Übertrager	ung gestellt. n" aus der Einstellung und w	eisen Sie einen neuen Zahler zu.		
	2	4	® ~		
Zahlungsstat	s Bezahlt				
Verfallsdatun	22 Nov. 2025				
		3	PORTAL		
(1) 🛞 gwo	1				
Zahlungsetat	Nicht bozablt				
Verfallsdatur					
		(2)	ZAHLUNG		
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.					

#### <u>Über Abonnements</u>

- Die Abonnementgebühr für M-ACCESS wird jährlich pro Gateway berechnet.
- Nachdem die Abonnementgebühr entrichtet wurde, werden die M-ACCESS- und Gateway-Funktionen aktiviert.
- Nach der ersten Zahlung wird die registrierte Zahlungskarte automatisch mit den Jahresgebühren belastet.
- Wenn Sie die Zahlungsinformationen aktualisieren oder das Abonnement beenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "PORTAL", um zum Zahlungsportal zu gelangen. Das Zahlungsportal steht nur dem zahlenden Benutzer zu Verfügung.

Über den zahlenden Benutzer

- Der Benutzer, der die erste Zahlung vorgenommen hat, ist der "Zahlende Benutzer".
- Nur zahlende Benutzer haben Zugang zum "PORTAL" und können die Zahlungshistorie überprüfen und Änderungen an ihren Zahlungsinformationen vornehmen.
- Der zahlende Benutzer behält diese Berechtigung bis zum Ende des Abonnementzeitraums.
- Die Berechtigung des zahlenden Benutzers kann auf einen anderen Adminbenutzer übertragen werden.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Wenn mehrere Gateways verbunden sind, ist für jedes Gateway eine separate Abonnementzahlung erforderlich.
- Wenn die Zahlungsbearbeitung im neuen Abonnementzeitraum fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn die Zahlung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach der fehlgeschlagenen Zahlung vorgenommen wird, werden die M-ACCESS- und Gateway-Funktionen gestoppt.
- Der zahlende Benutzer kann das Konto bis zum Ende des Abonnementzeitraums nicht löschen. Wenn Sie Ihr Konto löschen möchten, müssen Sie die Berechtigung auf einen anderen Adminbenutzer übertragen.

<ul> <li>Für jedes Gateway werde [Zahlungsstatus] [Verfallsdatum]</li> </ul>	en die folgenden Elemente angezeigt, wie in ① zu sehen. Zahlungsstatus des Gateways Ablaufdatum des Abonnements. Die registrierte Zahlungskarte wird automatisch mit den Jahresgebühren belastet, wenn der aktuelle Abonnementzeitraum endet.			
<ul> <li>Gateways im Unbezahlt-S die Schaltfläche [ZAHLU] weitergeleitet.</li> </ul>	Status haben die Schaltfläche [ZAHLUNG] in ②. Durch Klick auf NG] werden Sie zu einem externen Zahlungsbildschirm			
<ul> <li>Nur für zahlende Benutzer</li> <li>Die Schaltfläche [PORTA Ihrem Konto bezahlt wird externen Portalseite weite im Zusammenhang mit de</li> </ul>	L] in ③ wird angezeigt, wenn das Abonnement des Gateways von . Durch Klick auf die Schaltfläche [PORTAL] werden Sie zu einer ergeleitet (bereitgestellt von Stripe), auf der Sie die Informationen er Zahlung sehen können.			
<ul> <li>Es wird ein Zahnrad-Symbol angezeigt, wenn das Abonnement des Gateways von Ihrem Konto bezahlt wurde. Über das Zahnrad-Symbol können Sie auf die folgenden Einstellungen zugreifen:         <ul> <li>[Zahlungsermächtigung übertragen] Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld zur Übertragung der Zahlungsberechtigung anzuzeigen. Die Berechtigung des zahlenden Benutzers kann auf einen anderen Adminbenutzer übertragen werden.</li> <li>[Gutscheincode anwenden] Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld zur Anwendung des Gutscheincodes anzuzeigen. Sie können einen Gutscheincode eingeben, der auf die nächste Zahlung angewendet werden kann.</li> <li>[Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aktualisieren] Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld zum Aktualisieren der Umsatzsteuernummer anzuzeigen.</li> </ul> </li> </ul>				

#### Zahlungsvorgang, um ein Abonnement zu beginnen

Der Zahlu 1. Richte Für za	ngsvorgang für Abonnements ist wie folgt: en Sie das Registrierungsland des Unternehmens in [Benutzereinstellungen] ein. hlende Benutzer ist die Ländereinstellung erforderlich.
	Benutzereinstellungen
	Ländereinstellung (erforderlich für Zahlungsbenutzer)
	(1) Registrierungsland des Unternehmens 😢 🗸
	Land Keines ausgewählt
2. Klicke	n Sie auf der Zahlungsseite auf die Schaltfläche [ZAHLUNG].
               	Verfallsdatum (2) ZAHLUNG
3. Geber	n Sie im Dialogfeld die Umsatzsteuernummer ein.
	Geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein
	Bitte geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Unternehmens ein. Sie ist erforderlich, um die Zahlung vorzunehmen.
	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ABBRECHEN ANWENDEN
4. Geben Zahlun Sie kör	Sie die Zahlungsinformationen auf dem Zahlungsbildschirm ein und schließen Sie die ig in ③ ab. nnen den Gutscheincode aus ④ anwenden.
   	← □ rtu≣a Tetracol
	IDO ¥ Jayo
	総合文ト 100 ¥ M/L / CVC ・ ・
	Zwitchensumme         100 ¥         Voltrandiger Name           Premo-Code Inizualityin         Land oder Region         Land oder Region
	Heute Uilige Gesamtrumme 100 Y Zahlungspflichtig aboreieren
	Indem Sie hir Abornement bestätigen, gestatter Sie HCBIZA, zuklandige Zahungen hinnen zuhlangsstattannen gestatter Sie HCBIZA allgemeinen Gelekters, Sie können hir Abornement jederzeit kündigen.
	Rowered by <b>stripe</b> Bestingungen. Onemschutz
5. Wenn	Sie zu M-ACCESS zurückkehren, können Sie den Abschluss der Zahlung bestätigen

#### Vorgang, um ein Abonnement zu beenden

<ul> <li>Wenn Sie ein Abonnement beenden möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:</li> <li>1. Klicken Sie auf dem Zahlungsbildschirm auf die Schaltfläche [PORTAL]. Sie werden o zum Zahlungsportal weitergeleitet.</li> </ul>	lann
GW002:TSE units	
Zahlunosstatus Bezahlt	
Verfallsdatum 08 Nov. 2025	
2. Klicken Sie für das Abonnement, das Sie beenden möchten, auf [Abonnement kündig	en] in
Distributor name arbeitet DESZETIGER PLAN	
mit Stripe zusammen, um die Rechnungsstellung zu upgreinferbenzen 10.000 ¥ pro Jahr	
Vereinrachen, Details anzigen       ← Zurück zu Distributor name Inr Abonement wird am 5. November 2025 verlänger.	
🔤 Yiss •••• 4242 🛛 🛪	
ZAHLUNGSMETHODE	
Powered by <b>stripe</b> Visa •••• 4242. Läuft ab am 04/2044	
Mer über Bringe Billing erfehren Ditemativutz	
<ol> <li>Nachdem Sie die Stornierungsübersicht bestätigt haben, klicken Sie auf [Abonnement kündige Ihr Abonnement wird am Ende des aktuellen Abonnementzeitraums beendet und nicht automa</li> </ol>	n] in ③. tisch in
Rechnung gestellt.	
Distributor name Tenevolue Rechnungsstellurg > Kündigen	
Distributor name arbeitet Ihr Abonnement kündigen	
die Rechnungsstellung zu vereinfachen. Aktuelles adonnement	
←Zurtick zo Distributor name 総統テスト 10.000 k pro Labr	
Details aranigen V Details aranigen V Ihr Abonnemet wird gekündigt, ist jedoch bis zum Ende ihres	
Rechnungsstellungszeitraums am 5. November 2025 weiterhin verfuloatr.	
Wern Sie Ihre Meinung vorher ändern, können Sie Ihr Abonnement verlängers.	
Ween Sie Ihre Meinung vorher ändern, können Sie Ihr Abornement verlangern.	
Wern Sie Ihre Meinung vorher indern können Sie Ihr Abonnement Verlangers.           3         Abonnement Sindigin           Zuräck         Zuräck	
Wen Sie Ihre Meinung vorther ändern, können Sie Ihr Abonnement Verlangen:	
4. Sie können den aktuellen Status Ihres Abonnements im Zahlungsportal überprüfen.	
<ul> <li>4. Sie können den aktuellen Status Ihres Abonnements im Zahlungsportal überprüfen. Wenn Sie das Abonnement wieder aufnehmen möchten, klicken Sie auf [Abonnement]</li> </ul>	t
<ul> <li>4. Sie können den aktuellen Status Ihres Abonnements im Zahlungsportal überprüfen. Wenn Sie das Abonnement wieder aufnehmen möchten, klicken Sie auf [Abonnement verlängern] in ④.</li> </ul>	t
4. Sie können den aktuellen Status Ihres Abonnements im Zahlungsportal überprüfen. Wenn Sie das Abonnement wieder aufnehmen möchten, klicken Sie auf [Abonnement verlängern] in ④.	t
4. Sie können den aktuellen Status Ihres Abonnements im Zahlungsportal überprüfen. Wenn Sie das Abonnement wieder aufnehmen möchten, klicken Sie auf [Abonnement verlängern] in ④.	t
4. Sie können den aktuellen Status Ihres Abonnements im Zahlungsportal überprüfen. Wenn Sie das Abonnement wieder aufnehmen möchten, klicken Sie auf [Abonnement verlängern] in ④.	t
4. Sie können den aktuellen Status Ihres Abonnements im Zahlungsportal überprüfen. Wenn Sie das Abonnement wieder aufnehmen möchten, klicken Sie auf [Abonnemen verlängern] in ④.	t
4. Sie können den aktuellen Status Ihres Abonnements im Zahlungsportal überprüfen. Wenn Sie das Abonnement wieder aufnehmen möchten, klicken Sie auf [Abonnemen verlängern] in ④.	t
4. Sie können den aktuellen Status Ihres Abonnements im Zahlungsportal überprüfen. Wenn Sie das Abonnement wieder aufnehmen möchten, klicken Sie auf [Abonnemen verlängern] in ④.	t
See können den aktuellen Status Ihres Abonnements im Zahlungsportal überprüfen. Wenn Sie das Abonnement wieder aufnehmen möchten, klicken Sie auf [Abonnemen verlängern] in ④.	t

### Dialogfeld zur Übertragung der Zahlungsberechtigung

Übertragung der Zahlungsermächtigung
Bitte geben Sie das Konto an, dem Sie die Zahlungsermächtigung erteilen möchten. Bitte beachten Sie, dass die Einstellung des Registrierungslandes des Unternehmens für das zugewiesene Konto mit Ihrem Konto übereinstimmen muss.
@mhi.com @mhi.com
SCHLIESSEN ÜBERTRAGUNG

Sie können das Administratorkonto angeben, dem Sie die Z Die Zahlungsberechtigung wird übertragen, wenn das angev	Zahlungsberechtigung gewähren möchten. wiesene Benutzerkonto die Anfrage bestätigt.
Bitte beachten Sie, dass die Berechtigung nur an Benutzer ü Registrierungsland des Unternehmens eingerichtet haben.	übertragen werden kann, die dasselbe
<ul> <li>Die folgenden Informationen werden übertragen:</li> <li>Informationen des Zahlenden: <ul> <li>Unternehmensadresse des Zahlenden</li> <li>Umsatzsteuernummer des Zahlenden</li> </ul> </li> <li>Vergangene Zahlungshistorie: <ul> <li>Rechnung</li> <li>Beleg</li> </ul> </li> <li>Folgende Informationen werden <u>nicht</u> übertragen: <ul> <li>Informationen des Zahlenden</li> <li>Name des Zahlenden</li> <li>E-Mail-Adresse des Zahlenden</li> <li>Zahlungskarteninformationen</li> </ul> </li> </ul>	
<ul> <li>Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Berechtigung</li> <li>1. Wählen Sie in ① den Benutzer aus, dem Sie die Bercht</li> <li>2. Klicken Sie auf [ÜBERTRAGUNG] in ②, um die Anfrage senden. Der ausgewählte Benutzer erhält eine E-Mail, die ihn üb</li> <li>3. Klicken Sie auf die Schaltfläche ③ "ZAHLUNGSERMÄC Bildschirm des Benutzers erscheint, der die Anfrage zur</li> <li>4. Klicken Sie auf die Schaltfläche ④ "ANNEHMEN", um d zu genehmigen.</li> </ul>	g zu übertragen: tigung übertragen möchten. e zur Übertragung der Berechtigung zu ber diese Anfrage benachrichtigt. CHTIGUNG ERHALTEN", die auf dem r Übertragung der Berechtigung erhalten hat. die Anfrage zur Übertragung der Berechtigung
O ABC Building Gateway	
Zahlungsstatus     Bezahlt       Verfallsdatum     25 Oct. 2025       3     ZAHLUNCSERMÄCHTICUNC ERHALTEN	Akzeptieren der Uberträgung der Zahlungsermachtigung Sie haben die Ermächtigung erhalten, die Zahlung für das Gateway zu verarbeiten. Sobald Sie eine Zahlungsstelle werden, können Sie auf das Zahlungsportal zugreifen und neue Zahlungsmethoden registrieren.  ABLEHNEN ANDERBEAN

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen bezüglich des aktuell angemeldeten Kontos vornehmen. Um dieses Menü anzuzeigen, klicken Sie auf das Pfeil-nach-unten-Symbol rechts neben der E-Mail-Adresse oben rechts auf dem Bildschirm.





Über diesen Bildschirm können Sie die E-Mail-Adresse des Kontos ändern.

		E-Mail-Adresse ändern
		Verwenden Sie das nachfolgende Formular, um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern.
	1	Aktuelles Passwort
	2	Neue E-Mail-Adresse
		Neue E-Mail-Adresse bestätigen
		E-MAIL-ADRESSE ÄNDERN
Das	Änder	ungsverfahren läuft wie folgt ab:
1.	Geben müsse ①A	Sie die folgenden Daten ein und klicken Sie auf [E-MAIL-ADRESSE ÄNDERN]. Sie n alle Felder ausfüllen. ktuelles Passwort
2.	ے Eine E gesen	-Mail-Adresse, die Sie neu registrieren mochten -Mail mit der URL zur Bestätigung wird an die in ② angegebene E-Mail-Adresse det. Durch Aufrufen dieser URL wird die Änderung abgeschlossen.

Auf diesem Bildschirm können Sie das Passwort ändern, mit dem Sie sich in Ihrem Konto anmelden.

	Passwort ändern
	Verwenden Sie das nachfolgende Formular, um Ihr Passwort zu ändern.
1	Aktuelles Passwort
2	Neues Passwort Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen lang sein und Folgendes enthalten: mindestens einen Klein- und einen Großbuchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen. Es darf keine Angaben zu Ihrer E-Mail-Adresse enthalten.
	Neues Passwort bestätigen
	PASSWORT ÄNDERN

Füllen Sie die folgenden Felder aus und klicken Sie auf [PASSWORT ÄNDERN], um das Passwort zu ändern. Sie müssen alle Felder ausfüllen.
Aktuelles Passwort
Neues Passwort
Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen lang sein und Folgendes enthalten: mindestens einen Klein- und einen Großbuchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen. Es darf keine Angaben zu Ihrer E-Mail-Adresse enthalten.

### 2.18. Benachrichtigungsbildschirm

Über diesen Bildschirm können Sie die Bedingungen für das Senden von Benachrichtigungen festlegen.



Wenn die ausgewählten Bedingungen erfüllt sind, wird eine Benachrichtigung an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet.

### 2.19. Benutzer-Einstellungsbildschirm

Dieser Bildschirm wird zur Konfiguration der Benutzereinstellungen verwendet.

	MEINE STANDORTE	HILFE 🗸				A Maccess-te	est@test.com 🗸	German 👻	
		Benut	zereinstellungen						
		Länderein	stellung (erforderlich für Zahlungsbenutzer)						
		1	Registrierungsland des Unternehmens			@ ~	]		
			Land	Keines au	sgewählt				
		Sprach- ur	nd Anzeigeeinstellungen				)		
		2	Geräteeinstellungen			@ ~	)		
			Druckeinheit	MPa			]		
		3	Benutzerdefinierte Spracheinstellung			@ ~	1		
			Nicht registriert.						
			Fußzeilentext-Einstellung			@ ~	ĺ		
		4	© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.				J		
		Logo-Eins	ellung						
			M-ACCESS-Logo-Einstellung	\$ \$	MITSUBISHI-Logo-Einstellung	@ ~			
		5	<b>ACCESS</b>						
© Mitsubishi Hea	avy Industries Thermal Syste	ms, Ltd.							

Auf diesem Bildschirm können Sie die folgenden Benutzereinstellungen vornehmen: Wenn Sie Änderungen vornehmen oder initialisieren möchten, klicken Sie neben jedem Element auf das Zahnrad-Symbol. ① Registrierungsland des Unternehmens (nur bei zahlenden Benutzern erforderlich) Registrieren Sie die Länderinformationen Ihres Unternehmens. Dies ist für Abonnementzahlungen erforderlich. Wenn Sie keine Zahlungen vornehmen, muss dies nicht eingerichtet werden. ② Geräteeinstellungen Sie können auswählen, welche Druckeinheit in M-ACCESS verwendet werden soll: MPa oder bar. ③ Benutzerdefinierte Spracheinstellung Sie können die Vorlage für benutzerdefinierte Sprache herunterladen und die bearbeitete Datei hochladen. Nachdem Sie die benutzerdefinierte Sprache hochgeladen haben, wählen Sie sie oben rechts am Bildschirm aus. In Anhang 4 finden Sie eine Anleitung zur Bearbeitung der Datei. 4 Fußzeilentext-Einstellung Sie können die Unternehmensnamensanzeige unten links auf dem Bildschirm ändern. 5 Logo-Einstellungen Sie können das Logo oben links und rechts auf dem Bildschirm ändern. Sie können die an der Fußzeile und dem Logo vorgenommenen Änderungen umkehren, indem Sie die Option "Initialisieren" aus dem Zahnrad-Symbol auswählen.

### 2.20. Bildschirm zur Kontolöschung

Dieser Bildschirm wird zum Löschen eines Kontos verwendet.

	Konto löschen
	Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Konto löschen möchten? Sie verlieren dann den Zugriff auf all die mit Ihnen verlinkten Gebäudestandorte, und die Kontoinformationen werden vollständig aus unserem System gelöscht. Bitte gehen Sie äußerst vorsichtig vor.
1	Aktuelles Passwort
	KONTO LÖSCHEN

Geben Sie unter ① das aktuelle Passwort ein, und klicken Sie auf [KONTO LÖSCHEN], um ein Konto zu löschen.
Wenn das Konto, das Sie löschen möchten, der einzige Admin-Benutzer ist, der auf einer bestimmten Standort registriert ist, wird eine Warnung angezeigt, die Sie an der Löschung hindert.
[HINWEIS]
Es ist verboten, Ihr Konto zu löschen, wenn Sie ein aktives Abonnement haben (zahlender Benutzer sind). Wenn Sie Ihr Benutzerkonto löschen möchten, stornieren Sie die nächste Abonnementzahlung und warten Sie das Ende des aktuellen Abonnementzeitraums ab. Wenn der aktuelle Abonnementzeitraum beendet ist, löschen Sie das Konto erneut. Alternativ können Sie die Zahlungsverantwortung auf ein anderes Benutzerkonto übertragen.

Anhang



## Anhang 1: Symbolliste

										٦
Aktiv/In	aktiv (*	<sup>•</sup> 1)			Betr	iebsmod	us			
Ein	A	us /	Automatisch	Kühlur	ng	Heizung	Ve	entilator	Entfeuchter	
Я			@	*		*		80	63	
Auf Gruppe-Layoutbildschirm										
			Betri	ebsstatus	s(*1)					
Αι	us	Automatisch	Kühlun	g He	eizung	Ventilate	or	Entfeuchte	er	
	<b>[</b> 2]	Ŕ	「 「		Ŕ	R		Я		
1) Die verv Die Syn	wende mbole	eten Symbo für jeden (	ole werde Gerätetyp Symbo	en durch sind die bl für jede	die Ge folger	erätetype nden: tetyp	einste	R ellung be	estimmt.	
1) Die verv Die Syn	wende nbole	eten Symbo für jeden ( 4-fach	ble werde Gerätetyp Symbo	en durch o sind die ol für jede 2-fach	die Ge folger n Gerä	erätetype nden: tetyp	einste	ellung be	estimmt.	eh
1) Die verv Die Syn Klimaanla Allgeme	wende nbole age	eten Symbo für jeden ( 4-fach Kasset	ble werde Gerätetyp Symbo te Ka	en durch o sind die ol für jede 2-fach assette	die Ge folger n Gerä 1-V Kas	erätetype nden: tetyp Vege- ssette	einste	ellung be ecken- gerät	estimmt. Bodenst end	eh
1) Die verv Die Syn Klimaanla Allgeme	wende nbole age	eten Symbo für jeden ( 4-fach Kasset	ole werde Gerätetyp Symbo te Ka	en durch o sind die ol für jede 2-fach assette	die Ge folger n Gerä 1-V Kas	erätetype oden: tetyp Vege- ssette	einste	ellung be ecken- gerät	estimmt. Bodenstrend	eh
1) Die verv Die Syn Klimaanla Allgeme Bodensteh Konsol	wende nbole age ein	eten Symbo für jeden ( 4-fach Kasset Wand montag	ole werde Gerätetyp Symbo te Ka	en durch o sind die ol für jede 2-fach assette Enacht- schluss	die Ge folger n Gerä 1-V Kas	erätetype oden: tetyp Vege- ssette	einste De Bele	ellung be ecken- gerät	estimmt. Bodenstrend	

### Q-ton

Auf Betrie	ebsbildschirr	n Auf E	atenanze	ige	
St	atus			Betrieb	
Ein	Aus		Ein	Aus	Pause
٥	ß			<b>@</b>	(Lo

## Anhang 1: Symbolliste

🗱 Hyozan (Außengerät und Innengerät)



### Hydrolution PRO

	Auf Betriebsbildschirm			Auf Dater	anzeige			
Γ	Status			Bet	rieb	Betrieb	smodus	]
	Ein Aus			Ein	Aus	Kühlung	Heizung	]
	*			$\mathbb{P}_{0}$	©0	*	¢	

#### Fehler



129

(\*2)

- Prüfen Sie die Verbindung zwischen Innengerät und Gateway.
- Prüfen Sie die Netzwerkverbindung des Gateways.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem Gateway-Einstellungsbildschirm auf "KONFIG. AKTUALISIEREN" klicken, wenn neue Geräte registriert wurden.

### Anhang 2: Datei zu Zeitplaneinstellungen

Die Regeln für die Bearbeitung der in der Zeitplanvorlageneinstellung verwendeten Konfigurationsdatei sind wie folgt. Wenn die hochgeladene Datei diese Bearbeitungsregeln nicht befolgt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

[Regeln für jede Spalte]

Die Eingaberegeln für jede Spalte sind in der folgenden Tabelle zu sehen.

	î	
Spalte	Bezeichnung	Regeln für Eingabewert und Inhalt
A	Time	Von "00:00" bis "23:59"
В	Power	"on" oder "off"
С	Mode	"auto", "cooling", "heating", "fan", "dry"
D	Set temperature	Von "18" bis "30" in 0,5-Schritten (Heizmodus: Von "16" bis "30" in 0,5-Schritten)
E	Fan speed	"auto", "low", "medium", "high", "powerful"

[Weitere allgemeine Regeln für die Konfigurationsdatei]

- Ändern Sie nicht die Anzahl der Spalten in der CSV-Datei.
- Ändern Sie nicht die Bezeichnung in der ersten Zeile.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Zeilen leer sind.
- Der Zeitplan kann maximal 16 Einträge haben. Die Konfigurationsdatei darf 17 Zeilen nicht überschreiten (maximal 17 Zeilen, darunter die Bezeichnung sowie 16 Zeitplaneinträge).
- Richten Sie nicht mehrere Zeitpläne für denselben Zeitpunkt ein (Spalte A).
- Die Zeiteinstellung (Spalte A) ist erforderlich. Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass mindestens eine der Spalten B bis E befüllt ist.

Die Regeln für die Bearbeitung der in der Datei zu kollektiven Einstellungen verwendeten Konfigurationsdatei sind wie folgt. Wenn die hochgeladene Datei diese Bearbeitungsregeln nicht befolgt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. [Regeln für jede Spalte] Die Eingabregeln für jede Spalte finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Spalte	Bezeichnung	Regeln für Eingabewert und Inhalt
А	sl-system	"1" oder "2"
В	outdoor-unit-name	Gleich oder weniger als 32 Zeichen
С	outdoor-unit-address	Von "0" bis "31" (Superlink(Zuvor) : Von "0" bis "47")
D	outdoor-unit-input-voltage	Von "0" bis "999"
E	outdoor-unit-power-supply	"singlePhase" oder "threePhase"
F	master-outdoor-unit	Von "0" bis "31", oder "None" (Superlink(Zuvor) : Von "0" bis "47", oder "None")
G	indoor-unit-name	Gleich oder weniger als 32 Zeichen
н	indoor-unit-address	Von "0" bis "127" (Superlink(Zuvor) : Von "0" bis "47")
I	indoor-unit-type	"AC General", "4way Cassette", "2way Cassette", "1way Cassette", "Ceiling Suspended", "Floor Standing", "Floor Standing Console", "Wall Mounted", "Duct Connected"
J	interface-unit-name	Gleich oder weniger als 32 Zeichen
к	interface-unit-address	Von "0" bis "127" (Superlink(Zuvor) : Von "0" bis "47")
L	interface-unit-type	"AC General", "4way Cassette", "2way Cassette", "1way Cassette", "Ceiling Suspended", "Floor Standing", "Floor Standing Console", "Wall Mounted", "Duct Connected" "Ventilation", "Lighting"
М	interface-type	"SC-ADNA-E" oder "other"
N	interface-unit-input-voltage	Von "0" bis "999"
0	interface-unit-power-supply	"singlePhase" oder "threePhase"

## Anhang 3: Datei zu kollektiven Einstellungen

[Weitere allgemeine Regeln für die Konfigurationsdatei]				
•	Ändern Sie nicht die Anzahl der Spalten in der CSV-Datei.			
•	Ändern Sie nicht die Bezeichnung in der ersten Zeile.			
•	Vergewissern Sie sich, dass keine Zeilen leer sind.			
٠	Geben Sie die Klimaanlageneinstellungen (Spalten B bis I) und Schnittstelleneinstellungen			
1	(Spalten J bis O) gemeinsam in eine Zeile ein.			
•	Vergewissern Sie sich, dass die Adresse des Außengeräts (Spalte C) nicht im selben			
	Superlink-System (Spalte A) dupliziert wird.			
٠	Die Adresse des Innengeräts (Spalte G) und die IF-Adresse (Spalte K) sollten nicht im			
	selben Superlink-System (Spalte A) dupliziert werden.			
•	Geben Sie bei der Konfiguration von Innengeräten, die mit demselben Außengerät verknüpft			
	sind, in die Spalten A bis F (Außengeräteinstellungen) dieselben Werte ein.			

### Anhang 4: Datei zu benutzerdefinierter Sprache

Die Regeln für die Bearbeitung der Datei zu benutzerdefinierter Sprache sind wie folgt. Wenn die hochgeladene Datei diese Bearbeitungsregeln nicht befolgt, wird die Sprachdatei nicht korrekt angewendet.

[Regeln für jede Spalte] Die Eingaberegeln für jede Spalte sind in der nachstehenden Tabelle zu finden.

[Weitere allgemeine Regeln]

• Ändern Sie nicht die Bezeichnung in der ersten Zeile.

[HINWEIS]

Es wird nachdrücklich empfohlen, dass Sie Ihre Datei zu benutzerdefinierter Sprache für zukünftige Updates behalten.

Es ist nicht möglich, die aktualisierte Datei zu benutzerdefinierter Sprache herunterzuladen, nachdem die Datei hochgeladen wurde.

Spalte	Inhalt	Regeln für Bearbeitung der Datei
A	Sprachschlüssel	NICHT ändern. Sätze, die einen falschen Schlüssel verwenden, werden nicht korrekt angezeigt.
В	Lokalisierter Satz	Standardmäßig werden englische Sätze eingegeben. Überschreiben Sie die Sätze mit denen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.