# M-ACCESS Manual do Utilizador

Janeiro, 2025 Ver. 2.0



### Introdução

Este sistema controla e gere centralmente, na nuvem, aparelhos de ar condicionado (unidades exteriores e interiores) e unidades de fonte de calor (bomba de calor ar/água, unidade de condensação de CO<sub>2</sub> e refrigerador da bomba de calor ar/água) instalados em cada local.



			S	0	
		Windows 10	Windows 11	iOS 15	Android 9
	MS Edge	0	0		
Navegador	Chrome	0	0		0
	Safari	_	_	0	_

5

1.

# Índice

- 1. Funcionamento
  - 1. Ecrã Início de sessão
  - 2. Ecrã Criação de conta nova
  - 3. Ecrã Redefinição de palavra-passe
  - 4. Ecrã OS MEUS LOCAIS
  - 5. Ecrã Adicionar local
  - 6. Ecrã Visão geral
  - 7. Ecrã Relatório diário
  - 8. Ecrã Pedido de transferência
  - 9. Ecrã Relatório periódico
  - 10. Ecrã Histórico de erros
  - 11. Ecrã Histórico de dados de funcionamento
  - 12. Ecrã Histórico da manutenção
  - 13. Ecrã Calendário anual
  - 14. Ecrã Programação de hoje
  - 15. Ecrã Modelo de programação
  - 16. Ecrã Controlo da poupança de energia
  - 17. Ecrã Controlo da procura
  - 18. Ecrã Função de controlo lógico
  - 19. Ecrã Funcionamento
  - 20. Ecrã Lista de Piso
  - 21. Ecrã Lista de Grupo
  - 22. Ecrã Lista de Unidade
  - 23. Apresentação da lista Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO
  - 24. Gráfico de consumo de energia
  - 25. Gráfico de temperatura
  - 26. Controlo remoto
  - 27. Ecrã Esquema de Grupo
  - Ecrã Visualização de dados Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO
  - 29. Gráfico de comparação
  - 30. Ecrã Esquema de Grupo Hyozan
  - 31. Destaque de anormalidades

- 2. Configuração
  - 1. Ecrã Configuração da gateway
  - 2. Ecrã Configuração coletiva da gateway
  - 3. Ecrã Verificação da ligação
  - Ecrã Seleção do sistema da gateway
  - 5. Ecrã Registo de unidade exterior
  - 6. Ecrã Registo de unidade interior
  - 7. Ecrã Registo de interface
  - 8. Ecrã Registo de Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO
  - 9. Ecrã Configuração da unidade interior Hyozan
  - 10. Ecrã Configuração de grupo de ar condicionado
  - 11. Ecrã Configuração de grupo Hyozan
  - 12. Ecrã Configuração do Local
  - 13. Ecrã Configuração de utilizadores do local
  - 14. Ecrã Pagamento da subscrição
  - 15. Menu Configuração da conta
  - 16. Ecrã Alterar e-mail
  - 17. Ecrã Alterar palavra-passe
  - 18. Ecrã Notificações
  - 19. Ecrã Configuração do utilizador
  - 20. Ecrã Eliminar conta

Apêndice 1 : Lista de ícones

Apêndice 2 : Ficheiro de configuração da programação

Apêndice 3 : Ficheiro de configuração coletiva

Apêndice 4 : Ficheiro de idioma personalizado

1. Funcionamento



## 1.1. Ecrã Início de sessão

Este ecrã é utilizado para iniciar sessão no M-ACCESS.

	Help 🗸	
Login E-mail 1 Password 2		
If you do not have an account Click here. If you have forgotten your password Click here. Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.	VERSION-1.0	



Este ecrã é utilizado para criar uma conta nova para o M-ACCESS.

	N	HELP V	
	No Account? Register now.		
(1	E-mail address*		
2	Password* The password must be at least 10 characters long including the following: At least one lowercase and uppercase character, a number and a symbol. It must not include any details of your email address. Confirm password*		
(3	In order to proceed with creating an M-ACESS account and using the M-ACESS Service, please confirm that you have read the M- ACESS Service Privacy Policy and User terms, agree to the basis upon which we will collect and process your Personal Data and Technical Data.		
	Acknowledgement of the M-ACCESS Privacy Policy Lacknowledge that I have read and understood the information in the M-ACCESS Privacy Policy regarding the collection and use of my Personal Data. Consent to the collection and use of Technical Data under e.		
	1 agree with the above 3 items     REGISTER		
	Already get an account? <u>Legin new</u>		
© Mitsubishi Heavy Industries Therma	al Systems, Ltd.	VERSION 1.0	

0	procedimento de criação da conta é o seguinte:
1.	Introduza os seguintes itens e clique em [REGISTER]. É necessário introduzir todos os itens. ①Endereço de e-mail
	②Palavra-passe A palavra-passe deve ter pelo menos 10 caracteres, incluindo os seguintes: pelo menos um carácter em minúsculas e maiúsculas, um número e um símbolo. Não deve incluir quaisquer detalhes do seu endereço de e-mail.
	③Eu concordo com os termos e condições Clique em [the M-ACCESS Privacy Policy] [the M-ACCESS User terms] para confirmar os termos e condições. Se concordar, selecione esta caixa de verificação.
2.	O e-mail contendo o URL para registo é enviado para o endereço de e-mail que introduziu em ①. Quando aceder com sucesso a este URL, a sua conta será ativada.

Este ecrã é utilizado para voltar a registar a palavra-passe, caso se tenha esquecido dela.



O procedimento para voltar a registar é o seguinte:

- Introduza o endereço eletrónico registado na sua conta em ① e clique em [REQUEST PASSWORD RESET] em ②; o código de verificação será enviado para o endereço de email.
- Se clicar em [OK] no pop-up que aparece no topo do ecrã, aparecerá o campo "Introduza a sua nova palavra-passe e o código de verificação". Introduza a nova palavra-chave e o código de verificação que recebeu no passo 1 e clique em [RESET PASSWORD]. Campo "Introduza a sua nova palavra-passe e o código de

Reset your password	
Enter your new password and verification	n code
New password*	
The password must be at least 10 characters long including the following: At least one lowercase and uppercase character, a numl and a symbol. It must not include any details of your email addres	ber s.
Confirm new password*	
Re-enter the new password you entered above	
Verification code*	
Enter the verification code sent by email	
RESET PASSWORD	

3. Isto completa o processo de redefinição da palavra-passe. Clique em [OK] no pop-up que aparece no topo do ecrã para passar para [1.1. Ecrã Início de sessão].

### Nota

\_ \_ \_ \_ \_ \_

A palavra-passe temporária não pode ser redefinida. Se tiver expirado, peça ao administrador que elimine a conta temporária e que envie o convite novamente.

mhi.m-access.cloud の内容	5
A verification code has been sent to your email add Please note that the temporary password issued from not be reset. Please log in with the temporary password.	ress. m M-ACCESS can
	ОК

# 1.4. Ecrã OS MEUS LOCAIS

Este ecrã é utilizado para mostrar todos os locais que pode visualizar com a sessão iniciada.

	OS MEUS LOCAIS	AJUDA 🗸	A Mac	cess-test@te	est.com 🗸 Português	
		5	(10) 🔻	ABC Buil	lding	щ õ ×
	ABC Building London	600	(11)	<b>R</b> 24 / 24	* Ó 2/2 3/3	212 <sub>kwh</sub>
<ul><li>(2)</li><li>(3)</li></ul>	212kwh	kwh (9) @ 0 / 0		PISOS	GRUPOS UNIDADES	OUTROS
Ŭ		2 (*) 0 / 0 Adicionar novo local		2	<b>008</b> /008	3kWh >
				1	<b>008</b> /008	3kWh >
		dmin U De IALITES Admin		G	厥 <b>008</b> /008 1	1kWh >
			l			
		I€ € 1 8 9 10 11 12 > >)				
	© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Sys	stems, Ltd.				

- "Local" indica um segmento de um edifício.
- Clique em [OS MEUS LOCAIS] na barra de menu na parte superior do ecrã para passar para este ecrã.
- "Local" apresenta os seguintes itens:
  - ①Nome do Local e nome da cidade
  - ②Consumo de energia de todo o local

Isto indica a quantidade de energia consumida em todo o local desde a meia-noite até

à hora atual do mesmo dia.

③Número de unidades em funcionamento entre as unidades registadas no local

O primeiro ícone a partir do topo indica a unidade de ar condicionado e o segundo ícone é para o Hyozan e o Hydrolution PRO. O terceiro ícone é para o Q-ton.

Os números à direita indicam (número de unidades em funcionamento) / (número de unidades registadas).

- (4) Autoridade atribuída à conta com sessão iniciada para cada local
- Se clicar em (5) e selecionar um local, é exibido o ecrã de operação mostrado em (1). Para obter detalhes sobre as especificações do ecrã de funcionamento, consultar [1.19. Ecrã Funcionamento].
- Se o pagamento da sua subscrição não for concluído ou se ocorrer um erro no pagamento, é mostrado um ícone de ponto de exclamação, conforme apresentado em 6. Clique no ícone 6 para ir para [2.14 Ecrã Pagamento da subscrição].
- Se ocorrer um erro, o ícone de erro e o número de unidades que exibem anomalias são exibidos conforme apresentado em ⑦. Os detalhes do erro podem ser visualizados em [1.26. Controlo Remoto] e [1.28. Ecrã Visualização de dados Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO].
- Clique em [DETALHES] em (8) para avançar para [1.6. Ecrã Visão geral].
- Clique em (9) para ir para [1.5 Ecrã Adicionar local].
- Se clicar no ícone do filtro (10), pode alterar o número e a ordem da exibição do local, além de adicionar filtros.

Este ecrã é utilizado para adicionar um local.

ACCESS	OS MEUS LOCAIS	AJUDA	v	٨	Maccess-test@test.com	~	Portuguese 👻	
			Adicionar local					
			* campos obrigatórios.					
			Informações sobre o local					
			Nome do local*					
			Cidade*					
			Localização (para relatório meteorológico)* 👻					
			Fuso horário*					
			Informações sobre o edifício					
			Nümero de pisos Piso térreo Gave					
			Preencha os campos obrigatórios.		GUARDAR			
© Mitsubishi Hea	vy Industries Thermal System	ms, Ltd.						

,		
Pode introduzir os seguinte	s itens e clicar em [GL	JARDAR] para adicionar um local.
[Nome do local]	Introduza o nome do	o local.
[Cidade]	Introduza onde se s	itua o local.
[Localização] (pesquisa possível).	Selecione a cidade	alvo para obter informações meteorológicas
[Fuso horário] possível).	Selecione a	área de localização do local (pesquisa
[Número de pisos]	Selecionar o número de pisos subterrâne	o de pisos acima do solo e o número os (*).
(*) O intervalo admiss	ível é o seguinte:	
[Acima do solo] [Cave]	Piso térreo, 1 ~ 14 -, C1 ~ C4	(1.º ~ 15.º pisos acima do solo) (Sem pisos ~ quatro pisos subterrâneos)

(PACO	OS MEUS LOCAIS	AJUDA 🗸				٨	Macces	s-test@tes	st.com 🗸	Português 👻	
Visão G	Geral Configuração Do Local	<ul> <li>Info Do Servi</li> </ul>	ço 🗸 Programação 🗸 G	erir 🗸 Pagamento		_	9.3 ℃	ABC Build	ling		ш Ô
AB	(1) C Building	(2)	(3) (4 Consumo d	e energia total :		134k\	Wh	〒 <mark>1</mark> 24 / 24	*	() 3/3	196kwh
6	Piso	Unidades	em funcionamento		Consum	•		PISOS	GRUPOS U	NIDADES OU	ITROS
	2	R	008/008		56kWh	,		Piso	Estado		Consumo
	1	R	008/008		57kWh	>		2	<b>@ 008</b> /00	38	<b>⊞</b> (3) →
	G	R	008/008		21kWh	,		1	⑦ 008/00	08	57kWh >
Ou	tro equipamento		Consumo d	e energia total :		62k\	Wh	G	<b>@ 008</b> /00	08 🤗 1	21kWh >
$\overline{\mathcal{O}}$	Tipo de unidade			Unidades em funcionamento	Consumo						
	Hydrolution P	RO	Bomba de calor	* 00/01	0kWh	>					
	My Hyozan		Unidade de refrigeração	<ul><li><b>01</b>/01</li></ul>	31kWh	>					
	Q-ton		Bomba de calor ar/água	(d) 03/03 (O) 1	31kWh	>					
© Mits	ubishi Heavy Industries Thermal Syst	ems, Ltd.									

### Este ecrã é utilizado para mostrar a visão geral do local.

<ul> <li>Cliqu</li> </ul>	ue em [Configuraçã	o do local] em $\textcircled{1}$ para exibir os seguintes itens:
	Gateway	Clique agui para avançar para [2.1. Ecrã Configuração da
	,,	gatewavl.
- -	Grupol	Clique agui para avancar para [2.7. Ecrã Definição de grupo de
1 L -		ar condicionadol.
: Г⊢	Ivozan Grupol	Clique agui para avancar para [2 11 Ecrã Configuração de grupo
· ·	.,	Hvozani.
[L	.ocal]	Clique agui para avançar para [2.12. Ecrã Configuração do local].
i iu	Jtilizadores do local	Clique aqui para avançar para [2.13. Ecrã Configuração de
		utilizadores do local].
• Cliqu	ue em [Info do servi	ço] em ② para exibir os seguintes itens:
Al	Relatório diário]	
-	Clique aqui para av	/ançar para [1.7. Ecrã Relatório diário].
(F	Pedido de transferêr	ncial
	Clique aqui para av	/ancar para [1.8. Ecrã Pedido de transferência].
٦) (F	Relatório periódico]	3 I L J
	Clique aqui para a	vancar para [1.9 Ecrã Relatório periódico].
[] [F	listórico de erros]	3 I L - I J
	Clique aqui para a	vancar para [1,10 Ecrã histórico de erros].
í í h	listórico de dados d	e funcionamento]
	Clique aqui para a	vancar para [1,11 Ecrã Histórico de dados de funcionamento].
i (F	listórico de servicol	, , , ,
. L.	Clique aqui para a	vancar para [1.12 Ecrã Histórico de manutencão].
! !	- 1	, , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u>

# 1.6. Ecrã Visão geral (2/2)

       	Clique em [Programação] in ③ para exibir os seguintes itens: [Calendário anual]
     	Clique aqui para avançar para [1.13. Ecrã Calendário anual]. [Programa de hoje]
	Clique aqui para avançar para [1.14. Ecrã Programação de hoje]. [Modelo do programa]
1 1 1	Clique aqui para avançar para [1.15. Ecrã Modelo de programação].
•	Clique em [Gerir] em ④ para exibir os seguintes itens: [Controlo da poupanca de energia]
	Clique aqui para avançar para [1.16. Ecrã Controlo da poupança de energia]. [Controlo da procura]
	Clique aqui para avançar para [1.17. Ecrã Controlo da procura].
	Clique aqui para avançar para [1.18. Ecrã Função de controlo lógico].
•	Clique em [Pagamento] em ⑤ para avançar para [2.14. Ecrã Pagamento da subscrição] Se o pagamento da sua subscrição não for concluído ou se ocorrer um erro no pagamento, é mostrado um ícone de ponto de exclamação, à direita de "Pagamento".
•	6 exibe os seguintes itens:
	Isto indica o número de unidades em funcionamento entre os aparelhos de ar
	Os números indicam (número de unidades em funcionamento) / (número de unidades registadas).
	Isto indica a quantidade de energia consumida em cada piso desde a meia-noite até à hora atual do mesmo dia.
•	⑦ exibe os seguintes itens:
     	Isto indica uma unidade que diferente dos aparelhos de ar condicionado registados no local.
	[Unidades em funcionamento]
	Os números indicam (número de unidades em funcionamento) / (número de unidades registadas).
	[Consumo] Isto indica a quantidade de energia consumida em cada tipo de unidade desde a meia-noite até à hora atual do mesmo dia.
•	Se ocorrer um erro, o ícone de erro e o número de unidades que exibem anomalias são
	[1.26. Controlo Remoto] e [1.28. Ecrã Visualização de dados Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO].

### 1.7. Ecrã Dados do relatório diário

Este ecrã é utilizado para descarregar os dados do relatório diário do Q-ton / Hyozan / Hydrolution PRO.

GACCESS OS MEUS LOCAIS AJUD	A v	A Maccess-test@test.com 🗸 Portugués -
Visão Geral Configuração Do Local 🗸 Info	Do Serviço 🗸 Programação 🗸 Gerir 🗸 Pagamento	
	Dados do relatório diário	
	Pode descarregar os dados do relatório diário contendo dados o serviço ou manutenção.	peracionais detalhados que são úteis para propósitos de
	Dados de funcionamento (diários)	Dados de funcionamento (mensais)
	0 selecionados (total 0KB)	0 selecionados (total 0KB)
	□ Nome do ficheiro ↓ Tamanho (kB) Registo da hora	Nome do ficheiro 🧅 Tamanho (AB) Registo da hora
		Linnas por pagina: 25 🔟 U-U de U < > Outros
		0 selecionados (total 0KB)
		□ Nome do ficheiro ↓ Tamanho (kB) Registo da hora
	Linhas por página: 25 🐱 0-0 de 0 < 🚿	Linhas por página: 25 🐱 0-0 de 0 < >
		DESCARREGAR
		Tamanho total : 0KB (Tamanho máx.: 500MB)
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.		

Pode descarregar os dados do relatório diário que contém dados de funcionamento detalhados, o que é útil para fins de manutenção ou assistência técnica. Quando for necessário, esses dados podem ser fornecidos ao representante de assistência técnica. Para mais informações, contacte o seu representante de assistência técnica.

Este ecrã é utilizado para solicitar a transmissão de dados do relatório diário a todas as unidades Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO no local alvo.

	OS MEUS LOCAIS	ADULA 🗸	A Maccess-test@test.com 🗸	Portuguese 👻	
Visão Geral	Configuração Do Local	🗸 Info Do Serviço 🗸 Programação 🗸 Gerir 🥆 Pagamento 🕐			
		Pedido de transferência			
		A gateway será solicitada para transferir os dados do relatório diário para o servidor M-ACCESS.			
		SOLICITAR			
© Mitsubishi I	Heavy Industries Thermal Syst	ems, Ltd.			
Sec	clicar em	SOLICITAR], os dados do relatório diário, da meia-l	noite à hora atua	al do me	esmo
¦ dia, ¦ Por	sao carre favor, util	gados no campo "Other" em [1.7. Ecra Relatório diá ize esta função caso precise de obter dados a meio	arioj. do dia. Os dado	s do rel	atório
¦ diári	io são car	regados automaticamente e estarão disponíveis em	i [1.7. Ecrã Relat	tório diá	rio].

### 1.9. Ecrã Relatório periódico

Este ecrã é utilizado para descarregar os relatórios periódicos para o Q-ton e o Hydrolution PRO, bem como para configurar as definições para estes relatórios.

ACCESS	OS MEUS LOCAIS	AJUDA 🗸		A Maccess-test@test.com	✓ Português ★	
Visão Geral	Configuração Do Local 🗸	Info Do Serviço	v Programação v Gerir v Pagamento			
			Relatório periódico			
			O M-ACCESS analisa a operação diária do Q-ton / Hydrolution PRO e fornece o resumo como relatório periódic notas de avaliação importantes, como por exemplo, consumo de energia, tendência de temperatura e histórico operação da unidade pode ser revista para um desempenho correto. Também é possível comparar a operação anteriores.	o com algumas de erros. A com registos		
			A configuração do relatório periódico não está definida para todas as unidades. Se for necessário um relatório periódico, defina "Ativo" para a configuração do relatório.	URAÇÃO DE HELATÓRIO		
		2	Relatório mensal (Hydrolution Pro) Relatório trimestral (Q-ton)			
			0 selecionados (total 0KB) 0 selecionados (total 0KB)			
			□ Nome do ficheiro Tamanho (kB) ↓ Registo da hora □ Nome do ficheiro Tamanho (kB)	🕁 Registo da hora		
			Linhas por página: 25 🗸 0–0 de 0 < > Linhas por página: 25 🗸	0-0 de 0 < >		
			3 Desc Tamanho total : 00	.ARREGAR (B (Tamanho máx.: 500MB)		
© Mitsubishi H	eavy Industries Thermal System	ms, Ltd.				

O M-ACCESS analisa a operação diária do Q-ton / Hydrolution PRO e fornece o resumo como relatório diário com algumas notas de avaliação importantes, p.ex., consumo de energia, tendência de temperaturas e histórico de erros.
O relatório de erro será emitido a cada 3 meses para o Q-ton e todos os meses para o Hydrolution PRO.
\* Por favor, note que as definições do relatório são necessárias para receber o relatório periódico.
Para configurar as definições do relatório, clique em [CONFIGURAÇÃO DE RELATÓRIO] em ①.
Os relatórios periódicos serão exibidos na lista de ②. Clique na caixa de verificação do relatório que gostaria de transferir.
Clique em [DESCARREGAR] em ③ para poder transferir os relatórios.

Ecrã de definições de relatório (para Q-ton)

nfiguração D	ICAIS AJUDA 🗸							A Macces	ss-test@test.com 🗸	Português 👻
	Local 🗸 Info Do Serviço	✓ Programa	ıção 🗸 Gerir	v Paga	amento					
	Configuração d	de relató	brio							
	* campos obrigatórios.			_						
$\bigcirc$	Tipo de unidade"									
	u-ton	-								
	Nome da unidade* Q-ton_01(Master)									
(2)	Geração de relatórios	s* 🛑		ĭ						
ິ ເ	Configurações gerais									
6	Mês de emissão do relatório*			<u>٦</u>						
	Mar. Jun. Set. Dez.	*								
	Nome do modelo ESA30E-25									
	Tensão									
3)	200									
	Número de série 12345									
	Data de instalação"									
				J						
	Configurações de eletrici	idade								
	Moeda" € ↓									
	Tarifa de eletricidad	e								
	Pode registar até seis t	tarifas de eletric	idade como, por e	xemplo, ta	arifas diurnas ou	noturnas, ou q	uaisquer outras	s opções.		
4	Preco A	Nome*			Tarifa' 0.5	€/kWh				
		•								
	Preço B	Nome PriceB			Tarifa 0.4	€/kWh				
	Preço C	: PriceC			Tarifa 0.3	€/kWh				
		Norne								
	Preço D	: PriceD			Tarifa	€/kWh				
		Norme			W-14.					
	Preço E	: Prices			Idriid	E/KWN				
	Preco F	Norme PriceF			Tarifa	€/kWh				
	Horário de tarifa									
	Pode selecionar que tar eletricidade, clique no b	rifa de eletricida ootão de tarifa de	ide utilizar nos cál e eletricidade abai	lculos de ixo, e depo	consumo de eletri ois clique e arrast	icidade para ci e a tabela do f	ada hora do dia, orário para apl	a cada mês. Se ti icar esta configur	iver várias tarifas de ação de tarifa.	
	0 1	2 3	4 5 6	7 8	9 10	11 12 13	14 15	16 17 18	19 20 21 22	23
	jan. 1	2 3	4 5 6	7 8	9 10	11 12 13	14 15	16 17 18	19 20 21 22	23
	0 1 jan. fev. mar.	2 3	4 5 6	7 8	9 10	11 12 13	14 15	16 17 18	19         20         21         22	23
	0 1 jan. fev. mar. abr. mar.	2 3	4 5 6 	7 8	9 10 9	11 12 13	14 15	16 17 18 	19 20 21 22	23
	0 1 jan. 0 7 fev. 0 7 mar. 0 abr. 0 jun. 0		4 5 6 4 7 5 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7 8	9 10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		14 15 	16 17 18 	19         20         21         22           0         0         0         0           10         0         0         0           10         0         0         0           10         0         0         0           10         0         0         0           10         0         0         0           10         0         0         0	23
	0 1 jan. 4 fex. 5 abr. 7 jun. 6 jun. 6 jun. 6		4         5         6           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1	7 8	9         10         1           4         1         1           4         1         1           4         1         1           4         1         1           4         1         1           4         1         1           4         1         1           4         1         1           4         1         1           4         1         1		14 15 	16 17 18 	19         20         21         22           4         4         4         4           4         4 <td>23</td>	23
	0         1           jan.         4           fex.         4           max.         4           abr.         4           jun.         4           jul.         4           ape.         4           set.         4	2 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4	4         5         6           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1	7 8	9         10         3           4         5         5         5           4         5         5         5           4         5         5         5           5         5         5         5           6         5         5         5           6         5         5         5           6         5         5         5           6         5         5         5           7         5         5         5           6         5         5         5           7         5         5         5           6         5         5         5           7         5         5         5           6         5         5         5           7         5         5         5           6         5         5         5           7         5         5         5           7         5         5         5           7         5         5         5           7         5         5         5           7         5         5			16 17 18 	19         20         21         22           2         2         2         2           2         2         2         2           2         2         2         2           2         2         2         2         2           2         2         2         2         2           2         2         2         2         2           2         2         2         2         2           2         2         2         2         2           2         2         2         2         2           2         2         2         2         2           2         2         2         2         2           2         2         2         2         2           2         2         2         2         2         2           3         2         2         2         2         2         2           3         3         3         3         3         3         3         3           3         3         3         3         3         3         3	23
	0         1           jan.		4         5         6           1         1         1           2         2         1           3         2         1           4         2         1           5         2         1           6         3         1           7         3         3           7         3         3           8         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3           9         3         3	7 8	9         10           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1		14 15	16         17         18           2         2         2           3         2         3           4         2         3           5         2         3           6         2         3           7         3         3           7         3         3           8         3         3           9         4         3           9         4         3           9         4         3           9         4         3           9         4         3           9         4         3           9         4         3           9         4         3           9         4         3           9         4         3           9         4         3           9         4         3           9         4         4           9         4         4           9         4         4           9         4         4	19         20         21         22	23
	0         1           jan.         4           fex.         4           mar.         4           abr.         4           jun.         4           oot.         4           nox.         4           dez.         4	2 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4	4         5         6           1         1         1           2         2         1           3         4         1           4         2         1           4         2         1           4         3         1           4         4         1           4         4         1           4         4         1           4         4         1           4         4         1           4         4         1           4         4         1           4         4         1           4         4         1           4         4         1           4         4         1           4         4         1           4         4         1           4         4         1	7 8 	9         10           1         1			16         17         18           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1           1         1         1	19         20         21         22	
	0 1 jan. 0 fer. 0 abr. 0 jun. 0 jun. 0 jun. 0 ago. 0 set. 0 out. 0 dez. 0 PrepA		4         5         6           1         1         1			11 12 13 		16         17         18           I         I         I	19         20         21         22           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1 <td></td>	
	0 1 jan. 0 fee. 0 abr. 0 jan. 0 mar. 0 jan. 0 j		4         5         6           1         1         1			11 12 13		16         17         18           1         1         1	19         20         21         22           10         20         21         22           10         1         1         1           10         1         1         1           10         1         1         1           10         1         1         1           10         1         1         1           10         1         1         1           10         1         1         1           10         1         1         1           10         1         1         1           11         1         1         1           12         1         1         1           13         1         1         1           14         1         1         1           15         1         1         1           14         1         1         1         1           15         1         1         1         1           15         1         1         1         1           15         1         1         1         1           15         1	
	0         1           jan.         1           ferz.         1           abr.         1           jan.         1 <t< td=""><td>2 3</td><td>4         5         6           1         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           3         1         1           4         1         1           5         1         1           4         1         1           5         1         1           5         1         1           5         1         1           5         1         1           5         1         1           5         1         1           5         1         1           5         1         1</td><td></td><td></td><td>11 12 13</td><td></td><td>14         17         18           14         17         18           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           15         14         14           14         14         14           14         14         14           15         14         14           14         14         14           15         14         14           14         14         14           15         14         14           14         14         14           15         14         14           15         14         14           16         14         14           16         14         14</td><td>19         20         21         22           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10&lt;</td><td></td></t<>	2 3	4         5         6           1         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           2         1         1           3         1         1           4         1         1           5         1         1           4         1         1           5         1         1           5         1         1           5         1         1           5         1         1           5         1         1           5         1         1           5         1         1           5         1         1			11 12 13		14         17         18           14         17         18           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           14         14         14           15         14         14           14         14         14           14         14         14           15         14         14           14         14         14           15         14         14           14         14         14           15         14         14           14         14         14           15         14         14           15         14         14           16         14         14           16         14         14	19         20         21         22           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10<	
	0         1           jan.         -           few.         -           mar.         -           abr.         -           jun.         -           jul.         -           ago.         -           set.         -           out.         -           nov.         -           dez.         -           Prece A         -	2 3	4 5 4 4 5 4 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4			11 12 13		14 17 19 4 4 7 4 7	19         20         21         22           10         1         1         1         1           10         1         1         1         1           10         1         1         1         1           10         1         1         1         1           10         1         1         1         1           10         1         1         1         1           10         1         1         1         1           10         1         1         1         1           10         1         1         1         1           10         1         1         1         1           10         1         1         1         1           10         1         1         1         1           11         1         1         1         1         1           12         1         1         1         1         1           12         1         1         1         1         1           13         1         1         1         1         1           14	23
	0         1           jan.         1           jan.         1           abr.         1           abr.         1           jan.         1           jan.         1           jan.         1           apo.         1           ago.         1 <tr< td=""><td>2 3</td><td>4 5 4 4 5 4 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4</td><td></td><td></td><td>11 12 13</td><td></td><td>16         17         18           1         1         1</td><td>19         20         21         22           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1<td></td></td></tr<>	2 3	4 5 4 4 5 4 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4			11 12 13		16         17         18           1         1         1	19         20         21         22           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1 <td></td>	
5	0     1       jan.     -       jan.     -       abr.     -       abr.     -       jan.     -       jan. <t< td=""><td>2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</td><td>4         5         4           1         1         1</td><td></td><td></td><td>11 12 13</td><td></td><td>16         17         18           1         1         1</td><td>19         20         21         22           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1<td></td></td></t<>	2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4         5         4           1         1         1			11 12 13		16         17         18           1         1         1	19         20         21         22           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1 <td></td>	
5	0     1       jan.     1       jan.     1       jan.     1       abr.     1       abr.     1       jun.     1       jun. <t< td=""><td>2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</td><td>4 5 6 4 4 5 4 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4</td><td></td><td>9 10 1 9 10 1</td><td>11 12 13 Preco D</td><td>de emissão de</td><td>16         17         18           1         1         1</td><td>19         20         21         22           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1<td></td></td></t<>	2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 5 6 4 4 5 4 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4		9 10 1 9 10 1	11 12 13 Preco D	de emissão de	16         17         18           1         1         1	19         20         21         22           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         1           1         1         1 <td></td>	
5	an.     a	2 3	4 5 6 4 4 5 4 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4		9 10 1 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	11 12 13	de emissão de	14         17         18           1         1         1	19         20         21         22           10         20         21         22           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10         10           10         10         10<	

### 1.9. Ecrã Relatório periódico

Por favor, conclua os passos abaixo para configurar as definições do relatório periódico: Selecione a unidade alvo da definição do relatório em (1). - [Tipo de unidade] (Q-ton / Hydrolution PRO) - [Nome da unidade] Defina como ativo para receber relatórios periódicos e como inativo para parar de receber relatórios periódicos em (2) [Geração de relatórios] Preencha as informações da unidade em 3. - [Mês de emissão do relatório] - [Nome do modelo] (\*Apenas de leitura) - [Tensão] (\* Apenas de leitura) - [Número de série] - [Data de instalação] Configure a fatura da eletricidade em 4. - [Moeda] - [Tarifa de eletricidade] Defina as tarifas de eletricidade a serem usadas em [Horário de tarifa]. - [Horário de tarifa] Defina a tabela de preços das tarifas horárias de eletricidade. Clique no intervalo de tempo desejado depois de clicar no botão de preço abaixo da tabela. - [Fator de emissão de CO2] Defina o combustível alternativo em (5) a ser usado como referência para comparação no relatório. Clique em [APLICAR] em 6 para aplicar as definições. 

### 1.9. Ecrã Relatório periódico

Ecrã de configuração do relatório (para Hydrolution PRO)

Configuração de relatório * campos obrigatórios.	
Tipo de unidade" Hydrolution PRO 👻	]
Nome da unidade" Hydrolution PRO	
Geração de relatórios* 🔲	]
Configurações gerais	-
Nome do modele MCUS5001VHE-W	)
Tenslo 400 V	
Namero de série 12345	
Data de instalação" 11/22/2024	
Fluide frigerigeno" R32 v	
Fator de emissão de CO2 da eletricidade	
Fater de emissão de CO2* 0.2 kg*CO2/kWh	
	VOLTAR



Este ecrã é usado para pesquisar o histórico de códigos de erro / advertência para todas as unidades no local.

GACCESS OS MEUS LOCAIS	AJUDA 🗸					٩	Maccess-test@test.com	✓ Português +	
Visão Geral Configuração Do Local 🗸	Info Do Serviço 🗸 Program	ação 🗸 Gerir 🗸	Pagamento						
	Histórico de er	°05							
	Ver o histórico de có	digos de erro/ad	vertência.						
1	Período alvo :	ata de início 2/10/2024	🖬 a	Data de fim22/11/2024	ä	(2)	PESQUISAR		
	*O intervalo máximo de pe	squisa é de 6 meses						,	
3	III COLUNAS = FILTROS		EXPORTAR						
_	Data e Hora	Categoria da unidade	Gateway	Piso	Grupo	Nome da unidade	Código de estado		
	20/11/2024 01:19:22	Hyozan	GW002:TSE units	100	Group Hyozan 2	Hyozan_Indoor4	Anomalia de temperatur:		
	20/11/2024 01:19:22	Hyozan	GW002:TSE units	-	Group Hyozan 3	Hyozan_Indoor6	Anomalia de temperatura		
	20/11/2024 01:19:22	Hyozan	GW002:TSE units		Group Hyozan 1	Hyozan_Indoor2	Anomalia de temperatura		
	18/11/2024 20:13:06	Air conditioner	GW001:AC units	2	Sales Dept. 2	FDK28KXZE1	M03		
	18/11/2024 20:13:06	Air conditioner	GW001:AC units	1	Technical Dept. 1	FDT45KXZE1	M03		
	18/11/2024 20:13:06	Air conditioner	GW001:AC units	G	HR Dept.	FDTC22KXZE1	M03		
	18/11/2026 20-12-06	Air conditionar	GW001-AC unite	2	Salac Dant 1	ENTC15KY7E1	M02 *		
						Linhas por página: 25 👻	1-25 de 100 < >		
								J	
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems,	Ltd.							_	

O procedimento de pesquisa é o seguinte:

1. Introduza o período alvo em ①.

A amplitude máxima do período de pesquisa é de 6 meses.

2. Clique em [PESQUISAR] em 2.

Depois de concluir os passos acima, os resultados da pesquisa para o histórico de códigos de erro / advertência para cada unidade é exibido em ③. São exibidos os últimos 100 itens.

20

Pode selecionar os itens que se seguem para que sejam exibidos a partir do canto superior esquerdo da tabela [COLUNAS].

-[Data e Hora] -[Categoria da unidade]

- -[Gateway]
- -[Piso]
- -[Grupo]
- -[Nome da unidade]
- -[Código de estado]
- -[Endereço SL]
- -[Endereço RT]
- -[Endereço da UI]

Este ecrã é usado para transferir o histórico de dados de funcionamento para todas as unidades no local.

	Histórico de o Os dados de funci abrangem um per	dados de funcion ionamento podem se ríodo inferior a um ar	namento r descarreg no.	ados como ficheiro	CSV. Os dados disponíveis pa	ara serem descarrega	dos
1	Período alvo :	Data de início 22/10/2024	a	Data de fim 22/11/2024	Ť.		
	Unidade alvo						
(2)	Unida Filtro	ade Ar condicionado .	- -	Grupo HR Dept.	<u> </u>		
	Nom	e da galeway		Endereço	Nome da unidade		
3	GW0	01:AC units		0	FDFW28KXZE6F		
3	O GWO	01:AC units		1	FDK22KXZE1		
	O GW0	01:AC units		2	FDTC22KXZE1		
	O GW0	01:AC units		3	FDTC22KXZE1		
					)		CITAR
	Lista de ficheiros						
	Categoria da unidade	Nome da gateway	Nome da unidade	Período	Estado	(5)	
	Ar condicionado	GW001:AC units	FDFW28KXZE6F	22/10/2024-22/11/2024	Concluído	DESC	ARREGAR
	Ar condicionado	GW001:AC units	FDFW28KXZE6F	22/10/2024-22/11/2024	A processar(cerca de 5 minutos	restantes)	NCELAR

### O procedimento de pesquisa é o seguinte:

- 1. Introduza o período alvo em ①.
  - A amplitude máxima do período de pesquisa é de 1 ano.
- 2. Selecione a categoria da unidade alvo em 2.
  - [Unidade] (Ar condicionado / Q-ton / Hyozan / Hydrolution PRO)
    - [Filtro] (Para o Hyozan)
    - [Grupo] (Parao o ar condicionado)
- 3. Selecione a unidade alvo em ③.
- 4. Clique em [SOLICITAR] em ④. Cada pedido será apresentado em "Lista de ficheiros" no fundo desta página.

Depois de enviar o pedido acima, os dados de funcionamento serão preparados no nosso servidor, o que irá demorar algum tempo. Depois de esta operação ser concluída, pode transferi-los por clicar em [DESCARREGAR] em (5). Clicar em [CANCELAR] irá interromper o processo.

### <u>Nota</u>

- O pedido para transferir dados é limitado a um máximo de 10 pedidos por utilizador.
- A transferência de dados será removida automaticamente 24 horas após a sua criação.

Este ecrã é usado para guardar o histórico da manutenção como texto.

ACCESS	OS MEUS LOCAIS	AJUDA 🗸	٨	Maccess-test@test.com	~	Português 👻	
Visão Geral Co	onfiguração Do Local	→ Info Do Serviço → Programação → Gerir → Pagamento					
		rico de serviço					
		Test O texto em 500KB pode ser guardado.		2	GUARD	AF	
© Mitsubishi Hea	vy Industries Thermal S	ystems, Ltd.					

 Pode escrever quaisquer registos de inspeção ou do histórico da manutenção como texto em ①. Pode ser guardado texto até 500KB.

22

• Clique em [GUARDAR] em ② - o texto pode ser guardado.

### 1.13. Ecrã Calendário anual

Este ecrã é usado para configurar o calendário anual a ser usado na função de programação. A função de controlo da poupança de energia também depende desta programação para ser controlada.



### Calendário anual

Parte de ① mostra as configurações atuais do calendário anual com a indicação do tipo de data pelas cores de fundo.

- Dia da semana
- Feriado
- Dia especial 1
- Dia especial 2
- Clicar no ícone de edição no canto superior direito irá exibir a caixa de diálogo de configuração do Calendário.

#### Configuração padrão do calendário

Pode definir tipos de data para cada dia com base no dia da semana ou numa data específica.

- \* "Configuração de dia específico" prevalece sempre sobre "Configuração de dia da semana".
- Parte de ② mostra as configurações auais do dia da semana. Clicar no ícone de edição no canto superior direito irá exibir a caixa de diálogo de configuração.
- Parte de ③ mostra as configurações atuais do dia específico. Clique em [ADICIONAR] para mostrar a Caixa de diálogo de configuração.

Pode editar ou eliminar a configuração registada de dia específico nos ícones apresentados ao clicar ou ao passar o rato sobre esse item de configuração.

Data alvo	Tipo de data		
01/jan.	Feriado	C D	

## 1.13. Ecrã Calendário anual

isão Geral Configuração Do Local 🛶 Info Do Serviço Configuração do calendário Calendário anual 29 30 (1 Dia da semana 10 Feriado ~ ~ 2 Dia especial 1 11 Dia especial 2 11 17 12 13 18 ~ 18 19 21 23 ~ 25 26 27 Configuração de c Configuração 3 Configuração de dia específico

Caixa de diálogo de configuração do calendário.

Pode definir o calendário até um ano a partir do mês atual. Quando o mês mudar, o novo calendário mensal será gerado de acordo com as configurações padrão.
Siga os passos abaixo para definir a configuração:
Clique no ícone de seta para baixo da data em 1 e selecione o tipo de data em 2.
Clicar em [APLICAR CONFIGURAÇÃO PADRÃO] em 3 irá aplicar as configurações padrão (Configuração de dia da semana / Configuração de dia específico) à configuração do calendário anual.

24

3. Clique em [OK] em ④ para aplicar as configurações.

### 1.13. Ecrã Calendário anual

Caixa de diálogo de configuração do dia da semana.



Pode definir os tipos de data para cada dia da semana. Após a configuração, aplique-os na "Caixa de diálogo Configuração do calendário".
Siga os passos abaixo para definir a configuração:
1. Clique no ícone de seta para baixo da data em 1 e selecione o tipo de data em 2.
2. Clique em [OK] em 4 para aplicar as configurações.

ACCESS	OS MEUS LO	CAIS AJU	DA 🗸				~ м	access-test@te	st.com 🗸 Português 🗸	
		seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom		
								1	Dia da semana	
		2	3	4	5	6	7	8	Dia especial 1	
		9	10	11	12	13	14	15	Dia especial 2	
		16	17	Configuração	de dia espec	ífico				
		23	24	Data alvo						
		30	1	01/01						
	Configui	ração de d	2 calendái	O Semana Primeiro	semana	Segunda	de Janeiro			
		Configuração	o de <mark>dia</mark> da	Tipo de data Dia da semana	•		(4)	Ľ		
		seg	ter					ICIONAR		
		Configuração	o de dia esp	ecífico			(	+ ADICIONAR	)	
		Data alvo		Tipo de da	ıta					
		01/jan.		Feriado						
		14/jan.		Dia da se	emana					

Caixa de diálogo de configuração de dia específico.

Pode definir a configuração de dia específico para determinar o tipo de data.
Após a configuração, aplique-os na "Caixa de diálogo Configuração do calendário".
Siga os passos abaixo para definir a configuração:
1. Escolha a data por designar a data em 1 ou por configurar regras específcas em 2.
2. Selecione o tipo de data em 3.
3. Clique em [ADICIONAR] em 4 para adicionar as configurações.

Este ecrã é utilizado para visualizar e definir as programações de hoje para cada grupo. À hora definida, o comando de operação é enviado para os aparelhos de ar condicionado do grupo alvo. A programação de hoje é criada com base na configuração definida em [Modelo do programa].

Visão Geral Configuração Do Local 🗸 Info Do Se	rviço 🗸 Programação 🗸 Gerir 🗸 Pagamei	into		
	Programa de hoje			
	ABC Building			$(\overline{4})$
	22.Novembro.2024	Grupo Sales Dept. 2 -		® ~
				DICIONAR PROGRAMAÇÃO
	(2) Tempo	Ação ic	ones de funcionamento	
	12:00	न्न 🧿 🛃 21.5 °C		
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.				
apresentadas e A coluna [Ação - LIGAR/DI - Modo - Velocidao - Seleção o • Pode editar ou ao clicar ou ao	em ②. ] apresenta as se ESLIGAR le de ventilação da temp. eliminar a config passar o rato so	eguintes configur (LIGAR / DESLIG (Auto / Arrefecim (Auto / Baixo / Mo guração de progra	ações. SAR) ento / Aqueci édio / Alto / P amação regist configuração	mento / Ventilador / Desumidificador) otente) ada nos ícones apresentado
	Tempo Ação	le	cones de funcionamento	
	12:00 🗖	(	U Ū	
Clicar em [ADI]			presentar a ca	aixa de diálogo de
configuração d		am (?)		
connyuração u	a programação e	лп <b>Э</b> .		
<ul> <li>Se clicar no íco         <ul> <li>[Importar mo</li> <li>Pode impo</li> <li>[Copiar para]</li> </ul> </li> </ul>	one da roda denta delo] rter os modelos o	ada em ④, são a que foram definid	presentados os em [Mode	os seguintes botões: lo do programa].
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	laa da programero -	ão do amuno -	nno ontodo novo ovitvo avera
	er as configuraço	es da programaç	ao do grupo a	apresentado para outro grupo

Caixa de diálogo de configuração da programação

Visão Geral Configuração Do Local 🤟 Info Do Serviço 🗸 Programação 🗸 Gerir 🗸 Paga	amento 🕐
Programa de hoje	
ABC Office Building	Configuração da programação
12.Setembro.2024	Тетро 00:00 Аса́о Са́о
A programação não está definida.	LIGAR/DESLIGAR:   Image: Imag
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.	



Caixa de diálogo Importar modelo

Vicão Geral Configuração Do Local 🤍 Info Do Serviço 🧅 Programação 🗸 Gerir 🥥 Pagamento				
Visão Geral Configuração Do Local o Into Do Serviço o Programação o Gerir o I Programa de hoje ABC Building 6.Novembro.2024 100 14:03	Pagamento			
40 Mitsubishi Hezey Industrias Thermal Systems, Ltd.				

Siga os passos abaixo para definir a configuração: 1. Selecione [Modelo] em ①. A configuração da programação modelo irá substituir a configuração atual.	
2. Verifique a configuração da programação em ②.	
3. Clique em [APLICAR] em ③ para substituir as configurações.	
	ا ۱ ـ ـ ـ ـ ۱

Copiar para outra caixa de diálogo de grupo



Copiar para outro grupo				
Group Hyozan 1				
2	Grupo			
	Todos os grupos			
	🗌 sample			
	HR Dept.			
	Technical Dept.2			
	Technical Dept. 1			
	Sales Dept. 2			



Este ecrã é usado para ver e definir o modelo de programação para cada grupo. O modelo de programação pode ser definido para cada tipo de data.

	Visão Geral Configuração Do Local 🗸 Info Do Serviço 🗸 Programação 🗸 Gerir 🗸 Pagamento					
	Modelo do programa					
	ABC Building					
	(1) Grupo Sales Dept. 2 - 5 @ -					
	Dia da Semana     Feriado     dia especial 1     dia especial 2     (4)     + Adicionar Programação					
	3 Tempo Ação Ícones de funcionamento					
	12:00 💭 🕲 💽 23.0 °C					
	© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.					
	Seleciona o grupo alva para var o definir o modelo do programação om 1					
•						
•	Selecione o tipo de data em ② e depois as configurações do modelo atual serão apresentadas em ③.					
	A coluna [Ação] apresenta as seguintes configurações.					
	- LIGAR/DESLIGAR (LIGAR / DESLIGAR)					
	- Modo (Auto / Arrefecimento / Aquecimento / Ventilador / Desumidificador)					
	- Seleção da temp.					
•	Pode editar ou eliminar a configuração de programação registada nos ícones apresentados ao clicar ou					
	ao passar o rato sobre esse item de configuração.					
	Tempo Ação Ícones de funcionamento					
	12:00 😨 🔮 🗾 23.0 °C 🕜 🗊					
•	Clicar em [ADICIONAR PROGRAMAÇÃO] irá apresentar a caixa de diálogo de configuração da					
	programação em (4).					
•	Se clicar no ícone da roda dentada em (5) são apresentados os seguintes botões:					
	- [Copiar para (outro grupo)]					
	Pode copiar as configurações da programação do grupo apresentado para outros grupos.					
	- [Copiar para (modelo)]					
	Pode copiar as configurações da programação do tipo de data apresentada para outros tipos de					
	- [Carregar ficheiro]					
	Pode configurar o modelo de programação por carregar um ficheiro de configuração CSV (ficheiro					
	de programação).					
	- [Descarregar ficheiro]					
	Pode transferir as configurações do modelo de programação atual como ficheiro CSV (ficheiro de					
	programação).					

Caixa de diálogo de configuração da programação

Visão Geral Configuração Do Local 🗸 Info Do Serviço 🗸 Programação 🗸 Gerir 🗸 Pagamento 🕜				
Modelo do programa				
ABC Office Building	Configuração da programação			
ABC Office Building Grupo DIA DA SEMANA FERIADO DIA ESPECIA A programação não está definida.	Configuração da programação Tempo 00:00 Ação LIGAR/DESLIGAR: P de temp: Seleção da temp: Velocidade de ventilação: O r de temp: CANCELAR			
© Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.				

Pode configurar [Tempo] e [Ação] para a programação.				
Siga os passos que se seguem para definir a configuração. 1. Configure [Tempo] em ①. <u>Nota</u> Não pode programar vários eventos ao mesmo tempo.				
<ul> <li>2. Clique no ícone ou no interruptor para configurar os comandos da operação em ②. Er itens seguintes, só os itens configurados serão enviados às unidades alvo:         <ul> <li>LIGAR/DESLIGAR</li> <li>Modo</li> <li>(LIGAR / DESLIGAR)</li> <li>(Auto / Arrefecimento / Aquecimento / Ventilador /</li> </ul> </li> </ul>				
- Seleção da temp. - Velocidade de ventilação	(18 a 30 °C (Modo de aquecimento : 16 a 30 °C)) (Auto / Baixo / Médio / Alto / Potente)			
3. Clique em [OK] em ③ para adic	ionar as configurações.			

Copiar para outro grupo (para o modelo de programação)

Copiar para outro grupo	Copiar	para outro grupo	
HR Dept.	Group Hy	yozan 1 a da semana eriado a especial 1 a especial 2 Grupo Todos os grupos Sample HR Dept. Technical Dept. 2 Sales Dept. 2	



### Copiar para outro modelo

Copiar para outro modelo Group Hyozan 1				
1	<sub>Modelo</sub> Feriado		<b>*</b>	
2	[		Dia da semana	
	[		Feriado	
	a (		Dia especial 1	
	(		Dia especial 2	
			3	
			CANCELAR	COPIAR

Siga os passos abaixo para copiar a configuração:
1. Selecione o tipo de data para o modelo que gostaria de copiar em ①.
2. Selecione o tipo de data para o qual as configurações serão copiadas em ②. Pode selecionar vários tipos de data.
3. Clique em [COPIAR] em ③ para copiar as configurações.

Caixa de diálogo de carregamento de ficheiro de programação. Caixa de diálogo de transferência de ficheiro de programação



### Caixa de diálogo de carregamento de ficheiro de programação

Siga os passos abaixo para configurar o modelo de programação por carregar um ficheiro de programação

- 1. Clique em [SELECIONAR FICHEIRO] e escolha o ficheiro de programação.
- Por favor, consulte o Apêndice 2 para ver instruções sobre como editar o ficheiro.
- 2. Selecione o tipo de data que quer configurar em ②. Pode selecionar vários tipos de data a configurar.
- 3. Clique em [CARREGAR] em 3 para configurar a programação pelo ficheiro.

#### Caixa de diálogo de transferência de ficheiro de programação

Ao transferir o ficheiro de configuração, pode guardar o conteúdo da configuração a nível local ou carregar um ficheiro de configuração editada para aplicar as configurações.

35

Siga os passos abaixo para transferir um ficheiro de configuração atual.

1. Selecione o tipo de dados que quer transferir em 4.

2. Clique em [DESCARREGAR] em (5) para configurar a programação através do ficheiro.

Este ecrã é usado para ver as configurações de controlo da poupança de energia.



A função de controlo da poupança de energia controla automaticamente os aparelhos de ar condicionado para poupar energia com base nos perfis de edifício do utilizador e na meta de consumo de energia. A operação é ajustada automaticamente, mantendo o conforto e levando em consideração as condições climáticas e as operações anteriores aprendidas pelo programa de IA do M-ACCESS.

Modelos que suportam esta função

- Série KXZ3

- Exibir as configurações de controlo da poupança de energia em ①.
  - Estado do controlo (Ativo / Inativo)
  - Meta anual de consumo de energia
  - Meta para este mês
- Se clicar no ícone da roda dentada em ②, são apresentados os botões que se seguem:
   [Editar]

36

Pode definir as configurações para o controlo de poupança de energia.

-----
Este ecrã é usado para definir as configurações de controlo da poupança de energia.

ACCESS	OS MEUS LOCAIS	AJUDA V Português V Português V Português V
Visão Geral	Configuração Do Local 🗸	Info Do Serviço 🗸 Programação 🗸 Gerir 🗸 Pagamento
		Configuração do controlo da poupança de energia
		Para ativar o controlo da poupança de energia, defina como "Ativo" e conclua as 5 etapas a seguir. O controlo da poupança de operaia pão corá iniciado até que coiem observador os concultados do 6 compaço de funcionamento.
		o controto da poupança de energia não sera iniciado ate que sejant observados os resultados de 4 semanas de funcionamento.
	(1)	Inativo 📫 Ativo Data de inicio : 4/12/2024
		1. Meta anual de consumo de energia
	2	100000 kWh
		- Se quiser alterar a meta de consumo anual de energia após o inicio deste controlo: :
		1. Defina para "Inativo" e prima o botao "APLICAR".
		2. Defina para "Ativo" com o novo valor alvo e prima o botão "APLICAR".
		Caso contrario, o novo valor alvo nao sera considerado. - A meta de consumo anual de enercia é aplicavel acenas aos sistemas de ar condicionado alvo definidos na etapa 5.
		2. Configurações de estação e meta mensal
		Ueina a meta mensai de consumo de energia dusando a barra desuzante em baxo. A meta anual de consumo de energia (definida na etapa 1) será distribuida para cada mês. Os sistemas de ar condicionado serão controlados com base no valor alvo de cada mês.
		1. Determine a estação de arrefecimento (azul) / aquecimento (laranja).
		2. Prima o botão "CALCULAR A META MENSAL" para calcular a meta mensal padrão. 3. Ajuste a meta mensal manualmente. (Opcional)
	(3)	🕸 🔅 🗮 CALCULAR A META MENSAL
	Ŭ	
		لتين التي الجي الجي التي عن التي التي التي التي
	(4)	
		meru de con sumo de en ergia (kWh) 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3 8.333,3
		3. Coeficiente de correção por tipo de data
		O controlo da poupanca de eneroja será suspenso para as unidades onde a diferenca entre a temperatura ambiente e a temperatura definida for
		maior do que os critérios abaixo. Por favor, considere o equilibrio entre conforto e a meta de poupança de energia.
	5	Dia da semana Feriado Dia especial 1 Dia especial 2 100 % 25 % 25 % 25 %
		4. Diferença de temperatura para suspender o controlo
		O controlo da poupança de energia será suspenso para as unidades onde a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura definida for maior do que os critórios abaixo
		Por favor, considere o equilibrio entre conforto e a meta de poupança de energia.
	6	Arresementes' sempe sum de definite - semperatura de divisio Apresimente Temperatura definite - Temperatura de divisio
	$\bigcirc$	1 °C 2 °C 3 °C 4 °C 5 °C 4 °C 7 °C 8 °C 18 °C
	$\overline{(}$	5. Sistemas de ar condicionado alvo
		Selecione os sistemas de ar condicionado alvo a serem controlados.
		- Certifique-se de que as unidades selecionadas estão ligadas à unidade exterior que suporta a função de controlo da poupança de energia. Consulte o Manual do Utilizador para verificar a compatibilidade.
		CANCELA AVILLAR (8)
© Mitsubishi H	Heavy Industries Thermal System	s, Ltd.

Para ativar o controlo da poupança de energia, defina como "Ativo" e conclua os passos que se seguem. O controlo da poupança de energia não será iniciado até que sejam observados os resultados de 4 semanas de funcionamento. Siga os passos que se seguem para definir a configuração: 1. Defina como "Ativo" no interruptor em ①. - [Data de início] [Data de início] mostra a data esperada quando o controlo real pode ser iniciado depois de recolher os dados do funcionamento do seu edifício durante determinado período. Assim que tiver começado, [Data de início] irá apresentar a data em que o controlo foil iniciado. 2 Defina a meta de consumo de energia anual em 2. - A meta de consumo de energia anual só se aplica aos aparelhos de ar condicionado alvo definidos em  $\overline{O}$ . - Se guiser alterar a meta de consumo anual de energia após o início deste controlo: 1. Defina para "Inativo" e prima o botão "APLICAR". 2. Defina para "Ativo" com o novo valor alvo e prima o botão "APLICAR". Caso contrário, o novo valor alvo não será considerado. 3. Determine a configuração de estação em 3. Determine a estação de arrefecimento (azul) / aquecimento (laranja) na barra deslizante. Quando clicar no ícone, irá alternar entre as estações (arrefecimento/aquecimento) dentro do intervalo definido na barra deslizante. Defina a meta mensal em (4). 4 Defina a meta mensal de consumo de energia usando a barra deslizante em baixo. A meta anual de consumo de energia (definida em ①) será distribuída para cada mês. Os sistemas de ar condicionado serão controlados com base no valor alvo de cada mês. 1. Prima o botão "CALCULAR A META MENSAL" para calcular a meta mensal padrão. 2. Ajuste a meta mensal manualmente. (Opcional) 5. Defina o coeficiente de correção por tipo de data em (5). Para estimar o consumo de energia para cada dia, insira o coeficiente de correção para cada tipo de data. É considerado como referência (100%) o consumo de energia durante a semana. Use a "configuração do calendário" para especificar o tipo de data de cada dia. Defina a diferença de temperatura para suspender o control em 6. 6. O controlo da poupança de energia será suspenso para as unidades onde a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura definida for maior do que os critérios. Por favor, considere o equilíbrio entre conforto e a meta de poupança de energia. Arrefecimento : Temperatura da divisão - Temperatura definida Aquecimento : Temperatura definida - Temperatura da divisão 7. Selectione os aparelhos de ar condicionado alvo a serem controlados em  $\overline{\mathcal{D}}$ . Certifique-se de que as unidades selecionadas estão ligadas à unidade exterior que suporta a função de controlo da poupança de energia. Nota As unidades exteriores com um valor de configuração de tensão de "0V" não podem ser controladas. Verifique que está configurado o valor de tensão correto. Clique em [APLICAR] em (8) para aplicar as configurações.

Este ecrã é usado para ver as configurações do controlo da procura.



A função de controlo da procura é uma funcionalidade que controla o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado com base em sinais de entrada externos de um controlador da procura ligado à gateway.

O nível de controlo da procura é determinado com base na combinação de terminais de entrada externos (DI4/DI5) conforme apresentado na tabela abaixo.

		DI	5
		DESLIGAR	LIGAR
אוס	DESLIGAR	Nenhum	Nível 2
U14	LIGAR	Nível 1	Nível 3

Exibir o nível de procura atual de cada gateway em ①.
 Observe que são necessários os vários controladores de procura externa quando são usadas várias gateways.

#### • Exibir as configurações atuais da unidade interior e da unidade exterior nos números 2 e 3.

- Modo (Ativo / Inativo)
- Unidades controladas

Se clicar no ícone da roda dentada em ④ e ⑤, são apresentados os botões que se seguem:
 - [Editar]

Pode definir as configurações para o controlo da procura.

Observe que as configurações do controlo da procura não podem ser alteradas enquanto o controlo da procura está no modo ativo.

Caixa de diálogo de configuração do controlo da procura da unidade interior

Definir como "Ativo" para ativar o controlo da procura.						
Modo: Ativo	(1)					
Certifique-se do controlo que	será aplicado à unidade :	alvo.				
Nível 1: Ajustar a temperatur:	a por ± 10 + °C	2)				
Nível 2: Alterar o modo de fur	ncionamento para "Modo	ventilador"				
Nível 3: Desligar a unidade						
Defina o nível de controlo da j	procura de cada unidade.					
As seguintes unidades devem	n ser controladas de acor	do com o sinal (	de controlo da	procura receb		
				·		
Nome da unidade	Nível de control	o da procura				
Tudo	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NENHUM		
Tudo	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NENHUM		
Tudo Piso 2 /Sales Dept. 1	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NİVEL 3	NENHUM		
Tudo Piso 2 /Sales Dept. 1 FDT28KXZE1	NIVEL 1	NÍVEL 2 NÍVEL 2	NİVEL 3 NİVEL 3	NENHUM		
Tudo Piso 2 /Sales Dept. 1 FDT28KXZE1	NIVEL 1	NÍVEL 2 NÍVEL 2	NİVEL 3	NENHUM		
Tudo Piso 2 /Sales Dept. 1 FDT28KXZE1 FDT28KXZE1	NİVEL 1 NİVEL 1 NİVEL 1	NÍVEL 2 NÍVEL 2 NÍVEL 2	NİVEL 3 NİVEL 3 NİVEL 3	NENHUM NENHUM NENHUM		
Tudo Piso 2 / Sales Dept. 1 FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDT28KXZE1	NİVEL 1 NİVEL 1 NİVEL 1 NİVEL 1	NİVEL 2 NİVEL 2 NİVEL 2	NİVEL 3 NİVEL 3 NİVEL 3	NENHUM NENHUM NENHUM		
Tudo Piso 2 /Sales Dept. 1 FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDTC15KXZE1	NİVEL 1 NİVEL 1 NİVEL 1 NİVEL 1	NİVEL 2 NİVEL 2 NİVEL 2 NİVEL 2	NİVEL 3 NİVEL 3 NİVEL 3 NİVEL 3	NENHUM NENHUM NENHUM		
Tudo Piso 2 /Sales Dept. 1 FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDTC15KXZE1 FDT56KXZE1	NİVEL 1 NİVEL 1 NİVEL 1 NİVEL 1 NİVEL 1	NİVEL 2 NİVEL 2 NİVEL 2 NİVEL 2 NİVEL 2	NİVEL 3 NİVEL 3 NİVEL 3 NİVEL 3	NENHUM NENHUM NENHUM NENHUM		
Tudo Piso 2 /Sales Dept. 1 FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDTC15KXZE1 FDT36KXZE1 Piso 2 /Sales Dept. 2	NVEL1 NVEL1 NVEL1 NVEL1 NVEL1	NİVEL 2 NİVEL 2 NİVEL 2 NİVEL 2 NİVEL 2	NİVEL 3 NİVEL 3 NİVEL 3 NİVEL 3 NİVEL 3	NENHUM NENHUM NENHUM NENHUM		
Tudo Piso 2 /Sales Dept. 1 FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDTC15KXZE1 FDT36KXZE1 Piso 2 /Sales Dept. 2	NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1	NİVEL 2 NİVEL 2 NİVEL 2 NİVEL 2	NİVEL 3 NİVEL 3 NİVEL 3 NİVEL 3	NENHUM NENHUM NENHUM NENHUM		

\_\_\_\_\_ O controlo da procura da unidade interior executa o controlo que se segue de acordo com o nível de procura. Observe que o parâmetro de controlo que se segue não pode ser alterado a partir do controlador remoto depois de o controlo da procura da unidade interior ter sido iniciado. - Nível 1 : Ajustar a temperatura definida - Nível 2: Alterar o modo de funcionamento para "Modo ventilador" - Nível 3: Desligar a unidade Siga os passos abaixo para definir a configuração: 1. Configurar como "Ativo" através do interruptor em ①. 2. Configurar a temperatura a ser ajustada em (2). 3. Selecione os aparelhos de ar condicionado a serem controlados em ③. • As unidades alvo para cada nível de procura são as que se seguem: - Nível 1 : Só as unidades configuradas como "Nível 1" - Nível 2 : Unidades configuradas como "Nível 1" e "Nível 2" - Nível 3 : Unidades configuradas como "Nível 1", "2", "3" As unidades configuradas como "Nenhum" não são controladas. A unidade de interface especificada (Tipo de interface : "Outros") só pode ser configurada para Nível 3. 4. Clique em [GUARDAR] em ④ para aplicar as configurações.

### 1.17. Ecrã Controlo da procura

Caixa de diálogo de configuração do controlo da procura da unidade exterior

1. Definir como "Ativo" para ativar o	o controlo da procura.			
Modo: Ativo				
2. Certifique-se do controlo que ser	á aplicado à unidade alvo.			
Nível 1: O funcionamento da unid	lade está restrito a 80 %	de sua capacidac	le nominal.	
Nível 2: O funcionamento da unid	lade está restrito a 60 %	de sua capacidac	le nominal.	
Nível 3: O funcionamento da unid	lade está restrito a 40 %	de sua capacidac	le nominal.	
As seguintes unidades devem se	r controladas de acordo com	o sinal de contro	lo da procura rec	ebido.
As seguintes unidades devem ser	r controladas de acordo com Nível de controlo c	o sinal de contro <b>la procura</b>	lo da procura rec	ebido.
As seguintes unidades devem ser	r controladas de acordo com Nível de controlo c NíVEL 1	o sinal de contro la procura NÍVEL 2	lo da procura rec	ebido. NENHUM
As seguintes unidades devem ser           Nome da unidade           Tudo           GW001:AC units	r controladas de acordo com Nível de controlo o NÍVEL 1	o sinal de contro la procura NÍVEL 2	lo da procura rec	ebido.
As seguintes unidades devem set	r controladas de acordo com Nível de controlo c Nível 1 Nível 1	nivel 2 Nivel 2	NÍVEL 3	NENHUM
As seguintes unidades devem ser Nome da unidade Tudo GW001:AC units FDC155KXZEN1_#0 FDC560KXZE2_#1	r controladas de acordo com Nível de controlo d Nível 1 Nível 1 Nível 1	o sinal de contro la procura NÍVEL 2 NÍVEL 2 NÍVEL 2	NÍVEL 3 NÍVEL 3	NENHUM NENHUM NENHUM
As seguintes unidades devem see Nome da unidade Tudo GW001:AC units FDC155KXZEN1_#0 FDC560KXZE2_#1 FDC640KXZE2_#2	r controladas de acordo com Nível de controlo c NÍVEL 1 NÍVEL 1 NÍVEL 1 NÍVEL 1	o sinal de contro la procura NÍVEL 2 NÍVEL 2 NÍVEL 2 NÍVEL 2	NÍVEL 3 NÍVEL 3 NÍVEL 3 NÍVEL 3	ebido. NENHUM NENHUM NENHUM
As seguintes unidades devem ser Nome da unidade Tudo GW001:AC units FDC155KXZEN1_#0 FDC560KXZE2_#1 FDC400KXZE2_#2 OU 00	r controladas de acordo com Nível de controlo d Nível 1 Nível 1 Nível 1 Nível 1	nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2	NÍVEL 3 NÍVEL 3 NÍVEL 3 NÍVEL 3 NÍVEL 3	ebido. NENHUM NENHUM NENHUM NENHUM

O controlo da procura da unidade exterior executa o controlo que se segue de acordo com o nível de procura. No controlo da procura da unidade exterior, o funcionamento da unidade está restrito a uma certa percentagem (definida pelo utilizador) da sua capacidade nominal. Modelos que suportam esta função - Série KXZ3 Siga os passos abaixo para definir a configuração: 1. Configurar como "Ativo" através do interruptor em ①.

Configurar a percentagem de restrição em 2.
 O valor da percentagem da restrição deve ser configurado como Nível 1 > Nível 2 > Nível 3

3. Selecione os aparelhos de ar condicionado a serem controlados em  $\Im$ .

- As unidades alvo para cada nível de procura são as que se seguem:
- Nível 1 : Só as unidades configuradas como "Nível 1"
- Nível 2 : Unidades configuradas como "Nível 1" e "Nível 2"
- Nível 3 : Unidades configuradas como "Nível 1", "2", "3"
- As unidades configuradas como "Nenhum" não são controladas.
- 4. Clique em [GUARDAR] em ④ para aplicar as configurações.

### 1.18. Ecrã Função de controlo lógico

Este ecrã é usado para ver e definir as configurações da função de controlo lógico.

ACCESS	OS MEUS LOCAIS	AJUDA 🗸		٩	Maccess-test@test.com	✓ Português +	
Visão Geral	Configuração Do Local	🗸 Info Do Serviço 🗸 Programação 🗸 G	Serir 🗸 Pagamento				
		Função de controlo lóg Permite que o utilizador predefina a Por exemplo, o controlo pode ser con superior a 0º °C ("Condição"). NOTA - Podem ser definidos até 16 controlos - A lógica com o N° memor tem maior pr	İCO des que serão executadas em unidades alvo e c filgurado para operar a UnidadeInterior#1 ('Alvo logicos, nordade.	om base na temperatura ambiente ou da divi ) em arrefecimento a 27 °C ('Ação') quando 2 0RDENAR LÓGICA	isão. a temperatura ambiente for 3 + ADICIDHAR LÓGICA		
	(1)	N.º Alvo Co	endição Parâmetro	Ação		ן	
		1 Todas as unidades Te	mp. da divisão 30 °C ou mais	ø			
		2 Todas as unidades Te	mp. da divisão 30 °C ou mais	<b>宗 (参</b> ) 25.0 °C			
						J	
© Mitsubishi	Heavy Industries Thermal Sys	ems, Ltd.					

A função de controlo lógico permite que o utilizador predefina ações que serão executadas em unidades alvo e com base nas temperaturas ambiente ou da divisão. Por exemplo, o controlo pode ser configurado para operar a UnidadeInterior#1 ("Alvo") em arrefecimento a 27 °C ("Ação") quando a temperatura ambiente for superior a 30 °C ("Condição")						
<ul> <li>Exibir a lógica em</li> </ul>	(1).					
- N.º - Alvo - Condição - Parâmetro - Ação	<ul> <li>A lógica com o N.º menor tem maior prioridade. Quando a mesma unidade é controlada, a lógica com maior prioridade tem prioridade.</li> <li>P.ex. no caso de N.º 1 "Desligada" N.º 2 "Desligada, Arrefecimento", a unidade é controlada como "Desligada, Arrefecimento".</li> <li>Todas as unidades / Piso / Grupo / Unidade</li> <li>Temp. da divisão / Temp. exterior</li> <li>Condição da temperatura (X ºC ou mais / X ºC ou menos)</li> <li>Podem ser selecionadas as duas Ações que se seguem. (Operações da unidade / Notificação por e-mail ao utilizador administrador)</li> </ul>					
Clicar em [ORDENAR LÓGICA] irá exibir a caixa de diálogo para ordenar a lógica em ②.						
Clicar em [ADICIC	DNAR LÓGICA] irá exibir a caixa de diálogo de configuração da lógica em ③.					

### 1.18. Ecrã Função de controlo lógico

Caixa de diálogo de ordenação da lógica

	liza	or prodol		 utadae am unidada	s alun o com haco n	tomocrat	ura amb	ionto ou	da divisão	
	ntr	Orden	ar lógica							ratura
1	LC	N.º	Alvo	Condição	Parâmetro	Ação				
	inid N.º	1	Tudo	Temp. da divisão	30°C or more	5%	*			
	l	2	Tudo	Temp. da divisão	30°C or more	R	*	$\partial_{i}^{2}$	25.0 °C	+ ADIC
	l									
	ası									
	as i									
								CANCEL	2) .ar ok	

Pode alterar a prioridade da lógica registada por arrastar em ①.
Clique em [OK] em ② para aplicar as configurações.

Caixa de diálogo de configuração da lógica

	Configuração lógica
	1 Modelo None
	2     ker     Alvo     nb       pa     Toda a unidade     ✓     C (**)
	Condição       Temp. da divisão →
	30 °C ou mais
	-20°C 15°C 50°C •C ou mais
	Ação Controlo
	LIGAR/DESLIGAR :
	Modo :
	@ \$\$ \$~ \$~ \$~
	Velecidade de ventilação :
	$(\mathbf{r}^{\dagger} $
	Temp. definida :
	CANCELAR
,	
Pode usar a configur	ração de lógica modelo a partir da lista pendente em ①.
Controlo do aqueo descer)	cimento (Iniciar a operação automaticamente quando a temperatura da divisão
Condição	: Temp. da divisão
Parâmetro	: 5 °C ou menos
Açao	: Controlo (Ligado, Aquecimento, 16 °C, Auto)
<ul> <li>Controlo do arrefe subir.)</li> </ul>	ecimento (Iniciar a operação automaticamente quando a temperatura da divisão
Condição	: Temp. da divisão
Acão	: 30 °C ou mais : Controlo (Ligado, Arrefecimento, 26 °C, Auto)
<ul> <li>Alerta de tempera</li> <li>subir )</li> </ul>	itura elevada (Enviar uma notificação por e-mail quando a temperatura da divisão
Condição	: Temp. da divisão
Parâmetro	: 30 °C ou mais
Ação	: Notificação

44

### 1.18. Ecrã Função de controlo lógico

Siga os passos abaixo para definir a configuração:

- 1. Configurar a unidade alvo em 2.
- Configurar a condição em ③.
   Selecione "temperatura da divisão" ou "temperatura exterior" como parâmetro e configure as condições da temperatura.
- 3. Configurar a ação em ④.
  - Selecione a ação "Controlo" ou "Notificação".

Quando selecionar "Controlo", clique no ícone ou no interruptor para configurar os comandos de operação. Entre os itens seguintes, só os itens configurados serão enviados como comandos de operação:

- LIGAR/DESLIGAR (LIGAR / DESLIGAR)

- Modo	Auto / Arrefecimento / Aquecimento / Ventilador /
	Desumidificador)
- Seleção da temp.	(18 a 30 °C (Modo de aquecimento : 16 a 30 °C))
<ul> <li>Velocidade de ventilação</li> </ul>	(Auto / Baixo / Médio / Alto / Potente)

45

4. Clique em [OK] em (5) para aplicar as configurações.

Este ecrã é utilizado para visualizar gráficos e operar unidades.

D ABC Offic	ce Building		ش آ	]×
4) (m) 17 / 25			<b>395</b> k	Wh
PISOS	GRUPOS UNIDADES	OUTROS		
Piso	Estado		Con	sumo
2	<b>⑦ 002</b> /009		87kWh	>
1	<b>⑦⑦</b> 007/008		70kWh	>
G	<b>008</b> /008		27kWh	>



Este visor é utilizado para visualizar informações por piso e para operar unidades. Para exibir esta lista, clique no separador [PISOS] no topo.



Este ecrã apresenta os seguintes itens relacionados com o piso: (1)Piso 2Número de unidades em funcionamento entre os aparelhos de ar condicionado de cada piso. Os números indicam (número de unidades em funcionamento) / (número de unidades registadas). ③Consumo de energia de todo o piso Isto indica a quantidade de energia consumida em todo o piso desde a meia-noite até à hora atual do mesmo dia. Se clicar ou passar com o rato por cima das linhas, são exibidos os ícones seguintes: Piso Estado Consumo 008/008 Ô 2 佘 血 [Ícone de gráfico de barras] Clique neste ícone para exibir [1.24. Gráfico de consumo de energia] de todo o piso. [Ícone de controlo remoto] Ô Clique neste ícone para exibir [1.26. Controlo Remoto], que pode utilizar para operar coletivamente todo o piso. Se clicar no ícone da seta para a direita em (4), o ecrã transita para [1.21. Visor Lista de Grupo]. Neste momento, são extraídos e exibidos apenas os grupos com a condição de filtragem que pertencem ao piso em que clicou. Se ocorrer um erro, o ícone de erro e o número de unidades que exibem anomalias são • exibidos conforme apresentado em (5). Os detalhes do erro podem ser visualizados em [1.26. Controlo Remoto].

### 1.21. Vista Lista de Grupo

Este visor é utilizado para visualizar informações por grupo e para operar unidades. Para exibir esta lista, clique no separador [GRUPOS] no topo.

	PISOS GR	UPOS	UNIDADES	OUTROS		
	Piso e Grupo	Esta	ido		Con	isumo
	Piso 2	2	I		3 (	<b>4</b>
(1)	Sales Dept. 1	R	<b>004</b> /004		157kWh	>
J	Sales Dept. 2	R	<b>004</b> /004		167kWh	>
	Piso 1					
	Technical Dep	t.1 戻	<b>004</b> /004		161kWh	>
	Technical Dep	t.2 戻	<b>004</b> /004		166kWh	>
	Piso térreo					
	HR Dept.	R	<b>004</b> /004 🙆	(5)	59kWh	>
	Procurement (	De 💭	<b>004</b> /004		62kWh	>

\*Filtro aplicado

POS	UNIDADES	OUTROS	
)			
Esta	ado		Consumo
R	) <b>004</b> /004		157kWh >
R	) <b>004</b> /004		168kWh >
	Esta R	POS UNIDADES Estado 同 004/004 同 004/004	POS         UNIDADES         OUTROS           Estado

Os seguintes itens relacionados com um grupo são exibidos separadamente para cada piso:

 ①Nome do Grupo
 ②Número de unidades em funcionamento entre os aparelhos de ar condicionado que pertencem ao grupo.
 Os números indicam (número de unidades em funcionamento) / (número de unidades registadas).
 ③Consumo de energia de todo o grupo Isto indica a quantidade de energia consumida em todo o grupo desde a meia-noite

até à hora atual do mesmo dia.

# 1.21. Vista Lista de Grupo

Se clicar	r ou passar com	o rato por cima das linh	nas, são exibidos os íc	ones seguintes:
	Piso 2			
	Sales Dept. 1	<b>® 004</b> /004	<u>ن</u> (آ)	
<ul> <li>Ícone</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>gru</li> <li>[Ícone</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli</li> <li>Cli<!--</td--><td>e de gráfico de ba que neste ícone upo. e de controlo rem que neste ícone letivamente todo r no ícone da seta ]. Neste momenta gem que pertence na de Grupo] do g rer um erro, o íco</td><th>arras] para exibir [1.24. Gráfio oto] para exibir [1.26. Contr o grupo. a para a direita em ④, o, são extraídas e exibi em ao grupo em que cl prupo é apresentado no one de erro e o número</th><th>co de consumo de ene rolo Remoto], que pode o ecrã transita para [1 idas apenas as unidad icou. Ao mesmo tempo o lado esquerdo deste de unidades que exibe</th><th>rgia] de todo o e utilizar para operar .22. Visor Lista de es com a condição o, [1.27. Ecrã ecrã. em anomalias são</th></li></ul>	e de gráfico de ba que neste ícone upo. e de controlo rem que neste ícone letivamente todo r no ícone da seta ]. Neste momenta gem que pertence na de Grupo] do g rer um erro, o íco	arras] para exibir [1.24. Gráfio oto] para exibir [1.26. Contr o grupo. a para a direita em ④, o, são extraídas e exibi em ao grupo em que cl prupo é apresentado no one de erro e o número	co de consumo de ene rolo Remoto], que pode o ecrã transita para [1 idas apenas as unidad icou. Ao mesmo tempo o lado esquerdo deste de unidades que exibe	rgia] de todo o e utilizar para operar .22. Visor Lista de es com a condição o, [1.27. Ecrã ecrã. em anomalias são
exibidos [1.17. Co • Quando apenas cancelar	conforme aprese ontrolo Remoto]. a filtragem é rea os grupos aplicáv r a filtragem.	entado em (5). Os detal lizada em [1.20. Visor l /eis com a condição de	lhes do erro podem se Lista de Piso], são exti e filtragem de ⑥. Cliqu	r visualizados em aídos e exibidos e em "x" para

### 1.22. Visor Lista de Unidade

Este visor é utilizado para visualizar informação por unidade e para operar unidades. Para exibir esta lista, clique no separador [UNIDADES] no topo.



\*Filtro aplicado



### 1.22. Visor Lista de Unidade

# Os seguintes itens relacionados com uma unidade são exibidos separadamente para cada piso e grupo:

- 1)Nome da unidade
- 2 Estado de funcionamento/parado

Este estado é indicado pelos dois tipos de ícones que se seguem:

\*O ícone de estado utiliza os ícones "Tipo de unidade" configurados no [Visor de configuração de unidade] e no [Visor de configuração de interface].



3 Modo de funcionamento

Este modo é indicado pelos cinco tipos de ícones que se seguem:

Auto	Arrefecimento	Aquecimento	Ventilador	Desumidificador
Q	8*	₿.¢	900 000	03

(4)Consumo de energia

Isto indica a quantidade de energia consumida na unidade desde a meia-noite até à hora atual do mesmo dia.

Os ícones que se seguem serão exibidos quando clicar ou passar com o rato por cima das linhas. Se clicar, além do ícone, serão apresentadas informações detalhadas sobre o estado da unidade.

a. Passar com o rato por cima

2, Sales Dept. 1		
FDT28KXZE1	•	<u>ة</u>

b. Clicar

2, Sales Dept. 1			
FDT28KXZE1		■ 😟	4kWh
Temp. da divisão <b>26,5°C</b>	Definir temperatura <b>23,0°C</b>	Modo <b>Aquecimento</b>	٦ آ

) [Ícone de gráfico de barras]

Clique neste ícone para exibir [1.24. Gráfico de Consumo de Energia] da unidade. [Ícone de controlo remoto]

Clique neste ícone para exibir [1.26. Controlo remoto] pode realizar a operação para cada unidade.

### 1.22. Visor Lista de Unidade

Se clicar em qualquer unidade, [1.27. Ecrã Esquema de Grupo] do grupo atribuído à unidade é apresentado no lado esquerdo deste ecrã.
Se ocorrer um erro, o ícone de erro é exibido como mostrado em (5). Os detalhes do erro

- podem ser visualizados em [1.26. Controlo Remoto].
  Quando a filtragem é realizada em [1.21. Visor Lista de Grupo ], são extraídas e
  - apresentadas apenas as unidades aplicáveis com as condições de filtragem de ⑥. Clique em "x" para cancelar a filtragem.

-----

Este visor é utilizado para visualizar informações do Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO. Para exibir esta lista, clique no separador [OUTROS] no topo.

		PISOS	GRUPOS	UNIDADES	OUTROS		
		Unidade	Esta	do			Consumo
				Hydrolutior	PRO		
(	D	Chiller31	2*			3	47kWh
(5)				Hyoza	n		
		Hyozan16	*	AP: 1,2 BP: 2,3	Mpa Mpa 6		55kWh
		Security-T	Test-H 🛞	AP: 1,2Mpa BP: 2,3Mpa			0kWh
		Group Hyoz	an 1	7 8			
		indoorUni	t01 🛞	-13,5°C -5,0°C <b>-8,</b>	5°C		
		indoorUni	t02 🛞	-8,5°C -5,0°C <b>-3,5</b>	°C		
		indoorUni	t03 🛞	-8,5°C -5,0°C <b>-3,5</b>	°C		
		Group Hyoz	an 2				
		indoorUni	t04 *	-8,5°C -5,0°C <b>-3,5</b>	°C		
		inDoorUni	it6 🛞	-8,5°C -5,0°C <b>-3,5</b>	°C		
		Group Hyoz	an 3				
		inDoorUni	it7 🛞	-8,5°C -5,0°C <b>-3,5</b>	°C		
				Q-ton			
		Q-ton00	٥	▲			57kWh

### 1.23. Apresentação da lista Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO

\*Filtro aplicado

PISOS	GRUPOS	UNIDADES	OUTROS	
(Hyozan X	)			
Unidade	Esta	ado		Consu
		Hyozan		
Hyozan	*	AP: 1,2Mpa BP: 2,3Mpa		19kWh
Group Hyoza	n 1			
Hyozan_Ind	door1 🜸	-8,5°C -5,0°C -3,5°C	:	

Os seguintes itens relacionados com Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO são exibidos separadamente para cada tipo de unidade: (1)Nome

2 Estado

Ligado ou Desligado.

③Consumo de energia

Isto indica a quantidade de energia consumida no Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO desde a meia-noite até à hora atual do mesmo dia.

- Os ícones que se seguem serão exibidos quando clicar ou passar com o rato por cima das linhas. Se clicar, além do ícone, serão apresentadas informações detalhadas sobre o estado da unidade.

a. Pas	sar com o rato por	cima			
		Ну	ozan		
	Chiller31	* 🔺		₩ Ľ	
b. Clica	ar				
Π	oniuaue	ESIdUU		CONSUMO	]
		Hydrolı	ution PRO		
	Hydrolution PR0	•		12kWh	
	Temperatura de saida <b>3.5°C</b>	Seleção da temp. <b>5.0°C</b>	Modo Aquecimento	₩ W	
[Ícone de Cliqu	e gráfico de barras e neste ícone para	;] ı exibir o gráfice	o de consumo de	energia do Q-ton	/Hyozan/
[Ícone de Cliqu PRO	e gráfico de linhas] e neste ícone para (*).	] ı exibir um gráf	ico de tendência o	do Q-ton/Hyozan/	Hydrolution

### 1.23. Apresentação da lista Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO

- Se clicar em qualquer Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO, os dados de funcionamento (\*) são apresentados. Para detalhes sobre os dados indicados por (\*), consultar [1.28 Ecrã Visualização de Dados Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO].
- Se ocorrer um erro, o ícone de erro é exibido conforme apresentado em ④. Os detalhes do erro podem ser visualizados em [1.28 Ecrã Visualização de dados Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO].
- Quando clicar na etiqueta (5) para "Tipo de unidade", só as unidades aplicáveis que satisfazem a condição do filtro (7) serão extraídas e apresentadas. Para cancelar o filtro, clique em "x".

#### Apenas para Hyozan e Q-ton

- Os ícones de link serão apresentados quando clicar ou passar com o rato por cima das linhas. <u>Q-ton</u>
  - Representa as unidades que estão associadas à unidade selecionada numa configuração master-slave.

#### <u>Hyozan</u>

Representa as unidades que fazem parte do mesmo circuito de refrigeração que a unidade selecionada.

	Hyozan	
Hyozan16	※ ▲ HP: 1,2Mpa LP: 2,3Mpa	79kWh
Security-Test-H	HP: 1,2Mpa LP: 2,3Mpa	0kWh
Group Hyozan 1		
indoorUnit01	<sup>-13,5°C</sup> <sub>-5,0°C</sub> <sup>-8,5°C</sup> <sup>-8,5°C</sup>	
indoorUnit02	<sup>-8,5°C</sup> <sub>-5,0°C</sub> <sup>-3,5°C</sup>	
indoorUnit03		

#### Apenas para Hyozan

- A Unidade Exterior e a Unidade Interior do Hyozan irão apresentar as seguintes válvulas de estado. <u>Unidade exterior do Hyozan</u>
  - 6 Pressão alta/baixa do compressor
  - Unidade interior do Hyozan
  - ⑦ Temperatura interior/Temperatura definida
    - O valor superior representa a temperatura interior, enquanto o valor inferior representa a temperatura definida.
  - (8) A diferença de temperatura entre a temperatura interior e a temperatura definida. A cor do valor apresentado muda conforme o limite definido no [2.9 Ecrã Configuração da unidade interior Hyozan] conforme se segue:
    - Diferença de temperatura < Limites de avisos (mínimo) : Azul
    - Limites de avisos (mínimo) ≤ Diferença de temperatura ≤ Limites de avisos (máximo)

: Verde

- Limites de avisos (máximo) < Diferença de temperatura : Laranja

Quando o limite para Erro é excedido, passa a vermelho. Neste momento, é acionado um aviso de anomalia da temperatura.

# 1.24. Gráfico de consumo de energia

Este pop-up mostra o gráfico de consumo de energia. A unidade a ser exibida varia dependendo do local em que se clicou no ícone do gráfico de barras.

	ILI CONSUMO DE ENERGIA 📝 RELATÓRIO DE TENDÊNCIAS
07/11/2024 💼 + COMPARAÇÃO <sup>(3)</sup>	5 Modo de gráfico Cada modo de operação ( ) $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc $
80	6
60	Arrefecimento do AC     Aquecimento do AC     Outro modo do AC     Outro Arrefecimento     Outro Aquecimento
Constraint of the constraint o	
0	
80.00 01.00 02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 08.00 09.00 20.00 22.00	, 300 , 100 , 500 , 100 , 100 , 800 , 900 200 210 220 230
Tempo	
) a valarea año anrecentados quendo noso	a vota var sima. Também nada avvatav sah
<ul> <li>Ds valores são apresentados quando pass gráfico para ampliar a área selecionada.</li> <li>Este gráfico tem os seguintes itens:</li> <li>DSeleção do tipo de gráfico Clique em [RELATÓRIO DE TENDÊNC Temperatura]. No entanto, não pode clic apresentado.</li> <li>Data do visor</li> </ul>	a com o rato por cima. Também pode arrastar sob IAS] para avançar para [1.25. Gráfico de car aqui quando todo o local estiver a ser
<ul> <li>S valores são apresentados quando pass gráfico para ampliar a área selecionada.</li> <li>Ste gráfico tem os seguintes itens:</li> <li>Seleção do tipo de gráfico Clique em [RELATÓRIO DE TENDÊNC Temperatura]. No entanto, não pode clic apresentado.</li> <li>Data do visor Pode configurar a data para a apresentado.</li> </ul>	a com o rato por cima. Também pode arrastar sob IAS] para avançar para [1.25. Gráfico de car aqui quando todo o local estiver a ser
<ul> <li>S valores são apresentados quando pass gráfico para ampliar a área selecionada.</li> <li>Este gráfico tem os seguintes itens:</li> <li>Seleção do tipo de gráfico Clique em [RELATÓRIO DE TENDÊNC Temperatura]. No entanto, não pode clic apresentado.</li> <li>Data do visor Pode configurar a data para a apresenta</li> <li>Botão de comparação Pode comparar os gráficos. Para mais ir</li> <li>Abrangência do gráfico</li> </ul>	a com o rato por cima. Também pode arrastar sob IAS] para avançar para [1.25. Gráfico de car aqui quando todo o local estiver a ser ação do gráfico. nformações, consulte [Gráfico de comparação].
<ul> <li>S valores são apresentados quando pass gráfico para ampliar a área selecionada.</li> <li>Ste gráfico tem os seguintes itens:</li> <li>Seleção do tipo de gráfico Clique em [RELATÓRIO DE TENDÊNC Temperatura]. No entanto, não pode clic apresentado.</li> <li>Data do visor Pode configurar a data para a apresenta</li> <li>Botão de comparação Pode comparar os gráficos. Para mais ir</li> <li>Abrangência do gráfico Estão disponíveis as configurações que [Dia]</li> </ul>	a com o rato por cima. Também pode arrastar sob IAS] para avançar para [1.25. Gráfico de car aqui quando todo o local estiver a ser ação do gráfico. nformações, consulte [Gráfico de comparação]. se seguem:
<ul> <li>S valores são apresentados quando pass gráfico para ampliar a área selecionada.</li> <li>Sete gráfico tem os seguintes itens:</li> <li>Seleção do tipo de gráfico Clique em [RELATÓRIO DE TENDÊNC Temperatura]. No entanto, não pode clic apresentado.</li> <li>Data do visor Pode configurar a data para a apresenta</li> <li>Botão de comparação Pode comparar os gráficos. Para mais ir</li> <li>Abrangência do gráfico Estão disponíveis as configurações que [Dia] Apresenta os dados do último dia, [Semana]</li> </ul>	a com o rato por cima. Também pode arrastar sob IAS] para avançar para [1.25. Gráfico de car aqui quando todo o local estiver a ser ação do gráfico. nformações, consulte [Gráfico de comparação]. se seguem: em incrementos de uma hora.
<ul> <li>S valores são apresentados quando pass gráfico para ampliar a área selecionada.</li> <li>Este gráfico tem os seguintes itens:</li> <li>Seleção do tipo de gráfico Clique em [RELATÓRIO DE TENDÊNC Temperatura]. No entanto, não pode clic apresentado.</li> <li>Data do visor Pode configurar a data para a apresenta</li> <li>Botão de comparação Pode comparar os gráficos. Para mais ir</li> <li>Abrangência do gráfico Estão disponíveis as configurações que [Dia] Apresenta os dados do último dia, [Semana] Apresenta os dados dos últimos se [Mês]</li> </ul>	a com o rato por cima. Também pode arrastar sob IAS] para avançar para [1.25. Gráfico de car aqui quando todo o local estiver a ser ação do gráfico. nformações, consulte [Gráfico de comparação]. se seguem: , em incrementos de uma hora. ete dias, em incrementos de um dia.
<ul> <li>S valores são apresentados quando pass gráfico para ampliar a área selecionada.</li> <li>Ste gráfico tem os seguintes itens:</li> <li>Seleção do tipo de gráfico Clique em [RELATÓRIO DE TENDÊNC Temperatura]. No entanto, não pode clic apresentado.</li> <li>Data do visor Pode configurar a data para a apresenta</li> <li>Botão de comparação Pode comparar os gráficos. Para mais in</li> <li>Abrangência do gráfico Estão disponíveis as configurações que [Dia] Apresenta os dados do último dia, [Semana] Apresenta os dados dos últimos se [Mês] Apresenta os dados do último mês [Ano]</li> </ul>	a com o rato por cima. Também pode arrastar sob IAS] para avançar para [1.25. Gráfico de car aqui quando todo o local estiver a ser ação do gráfico. nformações, consulte [Gráfico de comparação]. se seguem: , em incrementos de uma hora. ete dias, em incrementos de um dia. s, em incrementos de um dia.
<ul> <li>S valores são apresentados quando pass gráfico para ampliar a área selecionada.</li> <li>Sete gráfico tem os seguintes itens:</li> <li>Seleção do tipo de gráfico Clique em [RELATÓRIO DE TENDÊNC Temperatura]. No entanto, não pode clic apresentado.</li> <li>Data do visor Pode configurar a data para a apresenta</li> <li>Botão de comparação Pode comparar os gráficos. Para mais in</li> <li>Abrangência do gráfico Estão disponíveis as configurações que [Dia] Apresenta os dados do último dia, [Semana] Apresenta os dados dos últimos se [Mês] Apresenta os dados do último mês [Ano] Apresenta os dados do último ano [10 anos]</li> </ul>	a com o rato por cima. Também pode arrastar sob IAS] para avançar para [1.25. Gráfico de car aqui quando todo o local estiver a ser ação do gráfico. nformações, consulte [Gráfico de comparação]. se seguem: em incrementos de uma hora. ete dias, em incrementos de um dia. s, em incrementos de um dia. o, em incrementos de um mês.

# 1.24. Gráfico de consumo de energia

,	
⑤Modo de gráfico (Apenas	quando está apresentado todo o local)
Pode alterar a categoria	de legenda. (Cada modo de operação, AC/Outro)
6 Legenda	
Estão disponíveis os seg	uintes itens, que podem ser alternados entre os modos mostrar e
esconder, ao clicar.	
[Arrefecimento do AC]	Consumo de energia devido ao funcionamento do
	arrefecimento do aparelho de ar condicionado
[Aquecimento do AC]	Consumo de energia devido ao funcionamento do aquecimento
	do aparelho de ar condicionado
[Outro modo do AC]	Consumo de energia devido ao funcionamento do ventilador do
	ar condicionado
[Outro Arrefecimento]	Consumo de energia do Hyozan/Hydrolution PRO (Modo de
	arrefecimento)
[Outro Aquecimento]	Consumo de energia do Q-ton/Hydrolution PRO (Modo de
	aquecimento)
Quando "AC/Outro" estiv	er selecionado em (5)
[Ar condicionado]	Consumo de energia do ar condicionado
[Outro equipamento]	Consumo de energia do Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO
(7)Botões de controlo do grá	fico
Pode ampliar ou reduzir o	o gráfico e também pode transferi-lo.
Pode guardar imagens de	os gráficos em formato SVG e formato PNG, e os dados em
formato CSV.	

### 1.25. Gráfico de temperatura

Este pop-up mostra a temperatura exterior, a temperatura interior e a temperatura predefinida do aparelho de ar condicionado em formato gráfico. Se clicar no ícone do gráfico de linhas da categoria (piso ou grupo), são exibidos os dados da unidade interior com o endereço Superlink mais baixo na categoria.

	× Floor 2		
		1 III CONSUMO DE ENERGIA 📈 RELATÓRIO DE TENDÊNCI	IAS
2	17/09/2024 + COMPARAÇÃO 3	Abrangência do grá Dia	áfico
	30	(5) (5)	
	23	<ul> <li>Temperatura da divisă</li> <li>Temperatura exterior</li> </ul>	ão
		Temperatura definida	
	eratura (°C		2
	<b>4</b> 9		
	2		
	-5		
	65° 55° 54° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 5	్ నర్ చర్ ఉల్ ఉల్ నో ఉల్ త్రి ఉల్ చిల్ చిల్ చర్ నిల్ చిల్ Tempo	

Os valores são apresentados guando passa com o rato por cima. Também pode arrastar sobre o gráfico para ampliar a área selecionada. Este gráfico tem os seguintes itens: ①Seleção do tipo de gráfico Clique em [CONSUMO DE ENERGIA] para avançar para [1.24. Gráfico de Consumo de Energia]. 2 Data do visor Pode configurar a data para a apresentação do gráfico. 3 Botão de comparação Pode comparar os gráficos. Para mais informações, consulte [Gráfico de comparação]. (4) Abrangência do gráfico Estão disponíveis as configurações que se seguem: [Dia] Apresenta os dados do último dia, em incrementos de 5 minutos. [Semana] Apresenta os dados dos últimos sete dias, em incrementos de 30 minutos.

### 1.25. Gráfico de temperatura

#### 5 Legenda

Estão disponíveis os seguintes itens, que podem ser alternados entre os modos mostrar e esconder, ao clicar.

59

[Temperatura da divisão]

isão] Temperatura do interior pr] Temperatura do exterior

[Temperatura exterior]Temperatura do exterior[Temperatura definida]Temperatura pré-definida do ar condicionado

6 Botões de controlo do gráfico

Pode ampliar ou reduzir o gráfico e também pode transferi-lo.

Pode guardar imagens dos gráficos em formato SVG e formato PNG, e os dados em formato CSV.

## 1.26. Controlo remoto

ste pop-up é utiliz	zado para	a operar	unida	ides.								-
imes ABC Office Buildi	ng											
						Valasi	dada da				ר ר	
1 LIGAR/DESLIGAR Te	emp. da divisão	Seleção da ten	np.	Modo		ventila	ição		Código de e	erro	2	
<b>U</b>	25,5∘⊂	<b>24,0</b> °	с	* A	rrefeci vento	773	Alto		_			
		4	个 APL	ICAR		-						
Seleção da temp.		Modo				Veloci	dade de ver	ntilação			ך	
24,0 °C		Arrefecin	nento			Alto						
		@ *	• ¢	80	03	Ó	<b>?</b> <sup>1</sup>	23 <sup>2</sup>	773	79%		
18,0°C 24,0°C	: 30,0°C											
											J	
O cabecalho no	topo mos	tra o ícone	e do c	ontro	 lo remo	oto da	a cate	aoria	(loca	l. piso	ou ar	 upo)
a unidade interi	or em que	clicou. Os	alvos	s apre	esentad	los e	os alv	/os d	le fun	cionan	nento	no
controlo remoto	são os se	guintes:										
		Мо	strar a	alvo				Alvo	o de fu	Incion	ament	0
Categoria	Uni	dade inter	ior co	moe	endereç	;o	Toda	is as	unida	ades ir	nterior	es qu
selecionada	Sup	erlink mai	s baix	o da	catego	ria		pert	encer	n à ca	itegori	а
Unidade interior		nidada inf	orior		ionodo		11,	idad	la inta	rior of		
selecionada		nidade ini	eriors	selec	ionada		Ur	naaa	ie inte	rior se	elecior	iada
Pode clicar no l	ootão [LIG/	AR/DESLI	GAR]	em (	1) para	alteri	nar en	tre fu	uncior	namen	ito / pa	arage
da unidade inte	rior.						<b>.</b>		~			
(2) mostra o est	ado de fun	cionamen	to da	unida	ide inte	erior.	Os ite	ns sá	ão os monto	seguir	ntes:	
[Temp. da di [Seleção da :	tomn 1		mper	atura	ue en atual r	liaua bré_d	(em ii əfinida	iciei a (am	nento	s ue u	n, i C) ne de	) በ
[Modo]	temp.]	M	odo d	e fun	cionam	ento	atual		THICIC	mente	53 UC	0,5 (
[Velocidade (	de ventilac	ãol Ai	uste c		ume de	e ar a	itual					
[Códiao de e	rrol	Vi	sor de	e erro	s (*)							
No visor de erro	os indicado	o por (*), [-	]éap	reser	ntado s	e não	for d	eteta	ido ne	nhum	erro;	caso
contrário, é apre	esentado o	código d	e erro	de E	01 a E	99. S	e não	cons	seguir	comu	inicar	com a
unidade interior	ou confirn	nar a rece	ção de	os da	dos da	gate	way n	ios ú	ltimos	três r	ninuto	s, é
apresentado [D	esligado].		_					-				
Após definir o v	alor do co	mando em	ו ( <u>3),</u> כ	lique	em [AF	PLICA	\R] er	n (4);	pode	contro	olar à	
distância os seg	guintes iter	ns da unid	ade in	nterio	r:							
[Seleção da	temp.j											
Predefinir	a tempera	tura dentr		segui	nte am	plitud	e e o c	°				
Aque		: 10	a 30 °	U, IN		nos 0 too ਕ	e 0,5	ີ ແ				
Outro [Mode]	72	. 10	a 30	U, III	remen	ເບຣ ປ	e 0,5	C				
Modo de 1	funcioname	ento (Auto	Arre	fecim	iento 4	Anner	iment	o V	entilar	lor e		
Desumidit	ficador da (	esquerda	, <i>i</i> i i c nara a	a dire	ita)	.9400		, ••	Jimat			

- [Velocidade de ventilação]
  - Definição do volume de ar (Auto, Baixo, Médio, Alto e Potente da esquerda para a direita)

<u>Nota</u>

Depois de realizar uma operação na unidade (como clicar em 1) ou 4), os dados de funcionamento serão substituídos e apresentados durante 2 minutos.

Este ecrã é utilizado para visualizar o esquema das unidades interiores pertencentes ao grupo.

ACCESS	OS MEUS LOCAIS	🗸 ADULA	A Macce	ess-test@te	est.com 🗸	Portuguese	
Visão Geral	Configuração Do Local	∽ Info Do Serviço ∨ Programação ∨ Gerir ∨ Pagamento ①	☐ 12.4 °C	ABC Offi	ce Building		ة الله الله
	Piso 2 - Sales I	lept. 1		<b>原</b> 17 / 25	* <sup>2</sup> 3 / 3	3 / 3	<b>477</b> kWh
	(1			PISOS	GRUPOS	UNIDADES	DUTROS
		FDTC15KXZE1		Piso	Estado		Consumo
				2	💮 002	:/009	105kWh >
			1	<b>⑦ 007</b>	/008	84kWh >	
		FDT28KXZE1 FDT36KXZE1		G	<b>@ 008</b>	1/008	33kWh >

<ul> <li>① mostra c posição e c a seguinte:</li> <li>*O ícone de unidade] e r</li> </ul>	o estado de funcio o estado de funcio e estado utiliza os no [Visor de config	namento da unida namento de cada ícones "Tipo de u guração de interfa	ade interior. Cada unidade interior unidade" configura ace].	a ícone na image pertencente ao ados no [Visor d	em representa a grupo. A legenda é e configuração de
Desligado	Auto	Arrefecimento	Aquecimento	Ventilador	Desumidificador
<ul> <li>Se clicar nu estado da u</li> <li>[Ícone de Clique</li> <li>[Ícone de Clique</li> <li>Clique</li> <li>Clique</li> <li>unida</li> </ul>	um ícone em ②, s unidade correspor e gráfico de barra e neste ícone para e controlo remoto e neste ícone para de.	ão exibidos os tré ndente no ecrã da s] a exibir [1.24. Grá ] a exibir [1.26. Con	ès ícones seguint operação à direi fico de Consumo htrolo remoto] poc	es, para além do ita: de Energia] da de realizar a ope	os detalhes do unidade. ração para cada

Este ecrã apresenta os dados do Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO.



O ecrã de visualização de dados Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO está dividido em duas secções.

- ① mostra os dados de funcionamento da unidade. Apresenta os dados da operação da unidade que selecionou no ecrã da operação à direita. Para detalhes sobre os itens apresentados, consulte as páginas seguintes nesta secção.
- ② apresenta o diagrama do circuito de água e cada gráfico. Selecionar um separador ③ irá alterar o conteúdo apresentado. Para mais pormenores, consulte as páginas seguintes nesta secção.

Este ecrã apresenta os dados de funcionamento do Q-ton.





Este ecrã apresenta os dados de funcionamento do Hyozan.



Este ecrã apresenta os seguintes itens relacionados com o Hyozan.	1
<ul> <li>Este ecrã apresenta os seguintes itens relacionados com o Hyozan.</li> <li>(1)LIGAR/DESLIGAR Indica o estado de funcionamento. (Ligar ou Desligar)</li> <li>(2)Temperatura de evaporação Indica a temperatura de evaporação.</li> <li>(3)Alta pressão do comp Indica a pressão alta real do compressor.</li> <li>(4)Baixa pressão do comp Indica a baixa pressão real do compressor.</li> <li>(5)Baixa pressão alvo Indica a baixa pressão alvo do compressor.</li> <li>(6)Erro Indica um erro. Se não for detetado gualquer erro. é apresentado [-1: caso contrário. é</li> </ul>	
Indica um erro. Se não for detetado qualquer erro, é apresentado [-]; caso contrário, é apresentado o código de erro entre E01 e E99. Se for detetado um erro de comunicação, é apresentado [Desligado].	
	-

Este ecrã apresenta os dados de funcionamento do Hydrolution PRO.



Este ecrã apresenta os seguintes itens relacionados com o Hydrolution PRO.
<ul> <li>①LIGAR/DESLIGAR Indica o estado de funcionamento. (Ligar ou Desligar)</li> <li>②Modo de operação Indica o modo de funcionamento. (Aquecimento or Arrefecimento)</li> <li>③Definir temperatura Indica a temperatura da água de saída desejada.</li> <li>④Quantidade de energia Indica a quantidade de energia gerada desde a meia-noite até à hora atual do mesmo dia.</li> <li>⑤COP (diário) Indica o COP desde a meia-noite até à hora atual do mesmo dia.</li> <li>⑥Erro Indica um erro. Se não for detetado qualquer erro, é apresentado [-]; caso contrário, é apresentado o código de erro entre E01 e E99. Se for detetado um erro de comunicação, é</li> </ul>
apresentado [Desligado].

O "Diagrama do circuito de água" pode apresentar os dados para o Q-ton e para o Hydrolution PRO.

Diagrama do circuito de água (para o Q-ton)



Diagrama do circuito de água (para o Q-ton numa configuração master-slave)



Diagrama do circuito de água (para o Hydrolution PRO)



<ul> <li>Os dados apresentados são os seguintes <ol> <li>Status do compressor</li> <li>Indica a pressão real alta/baixa do compressor e o estado Ligado/Desligado.</li> </ol> </li> <li>(2) Temperatura de saída <ul> <li>Indica a temperatura da água de saída.</li> </ul> </li> <li>(3) Temperatura de entrada <ul> <li>Indica a temperatura da água de entrada.</li> </ul> </li> <li>(4) Status do tanque (Apenas para o Q-ton) <ul> <li>Indica a temperatura real do sensor do tanque e a quantidade de água quente. A proporção de cores do tanque no diagrama altera-se de acordo com a quantidade de água quente. No modo de aquecimento, a exibição do tanque desaparece.</li> </ul> </li> </ul>
<ul> <li>modo de aquecimento, a exibição do tanque desaparece.</li> <li>(5)Status do tanque (Apenas para o Q-ton numa configuração master-slave) Indica a pressão real alta/baixa do compressor e o estado Ligado/Desligado das unidades</li> </ul>
slave. ⑥Taxa de fluxo (Apenas para o Hydrolution PRO) Indica a taxa real do fluxo de água.
Para o Hydrolution PRO, a cor das setas ② e ③ altera-se de acordo com o modo de funcionamento. - Modo de aquecimento : ②Laranja, ③Azul - Modo de arrefecimento : ②Azul, ③Laranja

### Gráfico de consumo de energia



#### Gráfico de comunicação de tendências



Gráfico de comunicação de tendências (para o Q-ton numa configuração master-slave

		12	(	1)	(2)	
20/12/2024	÷	OMPARAÇÃO	3 Q-ton_01(Master)	ITEM DO GRÁFICO	UNIDADE DO GRÁFICO	Abrangência do gráfico Dia
75 59 (5) Entreadury 27					● Temp ● Temp ● Temp	④ Q ♠ ≡ eratura de saída eratura de entrada eratura do sensor do tanque
11 -5 50 <sup>10</sup> 61 <sup>00</sup> 6	1299 (2509 (4099 (450	e they they they they they	2 <sup>129</sup> 12 <sup>10</sup> 13 <sup>10</sup> 14 <sup>10</sup> 15 <sup>10</sup> 16 <sup>10</sup> 1 <sup>15</sup> Tompo	9 , 49 , 40 , 10 , 10 ,	Ing Day	
as especi rgia] e [1 FEM DO ( Pode sele náximo d Para	ficações .25. Gráf GRÁFIC cionar os e quatro Q-ton	são basicame ico de Tempe O s itens a apres itens no total.	ente as mesmas ratura], mas o co sentar no gráfico	que em [1.2 onteúdo que . Pode esco	24. Gráfico o se segue o olher até doi	de consumo de difere. is tipos de itens e
as especi ergia] e [1 FEM DO ( Pode sele náximo d Para	ficações .25. Gráf GRÁFIC cionar o: e quatro Q-ton	são basicame ico de Tempe O s itens a apres itens no total.	ente as mesmas ratura], mas o co sentar no gráfico	que em [1.2 onteúdo que . Pode esco	24. Gráfico o e se segue o olher até doi	de consumo de difere. is tipos de itens e
as especi rgia] e [1 FEM DO ( Pode sele náximo d Para	ficações .25. Gráf GRÁFICO cionar os e quatro Q-ton	são basicame fico de Tempe O s itens a apres itens no total. itar item do gráfico ecione o item a ser apresentado n dos dados da temperatura	ente as mesmas ratura], mas o co sentar no gráfico	que em [1.2 onteúdo que . Pode esco	24. Gráfico de se segue d olher até doi	de consumo de difere. is tipos de itens e
as especi ergia] e [1 FEM DO ( Pode sele náximo d Para	ficações .25. Gráf GRÁFICO cionar os e quatro Q-ton	são basicame ico de Tempe O s itens a apres itens no total. itar item do gráfico ecione o item a ser apresentado n dos dados da temperatura	ente as mesmas ratura], mas o co sentar no gráfico Item dos dados do compresso Item dos dados do compresso Compressor Baixa pressão do compressor	que em [1.2 onteúdo que . Pode esco r ltem dos dade armazename Quanti quento	24. Gráfico de e se segue d olher até doi os da quantidade de nto de água quente dade alvo de água a dade de água	de consumo de difere. is tipos de itens e
as especi ergia] e [1 ΓΕΜ DO ( Pode sele náximo d Para	ficações .25. Gráf GRÁFICO cionar os e quatro Q-ton	São basicame ico de Tempe O s itens a apres itens no total. itar item do gráfico ecione o item a ser apresentado n dos dados da temperatura c Temperatura de saída c Temperatura de sensor do tanque c Temperatura alvo de saída c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada alvo c Temperatura de entrada	ente as mesmas ratura], mas o co sentar no gráfico no gráfico. Item dos dados do compresso le Alta pressão do compressor Baixa pressão do compressor	que em [1.2 onteúdo que . Pode esco r Item dos dado armazename Quanti quente	24. Gráfico de e se segue d olher até doi os da quantidade de nto de água quente idade alvo de água e dade de água	de consumo de difere. is tipos de itens e

Editar item do gráfico					
Selecione o item a ser apresentad	o no gráfico.				
Item dos dados da temperatura	Item dos dados do compressor				
Temperatura de evaporação	)	<ul> <li>Baixa pressão do compressor</li> <li>Alta pressão do compressor</li> </ul>			
		Baixa press	ao alvo		
			CANCELAR		
Para o Hydrolution I	PRO				
Editar item do gráfico					
Selecione o item a ser apresentad	no gráfico.				
Item dos dados da temperatura	Item dos dados do cor	npressor	Item dos dados da quantidade de		
<ul> <li>Temperatura de entrada</li> <li>Temperatura de saída</li> </ul>	CM1 Alta press compressor CM1 Baixa press compressor CM2 Alta press compressor CM2 Baixa press compressor	são do ssão do são do ssão do	armazenamento de água quente		
	(Apopas para o O	top puma c			
de selecionar a unida	de a apresentar no	gráfico.			
	Selecione a unidade do	gráfico			
	Selecione a unidade a ser ap	resentada no gráfic	:0.		
	Unidade Master				
	Q-ton_01(Master)				
	-				

CANCELAR

ОК

70

3 Nome da unidade

Apresenta o nome da unidade apresentada atualmente.

Este ecrã de gráfico apresenta a quantidade de energia e o COP. Este ecrã é para o Q-ton e o Hydrolution PRO.



Ao clicar no botão "COMPARAÇÃO" para cada gráfico, será apresentado um gráfico de comparação.



Apresenta o gráfico para a data de comparação, além do gráfico para a data original.
O gráfico que comparação tem os itens que se seguem:
① Data original
② Data de comparação
Clicar no ícone "x" irá fechar a exibição do gráfico de comparação.
③ Legenda de comparação
Além da legenda do gráfico original, apresenta a legenda de comparação.
### 1.30. Ecrã Esquema de Grupo Hyozan

Este ecrã é usado para ver o esquema das unidades interiores Hyozan que pertencem ao grupo.



#### Modo multivista (para 2 grupos)



#### Modo multivista (para 3 ou 4 grupos)



### 1.30. Ecrã Esquema de Grupo Hyozan

Neste ecrã, é apresentado o esquema das unidades interiores do Hyozan, juntamente com o estado de funcionamento e os dados de temperatura de cada unidade.

No modo Single View, é apresentado o esquema de cada grupo. Também é possível trocar grupos de forma automática.

No modo Multi View, podem ser apresentados esquemas de até 4 grupos em simultâneo.

 ① apresenta o estado de operação da unidade interior. Cada ícone na imagem representa a posição e o estado de funcionamento de cada unidade interior que pertence ao grupo. A legenda é a que se segue:



- Apresenta dicas de ferramentas juntamente com os ícones. As dicas de ferramentas devem apresentar a seguinte informação com base no tamanho:
  - Grande : Temp. interna, temp. definida e diferença
  - Médio : Temp. interna, temp. definida
  - Pequeno : Temp. interna





- A cor de destaque das dicas de ferramentas altera-se de acordo com a diferença de temperatura. Os critérios destas diferenças de temperatura devem ser definidos com base nos valores especificados em Ecrã Configuração da unidade interior Hyozan].
- Se clicar num ícone em ①, aparecem os seguintes ícones, além dos detalhes do estado da unidade correspondente no ecrã de operação à direita:
  - [Ícone do gráfico de linhas]

Clique neste ícone para apresentar o [1.25 Gráfico de temperatura] da unidade.

- Ao clicar em ②, pode selecionar o grupo a apresentar.
- Ao clicar em ③, pode alternar entre modos de visualização (Vista única/Multivista).
- Ao clicar no botão da roda dentada em ④, será apresentada a caixa de diálogo das configurações.
- Clicar em (5) irá apresentar o ecrã do esquema atual num separador diferente.
- No modo de vista única, pode alterar o grupo a apresentar por clicar no ícone da seta e no ícone do ponto em ⑥.

Caixa de diálogo de definições de apresentação

	Configurações do visor
1	Comutação automática DESLIGAR
2	Alterar calendário
	10 SEGUNDOS 🗸
3	Tooltip de planta única
	REAL, DEFINIÇÃO E DIFERENÇA 🗸 🗸
4	Tooltip de planta múltipla
	REAL, DEFINIÇÃO E DIFERENÇA 🖌
5	Grupo a apresentar
	Group Hyozan 1
	Group Hyozan 2
	Group Hyozan 3
	CANCELAR

Pode configurar as definições de apresentação para o esquema. As definições disponíveis podem variar, dependendo do modo de apresentação.

Apenas para o modo de vista única

- Quando passa o interruptor em ① para LIGAR, será ativada a funcionalidade de alternação automática para o esquema.
- Pode definir o período de alternância de ecrãs em ②. (10 a 60 segundos)
- Pode selecionar o tamanho das dicas de ferramentas em 3.

Apenas para o modo multivista

- Pode selecionar o tamanho das dicas de ferramentas em ④.
- Pode selecionar até 4 grupos a serem apresentados em (5).

Clique em [OK] para aplicar as definições.

### 1.31. Destaque de anormalidades



▲ AC: Fuga de líquido de refrigeração 7 Erros ~							
				ABC Building AC : FDFW28KXZE6F			1
				Piso térreo, HR Dept. FDFW28KXZE6F	E23		×
8888888888888 3	<b>aaaaaaaaaa</b> aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	20002000000000000000000000000000000000	<b>888888888888</b> 9	testSiRtAll AC : GW001_SL1_JU000			
				Piso térreo, Gp001 GW001_SL1_IU000	E23		
(m) 0 / 0	(m) 0 / 0	(m) 0 / 0	(ଲ) <b>0</b> / 0	testSIRtAII AC : GW001_SL1_IU001			
* 0 / 0	€ 0 / 0	€ 0 / 0	● 0 / 0	Piso térreo, Gp001 GW001_SL1_IU001	E23		-
0/0	<b>0</b> /0	<b>0</b> 0 / 0	<b>0</b> 0 / 0	ABC Building Hyozan: Anomalia de temperatura			
DETALHES Admin	DETALHES Admin	DETALHES Admin	DETALHES	Group Hyozan 1 Hyozan_Indoor2	Temp. real -13,5°C	Seleção da temp. -5.0°C	-8,5°C
				Group Hyozan 2 Hyozan_Indoor4	Temp. real -13,5°C	Seleção da temp. -5,0°C	-8,5°C
aaaaaaaaaaa a	aaaaaaaaaaaa a	aaaaaaaaaaaa a	Manual test site nagoya	Group Hyozan 3 Hyozan_Indoor6	Temp. real -13,5°C	Seleção da temp. -5,0°C	-8,5°C
kWh	<sub>kWh</sub>	kwh	Okwh	Verificar o estado do isolamento térmico da divis	são e da unidade interior.		
(m) <b>0</b> / 0	(m) <b>0</b> / 0	<b>® 0</b> / 0	厥 <b>0</b> / 5	testSiRtAll Hyozan: Anomalia de temperatura			
● 0 / 0	● 0 / 0	(* 0 / 0	● 0 / 0	HyozanGp1 hyozan001_IU001	Temp. real -18,5°C	Seleção da temp. -5,0°C -1	13,5°C
				Verificar o estado do isolamento térmico da divis	são e da unidade interior.		_
DETALHES Admin	DETALHES Admin	DETALHES Admin	DETALHES	Admin			

Se ocorrer alguma das anormalidades de alta prioridade que se seguem, será destacada com um cabeçalho vermelho, exibido no topo do ecrã para destacar a ocorrência da mesma.

- Código de erro E23 (Deteção de fuga de líquido de refrigeração) (\*)
- Temperatura anormal na unidade interior do Hyozan
- · Anormalidade na unidade exterior do Hyozan

(\*) Para informações relativas à resposta ao E23, consulte o manual de cada unidade.

Clicar no ícone da seta descendente no lado direito do cabeçalho irá apresentar informações detalhadas sobre o erro.

# 2. Configuração



### 2.1. Ecrã Configuração da gateway

Este ecrã é utilizado para visualizar, registar e definir a informação da gateway.

	AJUDA 🗸		A Maccess-test@test.com 🗸
Visão Geral Configuração Do Local 🔨	🗸 Info Do Serviço 🗸 Programação 🧹	Gerir 🗸 Pagamento 🕛	
+ GW001:AC units > + GW002:TSE units >		Os Meus Locais / ABC Office Building ABC Office Building	
+ Gateway for payment test >		() <u>GW001:AC units</u>	3 + ADICIONAR GATEWAY 4 5 6 1 ATUALIZAR 1 ATUALIZAR CONFIG
	(2)	Estado de ativação	Ativação concluída.
		Estado do pagamento	Pago
		Última ligação	17/09/2024 03:39
		Endereço IP	157.112.43.187
		Versão da gateway	CGEQ-2.0
		Tipo de gateway	Superlink(Novo)
		Unidades	Unidade exterior : 7 Unidade Unidade interior : 37 Unidade

•	Clique no nome da gateway em $\textcircled{1}$ para passar para [2.3. Ecrã Seleção do	sistema da
	gateway].	-

• Para cada gateway, são exibidos os seguintes itens, conforme mostrado em 2.

[Estado de ativação] Estado de ativação [Estado do pagamento] Estado do pagamento da subscrição [Última ligação] Hora da última comunicação [Endereço IP] Endereço IP [Versão da gateway] Versão do software [Tipo de gateway] Tipo de comunicação atual (Superlink(Antigo), Superlink(Novo), ou Remote terminal) [Unidades] Número de aparelhos de ar condicionado e unidades Qton / Hydrolution PRO registados na gateway Número de unidades Hyozan registadas na gateway [Hyozan] (Apresentado apenas para unidades Hyozan registadas)

- Para adicionar uma gateway, clique em [ADICIONAR GATEWAY] em ③ e introduza o nome da nova gateway e o código de ativação(\*). Em seguida, passe para [2.2. Ecrã Ativação da gateway] para iniciar a ativação.
  - (\*)Contacte o seu revendedor ou distribuidor para obter o código de ativação.

Adicionar gateway	
Introduza o nome da nova gateway e o código de ativação.	
Nome da nova gateway	
Código de ativação	

# 2.1. Ecrã Configuração da gateway

<ul> <li>[ATUALIZAR] em ④ só é apresentado quando o software da gateway precisa de ser atualizado. Se clicar aqui, o software é atualizado para a versão mais recente e a gateway é reiniciada.</li> <li>[ATUALIZAR CONFIG] em ⑤ só é apresentado quando há a necessidade de atualizar as informações de configuração da unidade dessa gateway (tal como alterar o tipo de comunicação ou atualizar o registo da unidade). Se clicar aqui, será enviada a informação de configuração mais recente para a gateway e a gateway reinicia automaticamente para aplicar as alterações.</li> <li>Se clicar no ícone de engrenagem em ⑥, são exibidos os três botões seguintes: [Editar]</li> <li>Clique neste botão para exibir o diálogo Editar Gateway na página seguinte. [Definição coletiva] (disponível apenas para aparelhos de ar condicionado)</li> <li>Clique neste botão para apresentar a caixa de diálogo da configuração coletiva. Ao carregar um ficheiro, pode configurações da unidade atual.</li> <li>[Substituir Gateway]</li> <li>Clique neste botão para substituir a gateway com a mesma configuração e dados de funcionamento das unidades associados à gateway atual. Através desta função, pode transferir os dados de funcionamento antigos e as informações de registo do dispositivo.</li> <li>Tal como na ativação da gateway, introduza a chave de ativação apresentada no ecrã na gateway que está a substituir.</li> </ul>
<ul> <li>NOTA</li> <li>É proibido eliminar uma gateway com uma subscrição ativa. Se desejar eliminar a gateway, por favor cancele o próximo pagamento da subscrição e aguarde pelo término do período de subscrição atual.</li> <li>Todos os dados associados com a gateway, incluindo o histórico de funcionamento, serão eliminados permanentemente e não poderão ser restaurados.</li> </ul>
<ul> <li>[Reiniciar]</li> <li>Clique neste botão para a gateway reiniciar.</li> <li>[Verificação da ligação]</li> <li>Pode confirmar a comunicação entre a gateway e as unidades ligadas.</li> <li>Esta função pode ser usada antes do pagamento com a finalidade de verificar a comunicação durante o comissionamento ou os trabalhos de manutenção.</li> <li>[Atualizar config]</li> <li>Se clicar aqui, será enviada a informação de configuração mais recente para a gateway e a gateway reinicia automaticamente para aplicar as alterações.</li> </ul>

## 2.1. Ecrã Configuração da gateway

Este é um ecrã sob ativação ou substituição da gateway.

s Meus Locais / ABC Building		
BC Building		
		+ ADICIONAR GATEWAY
Gateway 03		
Estado da gateway	A aguardar que a gatev	way ligue
Chave de ativação	1 xumh8	
Validade da chave	27:36	
Quando a ativação é inic colocado no estado de es concluída através do iníc	iada, a chave de ativação em spera de registo da gateway io de sessão no lado da gate	n ① é apresentada, e o sistema é durante 30 minutos. A ativação é eway a tempo e da introdução des
chave de ativação. Para	informações sobre como con	ifigurar a gateway, consultar o
Vanual de Instalação da	Gateway.	
Se tiverem passado 30 n	ninutos antes de completar a	ativação, o tempo limite é acionac
E OS GOIS DOTOES SEGUINTE	es sao exibidos: TF1 Reinicia a ativação	
[ELIMINAR]	Apaga a gateway	

• Clique em [ELIMINAR] em 2 para cancelar a ativação.

#### Diálogo Editar gateway

Editar gateway	
1 Nome da gateway	
GW001:AC units	
<ul> <li>Superlink</li> <li>NOVA ANTIGA</li> <li>Remote terminal</li> </ul>	
CANCELAR	
Se alterar os seguintes itens e clicar no botão [OK] no canto inferior direito, pode alterar a informações da gateway.	 as
<ol> <li>Nome da gateway</li> <li>Tipo de comunicação (Superlink(Novo), Superlink(Antigo) e Remote terminal)</li> </ol>	
Após fazer alterações, clique no botão [ATUALIZAR CONFIG] em [2.1. Ecrã Configuraçã Gateway] para refletir as alterações na gateway.	io

da

81

#### Diálogo de configuração coletiva

Configuração coletiva de unidades							
O registo e a configuração de todo o sistema de ar condicionado podem ser							
O ficheiro do modelo de configuração está disponível abaixo.							
DESCARREGAR CARREGAR							
TFicheiro do modelo com a configuração atual							
Ar condicionado DESCARREGAR							
Ficheiro do modelo							
Ar condicionado DESCARREGAR							
CANCELAR							

Configuração coletiva de unidades							
O registo e a configuração de todo o sistema de ar condicionado podem ser concluídos de uma só vez, carregando o ficheiro de configuração coletiva. O ficheiro do modelo de configuração está disponível abaixo.							
DESCARREGAR CARREGAR							
Configuração coletiva de unidades          3       SELECIONAR FICHEIRO       current_setting (2).csv         Ar condicionado       (2).csv       Reveja as alterações ao registo e à configuração num separador à parte.							
CANCELAR							

### 2.2. Ecrã Configuração coletiva da gateway

#### Ecrã de verificação da configuração coletiva



#### Diálogo de verificação da ligação

om base nas informações	s de configuração, pode ver	ificar a ligação ent
ateway e a unidade ligada	а.	
VERIFIQUE A LIGAÇÃO	**Apenas 10 minutos	
Nome da unidade	Endereço	Estado da ligação



84

Ver 2.0

### 2.3. Ecrã Verificação da ligação

Pode confirmar a comunicação entre a gateway e as unidades ligadas. Esta função pode ser usada antes do pagamento com a finalidade de verificar a comunicação durante o comissionamento ou os trabalhos de manutenção.

Siga os passos abaixo para confirmar a comunicação com as unidades ligadas:

1. Clique no botão [VERIFIQUE A LIGAÇÃO] em ①.

Ao clicar no botão, o programa de verificação da comunicação irá ser executado durante 10 minutos.

2. Confirme o estado da ligação em 2.

As unidades ligadas à gateway registada no M-ACCESS são apresentadas numa lista, juntamente com o estado da ligação de cada unidade.

Assim que a ligação da unidade for confirmada, Connection Status irá alterar-se para "Ligada".

Se Connection Status permanecer como "Não ligada", verifique os seguintes itens:

- A unidade está ligada de forma apropriada?
- A gateway está ligada de forma apropriada?
- As informações da unidade sobre o M-ACCESS estão ligadas corretamente?
- A gateway tem as informações de configuração da unidade mais recentes (clique no botão [ATUALIZAR CONFIG])?

### 2.4. Ecrã Seleção do sistema da gateway

Este ecrã é utilizado para mostrar o número de unidades registadas em cada sistema da gateway. Estão disponíveis os dois seguintes padrões de ecrãs, que variam consoante o tipo de comunicação especificado:

	OS MEUS LOC	AIS	AJUDA 🗸			🗙 Maccess-test@test.com 🗸
Visão Geral	Configuração Do I	.ocal 🗸	Info Do Serviço 🗸 🗸	Programação 🗸	Gerir 🗸 Pagamento 🕐	
- GW001:A( + Superli + Superli + GW002:T + Gateway1	Cunits nk1 nk2 SE units for payment test	> > > >		1	Os Meus Locais / ABC Office Building / GW001:AC units GW001:AC units Superlink1 Unidade interior 25 Unidade Unidade exterior 3 Unidade	
				1	Superlink2       Unidade interior     12 Unidade       Unidade exterior     4 Unidade	

	OS MEUS LOCAIS	AJUDA 🗸		A Maccess-test@test.com 🗸
Visão Geral C	onfiguração Do Local	✓ Info Do Serviço ✓ Pro	ogramação 🗸 Gerir 🗸 Pagamento 🕛	
+ GW001:AC	units >		Os Meus Locais / ABC Office GW002:TSE uni	Building / GW002:TSE units ts
+ Remote t + Remote t + Gateway fo	r payment test		2 Remote terminal1 Q-ton	3 Unidade
			(2) Remote terminal2 Hyozan	Unidade exterior : 2 Unidade Unidade interior : 8 Unidade

	•	Clique ① para ir para [2.5. Ecrã Registo da unidade exterior]. Clique em ② para ir para [2.8. Ecrã Registo de Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO].
--	---	---

## 2.4. Ecrã Registo de unidade exterior

Este ecrã é utilizado para visualizar, registar e definir as informações da unidade exterior ligada relativamente à gateway para a qual o tipo de comunicação está definido para Superlink(Antigo) ou Superlink(Novo).

Visão Geral Configuração Do	Local 🗸	Info Do Serviço 🗸	Programação 🗸 G	ierir 🗸 Pagamento 🕐			
— GW001:AC units — Superlink1	> >			<u>Os Meus Locais</u> / <u>ABC Office Buildi</u> Superlink1	ing / <u>GW001:AC units</u> / Superlink1		
+ FDC155KXZEN1_#0 + FDC400KXZE2_#2	>					3	+ ADICIONAR UNIDADE EXTERIOR
+ Interface	>		1	FDC155KXZEN1 #0			<b>4</b> ø~
+ Superlink2 + GW002:TSE units	> >		2	Endereço do Superlink Tensão	0 240		
+ Gateway for payment test	>			Fornecimento de energia Unidade exterior Master	Monofásico Nenhum		
				Unidade interior	FDFW28KXZE6F FDK22KXZE1 FDK28KXZE1 FDTC22KXZE1 FDTC22KXZE1 FDTC28KXZE1 FDTC28KXZE1 FDTC28KXE6F-E FDUT22KXE6F-E		
			5	Definição da interface	Interface 01		

•	Clique no nome da unidade ex interior].	terior em $(1)$ para ir para [2.5. Ecrã Registo de unidade				
•	<ul> <li>Para cada unidade exterior, são exibidos os seguintes itens, como mostrado em ②:         <ul> <li>[Endereço do Superlink]</li> <li>[Tensão]</li> <li>Endereço do Superlink</li> <li>Tensão de alimentação</li> <li>(Insira o valor dentro do intervalo de 0 a 999V)</li> </ul> </li> </ul>					
	[Fornecimento de energia]	Número de fases de fornecimento de energia (Selecione Trifásico ou Monofásico)				
	[Unidade exterior Master]	Nome da unidade Master exterior (apenas para a unidade exterior Slave)				
ł	[Unidade interior]	Lista de nomes de unidades interiores registadas				
•	<ul> <li>Para adicionar uma unidade exterior, clique em [ADICIONAR UNIDADE EXTERIOR] em</li> <li>③ para exibir o diálogo Adicionar unidade exterior nesta secção (2/3) e introduza os itens deseiados.</li> </ul>					
•	<ul> <li>Se clicar no ícone de engrenagem em ④, são exibidos os dois botões seguintes: [Editar]</li> </ul>					
	Clique neste botão para exibir o diálogo Editar Unidade Exterior. [Eliminar]					
i	Clique neste botão para e	liminar a unidade exterior.				
•	Clique em [Interface setting] er	n ⑤ para passar para [2.7. Ecrã Registo de interface].				

87

Г

#### Adicionar diálogo de unidade exterior

	Adicionar unidade exterior
1	Introduza as informações sobre a nova unidade exterior. Nome da nova unidade exterior
2	Endereço do Superlink 3 -
3	Tensão O
4	Fornecimento de energia Trifásico
5	Unidade exterior Master
	Yok
	FDC155KXZEN1_#0
	Su FDC560KXZE2_#1
	FDC400KXZE2_#2

Pode introduzir os seguintes itens e clicar em [OK] no canto inferior direito para adicionar uma unidade exterior:

- ①Nome da nova unidade exterior
- ②Endereço do Superlink
- ③Tensão
- 4 Fornecimento de energia (Trifásico, Monofásico)
- 5 Unidade exterior Master (apenas quando adicionada como unidade exterior Slave)

#### Diálogo Editar unidade exterior

	Editar unidade exterior
1	Introduza as informações sobre a unidade exterior a alterar. Nome da unidade exterior FDC155KXZEN1_#0
2	A carregar.
3	Tensão 240
4	Fornecimento de energia Monofásico 👻
5	Unidade exterior Master None
	CANCELAR

Pode alterar os seguintes itens e clicar em [OK] no canto inferior direito para alterar a informação da unidade exterior.
①Nome da unidade exterior
②Endereço do Superlink
③Tensão
④Fornecimento de energia (Trifásico, Monofásico)
⑤Unidade exterior Master (apenas quando adicionada como unidade exterior Slave)

### 2.6. Ecrã Registo de unidade interior

Este ecrã é utilizado para visualizar, registar e definir a informação da unidade interior ligada à unidade exterior.

GWUUT:AC UNITS	>		Os Meus Locais / ABC Office Building	/ GW001:AC units / Superlink1 / FDC155KX	ZEN1_#0
– Superlink1	>		FDC155KXZEN1_#0		
<ul> <li>FDC155KXZEN1_#0</li> <li>FDFW28KXZE6F</li> <li>FDK22KXZE1</li> </ul>	>			2	+ ADICIONAR UNIDADE INTERI
FDK28KXZE1 FDTC22KXZE1 FDTC22KXZE1 FDTC22KXZE1			FDFW28KXZE6F		3
FDUT22KXE6F-E FDUT22KXE6F-E		1	Endereço do Superlink Tipo de unidade	0 🚍 Consola de chão	
+ FDC400KXZE2_#2	>				
+ FDL560KXZE2_#1	>		FDK22KXZE1		@ \
+ Superlink2	×		Endereço do Superlink	1	
GW002:TSE units	>		Tipo de unidade	🗖 Montado na parede	
Gateway for payment test	>				
			FDK28KXZE1		@ <b>\</b>
			Endereço do Superlink	4	
			Tipo de unidade	🗖 Montado na parede	
Para cada em ①: [Endere	unidade interi ço do Superlir	or, os itens q lk]	ue se seguem sã Endereço Supe	o apresentados confo erlink	orme mostrado
	lahchinu		Tipo de unidad	e interior	

Clique neste botão para exibir o diálogo Editar Unidade Interior.

[Eliminar]

Clique neste botão para eliminar a unidade interior.

#### Adicionar diálogo de unidade interior



Pode introduzir os seguintes itens e clicar em [OK] no canto inferior direito para adicionar uma unidade interior.

- ①Nome da nova unidade interior
- ②Endereço do Superlink

#### 3 Tipo de unidade

Os tipos de unidades selecionáveis são os que se seguem:

- AC Geral
- Cassete de 4 vias
- Cassete de 2 vias
- Cassete de 1 via
- Suspenso no teto
- No chão
- · Consola de chão
- Montado na parede
- Conduta ligada

#### Diálogo Editar unidade interior

	Editar unidade interior
	Introduza as informações sobre a unidade interior a alterar.
(1)	Nome da unidade interior
	FDFW28KXZE6F
(2)	A
	A carregar.
3	Tipo de unidade
Ŭ	🚍 Consola de chão 🗸
	CANCELAR
Pode alterar os s	eguintes itens e clicar em [OK] no canto inferior direito para alterar a
informação da ur	nidade interior.
	ada interior
2 Endereco do S	
(3) Tipo de unidad	le
Os tipos o	de unidades selecionáveis são os que se sequem:
AC Ge	ral
Casse	te de 4 vias
Casse	te de 2 vias
<ul> <li>Casse</li> </ul>	te de 1 via
<ul> <li>Susper</li> </ul>	nso no teto
<b>N</b> 1 1 4	

- No chão
- Consola de chão
- Montado na parede
- Conduta ligada

----

## 2.7. Ecrã Registo de interface

Este ecrã é utilizado para visualizar, registar e definir as informações da interface ligada relativamente à gateway para a qual o tipo de comunicação está definido para Superlink(Antigo) ou Superlink(Novo).

Visão Geral Configuração Do Local 🗸 Info Do Serviço 🗸 Programa	ação 🗸 Gerir 🗸 Pagamento 🕕					
– GW001:AC units > – Superlink1 > + FDC155KXZEN1_#0 > + FDC400KXZE2_#2 > + EDC560KYZE2 #1 >	Os Meus Locais / ABC Office Building / GW001:AC units / Superlink1 / Interface Interface (2) + ADICIONAR I/F					
<ul> <li>Interface</li> <li>Interface 01</li> <li>Superlink2</li> <li>GW002:TSE units</li> <li>Gateway for payment test</li> </ul>	Interface 01          Endereço do Superlink       24         Tipo de unidade       Image: Cassete de 4 vias         Tipo de interface       SC-ADNA-E         Tensão       200         Fornecimento de energia       Trifásico					
<ul> <li>Para cada interface, são exibidos os seguintes itens, conforme apresentado em ①:         <ul> <li>[Endereço do Superlink]</li> <li>[Tipo de unidade]</li> <li>[Cones dos tipos de unidades usados em cada ecrã</li> <li>[Tipo de interface]</li> <li>[Tipo de interface]</li> <li>[Tipo de interface]</li> <li>[Tipo de unidade]</li> <li>[Tonsão]</li> <li>Tensão de alimentação da unidade exterior ligada através da interface (Introduzir um valor entre 0 a 999V).</li> <li>[Fornecimento de energia]</li> <li>Número de fases de fornecimento de energia da unidade exterior ligada através da interface (Selecione Trifásico ou Monofásico)</li> </ul> </li> <li>Para adicionar uma interface, clique em [ADICIONAR I/F] em ② para exibir o diálogo Adicionar Interface e introduza os itens desejados.</li> <li>Se clicar no ícone de engrenagem em ③, são exibidos os dois botões seguintes:                  [Editar]                  Clique neste botão para exibir o diálogo Editar Interface.                  [Eliminar]</li> </ul>						

## 2.7. Ecrã Registo de interface

#### Adicionar diálogo de interface

	Adicionar interface
1	Introduza as informações sobre a nova interface. Nome da nova interface
2	Endereço do Superlink 25 -
3	Tipo de unidade
4	Tipo de interface
5	Tensão O
6	Fornecimento de energia Trifásico –
	CANCELAR OK
Pode introduzir os seg interface:	juintes itens e clicar em [OK] no canto inferior direito para adicionar uma
<ol> <li>Nome da nova inter</li> <li>Endereço do Super</li> <li>Tipo de unidade Os tipos de un</li> <li>AC Geral</li> <li>Cassete de</li> <li>Cassete de</li> <li>Cassete de</li> <li>Suspenso n</li> <li>No chão</li> <li>Consola de</li> <li>Montado na</li> <li>Conduta liga</li> <li>Ventilação</li> <li>Iluminação</li> <li>Tipo de interface</li> </ol>	face ink idades selecionáveis são os que se seguem: 4 vias 2 vias 1 via o teto chão parede ada
<ul> <li>⑤Tensão de alimenta</li> <li>⑥Número de fases de</li> </ul>	ção da unidade exterior ligada através da interface fornecimento de energia da unidade exterior ligada através da interface

#### Diálogo Editar interface

	Editar interface
1	Introduza as informações sobre a interface a alterar. Nome da interface Interface 01
2	Endereço do Superlink 24
3	Tipo de unidade Cassete de 4 vias -
4	Tipo de interface SC-ADNA-E
5	Tensão 200
6	Fornecimento de energia Trifásico
	CANCELAR OK

Pode alterar os seguintes itens e clicar em [OK] no canto inferior direito para alterar a informação da interface: 1 Nome da interface 2 Endereço do Superlink ③Tipo de unidade Os tipos de unidades selecionáveis são os que se seguem: AC Geral Cassete de 4 vias Cassete de 2 vias Cassete de 1 via Suspenso no teto No chão Consola de chão Montado na parede Conduta ligada Ventilação • • lluminação (4) Tipo de interface 5 Tensão de alimentação da unidade exterior ligada através da interface 6 Número de fases de fornecimento de energia da unidade exterior ligada através da interface

## 2.8. Ecrã Registo de Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO

Este ecrã é utilizado para visualizar, registar e definir as informações do Qton/Hyozan/Hydrolution PRO ligado relativamente à gateway para a qual o tipo de comunicação está definido para Remote terminal.

GACCESS OS MEUS L	.OCAIS AJ	IUDA 🗸		😤 Maccess-test@test.com 🗸
Visão Geral Configuração E	)o Local ∨ In	ifo Do Serviço 🗸 Programação 🗸 Gei	rir 🗸 Pagamento	
+ GW001:AC units - GW002:TSE units - Remote terminal1 Q-ton_01(Master) Q-ton_02(Sub)	> > >	<u>Os Meus Locais</u> / <u>AB</u> <b>Remote ter</b>	<u>C Building</u> / <u>GW002:TSE units</u> / Remote ter	minal1
Q-ton_02(Sub) Q-ton_03 + Remote terminal2	>	Q-ton_01(Master) Endereço do remo Tensão Fornecimento de Tipo de unidade Nome do modelo Versão do softwar Modelo da bomba Unidade exterior	ote terminal 1 200 energia Monofásico Q-ton ESA30E-25 re. WCMC de água PD-51JU2 Master Nenhum	3 @ ~

Hydrolution PRO				
+ Hyozan	>	Hydrolution PRO		۵¢ ا
		Endereço do remote terminal	31	
		Tensão	400	
		Fornecimento de energia	Monofásico	
		Tipo de unidade	Hydrolution PRO	
		Nome do modelo	MCUS5001VHE-W	
		Endereço do remote terminal	16	\$
				\$
		Endereço do remote terminal	16	\$
		Endereço do remote terminal     Tensão     Fornecimento de energia	16 200 Trifásico	\$
		Endereço do remote terminal Tensão Fornecimento de energia Tipo de unidade	16 200 Trifásico Hyozan	÷
		Endereço do remote terminal Tensão Fornecimento de energia Tipo de unidade Nome do modelo	16 200 Trifásico Hyozan HCCV1001E	\$
		Endereço do remote terminal Tensão Fornecimento de energia Tipo de unidade Nome do modelo Unidade interior	16 200 Trifásico Hyozan HCCV1001E Hyozan_Indoor1 Hyozan_Indoor2 Hyozan_Indoor3	
		Endereço do remote terminal Tensão Fornecimento de energia Tipo de unidade Nome do modelo Unidade interior	16 200 Trifásico Hyozan HCCV1001E Hyozan_Indoor1 Hyozan_Indoor3 Hyozan_Indoor4 Hyozan_Indoor4 Hyozan_Indoor5	

# 2.8. Ecrã Registo de Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO

• Para cada Q-ton/Hyozan/Hydrolution	PRO, são exibidos os seguintes itens, como mostrado
Endereco do remote terminal	Endereco do terminal remoto
	Tensão de alimentação
	(Insira o valor dentro do intervalo de 0 a 999\/)
[Fornecimento de energia]	Número de fases de fornecimento de energia (Selecione Trifásico ou Monofásico)
[Tipo de unidade]	Tipo de unidade (Q-ton, Hyozan, Hydrolution PRO)
[Nome do modelo] Apenas para Q-ton	Nome do modelo da unidade
[Versão do software.]	Versão do software
	(Apresentado apenas se for feita a configuração avançada)
[Modelo da bomba de água]	Modelo da bomba de água
	(Apresentado apenas se for feita a configuração avançada)
[Unidade exterior Master]	Nome da unidade exterior master (apenas para a unidade exterior slave)
<u>Apenas para Hyozan</u>	
[Unidade interior]	Lista de nomes de unidades interiores registadas
<ul> <li>Para adicionar um Q-ton/Hyozan/Hyo para exibir o diálogo Adicionar Q-ton/ deseiados</li> </ul>	Irolution PRO, clique em [ADICIONAR UNIDADE] em ② /Hyozan/Hydrolution PRO e introduza os itens
<ul> <li>Se clicar no ícone de engrenagem er [Editar]</li> </ul>	n ③, são exibidos os dois botões seguintes:
Clique neste botão para exibir o	diálogo Editar Unidade Q-ton/Hvozan
[Configuração avançada] (Apenas	para Q-ton)
Clique neste botão para exibir o	, diálogo de configurações avançadas.
Esta configuração só é necessá	ria quando não tiver feito a substituição de peças.
[Eliminar]	
Clique neste botão para elimina	r a unidade exterior.

#### Diálogo para adicionar Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO





Diálogo para editar unidade Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO



Pode alterar os seguintes itens e clicar em [OK] no canto inferior direito para adicionar Qton/Hyozan/Hydrolution PRO: ①Nome da unidade ②Endereço do remote terminal ③Tensão <u>Nota</u> Apenas o Hydrolution PRO tem um valor de tensão fixo. ④Número de fases de fornecimento de energia ⑤Tipo de unidade ⑥Nome do modelo <u>Apenas para Q-ton</u> ⑦Unidade Master (Só se a unidade de registo for Slave) Selecione a unidade Q-ton master quando editar a unidade Q-ton slave.

## 2.8. Ecrã Registo de Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO

Diálogo de configurações avançadas (para Q-ton)

	Configuração avançada	
	Insira as informações abaixo somente quando tiver substituído peças.	
(1)	Configuração avançada 🛛 🛑	
2	Versão do software.	
3	Modelo da bomba de água PD-51JU2 -	
	CANCELAR OK	
Esta configur PCB de conti	ração é necessária apenas quando tiver feito a substituição de peça rolo ou a bomba de água.	as, como o
Siga os pass	os abaixo para confirmar as configurações:	

- 1. Defina como "Ativo" através do interruptor em ①.
- 2. Selecione a versão do software depois da substituição em 2.
- 3. Selecione o modelo da bomba de água depois da substituição em ②.
- 4. Clique em [OK] em ④ para aplicar as configurações.

Para mais detalhes, contacte o seu revendedor ou distribuidor.



## 2.9. Ecrã Configuração da unidade interior Hyozan

O ecrã é usado para ver, registar e configurar as informações das unidades interiores do Hyozan quanto à gateway para a qual o tipo de comunicação está definida para Terminal Remoto.

	OS MEUS LOC	AIS	AJUDA 🗸					A Maccess-test@test.com 🗸
Visão Geral	Configuração Do I	Local 🗸	🖌 Info Do Serviço 🗸	Programação 🗸 G	erir 🗸 Pagamento 🕛			
+ GW001:Ad - GW002:T' + Remote Chill - Hyoz in in in hy hy + Secu + Gateway	C units SE units SE units e terminal1 er31 doorUnit01 doorUnit02 doorUnit03 doorUnit04 ozan sample rozan7 rrity-Test-Hyozan for payment test	> > > >		1	Os Meus Locais / ABC Office Building / GV Hyozan 16 hyozan sample Endereço da unidade interior Limites de erros Limites de avisos (mínimo) Limites de avisos (máximo)	V002:TSE units / R 10 ±0°C −1°C 1°C	Remote terminal2 / Hyozan16	+ ADICIONAR UNIDADE
					hyozan7 Endereço da unidade interior Limites de erros Limites de avisos (mínimo) Limites de avisos (máximo)	8 ±0°C -1°C 1°C		@ ~

- Para cada unidade interior do Hyozan, os itens que se seguem são apresentados conforme mostrado em ①:
  - [Endereço da unidade interior] [Limites de erros] [Limites de avisos (mínimo)] [Limites de avisos (máximo)]

Endereço da unidade interior Limiar de deteção anormal (±0 °C to ±10 °C) Limiar de aviso (mínimo) (-5 °C to -1 °C) Limiar de aviso (máximo) (1 °C to 5 °C)

101

- Para adicionar uma unidade interior, clique em [ADICIONAR UNIDADE] em ② para apresentar a caixa de diálogo Adicionar unidade interior.
- Se clicar no ícone da roldana em ③, são apresentados os dois botões que se seguem: [Editar]
   Clique neste botão para apresentar a caixa de diálogo Editar Unidade Interior.

[Eliminar]

Clique neste botão para eliminar a unidade interior.

### 2.9. Ecrã Configuração da unidade interior Hyozan

Caixa de diálogo para adicionar unidade interior Hyozan



Caixa de diálogo para editar unidade interior Hyozan



Este ecrã é utilizado para selecionar o piso alvo quando se regista um grupo de uma unidade interior.

	OS MEUS LOCAIS	AJUDA 🗸			A Maccess-test@test.com 🗸
Visão Geral C	onfiguração Do Local 🗸	🗸 Info Do Serviço 🗸 Programação	∨ Gerir ∨ Pagamento (!)		
+ Piso 2 + Piso 1 + Piso térreo	> > >	(1) (2)	Ds Meus Locais / ABC Office Building Registo de grupo Piso 2 Número de grupos Nome do grupo	3 Sales Dept. 1 Sales Dept. 2 sample	
			Piso 1 Número de grupos Nome do grupo	2 Technical Dept. 1 Technical Dept.2	

Clique no nome do piso em ① para ir para [2.8. Ecrã Configuração de grupo - Lista de grupo].
 Para cada piso, são exibidos os seguintes itens, conforme mostrado em ②:

 [Número de grupos]
 Número de grupos registados
 [Nome do grupo]
 Lista de nomes de grupo registados

Este ecrã é utilizado para visualizar, registar e definir a informação do grupo.

Info Do Serviço v Programação v Gerir v Os Meus Locais / ABC Building / Piso 2 Piso 2	- Pagamento	(3) + ADICIONAR GRUPO		
Os Meus Locais / ABC Building / Piso 2 Piso 2				
1 Sales Dept. 1				
2 Número de unidades interiores Unidade interior	4 FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDT36KXZE1 FDTC15KXZE1	(4) <b>Ø</b> ~	_	
<u>Sales Dept. 2</u> Número de unidades interiores Unidade interior	4 FDE56KXZE1 FDK28KXZE1	@ ~		
	Unidade interior Sales Dept. 2 Número de unidades interiores Unidade interior	Unidade interior FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDT36KXZE1 FDT36KXZE1 FDTC15KXZE1 Sales Dept. 2 Número de unidades interiores 4 Unidade interior FDE56KXZE1 FDK28KXZE1 FDT45KXZE1 FDT56KXZE1	Unidade interior FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDT36KXZE1 FDTC15KXZE1 FDTC15KXZE1 FDTC15KXZE1 FDT045KXZE1 FDT45KXZE1 FDT45KXZE1 FDT45KXZE1 FDT56KXZE1	Unidade interior FDT28KXZE1 FDT28KXZE1 FDT36KXZE1 FDTC15KXZE1 Número de unidades interiores 4 Unidade interior FDE56KXZE1 FDT45KXZE1 FDT45KXZE1 FDT45KXZE1

<ul> <li>Clique</li> <li>Para ca [Nún</li> </ul>	<ul> <li>Clique no nome do grupo em ① para ir para [2.9. Ecrã Definição de Grupo - Esquema].</li> <li>Para cada grupo, são exibidos os seguintes itens, conforme mostrado em ②: [Número de unidades interiores] Número de unidades interiores que pertencem ao</li> </ul>					
		grupo.				
Unic	lade interior]	Lista de unidades interiores que pertencem ao				
!		giupo.				
<ul> <li>Para ad</li> </ul>	• Para adicionar um grupo, clique em [ADICIONAR GRUPO] em ③ e introduza o nome do					
grupo.						
Se clica	ar no ícone de engrenagem en	n ④, são exibidos os dois botões seguintes:				
l [Edit	ar] Clique neste	e botão para editar o nome do grupo.				
[Elim	inar] Clique neste	botão para apagar o grupo.				
'						

Este ecrã é utilizado para registar uma unidade interior num grupo e fazer configurações do esquema.

<pre>Vbackstrat tambgrade botacet v two bostrave v Preprenente v text v Preprenente ()</pre>	CACCESS OS MEUS LOCAIS AJUDA V		A Maccess-test@test.com 🗸
<ul> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li>- hud</li> <li></li></ul>	Visão Geral Configuração Do Local 🗸 Info Do Serviço 🗸 Prog	rramação 🗸 Gerir 🗸 Pagamento 🕐	
<ul> <li>(1) apresenta as configurações de esquema atuais.</li> <li>• (1) apresenta as configurações de esquema atuais.</li> <li>• Se clicar no ícone de engrenagem em (2), são exibidos os dois botões seguintes: [Carregar imagem] Clique neste botão para carregar uma imagem de fundo. A imagem a ser utilizada tem as seguintes restrições: Formato: png ou jpeg Tamanho: Menos de 500KB [Configuração do esquema] Clique neste botão para exibir o diálogo Editar Esquema na página seguinte. [Apagar imagem] Clique neste botão para eliminar a imagem atual. Isto não afeta as configurações de esquema.</li> <li>• Se clicar em [EDITAR UNIDADE] em (3), as unidades interiores que não pertencem a nenhum grupo são apresentadas entre as unidades interiores registadas no mesmo local. A partir desta lista, selecione a unidade interior que pretende registar no grupo.</li> <li>• (4) exibe os seguintes itens: [Número de unidades interiores] Número de unidades interiores que pertencem ao acutado de superancem a nenhum grupo são apresentadas entre as unidades interiores que pertencem a nenhum grupo são apresentadas entre as unidades interiores registadas no mesmo local. A partir desta lista, selecione a unidade interior que pretende registar no grupo.</li> </ul>	- Piso 2 > <ul> <li>- Sales Dept. 1 &gt;</li> <li>FDT28KXZE1</li> <li>FDT36KXZE1</li> <li>FDTC15KXZE1</li> <li>+ Sales Dept. 2 &gt;</li> <li>+ sample &gt;</li> <li>+ Piso 1 &gt;</li> <li>+ Piso térreo &gt;</li> </ul>	DSMeus Locais / ABC Office Building / Piso 2 / Sales Dept. 1 Sales Dept. 1 Imagem do esquema de grupo () () () () () () () () () ()	
<ul> <li>① apresenta as configurações de esquema atuais.</li> <li>Se clicar no ícone de engrenagem em ②, são exibidos os dois botões seguintes: [Carregar imagem] Clique neste botão para carregar uma imagem de fundo. A imagem a ser utilizada tem as seguintes restrições: Formato: png ou jpeg Tamanho: Menos de 500KB [Configuração do esquema] Clique neste botão para exibir o diálogo Editar Esquema na página seguinte. [Apagar imagem] Clique neste botão para eliminar a imagem atual. Isto não afeta as configurações de esquema.</li> <li>Se clicar em [EDITAR UNIDADE] em ③, as unidades interiores que não pertencem a nenhum grupo são apresentadas entre as unidades interiores registadas no mesmo local. A partir desta lista, selecione a unidade interior que pretende registar no grupo.</li> <li>④ exibe os seguintes itens: [Número de unidades interiores] Número de unidades interiores que pertencem ao</li> </ul>		Lista de grupos A Número de unidades interiores Unidade interior FDT28KXZE1 FDT26KXZE1 FDT36KXZE1 FDT215KXZE1	3 Editar Unidade
<ul> <li>① apresenta as configurações de esquema atuais.</li> <li>Se clicar no ícone de engrenagem em ②, são exibidos os dois botões seguintes: [Carregar imagem] Clique neste botão para carregar uma imagem de fundo. A imagem a ser utilizada tem as seguintes restrições: Formato: png ou jpeg Tamanho: Menos de 500KB [Configuração do esquema] Clique neste botão para exibir o diálogo Editar Esquema na página seguinte. [Apagar imagem] Clique neste botão para eliminar a imagem atual. Isto não afeta as configurações de esquema.</li> <li>Se clicar em [EDITAR UNIDADE] em ③, as unidades interiores que não pertencem a nenhum grupo são apresentadas entre as unidades interiores registadas no mesmo local. A partir desta lista, selecione a unidade interior que pretende registar no grupo.</li> <li>④ exibe os seguintes itens: [Número de unidades interiores] Número de unidades interiores que pertencem ao</li> </ul>			

.06

#### Diálogo Editar esquema



0	procedimento de esquematização da unidade interior é o seguinte:	· , , , , ,
1.	Arraste o ícone para definir a posição da unidade interior. Se clicar em [GUARDAR], o diálogo fecha-se e o processo de esquematização será concluído.	

Este ecrã é usado para registar uma unidade interior do Hyozan num grupo e definir configurações de esquema.

	OS MEUS LOCAIS	AJUDA 🗸			
Visão Geral Co	onfiguração Do Local 🗸 🗸	Info Do Serviço 🗸	Programação 🗸 Gerir 🗸	Pagamento 🕛	
- Local + Group Hy	> rozan 1 >	<u>Os Meu</u> Hyo	<u>s Locais</u> / ABC Office Building <b>zan Configuração</b>	de grupo	
+ Group Hy	rozan 3 >				(3) + ADICIONAR GRUPO
		1 Grou 2 Núr Uni	<u>p Hyozan 1</u> nero de unidades interiores dade interior	3 indoorUnit01 indoorUnit02 indoorUnit03	(4) & v
		Grou	<u>p Hyozan 2</u>		@ ~
		Núr	nero de unidades interiores	2	
		Uni	dade interior	inDoorUnit6 indoorUnit04	
L					

Clique no nome do grupo em ① para ir para o ecrã Configuração de esquema. Para cada grupo são apresentados os itens que se seguem, conforme mostrado em 2: • [Número de unidades interiores] Número de unidades interiores que pertencem ao grupo. [Unidade interior] Lista de unidades interiores que pertencem ao grupo. Para adicionar um grupo, clique em [ADICIONAR GRUPO] em ③ e introduza o nome do grupo. Se clicar no ícone de engrenagem em ④, são exibidos os dois botões seguintes: [Editar] Clique neste botão para editar o nome do grupo. [Eliminar] Clique neste botão para eliminar o grupo.
Este ecrã é usado para registar uma unidade interior do Hyozan num grupo e definir configurações de esquema.

Visão Geral					
	Configuração Do Local 🗸	Info Do Serviço 🗸 Progi	ramação 🗸 Gerir 🗸	Pagamento 🕛	
— Local	>	Os Meus Locais	ABC Office Building /	Group Hyozan 1	
— Group	Hyozan 1 >	Group H	yozan 1		
inde	porUnit02	Imagem de s	squema de grupo		
Indo + Group	Hyozan 2 >		squeina de grupo		
+ Group	Hyozan 3 🔉				
			*	*	*
			indoorUnit01	indoorUnit02	indoorUnit03
			Γ		
		Ĺ			
		Lista de grup	005		
		Número de	unidades interiores	3	
		Unidade int	erior	indoorUnit01	
				indoorUnit02	
1 apres Se clica Carr]	senta as confi ar no ícone de regar imagem]	gurações de es engrenagem e	squema atua m ②, são ex	is. ibidos os dois bo	otões seguintes:
Cli ter [Con Cli [Apa Cli es Se clica nenhum A partir ④ exibe	que neste bot n as seguintes Formato: png Tamanho: Me figuração do e que neste bot gar imagem] que neste bot squema. ar em [EDITAF n grupo são ap desta lista, se e os seguintes	ao para carreg s restrições: ou jpeg nos de 500KB squema] ão para exibir o ão para elimina & UNIDADE] er presentadas en elecione a unida s itens:	o diálogo Edi ar a imagem a n ③, as unida tre as unidac ade interior q	tar Esquema na atual. Isto não at ades interiores o les interiores reg ue pretende regi	magem a ser utilizada página seguinte. feta as configurações jue não pertencem a jistadas no mesmo lo istar no grupo.
Cli ter [Con Cli [Apa Cli es Se clica nenhum A partir 4) exibe [Núm	que neste bot m as seguintes Formato: png Tamanho: Me figuração do e que neste bot gar imagem] que neste bot squema. ar em [EDITAF n grupo são ap desta lista, se e os seguintes nero de unidao	ao para carreg s restrições: ou jpeg nos de 500KB esquema] ão para exibir o ão para elimina & UNIDADE] er presentadas en elecione a unida s itens: les interiores]	o diálogo Edi ar a imagem a tre as unidad ade interior q Número o grupo	tar Esquema na atual. Isto não at ades interiores o les interiores reg ue pretende regi de unidades inte	magem a ser utilizada página seguinte. feta as configurações jue não pertencem a gistadas no mesmo lo star no grupo. riores que pertencem

109

•

Caixa de diálogo para editar esquema

Editar esquema		
•Arraste o ícone para definir a	posição da unidade interior.	
indoor	indoor	indoor
		CANCELAR

Ajuste a posição do ícone da unidade interior Hyozan da seguinte forma:	
1. Arraste o ícone para o local onde gostaria de o colocar.	
<ol> <li>Clique em [GUARDAR] para aplicar a posição do ícone no esquema e a caixa de diálog fecha.</li> </ol>	jo

Este ecrã é utilizado para ver e alterar o perfil do local.

<ul> <li>Visio Geral Configuração Do Local</li></ul>		OS MEUS LOCAIS	AJUDA 🗸			A Maccess	test@test.com 🗸
Configuração do local           Image: Configuração do local       Image: Configuração do local         Image: Configuração do local       Image: Configuração do local         Image: Configuração do local       Europe/London         Fuso horário       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Europe/London         Image: Configuração do local       Eu	Visão Geral	Configuração Do Local 🗸	Info Do Serviço	∽ Progran	nação 🗸 Gerir 🗸 Pagamento 🕐		
<ul> <li>ABC Office Building         <ul> <li>ABC Office Building</li> <li>ABC Office Building</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondon</li> <li>(idade uondo</li></ul></li></ul>			Con	figuraç	ão do local		
<ul> <li>ABC Office Building</li> <li>Cidade tondon</li> <li>Localização (para relatório meteorológico)</li> <li>London, City of London, Greater London, United Kingdom</li> <li>Fuso horário</li> <li>Europe/London</li> <li>Acima do solo</li> <li>Piso 2</li> <li>Cave</li> </ul> • Os itens que se seguem são apresentados conforme mostrado em ①. [Nome do local] [Cidade] A localização do local [Localização (para relatório meteorológico)] <ul> <li>A localização do local</li> <li>[Localização (para relatório meteorológico)]</li> <li>A localização do local para boletins meteorológicos</li> <li>[Fuso horário] Fuso horário do local</li> <li>[Acima do solo] O número de pisos acima do solo</li> <li>[Cave] O número de pisos subterrâneos</li> </ul> • Se clicar no ícone da roda dentada em ②, são apresentados os seguintes botões: <ul> <li>[Editar]</li> <li>Clique neste botão para apresentar a caixa de diálogo Editar perfil do local na</li> </ul>				5 ,			(2)
<ul> <li>Cidade london, london, london, Greater London, United Kingdom Europe/London, City of London, City of London, United Kingdom Europe/London</li> <li>Acima do solo Piso 2</li> <li>Cave -</li> </ul> • Os itens que se seguem são apresentados conforme mostrado em ①. [Nome do local] [Cidade] A localização do local [Localização (para relatório meteorológico)] <ul> <li>A localização do local para boletins meteorológicos</li> <li>[Fuso horário] Fuso horário do local</li> <li>[Acima do solo] O número de pisos acima do solo</li> <li>[Cave] O número de pisos subterrâneos</li> </ul> • Se clicar no ícone da roda dentada em ②, são apresentados os seguintes botões: <ul> <li>[Editar]</li> <li>Clique neste botão para apresentar a caixa de diálogo Editar perfil do local na</li> </ul>				$\bigcirc$	ABC Office Building		<u>ر</u> هر
<ul> <li>Os itens que se seguem são apresentados conforme mostrado em ①. [Nome do local] [Cidade] A localização do local [Localização (para relatório meteorológico)] A localização do local [Localização (para relatório meteorológico)] A localização do local para boletins meteorológicos [Fuso horário] Fuso horário do local [Acima do solo] O número de pisos acima do solo [Cave] O número de pisos subterrâneos</li> <li>Se clicar no ícone da roda dentada em ②, são apresentados os seguintes botões: [Editar] Clique neste botão para apresentar a caixa de diálogo Editar perfil do local na</li> </ul>							
<ul> <li>Localização (para relatório meteorológico)</li> <li>London, City of London, Greater London, United Kingdom Fuso horário</li> <li>Europe/London</li> <li>Acima do solo</li> <li>Piso 2</li> <li>Cave</li> </ul> - • Os itens que se seguem são apresentados conforme mostrado em ①. [Nome do local] [Cidade] A localização do local [Localização (para relatório meteorológico)] A localização do local para boletins meteorológicos [Fuso horário] Fuso horário do local [Acima do solo] O número de pisos acima do solo [Cave] • Se clicar no ícone da roda dentada em ②, são apresentados os seguintes botões: [Editar] Clique neste botão para apresentar a caixa de diálogo Editar perfil do local na					Cidade	london	
<ul> <li>Os itens que se seguem são apresentados conforme mostrado em ①. (<u>Acima do solo</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u> <u>Cave</u></li></ul>					Localização (para relatório meteorológico)	London, City of London, Greater London, United Kingdom	
<ul> <li>Acima do solo         <ul> <li>Cave</li> <li>Os itens que se seguem são apresentados conforme mostrado em ①.</li> <li>[Nome do local]</li> <li>[Cidade] A localização do local</li> <li>[Localização (para relatório meteorológico)]</li></ul></li></ul>					Fuso horário	Europe/London	
<ul> <li>Os itens que se seguem são apresentados conforme mostrado em ①.         [Nome do local]         [Cidade] A localização do local         [Localização (para relatório meteorológico)]         A localização do local para boletins meteorológicos         [Fuso horário] Fuso horário do local         [Acima do solo] O número de pisos acima do solo         [Cave] O número de pisos subterrâneos         Se clicar no ícone da roda dentada em ②, são apresentados os seguintes botões:         [Editar]         Clique neste botão para apresentar a caixa de diálogo Editar perfil do local na     </li> </ul>					Acima do solo	Piso 2	
<ul> <li>Os itens que se seguem são apresentados conforme mostrado em ①.         [Nome do local]         [Cidade] A localização do local         [Localização (para relatório meteorológico)]             A localização do local para boletins meteorológicos         [Fuso horário] Fuso horário do local         [Acima do solo] O número de pisos acima do solo         [Cave] O número de pisos subterrâneos         Se clicar no ícone da roda dentada em ②, são apresentados os seguintes botões:         [Editar]         Clique neste botão para apresentar a caixa de diálogo Editar perfil do local na     </li> </ul>					Lave	-	)
<ul> <li>Os itens que se seguem são apresentados conforme mostrado em ①.         <ul> <li>[Nome do local]</li> <li>[Cidade]</li> <li>A localização do local</li> <li>[Localização (para relatório meteorológico)]</li> <li>A localização do local para boletins meteorológicos</li> <li>[Fuso horário]</li> <li>Fuso horário do local</li> <li>[Acima do solo]</li> <li>O número de pisos acima do solo</li> <li>[Cave]</li> <li>O número de pisos subterrâneos</li> </ul> </li> <li>Se clicar no ícone da roda dentada em ②, são apresentados os seguintes botões:             <ul> <li>[Editar]</li> <li>Clique neste botão para apresentar a caixa de diálogo Editar perfil do local na</li> </ul> </li> </ul>							
página seguinte. [Eliminar] Clique neste botão para eliminar o local. * O local só pode ser eliminado quando o [Estado do pagamento] de todas as							

# 2.12. Ecrã Configuração do Local

Caixa de diálogo para editar o perfil do local

* campos obrig	atórios.		
Nome do local*			
ABC Building			
Cidade*			
london			
Localização (para re	alatório mete	orológico)*	
London, City of	London,	Greater Londo	on, 👻
London, City of Fuso horário*	London, (	Greater Londo	n, 🔻
London, City of Fuso horário' Europe/Londor	London, (	Greater Londo	•n, 👻
London, City of Fuso horário' Europe/Londor Acima do solo'	London, (	Greater Londo	•n, 🔻
London, City of Fuso horário* Europe/Londor Acima do solo* 2	London, (	Greater Londo	•n, •
London, City of Fuso horário' Europe/Londor Acima do solo' 2 Cave'	London, (	Greater Londo	•n, 🔻
London, City of Fuso horário' Europe/Londor Acima do solo' 2 Cave'	London, 0	Greater Londo	•n, •
London, City of Fuso horário* Europe/Londor Acima do solo* 2 Cave*	London, (	Greater Londo	•n, •

Pode alterar os seguin	tes itens e clicar em [GUARDAR] para alterar a informação do local:					
[Nome do local]	Introduza o nome do local.					
[Cidade]	Introduza onde se situa o local.					
[Localização (para r	elatório meteorológico)]					
	Selecione a cidade alvo para obter informações meteorológicas					
1 1 1	(pesquisa possível).					
[Fuso horário]	Selecione a área de localização do local (pesquisa possível).					
[Acima do solo]	Selecione o número de pisos acima do solo(*)					
[Cave]	Selecione o número de pisos subterrâneos(*)					
(*) O intervalo admissível é o seguinte:						
[Acima do se	plo] Piso térreo, 1 ~ 14 (1.º ~ 15.º pisos acima do solo)					
[Cave]	-, C1 ~ C4 (Sem pisos ~ quatro pisos subterrâneos)					

## 2.13. Ecrã Configuração de utilizadores do local

Este ecrã é utilizado para editar a acessibilidade de cada conta para o local.

	OS MEUS LOCAIS	AJUDA 🗸					٨	Maccess-test@test.com 🗸
Visão Geral	Configuração Do Local	🗸 🛛 Info Do Serviço 🗸	🗸 Programação 🗸 Ge	rir 🗸 Pagamento 🕐				
		Utiliza	dores do site					
		Edit acces Please no	sibility for connected users te, if the invitation period fo	s below or search for user or a new user has expired	rs you want to give access to. , it is required to delete and ad	d that user agair	n.	
		ABC 01	fice Building				1	+ ADICIONAR UTILIZADOR
		E-mail				Nível de seg	urança	Configuração
						2 Admir	n	
						Admir	n	3 \$~
						Admir	n	© ~

Neste ecrã, pode gerir as contas de utilizadores que tenham acessibilidade ao local.
<ul> <li>Clique em [ADICIONAR UTILIZADOR] em ①, introduza o endereço de e-mail e a autorização, e clique em [OK]; pode enviar um convite por correio para o local. Podem ser registadas até 100 contas podem ser registadas num só local. Para autorizar, pode selecionar "Admin", "Manager" ou "Viewer". As permissões para aceder, operar e ver cada ecrã com base na autorização do utilizador encontram-se na página seguinte.</li> <li>② mostra o nível mais alto da autorização concedida a cada conta.</li> <li>Se clicar no ícone de engrenagem em ③, são exibidos os dois botões seguintes: [Editar] Clique neste botão para mostrar o diálogo Editar Autorização na página seguinte.</li> </ul>

	F?		Autori	zação	
	Ecra	Admin	Manager	Viewer	Nenhum
	Ecrã OS MEUS LOCAIS	0	0	0	×
	Ecrã Visão geral	0	0	0	×
Funções básises	Ecrã Esquema de grupo	0	0	0	×
Funções basicas	Ecrã Gráfico	0	0	0	×
	Controlo Remoto	0	0	×	×
	Adicionar local	0	0	$\bigcirc$	0
	Relatório diário	0	0	$\bigcirc$	×
	Histórico de erros	0	0	$\bigcirc$	×
Separador Informações	Pedido de transferência	0	0	$\bigcirc$	×
de Manutenção	Relatório periódico	0	×	×	×
	Histórico de dados de funcionamento	0	0	$\bigcirc$	×
	Histórico de serviço	0	×	×	×
	Calendário anual	0	0	×	×
Separador Programação	Programação de hoje	0	0	×	×
	Modelo de programação	0	0	×	×
	Controlo da poupança de energia	0	×	×	×
Separador Gerir	Controlo da procura	0	×	×	×
	Função de controlo lógico	0	×	×	×
	Configuração da Gateway / Unidade	0	×	×	×
	Configuração do grupo de ar condicionado	0	×	×	×
Separador Configurações do local	Configuração do grupo Hyozan	0	×	×	×
	Configuração do local	0	×	×	×
	Configuração dos utilizadores do local	0	×	×	×
		1	1		1

Este ecrã é utilizado para editar a acessibilidade de cada conta para o local.

o: É possível ver ecrãs, operar e alterar configurações.

×: Não é possível ver ecrãs, operar e alterar configurações.

 $\bigcirc$ 

 Quando é um utilizador administrador, terá autorização de administrador para todas as unidades de ar condicionado e unidades de fontes de calor.

 Se não for um utilizador administrador, pode configurar a autorização para cada grupo para unidades de ar condicionado, enquanto a autorização de visualizador ou nenhuma pode ser configurada para unidades de fontes de calor como configuração comum.

Separador Pagamento | Pagamento

 $\times$ 

#### Diálogo Editar autorização

(1)

	Configuração de autorização do utilizador
Configuração de autorização do utilizador	Endereço de e-mail :
Endereco de e-mail :	Maccess-test@test.com
Maccess-test@test.com	Privilégios de administrador :
ivilégios de administrador :	Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO :
Admin	Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO 💿 Viewer 🔿 Nenhum
-ton/Hyozan/Hydrolution PRO :	Ar condicionado :
Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO   Viewer   Nenhum	Piso 2
r condicionado :	Tudo:
	Manager      Viewer
1so 2 V	Sales Dept. 1 Nenhum
Pico 1	O Manager () Viewer
	Sales Dept. 2 O Nenhum
Piso térreo 🗸 🗸	
	Piso 1
CANCELAR	Tudo:
	Manager 🔿 Viewer
	Technical Dept. 1  Nenhum
	Manager O Viewer
	Nenhum
	Piso térreo 🗸
	CANCELAR
Para um ar condicionado, node definir o	nível de segurança para cada pico qu
Para um ar condicionado, pode definir o	o nível de segurança para cada piso ou
Para um ar condicionado, pode definir o valores da configuração são os seguinte	o nível de segurança para cada piso ou es:
Para um ar condicionado, pode definir o valores da configuração são os seguinte [Manager] É possível monitorizar	o nível de segurança para cada piso ou es: <sup>.</sup> e controlar.
Para um ar condicionado, pode definir o valores da configuração são os seguinte [Manager] É possível monitorizar [Viewer] É possível monitorizar	o nível de segurança para cada piso ou es: <sup>-</sup> e controlar. 

- Para Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO, é possível definir o nível de segurança para cada tipo de unidade. Os valores da configuração são os seguintes:
  - [Viewer] É possível monitorizar.
  - [Nenhum] A unidade aplicável não é apresentada.
- Os valores iniciais são definidos conforme se segue, dependendo da autorização que especificou ao adicionar um utilizador:
  - [Admin] Todos os aparelhos de ar condicionado são configurados com privilégios de Manager. Todas as unidades Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO são configuradas com privilégios de Viewer.

A caixa de verificação "válido" está selecionada em " Privilégios de administrador :" de ①.

[Manager] Todos os aparelhos de ar condicionado são configurados com privilégios de Manager. Todas as unidades Q-ton/Hyozan/Hydrolution PRO são configuradas com privilégios de Viewer.

#### [Viewer] Todos os aparelhos de ar condicionado e unidades Qton/Hyozan/Hydrolution PRO são configurados com privilégios de Viewer.

 Se a caixa de verificação "válido" for selecionada em ①, todos os aparelhos de ar condicionado são configurados com privilégios de Manager, e todas as unidades Qton/Hyozan são configuradas com privilégios de Viewer, pelo que não é possível fazer a configuração individual. Neste ecrã, pode efetuar pagamentos por subscrições para cada gateway e verificar o estado d pagamento.

ACCESS OS MEUS LOCAIS AJUDA V			A Maccess-test@t	est.com 🗸	Português 👻	
io Geral Configuração Do Local 🗸 Info Do Serviço 🗸	Programação 🗸 Gerir 🗸 Pagan	mento ()				
Pagamento da sul	scrição					
O M-ACCESS é um serviç pressione o botão "PAGA Após o primeiro pagamen atualizar as informações de pagamento está dispc	por subscrição que requer o pag IENTO" e será redirecionado para to, as tarifas anuais serão cobrad de pagamento ou cancelar a subs nível apenas para o utilizador que	gamento de tarifas anuais p o ecrã de pagamento. Jas automaticamente no ca scrição, aceda ao portal de j e efetua o pagamento.	or gateway. Para prosseg rtão de pagamento regist: pagamento a partir do bot	uir com o paga ado. Se desejar ão "PORTAL". C	mento, portal	
NOTA						
O serviço M-ACCESS não     Se desejar alterar quem	erá fornecido a nenhuma gateway com fa fetua o pagamento, use a função "transfer	ilhas no pagamento. rir" da configuração e atribua um i	novo pagador.			
1	GW002 Estado do pagamento Validade	Pago 22 nov. 2025	4 *			
1	🛞 GW001		3 PORTAL			
	Estado do pagamento Validade	Por pagar	PAGAMENTO			

#### Sobre a subscrição

- A taxa de subscrição para o M-ACCESS é cobrada numa base anual por gateway.
- Assim que a taxa de subscrição for paga, as funcionalidades do M-ACCESS e da gateway ficarão ativas.
- Após o primeiro pagamento, as tarifas anuais serão cobradas automaticamente no cartão de pagamento registado.
- Se desejar atualizar as informações de pagamento ou cancelar a subscrição, aceda ao portal de pagamento a partir do botão "PORTAL". O portal de pagamento está disponível apenas para o utilizador que efetua o pagamento.

Sobre o utilizador que efetua o pagamento

- O utilizador que efetuou o primeiro pagamento é considerado o "Utilizador que efetua o pagamento".
- Só os utilizadores que efetuam o pagamento têm acesso ao "PORTAL" e podem verificar o seu histórico de pagamentos e fazer alterações às suas informações de pagamento.
- A autoridade do utilizador que efetua o pagamento permanece válida até ao final do período de subscrição.
- A autoridade do utilizador que efetua o pagamento pode ser transferida para outro utilizador Administrador.

Observe o seguinte:

- Se houver várias gateways ligadas, é necessário pagar uma subscrição diferente para cada gateway.
- Se o processamento do pagamento falhar quando o período de subscrição for atualizado, será apresentado um erro. Se o pagamento não for efetuado dentro de um certo período após a falha do pagamento, as funcionalidades do M-ACCESS e da gateway serão interrompidas.
- O utilizador que efetua o pagamento não pode eliminar a sua conta até ao final do período de subscrição. Se desejar eliminar a sua conta, transfira a autoridade para outro utilizador Administrador.

# 2.14. Ecrã Pagamento da subscrição

<ul> <li>Para cada gateway, os itens que [Estado do pagamento] [Validade]</li> </ul>	e se seguem são apresentados conforme mostrado em ①. Estado do pagamento da gateway Validade da subscrição. As tarifas anuais serão cobradas automaticamente no cartão de pagamento registado quando o período de subscrição atual terminar.
<ul> <li>As gateways por pagar apresen [PAGAMENTO] irá redirecionar</li> </ul>	tam o botão [PAGAMENTO] em ②. Clicar no botão para um ecrã de pagamento externo.
Apenas para o utilizador que efetua	a o pagamento
<ul> <li>O botão [PORTAL] em ③ será a pela sua conta. Clicar no botão (disponibilizado pela Stripe), no o pagamento.</li> </ul>	presentado caso a subscrição da gateway tenha sido paga PORTAL] irá redirecionar para um local externo do portal qual é possível visualizar as informações relacionadas com
<ul> <li>Caso a subscrição tenha sido pa dentada.</li> </ul>	aga pela sua conta, será apresentado um ícone de roda
As configurações que se seguer [Transferir autoridade de pa	n podem ser acedidas a partir do ícone de roda dentada: gamento]
Clique neste botão para de pagamento.	apresentar a caixa de diálogo Transferência da autoridade
A autoridade do utilizado utilizador Administrador.	r que efetua o pagamento pode ser transferida para outro
Clique neste botão para	apresentar a caixa de diálogo Aplicar cupão
Pode introduzir um cupão	o para aplicar no pagamento seguinte.
[Atualizar número de registo	de IVA]
Clique neste botão para de IVA.	apresentar a caixa de diálogo Atualizar número de registo
Pode alterar o seu núme	ro de registo de IVA.
¦ L	

## 2.14. Ecrã Pagamento da subscrição

### Procedimento de pagamento para iniciar a subscrição

,	
O procedimento de pagamento para subscrições é o seguinte: 1. Defina o país de registo da Empresa em [Configurações do utilizador].	
A definição do país é necessária para o utilizador que efetua o pagamento.	
Configurações do utilizador	
Configuração do país (obrigatória para o utilizador que realiza o pagamento)	
País de registo da empresa 🕲 🗸	
País Nenhum selecionado	
2. Clique no botão [PAGAMENTO] no ecrã de pagamento.	
SW001:AC units	
Estado do pagamento Por pagar	
3. Introduza o número de registo de IVA na caixa de diálogo.	
Introduza o número de registo de IVA	
Introduza o número de registo de IVA da sua empresa. É necessário para efetuar o pagamento.	
Número de registo de IVA	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CANCELAR APLICAR	
<ol> <li>Introduza as informações de pagamento no ecrã de pagamento e conclua o pagamento</li> <li>Pode aplicar o cupão em 4</li> </ol>	o em ③.
Assinar 提想テスト ③ E-mail Maccess-test@test.com	
JP¥ 100 and Dados do cartão	
NUM     AA     CVC       Consideration     MM     AA       Consideration     Nome do strutur do carcito	
Addidonar código promocional VXI(5% liquido) //¥ 5 VXI(5% liquido) //¥ 5	
Total devido hoje JPV 100 Assinar	
Ac confirmar sua assinatura, você permête que rEBERA cobre você em referência a pagamentes futures em conformidade com o stermor de empresa, vicê oper cancelar a assinatura quado	
Powerd by stripe Terror Proceeder	
5. Depois de transitar para o M-ACCESS, pode confirmar a conclusão do pagamento.	
l l l	

### 2.14. Ecrã Pagamento da subscrição

Procedimento	para cancelar a subscrição	)	
Siga os passos at 1. Clique no bot de pagamente	paixo para cancelar a subscriç ão [PORTAL] no ecrã de paga o.	ão: amento e depois será reencami	nhado para o portal
	GW002:TSE units Estado do pagamento Pago Validade 08 Nov. 1	2025	
2. Clique em [Ca	ancelar subscrição] apresenta	do em ② para a subscrição que	e pretende cancelar.
	Distributor name Wedne kome Distributor name tem uma parceria com a Stripe para faturação simplificada. Chateração simplificada. Chateração simplificada.	SUBSCRICÃO ATUALIAS) 継続デスト 2000 JP¥ por ano Ver detalles The association aris inervação a 3 de rovembro aris inervação a 3 de rovembro aris inervação a 3 de rovembro aris inervação a Visa •••• 4242 @ MITODO DE PAGAMENTO Pira ••• 4242 Epira em 04/2044 4 dicionar método de pagamento	
<ol> <li>Depois de con A sua subscri automática.</li> </ol>	nfirmar o resumo do cancelam ção irá terminar no final do pe	nento, clique em [Cancelar subs ríodo de subscrição atual e não	scrição] em ③. o haverá cobrança
	Distributor name Modo de teste	Faturação > Cancelar	
	Distributor name tem uma parceria com a Stripe para faturação simplificada.	Cancelar a sua subscrição	
	← Voltar para Distributor name	継続テスト <b>10 000 JP¥ por ano</b> Ver detailhes ~ A sua subscrição será cancelada, mas continuará a estar disponível até ao tim do seu periodo de faturação em	

4. Pode verificar o estado atual da sua subscrição a partir do portal de pagamento. Se desejar retomar a sua subscrição, clique em [Renovar subscrição] em ④.

Distributor name Modo de teste	
Distributor name tem uma parceria com a Stripe para	
faturação simplificada.	tanceau do // Jours 30 継続テスト 4 Renovar subscrição
← Voltar para Distributor name	10 000 JP¥ por ano
	Ver detailhes $\vee$
	A sua subscrição será cancelada a 5 de novembro de 2025.
	🥌 Visa •••• 4242 📧
	MÉTODO DE PAGAMENTO
Oferecido por stripe Salha mais sobre o Stripe Billion	
and the second se	Visa •••• 4242 Expira em 04/2044 ···

3

udar de ideias, pode r

### Caixa de diálogo para transferência da autoridade de pagamento



Pode especificar a conta de Administrador para a qual deseja transferir a autoridade de pagamento. A autoridade de pagamento será transferida quando a conta do utilizador designado aprovar o pedido. Observe que a autoridade só pode ser transferida para utilizadores com a mesma definição de país de registo da Empresa. Serão transferidas as seguintes informações: Informações do utilizador que efetua o pagamento: - Morada da empresa do utilizador que efetua o pagamento - Número de registo de IVA da empresa Histórico de pagamentos anteriores: - Fatura - Recibo As informações que se seguem não serão transferidas: Informações do utilizador que efetua o pagamento: - Nome do utilizador que efetua o pagamento - Endereço de e-mail do utilizador que efetua o pagamento - Dados do cartão de pagamento Pode seguir estes passos para transferir a autoridade: 1. Selecione o utilizador para o qual gostaria de transferir a autoridade em (1). 2. Clique em [TRANSFERIR] em ② para enviar um pedido de transferência da autoridade. O e-mail será enviado para o utilizador selecionado para notificar este pedido. 3. Clique no botão "RECEBER AUTORIDADE DE PAGAMENTO" em ③ que irá aparecer no ecrã do utilizador que recebeu o pedido de transferência de autoridade. 4. Clique no botão "ACEITAR" em ④ para aprovar o pedido de transferência de autoridade. A aceitar a transferência da autoridade de pagamento ABC Building Gateway  $\oslash$ eu a autorização para processar o pagamento da gateway. Depois de se Estado do pagamento Pago tornar uma autoridade de pagamento, poderá aceder ao portal de pagamento e 25 Oct. 2025 Validade registar novos métodos de pagamento  $(\Delta)$ RECUSAR ACEITA

Este menu é utilizado para fazer várias configurações relativamente à conta que está atualmente registada. Para exibir este menu, clique na seta para baixo à direita do endereço de e-mail no canto superior direito do ecrã.





Este ecrã é utilizado para alterar o endereço de e-mail da conta.

	Alterar e-mail
	Utilize o formulário abaixo para alterar o seu endereço de e-mail.
1	Palavra-passe atual
2	Novo endereço de e-mail
	Confirmar novo endereço de e-mail
	ALTERAR E-MAIL
procedim	ento de alteração é o seguinte:
Introduz	za os seguintes itens, e clique em [ALTERAR E-MAIL]. É necessário

 Introduza os seguintes itens, e clique em [ALTERAR E-MAIL]. É necessário introduzir todos os itens.

 A palavra-passe que o utilizador está a utilizar atualmente
 O endereço de e-mail que quer registar

 Um e-mail contendo o URL para confirmação é enviado para o endereço de e-mail que introduziu em ②. O acesso a este URL conclui a alteração.

Este ecrã é utilizado para alterar a palavra-passe que utiliza quando inicia sessão na conta.

	Alterar palavra-passe
	Utilize o formulário abaixo para alterar a sua palavra-passe.
1	Palavra-passe atual
2	Palavra-passe nova A palavra-passe deve ter pelo menos 10 caracteres, incluindo os seguintes: pelo menos um carácter em minúsculas e maiúsculas, um número e um símbolo. Não deve incluir quaisquer detalhes do seu endereço de e-mail.
	Confirmar palavra-passe nova
	ALTERAR PALAVRA-PASSE

Para alterar a palavra-chave, introduza os seguintes itens e clique em [ALTERAR PALAVRA-PASSE]. É necessário introduzir todos os itens.
①A palavra-passe que o utilizador está a utilizar atualmente
②Palavra-passe nova
A palavra-passe deve ter pelo menos 10 caracteres, incluindo os seguintes: pelo menos um carácter em minúsculas e maiúsculas, um número e um símbolo. Não deve incluir quaisquer detalhes do seu endereço de e-mail.

Este ecrã é utilizado para definir as condições de envio de notificações.



Se as condições selecionadas forem satisfeitas, é enviada uma notificação para o endereço de e-mail registado.



Este ecrã é utilizado para definir as configurações do utilizador.

<ul> <li>Neste ecrã, pode definir as seguintes configurações do utilizador:</li> <li>Para efetuar alterações ou inicializar, clique no ícone da roda dentada ao lado de cada item.</li> <li>① País de registo da empresa (só é necessário para o utilizador que efetua o pagamento)</li> <li>Registe as informações do país da sua empresa, que são necessárias para pagamentos de subscrições. Se não estiver a efetuar quaisquer pagamentos, não é</li> </ul>
2 Configuração da unidade
Pode escolher a unidade de pressão a ser usada no M-ACCESS : MPa ou bar.
(3) Configuração personalizada do idioma Pode transferir o modelo para o idioma personalizado e carregar o ficheiro editado. Depois de carregar o idioma personalizado, selecione-o a partir do canto superior direito do ecrã. Consulte o Apêndice 4 para obter instruções sobre como editar o ficheiro.
④ Definição do texto de rodapé
Pode alterar a apresentação do nome da empresa na parte interior esquerda do ecra. (5) Definição de logótipo
Pode alterar o logótipo no canto superior esquerdo e direito do ecrã.
Pode reverter as alterações feitas ao rodapé e ao logótipo por clicar na opção "Inicializar" no ícone da roda dentada.

# 2.20. Ecrã Eliminar conta

Este ecrã é utilizado para apagar uma conta.

	Eliminar conta
	Tem a certeza de que quer apagar a sua conta? Perderá o acesso ao local associado a si e as informações da conta serão totalmente removidas da nossa conta. Prossiga com o máximo de cuidado.
1	Palavra-passe atual
	ELIMINAR CONTA

Para apagar uma conta, introduza corretamente a senha atualmente utilizada pelo utilizador em ①, e clique em [ELIMINAR CONTA].
Se a conta que pretende eliminar for o único utilizador Admin registado num local específico, é exibido um aviso, impedindo-o de a eliminar.
[NOTA]
É proibido eliminar a sua conta caso tenha uma subscrição ativa (utilizador que efetua o pagamento). Se desejar eliminar a sua conta de utilizador, cancele o pagamento seguinte da subscrição e aguarde que o período de subscrição atual termine. Depois de o período de subscrição atual ter terminado, elimine a conta novamente. Em alternativa, pode transferir a autoridade de pagamento para outra conta de utilizador.

Apêndice



# Apêndice 1 : Lista de ícones

lo Ecrã F	uncion	amer	nto							
Esta Incionamen	do de ito/parado	o(*1)				Μ	lodo de oper	ação		
Ligado	Deslig	ado	Auto	)	Arrefecimer	nto	Aqueciment	0	Ventilador	Desumidificad
R				()* ()*		80		03		
No Ecrã I	Esquen	na de	Grupo							
					Estado ope	eraci	onal			
Desliga	ido	A	uto	Arre	efecimento	Aqı	uecimento	Ve	ntilador	Desumidificado
					R					
<b>(7</b> 2 <b>)</b>		5	R		デ		<u>ም</u>		R	R
(*1) Os íc Os íc	cones u cones pa	sados ara ca	s são de ada tipo	termi de ur	inados pela nidade são	a cor os c	nfiguração que se seg	do ti uem	ipo de un I:	nidade.
(*1) Os íc Os íc	cones u cones pa	Isados ara ca	s são de ada tipo í	termi de ur cone	inados pela nidade são para cada ti	a cor os c ipo c	nfiguração que se seg de unidade	do ti uem	ipo de un I:	nidade.
(*1) Os íc Os íc AC	cones u cones pa Geral	Isados ara ca	R s são de ada tipo í Cassete d 4 vias	termi de ur cone e	inados pela nidade são para cada ti Cassete de 2 vias	a cor os c ipo c	nfiguração que se seg de unidade Cassete de 1 via	do ti uem	ipo de un i: uspenso no teto	nidade. No chão
(*1) Os íc Os íc AC	cones u cones pa Geral	sados ara ca	s são de ada tipo í Cassete d 4 vias	termi de ur cone e	inados pela nidade são para cada ti Cassete de 2 vias	a cor os c ipo c	nfiguração que se seg de unidade cassete de 1 via	do ti uem	ipo de un i: uspenso no teto	nidade. No chão
(*1) Os íc Os íc AC Consola	cones u cones pa Geral R a de chã		S são de ada tipo í Cassete d 4 vias Wall Wall Mounted	termi de ur cone e	inados pela nidade são para cada ti Cassete de 2 vias		nfiguração que se seg de unidade cassete de 1 via	do ti uem	ipo de un uspenso no teto	iidade. No chão

### Q-ton

No Ecrã Fur	ncionamento	No I	Ecrã Visualiz	ação de Dado	os
Est	ado			Energia	
Ligado	Desligado		Ligado	Desligado	Pausa
٥	ß		<b>₽</b>	<b>@</b>	$\mathbb{Q}_{0}$

### Apêndice 1 : Lista de ícones

### () Hyozan(Unidade exterior e unidade interior)

No Ecrã Fur	ncionamento	, Ecrã Visualização de Dados, Ecrã Esquema de Grupo
Est	ado	
Ligado	Desligado	
*	***	
-	-	



No Ecrã Funcionamento		o Ecrã Funcionamento No Ecrã Visualização de					
Est	ado		Ene	ergia		Modo de fur	icionamento
Ligado	Desligado		Ligado	Desligado		Arrefecimento	Aquecimento
*	Jak Ka		$\mathbf{b}$	<b>@</b>		*	¢



(\*2)

- Verifique a ligação entre a unidade interior e a gateway.
- Verifique a ligação de rede da gateway.
- Verifique que clique em "ATUALIZAR CONFIG" no ecrã de configuração da gateway depois de as novas unidades serem registadas.

As regras para editar o ficheiro de configuração usado na configuração do modelo de programação são as seguintes.

Se o ficheiro carregado não seguir estas regras de edição, será apresentada uma mensagem de erro.

[Regras para cada coluna]

As regras de introdução para cada coluna são apresentadas na tabela que se segue.

Coluna	Nome da etiqueta	Regras de introdução de valores e conteúdo
A	Time	De "00:00" a "23:59"
В	Power	"on" ou "off"
С	Mode	"auto", "cooling", "heating", "fan", "dry"
D	Set temperature	De "18" a "30" em incrementos de 0,5 (Modo de aquecimento: De "16" a "30" em incrementos de 0,5)
E	Fan speed	"auto", "low", "medium", "high", "powerful"

- [Outras regras gerais para o ficheiro de configuração]
- Não altere o número de colunas no ficheiro CSV.
- Não altere o nome da etiqueta na primeira linha.
- Verifique que não há linhas em branco.
- A programação pode ter um máximo de 16 entradas. O ficheiro de configuração não pode exceder 17 linhas (um máximo de 17 linhas, incluindo a etiqueta, mais 16 entradas de programação).
- Não configure várias programações para a mesma hora (coluna A).
- A configuração da hora (Coluna A) é necessária. Além disso, assegure-se de que pelo menos uma das colunas desde a coluna B até à coluna E está preenchida.

### Apêndice 3 : Ficheiro de configuração coletiva

As regras para editar o ficheiro de configuração usado no ficheiro de configuração Coletiva são as seguintes.

Se o ficheiro carregado não seguir estas regras de edição, será apresentada uma mensagem de erro.

[Regras para cada coluna]

As regras de introdução para cada coluna são apresentadas na tabela que se segue.

Coluna	Nome da etiqueta	Regras de introdução de valores e conteúdo
A	sl-system	"1" ou "2"
В	outdoor-unit-name	Igual ou menor que 32 caracteres
С	outdoor-unit-address	De "0" a "31" (Superlink(Antigo) : De "0" a "47")
D	outdoor-unit-input-voltage	De "0" a "999"
E	outdoor-unit-power-supply	"singlePhase" ou "threePhase"
F	master-outdoor-unit	De "0" a "31", ou "None" (Superlink(Antigo) : De "0" a "47", ou "None")
G	indoor-unit-name	Igual ou menor que 32 caracteres
н	indoor-unit-address	De "0" a "127" (Superlink(Antigo) : De "0" a "47")
I	indoor-unit-type	"AC General", "4way Cassette", "2way Cassette", "1way Cassette", "Ceiling Suspended", "Floor Standing", "Floor Standing Console", "Wall Mounted", "Duct Connected"
J	interface-unit-name	Igual ou menor que 32 caracteres
к	interface-unit-address	De "0" to "127" (Superlink(Antigo) : De "0" a "47")
L	interface-unit-type	"AC General", "4way Cassette", "2way Cassette", "1way Cassette", "Ceiling Suspended", "Floor Standing", "Floor Standing Console", "Wall Mounted", "Duct Connected" "Ventilation", "Lighting"
М	interface-type	"SC-ADNA-E" ou "other"
N	interface-unit-input-voltage	De "0" a "999"
0	interface-unit-power-supply	"singlePhase" ou "threePhase"

### Apêndice 3 : Ficheiro de configuração coletiva

#### [Outras regras gerais para o ficheiro de configuração]

- Não altere o número de colunas no ficheiro CSV.
- Não altere o nome da etiqueta na primeira linha.
- Verifique que não há linhas em branco.
- Não introduza as configurações do aparelho de ar condicionado (colunas B a I) e as configurações da interface (colunas J a O) em simultâneo numa única linha.
- Verifique que o endereço da unidade exterior (coluna C) não é duplicado no mesmo sistema Superlink (coluna A).
- O endereço da unidade interior (coluna G) e o endereço IF (coluna K) não devem ser duplicados no mesmo sistema Superlink (coluna A).
- Ao configurar as unidades interiores ligadas à mesma unidade exterior, introduza o mesmo conteúdo nas colunas A a F (configurações da unidade exterior).

As regras para editar o ficheiro de idioma personalizado são as seguintes. Se o ficheiro carregado não seguir estas regras de edição, será apresentada uma mensagem de erro.

[Regras para cada coluna]

As regras de introdução para cada coluna são apresentadas na tabela que se segue.

[Outras regras gerais]

• Não altere o nome da etiqueta na primeira linha.

[NOTA]

Recomenda-se fortemente que mantenha o ficheiro de idioma personalizado para atualizações futuras.

Não é possível transferir o ficheiro de idioma personalizado depois de carregar o ficheiro.

Coluna	Conteúdo	Regras de edição do ficheiro
A	Código do idioma	NÃO alterar. As frases que utilizem um código de idioma inadequado não serão apresentadas corretamente.
В	Frase localizada	Por predefinição, encontram-se introduzidas frases em inglês. Substitua a frase para a que gostaria que fosse apresentada no ecrã.