REMOTE CONTROL RC-EX3 QUICK REFERENCE



erence	ENGLISH
leitung	DEUTSCH
émoire	FRANÇAIS
rápida	ESPAÑOL
erimento	ITALIANO
dleiding	NEDERLANDS
ferans	TÜRK
ia rápida	Portuguê
водство	РУССКИЙ
a obsługi	POLSKI

CE

This air conditioner complies with following directive. Machinery 2006 / 42 / EC Low voltage 2014 / 35 / EU EMC 2014 / 30 / EU RoHS 2011 / 65 / EU Ecodesign 2009 / 125 / EC CE making is applicable to area of 50Hz power supply.
 Ce climatiseur est conforme aux directives suivantes :

 Machinerie
 2006 / 42 / EC

 Basse tension
 2014 / 35 / EU

 EMC
 2014 / 30 / EU

 RoHS
 2011 / 65 / EU

 Conception écologique
 2009 / 125 / EC

 Le marquage CE est applicable dans les zones d'alimentation
 électrique de 50 Hz.
 Questo condizionatore è conforme alle seguenti norme: Macchine 2006 / 42 / EC Bassa tensione 2014 / 35 / EU EMC 2014 / 35 / EU ENCHS 2011 / 65 / EU Ecoprogettazione 2009 / 125 / EC La marcatura CE è applicabile all'area di allimentazione elettrica di 50Hz. Bu klima aşağıdaki yönerge ile uyumludur. Makine 2006 / 42 / EC Alçak gerilm 2014 / 35 / EU EMC 2014 / 30 / EU RoHS 2011 / 65 / EU Çevreci tasarım 2009 / 125 / EC ES 50Hz güç kaynağının alanı için de geçerildir. Данный кондиционер удовлетворяет нормам следующих директив: по машинному оборудованию 2006 / 42 / ЕС по низковольтному оборудованию 2014 / 35 / ЕU EMC 2014 / 30 / EU RoHS 2011 / 65 / EU Ecodesign 2009 / 125 / ЕС Маркировка СЕ применима к регионам с энергоснабжением с частотой 50 Гц.

Ten klimatyzator spełnia

dyrektywy.

wymogi niżej wymienionej

Diese Klimaanlage entspricht den folgenden Richtlinien. Maschinen 2006 / 42 / EC Niederspannung 2014 / 35 / EU EMC 2014 / 30 / EU RoHS 2011 / 65 / EU Ecodesign 2009 / 125 / EC C E Herstellung ist in Bereich mit 50 Hz Stromversorgung anwendhar Este aire acondicionado cumple con las siguientes directrices. Maquinaria 2006 / 42 / EC Bajo voltaje 2014 / 35 / EU EMC 2014 / 30 / EU RoHS 2011 / 65 / EU Ecodiseño 2009 / 125 / EC La marca CE corresponde al área de suministro de energía de 60Hz.

Deze airconditioner voldoet aan de volgende richtlijn. Machinerie 2006 / 42 / EC Lage spanning 2014 / 35 / EU EMC 2014 / 30 / EU RoHS 2011 / 65 / EU Ecodesign 2009 / 125 / EC CE-markering is van teepassing op het gebied met een netstronor van 50 Hz Este ar condicionado respeita as seguintes directivas. Maquinário 2006 / 42 / EC Baixa Voltagem 2014 / 35 / EU EMC 2014 / 30 / EU RoHS 2011 / 65 / EU Ecodesign 2009 / 125 / EC Tomada CE é aplicável a área da fonte de alimentacão 50Hz.

 Maszynowa
 2006 / 42 / EC

 Niskonapięciowa
 2014 / 35 /

 EU
 EMC
 2014 / 30 / EU

 RoHS
 2011 / 65 / EU
 Dot. ekoprojektu 2009 / 125 / EC

 Znakowanie CE ma
 zastlosowanie do obszaru prądu
 zastloającego 50 Hz



TÉLÉCOMMANDE AIDE-MÉMOIRE

INSTALLATION

Pour la section ayant trait au fonctionnement, consultez la page 20. Voir le manuel d'installation sur le site Web suivant pour plus de détails. http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

Table des matières

1. Consignes de sécurité ····· 2
2 . Travaux de préparation et accessoires
requis······ 5
3 . Espace d'installation 5
4 . Procédure d'installation 6
5 . Configuration Maître/Esclave quand
plusieurs télécommandes sont utilisées… 8
6 . Mise sous tension et configuration
initiale ····· 9
7 . Fonctions du menu ······10
8 . Réglage Installation et test de
fonctionnement ······11
9 . Réglages fonction télécommande ······13
10 . Paramètres de l'unité intérieure ······15
11 . Service & Maintenance ······18

1. Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement cette notice avant de débuter les travaux, pour pouvoir installer l'unité correctement. Toutes les informations à continuation sont importantes et doivent être scrupuleusement respectées.

AVERTISSEMENT	Le non respect de ces consignes pourrait entraîner de graves conséquences (blessure sévère, décès).
	Le non respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages personnels et matériels.

Il peut y avoir de graves conséquences selon les circonstances.

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans le texte.



À ne jamais faire.

Touj

Toujours suivre les instructions données.

Cette notice doit être conservée en lieu sûr, de sorte à pouvoir être consultée si nécessaire. Montrer cette notice au personnel technique qui déplacera ou réparera cet appareil. Si l'appareil change de propriétaire, s'assurer de transmettre ce manuel d'installation au nouveau propriétaire.

	AVERTISSEMENT
0	Consulter le revendeur pour installer cet appareil. Une installation non conforme réalisée par un personnel non qualifié peut provoquer des chocs électriques, un incendie ou la chute de l'appareil.
0	La procédure d'installation doit être effectuée correctement, conformément à ce manuel d'installation. Une installation non conforme réalisée par un personnel non qualifié peut provoquer des chocs électriques, le feu ou la chute de l'appareil.
0	Faire attention à n'utiliser que les accessoires et pièces spécifiés pour les travaux d'installation. L'utilisation de pièces non spécifiées peut entraîner une chute, un incendie ou des chocs électriques.
	Installer l'appareil correctement dans un endroit suffisamment robuste pour en supporter le poids. Si l'emplacement n'est pas assez solide, l'appareil risque de chuter et provoquer des blessures.
0	Veiller à faire effectuer le travail de câblage électrique par un électricien qualifié, et utiliser un circuit dédié. Une source d'alimentation dont l'installation est insuffisante et non-appropriée peut provoquer un choc électrique et conduire à un incendie.
0	Couper l'alimentation électrique principale avant tout travail électrique. Sinon, des chocs électriques, un dysfonctionnement ou une panne pourraient se produire.
\bigcirc	Ne pas modifier l'appareil. Cela pourrait provoquer une panne, un choc électrique ou un incendie.
0	Veiller à mettre le disjoncteur d'alimentation hors tension avant de réparer/contrôler l'appareil. Effectuer une réparation/un contrôle de l'appareil alors que le disjoncteur est sous tension peut provoquer des décharges électriques ou des blessures.

AVERTISSEMENT Ne pas installer l'appareil dans un environnement inapproprié ou dans un lieu où des gaz inflammables peuvent être générés, être véhiculés, s'accumuler ou fuir. Si l'unité est installée dans des endroits où l'air contient une densité importante de corps gras (huile, pétrole...), de la vapeur, des solvants organiques à l'état vapeur, des gaz corrosifs (ammoniaque, composés sulfuriques, acides, etc...) ou si des solutions acides ou alcalines, des produits cosmétiques, des sprays spécifiques, etc... y sont couramment utilisés, il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique, de la fumée ou un incendie, en raison de la détérioration rapide de ses performances et sa corrosion. Ne pas installer dans un lieu où de la vapeur d'eau est générée ou présentant une importante condensation. Cela pourrait provoquer une panne, un choc électrique ou un incendie. Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit où il peut être mouillé, tel qu'une buanderie. Cela pourrait provoguer une panne, un choc électrique ou un incendie. Ne pas utiliser l'appareil avec des mains humides. Cela peut entraîner des chocs électriques. Ne pas laver l'appareil avec de l'eau. Cela pourrait provoquer une panne, un choc électrique ou un incendie. Utiliser des câbles de raccordement spécifiques et les raccorder avec soin pour protéger les éléments électroniques de forces externes. Un raccordement incorrect ou une mauvaise fixation peut entraîner la génération de chaleur, le feu, etc... Sceller le passage de câble de la télécommande avec du mastic. Si de la rosée, de l'eau, un insecte, etc... s'infiltrait par ce passage, cela pourrait provoguer une panne, un choc électrique ou un incendie. Si de la buée ou de l'eau pénètre dans l'appareil, cela peut causer des anomalies dans l'affichage de l'écran. En cas d'installation de l'unité dans un hôpital, un centre de télécommunication, etc... prendre les mesures nécessaires pour supprimer les bruits électriques. Dans le cas contraire, ces bruits pourraient provoquer un dysfonctionnement ou une panne dus aux effets hasardeux sur l'inverter, le générateur de puissance, les équipements médicaux haute fréquence, les équipements de radio-télécommunication, etc. Les ondes transmises par la télécommande à distance vers les équipements médicaux ou de communication pourraient perturber les activités médicales, la programmation vidéo ou provoquer des interférences sonores. Ne pas laisser la télécommande sans son boitier supérieur. Si de la rosée, de l'eau, un insecte, etc... s'infiltrait par ce passage, cela pourrait provoquer une panne, un choc électrique ou un incendie.

ATTENTION
 Ne pas installer la télécommande dans les endroits suivants. (1) Cela pourrait provoquer une panne ou une déformation de la télécommande. Dans un environnement où elle est exposée à la lumière directe du soleil Dans un environnement où la température ambiante est inférieure ou égale à 0 °C, ou supérieure ou égale à 40 °C Sur une surface non plane Dans un endroit où la solidité de la zone d'installation est insuffisante (2) De l'humidité peut entrer en contact avec des pièces internes de la télécommande, ce qui peut provoquer une panne de l'affichage. Un endroit où l'humidité est élevée et où de la condensation peut se former sur la télécommande Un endroit où la télécommande peut être mouillée (3) La température précise de la pièce peut ne pas être détectée par les capteurs de température de la télécommande. Un endroit où la température moyenne de la pièce ne peut pas être détectée Près d'un équipement générateur de chaleur Un endroit affecté par le passage de l'air extérieur dû à l'ouverture/la fermeture des portes Un endroit exposé aux rayons directs du soleil ou au vent de climatiseur Un endroit où la différence de température entre le mur et la pièce est importante
Utiliser le logiciel dedie pour connecter l'appareil à un ordinateur personnel via USB.
Ne pas connecter d'autres périphériques USB en même temps que la
Cela peut entraîner un mauvais fonctionnement ou une panne de la télécommande/de

l'ordinateur.

2. Travaux de préparation et accessoires requis

Les pièces suivantes sont fournies

Télécommande de l'unité principal, vis de bois (ø3,5 x 16) 2 pièces, Référence rapide

Les pièces suivantes sont disposées sur place. Les préparer selon les procédures d'installation correspondantes.

Nom de l'élément	Qté	Remarque
Commutateur Pour 1 pièce ou 2 pièces (JIS C8340 ou équivalent)	1	
Tuyau en acier pour paroi fine pour un appareil électrique à appliquer directement sur le mur. (JIS C8305 ou équivalent)	Autant que nécessaire	Non nécessaire en cas d'installation directement sur le mur.
Contre-écrou, bague (JIS C8330 ou équivalent)	Autant que nécessaire	
Câbles (JIS C8425 ou équivalent)	Autant que nécessaire	Pour permettre le passage du câble de la TD le long du mur.
Mastic	Recommandé	Pour obturer les trous
Chevilles	Autant que nécessaire	
Câble TD (0,3 mm ² x 2 pcs)	Autant que nécessaire	Voir le tableau de droite si la longueur est supérieure à 100m

Si la longueur de câble dépasse 100 m, le diamètre maximal des câbles utilisés dans le bôtier de la télécommande est de 0,5 mm2 . Les raccorder à des câbles de diamètre supérieur à proximité de l'extérieur de la TD. Après raccordement, prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher l'eau, etc. de pénéter à l'intérieur.

≦ 200 m	0.5 mm ² x 2-core
≦ 300m	0,75 mm ² x 2-core
≦ 400m	1,25 mm ² x 2-core
≦ 600m	2,0 mm ² x 2-core

3. Espace d'installation

Sécuriser l'espace d'installation indiqué sur l'illustration.

Pour la méthode d'installation, « câblage incorporé » ou « câblage exposé » peuvent être choisi.

Pour la direction de câblage, « En arrière », « En haut au centre » ou « En haut à gauche » peuvent être sélectionnés.

Déterminer l'espace d'installation en tenant compte de la méthode d'installation et de la direction de câblage.

Espaces de service



Accessories

4 . Procédure d'installation

Effectuer l'installation et le travail de câblage pour la télécommande conformément à la procédure suivante.

Dimensions (Vues de face)



Pour séparer le boitier supérieur du boitier inférieur de la téc

 Insérer l'embout d'un tournevis plat ou similaire dans l'emplacement prévu à cet effet dans la partie inférieure de la TD et tourner légèrement pour le détacher. Il est recommandé de recouvrir l'extrémité du tournevis avec du ruban adhésif pour éviter d'endommager le boîtier.

Prendre soin de protéger le boitier supérieur de la poussière ou de l'humidité.

Si le câblage est encastré

(Passage par l' « arrière »)

① Encastrer préalablement le boitier de commutation et les câbles de la téc. Sceller le passage de câble interne à la TD avec du mastic.



② Quand les câbles sont passés par le boitier arrière, fixer ce boitier en 2 endroits sur le boitier de commutation.



③ Raccorder les câbles entre les bornes X et Y de la télécommande et les bornes X et Y de l'unité intérieure. Raccordement sans polarité. Fixer les câbles de façon à ce qu'ils s'enroulent autour des vis de la borne sur la partie supérieure du boitier de la téc.

④ Installer le boitier supérieur en prenant garde de ne pas pincer les câbles de la téc.

Précautions pour le raccordement.

Utiliser des câbles de diamètre ne dépassant pas 0,5 mm2 pour les câblages passant par le boîtier de la télécommande. Faites attention à ne pas pincer la gaine.

Serrer à la main (0,7 N.m ou moins) le raccordement des câbles.

L'utilisation d'une visseuse électrique pourrait provoquer une déformation ou un défaut.

En cas de câblage visible

(Quand le câblage se fait « en haut au centre » ou en « haut à gauche » de la téc)

① Réaliser une coupe dans la paroi fine sur les boîtiers de la taille des câbles.

En cas de passage des câbles en haut au centre, ouvrir un passage avant de séparer les boitiers supérieur et arrière. Cela réduira le risque d'endommagement de la platine de contrôle et simplifiera la tâche.

En cas de passage des câbles en haut à gauche, prendre soin de ne pas endommager la platine de contrôle et de ne pas laisser de débris de la paroi découpée à l'intérieur du boitier.



- ② Fixer le boitier arrière de la téc sur une surface plane avec les deux vis à bois.
- ③ En cas de passage des câbles en haut au centre, faire passer le câblage derrière le boitier arrière. (Zone hachurée)
- ④ Raccorder les câbles entre les bornes X et Y de la téc et les bornes X et Y de l'unité intérieure. Raccordement sans polarité. Fixer les câbles de façon à ce qu'ils s'enroulent autour des vis de la borne sur la partie supérieure du boitier de la téc.
- (5) Installer le boitier supérieur en s'assurant de ne pas pincer les câbles de la téc.
- 6 Sceller la zone découpée dans 1 avec du mastic.







5. Configuration Maître/Esclave quand plusieurs télécommandes sont utilisées

Fonctior Paramè d'entreti

Au maximum 2 TD peuvent être utilisées pour contrôler 1 unité ou 1 groupe.

L'une sera la TD principale (maître) et l'autre la secondaire (esclave). La gamme de fonctions est différente selon la configuration.



Paramétrer le Maître et l'Esclave comme indiqué en section 8.

Fonctions de	s télécomma	indes	Maître	Esclave
Marche / Arrêt, Modifier la température réglée, Modifier la position des volets motorisés, Oscillation auto Volet, Modifier la vitesse de ventilation			0	0
Mode High p	ower, Mode	Economie d'énergie	0	0
Contrôle mod	de silence		0	×
Fonctions pratiques	Contrôle in motorisés	dividuel des volets	0	×
	Réglage sy d'air	stème anti courant	0	×
	Timer		0	0
	Réglage fa	vori	0	0
	Timer hebd	omadaire	0	×
	Absence	Absence		×
	Ventilation externe		0	0
	Sélectionne	Sélectionner la langue		0
Réglage Economie d'énergie		0	×	
Filtre	Initialisation	n filtre	0	0
Paramètres	Paramétrage initial		0	0
utilisateur	Réglage Administrateur	Réglage Autorisation/ Interdiction	0	×
		Timer mode silence unité extérieure	0	×
		Réglage de la plage de température	0	×
		Réglage incrémentation de la température	0	×
		Affichage température de consigne	0	0
		Réglage affichage Télécommande	0	0
		Changement mot de passe Administrateur	0	0
		Réglage des fonctions de F1 et F2	0	0

			 : utilisable ×: no 	on util	sable
ns des télécommandes				Maître	Esclave
tres	Réglage	Date de l'installation		0	×
en	Installation	Contact pour la maintenance		0	0
		Test de f	onctionnement	0	×
		Réglage	de la pression statique	0	×
		Modifica	tion Adresse auto	0	×
		Adressage	de l'unité intérieure principale	0	×
		Fonction s	auvegarde Unité Intérieure	0	×
		Réglage du mouvement	capteur infrarouge (capteur de	0	x
	Réglages	Télécom	mande Maitre/Esclave	0	0
	Fonction Télécommande	T° de re	prise d'air	0	×
	relevolititiditue	Sonde d	e la télécommande	0	×
		Ajustement	de la sonde de la télécommande	0	×
		Mode de	e fonctionnement	0	×
		°C / °F		0	×
		Vitesse de ventilation		0	×
		Entrée externe		0	×
		Contrôle du volet supérieur/inférieur		0	×
		Contrôle volet gauche/droit		0	×
		Réglage ventilation		0	×
		Redémarrage automatique		0	×
		Réglage automatique de la température		0	×
		Vitesse de ventilation automatique		0	×
	Paramétrage de l'Unité Intérieure		0	×	
	Service &	L'adresse de l'Unité Intérieure		0	0
	Maintenance	Prochair	ne date pour l'entretien	0	×
		Données	s de fonctionnement	0	×
		Affichage	Historique des Erreurs	0	0
		Erreurs	Affichage des/Effacer les anomalies de fonctionnement	0	×
			Réinitialisation du contrôle périodique	0	0
		Paramétra	ge de l'Unité Intérieure	0	x
		Réglages specifiques	Effacer l'adresse de l'unité intérieure	0	×
			Initialisation CPU	0	0
			Initialisation	0	×
			Etalonnage de l'écran	0	0
		Affichage	capacité de l'unité intérieure	0	×

Recommandation : Connexion à un ordinateur portable (PC)

Le paramétrage peut être réalisé depuis un PC grâce au port USB (mini-B). Raccorder après avoir enlever le cache de la prise USB du boitier supérieur.

Remettre le cache après usage.

Un logiciel spécifique est nécessaire.

Pour plus de détails, se référer au site web ou aux données techniques.



Recommandation : Initialisation du mot de passe

Mot de passe administrateur (pour les fonctions de réglage et quotidien) et

mot de passe de service (pour l'installation, test de fonctionnement et d'entretien) sont utilisés. • Le mot de passe administrateur par défaut est « 0000 ». Pour le modifier, se référer à la notice

d'utilisation.

Si l'administrateur a oublié le mot de passe, celui-ci peut être réinitialisé en appuyant longuement sur les touches [F1] et [F2] simultanément pendant cinq secondes sur l'écran de saisie du mot de passe administrateur.

○ Le mot de passe Service est « 9999 », il ne peut pas être modifié.

Lors de la saisie du mot de passe administrateur, le mot de passe service est aussi accepté.



6. Mise sous tension et configuration initiale

Paramétrer les TD maître et esclaves (principale/secondaires) en fonction de l'affichage lors de la mise sous tension.

- · Réglage maître/esclave non effectué => (1)
- Réglage maître/esclave effectué => (2)

(1) Lorsque le maître et esclave ne sont pas encore réglés,

 $(1) \Rightarrow (2)$ l'écran de saisie maître/esclave s'affiche.

Lors de l'appui sur la touche Maître ou Esclave , la configuration initiale démarre.

Si une touche a été appuyée par erreur, le réglage peut être modifié avant la fin de l'opération d'initialisation. (10. Réglages Fonction Télécommande④)

Lors de l'utilisation de deux télécommandes pour une UI, si la première est paramétrée pour le Maître, la seconde est paramétrée pour le

Esclave automatiquement.

① Écran début Version : 000 - 000 Program ID : 000	② Saisie de réglage Maître/Esclave Sélecton Mécommande maître ou esclave Maître Esclave	Attention Lorsqu'une seule des unités de télé- commande est utilisée, appuyez sur le bouton <u>Maître</u> . Si lors des réglages initiaux, le para- métrage Maître ou Esclave n'est pas réalisé, l'écran reste inchangé.
	Maître L'écran passe à ③⇒④ Esclave L'écran passe à ①⇒⑧	D)⇒(5). D)⇒(5).
③ Recherche UI	(Acquisition infos UI	(5) L'écran démarrage
Recherche Unité Intélieure	Chargement dis paramètres UI. Se termine 1 230 secondes.	Image Pred consept Image 23.0 °c State State Image Pred consept Image Pred consept
La DEL rouge clignote si la communication n'est pas établie dans les dix minutes.	3	

(2) Lorsque le maître et l'esclave sont paramétrés

6 Réglez continuer reconnaître	⑦ Initialiser reconnaître	⑧ Initialiser mis sur
Déletra-vous enregistrer les réglages précédents la mée aous tenden ? Oui Non	Disiner-von reintalser tous les Régisses de la télécommané ? Oui Non	La télécommande en cours d'initialisation.
Oui L'écran passe à ⑧⇒⑤.	Oui L'écran passe à 1)⇒②.	Oui L'écran passe à ⊕⇒②.
Non L'écran passe à 7.	Non L'écran passe à 6.	Non L'écran passe à 6.
Si aucune pression sur l'écran n'a lieu pendant plus de 15 secondes, <u>Oui</u> (Continuer) est sélectionné et l'affichage passe à l'écran (5).	Après l'initialisation, on revient à l'état par défaut.	Après l'initialisation, on revient à l'état par défaut.

7 . Fonctions du menu

Se réfé	er à la notice d'utilisation
	er à la notice d'utilisation
Réglage installation	
Date de l'installation	11
Contact pour la maintenance	11
Iest de fonctionnement	11 11
Modification Adresse auto	
Adressage de l'unité intérieure principale	
Fonction sauvegarde Unité Intérieure	
Réglage de capteur infrarouge (capteur de mo	vement) 12
Télécommande Maitre/Esclave	13
Température de reprise	
Sonde de la télécommande	13
Ajustement de la sonde de la télécommande .	
Vitesse de ventilation	
Entrée externe	14
Contrôle du volet supérieur/inférieur	
Controle du volet gauche/droit Réglage ventilation	
Redémarrage automatique	
Réglage automatique de la température	
Vitesse de ventilation automatique	
Parametrage de l'Unite Interieure	15
Voyant filtre	
Entrée externe 1 Se référ	r au manuel d'installation
Entrée externe 1 signal Se référ	r au manuel d'installation
Entree externe 2 Se refer	r au manuel d'installation r au manuel d'installation
Ajustement en chauffage pour la t ^o d'arrêt	
Ajustement température retour d'air	15
Régulation Ventilateur en T ^o off en clim	
Température Anti del Se référ	r au manuel d'installation
Contrôle antigel	r au manuel d'installation
Fonctionnement Pompe de relevage	
Laisser tourner vent après arrêt refroid	
Fonct intermittent du ventilateur en chaud	
Fonctionnement circulateur d'air	
Ajustement contrôle de pression	16
Mode de fonctionnement Auto	
Contrôle de la vitesse de ventilation Auto	
Alarme surcharge unité intérieure	
Réglage de la puissance de sortie Se référ	r au manuel d'installation
Service & maintenance	40
Lacresse de l'Unite Interieure	
Données de fonctionnement	
Affichage Erreurs.	19
B () I W I V (I ()	19
Parametrage de l'Unite Interieure	40

8. Réglage Installation et test de fonctionnement

Ecran de démarrage Menu \Rightarrow Paramètres d'entretien \Rightarrow Réglage installation \Rightarrow Mot de passe de service

 Menu Réglage installation #1

 Réglage installation

 Date de l'installation

 Contact pour la maintenance

 Test de fonctionment

 Test de fonctionnement

 Réglage de la pression statique <0</td>

 Modification Adresse auto

 Suivent

 Saivent

 Seléctionne votre choix

L'écran sélectionné s'affiche.

ı #2
_
,
,
,
our
0

L'écran sélectionné s'affiche.



Coordonnées de la société

 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Société
 Sociét

Choisir la date avec les touches , puis appuyez sur le bouton Activer. Saisir les coordonnées de la société.

5	Ent	rer	le n	om	de l	a so	ocié	té	1
Soc	iété						Ac	iver	
	' luméro	_		Nphab	et	K	ј ФИЛЛ	ица	
	カナ			漢字			汉宇	2	
A	8	C	D	Ε	F	6	Н	Ι	
J	K	L	H	N	0	Ρ	Q	R	
Eff	ace)			Suiva	nt	Re	tour	
Entrer	le nor	n de la	a pièce	et vali	der	_	_		

Saisir le nom de la société en utilisant jusqu'à 26 caractères d'un octet, puis appuyez sur le bouton <u>Activer</u>. Il est aussi bien possible de saisir des caractères alphanumériques que des caractères japonais, cyrilliques ou chinois.

6 Saisir le numéro de téléphone.	
Téléphone	
0123-456-7899 -	
0 1 2 3 4 Effacer	
56789 Activer	
Saisir n° de téléphone, valider	j

Saisir le numéro de téléphone de la société en utilisant jusqu'à 13 caractères puis appuyez sur le bouton Activer.

 Test de fonctionnement 	
Test de fonctionnement	
Test de fonctionnement en Froid	~
Test de fonctionnement pompe de relevage	-9
Compresseur Fonctionnement fréquence fixe	_
	_
	_
Reto	ur
Sélectionner votre choix	_

L'écran sélectionné s'affiche.



Cette fonction peut être effectuée lorsque le refroidissement est à l'arrêt. Si la température ambiante est trop basse pour activer le test de fonctionnement de refroidissement, la température de consigne sera fixée à 5 °C pendant 30 minutes.

() Test de fonctionnement de la pompe de relevage
Test de fonctionnement pompe de relevage
Marche
Sélectionner votre choix Retour

La pompe de relevage peut être activée indépendamment.

10 Réglage de la pres	sion statique
Réglage de la pression statique	
10	AUTO
	Activer
▲ ▼ pour régler pression (Pa)	Retour

Ce réglage est possible si l'UI de type gainable équipée est connectée à la fonction de réglage de la pression statique externe. Sélectionner la pression statique externe et appuyez sur le bouton <u>Activer</u>.

1 Modification	Adresse auto.
Modification Adresse auto	Confirmer
Adresse UI	Adresse U. Ext.
000 ⇒ 001	00 ⇒ 01
001	00 ⇒ 01
002	00
$003 \Rightarrow 004$	00
004	01
005	01
Modifier Choisir un	Suivant Retour

12 Modification Adresse auto.	
Modification Adresse auto	
Adresse UI Adresse U. Ext.	
	il
▲ ▼ pour régler pression (Pa)	

Dans le cas des modèles de série Multi (KX), les adresses des UI enregistrées en mode auto-adressage peuvent être modifiées grâce à cette fonction.

Cette fonction vous permet de changer l'adresse U. ext. pour chaque UI. Sélectionnez une UI et

- I Lors de la sélection d'une unité intérieure et de l'appui sur la touche Modifier, l'affichage passe à l'écran de modification de l'auto-adressage (2).
- II Appuyez sur la touche <u>Activer</u> pour revenir à l'écran ① et afficher la nouvelle adresse.
- III Appuyer sur la touche Confirmer pour enregistrer la nouvelle adresse.

(13) Adressage de l'UI ma	aître
Adressage de l'unité intérieure principale	
127 🔺 V	Désactiv Activer
▲ ♥ pour régler l'adresse, valider	Retour

Dans le cas des modèles de série Multi (KX), il est possible d'imposer que les unités esclaves intérieures aient le même mode de fonctionnement (chauffage, refroidissement) que l'unité maître intérieure. Régler l'adresse de l'UI maître sur les UI esclaves. Les UI esclaves sur lesquelles est réglée l'adresse de l'UI maître suivent les réglages de l'UI maître.

	*
onction sauvegarde Unité In	térieure
Rotation	Invalid Détails
Sauvegarde puissance	Invalid Détails -
Sauvegarde défaut	Invalid
	Activer Retour

Lorsque 2 unités intérieures (2 groupes) sont raccordées à une seule télécommande, il est possible de les configurer en mode renfort.

- 1. Relai des UI : Les 2 unités fonctionnent en alternance. Le temps de fonctionnement de chacune peut être paramétré.
- Capacité de secours UI : Lorsque la différence réelle de température entre la température de consigne et la température ambiante est supérieure à la différence préétablie, les 2 unités fonctionnent simultanément.
- 3. Secours en cas de défaut UI : Si l'une des UI est défectueuse et s'arrête, l'autre est mise en marche.

Sélectionnez Activer Invalid (appuyer sur Invalid passe à Activer) et appuyez sur le bouton Activer pour confirmer les réglages.



Dans la fonction de relai de l'UI, il est possible de régler la minuterie de relai.

Le timer peut être réglé dans une plage allant de 10 à 990 heures par incréments de 10 heures.

Une fois que l'heure est changée, appuyer sur Activer pour réglage temporaire.

Une fois le réglage temporaire configuré, revenir à l'écran de la fonction de sauvegarde de l'Ul et taper sur Activer.



La différence entre la température de réglage pour la modification entre les deux unités pour la capacité de secours et la la température ambiante est réglée.

La température peut être réglée dans une plage allant de 2 à 5 $^\circ C$ par incréments de 1 $^\circ C.$

Une fois que la température est changée, appuyer sur Activer pour le réglage temporaire.

Une fois le réglage temporaire configuré, revenir à l'écran de la fonction de sauvegarde de l'UI et taper sur Activer.

Réglage du capteur infrarou	ge (mouvement)
Réglage du capteur infrarouge	
Valide	
Sélectionner élément	Retour

Sélectionner Valide

/ Invalid pour le capteur infrarouge de l'unité intérieure connectée à la télécommande.

- Pour les clients qui s'équipe d'un capteur de mouvement, procéder au réglage indiqué sur la gauche et activer l'unité intérieure à utiliser pour détecter l'activité.
 - Lorsque le capteur de mouvement (infrarouge) est désactivé, l'activité ne sera pas détectée, et par conséquent la commande du capteur infrarouge (économie d'énergie et auto-off) n'est pas effectuée.
- Le capteur infrarouge (mouvement) ne peut pas être activé pour des unités intérieure plus anciennes de type FDT-VG ou FDT-KXZE1.
- Dans ce cas, lorsque vous essayez de régler le capteur de mouvement (infrarouge), « demande invalide » est affiché.

9. Réglages fonction télécommand Recommandation : Valide lorsque l'unité est arrêtée.

1) Menu de Réglages Fonction Télécommande #1 Ré Télécommande Maitre/Esclave <A) Tº de reprise d'air -5 -6 Sonde TD Ajustement de la sonde de la té <7) -10 Mode de fonctionnement Retour Suivant er votre choi

L'écran sélectionné s'affiche.

(5) Température de reprise d'air
Tº de renrise d'air
Individuel
UI maître
Température moyenne
Sélectionner votre choix Retour

6 Capteur de la télécommande
Sonde TD
Invalid
Activé
Activer(Chauffage seul)
Activer (Froid seul)
Sélectionner votre choix Retour

(7) Ajustement du capteur de la télécommande
Austement de la sonde de la télécommande
Ajustement du chauffage -9
Sélectionner votre choix

Vous pouvez ajuster la température de détection du capteur de la télécommande. Ajustement du refroidissement \Rightarrow (8) Aiustement du chauffage \Rightarrow (9)

② Menu de Réglages Fonction Télécommande # 2 Réglac tion Télécon **<**110 sse de ventilati -12 -(13) Entrée externe r**≺**14 -(15) Précéd. Suivant Ret

③ Menu de Réglages Fonction Téléco	immande # 3
Réglages Fonction Télécommande	
Réglage ventilation	-16
Redémarrage automatique	-17)
Réglage automatique de la température	-18
Vitesse de ventilation automatique	-19
Précéd.	Retour
Sélectionner votre choix	

Télécommande M	laitre/Esclave
Télécommande Maitre/Esclave	
Maître	
Esdave	
Sélectionner votre choix	Retour

Utiliser cette fonction pour modifier le paramétrage Maître/ Esclave de la télécommande.

La loi thermique s'applique en fonction de la température détectée par la sonde de reprise d'air de l'UI. Quand plusieurs unités sont raccordées à une seule télécommande, il est possible de choisir la température de reprise d'air appliquée à la loi thermique.

- 1. Individuel : La loi thermique s'applique en fonction de la température de reprise d'air de chaque unité. Quand plusieurs unités sont raccordées à une seule télécommande, le calcul est basé sur la température de reprise d'air de l'unité maître.
- 2. Ul maître : La loi thermique s'applique en fonction de la température de reprise d'air de l'unité ayant l'adresse la plus récente parmi les UI raccordées.

S'il y a plusieurs groupes d'unités raccordés à une seule télécommande, le calcul se basera sur l'UI ayant l'adresse la plus récente parmi les unités maîtres de chacun des groupes.

3. Température moyennel : La loi thermique se base sur la moyenne des températures de reprise d'air des UI raccordées.

Vous pouvez modifier le capteur de température de reprise d'air de l'UI maître sur le côté de la télécommande.

- Invalid L'affichage de la température intérieure passe à la température mesurée par le capteur sur l'unité maître.
- Activé L'affichage de la température intérieure passe à la température mesurée par le capteur sur le côté de la téc.

Activer(Chauffage seul) L'affichage de la température intérieure passe à la température mesurée par le capteur sur le côté de la télécommande durant le chauffage uniquement.

Activer(Froid seul) L'affichage de la température intérieure passe à la température mesurée par le capteur sur le côté de la téc durant le refroidissement uniquement.

(8) Ajustemen Ajustement du refroidisse	it du refroid	issement
Appuyer sur ▲▼ pour	régler la valeur de	correction.
<mark>+1</mark>		Activer
		Retour

La température de détection du capteur de la télécommande durant le fonctionnement du refroidissement peut être corrigée.

Régler la valeur dans une plage comprise entre -3 et +3.



La température de détection du capteur de la télécommande durant le fonctionnement du chauffage peut être corrigée. Régler la valeur dans une plage comprise entre -3 et +3.

10 Mode de fonctionnement		
Mode de fonctionnement		
Auto	Désactivé	Activé
Clim.	Désactivé	Activé
Chaud	Désactivé	Activé
Déshu.	Désactivé	Activé
Sélectionner votre choix	Activer	Retour

Activé ou Désactivé peuvent être réglés pour chaque mode de fonctionnement. Si les modes de refroidissement ou de chauffage sont désactivés, le mode automatique est également désactivé.

Ecran de démarrage Menu > Paramètres d'entretien > Réglages Fonction Télécommande > Mot de passe de service

1 °C/°F	
°C / °F	
°C 1F	
Sélectionner votre choix	Retour

Sélectionner l'unité de température affichée sur la téc.

(1) Contrôle du volet supérieur/inférieur	
Contrôle du volet supérieur/inférieur	
Arrêt sur une position fixe	
Arrêt dans n'importe quelle position	
Sélectionner votre choix Retour	

Arrêt sur une position fixe Le

volet supérieure/inférieure peut être réglé pour s'arrêter sur une de ces quatre positions.

Arrêt dans n'importe quelle position Le

volet peut être réglé pour s'arrêter dans n'importe quelle position immédiatement après avoir fait fonctionner le commutateur de la télécommande.

12 Vitesse de ventilation
Vitesse de ventilation
4 Vitesses
3 Vitesses
2 vitesses (Fort-Faible)
2 vitesses (Fort-Moyen)
1 Vitesses
Sélectionner votre choix Retour

La vitesse de ventilation peut être modifiée à la vitesse sélectionnée. En fonction des modèles d'Ul intérieures, certaines vitesses peuvent ne pas être disponibles.

Arrêt positic	in fixe		_
Arrêt dans r	n'importe que	lle position	

Arrêt position fixe Le

volet gauche/droite peuvent être réglé pour s'arrêter en huit positions différentes.

Arrêt dans n'importe quelle position Le

volet peut être réglé pour s'arrêter dans n'importe quelle position immédiatement après avoir fait fonctionner le commutateur de la télécommande.

Redémarrage autor	natique
D	
Activé	
Désactivé	
Sélectionner votre choix	Retour

Si l'appareil s'arrête en cours de fonctionnement,

Activé Dès que l'alimentation électrique est rétablie (et après les contrôles préliminaires à la mise en marche), l'appareil redémarre dans le même mode de fonctionnement qu'avant la coupure. Désactivé II s'arrête après la restauration de l'alimentation.

③ Entrée externe 1	
Entrée externe	
Individuel	
Toutes les unités	
Sélectionner votre choix	Retour

Sélectionner la plage d'application de l'entrée externe reçue par le biais du connecteur CNT d'une seule unité ou de plusieurs unités raccordées à ce système.

Individuel Ceci s'applique uniquement à l'UI recevant l'entrée. Toutes les unités Cela s'applique à toutes les unités intérieures connectées.

18 Réglage de la ventilation	
Réglage ventilation	
Désactivé Enclenchement	
Indépendant	_
	_
Sélectionner votre choix	

Configurer ceci lorsqu'un appareil de ventilation est raccordé.

Désactivé Aucun appareil de ventilation n'est connecté.

Enclenchement La ventilation est imbriqué avec la marche/arrêt du climatiseur et manœuvre la sortie ventilation.

Indépendant Si la ventilation est sélectionnée à partir du menu, seul l'appareil de ventilation fonctionne ou s'arrête indépendamment.

18 Réglage automatique o	le la température
Péolos a temiñous de la temeérature	
Activé	
Désactivé	
Sélectionner votre choix	Retour

(19) Vitesse de ventilation	n automatique
Vitesse de ventilation automatique	
Activé	
Désactivé	
Sélectionner votre choix	Retour

Activé Auto peut être sélectionné sur l'écran de réglage de la température de la pièce.

Désactivé Le commutateur de sélection auto ne s'affichera pas à l'écran de réglage de la température de la pièce. Activé Auto peut être sélectionné sur l'écran de réglage de la vitesse de ventilation.

Désactivé Le commutateur de sélection auto ne s'affichera pas sur l'écran de réglage de la vitesse de ventilation.

10. Paramètres de l'unité intérieure Recommandation : Valide lorsque l'unité est arrêtée.

Ecran de démarrage Menu > Paramètres d'entretien > Paramétrage de l'Unité Intérieure > Mot de passe de service



Menu 011 014 015 Retour

Dans le cas où plusieurs unités intérieures sont connectées, elles sont affichées à l'écran.

000 à 015 Les réglages individuels sont effectués pour les unités intérieures.

Toutes Le même réglage s'applique à toutes les unités.

(5) Menu de réglages de l'UI #2
Paramétrage de l'Unité Intérieure
Entrée externe 2 signal
Ajustement en chauffage pour la t° d'arrêt
Ajustement température retour d'air
Régulation Ventilateur en T ^o off en clim
Régul. du ventilateur OFF thermo. (Chaud)
Précéd. Suivant Retour
Sélectionner votre choix

9 Réglage de la vitesse de ventilation
Réglage de la vitesse de ventilation
Standard
Réglage 1
Réglage 2
Sélectionner votre choix

Sélectionner la vitesse de ventilation de l'UI. Se reporter aux données d'ingénierie pour les détails.



Ajuster la température de détection du capteur de température de retour d'air principal.

La plage de réglage est de -2 °C / -1.5 °C / -1 °C / 0 °C / +1 °C / +1.5 °C / +2 °C.

Manu da réglaga da I'I II #2
Internu de regiage de l'OT #5
Paramétrage de l'Unité Intérieure
Température anti-givre
Contrôle anti-givre
Fonctionnement Pompe de relevage <15
Laisser tourner vent. après arrêt refroid16
Laisser tourner vent. après arrêt chauf. <17
Précéd. Suivant Retour
Sélectionner votre chrix

10 Voyant filtre	
Voyant filtre	
Pas d'affichage	
Réglage 1	
Réglage 2	
Réglage 3	
Réglage 4	
Sélectionner votre choix	Retou

Paramétrer la durée au bout de laquelle le vovant filtre s'affiche.

③ Chargement
Characteristics
Grargement, papentez
\square

L'affichage passe à ④ après réception des données depuis ľUI.

④ Menu de régla	ige de l'UI #1
Paramétrage de l'Unité Intérieure	
Réglage de la vitesse de ven	tilation 🗐
Voyant filtre	-10
Entrée externe 1	
Entrée externe 1 signal	
Entrée externe 2	
(Suivant Retour
Sélectionner votre choix	

L'écran sélectionné s'affiche.

⑦ Menu de réglage de l'	UI #4
Paramétrage de l'Unité Intérieure	
Fonct intermittent du ventilateur en chaud	<18
Fonctionnement circulateur d'air	-(19
Ajustement contrôle de pression	-20
Mode de fonctionnement Auto	-21)
Paramétrage des règles de température	-23
Précéd. Suivant	Retour
Selectionner votre choix	

Standard

Aucun

180h 600h

1,000h Arrêt de fonctionnement

1 000 heures

⑧ Menu de réglage de l'UI #5
Paramétrage de l'Unité Intérieure
Controle de la vitesse de ventilation automatique -25
Alarme surcharge unité intérieure -26
Réglage de la puissance de sortie
Précéd. Retour Sélectionner votre choix

(1) Ajustement en chauffage pour la t° d'arrê	t
Ajustement en chauffage pour la tº d'arrêt	
Appuyer sur A V pour régler la valeur de correction.	
+2.0 °C ×	
Retour	J

Régler la température pour la marche ou l'arrêt du thermostat en mode chauffage.

La plage de réglage est de 0 °C/+1 °C/+2 °C/+3 °C.

(13) Régulation Ventilateur	en T° off en clin
Régulation Ventilateur en T° off	en clim
Basse.	
Réglage vitesse de ventilation	
Intermittent	
Arrêt	
Sélectionner votre choix	Retour

Régler la vitesse de ventilation lors de la régulation en mode froid.

Pas d'affichage

Réglage 1

Réglage 2 Réglage 3

Réglage 4

Basse. Le ventilateur fonctionne à basse vitesse.

Réglage vitesse de ventilation Le ventilateur fonctionne à la même vitesse que celle en fonctionnement thermo-ON.

Intermittent Des cycles alternés de 2 minutes de ventilation à basse vitesse et de 5 minutes d'arrêt de la ventilation sont répétés.

Arrêt Le ventilateur est arrêté.

④ Régul. du ventilateur OFF	thermo. (Chaud)
Régul. du ventilateur OFF thermo. (Chaud)
Basse.	
Réglage vitesse de ventilation	
Intermittent	
Arrêt	
Sélectionner votre choix	Retour

Choisir la vitesse de ventilation lors de la régulation en mode chauffage.

Basse. Le ventilateur fonctionne à basse vitesse.

Réglage vitesse de ventilation Le ventilateur fonctionne à la même vitesse que celle en fonctionnement thermo-ON.

Intermittent Des cycles alternés de 2 minutes de ventilation à basse vitesse et de 5 minutes d'arrêt de la ventilation sont répétés. Arrêt Le ventilateur est arrêté.

U Laisse	i wunici veni ap		-
Laisser tour	her vent. après arrêf	t refroid.	
Prog. off			
Réglage 1			
Réglage 2			_
Réglage 3			
-	atas abain	Retour	-

Sélectionner la durée de fonctionnement résiduel de la ventilation en régulation et après l'arrêt en mode froid. Prog. off Fonct. ventilateur résiduelle non effectuée. Réglage 1 0,5 heures Réglage 2 2 heures Réglage 3 6 heures

*l a durée de fonctionnement

résiduel peut varier.

fonctionnement résiduel de
la ventilation en régulation
et après l'arrêt en mode
chauffage.
Prog. off Fonct. ventilateur

Sélectionner la durée de

(17) Laisser tourner vent après arrêt chauf

Retour

Prog. off Réglage 1 Réglage 2 Réglage 3

ctionner votre choix

résiduelle non effectuée. <u>Réglage 1</u> 0,5 heures <u>Réglage 2</u> 2 heures <u>Réglage 3</u> 6 heures

19 Fonctionnement c	irculateur d'air
Fonctionnement circulateur d'air	
Invalid	
Activé	
Sélectionner votre choix	Retour

Fonction à paramétrer si la ventilation est utilisée pour permettre la circulation de l'air.

Invalid En mode ventilation, le ventilateur fonctionne en continu. Activé En mode ventilation, le ventilateur fonctionne et s'arrête en fonction de la différence de température entre la sonde de la télécommande et la sonde de reprise d'air.

Fonctionr	ement Pom	pe de releva	ge	
Standar	d (froid & d	éshumidífic	ation)	
Fonction	ine en chau	uffage norm	al	
Fonction	ine en chau	uffage/venti	lation	
Fonction	ine en vent	ilation norn	nal	

Standard (froid & déshumidification) Fonctionne dans les modes Froid et déshumid.

Fonctionne en chauffage normal Fonctionne en mode froid, déshumid. et chauffage.

Fonctionne en chauffage/ventilation Fonctionne dans tous les modes. Fonctionne en ventilation normal Fonctionne en mode froid, déshumid. et ventilateur.

(18) Fonct intermittent du ventilateur en chaud]
Fonct intermittent du ventilateur en chaud	
Arrêt	Į
Stop pendant 20 min et ON pendant 5 min	-
	1
	1
Sélectionner votre choix	Ĵ

Sélectionner le mode de contrôle de la ventilation après le fonctionnement résiduel de la ventilation en régulation et après l'arrêt en mode chauffage.

Arrêt Fonct. ventilateur intermittent non effectué. Stop pendant 20 min et ON pendant 5 min Vérification des conditions de fonctionnement toutes les 25 minutes et fonctionnement de la ventilation pendant 5 minutes. Stop pendant 5 min et ON pendant 5 min Vérification des conditions de fonctionnement toutes les 10 minutes et fonctionnement de la ventilation pendant 5 minutes.

2 Ajustement contro	ôle de pression
Ajustement contrôle de pression	
Type1	
Sélectionner votre choix	Retour

Le contrôle de pression doit être réglé lors de la connexion de climatiseurs extérieurs au système Multi (KX).

Standard Normal

Type1 Lorsque quand toutes les UI en fonctionnement sont dans ce mode, la valeur de contrôle de pression est modifiée.

1 Mode de fonctionnement Auto	2 Sélection des rêgles du mode Auto
Mode de fonctionnement Auto Sélection des régles du mode Auto →220	Sélection des rêgles du mode Auto
Détails Auto 1	Auto 1
Détails Auto 2	Auto 2
Détails Auto 3	Auto 3
Retour	Silutions at it. Refour

La méthode de commutation entre le froid et le chauffage en mode de fonctionnement AUTO peut être sélectionnée parmi trois options.

Valider l'état pour chaque méthode.

23 Paramétrage des règles de température	Base des températures extérleures
Paramétrage des régles de température Base des températures extérieures <24 Componenties ou Fruid	Base des températures extérieures Standard
Compensation en chauffage	Base des températures extérieures
Retour	Retour

Régler le contrôle de la température de la pièce, la méthode et les conditions de mise en marche/d'arrêt du thermostat.

<u>Standard</u> Le thermostat juge en fonction de la température intérieure et de la température définie.

Base des températures extérieures] Le thermostat juge en fonction de la température extérieure et des valeurs de compensation en froid et en chauffage.

Le réglage de la température de la pièce est désactivé.



L'alarme de surcharge s'active et est transmise en signal de sortie (CNT-5) si plus de 30 minutes après la mise en fonctionnement, la température ambiante diffère grandement de la température de réglage. Auto 1 La différence entre la temp. t^o de consigne et la température réelle de la pièce bascule entre refroidissement et chauffage.

Auto 2 La différence entre la température. tº de consigne et la température réelle de la pièce/température extérieure bascule entre refroidissement et chauffage.

Auto 3 La température réelle de la pièce et la température extérieure basculent entre refroidissement et chauffage.

25 Contrôle de la vitesse de ve	ntilation automatique
Controle de la vitesse de ventilation a	automatique
Auto 1 Auto 2	
Sélectionner votre choix	Retour

Définir la plage de commutation de la vitesse de ventilation en réglage de vitesse de ventilation automatique.

<u>Auto 1</u> La vitesse de ventilation évolue dans la plage Grande \Rightarrow Moyenne \Rightarrow Basse.

Auto 2 La vitesse de ventilation évolue dans la plage Très grande \Rightarrow Grande \Rightarrow Moyenne \Rightarrow Basse.

11 . Service & Maintenance

Ecran de démarrage Menu \Rightarrow Paramètres d'entretien \Rightarrow Service & Maintenance \Rightarrow Mot de passe de service

① Réparation et entretien #1		
Service & Maintenance		
Adresse UI	-3	
Prochaine date pour l'entretien	-5	
Données de fonctionnement	-7)	
Affichage erreur	-9	
Sauvegarder le réglage de L'Unité Int	-14	
Suivant	Retour	
Sélectionner votre choix		

L'écran sélectionné s'affiche.

Réglages spécifiques		√15)
Affichage capacité de	l'unité intérieure	16

L'écran sélectionné s'affiche.

③ Adres	se UI	
Adresse UI		Vérification
Adresse UI	Nom de l'Unité intérieure	Adresse U. Ext.
000		
001		
002		
003		
004		
005		
006		
	s	uivant Retour

Quand plus de 8 unités sont raccordées, les données excédentaires apparaissent sur la page suivante. En cas d'appui sur la touche <u>Vérification</u> après sélection de l'adresse UI, la ventilation de l'UI sélectionnée peut être activée. \Rightarrow ④

(4) Mode Vérification	
Mode Vérification	
Fonct. Ventilateur Marche	Arrêt
Appuyez sur [Marche] pour vérification.	Retour

Marche Appuyez sur

cette touche pour lancer la ventilation.

Arrêt Appuyez sur cette

touche pour arrêter la ventilation.

5 Prochaine date pour l'entretien
Prochaine date pour l'entretien
Prog. off Activer Retour
Regier la date.

6 Message de servic	6 Message de service				
Péride tamés & mois Etiméen 2001 fü Social Téléphone					

Quand la prochaine date pour l'entretien est renseignée, des messages s'affichent lors de la mise en marche et de l'arrêt pendant le mois correspondant à l'intervention.

Les données sont réinitialisées si la prochaine date pour l'entretien est reprogrammée.

Si vous appuyez sur le bouton Prog. off, les messages ne s'affichent pas.

⑦ Données de fo	nctior	nen	nent
Données de fonctionnement		À	jour
U.I. 000 U.E.			
Élément	Donnée	IS	Affi.
01 Mode de fonctionnement	Clim.		1
02 Tº de consigne	281	C	1
03 Tº de reprise d'air	261	C	1
04 Temp. Sonde TD	291	C	
05 T° nº1 échangeur Int.	101	C	
ON C	Suivant	R	etour

⑧ Affichage individuel			
Données de fonctionnement			
Mode de fonctionnement	Clim.		
Tº de consigne	28°C		
Tº de reprise d'air	29°C		
Tº de la télécommande	28°C		
T° n°1 échangeur Int.	10°C		
T° n°2 échangeur Int.	15°c		
	Retour		

Après lecture des données de l'unité intérieure, les données de fonctionnement au moment de la lecture s'affichent. Appuyer sur le bouton A jour pour actualiser les données.

Pour automatiquement mettre à jour les données et l'affichage, jusqu'à six éléments peuvent être sélectionnés. Appuyer sur la touche ON après avoir sélectionné six éléments fait passer l'affichage à (8).

Met à jour et affiche automatiquement les six éléments sélectionnés.

Affichage erreur	
Historique des Erreurs	-10
Affichage des anomalies de fonctionnemen	-11
Effacer les anomalies de fonctionnement	-12
Réinitialisation du contrôle périodique	-13
	Retour

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	rreurs (Echanulion
Historique des Erreurs	h	
0011/01/10 6-57 PM	0.1.	Panne C10
2011/01/19 6:57 PM	015	E15
2011/01/19 6:57 PM	012	E14
	-	_
	-	
		Retour

(1) Aff	ichage de	es anoma	alies	de	fonctionnement
Afficha	ge des anc	malies de	fond	tion	nement
U. I.	000	Panne	Ε	09	U. E.
Élé	ment			Dor	nées
01 Mc	de de fon	ctionneme	nt		Clim.
02 T°	de consigi	18			28°C
03 T°	de reprise	d'air			26°C
05 T°	nº1 échan	geur Int.			10°C
06 T°	nº2 échan	geur Int.			10°C
			s	uiva	nt Retour

Les données de fonctionnement obtenues juste avant l'apparition

d'une erreur sont affichées.

La date et l'heure de l'apparition de l'erreur ainsi que l'adresse de l'UI et le code d'erreur sont affichés.

Appuyez sur le bouton Effacer pour effacer l'historique des erreurs.

Effacer les anomalies de fonctionnement

 Educies sourches lucionnes

 Oui

 Salectionner vote choix

 Reform

Les données d'erreur sont effacées.

13 Réinitialisatio	n du cont	rôle périodiqu
Réinitialisation du contrôle	e périodique	
Désirez-vous réinitialis	er le contrôle	e périodique ?
	Oui	
Si oui, appuyez sur [Ou	i]	Retour

Le compteur horaire est réinitialisé en réinitialisant le contrôle périodique.

(4) Paramétrage de l'Unité Intérieure
Sauvegarder le réglage de L'Unité Int
Sauvegarder le réglage des Unités Intér
Sauvegarder Automatique
Transférer les données sauvegardées
Retour
Sélectionner votre choix

Sauvegarder le réglage des Unités Intér] Tous les paramètres des UI raccordées à une télécommande sont enregistrés dans la télécommande. Sauvegarder Automatique] Régler l'heure à laquelle sera réalisée chaque jour la sauvegarde automatique.

Transtérer les données sauvegardées Les données de paramètre de l'UI enregistrées dans la télécommande sont transférées à une unité intérieure.

15 Réglages spécifiques
Réglages spécifiques
Efface l'adresse de l'unité intérieure
Initialisation CPU
Initialisation
Etalonnage de l'écran
Retour
Sélectionner votre choix

L'écran sélectionné s'affiche.

Efface l'adresse de l'unité intérieure La mémoire de l'adresse UI pour l'unité multiple (KX) est effacée.

Initialisation CPU Les microordinateurs des UI et UE raccordées sont réinitialisés (état de restauration après une coupure de courant).

Initialisation Réinitialisation des paramètres de la téc et des UI raccordées (État du réglage d'usine).

Etalonnage de l'écran Utiliser cette fonction pour corriger lorsque l'affichage et les positions d'appui ne concordent pas.

16 Affichage cap	pacite de l'unite interieu
Affichage capacité de l'uni	të intërieure
Adresse UI	Capacité
000	40
001	71
002	80
003	112
004	224
005	280
	Suivant Retour

Les capacités des UI connectées à la téc s'affichent. Lorsque sept unités ou plus sont connectées, appuyez sur le bouton <u>Suivant</u> pour tout afficher.

Ces éléments peuvent ne pas s'afficher en fonction de la combinaison des UI et des UE affichées.

TÉLÉCOMMANDE AIDE-MÉMOIRE

FONCTIONNEMENT

Voir la notice d'utilisation sur le site Web suivant pour plus de détails.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

Table des matières

1. Consignes de sécurité ······	21
2. Eléments de fonction et de menu de la télécommande	23
3. Fonctionnement de base ······	25
4. Opérations du menu ·····	28
5. Réglages et modes	29
Réglage Economie d'énergie	29
Contrôle individuel des volets motorisés	32
Réglage système anti courant d'air ······	33
Fonctionnement de la ventilation ······	33
Paramétrage initial · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••• 34
Timer ······	36
Timer hebdomadaire	38
Enregistrer des préférences	39
Réglage favori	••• 40
Contrôle du mode silence	••• 40
Sélectionner la langue	••• 40
6. Entretien et service après-vente	41
Initialisation filtre	••• 41
Entretien de l'unité et de l'écran LCD	••• 41
Affichage des erreurs et coordonnées du SAV	••• 42
Avis de date d'inspection	••• 42
Service après vente	••• 42

1. Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité figurant dans cette notice d'utilisation doivent être bien lues afin de garantir le bon fonctionnement de l'unité.

Ces consignes doivent toujours être respectées, étant donné que chaque élément décrit joue un rôle important dans la sécurité de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT	Le non respect de ces consignes pourrait entraîner de graves conséquences (blessure sévère, décès).
	Le non respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures corporelles et des dégâts matériels.

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans le texte.



interdit.

À ne jamais faire.	U	Touj
Le contact avec l'eau est totalement	Illing	l 'hı

iours suivre les instructions données.

umidité sur les mains est totalement interdite

Cette notice doit être conservée en lieu sûr, de sorte à pouvoir être consultée si nécessaire. Montrer cette notice au personnel technique qui déplacera ou réparera cet appareil. Si l'appareil change de propriétaire, s'assurer de transmettre ce manuel d'installation au nouveau propriétaire.

Les travaux de câblage électrique ne doivent être réalisés que par des spécialistes qualifiés.

AVERTISSEMENT



\bigcirc	Ne pas utiliser ou laisser un tiers utiliser l'unité ou la télécommander pour jouer avec. Une mauvaise utilisation peut entraîner des problèmes de santé.
\bigcirc	La télécommande ne doit jamais être démontée par l'utilisateur. Si l'utilisateur touche involontairement les composants internes de l'appareil, il risque de l'endommager ou de subir un choc électrique. Si la partie interne de l'appareil doit être inspectée, consulter le revendeur.
	La télécommande ne doit pas être lavée à l'eau ou avec un produit liquide. Cela pourrait provoquer une panne, un choc électrique ou un incendie.
	Il est déconseillé de toucher les composants électriques, les touches ou les écrans avec des mains mouillées. Cela pourrait provoquer une panne, un choc électrique ou un incendie.
\bigcirc	Ne pas mettre au rebut la télécommande vous-même. Cela pourrait nuire à l'environnement. Le revendeur sera en mesure d'indiquer à quel moment la télécommande devra être mise au rebut.
	Note
\bigcirc	La télécommande ne doit pas être installée à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou à des températures ambiantes susceptibles de dépasser les 40 °C ou de chuter sous les 0 °C. Cela pourrait provoquer une déformation, une décoloration ou une panne.
\bigcirc	Ne pas utiliser de benzène, de dissolvant, de lingettes, etc. pour nettoyer la télécommande. La télécommande pourrait se décolorer ou tomber en panne. Elle doit être essuyée avec un chiffon bien essoré après avoir été imprégné d'un détergent neutre dilué. À la fin du nettoyage, elle doit être essuyée à l'aide d'un chiffon sec.
\bigcirc	Le câble de la télécommande ne doit être ni tiré ni tordu. Une panne pourrait en résulter.
\bigcirc	Les touches de la télécommande ou l'écran ne doivent pas être touchés à l'aide d'un objet pointu. Des dégâts ou une panne pourraient en résulter.

2. Eléments de fonction et de menu de la télécommande

Noms et fonctions des éléments de la télécommande(Partie opérationnelle)



1 Interrupteur Marche/Arrêt

Une pression sur la touche démarre l'appareil, une autre pression l'arrête. (2) Interrupteur F1 (3) Interrupteur F2

Cet interrupteur permet de démarrer l'opération réglée dans Réglage des fonctions de F1 et F2.

Voyant de fonctionnement
 Ce voyant émet une lumière verte (jaune-vert)
 pendant le fonctionnement. Si une erreur se
 produit, l'éclairage devient rouge (orange).
 La lumière du voyant de fonctionnement peut

être modifiée. (5) Écran LCD (avec rétro-éclairage) Une pression sur l'écran active le rétroLe rétro-éclairage se désactive automatiquement si l'écran n'est pas utilisé pendant un certain temps.

Cette durée ne peut pas être modifiée. Si la fonction de rétro-éclairage est activée et qu'une pression est exercée sur l'écran alors qu'il n'est pas allumé, seul le rétro-éclairage s'active. (Les fonctions assurées par les touches 0, (2) et (3) sont exclues.)

6 Port USB

Le port de connexion USB (mini-B) permet le raccordement à un ordinateur individuel (PC). Pour les méthodes de fonctionnement, se référer à la notice jointe au logiciel spécifique à la connexion par ordinateur portable (Télécommande, logiciel de paramétrage).

L'écran tactile, activé par une pression du doigt sur l'écran LCD, est utilisé pour toutes les fonctions à l'exception de celles assurées par les interrupteurs ① Marche/Arrêt. ② F1 et ③ F2. Note

éclairage

 Lors de la connexion à un ordinateur portable, ne pas raccorder simultanément d'autres éléments via un port USB.

Veuillez vous assurer de raccorder directement l'ordinateur, sans utiliser d'interface de type hub, etc.

Noms et fonctions des éléments de la télécommande (TD) (Écran)

*Toutes les icônes sont illustrées pour faciliter l'explication



Affiche la fonction définie pour chaque interrupteur F1, F2. La fonction de ces touches peut être modifiée par le Réglage des fonctions de F1 et F2.

Affiche le mode de fonctionnement actuel. Appuyer sur cette touche pour

④ Touche Modifier le mode de fonctionnement

un et le paramétrer.

Menu pr	incipal		
	Fonctionnement de base	r Marche	25
		- Arrêt	25
		Modifier le mode de fonctionnement	25
		Modifier la température réglée	25
		Modifier la position des volets	
		Modifier la vitesse de ventilation	
		Econotions accuráce por los interruptours E1 et E2	21 77
		Mode High power	21 77
		Mode Fight power	
		Controle du mode silence	40
-	Fonctions pratiques	Contrôle individuel des volets motorisés	
		Réglage système anti courant d'air	33
		Timer	
		Réglage ON par décompte	
		Réglage OFF par décompte	
		Réglage ON par définition d'une heure	
		Réglage OFF par définition d'une heure	
		Confirmer	
		Réglage favori	
		Timer hebdomadaire	
		Absence	Se référer à la notice d'utilisation
		Ventilation externe	
		Sélectionner la langue	
-	Réglage Economie d'énergie	Sleep	
		Timer Coupure de pic	
		Température de base(économie d'énergie)	31
		Contrôle du capteur infrarouge (détecteur de mouver	nent) 31
-	Filtre	Initialisation filtre	
_	Paramètres utilisateur	Paramétrage initial	34
		Réglage HEURE	34
		Affichage Date et Heure	34
		Heure d'été	34
		Contraste	35
		Rétro-éclairage	35
		Niveau Sonore	35
		Luminosité du vovant de fonctionnement	35
		Réglages Administrateur	Se référer à la notice d'utilisation
		Réglage Autorisation/Interdiction	Se référer à la notice d'utilisation
		Timer mode silence unité extérieure	Se référer à la notice d'utilisation
		Réglage de la plage de température	Se référer à la notice d'utilisation
		Réglage incrémentation de la température	Se référer à la notice d'utilisation
		Affichage température de consigne	Se référer à la notice d'utilisation
		Réglage affichage Télécommande	Se référer à la notice d'utilisation
		Changement mot de passe Administrateur	Se référer à la notice d'utilisation
		Déglage des fonctions de E1 et E2	Se référer à la notice d'utilisation
	Paramètres d'entretien		Se référer au manuel d'installation
L	Contact Société		

3. Fonctionnement de base

Marche



Appuyer sur la touche Marche/Arrêt Le voyant de fonctionnement (vert) s'allume et l'appareil démarre.

Arrêt



Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt lorsque l'unité est en cours de fonctionnement.

Le voyant de fonctionnement (vert) s'éteint et l'appareil s'arrête.

Quand l'appareil s'arrête, toutes les touches de fonctionnement de l'écran s'éteignent. Quand la durée de maintien du rétro-éclairage est atteinte, le rétro-éclairage s'éteint.

Une pression sur l'écran active le rétro-éclairage et l'affichage de toutes les touches de fonctionnement.

Note

Ne pas mettre l'unité hors tension directement après l'avoir éteinte Il convient d'attendre au moins 5 minutes iusqu'à ce que le moteur d'évacuation ait réellement fini de fonctionner. Si cette consigne n'est pas respectée, une fuite d'eau pourrait survenir, ou l'unité pourrait tomber en panne.

Recommandation

· Le message "Requête invalide" peut s'afficher quand une touche est utilisée. Ce n'est pas une erreur mais l'indication que le fonctionnement de cette touche a été désactivé ("disable"). · Après la mise sous tension, les paramètres initiaux de démarrage de l'unité sont les suivants. Ils peuvent être modifiés comme souhaité.

Téléco	mmande	centralisée	 OFI
Mode	de fonctir	nnement	 Mo

de de fonctionnement	····· Mode automatique activé : Froid Automatique
	····· Mode automatique désactivé : Clim.

	····· Mode automatique desactiv
te consigne	····· 23.0 °C

esse de ventilation	····· vitesse 3

- Position du volet
 - ······ Clim. : position 2, Chaud : position 3 *Si un modèle FDK doté d'un volet gauche/droit est raccordé, position du volet gauche/droit : centralisé, 3D AUTO : désactivé

· Dans les cas suivants, le message "Mode de fonctionnement invalide" s'affiche et l'unité passe en mode de fonctionnement Ventilation Seule car certains ordres sont incompatibles

① Lorsque le chauffage (y compris le chauffage automatique) est sélectionné en tant que mode de fonctionnement alors qu'une unité extérieure est utilisée en mode froid uniquement.

(2) Lorsque le chauffage est sélectionné en tant que mode de fonctionnement alors que plusieurs unités sont contrôlées, fonctionnant en mode froid, chauffage, et froid uniquement.

③ Quand des modes de fonctionnement différents sont sélectionnés pour des unités intérieures raccordées à une même unité extérieure qui ne permet pas le fonctionnement simultané en mode froid et

chauffage

Т٥ Vite

Modifier le mode de fonctionnement



1 Appuyer sur la touche Modifier le mode de fonctionnement de l'écran de démarrage.

Modifier le mode de fo	nctionnement	🕫 Ventil.
*	Ó Dés	:0:Chaud

2 Quand l'écran de modification du mode de fonctionnement s'affiche, appuyer sur la touche correspondant au mode souhaité. Le mode de fonctionnement change, et l'écran de démarrage s'affiche à nouveau. Les icônes affichées ont la signification suivante.





Les modes de fonctionnement qui ne peuvent pas être sélectionnés avec la combinaison unité intérieure-unité extérieure ne sont pas affichés.

Quand le mode AUTO est sélectionné, le changement de mode se fait automatiquement en fonction des températures extérieures et intérieures.

Modifier la température réglée



1 Appuyer sur la touche Modifier la température réglée de l'écran de démarrage



2 Quand l'écran de Modifier la température réglée s'affiche, choisir la température voulue en utilisant les touches 🔺 🔻 .

3 Après réglage de la température de consigne, appuyer sur la touche Activer . L'écran de démarrage s'affiche à nouveau.

Pour le paramétrage des plages de température autorisées, se référer au réglage de la température de consigne.

Temp. de consigne de référence

Clim. ··· De 26 à 28 °C Déshu. ··· De 24 à 26 °C Chaud ··· De 20 à 24 °C Ventil. ··· Le réglage de la température n'est pas nécessaire.

Si le mode Auto est sélectionné pour la température de consigne, l'affichage de cette température indique "0". Il est possible d'augmenter ou de diminuer la température en utilisant les touches la l'est pas affichée et ne peut pas être réglée si un SC-SL2, SC-SL3, ou SC-SL4 est connecté.

Si la touche Retour est utilisée sans avoir appuyé préalablement sur la touche Activer l, la température sélectionnée n'est pas validée et l'écran de démarrage s'affiche à nouveau.

Modifier la position des volets





Sélectionner le volet	
Volet g/d	Volet sup/inf
Téléc. Pié	
Sélectionner le vo mod	fier.

- 1 Appuyer sur la touche Modifier la position des volets de l'écran de démarrage.
 - Si un FDK doté d'un volet gauche/droit n'est pas raccordé : (1972)
 - Si un ou plusieurs FDK dotés d'un volet gauche/droit sont raccordés : (1273)
- 2 Quand l'écran de sélection de l'orientation du volet d'air s'affiche, appuyer sur la touche correspondant à l'orientation souhaitée. Pour un mouvement de balayage du volet, appuyer sur la touche Oscillation auto Volet.
- Pour fixer la position du volet, appuyer sur les touches 1 à 4.
- Après avoir sélectionné l'orientation des volets,
 - Si un FDK doté d'un volet gauche/droit n'est pas raccordé, le menu principal s'affiche à nouveau. (1271)
 - Si un FDK doté d'un volet gauche/droit est raccordé, l'écran de sélection du volet s'affiche à nouveau. (1973)
- 3 Lorsqu'un ou plusieurs FDK dotés d'un volet gauche/droit sont raccordés, l'écran de sélection des volets s'affiche. Sélectionner l'orientation souhaitée des volets.
 - Pour modifier l'orientation du volet supérieur/inférieur, appuyer sur la touche Volet sup/inf
 L'écran de modification de l'orientation du volet s'affiche pour le volet supérieur/inférieur. (##2)
 - ② Pour modifier l'orientation du volet gauche/droit, appuyer sur la touche Volet g/d., L'écran de modification de l'orientation du volet s'affiche pour le volet gauche/droit. (##4)
 - ③ Le mode circulation automatique 3D régule la vitesse de ventilation et l'orientation des volets pour climatiser efficacement la pièce dans son ensemble.

Pour passer en mode circulation automatique 3D, appuyer sur 3D AUTO

Pour désactiver le mode circulation automatique 3D, appuyer à nouveau sur <u>3D AUTO</u>. Les volets reviennent à leur orientation initiale, qui était réglée avant que le mode circulation 3D automatique ne soit activé. Le mode circulation automatique 3D est également désactivé si l'orientation des volets supérieur/inférieur ou gauche/droit est modifiée.



4 Appuyer sur l'orientation souhaitée. Après avoir sélectionné l'orientation des volets, l'écran de sélection des volets s'affiche à nouveau. (##1)



- 5 Lorsque le mode circulation automatique 3D est activé, le message "3D AUTO" s'affiche sur la touche Modifier la position des volets, comme sur l'illustration à qauche.
- Si plusieurs unités intérieures sont connectées à la télécommande dans le cadre d'une configuration mixte, composée de FDK dotés de volets gauche/droit et d'unités intérieures sans volet gauche/ droit, l'activation du mode circulation automatique 3D permettra de régier les modèles sans volet gauche/droit afin de rétablir l'orientation qu'avaient les volets avant que le mode circulation automatique 3D ne soit activé.
- Dans les modes de fonctionnement suivants, le volet est contrôlé automatiquement ce qui peut différer de l'affichage sur la TD.
- Quand la température de la pièce est supérieure à la température de consigne en mode chauffage.
- Lorsque le message "Fonctionnement en cours, chauffage ou "Dégivrage en cours" est affiché (si le mode chauffage est activé). L'air froid est soufflé à l'horizontale pour ne pas être soufflé vers les personnes.
- · Dans un environnement très humide (lorsque le mode froid est activé).
- Si l'option Oscillation automatique est sélectionnée alors que la fonction Anti courant d'air est activée, le volet n'oscillera pas, et sera réglé en position 1.
- Ill est impossible de modifier l'orientation d'un volet gauche/droit et d'activer le mode circulation automatique 3D à partir d'un SC-SL2, d'un SC-SL2, d'un SC-SL4. Le mode circulation automatique 3D ne sera pas désactivé au moment où l'orientation d'un volet est modifiée à partir d'un SC-SL2, d'un SC-SL3, ou d'un SC-SL4, si ce mode est activé.

Note

- · Ne pas forcer le mouvement des volets ou des panneaux anti courant d'air. Les volets et les panneaux pourraient s'endommager.
- Ne pas faire circuler l'air vers le bas sur une période prolongée pendant un fonctionnement en mode froid. De la condensation pourrait se former, et de l'eau pourrait goutter du panneau latéral. (Si l'unité est un FDE)
- Pour les FDK dotés d'un volet/gauche droit, il est recommandé d'orienter le volet vers la droite si un mur se trouve sur la gauche, ou vers la gauche si un mur se trouve sur la droite. Pour plus
 d'informations, consulter les notes dans la section Contrôle individuel des volets motorisés.

Modifier la vitesse de ventilation



Appuyer sur la touche Modifier la vitesse de ventilation de l'écran de démarrage.



2 Quand l'écran de sélection de la vitesse de ventilation s'affiche, appuyer sur la touche correspondant à la vitesse désirée.

Après sélection de la vitesse de ventilation, l'affichage revient à l'écran de démarrage.

Le nombre de vitesses sélectionnables dépend du type d'unité intérieure

Lorsque le mode Auto est sélectionné, la vitesse change automatiquement en fonction de la puissance.

Il convient de savoir que la valeur de Auto n'est pas affichée et ne peut pas être réglée si un SC-SL2 ou un SC-SL3 est raccordé

Fonctions assurées par les interrupteurs F1 et F2

Les fonctions suivantes peuvent être attribuées aux interrupteurs F1 et F2.

Les interrupteurs F1 / F2 sont des boutons de raccourci. Ils permettent de lancer des commandes plus simplement et plus rapidement qu'en passant par les menus Menu habituels du menu principal.



Il est possible de modifier la fonction de l'interrupteur F1 ou F2 via l'écran de modification des fonctions des interrupteurs.

· Mode Economie d'énergie

Les fonctions suivantes sont réglées par défaut en usine.

Ces paramètres peuvent être modifiés au besoin.

Interrupteur F1 ... Mode High power

Interrupteur F2 ··· Mode Economie d'énergie

- Mode High power
- Absence

- Contrôle mode silence
- Réglage favori

Initialisation filtre

Mode High power

Le fonctionnement à puissance maximale permet d'atteindre rapidement la température souhaitée dans la pièce grâce à l'augmentation de la puissance de fonctionnement. Le fonctionnement à puissance maximale dure 15 minutes puis le fonctionnement revient automatiquement à la normale. En cas de changement de mode, le fonctionnement repasse également de la puissance maximale à la puissance normale.

Le mode puissance maximale doit être attribué à l'interrupteur F1 ou F2 .

Le mode puissance maximale est attribué à l'interrupteur F1 par défaut.



1 Appuyer sur la touche F1 (F2) pour lancer le mode puissance maximale.

Le mode sera activé au moment de l'utilisation de l'interrupteur [<u>F1</u>] (<u>F2</u>), même si l'interrupteur [<u>Marche/Arrêt</u>] est éteint. Le mode puissance maximale ne peut être activé que si l'appareil fonctionne en mode froid ou chauffage.

Le message "Mode High power" est affiché sur l'écran de la TD, et ",-°C" est affiché sur la touche de sélection de la température de consigne pendant la durée du fonctionnement en mode puissance maximale.

Les fonctions de réglage de la température et de la vitesse de ventilation sont désactivées pendant un fonctionnement à puissance maximale.

2 Le mode puissance maximale se désactive dans les cas suivants.

- · Si l'appareil est éteint à l'aide du bouton Marche/Arrêt
- · Si le mode de fonctionnement est modifié
- · Si 15 minutes se sont écoulées depuis le lancement du mode puissance maximale
- Si le mode puissance maximale est désactivé via l'interrupteur F1 (F2)

Mode Economie d'énergie

Sélectionner ce mode pour économiser de l'énergie. La température de consigne est réglée à 28 °C en mode froid et à 22 °C en mode chauffage. La puissance est régulée automatiquement en fonction de la température extérieure, ce qui permet d'économiser de l'énergie sans compromis sur le confort. Le mode économie d'énergie doit être attribué à l'interrupteur F1 ou F2.

Le mode économie d'énergie est attribué à l'interrupteur F2 par défaut.



- 1 Appuyer sur la touche F1 (F2) pour lancer le mode économie d'énergie.
 - La fonction sera lancée même si l'interrupteur F1 (F2) est utilisé lorsque l'unité est à l'arrêt.

Le mode économie d'énergie ne peut être activé que si l'appareil fonctionne en mode froid, chauffage ou automatique. Le message "Mode Economie d'énergie." s'affiche à l'écran lorsque le mode économie d'énergie est activé. La température de pensione est trédic à 29.0 °C en mode froit à 22.0 °C en mode abruit en Le température de pensione pet trédice à

consigne est réglée à 28,0 °C en mode froid et à 22,0 °C en mode chauffage. La température de consigne indique *- °C" en mode automatique.

La température de consigne ne peut pas être modifiée en mode économie d'énergie. En cas de tentative de modification, le message "requête invalide" s'affichera sur l'écran.

- 2 Le mode économie d'énergie se désactive dans les cas suivants.
 - Si l'appareil est éteint à l'aide du bouton Marche/Arrêt
 - · Si le mode de fonctionnement est modifié
 - Si le mode économie d'énergie est désactivé via l'interrupteur F1 (F2)

4. Opérations du menu

Limitations sur les télécommand



Si une unité intérieure est contrôlée à l'aide de 2 télécommandes, les paramètres suivants ne peuvent pas être réglés via la télécommande secondaire. La

télécommande principale devra être utilisée L'icône S s'affiche sur l'écran de la télécommande secondaire.

ies seconda	ares			
Fonctions des téléco	mmandes		Maître	Esclave
Marche/Arrêt, Modifie	Marche/Arrêt, Modifier la température réglée, Modifier la position des volets, Oscillation auto Volet, Modifier			0
la vitesse de ventilati	on		-	-
Modes High power, E	Economie d'énergie		0	0
Contrôle mode silend	ce .		0	×
Fonctions pratiques	Contrôle individuel des vole	ts motorisés	0	×
	Réglage système anti coura	int d'air	0	×
	Timer		0	0
	Réglage favori		0	0
	Timer hebdomadaire		0	×
	Absence		0	×
	Ventilation externe		0	0
	Sélectionner la langue		0	0
Réglage Economie d	l'énergie		0	×
Filtre	Initialisation filtre		0	0
Paramètres	Paramétrage initial		0	0
utilisateur	Réglages Administrateur	Réglage Autorisation/Interdiction	0	×
		Timer mode silence unité extérieure	0	×
		Réglage de la plage de température	0	×
		Réglage incrémentation de la température	0	×
		Affichage température de consigne	0	0
		Réglage affichage Télécommande	0	0
		Changement mot de passe Administrateur	0	0
		Réglage des fonctions de F1 et F2	0	0

Modes de fonctionnement sur les écrans du menu



Menu

Filtre

Le menu principal s'affiche.
Lorsqu'une fonction du menu est sélectionnée, l'écran de paramétrage de chaque fonction est affiché.
En présence de deux pages ou plus, la touche Suivant s'affiche sur la première page et la touche Précéd. sur la
dernière. Les touches Suivant et Précéd. s'affichent sur toutes les pages intermédiaires.

Fonctions pratiques Réglage Economie d'énergie Paramètres utilisateur Paramètres d'entretien

Ret

Suivaht Retour Sélectionner votre choix Modifier la température réglé ٠ Auto 23.0% Activ

Exté 32°0

2 Si la touche Suivant est utilisée, l'écran suivant du menu principal s'affiche.

1 Appuver sur la touche Menu de l'écran de démarrage

Contact Sociátá	
Précéd.	Retour

3 Si la touche Retour est utilisée, l'écran de démarrage s'affiche à nouveau.

- 4 L'appui sur la touche Activer de l'écran de paramétrage de chaque fonction permet l'enregistrement du réglage.
 - Appuyer sur Retour sans appuyer sur la touche Activer ne permet pas d'enregistrer les réglages. L'écran d'origine s'affiche alors à nouveau.



5 Si une option est précédée de Mot de passe Administrateur dans cette notice d'utilisation, l'écran de demande du mot de passe s'affichera une fois l'option sélectionnée dans le menu

Entrer le mot de passe administrateur (nombre de 4 chiffres) et appuyer sur la touche Activer .

Si le mot de passe est erroné, le réglage de la fonction ne pourra pas être réalisé.

Recommandation

Téléc. Pièce 27°C 26°C

Ajuster avec 🔺 🔻 e

Le mot de passe administrateur sert à réserver l'accès à ces modes et à ces paramètres aux administrateurs/responsables uniquement (comme le propriétaire du bâtiment). Pour connaître le mot de passe configuré d'usine, se référer à la notice d'installation.

En cas d'oubli du mot de passe, le réinitialiser selon la procédure indiquée dans la notice d'installation

Précautions s'appliquant à chaque écran de paramétrage

· Pour accéder aux écrans indiqués ci-dessous, appuyer sur les touches indiquées.

- Retour au menu principal ··· Touche Menu
- Retour à l'écran précédent ··· Touche Retour
- Retour à l'écran de démarrage ··· Interrupteur Marche/Arrêt
- Si la touche Retour est utilisée mais que la touche Activer n'est pas utilisée au moment du réglage, les modifications ne sont pas prises en compte et l'écran précédent s'affiche à nouveau. Si l'interrupteur Marche/Arrét est enfoncé pendant le réglage, les modifications ne sont pas prises en compte, la configuration prend fin, et l'écran de

démarrage s'affiche à nouveau

- Si, au cours du réglage, aucune touche n'est activée pendant au moins 5 minutes, l'écran de démarrage s'affiche automatiquement et les réglages en cours ne sont pas pris en compte. Les réglages modifiés sont considérés comme invalides.
- · Le message "Requête invalide" peut s'afficher lorsqu'une touche est utilisée. Ce n'est pas une erreur, cela signifie que cette fonction a été interdite.
- · Il est nécessaire d'arrêter le climatiseur en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt avant la configuration des réglages suivants.

Si la touche de réglage est utilisée alors que le climatiseur fonctionne, le message "Requête invalide" s'affiche

Contrôle individuel des volets motorisés

Réglage Economie d'énergie Réglage Administrateur

Réglage système anti courant d'air

Sélectionner la langue

5. Réglages et modes

Réglage Economie d'énergie [mot de passe administrateur]

Réglage Economie d'énergie
Sleep
Timer Coupure de pic
Température de base(écog mie d'énergie)
Contrôle du capteur infran
Retour
Sélectionner votre choix

- Appuyer sur la touche <u>Menu</u> de l'écran de démarrage et sélectionner <u>Réglage Economie d'énergie</u>. L'écran du menu de configuration du mode économie d'énergie s'affiche.
- 2 Quand l'écran de configuration du mode économie d'énergie s'affiche, sélectionner la fonction souhaitée.
 - Sleep
 - Timer Coupure de pic
 - · Température de base(économie d'énergie)
 - Contrôle du capteur infrarouge

Sleep

Interrompt le fonctionnement lorsque la durée définie est écoulée.



- 1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Réglage Economie d'énergie ⇒ Sleep . L'écran de programmation de la mise en repos s'affiche.
- 2 Choisir la durée souhaitée à l'aide des touches ① _ Plage de réglage : de 30 à 240 minutes par intervalles de 10 minutes.
- 3 Appuyer sur la touche 2 État pour activer et désactiver cette fonction.
- · Activé : le fonctionnement s'arrêtera toujours après la durée déterminée.
- · Désactivé : la programmation de mise en repos ne s'active pas.
 - Si la programmation de mise au repos n'est pas utilisée, sélectionner "Désactivé".
- 4 Une fois le réglage terminé, appuyer sur la touche ③ Activer. Le menu de configuration du mode économie d'énergie s'affiche à nouveau.

Timer Coupure de pic

Règle les heures d'activation de la limitation de puissance (limite supérieure) ainsi que la limite maximale en %.

Recommandation

Si la programmation de la limitation de puissance La limitation de puissance peut ne pas être obte	e est utilisée, l'horloge doit être réglée préalablement. nue en fonction des combinaisons d'Ul et UE.
Tree Cages 49 pc Selectioner votre choix Semainer Semainer Semainer Car semainer Car semainer Ca	 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Réglage Economie d'énergie ⇒ Timer Coupure de pic. Lorsque l'écran de programmation de la limite de puissance est affiché, sélectionner le jour de la semaine à régler. ① Jour semaine : Lundi - Vendredi ② Sam, Dim. : Samedi, Dimanche (***4) ③ Semaine : Lundi - Dimanche ④ Chaque jour : L'écran de réglage des jours de la semaine s'affiche. (***2)

Times Country	da ala			
	ue pic			
	er Jeu	Ven	Sam	Dim
21517				223
Jour fèféfini en /] Timer est inactif pe	ont le ca	rré blanc ; fériés	•	
Tout désactivor	5		R	etour
Sélection Tre cho	bix.			
(3)				

-	Timer (Coupure de pic		
<u></u>	État	Heure début	Heure fin	*
1	Activé	7:00 PM	08:00 PM	40%
2	Désacti	7:00 AM	08:00 AM	80%
3	Désach	(h)		
Sé	Modifier lections	Activer	r [Activer]	Retour







- 2 Lorsque le jour souhaité ① est sélectionné sur l'écran, les réglages actuels pour ce jour s'affichent. (125)
- 3 Pour le réglage des jours fériés, appuyer sur le bloc (2) sous le jour pour passer de "[2]" (le réglage correspondant au jour férié) à "(vide)" (annulation).

La programmation sera désactivée les jours considérés fériés.

Il est possible de régler 2 jours fériés ou plus.

Pour que la programmation s'applique à un jour défini comme férié, il est nécessaire de réinitialiser le réglage des jours fériés.

- 4 En cas d'appui sur la touche 3 "Interdiction", la programmation ne s'applique à aucun jour de la semaine. Pour utiliser la programmation, s'assurer que la configuration est correcte.
- 5 L'écran de contrôle des réglages actuels s'affiche. Si les paramètres sont modifiés ou si un nouveau réglage est ajouté, 2 sélectionner le nº d'une ligne de réglage et 2 appuyer sur la touche Modifier .

9 Régler le % de la limitation de

R égler le % de la limitation de

puissance avec les touches

L e % de la limitation de puissance

peut être réglé à 0 %, 40 %, 60 % ou

P lus le % est faible, plus l'économie

Appuyer sur Activer pour valider le

Pour enregistrer le réglage, appuyer

a) Dans le cas d'une configuration

groupée : (1-①Jours de la

semaine, 1-(2)Sam, Dim, 1-(3)

Tous les jours) Naviguer vers

configuration groupée. (12713)

individuelle : (1-(4)Chaque jour) Enregistrer les réglages et naviguer vers l'écran de sélection du jour de la semaine

b) Dans le cas d'une configuration

l'écran de contrôle de la

d'énergie est importante.

12 Affiche l'écran de contrôle de la configuration d'un jour de la semaine.

sur la touche Activer .

(☞2)

réglage. (☞10)

puissance.

•

80 %



7 Régler l'heure de début. Régler l'heure et les minutes avec les Timer Coupure de nic touches 🔺 🔻 L'heure peut être réglée par intervalles ۸ de 5 minutes. × Appuyer sur Activer pour valider le réglage. (☞8) ▲▼oour régler l'heure et valig



leure fir

8:00

Activer

.

Ret



- 6 L'écran de réglage détaillé de la programmation s'affiche.
 - ① Appuyer sur la touche État pour passer de l'état "Activé" à l'état "Désactivé".
 - (2) Si la touche Modifier est utilisée, l'heure de début et de fin peuvent être réglées. (1287)
 - 3 La touche Limitation de puissance permet de régler la limitation de puissance en %. (1289)
- 8 Réaler l'heure de fin.

Régler l'heure et les minutes avec les touches 🔺 🔻 L'heure de fin peut être réalée de 5 minutes à 24 heures après l'heure de début par intervalles de 5 minutes. Appuyer sur Activer pour valider le réglage. (☞10)

- 10 L'écran de contrôle du réglage (#6) s'affiche. Pour confirmer les réglages, appuyer sur la touche Activer . L'écran de contrôle des jours d'activation (1875) s'affiche.
- 11 Pour modifier les réglages ou ajouter une autre programmation le même jour, procéder au même réglage. (☞5)
 - Si le paramétrage engendre l'existence de diverses configurations à un même moment, la priorité sera donnée à la configuration ayant le plus faible pourcentage
- 13 Affiche l'écran de configuration groupée.

Appuyer sur la touche Oui pour

enregistrer le réglage. Après l'enregistrement, l'écran de contrôle de la configuration des jours de la semaine s'affiche. (1272)

14 Pour procéder à la configuration après avoir modifié un jour de la semaine, répéter les réglages depuis l'étape 2.

Température de base(économie d'énergie)

La température de consigne revient à la valeur réglée après la durée indiquée.

Régler en Froid	ano denergoj	
Régler en Chauffage	h	
		Retour

 1 Appuyer sur la touche
 Menu
 de l'écran de démarrage et sélectionner
 Réglage Economie d'énergie

 Température de base(économie d'énergie)
 L'écran de retour automatique à la température de base s'affiche.

Appuyer sur Réglage du mode froid lors du réglage pour le mode froid ou sur Réglage du mode chauffage pour le mode chauffage.

Le réglage du mode froid s'applique aux modes froid, déshumidification et automatique.

Le réglage du mode chauffage s'applique uniquement au mode chauffage.

Plage de réglage de la durée : de 20 à 120 minutes par intervalles de 10 minutes.

Plage de réglage de la température : La température peut être réglée dans la plage prédeterminée, en fonction de la plage indiquée dans le menu de délimitation de la plage de température.

- Régier meure et la température
- 2 Régler l'heure et la température souhaitées avec les touches

La touche Activer permet de confirmer les réglages. L'affichage revient ensuite à l'écran précédent. Si la touche Prog. off est utilisée, "-- min -- °C" s'affiche et la fonction Température de base(économie d'énergie) est désactivée.



3 La méthode de configuration est la même pour le mode froid que pour le mode chauffage.

Contrôle du capteur infrarouge (détecteur de mouvement) (pour unités intérieures dotées de détecteurs de mouvement)

La présence humaine et l'intensité du mouvement sont détectés par un capteur permettant de réguler de nombreux éléments.

Si la télécommande est configurée comme en tant que TD secondaire, la régulation par capteur infrarouge (détecteur de mouvement) ne peut pas être configurée.



1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Réglage Economie d'énergie ⇒ Contrôle du capteur infrarouge.

L'écran de contrôle du capteur infrarouge et les réglages actuels s'affichent.

① Activer/désactiver la régulation de puissance.

(2) Activer/désactiver l'arrêt automatique.

③ Une fois chaque paramètre réglé, appuyer sur la touche Activer .

Le menu de configuration du mode économie d'énergie s'affiche à nouveau.

20:20 (Mar)		Menu
Chaud	T° de consigne	Direction
		*
F1 : Puissance élevée F2 : Economies énergie		

 6:2(un)
 Meru

 Cim.
 Tride consigne

 23.0 co
 Image

 Timer
 Image

 Cim.
 Image

 Timer
 Timer

 Timer
 Timer

· Lorsque la régulation de puissance est activée

L'intensité du mouvement humain est détectée par un capteur de mouvement réglant la température de consigne. Lorsque la régulation de puissance est activée, le message "Régulation de puissance activée" s'affiche.

· Lorsque l'arrêt automatique est activé

L'unité passe en état "Fonctionnement - en attente" une heure après la détection du dernier mouvement humain, puis passe en état "Arrêt complet" 12 heures plus tard.

"Fonctionnement - en attente"...L'unité s'arrête, mais reprend son fonctionnement dès qu'une présence humaine est détectée. Lorsque l'unité est en état "Arrêt complet", le message "Mode arrêt automatique" s'affiche à

l'écran.

"Arrêt complet"...Lorsque l'arrêt automatique est activé, l'unité s'arrête.

L'unité ne reprendra pas son fonctionnement même si une présence humaine est détectée.

Le message "Mode arrêt automatique" disparaîtra de l'écran, et le voyant de fonctionnement s'éteindra.

Contrôle individuel des volets motorisés

La plage de mouvement (limites supérieure, inférieure ou latérales) du volet de chaque sortie d'air peut être réglée.

Si la télécommande est configurée en tant que TD secondaire, elle ne permet pas la configuration individuelle des volets.

1 Appuver sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Fonctions pratiques ⇒ Contrôle individuel des volets motorisés , ou appuver sur la touche Modifier la position des volets de l'écran de démarrage et sélectionner Volets Contrôle , puis saisir le mot de passe administrateur.

Si une unité intérieure est reliée à la télécommande : (#3)

Si deux unités intérieures ou plus sont reliées à la télécommande : (IPP 2)

Recommandation

· Le contrôle individuel des volets doit être réglé lorsque l'unité est à l'arrêt

· Si le contrôle individuel des volets est effectué lorsque l'unité est en fonctionnement, l'écran de confirmation pour arrêter l'unité s'affiche



2 Si deux unités intérieures ou plus sont reliées à une même télécommande, une liste des unités intérieures s'affiche. Choisir l'UI à paramétrer.

Réclace valeur haute

olet Pla

Sélectionner la valeur haute et valide

Appuver sur [Retour] pour ré-initialise



- 3 Choisir le numéro du volet dont la plage de mouvement doit être modifiée. (1974)
 - Si deux volets ou plus se trouvent au niveau de la sortie d'air, de type FDT par exemple, le volet de la sortie d'air N* ① continuera de bouger tandis que l'écran de sélection de la sortie d'air s'affichera. Le schéma à l'écran illustre l'unité installée, vue du sol. Sélectionner le volet en fonction de ce schéma. Une fois la sortie d'air sélectionnée, le volet dont le numéro a été sélectionné bougera.
 - Il est possible de régler tous les volets simultanément en appuyant sur la touche Rég bat (sauf sur les modèles FDK dotés d'un volet gauche/droit).

Si un seul volet se trouve au niveau de la sortie d'air, de type FDE par exemple, seul le volet pouvant être réglé s'affichera.

Sur un FDK doté d'un volet gauche/droit, sélectionner le volet supérieur/inférieur ou gauche/droit.

Si le volet supérieur/inférieur est sélectionné (1) : (1) Si le volet gauche/droit est sélectionné (2) : (198)

4 Sélectionner l'une des limites de position supérieures de 1 à 6 pour modifier la plage de mouvement du volet. Une fois la plage sélectionnée,

appuyer sur la touche Activer

6 L'écran de confirmation du réglage de la plage de mouvement du volet s'affiche.





2 3 5 Active Sélectionner limite D et ann sur [Rénler]

5 Sélectionner l'une des limites de position inférieures de 1 à 6 pour modifier la plage de mouvement du volet.

La plage de mouvement entre les limites inférieure et supérieure c'affichera en noir

Une fois la plage sélectionnée, appuyer sur la touche Activer .

7 L'écran de confirmation du réglage s'affiche

Pour modifier la plage de mouvement d'autres volets, appuyer sur la touche Oui (☞3). Pour terminer la configuration, appuyer sur la touche Non . L'écran de démarrage s'affiche à nouveau.

[Si le volet gauche/droit est sélectionné sur un FDK doté d'un volet gauche/droit]

a

6

Retour

Activo

Valider le réglage? Si oui, appuyer [Oui]

Ou



position latérales à gauche de 1 à 5 pour régler la plage de mouvement du volet. Une fois la plage sélectionnée

8 Sélectionner l'une des limites de

appuyer sur la touche Activer



-32-

9 Sélectionner l'une des limites de position latérales à droite de 1 à 5 pour régler la plage de mouvement du volet La plage de mouvement entre les limites gauche et droite s'affichera en noir Une fois la plage sélectionnée,

appuyer sur la touche Activer .



10 L'écran de confirmation du réglage de la plage de mouvement du volet s'affiche



Recommandation

Si l'unité est installée à 50 cm d'un mur ou moins, il est reco	ommandé de mod	difier la plage de
mouvement du volet gauche/droit de la manière suivante :		
 Si l'unité est installée à droite du mur 		
Régler la plage de mouvement du volet gauche/droit de 1 à 4		
Si l'unité est installée à gauche du mur	Installé à gauche	Installé à droite
Régler la plage de mouvement du volet gauche/droit		

11 L'écran de confirmation du réglage s'affiche.

Pour modifier la plage de mouvement d'autres volets, appuyer sur la touche Oui . (##3) Pour terminer la configuration, appuyer sur la touche Non . L'écran de démarrage s'affiche à nouveau.

Réglage système anti courant d'air (pour l'utilisation d'un panneau anti courant d'air)

Le mouvement des panneaux anti courant d'air peut être activé/désactivé pour chaque sortie d'air, dans chaque mode de fonctionnement.

Si la télécommande est configurée en tant que TD secondaire, elle ne permet pas de régler les panneaux anti courant d'air.

1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Fonctions pratiques ⇒

Réglage système anti courant d'air

Si une unité intérieure est reliée à la télécommande : (1973)

Si deux unités intérieures ou plus sont reliées à la télécommande : (1872)

Selon la configuration des autorisations/interdictions, l'écran de saisie du mot de passe administrateur est susceptible de s'afficher.

Choisir U. Ir	t	
000	001 002	003
004	005 006	007
Sélectionner u	Suivant ne adresse d'UI.	Retour

2 Si deux unités intérieures ou plus sont reliées à une même télécommande, une liste des unités intérieures s'affiche. Choisir l'Ul à paramétrer.



3 Sélectionner le numéro de la sortie d'air au niveau de laquelle le panneau anti courant d'air doit être réglé.

Le volet au niveau de la sortie d'air N° ① continuera de bouger tandis que l'écran de sélection de la sortie d'air s'affichera. Sélectionner le volet en fonction de ce schéma. Une fois la sortie d'air sélectionnée, le volet dont le numéro a été sélectionné bougera. Le schéma à l'écran illustre l'unité installée, vue du sol.

Toutes les sorties d'air peuvent être réglées simultanément en appuyant sur la touche Rég bat

Une icône indiquant le mode de fonctionnement s'affiche sur la touche de chaque sortie d'air.

Si la fonction anti courant d'air est activée, la couleur de l'icône sera inversée (par exemple, sur l'illustration de gauche, les sorties dont la fonction anti courant d'air est activée au cours du refroidissement sont les sorties ①, ③, et ④).

Fonctionnement de la ventilation (si un dispositif de ventilation est installé)

La ventilation est activée ou désactivée si un équipement de ventilation est raccordé.

1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Fonctions pratiques ⇒ Ventilation externe

- Le fonctionnement de la ventilation est activé au cas où la ventilation externe est réglée sur "Autonome" (voir le manuel d'installation pour plus de détails).
- Si la ventilation externe est réglée sur "Désactivée" ou "Verrouillage synchronisé", la ventilation est désactivée.

	2
ventralaulin externe	
Vent. ON Vent. OFF	
Sélectionner Ventil. ON/OFF	

L'écran de la ventilation externe s'affiche.

Si la touche Vent. ON est utilisée, la ventilation démarre.

- Pour arrêter la ventilation, appuyer sur la touche Vent. OFF
- Si la ventilation est réglée sur "Verrouillage synchronisé", la ventilation fonctionnera de pair avec le démarrage ou l'arrêt du climatiseur (voir le manuel d'installation).

Recommandation

- Le réglage des panneaux anti courant d'air doit être effectué lorsque l'unité est à l'arrêt.
- Si le réglage des panneaux anti courant d'air est effectué lorsque l'unité est en fonctionnement, l'écran de
- confirmation pour arrêter l'unité s'affiche.



4 Sélectionner Activation/ Désactivation pour chaque mode de fonctionnement. Une fois la sélection effectuée,

appuyer sur la touche Activer. L'écran de sélection de la sortie d'air s'affiche à pouveau

Paramétrage initial

1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Paramètres utilisateur ⇒ Paramétrage initial

Paramétrana initial	Paramétrana initial
Réglage HEURE	Niveau Sonore
Affichage Date et (1 (1))	Luminosité du voyant de fonctionnement
Heure d'été	
Contraste	
Rétro-éclairage	
Suivant Retour Sélectionner votre choix	Précéd. Retour Sélectionner votre choix

- 2 Lorsque le menu des paramètres initiaux s'affiche, appuyer sur la fonction souhaitée. • Réglage HEURE
 - · Affichage Date et Heure
 - · Heure d'été
 - Contraste
 - Rétro-éclairage
 - Niveau sonore
 - · Luminosité du voyant de fonctionnement

Réglage de l'horloge

La date et l'heure peuvent être réglées et rectifiées.

1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Paramètres utilisateur > Paramétrage initial > Réglage de l'horloge



2 L'écran de réglage de l'horloge s'affiche.

Régler les paramètres "jj/mm/aa" à l'aide des touches . Appuyer sur la touche Heure pour

- valider le réglage. Le réglage de l'horloge est indispensable pour les paramètres suivants. Programmation de la limitation de
- Programmation de la limitation de puissance
 Réglage ON par définition d'une heure,
- Réglage OFF par définition d'une heure Timer hebdomadaire
- Timer mode silence unité extérieure
 Initialisation filtre, Réglage de la date du
- prochain nettoyage



3 Régler l'heure "heure : minute" à l'aide des touches sur l'écran de réglage de l'horloge. Appuyer sur la touche Activer pour valider le réglage. Pour modifier "ji/mm/aa", appuyer sur la touche Date.

Affichage Date et Heure

L'affichage de la date et de l'heure peut être réglé et rectifié.

1 Appuyer sur la touche Menu de l'é	cran de démarrage et sélectionner Paramètres utilisateur \Rightarrow	Paramétrage initial \Rightarrow Affichage Date et Heure.
2	L'écran de réglage de l'horloge s'affiche.	3 Appuyer sur la touche Activer pour confirmer le réglage.
Affichage Date of Heure	Appuyer sur Masquer / Afficher pour régler la date et l'heure.	
Date et heure Afficher Masquer	Appuyer sur Masquer / Afficher pour régler un jour de la	
Un jour de la semaine Afficher Masquer	semaine.	
Type d'affichane 12 H 24 H	Appuyer sur le Type d'affichage "12 H ou 24H".	
Parifice de AM / DM	12 H heures À 15:50, l'écran affiche "3:50PM".	
	24 H heures À 15:50, l'écran affiche "15:50".	
Sélectionner réglage Acti Retour	Régler la position de AM/PM.	
	Régler Avant "PM3:50" s'affiche.	
	Régler Retour "3:50PM" s'affiche.	

Heure d'été

L'heure actuelle peut être avancée ou reculée d'une heure.

Appuyer sur la touche Menu	de l'écran de démarrage et sélectionner Paramètres utilisateur \Rightarrow Paramétrage initial \Rightarrow Heure d'été .
Heurs délé Activé Invalid	2 L'écran de réglage de l'heure d'été s'affiche. Passage de Invalid à Activé (Heure actuelle + 1 h) s'affiche. Passage de Activé à Invalid (Heure actuelle - 1 h) s'affiche.
Sélectionner votre choix Retour	

Contraste

Le contraste de l'écran LCD peut être réglé.

1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Paramètres utilisateur > Paramétrage initia > Contraste .



2 L'écran de réglage du contraste s'affiche.

Appuyer sur "Contraste" sur l'écran des réglages initiaux. Le contraste à l'écran se modifie par une pression sur les touches Foncé or Clair . 3 Appuyer sur la touche Activer pour

confirmer le réglage.



- [Si le contraste est différent dans la partie supérieure et dans la partie inférieure de l'écran] 4 Appuyer sur la touche Régler pour afficher l'écran Contraste de la
 - partie supérieure/inférieure. 5 Le contraste de la partie inférieure change en appuyant sur la touche Foncé / Clair . Régler le contraste afin qu'il soit égal sur la partie supérieure et sur la partie inférieure de l'écran.
 - 6 Une fois les réglages effectués, appuyer sur la touche Activer

Rétro-éclairage

Le rétro-éclairage peut être activé ou désactivé, et la durée de l'éclairage peut être réglée.

1 Appuyer sur la touche Menu	de l'écran de démarrage et sélectionner Paramètres utilisateur ⇒ Paramétrage initial ⇒ Rétro-éclairage.
CONTRACTOR CONTRACTOR OFF OFF Addver Addver Selectionner votre choix Retour	 2 L'écran de réglage du rétro-éclairage s'affiche. Appuyer sur les touches ON ou OFF pour activer/désactiver le rétro-éclairage et choisir la durée d'éclairage (de 5 à 90 secondes par intervalles de 5 secondes). ON Le rétro-éclairage s'allume en cas de pression sur l'écran LCD. Il s'éteint automatiquement si aucune activité n'a lieu pendant la durée définie. OFF Le rétro-éclairage es s'allume pas même en cas de pression sur l'écran LCD. 3 Appuyer sur la touche <u>Activer</u> pour valider le réglage.

Niveau Sonore

▲▼ pour régler contraste

Il est possible d'activer ou de désactiver le son de l'écran tactile.

1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Paramètres utilisateur ⇒ Paramétrage initial ⇒ Niveau Sonore



2 L'écran de réglage du son s'affiche.

Appuyer sur ON ou OFF pour activer ou désactiver le son.

ON ... Un "bip" retentit à chaque pression sur l'écran.



OFF ... Aucun "bip" n'est émis.

Éclairage du voyant de fonctionnement

L'éclairage du voyant de fonctionnement peut être réglé.

1 Appuyer sur la touche Menu	de l'écran de démarrage et sélectionner Paramètres utilisateur ⇒ Paramétrage initial ⇒ Luminosité du voyant de fonctionnement
Latiooti & uget & fordinament	 2 L'écran de réglage de l'éclairage du voyant de fonctionnement s'affiche. Il est possible de régler l'éclairage du voyant de fonctionnement à un niveau souhaité en appuyant sur la touche ▲ Clair / ▼ Foncé . 3 Une fois les réglages effectués, appuyer sur la touche ▲ Activer .

Timer

Recommandation Le réglage de l'horloge doit avoir été effectué si les fonctions Démarrage à horaire fixe ou Arrêt à horaire fixe sont utilisées 1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Fonctions pratiques ⇒ Timer 2 Appuyer sur la fonction souhaitée du menu Timer. · Réglage ON par décompte Timer · Réglage OFF par décompte Réglage ON par déclimpte Réglage OFF par d · Réglage ON par définition d'une heure Réglage ON par défin _____n d'une heure · Réglage OFF par définition d'une heure Réglage OFF par définition d'une heure Confirmer Une fois la programmation effectuée, la touche Confirmer s'affiche. Retou Sélectionner votre choix La touche ne s'affiche que si la programmation est effectuée. Fonctionnement de chaque programmation Toutes les programmations peuvent être combinées. Voici les différentes combinaisons Sleen nossibles Interrompt le fonctionnement de l'unité lorsque la durée définie depuis le démarrage est Combinaisons possibles (O : Autorisé, × : Interdit) écoulée. Si ce paramètre est activé, cette programmation s'activera dès que l'appareil sera Sle OFF :Heure ON Heure OFF Horlo. ON Hork ec mis en marche OFF :Heure · Réglage ON par décompte × × × ON :Heure Une fois le décompte terminé, le climatiseur démarre. × × × × OFE Horlo × × Il est possible de régler les conditions de fonctionnement au démarrage. Le fonctionnement se répète à chaque réglage. ON Horlo × × × Hebdo × · Réglage OFF par décompte Si une combinaison interdite est effectuée, le message "La combinaison ne peut être Une fois le décompte terminé, le climatiseur s'arrête acceptée" s'affiche pendant 3 secondes Le fonctionnement se répète à chaque réglage. ■L'ordre de priorité des différentes programmations horaires (①→③) est le suivant. · Réglage ON par définition d'une heure 1) Arrêt par décompte/à horaire fixe, programmation d'arrêt hebdomadaire Le climatiseur démarre à l'horaire réglé ② Sleep Il est possible de régler les conditions de fonctionnement au démarrage. ③ Démarrage par décompte/à horaire fixe, Programmation de démarrage hebdomadaire Le réglage peut être défini comme unique ou pour tous les jours. · Réglage OFF par définition d'une heure Sur l'écran de démarrage, la programmation du mode repos indique d'abord l'heure du prochain arrêt, puis du prochain démarrage, puis de l'arrêt suivant, Le climatiseur s'arrête à l'horaire réglé. Le réglage peut être défini comme unique ou pour tous les jours Timer hebdomadaire

Hebdo

×

×

×

×

La mise en marche et l'arrêt peuvent être programmés de façon hebdomadaire.

Réglage ON par décompte

Une fois le décompte terminé, le climatiseur démarre.

1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Fonctions pratigues ⇒ Timer ⇒ Réglage ON par décompte 2 L'écran de programmation du 4 Régler les conditions de démarrage par décompte s'affiche fonctionnement suivantes : Réglage ON par décompte e ON nar dé Réc Choisir la durée avant le démarrage à 1) Préchauffage activé/désactivé Clin 33 l'aide des touches 🔺 🔻 (télécommande principale uniquement) Tº de consigne ۸ Chaur OFF Plage de réglage de la durée : de 1 à 2 Mode de fonctionnement ···· 1775 23 \$\$. 12 heures par intervalles d'1 heure. ③ T^o de consigne … ⊯76 3 Une fois les conditions de (4) Vitesse de ventilation ···· 177 Précéd. Suivant Désactiv Activer Retou Active Retou fonctionnement au démarrage réglées. I a configuration du préchauffage ne peut ▲▼pour régler l'heure et val Sélectionner la fonction à ch être effectuée qu'avec la télécommande appuyer sur la touche Suivant principale (☞4) Configurer le mode de fonctionnement Si les conditions de fonctionnement ne avant de déterminer la température de consigne. sont pas réglées, appuyer sur la touche Activer . Recommandation Chaud

Pour préchauffer la pièce à une température proche de la température de consigne à l'heure de démarrage, le microordinateur estime une heure de mise en marche basée sur le dernier préchauffage et lance le fonctionnement 5 à 60 minutes plus tôt.

Quand le préchauffage est activé, régler la programmation au minimum 1h plus tôt que l'heure de démarrage souhaitée.

Si la durée est inférieure à 1h, le message "Préchauffage annulé" s'affiche sur l'écran. (S'applique pour la programmation du démarrage par décompte et à horaire fixe).





Réglage OFF par décompte

Une fois le décompte terminé, le climatiseur s'arrête

1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Fonctions pratiques ⇒ Timer ⇒ Réglage OFF par décompte 2 L'écran de programmation de l'arrêt par décompte s'affiche. Choisir la durée avant l'arrêt à l'aide des touches Réglage OFF par d Plage de réglage de la durée : de 1 à 12 heures par intervalles d'1 heure. 3 Appuyer sur la touche Activer pour confirmer le réglage. ۸ 12 T Désactiv Activer Retou ▲▼pour régler l'heure et va Réglage ON par définition d'une heure

Programme le démarrage de l'unité à l'horaire fixé.

1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Fonctions pratiques ⇒ Timer ⇒ Réglage ON par définition d'une heure 2 L'écran de programmation de l'arrêt par décompte s'affiche. Choisir l'heure de démarrage souhaitée (par intervalles de 5 minutes) à l'aide des touches 3 Si les conditions de fonctionnement au démarrage doivent être définies, appuyer sur la touche Suivant pour les configurer. Les conditions de fonctionnement peuvent être définies de la même manière qu'avec la programmation du démarrage par :0 décompte. Si les conditions de fonctionnement n'ont pas à être définies, appuyer sur la touche Activer . La programmation du démarrage à horaire fixe peut être unique ou valable pour tous les jours. Si elle est valable pour tous les jours, appuyer sur Unique / Semaine pour changer l'affichage à "Semaine".

Réglage OFF par définition d'une heure

Programme l'arrêt de l'unité à l'horaire fixé.

1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Fonctions pratiques ⇒ Timer ⇒ Réglage OFF par définition d'une heure



5 Appuyer sur le mode de fonctionnement souhaité. Si la touche Prog. off est utilisée, l'appareil démarre dans le dernier mode de fonctionnement utilisé. (1874)



6 Sélectionner la température souhaitée (par intervalles de 1 °C) à l'aide des touches 🔺 🔻 . Ou appuyer sur la touche Auto et sélectionner le réglage automatique de la température. Appuyer sur la touche Activer pour

confirmer le réglage. (⊯4) Si la touche Prog. off est utilisée, "--°C" s'affiche, et l'appareil démarre à la dernière température utilisée.

Si la touche Prog. off est utilisée, l'appareil adopte les dernières paramètres utilisés. (##4)

7 Sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée.

8 Une fois tous les paramètres de l'étape 4 (page précédente) réglés, appuyer sur la touche Activer .

Le climatiseur démarrera ultérieurement, une fois le décompte terminé

Confirmer

Timertype	Définir les conditions
OFF :Heure	Prog. off
ON :Heure	Prog. off
OFF Horlo.	Prog. off
ON Harlo.	Prog. off
Hebdo	05:00 PM (Mer) Déman: 3 33 23°C
Sleep	240 min OFF

1 Si la touche Confirmer du menu Timer est utilisée, les réglages de la programmation actuelle s'affichent. Si le préchauffage est réglé, " 3 " s'affiche devant le mode de fonctionnement sur l'écran de confirmation.

Timer hebdomadaire

Il est possible de régler quatre programmations de démarrage et d'arrêt pour chaque jour de la semaine.

Recommandation

L'horloge doit être configurée pour pouvoir régler la programmation hebdomadaire · La programmation hebdomadaire ne peut être configurée que depuis la télécommande principale 1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Fonctions pratiques ⇒ Timer hebdomadaire

Saisir le mot de passe administrateur si l'invite s'affiche à l'écran.

Dans certains cas, en fonction de la configuration des autorisations/interdictions, il est nécessaire de saisir le mot de passe administrateur. ① Jour semaine : Lundi - Vendredi

(2) Sam, Dim : Samedi, Dimanche

(3) Semaine : Lundi - Dimanche

- Timer hebdomadaire ectionner votre choi lrure de la comai Sam Dim Tous les jour Chaque jour To Retour
- Timer hebdomadaire Mar Mer Jeu Ven Sam Dim téfini en litront le carré blanc Retour Drigur de la semain 3
- Timer hebdomadaire Heure Mode Ventil. Type 1 Activé ON 🗿 11:00 AM 🕸 att 23°C Ac re ON 00:00 AM OFF 00:00 AM ON 3 00:00 AM @ Auto Auto ier Activer Suivant Retour le n° et appuver (Activer me

3 Lorsque le jour souhaité 1) est sélectionné sur l'écran, les réglages actuels pour ce jour s'affichent. (1975)

2 Lorsque l'écran de sélection de la plage de réglage s'affiche, sélectionner le jour de la semaine à paramétrer.

(⊯75)

④ Chaque jour : L'écran de réglage des jours de la semaine s'affiche. (1973)

4 Pour le réglage des jours fériés, appuyer sur le bloc 2 sous le jour pour passer de "D" (réglage correspondant au jour férié) et "(vide)" (annulation).

La programmation sera désactivée les jours considérés fériés.

Il est possible de régler 2 jours fériés ou plus.

Pour que la programmation s'applique à un jour défini comme férié, il est nécessaire de réinitialiser le réglage des jours fériés. Si la touche ③ "Tout désactiver" est utilisée, la programmation ne s'applique à aucun jour de la semaine. Si la programmation est utilisée, s'assurer que l'option "Tout désactiver" n'est pas sélectionnée.

5 L'écran de contrôle des réglages actuels s'affiche. Si les paramètres sont modifiés ou si un nouveau réglage est ajouté, ① sélectionner le nº d'une ligne de réglage et (2) appuyer sur la touche Modifier



6 L'écran de réglage détaillé de la

programmation s'affiche.

① Appuyer sur la touche État

pour passer de l'état "Activé" à l'état "Désactivé".

- 2 Appuyer sur la touche Type pour passer de la programmation d'arrêt à la programmation de démarrage.
- ③ Choisir l'heure souhaitée avec les touches 🔺 🔻 (par
- intervalles de 5 minutes). ④ Dans le cadre de la programmation du démarrage, lorsque la touche Suivant est utilisée. les conditions de fonctionnement au démarrage

peuvent être configurées. (PP7)





Jo	Timer hebdo ours	mataire				
	État	Туре	Heure	Mode	Ventil.	Terrp.
1	Activé	ON J	11:00 AM	祟	att	23°C
2	Activé	ON	00:00 AM			
3	Activé	OFF	00:00 AM			
4	Activé	ON 🕽	00:00 AM	Q	Auto	Auto
Modifier Activer Suivant Retour Sélectionner le n° et appi (1) Activer						

- 7 Régler les conditions de fonctionnement suivantes :
 - ①Préchauffage activé/désactivé (Le fonctionnement démarre 5 à 60 minutes plus tôt pour préchauffer la pièce à une température proche de la température de consigne.)
 - (2) Mode de fonctionnement ... ${\mathbb F} 8$
 - ③ T° de consigne ... ☞9
 - ④ Vitesse de ventilation ... IF10
 Configurer le mode de fonctionnement avant de déterminer la température de consigne.
- - Une fois la sélection effectuée, valider en appuyant sur Activer . (**7) Si la touche Prog. off est utilisée, "--°C" s'affiche, et l'appareil démarre à la dernière température utilisée.
- 12 Ouvrir l'écran de contrôle des réglages. Pour enregistrer le réglage, appuyer sur la touche <u>Activer</u>.
 (1) Pour effectuer une configuration groupée (2-①Jours de la semaine, 2-②Sam/dim, 2-③Tous les jours), passer à l'écran de configuration groupée. (== 13)
 - (2) Pour effectuer une configuration individuelle (2-④Tous les jours), enregistrer les paramètres et aller à l'écran de sélection du jour de la semaine. (3973)



-11

Autr

Prog. off Retou

8 Appuyer sur le mode de fonctionnement souhaité.

> Si la touche Prog. off est utilisée, l'appareil démarre dans le dernier mode de fonctionnement utilisé. (IPP7)



Si la touche Prog. off est utilisée, l'appareil démarre dans le dernier mode de fonctionnement utilisé. (*** 7)

11 Une fois tous les paramètres de l'étape 7 réglés, appuyer sur la touche Activer .



-

se de ven

- 13 Ouvrir l'écran de confirmation de configuration groupée. Appuyer sur la touche Oui pour enregistrer le réglage.
 - Après l'enregistrement, l'écran de contrôle de la configuration des jours de la semaine s'affiche. (1973) Pour effectuer la configuration après avoir modifié un jour de la semaine, répéter les réglages depuis l'étape 3

Enregistrer des préférences

Le mode de fonctionnement, la température de consigne, la vitesse de ventilation, et le sens de ventilation peuvent être enregistrés en tant que Réglage fav 1 et Réglage fav 2. Attribuer ces paramètres aux interrupteurs F1 et F2 vous permet d'activer des commandes avec ces paramètres enregistrés, à la seule pression d'une touche.

Voir la section Réglage des fonctions de F1 et F2 pour savoir comment configurer les interrupteurs F1 et F2.



- 1
 Sur l'écran de démarrage, régler le mode de fonctionnement, la température de consigne, la vitesse et le sens de ventilation.

 Appuyer sur la touche
 Menu
 de l'écran de démarrage et sélectionner
 Fonctions pratiques
 ⇒
 Préférences

 L'écran de saisie du mot de passe administrateur.
 Saisir le mot de passe administrateur.
 Saisir le mot de passe administrateur.
 - Il est impossible d'enregistrer des préférences si le mode puissance maximale ou économie d'énergie est activé.
- 2 L'écran de sélection de l'emplacement d'enregistrement des préférences s'affiche. Sélectionner l'emplacement d'enregistrement. Si des données précédemment enregistrées occupent déjà l'emplacement, elles seront écrasées.

Réglage favori

Il est possible de faire fonctionner le climatiseur en appliquant directement le mode de fonctionnement, la température de consigne, la vitesse de ventilation et l'orientation des volets enregistrés dans Réglage favori 1 et Réglage favori 2.

Les réglages mode de fonctionnement, température de consigne, vitesse de ventilation et orientation des volets peuvent être enregistrés via l'option Préférences dans le menu. L'utilisation des préférences doit être attribuée à l'interrupteur F1 ou F2.



Appuyer sur l'interrupteur	1 (F2), permet d'activer les i	réglages mode de	fonctionnement,	température de consig	jne,
----------------------------	-------	---------------------------	------------------	-----------------	-----------------------	------

- vitesse de ventilation et orientation des volets enregistrés dans Réglage favori 1 et Réglage favori 2.
- La fonction sera lancée même si l'interrupteur F1 F2 est utilisé lorsque l'unité est à l'arrêt.
- Il est possible de modifier le mode de fonctionnement, la température de consigne, la vitesse de ventilation et l'orientation des volets lorsque l'unité est déjà en cours de fonctionnement avec les préférences appliquées.

Suite à sa mise sous te	nsion, l'unité démarre pour fo	onctionner en tenant compte directement des réglages Préférence 1 et Préférences 2
Mode	Clim.	
T° de consigne	28°C	
Vitesse de ventilation	Vitesse 3	
Orientation des volets	Position 2	

*Si un FDK doté d'un volet gauche/droit est raccordé :

- Orientation du volet gauche/droit ...Centralisé
- 3D AUTO ...Désactivé
- Si les paramètres Modifier la température réglée, Modifier le mode de fonctionnement, Modifier la position des volets, Modifier la vitesse de ventilation sont régis par des autorisations/interdictions, les options non accessibles ne seront pas prises en compte dans les préférences.

Programmation du mode silencieux

L'unité extérieure est contrôlée de sorte à ce que son fonctionnement soit silencieux en priorité. La programmation du mode silencieux peut être activée/désactivée en appuyant simplement sur une touche. La programmation du mode silencieux doit être attribuée à l'interrupteur F1 ou F2. Régler l'heure de début et de fin du mode silencieux via la programmation du mode silencieux de l'unité extérieure.

1 Lorsque l'interrupteur F1 (F2) est utilisé, l'écran de saisie du mot de passe administrateur s'affiche.

Une fois le mot de passe saisi, la programmation du mode silencieux s'active.

1



- 2 Si la programmation du mode silencieux est activée, le message "Programmation du mode silencieux de l'UE activé" s'affiche à l'emplacement des messages.
- 3 Si l'interrupteur F1 (F2) est utilisé alors que la programmation du mode silencieux est activée, l'écran de saisie du mot de passe administrateur s'affiche. Une fois le mot de passe saisi, la programmation du mode silencieux se désactive.
 - La programmation du mode silencieux ne se désactivera pas, même en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
 - Mettre fin à la programmation à l'aide de l'interrupteur [F1] (F2]). ■Cette commande permet d'activer/désactiver la programmation du mode silencieux. L'appareil ne peut pas être mis en marche à l'aide des interrupteurs [F1] (F2]).
 - Pour démarrer l'appareil, utiliser l'interrupteur Marche/Arrêt .
 - Une fois la télécommande secondaire configurée, la programmation du mode silencieux ne peut plus être utilisée.
 - Si la programmation du mode silencieux est activée, le mode puissance maximale ne peut pas être utilisé.

Sélectionner la langue

Choisir la langue qui sera affichée sur la TD

- 1 Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Fonctions pratiques ⇒ Sélectionner la langue
 - Selon la configuration des autorisations/interdictions, l'écran de saisie du mot de passe administrateur est susceptible de s'afficher.



- 2 Le menu pour sélectionner la langue s'affiche.
 - Sélectionner la langue de la télécommande et appuyer sur la touche Activer .

Les langues suivantes peuvent être sélectionnées :

Alphabet/Allemand/Français/Espagnol/Italien/Néerlandais/Turc/Portugais/Russe/Polonais/Japonais/Chinois

6. Entretien et service après-vente

Initialisation filtre

Pour indiquer que le filtre d'air doit être nettoyé, le message "Nettoyage du filtre. Appuyer ici." s'affiche lorsque l'unité intérieure a cumulé un temps total de fonctionnement égal au temps préconfiguré. Une fois le filtre nettoyé, le temps total de fonctionnement doit être réinitialisé.

- - Appuyer sur l'emplacement du message, sur l'écran de démarrage.



Appuyer sur la touche Menu de l'écran de démarrage et sélectionner Filtre ⇒ Initialisation filtre Les interrupteurs F1 et F2 peuvent également être utilisés pour y parvenir.

Pour ce faire, attribuer la réinitialisation du voyant filtre à l'interrupteur F1 (F2) via l'écran de modification des fonctions des interrupteurs.

Initialisation filtre
Ré-initialisation B.
Réglage de la date du prochain nettoyage
Retour Sélectionner votre choix



filtre s'affiche. Pour réinitialiser le voyant filtre, appuyer sur [Réinitialiser], (##3) Pour régler la date du prochain nettoyage, appuyer sur "Régler la date du prochain nettoyage". (##4)

2 L'écran de réinitialisation du voyant

4 L'écran de réglage de la date du prochain nettoyage d'affiche. Choisir la date souhaitée à l'aide des touches ▲ ● et appuyer sur <u>Activer</u>. Le message "Nettoyage du filtre. Aopuver ici," s'affiche à la date prévue.

Infalisation filte Réinitialiser le voyant Filtre ?	
Oui)
Sélectionner votre choix	Retour

3 L'écran de confirmation de la réinitialisation du voyant filtre s'affiche.

Appuyer sur la touche Oui. Si la réinitialisation n'est pas nécessaire, appuyer sur Retour.

Recommandation

· Pour pouvoir régler la date du prochain nettoyage, l'horloge doit avoir été configurée.

Entretien de l'unité et de l'écran LCD

Essuyer la surface de l'écran LCD et le corps de la télécommande avec un chiffon sec si un nettoyage est nécessaire

Si des tâches persistent, utiliser un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent neutre, bien essorer le chiffon, puis le passer sur la surface. Essuyer ensuite avec un chiffon sec.

Note

Ne jamais utiliser de dissolvant pour peinture, de solvant organique ou d'acide fort

Avertissement



Ne pas utiliser de matériau inflammable (exemple : spray capillaire, insecticide) près de l'unité.

Ne pas nettoyer l'unité avec du benzène ou un dissolvant pour peinture.

Cela pourrait endommager l'unité, provoquer des chocs électriques ou un incendie.

Affichage des erreurs et coordonnées du SAV

Si une anomalie se produit sur le climatiseur, le message "Unité en arrêt pour défaut" s'affiche. Procéder comme suit, arrêter le fonctionnement et consulter le revendeur.



Avis de date d'inspection

Si la date de la prochaine intervention de maintenance a été paramétrée dans le menu SAV par le revendeur, un avertissement s'affiche sur l'écran 5 secondes avant la mise en fonctionnement et 20 secondes après l'arrêt au cours du mois correspondant à l'intervention planifiée.

Si cet avis s'affiche, contacter votre revendeur.



Si la durée d'utilisation du climatiseur dépasse 10 ans, l'écran à gauche s'affiche. Si cet avis s'affiche, contacter votre revendeur.

Service après-vente

Données à transmettre au revendeur



Déplacement d'une unité

Le transport de l'unité nécessite du matériel spécial. Consulter le revendeur. Les frais incombant au transport seront facturés.

Réparations hors-garantie

Consulter le revendeur. Des services payants peuvent être pris en charge à la demande du client.

(La période de garantie est d'un an à compter de la date d'installation.)

Demande de renseignements SAV

Consulter le revendeur ou le service après vente.



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEM, LTD.

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan http://www.mhi-mth.co.jp

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

7 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AX, United Kingdom Tel : +44-20-7025-2750 Fax : +44-20-7025-2751

http://www.mhiae.com

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR - CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208 PO BOX 318 Kingsgrove NSW 1480 Tel : +61-2-8571-7997 Fax : +61-2-8571-7992 http://www.mhiaa.com.au

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.

220, Soi Chalongkrung 31, Kwang Lamplatiew, Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand Tel : +66-2-326-0401 Fax : +66-2-326-0419 http://www.maco.co.th/