

INSTRUÇÕES ORIGINAIS

CONTROLO REMOTO RC-ESI MANUAL DO UTILIZADOR



Muito obrigado por ter adquirido o CONTROLO REMOTO para o nosso ar condicionado integrado.

Este manual do utilizador descreve os cuidados a ter com a segurança. Por favor, leia com atenção este manual antes de usar, a fim de operar correctamente a unidade. Mantenha este manual, após a leitura, num local seguro onde possa consultá-lo sempre que necessário. Quando esta unidade mudar de proprietário, não se esqueça de transferir este manual e o "Manual de Instalação" para o novo proprietário. Não se recomenda a instalação ou deslocação da unidade pelo próprio utilizador. (A segurança ou o funcionamento pode não estar assegurado.)

Conteúdo

	1.	Antes da utilização	2
		Precauções de segurança Precauções relativas à eliminação de resíduos	2 4
		Especificações da unidade	4
	2.	Funções e itens de menu do controlo remoto	5
		Nomes e funções das secções no C/R	5
		Item do menu	7
	0	Operação por aplicação de smartphone	ð
	3.		9
		Paragem	9 9
		Alterar a temp seleccionada	10
		Alterar a velocidade da ventilação	11
_		Menu	12
	4.	Definições de func	13
		Modo func.	13
		Cronômetro	14
		Alterar a direcção do flap	18
		Funcionamento de ventilação	24
	5.	Definições comuns	25
_		Bluetooth	25
_	_	Visor e Som	30
	6.	Ocorreu um erro	33
	7.	Informação	36
		Estado operacional	36
		Estado da configuração	39 11
	0	Modo do manutonoão	۱+۰ ۸۹
	0.		42
	J .	Serviço pos-venda	40

Nota

Ligue o interruptor de alimentação 6 horas antes do funcionamento para proteger o ar condicionado (o aquecedor do cárter é accionado e o compressor é aquecido).

Assegure-se de que não desliga o interruptor de alimentação (o aquecedor do cárter é accionado e o compressor é aquecido durante a paragem do compressor. Protege a falha do compressor devido à estagnação do líquido refrigerante).

1. Antes da utilização

Precauções de segurança

•Leia com atenção as precauções escritas para trabalhar correctamente com a unidade.

Tem de respeitar todas estas precauções, porque cada uma delas é importante para a segurança.

AVISO	O incumprimento destas instruções pode causar consequências graves como morte, lesões graves, etc.
	Caso não se respeitem estas instruções podem ser causadas lesões, danos em bens ou, consequências graves, consoante os casos.

●No texto, são utilizados os seguintes pictogramas.



Mantenha este manual num local seguro onde possa consultá-lo sempre que necessário. Mostre este manual aos instaladores quando deslocar ou reparar a unidade. Quando esta unidade mudar de proprietário, este manual deve ser entregue ao novo proprietário.

•A instalação da cablagem eléctrica apenas pode ser efectuada por técnicos qualificados.

AVISO Consulte o seu agente ou um técnico profissional para instalar o C/R. Uma instalação incorrectamente feita por si próprio pode causar choques eléctricos, incêndios ou a queda do C/R. Consulte o seu agente quando deslocar, desmontar ou reparar o C/R. Nunca modifique o C/R. Um manuseamento incorrecto pode resultar em lesão, choques eléctricos, incêndio, etc. Evite a utilização de substâncias combustíveis (laca de cabelo, insecticida, etc.) perto do C/R. Não utilize benzeno ou diluente de tinta para limpar o C/R. Tal pode causar fissuras, choques eléctricos ou incêndios. Pare o funcionamento em caso de situação anormal. Se continuar, pode original falha, choques eléctricos, incêndio, etc. Se ocorrer uma situação anormal (cheiro a queimado, etc.) pare o funcionamento, desligue o interruptor de alimentação e consulte o seu agente. Caso você utilizar um pacemaker cardíaco ou um desfibrilhador cardioversor implantável, mantenha pelo menos 15 cm de distância para ligar o Bluetooth[®] Isso pode causar o mau funcionamento dos dispositivos médicos. Não utilize a função Bluetooth[®] perto de equipamento de controlo automático, como uma porta automática ou um dispositivo de alarme de incêndio. Essa instalação incorrecta pode provocar um acidente devido ao mau funcionamento do equipamento.

\bigcirc	Não utilize nem deixe utilizar o C/R como brinquedo. Operações indevidas podem causar problemas de saúde.
\bigcirc	Nunca desmonte o C/R. Se tocar acidentalmente nos componentes internos pode sofrer choques eléctricos ou causar falhas. Consulte o seu agente quando for necessário inspeccionar o interior.
	Não lave o C/R com água ou líquido. Tal pode causar choques eléctricos, incêndios ou avarias.
	Não toque em componentes eléctricos nem opere as teclas com as mãos molhadas. Tal pode causar choques eléctricos, incêndios ou avarias.
\bigcirc	Não elimine o C/R por si próprio. Tal pode causar danos ambientais. Solicite ao seu agente quando for necessário eliminar o controlo remoto.
	A distância de comunicação entre o C/R e o smartphone pode ser reduzida. Quando há obstruções, objectos de protecção ou interferências de ondas de rádio com outros dispositivos.
	Nota
\bigcirc	O C/R não deve ser instalado num local onde esteja exposto à luz solar directa ou a temperaturas ambientais superiores a 40°C ou inferiores a 0°C. Tal pode causar deformação, descoloração ou avarias.
\bigcirc	Não utilize benzeno, diluente ou toalhetes, etc. para limpar o C/R. Tal pode descolorar ou avariar o C/R. Limpe-o com um pano molhado em detergente neutro diluído e bem espremido. Termine passando com um pano seco.
\bigcirc	Não puxe nem torça o cabo do C/R. Este pode avariar.
\bigcirc	Não toque nos botões ou no ecrã do C/R com objectos pontiagudos. Este pode ficar danificado ou avariar.
\bigcirc	Não pendure nada na parte superior do C/R. Este pode avariar.

Precauções relativas à eliminação de resíduos

O seu aparelho de ar condicionado pode estar marcado com este símbolo. Este significa que os resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE como na directiva 2012/19/UE) não devem ser misturados com o lixo doméstico normal. Os aparelhos de ar condicionado devem ser tratados numa instalação de tratamento autorizada para a reutilização, reciclagem e recuperação e não podem ser eliminados na rede de resíduos municipais. Entre em contacto com o instalador ou a autoridade local para mais informações.

Especificações da unidade

Item	Descrição
Dimensões do produto	86 (L) x 86 (A) x 17 (P) mm
Peso	0,10 kg
Alimentação de energia	DC 18 V
Consumo de energia	1,0 W
Ambiente de utilização	Temperatura: 0 a 40 °C
Material	Caixa: ASB+PC
Versão do Bluetooth® do C/R	5.1

A marca e os logótipos Bluetooth[®] são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso de tais marcas pela MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. está sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários.

Android[™] e Google Play[™] são marcas comerciais registadas da Google LLC.

iOS é o nome do sistema operativo da Apple Inc. IOS é uma marca comercial ou uma marca registada da Cisco nos EUA e noutros países, que foi licenciada para utilização. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

2. Funções e itens de menu do controlo remoto

Nomes e funções das secções no C/R (Secção operacional)



-5-

1) Tecla Arranque / Paragem

No ecrã superior, toque nesta tecla para iniciar a operação. Tocar novamente nesta tecla interrompe a operação.

Noutros ecrãs, esta tecla retrocede ao ecrã superior.

2 Tecla Menu / OK

No ecrã superior, toque nesta tecla para mostrar o menu.

Noutros ecrãs, esta tecla serve para introduzir o item seleccionado.

③ Tecla Velocidade da ventilação / Retroceder

No ecrã superior, toque nesta tecla para alterar a velocidade do ventilador.

Noutros ecrãs, tocar nesta tecla regressa ao ecrã anterior, enquanto mantém premida esta tecla retrocede ao ecrã superior.

④ Tecla para aumentar ⑤ Tecla para baixar

No ecrã superior, toque nesta tecla para alterar a temperatura definida.

Noutros ecrãs, esta tecla serve para seleccionar o item.

Nomes e funções das secções no C/R (Ecrã)

Ecrã superior



1 Relógio

Apresenta a hora actual. O formato de apresentação pode ser alterado a partir da aplicação.

2 Cronômetro

Apresentado quando o temporizador está definido.

3 Bluetooth[®]

Apresentado quando a definição Bluetooth[®] do C/R está ligada e a comunicação com um smartphone está disponível.

④ Modo func.

Apresenta o modo de funcionamento que está seleccionado actualmente.

(5) Selecção da temp

Apresenta a temperatura que está definida actualmente.

6 Temp. da sala

Apresenta a temperatura ambiente actual.

7 Velocidade de ventilação

Apresenta a velocidade do ventilador que está seleccionada actualmente.

(8) Ocorreu um erro

Apresentado quando ocorre um erro no ar condicionado ou no C/R.

(9) Informação

Apresentado quando há uma notificação sobre o estado de operação ou o estado da definição do ar condicionado.

10 Outros ícones

Cada ícone é apresentado quando uma das seguintes definições estão em curso.



- Apresentado quando a unidade é controlada através de um dispositivo de controlo central (vendido em separado) e o funcionamento do sistema do C/R é restrito.
- Apresentado durante a operação de ventilação.

Nota

O relógio, a temperatura ambiente e o ícone "Ocorreu um erro" podem ser definidos para serem ocultados da aplicação.

-6-

Item do menu

As seguintes operações podem ser realizadas com o C/R. No entanto, as operações podem ser restringidas dependendo da definição principal/secundária do C/R e do estado de operação do A/C.

Operações do C/R		C/R principal/secundário		Estado de operação	
		Principal	Secund.	Em funcionamento	Parado
Operação básica					
Arranque	9	0	0	X	0
Paragem	9	0	0	0	×
Alterar a temp seleccionada	10	0	0	0	0
Alterar a velocidade da ventilação	11	0	0	0	0
Menu	12	0	0	0	0
Definições de func	13				
Modo func.	13	0	0	0	0
Funcionamento em potência elevada	14	0	0	0	0
Cronômetro	15				
Programa hora de ligar	17	0	0	0	0
Programa a hora e minutos de ligar	17	0	0	0	0
Alterar a direcção do flap	18				
Flap super./infer.	20	0	0	0	X
Flap esq./dir.	21	0	0	0	Х
Direção da aleta	22	0	0	0	Х
Zona ON/OFF	23	0	0	0	0
Funcionamento de ventilação	24	0	0	0	0
Definições comuns	25			1	1
Bluetooth	25				
Bluetooth ON/OFF	26				
Modo de emparelhamento	27	0	0	0	0
Código QR para a app	27	0	0	0	0
Visor e Som	30		1		I
Brilho da retroiluminação	31	0	0	0	0
Tempo da retroiluminação	31	0	0	0	0
Som de funcionamento	32	0	0	0	0
Idioma	32	0	0	X	0
Ocorreu um erro	33	0	0	0	0
Informação	36			1	1
Estado operacional	36	0	0	0	0
Estado da configuração	39	0	0	0	0
Companhia	41	0	0	0	0
Modo de manutenção	42				
Endereço U/I	43	0	O*1	0	0
C/R principal/secundário	43	X	0	X	0
Capacidade da UI		0	0	X	0
Histórico de erros	44	0	0	0	0
Guardar definições U/I	44	0	0	X	0
Definições especiais	44				
Apagar endereço da UI	45	0	×	×	0
Reset do CPU	45	0	0	0	0
Reposição de fábrica	45	0	×	×	0
Teste de funcionamento					
Teste de funcionamento em arrefecimento	46	0	×	X *2	0
Teste de funcionamento à bomba de drenagem	46	0	×	0	0
Data da instalação	47	0	×	0	0

*1: A operação do ventilador não pode ser realizadas com o C/R.

*2: O teste de arrefecimento é inoperável em modos de funcionamento diferentes do arrefecimento.

Operação por aplicação de smartphone

Instalar a aplicação dedicada "M-Air PRO" permite-lhe configurar definições mais detalhadas, além das mostradas na página 7, usando o seu próprio smartphone.

A aplicação é gratuita, mas o seu descarregamento e algumas operações podem implicar custos de comunicação. Faça o descarregamento da aplicação a partir do "Google Play" ou da "AppStore". Consulte a página 28 para obter mais informações sobre como operar o C/R.

Para Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=mth.mairpro Para iOS : https://apps.apple.com/app/m-air-pro/id6474228865

Para Android™





Para iOS



3. Operação básica

Arranque



Toque a tecla **U** no ecrã superior.

O modo de funcionamento e a velocidade do ventilador são apresentados no ecrã superior e a operação é iniciada.

Paragem



Toque na **U** tecla no ecrã superior enquanto a unidade está em funcionamento. "DESLIGAR" é apresentado no ecrã e a operação é interrompida.

Nota

• Não desligue imediatamente a alimentação eléctrica após ter parado o funcionamento. Deve-se esperar mais de 5 minutos até o tempo de funcionamento residual do motor de drenagem terminar. Caso contrário, pode causar fugas de água ou avarias.

Advertência

- A mensagem "Pedido inválido" pode ser exibida quando se premir uma tecla. Isso não é uma avaria, mas sim porque a tecla de funcionamento está definida como "Desactivar". (🖙 consulte o manual da aplicação)
- A unidade começa a funcionar inicialmente com as seguintes definições após ter sido ligado. Estas definições podem ser alteradas conforme se desejar.

Controlo central	DESLIGAR
Controlo central	DESLIGAR
Modo de funcionamento	Com modo automático: Arrefecimento automático
	Sem modo automático: Arrefec.
Temperatura definida	23,0°C
Velocidade do ventilador	Velocidade 3
Direcção do flap	Durante o arrefecimento: posição 2, durante o aquecimento: posição 3 (🖙 página 20)
	*Quando estiver ligado um FDK com deflector esquerda/direita, direcção do deflector esquerdo/
	direito: centro, AUTO 3D: desactivado
os casos a seguir, muda para	a o funcionamento do ventilador e para o ícone "Na operação do ventilador": 手 é apresentado na tela

- Nos casos a seguir, muda para o funcionamento do ventilador e para o ícone "Na operação do ventilador": istado operação não são compatíveis.
 - ① Quando estiver seleccionado aquecimento (incluindo aquecimento automático) para modo de funcionamento durante a utilização de uma UE apenas para arrefecimento.
 - ② Quando estiver seleccionado aquecimento para modo de funcionamento durante o controlo de várias unidades, incluindo unidades para arrefecimento e aquecimento e unidades apenas para arrefecimento.
 - ③ Quando estão seleccionados diferentes modos de funcionamento entre UI que estão ligadas a uma UE que não permite um funcionamento misto de arrefecimento e aquecimento.

Alterar a temp seleccionada

₩ . 4

ſì

5 X 🗘

ſi



₹ ک

<u>جَنا</u>

Auto 🕂 🖊

20.0°C

20.0°€

🖌 Auto

€ \$

Toque nas teclas \checkmark / \land para baixar/aumentar a temperatura definida no ecrã superior.

- Referência de temperatura definida
 Arrefec. ... 26 a 28°C
 Desumid. ... 24 a 26°C
 - Aquec. ... 20 a 24°C
 - Venti ... Não é necessário definir a temperatura.
- O intervalo de temperatura pode ser definido a partir da aplicação.
- O incremento da temperatura para 0,5 ou 1°C pode ser definido a partir da aplicação.

■ Se o "Auto" for apresentado para a temperatura definida, o ecrã da temperatura definida apresenta "0".

- "Auto" pode ser activado ou desactivado a partir da aplicação.
- A temperatura pode ser ajustada para cima ou para baixo tocando nas teclas ✓ / ▲.
- Observe que "Auto" não é apresentado e não pode ser definido quando SC-SL2, SC-SL3 ou SC-SL4 estiver ligado.
- Se alterar para Apresentar +/- a partir da aplicação, a diferença da temperatura central é apresentada no ecrã de temperatura definida.
- Você pode definir a temperatura central a partir do aplicativo.
- Em Apresentar +/-, o incremento da definição de temperatura é de 1°C.

Nota

19:45

19:45

Apresentar a temperatura do C/R, Apresentar a temperatura interior e Apresentar a temperatura exterior:

Se os seleccionar a partir da aplicação, cada temperatura é apresentada no ecrã durante a alteração da temperatura definida, da velocidade do ventilador, do modo de funcionamento e da direcção do flap.







Temperatura de retorno da UI

Temperatura do sensor da UE

Temperatura do C/R

- 10 -

Alterar a velocidade da ventilação





- As velocidades do ventilador que podem ser definidas variam consoante os modelos da UI.
- Quando o "Auto" é seleccionado, a velocidade do ventilador é alterada automaticamente, dependendo da capacidade.
- Observe que "Auto" não é apresentado e não pode ser definido quando SC-SL2 ou SC-SL3 estiver ligado.

Advertência

Se a humidade à volta da UI for alta, a velocidade do ventilador pode ser diferente da velocidade definida para evitar a formação de condensação na UI. Nesse caso, o ícone "Sob controle de prevenção de orvalho": ______ é apresentado no ecrã "Estado operacional". (repágina 36)

Quando a humidade diminui, a velocidade do ventilador volta à velocidade original.

19:45 C * •<

Menu

Definições de func

-

Menu

1 Toque na tecla $\underset{\tiny OK}{\overset{\frown}{=}}$ no ecrã superior para mostrar o ecrã "Menu".

2 Seleccione o ícone seguinte com a tecla ✓ e o ícone anterior com a tecla ∧. Seleccione o ícone desejado e toque na tecla para decidir.

	Definições de func (🖙 página 13) 🔹 • • • •	Você pode efectuar definições relacionadas com o funcionamento do A/C.
₹ <u>`</u> }	Definições comuns (🖙 página 25) 🛛 • • • •	Você pode fazer definições de ligação ao smartphone, ecrã do C/R e som de operação.
\triangle	Ocorreu um erro (🖙 página 33) ••••••	Você pode verificar uma lista de informações de erro.
<u>(i)</u>	Informação (🖙 página 36) 🛛 • • • • • • • • • •	Você pode verificar o estado de operação, definir o estado e o ponto de contacto.

4. Definições de func

Você pode efectuar definições relacionadas com o funcionamento do A/C.

1 Execute a seguinte operação.



Definições de func



2 É apresentado o ecrã "Definições de func".

MODE	Modo func. (🖙 página 13)	Você pode mudar o modo de operação.
tît	Funcionamento em potência elevada (☞ página 14) •••••••••	Você pode ligar ou desligar o funcionamento em potência elevada.
Ţ	Cronômetro (🖙 página 15)	Você pode activar/desactivar o temporizador.
÷,	ZONE ←→ DD Alterar a direcção do flap (ISS página 18) · · ·	Você pode alterar a direcção do flap.
ц.	Ventilação (🖙 página 24) 🛛 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Você pode ligar ou desligar a ventilação se o dispositivo de ventilação estiver instalado.

A alteração da direcção do flap é apresentada de acordo com a UI ligada (1887 página 18).

Modo de funcionamento

Você pode alterar o modo de funcionamento.

1 Execute a seguinte operação.

$$\boxed{\mathsf{TOPO}} \Rightarrow \boxed{\mathsf{Menu}} \Rightarrow \boxed{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}}}}} \Rightarrow \boxed{}_{\mathsf{MODE}}$$

Definições de func Modo func.



- Os modos de funcionamento que não podem ser seleccionados dependendo das combinações da UI e UE não são apresentados.
- Quando "Auto" é seleccionado, a operação de comutação de arrefecimento e aquecimento é realizada automaticamente de acordo com as temperaturas interiores e exteriores.

Advertência

Se for um sistema de ar condicionado de edifícios de vários tipos, as funções de arrefecimento/aquecimento não podem ser misturadas para cada uma das UIs ligadas em determinados casos. Nesse caso, o ícone "Na operação do ventilador": 🚺 é apresentado no ecrã "Estado operacional" (Propágina 36).

Se você definir a partir da aplicação, o ícone de arrefecimento ou aquecimento é apresentado ao lado do ícone do modo de funcionamento automático no modo de funcionamento automático. (1877 consulte o manual da aplicação)

Funcionamento em potência elevada

O funcionamento em potência elevada ajusta rapidamente a temperatura ambiente para um nível agradável, aumentando a capacidade de funcionamento. O funcionamento em potência elevada continua durante 15 minutos no máximo e regressa automaticamente ao funcionamento normal. Quando o modo de funcionamento é alterado, o funcionamento em potência elevada também retorna à operação normal.

Execute a seguinte operação.

$$TOPO \Rightarrow Menu \Rightarrow \textcircled{?}? \Rightarrow \uparrow \uparrow \uparrow$$

Definições de func Potência elevada

2 É apresentado o ecrã "Potência elevada".

Seleccione ligar tocando nas teclas \checkmark / \land . Toque na tecla $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ para iniciar o funcionamento em potência elevada.

Para parar a operação, seleccione desligar e toque na tecla



CUIDADO

Se o ícone estiver a piscar, a definição ainda não está finalizada. Toque na tecla para confirmar suas definições.

- O funcionamento em potência elevada só é permitido guando o modo de funcionamento Aquecimento ou Arrefecimento é seleccionado.
- "-, -°C" é apresentado no ecrã superior durante o funcionamento em potência elevada.
- As operações de regulação da temperatura e de alteração da velocidade do ventilador são desactivadas durante o funcionamento em potência elevada.
- 3 O funcionamento em potência elevada é terminado guando se executa uma das seguintes operações.
 - Quando você termina a operação com a tecla U
 - Quando você muda o modo de operação
 - Quando passaram 15 minutos desde o início do funcionamento em potência elevada
 - Quando o funcionamento em potência elevada é desligado

Cronômetro

Você pode activar/desactivar o temporizador.

- Operação de cada temporizador
 - Programa hora de ligar (ISS página 17)

Quando o tempo definido decorre, o ar condicionado inicia.

As condições de funcionamento no início da operação podem ser definidas no caso de serem definidas a partir da aplicação. A operação ocorre uma vez em cada definição.

• Programa a hora e minutos de ligar (1037 página 17)

O ar condicionado inicia na hora definida.

As condições de funcionamento no início da operação podem ser definidas no caso de serem definidas a partir da aplicação. A operação ocorre uma vez em cada definição.

'Programa hora de desligar (consulte activar o temporizador por hora. Res página 17)
 Quando o tempo definido decorre, o ar condicionado para.

A operação ocorre uma vez em cada definição.

'Programa a hora e minutos de desligar (consulte activar o temporizador por relógio. s página 17)
 O ar condicionado para na hora definida.

A operação ocorre uma vez em cada definição.

Temporizador de suspensão

Para o funcionamento da unidade quando o tempo definido tiver decorrido desde o início do funcionamento. Quando a definição está activada, este temporizador é activado sempre que qualquer operação é iniciada. Você pode definir a partir da aplicação (res consulte o manual da aplicação).

Temporizador semanal

Activar/desactivar o temporizador pode ser definido numa base semanal.

Você pode definir a partir da aplicação (INST consulte o manual da aplicação).

CUIDADO

Você pode definir os temporizadores que podem ser usados em conjunto. As combinações dos temporizadores que podem ser usados em conjunto são mostradas na tabela abaixo.

	Sono	DESACTIVAR: Horas	ACTIVAR: Horas	DESACTIVAR: Relógio	ACTIVAR: Relógio	Semanalmente
Sono		×	×	0	0	0
DESACTIVAR: Horas	×		×	×	×	×
ACTIVAR: Horas	×	×		×	×	×
DESACTIVAR: Relógio	0	×	×		0	×
ACTIVAR: Relógio	0	×	×	0		×
Semanalmente	0	×	×	×	×	

(o: Pode ser utilizado em conjunto, ×: Não pode ser utilizado em conjunto)

Se você tentar activar um temporizador que não possa ser usado em conjunto enquanto a definição de qualquer temporizador estiver activada, este temporizador é desactivado.

O mesmo se aplica ao definir o temporizador através da aplicação.

1 Execute a seguinte operação.

Cronômetro Con CFF Temporizador ON

É apresentado o ecrã "Cronômetro".
 Seleccione o temporizador pretendido, activar temporizador ou desactivar temporizador. Toque na tecla

3 Se você seleccionar activar o temporizador, é apresentado o ecrã para comutação válida/inválida para activar o temporizador.

Seleccione activar tocando na tecla $\underset{_{\text{OK}}}{\overset{_{\text{OK}}}{=}}$. O temporizador é activado. Para cancelar o temporizador activado, seleccione desactivar e toque na tecla $\underset{_{\text{OK}}}{\overset{_{\text{OK}}}{=}}$.





4 Quando seleccionar activar no passo 3, seleccione o tipo de temporizador por hora ou relógio.

5 Quando o tipo de temporizador está definido, é apresentado o ecrã de definição detalhada.

Programa hora de ligar



Para definir o temporizador por hora, introduza as horas.

Seleccione as horas pretendidas para o período para iniciar a operação por temporizador com as teclas \checkmark / \land . Toque na tecla $\stackrel{\bigcirc}{=}$ para definir.

Intervalo de tempo de definição: 1 a 12 horas (em intervalos de 1 hora)

Programa a hora e minutos de ligar



Para definir o temporizador por relógio, introduza o tempo.

Seleccione o tempo pretendido para iniciar a operação (intervalos de 10 minutos) com as teclas \checkmark / \checkmark . Toque na tecla $\underset{\circ K}{\Longrightarrow}$ para definir.

O formato do tempo apresentado segue o formato do ecrã superior.

Nota

• Siga o mesmo procedimento para desactivar o temporizador.

• Se você activar o temporizador através do C/R, não poderá especificar as condições de funcionamento, como o modo de funcionamento. Quando o tempo designado é atingido, o sistema começa a funcionar na condição que foi usada pela última vez.

Advertência



Ao definir qualquer um dos temporizadores, o ícone "Cronômetro" aparece no ecrã superior. O temporizador definido pode ser verificado no ecrã "Estado da configuração" (respágina 39).

Advertência Aquecimento

•Você pode definir a partir da aplicação (ISS consulte o manual da aplicação).

- O microcomputador prevê a hora de início do funcionamento com base na última operação de aquecimento e inicia a operação 5 a 60 minutos antes da hora de início para que a temperatura interior fique próxima da temperatura definida na hora de início do funcionamento.
- Se você ligar o aquecimento, defina o temporizador pelo menos uma hora antes de iniciar o funcionamento do temporizador. Se você definir o aquecimento dentro de uma hora antes de iniciar o funcionamento do temporizador, o aquecimento é cancelado.
- A operação de aquecimento será interrompida parando o A/C, iniciando as operações em potência elevada e economia de energia, desactivando o temporizador.

Quando a unidade está a funcionar durante a operação de aquecimento, o ícone "Funcionamento em pré aquecimento": apresentado no ecrã "Estado operacional". (Espágina 36).

Alterar a direcção do flap

A alteração da direcção do flap é apresentada de acordo com a UI ligada.

Quando até uma UI com flap para esquerda/direita e para cima/baixo está ligada, você pode mudar o flap para cima/baixo e para esquerda/ direita.

Flap super./infer. •••••• (☞ página 20) Flap esq./dir. ••••••• (☞ página 21)

Quando não há uma UI com flap para esquerda/direita, e quando até uma UI com flap para cima/baixo está ligada, você pode mudar o flap para cima/baixo (
página 20).







é

No caso de todos os FDFs, você pode alterar a direcção do flap (IRST página 22).

No caso de uma unidade compatível com zonas, você pode mudar activar ou desactivar cada zona (1887 página 23).

No caso de todas as unidades de conduta, não é possível alterar a direcção do flap.







(1) Flap super./infer.

Quando até uma UI com flap para cima/baixo está ligada, você pode mudar o flap para cima/baixo.

1 Execute a seguinte operação.

$$\begin{array}{c} \hline \mathsf{TOPO} \Rightarrow \hline \mathsf{Menu} \Rightarrow \overbrace{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}}}}} \Rightarrow \overbrace{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}}}} \\ \hline \mathsf{Definições de func} & \mathsf{Flap supe} \end{array}$$



- Flap super./infer.
 - 2 É apresentado o ecrã "Flap super./infer.".

Toque nas teclas \checkmark / \land para seleccionar a direcção pretendida do flap e toque na tecla \equiv para decidir.

Para oscilar o flap, seleccione "oscilar".

Quando o FDK com flap para esquerda/direita está ligado, você pode seleccionar "AUTO 3D".

Se você seleccionar "AUTO 3D", a velocidade do ventilador e a direcção do flap são controladas automaticamente para climatizar de forma eficiente toda a sala (operação de fluxo automático 3D).

Se você seleccionar "AUTO 3D" na direcção do flap para cima/baixo ou esquerda/direita, o "AUTO 3D" também é seleccionado na outra direcção.

A direcção do flap pode ser seleccionada na seguinte ordem.



Se você definir o controlo do flap para "Parar em qualquer posição" a partir da aplicação (se consulte o manual da aplicação), toque nas teclas // ^ para seleccionar "Oscilar" ou "Parar" para alterar a direcção do flap. Quando o FDK com flap para esquerda/direita está ligado, você pode seleccionar "3D auto".



- Quando múltiplas UIs estão ligados ao C/R para um ambiente misto que consiste em FKs com flap para esquerda/ direita e UIs sem flap para esquerda/direita, a activação da operação de fluxo automático 3D definirá os modelos sem flap para esquerda/direita para a posição do flap definida antes de iniciar a operação de fluxo automático 3D.
- Uma vez que o flap é controlado automaticamente na seguinte operação, pode ser diferir do apresentado no C/R.
 Quando a temperatura ambiente é superior à temperatura definida (no caso da operação de aquecimento)
 - Quando o ícone "Em espera de aquecimento": -> ou ícone "Funcionamento em descongelação": -> é apresentado no ecrã "Estado operacional" (no caso da operação de aquecimento), o ar frio é soprado horizontalmente para não soprar directamente para o corpo humano.
 - Em um ambiente de alta humidade (consulte o "Conselho" na próxima página)
- Quando você seleccionar "oscilar" enquanto a definição Anti-vento (se consulte o manual da aplicação) estiver activada, o flap não oscilará e será colocado na posição 1 do flap.
- Não é possível alterar a operação de fluxo automático 3D a partir do SC-SL2, SC-SL3 ou SC-SL4. Observe também que a operação de fluxo automático 3D não será desactivada quando você alterar a direcção do flap do SC-SL2, SC-SL3 ou SC-SL4 durante uma operação de fluxo automático 3D.

Advertência

Se a humidade à volta da UI for alta, a posição do flap pode ser	diferente da posição definida para evitar a formação de condensação na
UI. Nesse caso, o ícone "Sob controle de prevenção de orvalho":	é apresentado no ecrã "Estado operacional" (🖙 página 36).
Quando a humidade diminui, o flap volta à posição original.	

Nota

- Não mova manualmente os flaps ou o painel com anti-vento à força. Isso pode danificar os flaps e painéis.
- Não sopre ar para baixo por um longo período durante a operação de arrefecimento. A condensação pode ser gerada e a água pode pingar do painel lateral. (No caso do tipo suspenso no tecto)

(2) Flap esq./dir.

Quando até um FDK com flap para esquerda/direita está ligado, você pode mudar o flap para esquerda/direita.

1 Execute a seguinte operação.



A direcção do flap pode ser seleccionada na seguinte ordem.



Se você definir o controlo do flap para "Parar em qualquer posição" a partir da aplicação (
consulte o manual da aplicação), toque nas teclas



- Quando múltiplas UIs estão ligados ao C/R para um ambiente misto que consiste em FKs com flap para esquerda/ direita e UIs sem flap para esquerda/direita, a activação da operação de fluxo automático 3D definirá os modelos sem flap para esquerda/direita para a posição do flap definida antes de iniciar a operação de fluxo automático 3D.
- Não é possível alterar a direcção do flap para esquerda/direita e a operação de fluxo automático 3D a partir do SC-SL2, SC-SL3 ou SC-SL4. Observe também que a operação de fluxo automático 3D não será desactivada quando você alterar a direcção do flap do SC-SL2, SC-SL3 ou SC-SL4 durante uma operação de fluxo automático 3D.

Nota

- Não mova manualmente os flaps à força. Isso pode danificar os flaps e painéis.
- Para FKs com flap para esquerda/direita, recomenda-se que o flap seja definido para o lado direito quando houver uma parede à esquerda, ou para o lado esquerdo quando houver uma parede à direita. Para mais informações, consulte a secção de controlo individual do flap no manual da aplicação.

(3) Direção da aleta (para FDF)

No caso de todos os FDFs, você pode alterar a direcção do flap.

1 Execute a seguinte operação.

TOPO ⇒	Menu =	⇒	$\Rightarrow + \int_{1/2}^{1} \langle z \rangle$
			* ↓

Definições de func Direção da aleta



2 É apresentado o ecrã "Direção da aleta".

Toque nas teclas \checkmark / \checkmark para seleccionar a direcção pretendida do flap e toque na tecla $\stackrel{\scriptstyle \mbox{\tiny PK}}{=}$ para decidir. Para oscilar o flap, seleccione "oscilar".

A direcção do flap pode ser seleccionada na seguinte ordem.



(4) Zona ON/OFF

No caso de uma unidade compatível com zonas, você pode mudar activar/desactivar cada zona

1 Execute a seguinte operação.





2 É apresentado o ecrã "Zona ON/OFF".

Toque nas teclas \checkmark / \land para seleccionar activar/desactivar a zona pretendida e toque na tecla $\stackrel{\scriptstyle \ensuremath{\boxtimes}}{\underset{\scriptstyle \ensuremath{\otimes} \e$

3 Toque nas teclas 🗸 / 🔨 para seleccionar activar/desactivar e toque na tecla 🚞 para mudar a zona.



Advertência

Zona comum: Uma zona em que um amortecedor não está instalado. Zona de derrame: Uma zona em que um amortecedor se abre automaticamente. Consulte o manual da UI para mais detalhes.

Operação de ventilação (quando o dispositivo de ventilação está instalado)

A ventilação é LIGADA ou DESLIGADA se o dispositivo de ventilação estiver instalado.

1 Execute a seguinte operação.

$$\mathsf{TOPO} \Rightarrow \mathsf{Menu} \Rightarrow \qquad \underbrace{=}_{\mathcal{X}} \Rightarrow \underbrace{:}_{\mathcal{X}}$$

Definições de func Ventilação

2 É apresentado o ecrã "Ventilação".

Toque nas teclas \checkmark / \land para seleccionar ligar e toque na tecla $\stackrel{\frown}{=}$ para iniciar a operação do dispositivo de ventilação.

Para parar a operação, seleccione desligar e toque na tecla



- A operação de ventilação é activada no caso de a ventilação exterior estar definida como "Independente" (se consulte o manual da aplicação).
- No caso de a ventilação exterior estar definida como "Desactivada" ou "Intertravamento", o ecrã de ventilação não é apresentado.

Advertência



O ícone "Ventilação" é apresentado no ecrã superior quando o a ventilação está ligada.

5. Definições comuns

Você pode fazer definições de ligação ao smartphone, ecrã do C/R e som de operação.

1 Execute a seguinte operação.



2 É apresentado o ecrã "Definições comuns".

- Bluetooth (🖙 página 25) ••••• Você pode fazer configurações de conexão com o smartphone.
- Visor e Som (☞ página 30) • • Você pode fazer definições do ecrã do C/R e do som de operação.

Bluetooth

Você pode fazer definições da ligação com o smartphone.

Execute a seguinte operação. 1 $\mathsf{TOPO} \Rightarrow \mathsf{Menu} \Rightarrow \mathsf{OS} \Rightarrow$ ∦ Definições comuns Bluetooth 2 É apresentado o ecrã "Bluetooth". Bluetooth ≯ Bluetooth ON/OFF \ast Bluetooth ON/OFF (1087 página 26) • • • • • Você pode activar ou desactivar o Bluetooth do R/C. Modo de emparelhamento (repágina 27) • • • • Você pode verificar o número Bluetooth e o nome do |+ modelo do R/C. Código QR para a app (🖙 página 27) • • • • • É apresentado o código QR para descarregar a aplicação ŘΣ "M-Air PRO" para smartphone.

Bluetooth ON/OFF

Você pode activar ou desactivar o Bluetooth no C/R.

1 Execute a seguinte operação.

2 É apresentado o ecrã "Bluetooth ON/OFF".
 Toque nas teclas ✓ / ∧ para seleccionar activar e toque na tecla para activar o Bluetooth.
 Para parar a operação, seleccione desactivar e toque na tecla



Advertência



O ícone "Bluetooth" é apresentado no ecrã superior quando o Bluetooth está ligado. No entanto, o emparelhamento com um smartphone não foi concluído. Consulte a página 28 para obter mais informações sobre como emparelhar com um smartphone.

Modo de emparelhamento

Você pode verificar o número Bluetooth e o nome do modelo do R/C.

1 Execute a seguinte operação.



Código QR para a app

É apresentado o código QR para descarregar a aplicação "M-Air PRO" para smartphone.

Execute a seguinte operação.

 $\underbrace{\mathsf{TOPO}} \Rightarrow \underbrace{\mathsf{Menu}} \Rightarrow \underbrace{\mathsf{Kop}}_{\mathsf{Defini}} \Rightarrow \underbrace{\mathsf{Rec}}_{\mathsf{Bluetooth}} \Rightarrow \underbrace{\mathsf{Rec}}_{\mathsf{Código}} \operatorname{QR}_{\mathsf{Para a app}}$

É apresentado o "Código QR para a app". Digitalize o código QR para descarregar a aplicação.
 Toque nas teclas / para alternar entre o código QR para Android e iOS.



Ligue uma aplicação para smartphone

Emparelha com uma aplicação para smartphone.

Execute a seguinte operação para enviar um pedido de emparelhamento a partir da aplicação. (
consulte o manual da aplicação)



Ligar

h

Quando não está ligado ao C/R, é apresentado um ecrã, conforme mostrado à esquerda. Toque no ícone Bluetooth.

Toque no botão "Adicionar outro dispositivo".

Os dispositivos são apresentados. Seleccione e toque no C/R que pretende ligar.

Advertência

Se o seu smartphone for Android, a lista em "OUTRO DISPOSITIVO" apresenta o nome do modelo e o número Bluetooth de cada C/R. Você também pode verificar o número Bluetooth no ecrã "Modo de emparelhamento" do C/R (ISS página 27). Se existirem vários C/Rs do mesmo modelo, toque o C/R para o qual o número Bluetooth corresponde.

Toque no botão "Ligar".

2 Este ecrã é apresentado ao tocar no botão "Ligar" na aplicação.
 Verifique a chave de acesso e toque na tecla



3 Este ecrã é apresentado na aplicação quando o emparelhamento for concluído.
*Consulte o manual da aplicação para obter mais informações sobre como operar a aplicação para smartphone.



Advertência

O C/R não pode ser operado durante a operação a partir do aplicativo. Para operar o C/R, desligue o smartphone.

Visor e Som

Você pode fazer definições do ecrã do C/R e som de operação.

1 Execute a seguinte operação.



2 É apresentado o ecrã "Visualização e som".

-,0,-	Brilho da retroiluminação (🖙 página 31)	• • • • • •	Você pode ajustar a luminosidade da luz de fundo.
C	Tempo da retroiluminação (🖙 página 31)	• • • • • •	Você pode definir o período de iluminação da retroiluminação.
)))	Som de funcionamento (🖙 página 32)	• • • • • •	Você pode definir para ligar/desligar o som da operação quando as teclas são operadas.
	Idioma (🖙 página 32) 🔹 • • • • • • •	• • • • • •	Você pode seleccionar o idioma a ser apresentado no C/R.

Brilho da retroiluminação

Você pode ajustar a luminosidade da retroiluminação do ecrã do C/R.

Execute a seguinte operação.





- 2 É apresentado o ecrã "Brilho". Você pode ajustar a luminosidade da retroiluminação do ecrã para um nível desejado tocando nas teclas \langle / \langle .
- 3 Depois de fazer as definições, toque na tecla

Tempo da retroiluminação

Você pode definir o tempo de iluminação da retroiluminação do ecrã do C/R. Se não tocar em nenhuma tecla durante o tempo definido após a operação da tecla tocada, a retroiluminação desliga-se.

Execute a seguinte operação.





2 É apresentado o ecrã "tempo de iluminação". Você pode definir o tempo de iluminação da retroiluminação através das teclas v/~.

3 Depois de fazer as definições, toque na tecla

Nota

Quando o ecrã "A estabelecer ligação com o smartphone... " é apresentado, a retroiluminação é ligada independentemente do tempo de iluminação da retroiluminação que foi definido.

Som de funcionamento

Você pode definir para activar/desactivar o som da operação quando as teclas são operadas.

1 Execute a seguinte operação.



2 É apresentado o ecrã "Som de funcionamento".

Seleccione activar ou desactivar o som de operação através das teclas \checkmark/\land .



3 Depois de fazer as definições, toque na tecla

Idioma

Você pode seleccionar o idioma a ser apresentado no C/R.

1 Execute a seguinte operação.



Idioma						
EN	DE	FR	ES	IT		
NL	TR	ΡΤ	PL	RU		
Français						

2 É apresentado o ecrã "Idioma". Seleccione o idioma a ser apresentado no C/R através das teclas ✓ / ∧ e toque na tecla

Você pode seleccionar entre os seguintes idiomas

ΕN	: inglês	DE	: alemão	FR	: francês	ES	: espanhol
IT	: italiano	NL	: holandês	TR	: turco	ΡT	: português
PL	: polaco	RU	: russo				

6. Ocorreu um erro

Se ocorrer um erro no seu C/R ou na UI/UE ligada ao seu C/R, A é apresentado no ecrã superior. Execute a seguinte operação e, em seguida, pare a operação e contacte o ponto de contacto (res página 41) ou o seu agente.



O ícone apresentado varia consoante o erro.

Pisca/acende	Cor	Conteúdo do erro
Pisca	Vermelho	Quando ocorreu um dos seguintes erros nas Uls ligadas. • Quando foi detetada uma fuga do líquido refrigerante. • Quando ocorreu um erro em todas as Uls ligadas.
	Amarelo	Quando ocorreu um erro no C/R.
Acende	Vermelho	Quando ocorreu um erro em algumas das UIs ligadas, mas não em todas.
	Verde	Quando ocorreu um dos seguintes erros ou informações de manutenção na UI ligada. • Quando aparece o código de manutenção • Quando o sensor do líquido refrigerante está desligado • Quando há falha no sensor do líquido refrigerante • Quando é tempo de substituir o sensor do líquido refrigerante • Lembrete para substituir o sensor do líquido refrigerante



Quando A é apresentado no ecrã superior e se tocar numa tecla diferente da tecla U, é apresentado o ecrã "Ocorreu um erro". Se você visualizar o código de erro uma vez, o ecrã "Ocorreu um erro" não será apresentado por esse método.

Os códigos de erro são categorizados da seguinte forma:

E** : Quando correu um erro

M** : Quando é necessária manutenção

CUIDADO

001	00	EUS
002	00	
003	00	
004	00	
		jo je

Se um código de erro ou código de manutenção relacionado com o sensor do líquido refrigerante estiver aceso, a informação é-lhe comunicada com um ícone correspondente. Se lhe for comunicado uma detecção de fuga do líquido refrigerante, desligue os aparelhos que

Se lhe for comunicado uma detecção de fuga do líquido refrigerante, desligue os aparelhos que utilizam fogo, incluindo aparelhos de combustão, e ventile a sala.

		Fuga de líquido de refrigeração detetada		
E23		Aparece quando há fuga do líquido refrigerante. Ventile a sala imediatamente quando vir este ícone.		
		Falha no sensor de líquido de refrigeração		
M11		Apresentado quando o sensor do líquido refrigerante estiver com falha.		
M12		Sensor do líquido de refrigeração desligado		
		Apresentado quando o sensor do líquido refrigerante está desligado.		
		Necessário substituir sensor do líq. de refrigeração.		
M51		Apresentado quando chegar o tempo programado para substituir o sensor do líquido refrigerante.		
M52		Lembrete: substituir o líquido de refrigeração		
		Aparece quando se aproxima do tempo programado para substituir o sensor do líquido refrigerante.		

<Código de erro ou código de manutenção relacionado com o sensor do líquido refrigerante>

 ▲ 	Ocor	reu ur	n e	erro	
UI		UE		erro	
013	3	00			
014	4	00			
015	5	00			
016	6	00			
Fuga de líquido de Refrefrigeração detetadated					

Sensor de líq. de refrige. Deseja repor? Sim Não

2 Quando mais de 5 UIs estiverem ligadas, toque na tecla 🗸 para mudar a unidade a ser apresentada.

Quando a última unidade for apresentada, toque na tecla 🗸 para verificar o ícone a piscar.

Quando o seguinte ícone for seleccionado, toque na tecla 🚊 para visualizar o ecrã de reinicialização.

- Ícone "Necessário substituir sensor do líq. de refrigeração.".
- Ícone "Lembrete: substituir o líquido de refrigeração ":

Seleccione "Sim" para reinicializar e desligar a luz do ícone seleccionado.

No entanto, mesmo depois de a luz do ícone ter sido desligada, o ícone acenderá novamente se o sensor não tiver sido substituído.



Land a lternar entre arranque/paragem

• Acende novamente após 720 horas

CUIDADO

O sensor do líquido refrigerante é um componente que requer manutenção regular.

Se continuar a utilizar o sensor do líquido refrigerante para além do período de substituição, poderá ocorrer um incêndio se o líquido refrigerante vazar.



3 Enquanto o ícone apresentado na parte mais à direita estiver seleccionado no ecrã "Ocorreu um erro", toque na tecla ✓ para apresentar o ecrã "Estado do C/R". É apresentada a informação de erro do C/R. Se não ocorrer nenhum erro, é apresentado "normal".

Companhia Nome : a1b2c3d4e5 Nomero : 000.000.000
Nome : a1b2c3d4e5
Número : 000 000 000
R/C Versão XXXX-X.XX

4 No ecrã "Estado do C/R", toque na tecla ✓ para visualizar o ecrã "Companhia". Apresenta as informações de contacto para os clientes solicitarem serviços.

A informação apresentada é a informação registada previamente no C/R da aplicação para smartphone (^{IIII} consulte o manual da aplicação).

Advertência

Também pode visualizar o ecrã "Ocorreu um erro" executando a seguinte operação.
$\boxed{\text{TOPO}} \Rightarrow \boxed{\text{Menu}} \Rightarrow $
Ocorreu um erro
Você pode definir para não apresentar 🕂 no ecrã superior a partir da aplicação (🖙 consulte o manual da aplicação).
Mesmo se desligar a apresentação de 🕂, será apresentado se estiver a ocorrer um código de erro ou um código de manutenção
relacionado com o sensor do líquido refrigerante.

7. Informação

Você pode verificar o estado de operação, definir o estado e o ponto de contacto.

1 Execute a seguinte operação.

Informação

Estado operacional



Estado operacional (registra and a configuração configuração (registra and a configuração configur

Companhia (1887 página 41) • • • • • Você pode verificar o ponto de contacto para clientes solicitarem o serviço.

Estado operacional

Você pode verificar o estado de operação do C/R e do A/C ligado.

1 Execute a seguinte operação.

 $\overrightarrow{\text{TOPO}} \Rightarrow \boxed{\text{Menu}} \Rightarrow \overbrace{informação} \Rightarrow \overbrace{itor} \\ \overrightarrow{\text{Estado operacional}}$



2 É apresentado o ecrã "Estado operacional".

Ícones que mostram o estado de operação do C/R e do A/C são apresentados.

estiver seleccionado, toque na tecla apra ir para o ecrã de reinicialização. Você pode seleccionar "Sim" para reinicializar e desligar a luz do ícone.

Depois de limpar o filtro, desligue a luz do ícone.

<Ícone do estado de operação>

	Em modo de paragem temporária
II	Apresentado quando a paragem temporária é operada pela entrada externa da UI. Isso não é uma falha porque o modo é o resultado da entrada externa da UI.
	Em termostato forçado desl
OFF	Apresentado quando o desligamento forçado do termóstato é operado pela entrada externa da UI. Isso não é uma falha porque o modo é o resultado da entrada externa da UI.
	Operação pendente
	O ícone pode ser exibido no C/R durante até 30 minutos quando a protecção do compressor é necessária durante a primeira operação depois de fornecer energia a um disjuntor ou após uma falha de energia. Quando o ícone aparece, 'o controlo de protecção do óleo da máquina de arrefecimento' está a funcionar. Isso não é um sinal de falha. Por favor, espere até que o ícone desapareça.
	Na operação de teste de arrefecimento
↓ = *	Apresentado durante a operação de teste de arrefecimento.
	A ajustar a pressão estática
	Apresentado enquanto a UI do tipo conduta está em funcionamento para o ajuste da pressão estática.
	Na operação do ventilador
	Quando os modos de operação seleccionados são diferentes entre as UIs ligadas à UE incapaz de operar o arrefecimento e o aquecimento ao mesmo tempo, o ícone de 'Na operação do ventilador' é apresentado e o modo de operação muda para a operação do ventilador.
	Sob controle de prevenção de orvalho
	Se a humidade em torno da UI for alta, a velocidade do ventilador e a direcção do flap podem diferir da velocidade definida do ventilador e da direcção do flap, de forma a evitar que ocorra condensação na UI, e o flap de prevenção de vento pode fechar. Nesse caso, é apresentado o ícone 'Durante o controlo de prevenção da condensação'. Quando o nível de humidade baixar, a velocidade do ventilador e a direcção do flap voltarão ao normal e o flap de prevenção de vento irá abrir.
	Funcionamento em ausência prolongada
	Apresentado enquanto a unidade está em funcionamento para sair de casa. Quando a unidade não é utilizada durante um longo período, a temperatura ambiente é mantida a um nível moderado, evitando temperaturas extremamente altas ou baixas.
	Funcionamento em capacidade elevada
t††	Apresentado quando o ar condicionado está a funcionar com potência elevada.
	Funcionamento em economia de energia
Ø	Apresentado quando o ar condicionado está na operação de economia de energia. A temperatura definida é fixada a 28°C na operação de arrefecimento ou a 22°C na operação de aquecimento. Uma vez que a capacidade é controlada automaticamente com base na temperatura exterior, a energia pode ser poupada sem perder o conforto.
•	Em mud. temp. definida
	Apresentado quando 'Na definição da mudança de temperatura' é operada pela entrada externa da UI. Isso não é uma falha porque o modo é o resultado da entrada externa da UI.

	Funcionamento em pré aquecimento
	Quando o ligar o aquecimento é seleccionado com 'Temporizador activado por hora' ou 'Temporizador activado por relógio', a operação começa 5 a 60 minutos mais cedo com base na operação anterior de aquecimento para regular a temperatura ambiente. Permanecerá dentro da faixa de temperatura definida na hora definida para iniciar a operação. Durante a operação de aquecimento, é apresentado o ícone de 'Na operação para aquecimento'. Desaparecerá na hora definida para iniciar a operação.
	Em espera de aquecimento
÷¢	No início da operação de aquecimento, o ventilador precisa de parar para evitar a libertação de ar frio da UI. O ícone é apresentado na preparação para o aquecimento. Desaparece quando a libertação de ar quente está pronta. A operação de aquecimento começa após o desaparecimento do ícone.
	Funcionamento em descongelação
-000 	Quando há geada na UE, o desempenho do aquecimento diminui. Nesse caso, a unidade muda automaticamente para o seu modo de operação para descongelar, e o ar quente deixa de soprar da UI. O ícone 'Na operação para descongelar' é apresentada durante a operação de descongelação do aquecimento. Uma vez concluída a operação de descongelação, o ícone desaparecerá e a unidade voltará à operação normal de aquecimento.
	UE em operação silenciosa
(J)	Exibido quando a UE está em operação silenciosa. Em alguns casos, a unidade é operada pelo controlo silencioso definido no C/R, e noutros casos, é operada por um dispositivo de controlo centralizado (vendido separadamente) ou por uma entrada externa da UI.
	Em MOTION SENSOR CONTROL
	O sensor de movimento deteta a presença de uma pessoa e o nível de actividade da pessoa, o que ajuda a executar o controlo de potência e o controlo de desactivação automática. O ícone é apresentado quando a unidade está a funcionar em qualquer um dos controlos do sensor de movimento.
	Sob controlo auto anti corrente
AUTO	Sob controlo anti-vento automático.
	Em DEMAND CONTROL
$\overline{\mathbf{A}}$	Apresentado durante o controlo de procura.
_	Hora de limpeza do filtro
	Apresentado quando chegar o tempo programado para limpar o filtro.
	Em funcionamento para o back-up
B	Apresentado quando a UI está a funcionar com um ou ambos os controlos de rotação e a função de backup da capacidade.
_	Em funcionamento para o back-up de falhas
U	O ícone é apresentado quando a UI está a funcionar com a função de backup de falha.

	Calendário da verificação periódica
	Apresentado quando chegar o tempo programado da verificação periódica.
	Calendário da verificação periódica 1
	Apresentado quando chegar o tempo programado da verificação periódica da UE. Quando o ícone
Ľ©	for apresentado, contacte o seu agente ou o número indicado na aplicação para solicitar a verificação periódica.
	Calendário da verificação periódica 2
2	Apresentado quando chegar o tempo programado da verificação periódica da UE. Quando o ícone for apresentado, contacte o seu agente ou o número indicado na aplicação para solicitar a verificação periódica.
	Em 'backup da UE'
В О.	Apresentado quando é encontrado um erro na UE e o modo de operação está a mudar para 'backup' (modo de emergência). Quando o ícone for apresentado, contacte o seu agente ou o número indicado na aplicação para solicitar a verificação periódica.

Advertência

Você pode definir para não apresentar	no ecrã "Informação" a partir da aplicação (🖙 consulte o manual da
aplicação).	

Definição do estado

Você pode verificar o estado de definição do C/R e do A/C ligado.

1 Execute a seguinte operação.

$$\boxed{\text{TOPO}} \Rightarrow \boxed{\text{Menu}} \Rightarrow \overbrace{\bigcirc} \Rightarrow {\textcircled{O}}$$

Informação Estado da configuração



2 É apresentado o ecrã "Estado da configuração".

Ícone que mostra o estado de definição do C/R e do A/C é apresentado.

<Ícone do estado de definição>

7	Na configuração do temporizador ON
(0N	Apresentado quando o temporizador activado por hora ou por relógio está definido.
7	Na configuração do temporizador OFF
رت OFF	Apresentado quando o temporizador desactivado por hora ou por relógio é definido.
5	Na configuração PROGRAMADOR SEMANAL
WEEK	Apresentado quando o temporizador semanal está definido.
7	Na configuração SLEEP
رت SLEEP	Apresentado quando o temporizador de suspensão está definido. O A/C deixa de funcionar automaticamente quando o tempo definido tiver passado desde o início da operação.
	Config. de FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DA TEMP.
↓	Apresentado quando o modo sair de casa está definido. Quando a unidade não é utilizada durante um longo período, a temperatura ambiente é mantida a um nível moderado, assim, a sala não ficará extremamente quente ou fria.
	Na configuração CAPACIDADE MÁXIMA
\mathbf{A}	Apresentado quando o temporizador de corte de pico está definido.
	Em configuração de CONTROLO DA ROTAÇÃO
R	Apresentado quando o controlo de rotação está definido como Activo.
_	A configurar a função de back-up da capacidade
C	Apresentado quando a função de backup da capacidade está definida como Activa.
	A configurar a função de back-up de falhas
IJ	Apresentado quando a função de backup de falha está definida como Activa.
	Na configuração PERMISSÃO/PROIBIÇÃO
\$	Apresentado quando a definição de permissão/proibição está definida.
	Na configuração UE SILENCIOSA
(J)	Apresentado quando o controlo do modo silencioso da UE está definido (incluindo a definição do temporizador).
	Anti-vento activa
	Apresentado quando a prevenção de vento está activa.

Companhia

Você pode verificar o ponto de contacto para clientes solicitarem o serviço.

1 Execute a seguinte operação.



2 É apresentado o ecrã "Companhia".

Apresenta as informações de contacto para os clientes solicitarem serviços.

A informação apresentada é a informação registada a partir da aplicação no C/R da aplicação para smartphone (^{IIII} consulte o manual da aplicação).

8. Modo de manutenção

Algumas das funções de serviço podem ser definidas a partir do "Modo de manutenção".





1 Manter premida a tecla 🚞 no ecrã superior.

É apresentado o ecrã "Modo de manutenção".
 É necessário um código específico para operar este modo. Digite este código da seguinte forma:



Modo de manutenção

- Endereço U/I C/R principal/secundário Capacidade da UI Histórico de erros Guardar definições U/I Definições especiais Teste de funcionamento Data da instalação
- 3 É apresentada a lista do ecrã do "Modo de manutenção".

Endereço U/I	…i☞ página 43
C/R principal/secundário	…is página 43
Capacidade da Ul	…is página 43
 Histórico de erros 	…is página 44
Guardar definições UI	…IS página 44
Definições especiais	…IS página 44
Teste de funcionamento	¤≋ página 46
Data de instalação	≌ página 47

Endereço U/I

Você pode verificar o endereço da UI.

Endereço U/I

Iniciar/parar func. da ventoinha na UI selec. por premir "OK"

000	001	002	003
004	005	006	007
800	009	010	011
012	013	014	014a

Quando seleccionar a UI e tocar na tecla no ecrã "Endereço U/I", o ventilador da UI seleccionada pode ser operado.

Toque a tecla $\stackrel{\frown}{=}$ novamente ou seleccione outra UI com as teclas \checkmark / \checkmark para para ra operação do ventilador.

Nota

- · Você pode seleccionar apenas uma unidade para executar a operação do ventilador.
- A operação do ventilador não pode ser executada se o seu C/R estiver definido como um C/R secundário.

C/R principal/secundário

Você pode alterar a definição principal/secundária do R/C.

C/R principal/secundário	Seleccione a definição do C/R principal/secundário através das \checkmark / \land e togue na tecla \equiv para decidir.
%Reinicio ap₀s reset %Fazer novo emparelh	OK '
►Principal Secundário	

CUIDADO

Se você fizer alterações, o microcomputador do C/R é reiniciado (para o estado de restabelecimento da energia).

Se você fizer alterações, o C/R cancela o emparelhamento com todos os smartphones. Uma vez que o registo do C/R não é eliminado da lista de dispositivos no smartphone (SO), execute a operação para cancelar o emparelhamento com o C/R a partir da função de configuração do smartphone. (Se não cancelar, não poderá estabelecer novamente o emparelhamento com o mesmo C/R)

Quando o emparelhamento é cancelado, as informações nas definições de nome registada na aplicação são eliminadas e não serão herdadas quando você executar o emparelhamento novamente (ISSF consulte o manual da aplicação).

Capacidade da UI

Você pode verificar a capacidade da UI ligada ao C/R.

Capacidade da UI		
	UI	Capacid.
001	FDT	100
002	FDT	125
003	FDK	80
004	FDT	100
005	FDT	100
006	FDTC	80
007	FDT	80
007b	FDT	80

O endereço, o formato e a capacidade das UIs ligadas são exibidos. Toque na tecla ✓ para visualizar a página seguinte.

Histórico de erros

Você pode verificar o histórico de erros.

Histórico de erros			
dd.mm.aa	Hora	UI	erro
11.11.23	12:20	001	E01
22.10.23	12:20	002b	E01
09.10.23	1:11	003c	E01
11.05.23	12:28	004	E01
07.02.23	10:20	005a	E01
01.01.23	1:11	006	E01
31.12.22	22:20	007	E01
11.11.22	24:20	008a	E01

Apresenta a data e a hora do erro, o endereço da UI e o código do erro.

Toque na tecla 🗸 para visualizar a página seguinte.

O histórico pode ser apagado a partir da aplicação (res consulte o manual da aplicação).

Guardar definições U/I

Você pode guardar a definição da UI.



Todas as definições das UIs ligadas ao C/R podem ser guardadas no C/R. Toque nas teclas \checkmark / \land para seleccionar a operação pretendida e toque na tecla para decidir.

Nota

Alguma vez você perdeu a definição do conteúdo depois de substituir uma placa da UI? Quando as definições da UI são guardadas no C/R, os dados guardados podem ser transferidos e gravados na UI.

(A operação por meio da aplicação é necessária para transferir os dados guardados.)

Definições especiais

Você pode executar outras opções de serviço.



É apresentado o ecrã seleccionado.

Toque nas teclas \checkmark / \land para seleccionar a operação pretendida e toque na tecla $\underset{\scriptsize other }{\overset{\frown}{=}}$ para decidir.

Apagar endereço da UI



Elimina a memória do endereço da UI para a unidade multi (KX).

Reset do CPU



Reinicializa o microcomputador das UEs e UIs ligadas (para o estado de restauração de energia)

Reposição de fábrica



Reinicializa as definições do C/R ligado e das UIs para as definições iniciais (definições de fábrica).

CUIDADO

Se você executar qualquer uma das definições especiais, o microcomputador do C/R é reiniciado (para o estado de restabelecimento da energia).

Se você executar operações como "Apagar endereço da UI" ou "Reposição de fábrica", o C/R cancela o emparelhamento com todos os smartphones. Uma vez que o registo do C/R não é eliminado da lista de dispositivos no smartphone (SO), execute a operação para cancelar o emparelhamento com o C/R a partir da função de configuração do smartphone. (Se não cancelar, não poderá estabelecer novamente o emparelhamento com o mesmo C/R.) Quando o emparelhamento é cancelado, as informações nas definições de nome registada na aplicação são eliminadas e não serão herdadas quando você executar o emparelhamento novamente (INST) consulte o manual da aplicação).

Teste de funcionamento

Você pode executar o teste de funcionamento do A/C.



Teste de funcionamento em arrefecimento



Pode ser operado quando a temperatura da sala é demasiado baixa para iniciar a operação de arrefecimento. Pode ser operado durante a operação de paragem ou de arrefecimento. Seleccione "Iniciar" e toque na tecla Bunciona durante 30 minutos diminuindo a temperatura definida para 5°C Seleccione "Paragem" durante o teste e toque na tecla Bunciona durante o teste e toq

- O teste de funcionamento é executado durante 30 minutos e depois termina.
- Se você executar ou parar a unidade, mudar o modo de funcionamento ou alterar a definição, o teste de funcionamento para.

Teste de funcionamento à bomba de drenagem



A bomba de drenagem pode ser operada de modo independente.

Seleccione "Iniciar" e toque na tecla $\overset{\frown}{=}$ para iniciar o teste.

Seleccione "Paragem" durante o teste e toque na tecla e para parar o teste.

O teste de funcionamento também para quando o ecrã é movido para outro.

CUIDADO

Depois de verificar a operação, executando um teste de funcionamento da bomba de drenagem, certifique-se de executar a operação de paragem.

Data de instalação

Você pode definir a data de instalação.

Data da instalação		
dd	mm	aaaa
01.	01	2024

Defina na ordem de dia, mês e ano.

Seleccione o número usando as teclas \checkmark / \land e toque na tecla para decidir e definir o próximo item.

9. Serviço pós-venda

Informe o seu agente

- Nome do modelo
- Data de instalação
- Condições da falha: Tão pormenorizadas quanto possível.
- Seu endereço, nome e número de telefone

Deslocação

O deslocamento da unidade exige tecnologia especial. Consulte o seu agente.

As despesas necessárias para fazer o deslocamento da unidade serão cobradas.

•Reparações após o Período de Garantia

Consulte o seu agente. A pedido do cliente, estão disponíveis serviços de assistência a pagar.

(O período de garantia é de um ano a partir da data de instalação.)

Inquérito ao Serviço pós-venda
 Contacte o seu agente ou o contacto de assistência.

Comunicação da data de inspecção

Companhia

Companhia

Nome : a1b2c3d4e5 Namero : 000 000 000

R/C Versão XXXX-X.XX Para os seguintes casos, é apresentado o ecrã "Companhia" quando a operação inicia/para.

- Passados 10 anos desde o uso.
- Quando é o mês de inspecção que foi registado na aplicação. Quando este ecrã for apresentado, contacte o seu agente.