#### MITSUBISHI Installatiehandleiding voor de afstandsbediening (R/C) van de PJZ012D156F

#### RC-MCU-E

Deze installatiehandleiding beschrijft de installatiemethoden en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de afstandsbediening. Gebruik deze handleiding samen met de gebruikershandleidingen voor de warmtepompkoelmachine en andere optionele apparatuur.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u met de installatie begint om de unit correct te installeren.

## 1. Veiligheidsvoorschriften

warmtepompkoelmachine

<ul> <li>Lees deze handleiding z installeren.</li> <li>Elk van de volgende ins</li> <li>AWAARSCHUWING</li> <li>AVOORZICHTIG</li> <li>De in de tekst gebruikte</li> <li>Verbod</li> <li>Bewaar deze handleiding is.</li> </ul>	zorgvuldig door voordat u met de installatie begint om de unit correct te structies moet zorgvuldig worden opgevolgd. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot serieuze gevolgen zoals overlijden, ernstig letsel, e.d. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de omgeving. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit ernstige gevolgen hebben. Pictogrammen hebben de volgende betekenis: Volg altijd de gegeven instructies.	LIPER
Wanneer het eigendom aan de nieuwe eigenaar	van deze unit wordt overgedragen, moet deze installatiehandleiding worden gegeven.	
		_
•Het apparaat moet wor	den geïnstalleerd volgens de nationale bedradingsvoorschriften.	
•Vraag een professionel Verkeerde installatie ka	e aannemer om de installatie uit te voeren in overeenstemming met de installatieha an leiden tot elektrische schokken, brand of mechanische defecten.	n
•Schakel de hoofdstroor Doet u dit niet, dan kar	n uit voordat u met elektrische werkzaamheden begint. n dit leiden tot elektrische schokken, mechanische defecten of storingen.	
•Installeer de unit niet in gen, zich kan ophopen Deze unit mag niet wo losmiddelen, corrosiev alkalische oplossingen chanische defecten, roo	n een ongeschikte omgeving of op een plaats waar ontvlambaar gas kan ontstaan, of kan gaan lekken. orden gebruikt op plaatsen waar de lucht dikke olienevel, stoom, damp van org e gassen (zoals ammonium, zwavelverbindingen en zuur) bevat, of op plaatsen v of speciale sprays, e.d. worden gebruikt. Als u dit wel doet, kan dit elektrische sch ok of brand door corrosie veroorzaken of de prestaties van de unit aantasten.	bi ar va 10
•Installeer de unit niet o Dit kan elektrische sch	p plaatsen waar veel waterdamp ontstaat of condensatie optreedt. okken, brand of mechanische defecten veroorzaken.	
•Gebruik de gespecifice len te beschermen tege Verkeerde aansluitinge	erde kabels voor de bedrading en sluit ze stevig en zorgvuldig aan om elektronisc n externe krachten. n of montage kunnen warmte produceren, brand veroorzaken, e.d.	he
•Dicht het invoergat voo Als er vocht, water, ins	or de kabel van de afstandsbediening af met een dichtmiddel. ecten, e.d. door de opening naar binnen komen, kan dit elektrische schokken, bran	d

•Neem maatregelen om stoorstraling te onderdrukken als u de unit installeert in een ziekenhuis, telecommunicatiefaciliteit, e.d.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot storingen of mechanische defecten vanwege de schadelijke invloed op de omvormer, interne stroomgenerator, medische apparatuur met een hoogfrequente werking, e.d. De stoorstraling die door de afstandsbediening wordt doorgegeven aan medische of communicatieapparatuur kan medische activiteiten of video-uitzendingen verstoren of interferentie veroorzaken.

# 

- •Installeer de afstandsbediening niet op de volgende plaatsen. Als u dit wel doet, kan de afstandsbediening mechanisch beschadigd of vervormd raken: (1) In direct zonlicht (2) In de buurt van apparatuur voor warmteopwekking (3) Op oneffen oppervlakken.
- •Laat de afstandsbediening niet achter met een verwijderde bovenkant van de behuizing. Wanneer de bovenkant van de behuizing is verwijderd, plaats dan een verpakkingsdoosje of -zakje om de printplaten en andere onderdelen om die te beschermen tegen stof, vocht, e.d.
- •Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan en getraind zijn.
- •Kinderen moeten instructies krijgen om niet met het apparaat te spelen.

# 2. Accessoires & onderdelen ter plaatse voorbereid

Accessoires	Afstandsbediening hoofdunit, houtschroeven ( installatiehandleiding		
Onderdelen ter pla	aatse voorbereid		
Item	naam	Aantal	Opmerkir
Schakelkast Voor 1 unit of 2 u	units (JISC8340)	1 unit	Deze zijn niet
Dun stalen geleidingsbuisje (JIS C8305)		Indien nodig	u de afstandsb rechtstreeks op
Borgmoer, glijlager (JIS C8330)		Indien nodig	muur installee
Kabelafdekking		Indien nodig	Noodzakelijk o afstandsbedien de muur te bev
Dichtmiddel		Indien nodig	Voor het afdicl kieren
Plug		Indien nodig	
Kabel voor afstat $(0,3 \text{ mm}^2 \text{ x } 2\text{-ade} \text{ afgeschermde instal}$	ndsbediening erig) llatiekabel (MVVS)	Indien nodig	Zorg ervoor da uiteinden geaa Zie de tabel recht lengtes van meer

## 3. Installatieplaats

Installatiemethode [Met behulp van een schakelkast] [Rechtstreeks op een muur geïnstalleerd] Bedradingsrichting [Achterzijde] [Midden boven] of [linksboven]

Voorzorgsmaatregelen bij het kiezen van de installatieplaats

(1) Het installatieoppervlak moet vlak en voldoende stevig zijn. De behuizing van de afstandsbediening mag niet vervormd zijn.

Let op:

Installeer de afstandsbediening niet op een plaats die blootstaat aan direct zonlicht of waar de omgevingstemperatuur hoger kan zijn dan 40°C of lager dan 0°C.

Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, slecht functioneren of mechanische defecten.





0

Iet apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de nationale bedradingsvoorschriften.	$\bigcirc$
/raag een professionele aannemer om de installatie uit te voeren in overeenstemming met de installatiehandleiding. /erkeerde installatie kan leiden tot elektrische schokken, brand of mechanische defecten.	$\bigcirc$
chakel de hoofdstroom uit voordat u met elektrische werkzaamheden begint. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische schokken, mechanische defecten of storingen.	0
nstalleer de unit niet in een ongeschikte omgeving of op een plaats waar ontvlambaar gas kan ontstaan, binnendrin- gen, zich kan ophopen of kan gaan lekken. Deze unit mag niet worden gebruikt op plaatsen waar de lucht dikke olienevel, stoom, damp van organische op- osmiddelen, corrosieve gassen (zoals ammonium, zwavelverbindingen en zuur) bevat, of op plaatsen waar zure of lkalische oplossingen of speciale sprays, e.d. worden gebruikt. Als u dit wel doet, kan dit elektrische schokken, me- hanische defecten, rook of brand door corrosie veroorzaken of de prestaties van de unit aantasten.	$\bigcirc$
nstalleer de unit niet op plaatsen waar veel waterdamp ontstaat of condensatie optreedt. Dit kan elektrische schokken, brand of mechanische defecten veroorzaken.	$\bigcirc$
Gebruik de gespecificeerde kabels voor de bedrading en sluit ze stevig en zorgvuldig aan om elektronische onderde- en te beschermen tegen externe krachten. Verkeerde aansluitingen of montage kunnen warmte produceren, brand veroorzaken, e.d.	0
Dicht het invoergat voor de kabel van de afstandsbediening af met een dichtmiddel. Als er vocht, water, insecten, e.d. door de opening naar binnen komen, kan dit elektrische schokken, brand of mecha- ische defecten veroorzaken.	$\bigcirc$

A

 $\phi$ 3,5 x 16) 2 stuks,

ngen	De maxin	male dikte voor bedrading in de behui- de afstandsbediening wordt gebruikt is	
nodig als ediening o een rt.	0,5 mm <sup>2</sup> . Sluit daa m, de dr. dikkere b standsbee Neem bij	arom, indien de kabel langer is dan 100 draden van de afstandsbediening aan op e bekabeling aan de buitenkant van de af- bediening. bij het aansluiten van de bedrading maat-	
om de ning aan	regelen o verbonde	m te voorkomen dat er water, e.d. bij de m onderdelen komt.	
vestigen hten van	< 200 m	0,5 mm <sup>2</sup> x 2-aderige afgeschermde instal- latiekabel (MVVS)	
	< 300 m	0,75 mm <sup>2</sup> x 2-aderige afgeschermde in- stallatiekabel (MVVS)	
at beide rd zijn.	< 400 m	1,25 mm <sup>2</sup> x 2-aderige afgeschermde in- stallatiekabel (MVVS)	
ts voor dan 100 m.	< 600 m	2,0 mm <sup>2</sup> x 2-aderige afgeschermde instal- latiekabel (MVVS)	



## 4. Installatie en bedrading

Onderzijde

Kabeluitgang



Onderzijde

Kabeluitgang

#### 4. Installatie en bedrading (vervolg)



#### 5. Instelling van Hoofd-/Sub- bij gebruik van meerdere afstandsbedieningen

Er kunnen maximaal twee afstandsbedieningsunits worden gebruikt voor één warmtepompkoelmachine of één assemblage. De ene is de Hoofd-afstandsbediening en de andere is de Sub- afstandsbediening. Het werkbereik is verschillend voor de Hoofd-of Sub-afstandsbediening.



	O: Uitv	oerbaai
Functie afstandsbediening	Hoofd	Sub
Lopen/Stoppen	0	0
Draaimodus	0	_
Temp ingesteld.	0	_
Schema instellen	0	-
Foutgeschiedenis	0	0
Instellingen afstandsbediening	0	0

Stel 'Hoofd' en 'Sub' in volgens dezelfde procedure als in paragraaf 6.

#### Let op: Wachtwoorden instellen

Het beheerderswachtwoord (voor dagelijkse instellingsitems) en het servicewachtwoord (voor installatie, het proefdraaien en onderhoud) worden gebruikt.

O Het standaard beheerderswachtwoord is '0000' Dit wachtwoord kan worden gewijzigd. (Zie de gebruiksaanwijzing.)

Als u het beheerderswachtwoord bent vergeten, houd dan de knoppen [F1] en [F2] terwijl het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord te zien is, tegelijkertijd vijf seconden ingedrukt om een nieuw wachtwoord in te stellen.

- Het servicewachtwoord is '9999' en dit kan niet worden gewijzigd.
- Bij het invoeren van het beheerderswachtwoord wordt het servicewachtwoord '9999' ook geaccepteerd.



#### Let op: Proefdraaien

Er is een testrun nodig om de unit voor de eerste keer te laten werken.

Raadpleeg de installatiehandleiding of gebruikershandleiding van de warmtepompkoelmachine voor informatie over het uitvoeren van de testrun.

## 6. Standaardinstellingen tijdens opstarten

Stel van de Hoofd- en Sub-afstandsbediening (R/C op het scherm) de functie-instellingen, de klokinstellingen en de schema-instellingen in volgens het scherm wanneer de stroom wordt ingeschakeld.

- (1) Als de hoofd- en sub-afstandsbediening niet zijn ingesteld, gaat u van stap ① naar stap ② om het Hoofd/Sub-invoerscherm weer te geven
  - Tik op [Hoofd] of [Sub]. Start de standaardinstelling.
- (2) Ga nadat de Hoofd- en Sub-afstandsbediening zijn ingesteld naar het menuscherm voor het (9) Beginscherm.
- 'Sub'

① Startscherm	2 Selecteer het 'Hoof 'Sub-'invoerscherm
Versie: Programma-ID	Selecteer hoofd- of subafs
	$[\text{Hoofd}] \Rightarrow ③ \Rightarrow ④ \Rightarrow \\[\text{Sub}] \Rightarrow ⑤ \Rightarrow ⑥ \Rightarrow \\[\text{Sub}] \Rightarrow ( \bigcirc \Rightarrow )$
③ Scherm Eenheden zoeken	(4) Eenheidinformatie
Eenheden zoeken 50 %	Stel een scher Resterende tijd vi
(6) Klokinstellingenscherm P2	(7) 'Reminder om scher
Instellen van de klok PM PM II: OO Instellen Instellen Datum	Stel een scher Ja
Schema instellen'-menuscherm      Schema instellen      Schema instellen      Instellen dagen uit      Terug	Tik in stap ⑦ op Ja naar stap ⑧ . Tik in stap ⑦ op Late TOP-scherm in stap ⑨ Druk op de knop Lop huizing om het bericht in." weer te geven. P toe volgens "8-1. Scher • Als u geen schema ir "Ong." bij stap ⑥ in Standaardinstellinger
Selecteer te wijzigen item.	• Als u het Gem. mod
oer de instellingen in volgens	mou K/vsysteem II

teem'."

Voer "8-1. Schema instellen."

Als per ongeluk het verkeerde wordt aangetikt, kunnen de instellingen gewijzigd worden nadat de startinstellingen zijn voltooid. (3) Als u de instellingen begint met de eerste afstandsbediening als 'Hoofd', wordt de tweede afstandsbediening automatisch ingesteld als



PJZ012D156F

## 7. De taal instellen

U kunt de volgende talen instellen naast de standaardtaal Engels. Opties: Engels, Italiaans, Duits, Frans, Spaans, Nederlands Beginscherm  $\Rightarrow$  Menu  $\Rightarrow$  Volgende  $\Rightarrow$  Taal selecteren

① Menuscherm	(2) Menuscherm P2
Menu	Menu
Piekonderbrekingstimer	Installatie-instellingen
Beheerinstellingen	Contactenlijst weergeven
AB-functie-instellingen	Taal selecteren
Service en onderhoud	
Standaardinstellingen	
Volgende Terug Selecteer te wijzigen item.	Volgende Selecteer te wijzigen item.

(4) Taal selecteren P2	
Taal selecteren	
Nederlandse	
Instellen	Terug
Selecteer een taal	

Menuscherm P2	
nu	
tallatie-instellingen	
ntactenlijst weergeven	
al selecteren	
Volgende Terug	

U Tuur sereete	
Taal selecteren	
English	
Italiano	
Deutsch	
Français	
Español	
Instellen	Volgende Terug
Selecteer een taal	

### 8-1. Schema instellen

Na het configureren van de Klokinstelling in Standaardinstellingen of als u op de knop F1 [Schema] tikt in het hoofdgedeelte en op Schema wijzigen tikt om te selecteren, kunt u doorgaan naar het Menuscherm en het 'Schema instellen'-scherm. Er kunnen maximaal zes schema's worden ingesteld voor de Begindatum en draaimodus voor een bepaald jaar. Als het 'Schema instellen'-scherm niet wordt weergegeven, kunt u geen unitwerkzaamheden uitvoeren. Als u de schemafunctie niet gebruikt, wijzigt u "Schema instellen" in "13. Standaardinstellingen" in "Ong."

① Schema instellen menuscherm		
Schema instellen		
Schema instellen		
nstellen dagen uit		
Terug		
Selecteer te wijzigen item.		

Selecteer Schema instellen.

uitgeschakelde dagen" (1).

Als u Instellen dagen uit selecteert,

ga dan verder met "9. Instellen van

	Instelling	Begindatum
1	Geldig	01/01
2	Geldig	01/03
3	Ong.	26/03
4	Ong.	06/05
5	Geldig	01/06
8	Ong.	21/08

\_

Tik en selecteer het nummer (rij) dat u

wilt instellen en selecteer Wijzigen De Instellingen zijn standaard 'Ong.' en de 'Begindatum' en 'Modus' zijn leeg.

④ Datum instellen om taak te	Schema instelle
starten-scherm	keuzescherm
Instelling van datum om te starten Begindatum 1 Instelling Geldig dd Mmm Volgende Terug	Draaimodus Draaimodus 1 Koelen Selecteer Draaimodus

Gebruik de knoppen  $\blacktriangle / \lor$  om de Begindatum in te stellen, tik op Instelling om te wijzigen in 'Geldig' en selecteer Volgende Als u het huidig ingestelde schemanummer niet gebruikt, tikt u op Instelling om in te stellen op "Ong.".

C s	7) 'In elect Wekel nstel.	divid iesch ijkse tij 1	uele ( erm mer	dag v	an de	weel	ς'-	]
[	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	
	Select	eer de	te wiizi	inen da	a van	Te de wee	rug	
Se	lecte	eer ee	en da	ıg va	n de	weel	k om	de
11		n te a						

gens Instellen Ga terug naar het lijstmenu in stap (2).

UIT 2.00 uur

AAN 8.00 uur

Opslaan

lag v	an de	weel	s'-		8 se	) 'Wekel electiesc	lijkse herm
					W Vi	ekelijkse t * 1	timer
						Instelling	Туре
Do	Vr	Za	Zo		1	Geldig	UIT
					2	Geldig	AAN
					3	Geldig	UIT
					4	Ong.	UIT
		Te	rug		V	Vijzigen	Opsla
gen da	ag van	de wee	ek		K	ïes een lij	n en tik
g va	n de	weel	k om	de	Tik	en sele	ecteer
1.					"Or	ng." op	Inste
						1	

selecteert u Instellen



#### 8-1. Schema instellen (vervolg)

(9) 'Opslaan wekelijkse timer'- bevestigingsscherm	1 Beginscherm
Wekelijkse timer Vr 1 Witt u de instelling registrorpp?	Centr. reg. S오(음음 법
Ja	Modus Koelen Koelen
Terug	Stopt nu F1: Schema instellen F2: Moni

Selecteer | Ja | om op te slaan. Keer terug naar stap 6

Herhaal deze procedure met de instellingen die in stappen ③ tot ⑨ zijn geconfigureerd voor elke Begindatum in Schema instellen" in stap (2).

Als u terugkeert naar het beginscherm wordt () 'Schema instellen' weergegeven. Vanaf twee dagen nadat de betreffende taak is uitgevoerd, werkt de unit volgens de schema-instelling. Als u het schema van vandaag of morgen onmiddellijk na het instellen van een schema wilt wijzigen in "Geldig", past u de instellingen toe volgens "10. Het schema voor Vandaag of Morgen."

Meni

Stoptijd

5.00 uur

#### 8-2. Schema instellen voor Gem. mod K/V: systeem'

Wanneer u het Gem. mod K/V:-systeem' instelt, moet u het Gem. mod K/V:-systeem' wijzigen in 'Geldig' in het menu Installatie-instellingen. Na het wijzigen naar "Geldig" wordt het beginscherm van de afstandsbediening getoond.

Als u op de knop F1 [Schema] in het hoofdgedeelte drukt en op Schema wijzigen tikt en dat geselecteerd houdt, kunt u naar het Menuscherm gaan en het schema instellen.

Er kunnen maximaal zes schema's worden ingesteld voor "Begindatum" en "Eenheid schakelen naar koelen/verwarmen" voor een bepaald jaar. Als het schema niet is ingesteld, kunt u geen unitwerkzaamheden uitvoeren. Als u de schemafunctie niet gebruikt, wijzigt u "Schema instellen" in "13. Standaardinstellingen" in "Ong."

① Schema instellen menuscherm		2) Schen	na instellen	lijstsch
Schema instellen	8	chema insi	tellen	
Schema instellen		Instelling	Begindatum	Modus
	1	Geldig	01/01	Gem. mo
Instellen dagen ult	2	Geldig	01/03	Gem. mo
	3	Ong.	26/03	Gem. mo
	4	Ong.	06/05	Gem. mo
	5	Geldig	01/06	Gem. mo
	6	Ong.	21/08	Gem. mo
Terug Selecteer te wijzigen item.	v Se	Vijzigen electeer ee	n nummer en	tik op (Wij
Selecteer Schema . Als u Instellen dagen uit selecteert,	Tik wil	en sele t selecte	cteer het n eren en sel	ummer ecteer

ga dan verder met "9. Instellen van uitgeschakelde dagen" ①.



Gebruik de knoppen  $\blacktriangle / \lor$  om de Begindatum in te stellen, tik op Instelling om te wijzigen in "Geldig" en selecteer Volgende.

Als u het huidig ingestelde schemanummer niet gebruikt, tikt u op Instelling om in te stellen op "Ong."

S	chema insi	tellen								
	Instelling	Begindatum	Modus							
1	Geldig	01/01	Gem. mod K/V: 006							
2	Geldig	01/03	Gem. mod K/V: 009							
3	Ong.	26/03	Gem. mod KW: 005							
4	Ong.	06/05	Gem. mod K/V: 008							
5	Geldig	01/06	Gem. mod KIV: 008							
6	Ong.	21/08	Gem. mod KIV: 005							
Wijzigen Terug										

Wijzigen . De Instellingen zijn standaard 'Ong.' en de 'Begindatum' en 'Modus' zijn leeg.

verwarmen-scherm

Code 1 laatste eenheid in koelmodus

.

T

Tik▲▼om een eenheidcode te kiezen. Eenheden [001-0\*\*]:koelmodus

stap 2

Selecteer te wijzigen item. Tik op en selecteer "1: Instelling van de datum om te starten" Als item 1 is ingesteld, selecteer dan "2: Instelling wekelijkse timer" en ga verder met stap (6)

Terug

③ Schema instellen wijziging van

1: Instelling van de datum om te starten

2: Instelling wekelijkse timer

Zet op volgorde vanaf 1.

menuscherm Schema instellen Instel, 1



Stel de wekelijkse timer in vanaf de laatste koeladres in te stellen en selec-Begindatum die u hebt opgegeven. teer Instellen. Selecteer "Terug" om Selecteer het type wekelijkse timer. Als u "Individueel" selecteert, ga dan terug te keren naar het lijstmenu in verder met stap ⑦. Zo niet, ga dan verder met stap  $(\hat{\mathbf{8}})$ .

	(7) 'In week	divid '-sche	uele i erm	instel	ling d	lag va	an de		(§	B) 'Wekel electiesc	lijkse herm	timerr
	Wekel Instel.	ijkse tii 1	mer						V	Vekelijkse 1 'r 1	timer	
								1		Instelling	Туре	Tijd
	Ma	Di	Wo	Do	٧r	Za	Zo		5	Geldig	AAN	9.00 uu
	L							1	6	Ong.	UIT	0.00 uu
									7	Ong.	AAN	1.00 uu
									8	Geldig	UIT	5.00 uu
	Select	eer de	te wijzi	gen da	ag van i	Te de wee	erug ek		Γ.	Vijzigen ies een lijr	Opsia n en tik	aan) In op (Wijz
~			1		1	1		1	<b>T</b> .1			1

Selecteer een dag van de week om de Tik en selecteer het timernummer (rij) timer in te stellen.

en selecteer Wijzigen . Selecteer "Geldig"/"Ong." op Instelling, "AAN/UIT" op Type, gebruik de knoppen  $\blacktriangle / \nabla$  om de tijd van de timer in te stellen en selecteer Instellen . Als u de ingestelde koel- en verwarmingstemperatuur wilt wijzigen, selecteert u Volgende in het instellingenscherm voor Tijd, gebruikt u de knoppen  $\blacktriangle/ \nabla$ om de ingestelde koel- en verwarmingstemperatuur in te stellen en selecteert u Instellen.







# 8-2. Schema instellen voor Gem. mod K/V:-systeem' (vervolg)

nu	mmer	'-
_		
	Do AAN	10.00 uur
	Gem. mo	d K/V: 002
	Instelte	mp (KIV)
J٢	5.0°C	55.0°C
J٢		
J٢	5.0°C	55.0°C
J٢		
nst	. 1–4	Terug
zig	en].	



De dichtstbijzijnde 'AAN' timerinstelling van de wekelijkse timers voor de afgelopen week wordt rechtsboven in het scherm weergegeven. Bovenstaand voorbeeld laat zien dat op donderdag, 22.00 uur "AAN" geselecteerd wordt en het adres voor koelen/verwarmen is ingesteld op "2". Als u instellingen voor weekdagen wilt instellen, raadpleeg dan het bovenstaande voorbeeld.





## 8-2. Schema instellen voor Gem. mod K/V:-systeem' (vervolg)

(9) 'Opslaan bevestiging: Wekelijkse time Vr 1	wekelijkse tir scherm r	ner'-
Wiltu	e instelling regis Ja	treren?
		Terug



Selecteer Ja om op te slaan. Keer terug naar stap (6) . Herhaal de instellingen in stappen ③ tot en met (9) telkens wanneer het ingestelde schema in stap (2) begint.

Als u terugkeert naar het beginscherm wordt Ø 'Schema instellen' weergegeven. Vanaf twee dagen nadat de betreffende taak is uitgevoerd, werkt de unit volgens de schema-instelling. Als u het schema van vandaag of morgen onmiddellijk na het instellen van een schema wilt wijzigen in "Geldig", past u de instellingen toe volgens "10. Het schema voor Vandaag of Morgen."

### 9. Instellen dagen uit

- De Instelling van uitgeschakelde dagen voor "Individueel" kan worden ingesteld in de kalenderweergave. Alle dagen zijn ingesteld als niet-vrije dagen op het moment van verzending.
- Uitgeschakelde dagen voor elke dag van de week kunnen worden bepaald in "Instellen van uitgeschakelde weekdagen". De kalenderweergave wordt ook automatisch weergegeven.
- Op de dag die is ingesteld als uitgeschakelde dag, wordt de wekelijkse timer om 0.00 uur ingesteld op 'UIT' en worden de schema-instellingen daarna gewijzigd in 'Ong.', waardoor de unit tussen 0.00 en 0.00 de volgende dag, niet in bedrijf zal zijn. (24:00). Wees voorzichtig bij het instellen na de datum.

① 'Instellen van uitgeschakelde dagen'-menuscherm	2 'In week	stelle dagei	en var n'-sch	ı uitg erm	escha	kelde			③ 'Instel weekdage	len van uitge: en opslaan'-be	schakelde vestiging	sscherm
Instellen dagen uit	Instell	en wel	elijkse	dager	n uit				Instellen w	/ekelijkse dage	n uit	
Instellen wekelijkse dagen uit				_			_					
Instellen dagen uit in kalender	Ma	DI	۷Vo	Do	Vr	Za	ZO		Wiltu de i	nstelling registr	reren?	
						$ \mathscr{D} $	$\mathscr{D}$					
	De ge	lande	bewer	king st	optop	de dag				Ja		
	De ins	in vakj telling	e is aa wordt i	ngevin Dok toe	kt. Igepas	t op de				L		
	kalend	er. –										
Selecteer te wijzigen item.	Opsia	an				Те	erug				(	Terug
ik op en selecteer het type voor "	Tik one	leraa	n op	de d	lag v	an de	e weel	[	Selecteer	Ja om o	o te slaa	n.

De instelling wordt ook toegepast op

en selecteer Opslaan.

de kalender in stap (5).

Tik op en selecteer het type voor Instellen wekelijkse dagen uit". Als u "Instellen van uitgeschakelde weekdagen" selecteert, ga dan verder met stap (2). Als u "Instellen dagen uit in kalender" selecteert in de kalender, ga dan verder met stap (4).

④ In kalen	Instellen dagen uit op     calenderscherm P1										
Instell	nstellen dagen uit in kalender 01/2020										
Ma	Ma Di Wo Do Vr Za Zo										
		1	2	3	4	5					
6	7	8	9	10	11	12					
13	14	15	16	17	18	19					
20	21	22	23	24	25	26					
27	28	29	30	31							
			Vo	lg. mni	T (E	erug					
: vrije	e dager	n ween	Vo deven	lg. mni		erug					

De kalender voor de huidige maand wordt weergegeven. Tik op de datum die u wilt wijzigen naar een uitgeschakelde dag. Om de niet-uitgeschakelde dag in te stellen, tikt

u op de datum die is gewijzigd in uitgeschakelde dag. Als u Volg. mnd. wilt instellen, selecteert u Volg. mnd. De dag van vandaag of morgen kunt u niet uitschakelen. Pas de instellingen toe volgens "10. Het schema voor Vandaag of Morgen.'

Selecteer Ja om op te slaan. Ga terug naar het lijstmenu in stap (1). die u wilt instellen in "Instellen van uitgeschakelde dagen", geef  $\mathcal{D}$  weer

(5) Ui op ka	5) Uitgeschakelde dagen instellen op kalenderscherm P2												
Instell	Instellen dagen uit in kalender 02/2020												
Ma	Ma Di Wo Do Vr Za Zo												
					1	2							
3	4	5	6	7	8	9							
10	11	12	13	14	15	16							
17	18	19	20	21	22	23							
24	25	26	27	28	29								
<b>.</b> .													
• vriid	V Meneh d	or. mn	d.) Vo	lg. mn	I T	erug							

U kunt de kalender instellen voor 12 maanden (een jaar) vanaf de huidige maand.

#### 10. Het schema van Vandaag of Morggen

Als "8-1. Schema instellen" is voltooid en het 🕘 pictogram wordt weergegeven in het beginscherm, zal de unit automatisch werken vanaf twee dagen nadat de betreffende taak is uitgevoerd. Als u het schema van vandaag of morgen onmiddellijk wilt instellen nadat u "8-1. Schema instellen" hebt geconfigureerd, of als u het schema van vandaag of morgen wil

(	) 'Schen	na voor	Vanda	ag'-so	cherm P1
S	chema var	n vandaa	g	Koele	n
	Instelling	Туре	Tijd	Temp	ingesteld
1	Ong.	UIT			
2	Ong.	UIT			
3	Ong.	UIT			
4	Ong.	UIT			
S <sup>i</sup>	toppen var nst. 5–8	wege O Bev (alleer)	<u>L-temp.</u> werken n vandaa	Ong. ag)	Morgen
ſ	Sch	ema wijz	igen		Terug

nema	van	van	idaa	ne	

			Instelling	g	Туре	Tij
		1	Ong.			U
		2	Ong.			U
	ĺ	3	Ong.			U
	ľ	4	Ong.			U
		St	oppen va	in	wege Ol	ter
		<u>.</u>		ſ	Bev	verk
		"	ISL 1-4	ι	(alleen	van
		$\bigcap$	Sci	he	ema wijz	igen

Als u op F1 drukt: Als u de 'Schema instellen'-knop op het beginscherm indrukt, wordt het scherm uit stap ①weergegeven en kunt u het schema van vandaag bevestigen (timers 1 tot 4). Selecteer Inst. 5–8 om timer 5 en volgende timers te bevestigen. Ga

verder met stap (2). Om het schema voor morgen te bevestigen, selecteert u Morgen . Ga verder met stap (4).

(	4) 'Schen	na voo	or Morg	en'-sc	cherm P1
S	chema mo	rgen		Kaala	
	Instelling	Туре	Tijd	Temp	ingesteld
1	Ong.	UIT			
2	Ong.	UIT			
3	Ong.	UIT			
4	Ong.	UIT			
St	toppen van	wege (	DL-temp.	Ong.	
lı	nst. 5–8	B (alle	ewerken en morge	en)	Vandaag
ſ	Sche	ema wi	jzigen		Terug

lt wijzigen en dat is al ingesteld, volg da	n de onderstaande procedure:
(2) 'Schema voor Vandaag'-scherm P2	③ 'Schema vandaag wijzigen'-
Selection valuation selection 12	menuscherm
Schema van vandaag Koelen	Schema vandaag wijzigen
Instelling Type Tijd Temp ingesteld	Wekelijkse timer wijzigen
1 Ong. UIT	Stoppen vanwege OL-temp.
3 Ong	
4 Ong. UIT	
Stoppen vanwege OL-temp. Ong.	
Inst. 1–4 (alleen vandaag) Morgen	
Schema wijzigen Terug	Selecteer te wijzigen item.
Als u het schema voor van- daag wilt wijzigen, selecteert u Bewerken (alleen vandaag)	Tik op en selecteer het item dat u wilt wijzigen. Als u "Wekelijkse timer wijzigen"
	selecteert, gaat u verder met "8-1. Schema instellen" (8).
	Als u "Stoppen vanwege OL-temp."
	selecteert, tikt u op "Stoppen vanwege
	OL-temp." en selecteert u Geldig /
	Ong.
(5) "Schema voor Morgen'-scherm P2 Schema morgen	⑥ 'Schema morgen wijzigen'- menuscherm Schema morgen wijzigen
Instelling Type Tiid Temp ingesteld	Wekelijkse timer wijzigen
1 Ong. UIT	Draaimodus wijzigen
2 Ong. UIT	Stonnen verwere OL-term
3 Ong. UIT	
Stoppen vanwege OL-temp. Ong.	
Inst. 1–4 Bewerken (alleen morgen) Vandaag	
Schema wijzigen Terug	Selecteer te wijzigen item.
Als u het schema voor mor-	Tik op en selecteer het item dat u wilt
gen wilt wijzigen, selecteert u	Wijzigen. Als u "Wakalijksa timor wijzigon"
Bewerken (alleen morgen)	selecteert gaat ii verder met "8-1
	Schema instellen" (8)
:-systeem'	Om de draaimodus te wijzigen selec-
	teert u "Draaimodus wiizigen" en se-
'Wijzig het schema voor morgen'-	lecteert u Koelen of Verwarmen
menuscherm	Alau "Stonnon vonvogo OL tomn "
Schema morgen wijzigen	Als u Stoppen vanwege OL-temb.
	selecteert, tikt u op "Stoppen vanwege
Wekelijkse timer wijzigen	selecteert, tikt u op "Stoppen vanwege <u>OL-temp</u> ." en selecteert u Geldig /
Wekelijkse timer wijzigen Eenheid schakelen naar koelen/verwarmen	Als u Stoppen vanwege OL-temp. selecteert, tikt u op "Stoppen vanwege OL-temp." en selecteert u Geldig / Ong.
Wekelijkse timer wijzigen Eenheid schakelen naar koelen/verwarmen Stoppen vanwege OL-temp.	Als u Stoppen vanwege OL-temp. selecteert, tikt u op "Stoppen vanwege OL-temp." en selecteert u Geldig / Ong.

Terug

Selecteer Inst. 5–8 om timer 5 en volgende timers te bevestigen. Ga verder met stap (5).

ema vo
ijzigen
ijzigen
n naar ki
01.40.00
OF-retui
n item.

PJZ012D156F

## 11. Functie-instellingen afstandsbediening

Beginscherm  $\Rightarrow$  Menu  $\Rightarrow$  Instellingen afstandsbediening

① Menuscherm	
Menu	
Piekonderbrekingstime	er
Administrator settings	
AB-functie-instellingen	ĥ
Service en onderhoud	100
Standaardinstellingen	
	Volgende Terug
Selecteer te wijzigen ite	را () em.

gen afstandsbediening".

/oer wachtwoo	rd		
Voer service da	atum in		
	23	4 Verw,	<u>]</u>
56		9 Instelle	'n
Voer 4-ciif. nr. i	n. tik op (Inst.)	Teru	,

Tik op en selecteer "Functie-instellinmer van het servicewachtwoord in en selecteer Instellen Het servicewachtwoord is '9999'.

(4) 'Hoofd-/Sub-afstands scherm	sbediening'-
AB hoofd of sub	
Hoofd Sub	
Selecteer instelling	Terug

(5) 'Automatisch opnieuw starten'instellingenscherm

Tik op en selecteer 'Hoofd' of 'Sub'.

Automatisch opr	nieuw starte	n	
Geldig			
Ong.			
			_
Selecteer instell	ing		erug
1	1 1. 11	• •	

Selecteer "Geldig" om Automatisch opnieuw starten te wijzigen naar "Geldig". Als er een stroomstoring optreedt terwijl de unit actief is en [Geldig] is

geselecteerd, keert de unit terug naar de toestand van voor de stroomstoring zodra de stroom is hersteld. (Deze functie stopt nadat de stroom is ingeschakeld.) [Ong.] Stoppen

#### Informatie

Raadpleeg de gebruikershandleiding en technische materialen met betrekking tot de volgende instellingen voor dagelijks gebruik:

• 'Piekonderbreking'-instellingen

Beheerinstellingen

Beperkingen instellen, 'afstandsbediening-scherm'-instelling, beheerderswachtwoord, 'Instelling led-regeling', 'Stoppen vanwege OL-temp.'

• Functie-instellingen afstandsbediening

AB hoofd of sub Automatisch opnieuw starten AB-sensor	
Automatisch opnieuw starten AB-sensor	
AB-sensor	
nstelling externe ingang	
	Тегш

Selecteer het item dat u wilt wijzigen. Als u de Hoofd-/Subafstandsbediening selecteert, ga dan verder met stap  $(\overline{4})$ . Als u "Automatisch opnieuw starten" selecteert, ga dan verder met stap (5).

#### Informatie

Wat is Automatisch opnieuw starten?

Deze functie herstelt automatisch de operationele staat die bestond voor een stroomstoring wanneer de stroom wordt hersteld, door de operationele staat die bestond voor de stroomstoring op te slaan.

U kunt Automatisch opnieuw starten instellen op [Geldig] om de werking automatisch opnieuw te starten nadat de stroom is hersteld, zelfs als er een stroomstoring optreedt.

Fabrieksinstelling: [Geldig]

## 12. Service en onderhoud

U kunt de weergave van de Volgende onderhoudsdatum instellen, de Foutgeschiedenis op de Foutweergave controleren en wissen of Geavanceerde instellingen (CPU resetten, instelling en Touchscreenaanpassing) toepassen.

.

T

scherm

Insteller

Terug

▲

① 'Service & onderhoud'- menuscherm
Service en onderhoud
Volgende onderhoudsdatum
Foutweergave
Geavanceerde instellingen
Terug
Selecteer te wijzigen item.

Tik op en selecteer het item dat u wilt wijzigen.

Ga verder met stap (2) om de Volgende onderhoudsdatum in te stellen. Ga verder met stap (3) om de Foutweergave in te stellen. Ga verder met stap 6 om Geavanceerde instellingen toe te passen.

(4) 'I

selecteert u Geen inst
Wanneer de ingestele
s, wordt het sym
startscherm weergege
S Fourgeschiedenis

Foutgeschiedenis verwi

scherm

(4) 'Foutgeschiedenis verwijderen'- scherm				
Foutgeschiede	enis		Verwijder	
Tijd		Eenheid	Fout code	1
01.01.2020	9.47 uur	008	E40	
01.01.2020	9.47 uur	007	E40	
01.01.2020	9.42 uur	012	E03	
01.01.2020	9.42 uur	013	E02	
01.01.2020	9.40 uur		E01	
01.01.2020	9.40 uur	016	E01	
01.01.2020	9.40 uur	015	E01	
		Volgende	Terug	

De foutgeschiedenis wordt weergegeven

Als het adres van de unit wordt weergegeven en eventuele fouten in de aangesloten koelmachine worden weergegeven.

Als 'MCU-C' wordt weergegeven, duidt dit op een fout in de MCU-controller.

Selecteer Volgende of Terug om de vorige geschiedenis weer te geven. Als u de geschiedenis wilt verwijderen, selecteert u Verwijder. Ga verder met stap (5)

Selecteer Terug om terug te keren naar het vorige scherm.

Selecteer instelling Selecteer Ja om Foutgeschiedenis verwijderen uit te voeren. Selecteer Terug om Foutgeschiedenis



Gebruik de knoppen  $\blacktriangle / \lor$  om de Volgende onderhoudsdatum in te stellen en selecteer Instellen of

Wanneer u de datum voor de Volgende onderhoudsdatum niet instelt, telling

> de datum bereikt ibool 🖞 op het even.

s verwijderen'-	
eren	
Terug	

verwijderen te annuleren.

③ Foutweergavemenuscherm

#### Foutweergave

Foutgeschiedenis

Selecteer te wijzigen item.

Selecteer "Foutgeschiedenis."

Terug

Geavanceerde instellinge	n
CPU resetten	
Standaardinstelling herste	ellen
Touchscreenaanpassing	
Selecteer te wijzigen item.	Terug

Gebruik CPU resetten en Herstel standaardinstelling bij het uitvoeren van de service. Touchscreenaanpassing kan

worden uitgevoerd wanneer de touchscreenbediening niet goed is uitgelijnd.

PJZ012D156F

#### 13. Standaardinstellingen

U kunt de tijd aanpassen, kiezen of u tijdweergave wilt op het startscherm, schakelen tussen de 12-uurs en 24-uurs tijdsindeling van de tijdweergave op het startscherm of op het 'Schema instellen'-scherm, kiezen of u Schema instellen wilt instellen op 'Geldig' of 'Ong.', het contrast van het aanraakscherm aanpassen (het hele scherm en boven/onder), de achtergrondverlichting aanpassen ('UIT/AAN': verlichtingstijd) en het zoemergeluid instellen op 'AAN/UIT'.

① menuscherm Standaardinstellingen P1	2 menuscherm Standaardinstellingen P2
Standaardinstellingen	Standaardinstellingen
Instellen van de klok	Zoemergeluid
Datum- en tijdweergave	
Schema instellen	
Contrast	
Backlight	
Volgende Terug Selecteer te wijzigen item.	Vorige Selecteer te wijzigen item.

Tik op en selecteer het item dat u wilt wijzigen. Selecteer Volgende om het Ga verder met stap (8) voor de instelzoemergeluid in te stellen.

Ga voor de Klokinstelling naar "6.

Standaardinstellingen tijdens opstarten" - Stap (5).

Ga verder met stap 3 voor de Datumen tijdweergave.

Ga voor Schema instellen verder met stap (4).

Ga voor Contrast verder met stap (5).

Ga voor Backlight verder met stap  $\overline{O}$  .



ling van het zoemergeluid.

(4) 'Schema instellen'-scherm

Schema instelle

Selecteer instelling

Ong.

Geldia

(3) 'Datum- en tijdweergave'-scherm		
Datum- en tijdweerga	ave	
Datum	Weergev.	Verberg
Tijd	Weergev.	Verberg
Weekdag	Weergev.	Verberg
Tijdweergaven	12 uur	24 uur
Plaats van am/pm	Voor	Terug
Selecteer instelling	Instellen	Terug

Selecteer elk item en selecteer Instellen Als u Terug selecteert, worden de wijzigingen niet weergegeven.

Contrast	Aanpasse
Donker	
Licht	Insteller

Om het ingestelde schema in te stellen op 'Geldig', selecteert u Geldig (Standaardinstellingen)

Terug

Wanneer u de schema<u>functie</u> niet gebruikt, selecteert u Ong. Als "Ong." is ingesteld, kan de unit alleen worden bediend met de Lopen/Stoppen-knop op de afstandsbediening.

Om de knoppen  $\blacktriangle / \blacktriangledown$  te gebruiken om Donker/Licht aan te passen selecteert u eerst Aanpassen Om terug te keren naar het menuscherm Standaardinstellingen selecteert u Instellen of Terug.

6 'Contrast boven/bend instellingenscherm	eden'-
Contrast boven/onder	
Donker	n- en onderkant.
Licht	Instellen
Tik on <b>A</b> am contract to wii	Terug

Als u de knoppen ▲/▼ gebruikt om Donker/Licht aan te passen en terugkeert naar de contrastaanpassing, selecteer dan Terug.

Selecteer Instellen om terug te keren naar het menuscherm Standaardinstellingen.



Als u "AAN/UIT" selecteert voor Backlight en inschakelt, gebruik dan de knoppen  $\blacktriangle / \lor$  om de verlichtingstijd te bepalen en selecteer daarna Instellen of Terug.

⑧ Instellingenscherm	n Zoemergeluid
Zoemergeluid	
Weergev.	
Verberg	
Selecteer instelling	Terug

Selecteer "Weergev." om de zoemer te activeren. Selecteer "Verberg" om de zoemer te

stoppen.

