空調機 IoT 遠隔監視システム

納入仕様書

適用機 形式 発行者 **森** 21.12



| ^種 | 調 | 機 | IoT | 遠隔 | 監 | 視シ | ィス | テム | | |
|--------------|-----|-----|-----|----|---|----|----|-------|----|----|
| t M- | -AC | CES | SSS | | | | | | | E |
| Í I I I | 名 | 称 | | | 仕 | 様 | | | | |
| 11 | 図 | 番 | | | | | | 訂〈符 | 葉 | 別 |
| 2. 10 | P | S | Z 0 | 00 | Z | 30 | 2 | / C \ | 1/ | 36 |
| | | | | | | | | | | |

| 目次 |
|-----------------------|
| 1 仕様 |
| 2 システム構成 |
| 3 制御機能 |
| 3.1 ログイン |
| 3.2 トップ画面 |
| 3.3 フロアー覧画面 |
| 3.4 空調機一覧画面 |
| |
| |
| |
| 3.8 熱源機一覧画面 |
| 3.9 詳細表示画面 |
| 3.10 熱源機トレンド画面 |
| 3.11 省エネ制御設定 |
| 3.11.1 省エネ制御 (基本制御設定) |
| 3.11.2 省エネ制御(圧力制御設定) |
| 3.11.3 年間目標消費電力制御 |
| 3.12 デマンド制御設定 |
| 3.12.1 室内デマンド設定 |
| 3.12.2 室外デマンド設定 |
| 3.13 当日スケジュール設定 |
| 3.14 特定日スケジュール設定 |
| 3.15 カレンダー設定 |
| 3.16 稼働時間設定 |
| 3.17 サイネージ設定 |
| 3.17.1 当日使用電力量推移 |
| 3.17.2 60 分使用電力量推移画面 |
| 3.18 季節設定 |
| 3.19 レポート出力 |
| 3.20 ユーザー設定画面 |

.. 3 ..4 .5 .6 . 8 .9 .10 .11 ..13 .14 ..15 .16 ..17 ...18 .19 . 20 .. 21 ..23 .. 24 . 25 ..26 ..27 ..28 ..29 .30 .. 31 . 32 ..33 ..34 .35

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

| ^種 空 | 2調 | 機 | IoT | 遠隔 | 鬲監 | 視シ | バ | テ | Ь | | |
|-------------------|-----|----|-----|----|-------|------------|---|-----|-----|----|----|
| Ë M- | -AC | CE | SSS | | | | | | Ø | € | £ |
| i III | 名 | 称 | | | 仕 | 様 | | | | | |
| Ш | 図 | 番 | | | | | | 訂/ | 符 | 葉 | 別 |
| 2. 10 | P | S | Z 0 | 00 |) Z (| <u>3 0</u> | 2 | / (| ; \ | 2/ | 36 |

1 仕様

本システムは、WEB 通信プロトコル(IEEE1888 準拠)によりインターネット経由で建物に設置した遠隔監視用ゲートウェイ(RM-CGW2)からパッケージエアコン空調設備と熱源機の運転データを収集&蓄積し、空 調設備と熱源機の監視と操作を可能とするシステムです。

| 名称 | 空調機 IoT 遠隔監視システム M-ACCESS |
|------------------|---------------------------|
| 最大管理サイト数 *1 | 8 サイト |
| サイトあたりの最大管理棟数 *2 | 3 棟/サイト |
| 棟あたりの最大階数 | 15 階/棟 |
| 最大登録ユーザー数 *3 | 256 ユーザー |

*1 M-ACCESS 管理画面上で一括管理できる拠点(サイト)の最大数 *2 1つの拠点内で建物として管理できる棟の最大数 *3 お客様のサイト ID で登録できるユーザーの最大数

【パッケージェアコン 接続可能機種】

①当社ビル用マルチEHP (標準型,大容量型,室外組合せ型,冷暖フリー型) ②SC-ADNA+当社店舗用パッケージェアコン(内外通信3芯の店舗用パッケージェアコン) ③SC-AD+当社店舗用パッケージェアコン(内外通信3芯の店舗用パッケージェアコン) ④SC-GIFN +汎用機械(ポンプ, ファン等) ⑤SC-HIFN + 暖房機 ⑥SC-PIFN + 他社専用インターフェース + 他社空調機 ⑦当社設備用パッケージェアコン 【熱源機 接続可能機種】 ⑧業務用給湯器

⑨冷凍冷蔵ユニット

※②~⑥⑧⑨の接続では運転データ表示と遠隔操作の項目が限定されます。詳細は以下の通りです。

②の場合、サービスコード/A以前は、消費電力量、室外気温トレンドが表示されません。

サービスコード/B 以降は、消費電力量、室外気温トレンドが表示されますが、複数台の室内機が接続されていると以下制約があります。

・室外温度は、最もアドレスの若い室内機に接続された室外機の吸込センサ値となります。

・消費電力量は、接続された全ての室内機(室外機)の合計値となります。

③の場合、消費電力量が表示されません。

④⑤⑥の場合、運転/停止状態、運転/停止操作、エラー状態監視以外は表示、操作ともにできません。

⑧の場合、運転/停止状態,室外気温,貯湯量,出湯温度,貯湯温度,コンプレッサ高圧,コンプレッサ低圧,エラー状態の監視、表示のみ対応しており ⑨の場合、運転/停止状態,室外気温,コンプレッサ高圧,コンプレッサ中圧,コンプレッサ低圧,エラー状態の監視、表示のみ対応しており、操作はでき、

く環境条件>

| 本サーバにアクセスできる OS とブラウ | ザのバージョン組合せは下表の通りです。 |
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|

| ゴニムギ | | Windows | | iPad OS | ————————————————————————————————————— |
|---------|-------------|---------|----|---------|---------------------------------------|
| 2 | 7 8.1 10 13 | | 13 | | |
| IE11 | 0 | 0 | 0 | | |
| MS Edge | | _ | 0 | | |
| Chrome | 0 | 0 | 0 | | 2018/12 時点の最新バージョンをサポート |
| Firefox | 0 | 0 | 0 | | 2018/12 時点の最新バージョンをサポート |
| Safari | | — | — | 0 | 2018/12 時点の最新バージョンをサポート |

適用機 形式 発行者 森 21.1

| 、操作はできません。 | |
|------------|--|
| ません。 | |

| 種 도 | E調 | 機 | IoT | 遠隔 | 語 花 | 見シ | ィス | テノ | * | | |
|----------|-----|-----|------------|----|--------|----|----|----------|-------------|-----|----|
| ÷ M- | -AC | CE: | SSS | | | | | | 0 | K | £ |
| i III | 名 | 称 | | | 仕村 | 羕 | | F | | | |
| Ш | 図 | 番 | | | | | | IT/1 | 守 | 葉 | 別 |
| 2. 10 | P | S | <u>Z 0</u> | 00 | Ζ3 | 80 | 2 | / C` | \setminus | 3/3 | 36 |



①インターネット接続

・設置マニュアルを参照し RM-CGW2(図中の CGW)に適切な設定を行ってください。

・CGWをお客様のインターネット環境に接続する場合は、必ずお客様のネットワーク管理者のセキュリティ責任のもとで実施されるものとします。 LAN ケーブル配線長とハブの接続構成は、それぞれのメーカの仕様に従うものとします。CGW は下記の仕様を仮定しています。

10BASE-T あるいは、100BASE-TX ツイストペア

・IP アドレスは、工場出荷状態ではクラス C のプライベートアドレスとして以下のアドレスが初期値として設定してあります。 据付時の状況に合わせて設定してください。詳細は設置マニュアルを参照ください。

IP アドレス: 192. 168. 0. 110

サブネットマスク:255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ



| 適用機種 | E調機 IoT i | 遠隔監視シ | マステム |
|------------|-----------|-------|---------------------|
| 形式 M· | -ACCESSS | | |
| 発行者 | 名称 | 仕様 | |
| 槑川 | 図番 | | 訂 符 葉 別 |
| 21. 12. 10 | PSZ00 | 0Z30 | 2 / C \ 4/36 |

3 制御機能

| 項目 | 内容 |
|---------------|--|
| 海転供能の疎刻 | 各空調機・熱源機の運転/停止状態、運転モード、風量、設定温度、室内温度、エラー状態を確認できます。 |
| 連転状態の確認 | ※確認できる項目は空調機・熱源機ごとに異なります。詳細は"1.仕様"参照。 |
| 空調機の操作 | 各空調機の運転/停止、運転モード、風量、設定温度の設定を変更できます。 |
| 電力量トレンド表示 | 過去 13ヶ月分の空調機・熱源機の消費電力量を最小1分単位で確認できます。 |
| 運転状態トレンド表示 | 過去7日分の設定温度、室内温度、室外温度、熱源機の運転状態の変化を確認できます。 |
| | 以下2種類の省エネ制御を実施できます。(2つ同時は実施できない) |
| 省エネ制御 | ①年間の目標消費電力量を設定すると、空調快適性を保ちつつ目標の消費電力量となるよう空調を自動制御します。 |
| | ②室外気温や設定温度と室内温度の偏差を使用し、空調機の負荷状況に合わせた省エネ制御を実施できます。 |
| デフンド判例 | あらかじめ設定された空調機の運転を一括で制御・抑制することで、ピークカットなどの電力抑制を図ります。 |
| ノマンド市町町 | 室内機と室外機でそれぞれ制御方法が選択可能です。 |
| スケジュール運転 | カレンダーにより空調の運転スケジュールを設定できます。 |
| サイオージェー | 1日の空調の消費電力量をリアルタイムに棒グラフで表示します。省エネ制御(年間目標消費電力量制御)を実施した場合、 |
| レクサイト サイベーン衣示 | 省エネ達成度を背景色の変化で分かりやすく表示します。 |





| .種 ワ | ₽≣≣ | 赵 | Ι _Λ Τ | 洁뗞 | 臣之 | ∃ < , | 7 | ب ج / | | | |
|---------|-----|-----|------------------|----|-------|-------|---|------------------|--------------|-----|----|
| | ᄃᇚᄱ | 11及 | 101 | | מישונ | τ/ | ~ | 1 | ~ | | |
| M | -AC | CE | SSS | | | | | | Ø | K | £ |
| | 名 | 称 | | | 仕椅 | 表 | | | | | |
| Ш | 义 | 番 | | | | | | 訂人 | 符 | 葉 | 別 |
| 2. 10 | P | S | Z 0 | 00 | Ζ3 | 0 | 2 | / C | \backslash | 5/3 | 36 |
| | | | | | | | | | | | |

3.1 ログイン

・以下のログイン情報を入力して、Enter キーを押下してください。

- ①サイト ID … 購入元から連絡された番号を入力してください。
- ②ユーザーID … お客様で設定された ID を入力してください。
- ③パスワード … お客様で設定されたパスワードを入力してください。

・「次回以降入力を省略する」にチェックした状態でログインすると、次回以降の入力を省略できます。

・パスワードを忘れた場合は「パスワードを忘れた場合はこちら」の文字上を押下して、パスワードリセット画面にアクセスしてください。



適用機 形式 発行者 **2**1.12



| <u>م</u> لح | | |
|-------------|------------------|----------|
| 證 | E調機 IoT 遠隔監視シス | ステム |
| t M. | -ACCESSS | |
| Í I I I | ^{名称} 仕様 | |
| 11 | 図番 | 訂 符 葉 別 |
| 2. 10 | PSZ000Z302 | C \ 6/36 |
| | | |

<パスワードリセット>

・パスワードを忘れてしまった場合に、サイト ID とユーザーID を入力することでパスワードリセットを実施します。 リセット後のパスワードは、ユーザーID 毎で事前に登録されているメールアドレスに送信されます。

・以下の情報を入力し、パスワードリセットボタンを押下してください。入力項目はいずれも必須です。

④サイト ID

⑤ユーザーID

⑦画像の数字(⑥の画像に表示される数字4桁)

・パスワードリセットボタンを押下すると、事前に登録されているメールアドレスにリセット後の新しいパスワードが送信されます。新しいパスワードを使用して、ログイン画面より再度ログインしてください。

・サイト ID、ユーザーID を忘れてしまった場合は、販売店までお問合せください。

・新しいパスワードでログイン後は、パスワード変更をしてください。パスワード変更方法については、ユーザー設定画面を参照ください。



適用機 形 式 発行者 **2**1.12

| ·種 了 | ミ調 | 機 | IoT | 遠隔 | 監 | 視シ | ィス | テ | Ь | | |
|---------|-----|----|------------|----|---|----|----|----|-------|-----|---|
| M | -AC | CE | SSS | | | | | | Ø | × | ĺ |
| | 名 | 称 | | | 仕 | 様 | | | | | |
| Ш | 図 | 番 | | | | | | 訂/ | 〉符 | 葉 | 別 |
| 2. 10 | P | S | <u>Z 0</u> | 00 | Z | 30 | 2 | (|) / C | 7/3 | 6 |
| | | | | | | | | | | | |

3.2 トップ画面

・サイトの情報を、まとめて表示します。以下のサイト情報を表示します。
①登録サイト名称(略称)
②サイト住所
③本日の天気予報・最高/最低気温
④サイト全体の本日の電力使用量(kWh)と現在の空調機稼働台数
⑤各フロアの本日の電力使用量(kWh)と現在の空調機稼働台数 ※⑤は④をクリックすると表示されます。

・①をクリックするとサイトー覧画面(3.3)に遷移し、各サイトの詳細情報を確認する事ができます。

| | ACCESS 空調機Io | T遠隔監視システム | | 1000000@testuser 2017/12/18 08:55 | |
|-------|---|------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | トップ 各サイト 管理機 | 能 | | | |
| | トップページ | | | | |
| | sample1 | | | | |
| 2 | 愛知県 清須市西枇杷島町旭 天気予報 | 最高気温子報 最低気温子報 8. 0. | 3 | | |
| | B棟 | | | | |
| 4 | *日の総使用電力量 現在の空調標量台数 〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇, | | | | |
| | フロア 消費電力 現在の空調稼働台数 | | | | |
| 5 | 4F 21.3 kWh 18/24 ∰ 3F 3.2 kWh 13/18 ∰ | | | | |
| | 2F 47.7 kWh 20/28 ± 1F 20 kWh 13/22 ± | | | | |
| | | ſ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| 適用機種 | E調機 IoT 遠隔監視シス | ステム |
|------------|------------------|--------------|
| 形式 M· | -ACCESSS | |
| 発行者 | ^{名称} 仕様 | |
| 森川 | 図番 | 訂 符 葉 別 |
| 21. 12. 10 | PSZ000Z302 | 2 / C \ 8/36 |

3.3 フロアー覧画面

管理対象の棟、フロア、グループの電力使用状況の確認や、空調機制御を実施でき 以下のサイト情報を表示します。

①本日の電力使用量(サイト全体)

②サイト情報(住所、本日の最高気温・最低気温)

③週間天気予報

- ④本日の電力使用量(各棟)
- 棟全体の使用電力量を表示します(最大3棟まで表示可能です)。
- ⑤本日の電力使用量(各フロア)

フロア全体の使用電力量を表示します。

- ⑥本日の電力使用量(各グループ)
 - グループ毎の使用電力量を表示します。
 - グループ内で異常の発生している室内機がある場合は、

▲が表示されます。

- ⑦空調機以外の機器の状態
- クリックすると熱源機一覧(3.8)が表示されます。

りリックすると、操作パネル(3.5)が開きます。

対応する管理単位ごとに室内機操作が可能です。

● クリックすると、電力トレンドグラフ(3.6)が開きます。

対応する管理単位ごとの電力量トレンドグラフを表示します。

| | | | | | | | ISHI HEAVY INDUSTRII AL SYSTEMS |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| ACCESS | 空調機IoT遠隔監 | さ 視 システム ^{管理機能} | | | | 10000000@te 2017/12/18 0 | stuser 8:58 Logout |
| フロア一覧 | | | | | | | |
| 全体の消費電力(| 08:57までの全体の消費電力) | | | | | 0,069 | Wh 🕲 🚺 |
| 愛知県 清須市西 ^{最高気温予報} 8℃ | 和批把島町旭 _{最低気温予報} 0℃ 12月 MG 8 0 0 0 0 | 18日 12月19日 12月20日 m Tue Wed C 10℃ 11℃ C 0℃ 2℃ | 12月21日 Thu 200 10℃ 1℃ | 12月22日 Fri 2℃ | 12月23日 1 Sat 11℃ 2℃ | 2月24日 Sun () () () () () () () () () () () () () | |
| 建物毎消費電力(| 08:57までの消費電力 |) | | | | | |
| | (4) (5) (4) (4) | L建屋全体 0,069kwh ⑧ ⓓ 00,021kwh ⑧ ⓓ 00,036kwh € 00,012kwh € | | | | | |
| 建物 | フロア | グループ | | | | 00:00~08:57 消費電力 | 操作 |
| 601建屋 | 1F | ロビー | | | • | 0,000 kWh | ••• |
| 601建屋 空調以外の機器の | 1F | 会議室 | | | <u>.</u> | 0,000 kWh | |
| <u>王间以下的</u> 成品0. | 114.725 | | | | 適用機種 形 式 | 空調機 IoT 道 M-ACCESSS | <u> 遠隔監視システム</u> |



適用機 形式 発行者 **2**1.12

| | * | | SUBISH RMAL S | II HEAV System | Y INDU IS | USTRIE | S | |
|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------|----------|
| 06- | | 201 | 100000 7/12/ | 00@testu 15 17: | user 03 | Logour Cogour | | |
| | | | | | | ISIII | J | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 自動 | ■冷房 | ۲ ۲ | ライ ■) | 送風 🔳 | 眼房 | ■ 停止 | | |
| 操作 | | | 00:0 | 0~17:03 | グラ | ラフ表示 | | |
| C | | 1 | 0, | 000 kWh | C | | - | |
| 0 | | | 0, | 000 kWh | C | | - | |
| 種 空 t M- | ≧調材 -ACC 名 和 | 幾 Io ESSS ¹ | T 遠隔 | | ,シス | - 7 4 | | |
| 2 10 | ⊠ ≹ P 9 | ₽ 57(| חח | 73 | 02 | 訂符 | 葉別 | ا ۱ |
| 2. IV | | | | <u> </u> | | | 10/0 | <u> </u> |

3.5 空調操作パネル

空調機の運転状態表示、制御を行うための画面です。操作パネルアイコン

をクリックした際に表示されます。

操作パネルでは、以下の項目の状態表示及び操作指令が可能です。

なお、対象空調機は、操作パネルアイコンをクリックした場所によって変わります。

対象空調機が複数台の場合は、代表機状態を表示します。操作時は一括操作となるのでご注意ください。

- ①運転/停止表示 ・・・·対象空調機の運転/停止状態を表示します。
- ・・・ 対象空調機の運転モード状態を表示します。 ②運転モード表示
- ③風量表示 ・・・ 対象空調機の風量設定状態を表示します。
- ④設定温度表示 ・・・ 対象空調機の設定温度状態を表示します。
- ⑤室内温度表示 ・・・ 対象空調機の室内温度センサ値を表示します。
- ⑥エラーコード表示 ・・・ 対象空調機に異常が発生している場合、エラーコードを E01~E99 の範囲で表示します。エラー発生時は、別途販売店までお問合せください。 ・・・ 対象空調機の運転/停止切り替えに使用します。選択後、設定送信ボタン(⑪)を押すことで設定内容が反映されます。 ⑦運転/停止切り替えボタン ・・・ 対象空調機の運転モード切り替えに使用します。選択後、設定送信ボタン(⑪)を押すことで設定内容が反映されます。 ⑧運転モード切り替えボタン
 - ・・・ 対象空調機の風量切り替えに使用します。弱 < 強 < 急 < パワフルの順で風量が強くなります。選択後、設定送信ボタン(⑪)を押すことで設定内容が反映されます。
- 11 設定温度切り替えボタン

⑨風量切り替えボタン

- ・・・ 対象空調機の設定温度切り替えに使用します。選択後、設定送信ボタン(⑪)を押すことで設定内容が反映されます。 運転モード毎に設定できる温度範囲が異なります。詳細は※1の表を参照ください。
- ⑪設定送信ボタン ・・・ このボタンを押すことで、⑦~⑩で選択された設定内容が実際の空調機に反映されます。



| 運転モード | 選択可能な温度範囲 |
|-------|----------------------------|
| 自動 | 16° C∼ 35° C |
| 送風 | 16° C∼ 35° C |
| ドライ | 16° C∼ 35° C |
| 暖房 | 10° C∼ 30° C |
| 冷房 | 16° C∼ 35° C |

| 適用 | 機 |
|----|-----|
| 形 | Ŧ |
| 発行 | 才 |
| Ā | 森林 |
| 21 | . 1 |

※1 運転モードごとの設定温度範囲

| ^種 空 | 調機 | IoT 遠 | 國際監 | 視シ | マ | テム | |
|-----------------|-------|----------|-------|----|---|-------|-------|
| [€] M− | ACCES | SSS | | | | | × |
| ; | 名称 | | 仕 | 様 | | | |
| ווי 🛛 | 図番 | | | | | 訂人符 | 葉別 |
| 2. 10 | PSZ | <u> </u> | 0 Z 3 | 30 | 2 | / C \ | 11/36 |

管理対象一括設定

アイコン

じは、フロアー

覧画面と
空調機

一覧画面に表示
されており、
空調機
をサイト、
建物、
フロア、
グループ
毎に
一括操作する
ことが
可能です。 操作した時の動作は以下の通りです。

(1) 全サイトー括設定

当システムにて管理しているすべての室内機を同一の設定に変更します。

(2) サイトー括設定

選択したサイトのすべての室内機を同一の設定に変更します。

- (3) 建屋毎、フロア毎 選択した建屋もしくはフロアの室内機を一括で同一の設定に変更します。
- (4) グループごと一括設定

選択したグループに所属する室内機を同一の設定に変更します。また、省エネ制御、デマンド制御のレベル設定を行うことができます。

(5) 室内機ごと設定

管理している室内機を選択し、設定を変更します。

【注意】

一括設定時は、操作パネルに表示されている全ての設定項目、設定内容を対象となる全ての空調機に対して一括送信します。変更する際には十分に注意して操作してください。



| ^{.種} 空 | E調 | 機 | IoT | 遠隔 | 監 | 視シ | ィス | テ | Ц | | |
|--------------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| ; W- | -AC | CES | SSS | | | | | | Ø | × | £ |
| ; | 名 | 称 | | | 仕 | 様 | | | | | |
| Ш | 図 | 番 | | | | | | 訂/ | ∖符 | 葉 | 別 |
| 2. 10 | Ρ | S | Z 0 | 00 | Ζ: | 30 | 2 | / (| ; \ | 12/ | ′36 |
| | | | | | | | | | | | |

3.6 電力量トレンド画面

対象空調機・熱源機の使用電力量推移を棒グラフで表示します。電力トレンドアイコン
しをクリックした際に表示されます。年、月、日、時間単位で表示切換が可能です。 電力量トレンドグラフの表示対象空調機は、電力トレンドアイコンをクリックした場所によって変わります。ここで表示する電力量は目安であり、電力料金の計算等に使用することはできません。

①年選択

空調トレンド選択した年の月ごと(1~12月)の使用電力量推移(kWh)が表示されます。

②月選択

選択した月の日ごと(1日~月末)の使用電力量推移(kWh)が表示されます。

③省エネ グラフ切換

有効にすると、年間目標消費電力制御を実施した際の、電力目標値を

表す折れ線グラフ(⑨)を表示します。

年間目標消費電力制御はLX4型以降の室外機を使用している場合に使用可能です。

④年月日

現在表示対象期間として選択されている年月日を示します。

⑤日選択

'選択した日の1時間ごと(0時~23時)の使用電力量推移(kWh)が表示されます。

⑥縦軸目盛

使用電力量(kWh)を表します。グラフの範囲は最大使用電力量に合わせて自動で 切替ります。

③省エネグラフ切換により折れ線グラフを表示させた場合は、右側縦軸目盛が 折れ線グラフに対応します。

⑦横軸目盛

時間軸を示します。

⑧使用電力量

対象時刻の使用電力量を棒グラフに表示します。

日選択後に棒グラフをクリックすると、1分ごと(0分~59分)の使用電力量推移(kWh)が 表示されます。

⑨消費電力目標値

年間目標消費電力制御を実施した際の、電力目標値を表す折れ線グラフです。

③の省エネグラフ切換えボタンを押すことで表示されます。

年間目標消費電力制御はLX4型以降の室外機を使用している場合に使用可能です。 ①CSV 形式ファイルのダウンロード

ボタンを押すと棒グラフに表示する電力量を CSV 形式のファイルで任意の場所に ダウンロードできます。





3.7 運転状態トレンド画面

3.4 項の画面で運転状態トレンドアイコン をクリックした際に表示されます。 対象室内機の運転状態推移を折れ線グラフで表示します。 室内機の設定温度、室内温度、室外気温の推移を示します。

①年選択

運転状態トレンドの表示対象年を選択します。

②月選択

運転状態トレンドの表示対象月を選択します。

③年月日

現在表示対象期間として選択されている年月日を示します。

④日選択

運転状態トレンドの表示対象日を選択します。

⑤時間選択

運転状態トレンドの表示対象時刻を選択します。 基準となる時刻を選択します。この時間より、⑥で設定した時間分のトレンドが表示されます。

⑥表示対象期間

グラフに表示するトレンドの対象期間を設定します。選択した年月日、時刻を基準として、 本項目で設定された期間分の過去の運転状態トレンドを表示します。 表示対象期間は3時間、6時間、1日、7日から選択可能です。

⑦縦軸グラフ(目盛)

各運転状態の温度(℃)を示します。表示幅は温度推移に合わせて自動調整されます。

⑧横軸グラフ(目盛)

時間軸を示します。⑥にて設定された表示期間に合わせて自動調整されます。



適用機 形式 発行者 21.12

| | * | MITSU THERM | BISHI AAL S | HEAV YSTEM | Y INDU S | JSTRIE | S |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------|----------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 2017 | /11/24 | 05:18 | 2 | |
| | Sector Million | | 4.4.5 | | | | |
| | | 表示対象 / | サイト 601a/6 | 01/4F/電設/ | 電設西/ | | |
| - Sa Su Μ 7 18 19 20 | T W TH 1 21 22 23 2 | F <mark>Sa</mark> Su M 4 25 26 2 | / 7 W 1 7 28 29 3 | 4 | | | |
| RAN 12 23 31 | GE h <mark>6h</mark> | ld | 7d | 6 | | | |
| | | | | | ℃ 50 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 40 | | |
| | | | | | 30 | | |
| | | | | | 20 | | |
| | _ | ~ | | | 10 | | |
| | 22:30 | | 00:0 22 Nov | 0 | | | |
| ŧ - | 設定 | E温度 | 22 1101. | 2011 | 8 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| と種 | | | | | | | |
| […] 空 | 調機 | IoT | 遠隔 | 監視 | シス | テム | |
| ~ М- _з | -ACCE ^{名 称} | SSS | | | | ¢ | |
| - 5] | 四 平 四 平 | | | 仕様 | | ≣T \ ₩ | ᆥᄜ |
| 2. 10 | ¤ ≆ PS | Z 0 | 00 | Z 3 (| 02 | C C | ^{未 別} 14/36 |
| | | | | | | | |

3.8 熱源機一覧画面

熱源機の運転状態、消費電力を一覧で表示します。

本画面では以下の情報の表示・選択ができます。

①消費電力量(サイト合計)

サイトに登録された全ての熱源機の合計消費電力量を表示します。 給湯機の場合、貯湯量が表示されます。

②熱源機状況

現在選択されているグループ名称を表示します。表示対象の変更も可能です。

③詳細表示

クリックすると、詳細表示パネル(3.9)が開きます。

④異常表示

⑤消費電力量 対象の熱源機の当日消費電力量を表示します。

⑥グラフ表示

● をクリックすると、電力トレンドグラフ(3.6)が開きます。

対象熱源機の電力使用推移グラフを表示します。

をクリックすると、熱源機トレンドグラフ(3.10)が開きます。 対象熱源機の運転状態推移グラフを表示します。



Reproduction ,use and disclosure of the described information without our company permission is strictly prohibited.



| 種 _ | | | | \+ r= | | 1 0 \$ | | _ | , | | |
|----------|-----|----|-----|-------|------------|---------------|----|----|-----|-----|-----|
| <u>2</u> | ミ調 | 磯 | 101 | 速附 | <u>朝</u> 監 | 祝ン | ノス | ד. | 4 | | ~ |
| т М. | -AC | CE | SSS | | | | | | Ø | × | Ł |
| i III | 名 | 称 | | | 仕 | 様 | | | | | |
| 11 | 図 | 番 | | | | | | 訂/ | ∖符 | 葉 | 別 |
| 2. 10 | P | S | Z 0 | 00 | Z | 30 | 2 | (|) (| 15/ | ′36 |
| | | | | | | | | | | | |

3.9 詳細表示画面

熱源機の状態を詳細表示します。

【業務用給湯機の場合】

本画面では以下の情報の表示・選択ができます。

①運転状態表示

対象熱源機の運転状態を表示します。運転、保温、満蓄、デフロスト、凍結防止、

初期設定、水ポンプ試、停止、未設定が表示されます。

(2)室外気温

対象熱源機の室外温度センサ値を表示します。

③貯湯温度

対象熱源機の貯湯温度を表示します。

④出湯温度

対象熱源機の出湯温度を表示します。

⑤貯湯量

対象熱源機の貯湯量を表示します。

⑥コンプレッサ高圧、コンプレッサ低圧

対象熱源機のコンプレッサの高圧/低圧圧力を表示します。

⑦エラーコード表示

対象熱源機に異常が発生している場合、エラーコードを E01~E99 の範囲で表示します。

エラー発生時は、別途販売店までお問合せください。

【冷蔵冷凍ユニットの場合】

本画面では以下の情報の表示・選択ができます。

①運転状態表示

対象熱源機の運転/停止状態を表示します。

②室外気温

対象熱源機の室外温度センサ値を表示します。

③コンプレッサ高圧、コンプレッサ中圧、コンプレッサ低圧

対象熱源機のコンプレッサの高圧/中圧/低圧圧力を表示します。

④エラーコード表示

対象熱源機に異常が発生している場合、エラーコードを E01~E99 の範囲で表示します。

エラー発生時は、別途販売店までお問合せください。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|------|---------|---------|---------|-----|----------|
| 運転状態 | 室外気温 | 貯湯温度 | 出湯温度 | 貯湯量 | コンプレッサ高品 |
| 満蓄 | 18.0 °c | 18.0 °c | 18.0 °c | 7 % | 1.8 MPa |

| 1 | 2 | | 3 | |
|-------|--------|----------|----------|--|
| 運転状態 | 室外気温 | コンプレッサ高圧 | コンプレッサ中圧 | |
| 運転 | 2.6 °c | 0.26 мРа | 0.26 MPa | |

適用機種 形式 発行者



3.10 熱源機トレンド画面

対象熱源機の運転状態推移を折れ線グラフで表示します。

運転状態トレンドアイコンをクリックした際に表示されます。

①年選択

運転状態トレンドの表示対象年を選択します。

②月選択

運転状態トレンドの表示対象月を選択します。

③年月日

現在表示対象期間として選択されている年月日を示します。

④日選択

運転状態トレンドの表示対象日を選択します。

⑤時間選択

運転状態トレンドの表示対象時刻を選択します。

基準となる時刻を選択します。この時間より、⑥で設定した時間分のトレンドが表示されます。

⑥表示対象期間

グラフに表示するトレンドの対象期間を設定します。選択した年月日、時刻を基準として、 本項目で設定された期間分の過去の運転状態トレンドを表示します。 表示対象期間は3時間、6時間、1日、7日から選択可能です。

⑦縦軸グラフ(目盛)

⑨の項目に合わせて温度(℃)、割合(%)、圧力(MPa)を示します。 表示幅は推移に合わせて自動調整されます。

⑧横軸グラフ(目盛)

時間軸を示します。⑥にて設定された表示期間に合わせて自動調整されます。

⑨グラフ種類

業務用給湯機の場合、貯湯量、目標貯湯量、室外温度が表示されます。 冷凍冷蔵ユニットの場合、高圧圧力、中圧圧力、低圧圧力、室外温度が表示されます。



適用機 形式 発行者 21.12

※当社に無断で複写や譲渡, 貸出, 使用ならびに記載情報の開示を禁ず。

Reproduction use and disclosure of the described information without our company permission is strictly prohibited.

| | | MITS | UBISH MAL S | I HEAV System | Y IN IS | IDUS | STRIES | 5 |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------|--------|--------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 |
| | | | | | _ | | | |
| <i>Sa Su</i> 21 22 | M T 23 24 | W Th 25 26 | <i>F <mark>Sa</mark></i> 27 28 | <i>Su M</i> 29 30 3 | 7 31 | 4 | | |
| IGE h | 6h | 1d | | 7d | | 6 | | |
| | | | | | | | % | |
| | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 | |
| | | | | | | | 7 | $\overline{\mathcal{T}}$ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 | |
| | | | | | | _ | 4 | |
| | | | | | | | | |
| 09:3 | 0 | | | 11:00 | | | 2 | J |
| _ | 室外 | 温度 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 種空 | ?調棧 | ₿IoT | 溒鴈 | 藍裙 | シ | ス- | ታ ፊ | |
| <u></u> с | | ESSS | 111 | | | - • . | | |
| Ť | 名称 | | | 什样 | ł | | | |
|]]] | 図番 | i | <u> </u> | | | | 打⁄符 | 葉別 |
| 2. 10 | PS | 5Z0 | 00 | Ζ3 | 0^{\prime} | 2 // | C \ | 17/36 |

3.11 省エネ制御設定

省エネ制御、年間目標消費電力制御の開始、終了を設定する画面です。本画面で「制御中」状態| 省エネ制御(基本制御・圧力制御)と年間目標消費電力制御は、同時に実施できません。

どちらかが制御中の状態で、他方の制御を開始すると、もう一方の制御は自動的に停止されます。

(1)省エネ制御(基本制御)

①詳細設定ボタン

省エネ制御(基本制御)の詳細設定画面(3.11.1)へ移動します。

②制御状態表示欄

状態 : ボタンをクリックすることで、制御の開始/終了を設定できます。 制御中台数:制御適用中の台数情報を表示します。

(2)省エネ制御(圧力制御)

③詳細設定ボタン

省エネ制御(圧力制御)の詳細設定画面(3.11.2)へ移動します。

④制御状態表状態 : ボタンをクリックすることで、制御の開始/終了を設定できます。 制御中台数 : 制御適用中の台数情報を表示します。

(3)年間目標消費電力制御

年間目標電力量制御は翌日から動作されます。

⑤詳細設定ボタン

年間目標消費電力制御の詳細設定画面(3.11.3)へ移動します。 ⑥制御状態表示欄

曜日:本日の曜日区分を表示します。

状態 : ボタンをクリックすることで、制御の開始/終了を設定できます。 年間目標電力量 : 設定されている年間の目標電力量を表示します。 当月目標電力量 : 設定されている当月の目標電力量を表示します。

| | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS |
|--|---|
| に設定することで、対象の空調機グループへ制御が適用されま のでご留意ください。 | す。 |
| 台工名制御設定 年 「日本制御 () ○ 「日本制御 ○ 「秋服 一日和御 () ○ 「秋服 一日和御 () ○ 「秋服 ○ 「日本日公 ○ ○ ○ 「日本日公 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ <t< th=""><th>印目標準力目 平日 小朋郎 小田郎 (6) 年間目標電力量 25,000 kWh 25,000 kWh (6)</th></t<> | 印目標準力目 平日 小朋郎 小田郎 (6) 年間目標電力量 25,000 kWh 25,000 kWh (6) |
| | ^{適用機種} 空調機 IoT 遠隔監視システム ^{形 式} M-ACCESSS ^{発行者} ^{名 称} 仕様 森川 21. 12. 10 PSZ000Z302 C 18/36 |

3.11.1 省エネ制御(基本制御設定)

基本制御では、室外気温に合わせて、室内機の運転状態を一括で自動変更することで省エネします

①制御条件

制御開始/終了条件を設定します。 室外気温をチェックし、制御開始/終了判定を実施します。 冷房時は、室外気温が制御開始温度以上になった場合に制御開始となり、 その後制御終了温度以下になると制御終了となります。 暖房時は、室外気温が制御開始温度以下になった場合に制御開始となり、 その後制御終了温度以上になると制御終了となります。

2制御内容

制御開始条件を満たした場合に実施される制御内容を設定します。 制御終了すると、制御開始前に保持されていた動作状態に戻します。 制御対象にて、空調機グループ毎に任意のレベルの省エネ制御内容を設定できます。 省エネ効果に応じて4段階の制御を用意しています。高いレベルに設定する程、 省エネ効果が高くなります。

レベル1:対象空調機の風量設定を、1段階弱くします。

レベル2:対象空調機の設定温度を、設定値分だけ上げ/下げします。 「冷房時」本項目で設定された温度だけ、設定温度を上げます。 「暖房時」本項目で設定された温度だけ、設定温度を下げます。

レベル3:現在運転している空調機の運転モードを送風モードに変更します。

レベル4: すべての空調機を停止します。

③制御対象

基本制御を適用可能な空調機グループー覧を表示します。 空調機グループ毎に、基本制御実施時の制御内容(レベル1~4)を設定します。 なしに設定された場合は、制御対象外となります。 既に制御開始している場合には制御を停止します。

| 冷漠時 30日 *Cに出したとき 25日 *Cに出下するまで 暖房時 3日 *Cに出したとき 10日 *Cに上京するまで 削倒内容 レベル1 風量1速 Down レベル2 設定温度 2日 *C変更 レベル3 運転モード「送風」 レベル4 空間等止 * 削倒対象 制鋼 「ビー レベル1 レベル2 レベル4 なし 「ビー レベル1 レベル2 レベル4 なし 「配置 レベル4 レベル4 なし 「二市株ブロア レベル1 レベル3 レベル4 なし | 省エネ制御設定 基本 制御条件:外気温度 | 本制御設定 制御開始 | 制御終了 |
|--|--------------------------------------|--|--|
| 制御内容 レベル1 風量1速Down レベル2 設定温度 ロベル3 運転モード「法風」 レベル4 立調停止 | 冷房時 暖房時 | 30 + *Cに進したとき 5 + *Cに進したとき | 25 <u>+</u> °Cに低下するまで 10 <u>+</u> °Cに上昇するまで |
| 制御対象 制御対象 制御 ロビー レベル1 レベル2 レベル4 なし 金譜室 レベル1 レベル2 レベル4 なし 重工冷熱7ロア レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 なし | 制御内容 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 | 風量1速 Down 設定温度 2 + ℃変更 運転モード「送風」 空調停止 | |
| 重工冷熱フロア レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 なし | 制御対象 制御対象 ロビー 会議室 | 制御 レベル1 レベル2 レベル3 レベル1 レベル2 レベル3 | レベル4 なし ▲ レベル4 なし |
| | 重工冷熱フロア | | LX124 tel |

| * | MITSUBISHI HEAVY THERMAL SYSTEMS | INDUSTRIES |
|---|-------------------------------------|------------|
|---|-------------------------------------|------------|

3.11.2 省エネ制御(圧力制御設定)

圧力制御では、設定温度と室内温度の差に合わせて、室外機の動作能力を調整することで、省エネします。

①制御条件

制御開始条件を設定します。

対象室外機において、条件(1)を満たす室内機が条件(2)で指定された台数比率以上の場合に、 圧力制御が適用されます。

- 条件(1): 室内機の設定温度と室内温度の差。
- 条件(2):条件(1)を満たす室内機の台数比率。停止状態の室内機は、比率計算から 除外されます。

2制御内容

制御開始条件を満たした場合に実施される制御内容を設定します。

圧力制御には専門知識を必要とします。よくわからない場合は、販売店までお問合せください。 室外機の目標圧力の変更値を設定します。デフォルト設定値での使用を推奨いたします。

・圧力変更

冷房時 : 目標低圧圧力を上昇させます。0.20MPa 上昇するとその状態を維持します。

暖房時 : 目標高圧圧力を減少させます。-0.25MPa 減少するとその状態を維持します。

- ・圧力戻し
- 冷房時 : 目標低圧圧力を減少させます。圧力変更開始前の圧力まで戻るとその状態を 維持します。
- 暖房時 : 目標高圧圧力を上昇させます。圧力変更開始前の圧力まで戻るとその状態を 維持します。

③制御対象

圧力制御を適用可能な室外機の一覧を表示します。本制御はLX4型以降の室外機に 適用可能です。室外機毎に、圧力制御の対象/非対象を設定します。

| | | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 江ネ制御設定 圧 | 力制御設定 | |
| 制御条件 | | |
| 条件(1)室温と設定温度 | [の差が 2+ ℃以下の場合 | |
| 冷房時: 室温 - 設定温度の 暖房時: 設定温度 - 室温(| D差 D差 | |
| (2) 条件 (1) に該当す | る室内機の割合が 45 + %以上の場合に | |
| 台数比率が設定値以上の場 台数比率が設定値未満の場 | 合:圧力を変更(省エネ実施) 合:圧力を戻す(順次復旧) | |
| ■ 卸御内容・室外機の | 日栖圧力を変更する。 | |
| (1) 冷房時:室外機の | 「日禄氏圧圧力を10分ごとに 0.015 | ╡ - Mpaずつ上げる。 |
| (2) 冷房時:室外機の | - 目標低圧圧力を1分ごとに 0.015 | |
| (3)暖房時:室外機の | 目標高圧圧力を10分ごとに 0.033 | + - Mpaずつ下げる。 |
| (4) 暖房時:室外機の | 目標高圧圧力を1分ごとに 0.033 | 土 Mpaずつ上げる。 |
| 制御対象 | | |
| 室外機ID | 制御 | |
| ロビー | ありなし | ^ |
| 会議室 | ありなし | |
| 更衣室 | ありなし | |
| | | |
| | 設力 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ^{適用機種} 空調機 IoT 遠隔監視システム |
| | | 形式 M-ACCESSS |
| | | ┃発行者 |

3.11.3 年間目標消費電力制御

本機能は年間の目標消費電力を設定し、年間目標を達成できるように空調機の自動制御を行う機能です。 設定された年間目標消費電力から、各月・日・時間単位での各空調機の目標消費電力を算出し、 目標値に応じた運転制御を行います。本機能は、LX4型以降の室外機にのみ適用可能です。

年間目標電力制御の制御パラメータを設定します。本機能は設定後その翌日から動作します。 設定値を変更後、ページ最下部の設定ボタンを押すことで設定が適用されます。

(1) 年間目標電力量 …①

翌日から1年間の空調機の年間目標消費電力量(kWh)を設定します。 この情報を基準に翌日以降の目標使用電力量を算出します。

(2) 月別係数

本項目で、①年間目標電力量の各月への配分量を決定します。

・デフォルトボタンを押すと月別係数値を初期状態へ戻します。…②

・計算ボタンを押すと、設定された月別係数に基づいて、各月の目標電力を 再計算します。…③

※月別係数の合計が100%になるように、自動補正されます。

- ・シミュレーションボタンを押すと、シミュレーション画面が開きます。… 内容については、次ページを参照ください。
- ⑤月別係数を入力します。12ヵ月を100%として、各月の目標電力の配分比率を 設定します。設定後、③計算ボタンを押すことで、目標電力値が表示されます。

(3)日別係数

⑥曜日区分に応じた目標電力の配分比率を設定できます。

(4)非稼働時間係数

⑦非稼働時間帯における目標電力の配分比率を設定できます。

(5)制御中(制御解除条件) ⑧

本制御における運転抑制の解除条件を設定します。

設定値以上に設定温度と室温の差が開いたときに、空調機への運転抑制制御を 停止します。

(6)制御対象 (9)

年間目標消費電力制御を適用可能な空調機一覧を示します。制御対象/非対象を 設定します。

| 年 | 間目標消 | 費電力 | 制御*; | 本設定 | ltLX4 | 以降の | 室外機 | にのみ | 適用さ | れま |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | (1)年間目 25000 kWh | 標電力量 | 1 | | | | | | | |
| | | | 2 | | 3 | | 4 | | | |
| | (2)月別係 | 数 | → デフ: | ォルト | →計算 |) > > | ≳⊐ レ −୬ | ョン | | |
| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 5 | 係数 目標電力 | 11.1 % 2775kwh | 10.5 % 2625kwh | 4 % 1000kwh | 1.4 % 350kwh | 3.6 % 900kwh | 8.3 % 2075kwh | 17.9 % 4474kwh | 18 % 4500kwh | 10.3 2575k |
| | | | | | | | | | | |
| | (3)日別係 | 数 | | | | | | | | |
| (<u>6</u>) | ₩ 平日 [| 100 % | đ | 休日 2 | 5 % | 1 | 特別1 | 25 % | 2 特 | 扬月 2 |
| | | | | | | | | | | |
| | (4) 非稼働 | 時間係数 | (稼働時間 | <mark>を100</mark> % | としたとき | きの非稼働 | 時間の割 | り当て係数 | 女) | |
| 7 | ₩₽日 | 25 % | 0 | 休日 2 | 5 % | 1 | 特別1 🗌 | 25 % | 2 株 | 拐2 |
| | | | | | | | | | | |
| | (5)制御中 | :室温と影 | 定温度の | 差 2 | ℃以」 | の差がつ | いた時 | | | |
| 8 | 冷房時: 室温 | l - 設定温 | 度の差 | | | | | | | |
| | 暖房時: 設定 | [温度 - 室] | 温の差 | | | | |) | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (6) 制御対 | 象 | | | | | | | | |
| | 室外機ID | | | 制 | 御 | | | | | |
| 9 | 会議室 | | | | あり | なし | | | | |
| | ロビー | | | | あり | なし | | | | |

| 適用 | 機 |
|----|---|
| 形 | 式 |
| 発行 | 者 |
| Ā | 森 |
| 21 | 1 |





【目標電力シミュレーション】

| 目標電力シミュレーション | |
|---|--|
| (1)過去実績設定 月 ~ 1 月 0 kWh 決定 kWh | |
| (2)全冷凍能力 0 馬力 決定 kWh | |
| 戻る | |

過去の消費電力量実績や、制御対象の空調機能力から、年間目標電力量がどの程度になるかシミュレーションを行います。 シミュレーションで得た年間目標電力量は、自動的に目標値に設定されることはありません。 年間目標電力量を設定する場合は、戻るボタンを押して、手動で設定してください。

①過去実績から計算

過去数か月の空調機の電力実績を入力し、決定ボタンを押すと、設定済みの月別係数値に合わせた年間目標電力量が算出されます。過去実績の対象期間と電力量を入力してください。

②冷凍能力から計算

制御対象となっている室外機の合計冷凍能力から消費電力を推定し、年間目標消費電力量を算出します。 推定した消費電力は概算値であり、機器の使用状況によって誤差があります。



| ^種 空調機 IoT 遠隔監袖 | |
|------------------------------|-------------------|
| M-ACCESSS | |
| · ^{名称} | 様 |
| 川 図番 | 訂 符 葉 別 |
| 2.10 PSZOOOZ 3 | 3 O 2 / C \22/36 |

3.12 デマンド制御設定

| 室内デマンド | | | 室 | 外デマンド | |
|----------|----------------|--------|-----|----------------------|--------|
| | 1 | → 詳細設定 | | 4 | > 詳細設定 |
| 状態: | 有効 無効 |) | ⑤ 状 | 能: 有効 無効 | |
| 対象台数、動作: | | | 対 | 象台数、動作: | |
| | レベル1(設定温度±2°C) | 3/10台 | | レベル1(定格に対して電流制限値80%) | 2/5台 |
| | レベル2(運転モード送風) | 4/10台 | | レベル2(定格に対して電流制限値60%) | 1/5台 |
| | レベル3(運転モード停止) | 1/10台 | (6) | レベル3(定格に対して電流制限値40%) | 1/5台 |
| | <u> </u> | 2/10台 | | 対象列 | 1/54 |

デマンドコントローラからの指令によるデマンド制御の有効、無効を設定する画面です。本画面でデマンド制御を有効とすることで、設定された空調機へ制御が適用されます。

(1)室内デマンド

①詳細設定ボタン

室内デマンドの詳細設定画面(3.12.1)へ移動します。

②状態

デマンド制御の有効無効を設定します。有効のボタンをクリックすることで、デマンドコントローラからの指令による、対象室内機の制御を有効にします。 無効のボタンをクリックした場合は、制御を無効にします。

③制御状態表示欄

各レベルで制御されている室内機の台数を表示します。

(2)室外デマンド

①詳細設定ボタン

室外デマンドの詳細設定画面(3.12.2)へ移動します。

②状態

室外デマンドの有効無効設定をします。有効のボタンをクリックすることで、デマンドコントローラからの指令による、対象室外機の制御を有効にします。 無効のボタンをクリックした場合は、制御を無効にします。制御レベルを設定します。

③制御状態表示欄

各レベルで制御されている室外機の台数を表示します。

| 種, | ₶≣⊞ | ₩ | InT | 法隔 | 臣士力 | ヨミン | 7 | テル | | |
|-------|------|-----|-----|------------|-----|-----|---|-------------------|-----|-----|
| | 工办 | 11及 | 101 | 州 国 | 日面で | τ / | | | | |
| Ň | 1-AC | CES | SSS | | | | | | | E |
| | 名 | 称 | | | 仕椅 | 羕 | | | | |
| Ш | 义 | 番 | | | | | | 訂/符 | F 葉 | 別 |
| 2. 10 | P | S | Z 0 | 00 | Ζ3 | 0 | 2 | $/ C^{\setminus}$ | 23 | /36 |
| | | | | | | | | | | |

3.12.1 室内デマンド設定

室内デマンドは、一斉に対象室内機の設定を変更することでピークカットを実現する機能です。 室内デマンドの設定完了後、ページ最下部の設定ボタンを押すことで、設定内容が反映されます。

(1)制御内容

①制御内容

室内デマンドの制御内容を示します。

レベル1:設定温度 N℃変更

[冷房] 設定値 N℃分だけ、設定温度を上げます。

[暖房] 設定値 N℃分だけ、設定温度を下げます。

レベル2:運転モードを送風に変更します。

レベル3:室内機を停止します。

※制御終了すると、制御開始前に保持されていた動作状態に戻します。

(2)制御対象

②制御対象

室内デマンドを適用可能な室内機の一覧を表示します。室内機毎に、適用したい制御内容を設定します。

高いレベルの制御が開始した場合、それより低いレベル設定の室内機も制御対象となります(レベル2開始時は、レベル1及び2の室内機が制御対象)。 なしを選択した場合は、制御対象となりません。

| 制御内容 * 高いレベルに設定した場 レベル1 設定温度 2 * 冷房時はプラス、暖房時 レベル2 運転モード「送展 レベル3 運転モード「停」 | 合,それよりも低いレベルの内 「 C変更 はマイナスされます。 &」 上」 | 容も実施さ | れます。 | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------------------|
| 制御対象 室内機名称 | ID GW | 61 | 011 | | デマンド制御 |
| 調達C会 | GW001 | SL001 | 0U000 | IU001 | |
| 調達B会 | GW001 | SL001 | 00000 | IU002 | レベル1 レベル2 レベル3 なし |
| 調達A会 | GW001 | SL001 | OU000 | IU003 | レベル1 レベル2 レベル3 なし |
| 調達北東 | GW001 | SL001 | 00000 | 1U004 | レベル1 レベル2 レベル3 なし |
| 調達南 | GW001 | SL001 | OU010 | IU010 | レベル1 レベル2 レベル3 なし |
| ロビー西 | GW001 | SL001 | OU011 | IU011 | レベル1 レベル2 レベル3 なし |
| | | | | | |

| 適用機種 空 | 2調機 IoT 遠隔監視シスラ | FД |
|-------------------|-------------------|----------|
| ^{形 式} M- | -ACCESSS | |
| 発行者 | ^{名 称} 仕様 | |
| 森川 | 図番 言 | J∕符 葉 別 |
| 21. 12. 10 | PSZ000Z302/ | C \24/36 |



3.12.2 室外デマンド設定

室外デマンドは、室外機の定格電力を抑制することでピークカットを実現します。LX4型以降の室外機にのみ適用が可能です。 室外デマンドの設定完了後、ページ最下部の設定ボタンを押すことで、設定内容が反映されます。

(1)制御内容

①制御内容

室外デマンドの制御内容を示します。

デマンド制御レベル毎に、電流制限値を設定できます。設定値は定格値からの電流制限値となります。

(2)制御対象

②制御対象

室外デマンドを適用可能な室外機一覧を示します。室外機毎に、適用するデマンド制御レベルを設定できます。

高いレベルの制御が開始した場合、それより低いレベル設定の室外機も制御対象となります(レベル2開始時は、レベル1及び2の室外機が制御対象)。 なしを選択した場合は、制限をかけません。

| | 室外デマンド 設定 | | | | |
|---|-------------------------------------|----------|-------|----------------------|-------------------|
| | 制御内容 | | | | |
| | レベル1 定格に対して電流制限値 80 + % | | | | |
| 1 | レベル2 定格に対して電流制限値 60 ⁺ -% | | | | |
| | レベル3 定格に対して電流制限値 40 ⁺ -% | | | | |
| | 制御対象 | | | | |
| ٢ | 室外機名称 | ID GW | SL | OU | デマンド制御 |
| 2 | 調達フロア | GW001 | SL001 | 00000 | レベル1 レベル2 レベル3 なし |
| | 調達南 | GW001 | SL001 | 0U <mark>01</mark> 0 | レベル1 レベル2 レベル3 なし |
| | ロビー西 | GW001 | SL001 | OU011 | レベル1 レベル2 レベル3 なし |
| | | | | 設定 | |

適用機 形 式 発行者 **発**行者 21.12



| 種 ユ | 2調機 IoT 遠隔監視シス | ステム |
|----------|-------------------------|---------|
| t M. | -ACCESSS | |
| í I I | ^{名称} 仕様 | |
| 11 | 図番 | 訂 符 葉 別 |
| 2. 10 | PSZ000Z302 | C 25/36 |
| | | |

3.13 当日スケジュール設定

設定当日の空調機の運転スケジュールを設定する機能です。空調機グループ毎に設定が可能です設定当日の運転スケジュールを、1 グループあたり最大 16 個まで登録可能です。 対応する特定日スケジュールが設定されている場合は、特定日スケジュールの内容がコピーされます。スケジュール設定後、ページ最下部の設定ボタンを押すことで、設定が反映されます。

①グループ選択

当日スケジュール設定を行う対象グループを選択できます。

②コピー元グループ選択

設定済の他グループのスケジュールをコピーしたい場合に使用します。 コピー元のグループを選択後、コピーボタンを押下すると設定情報が コピーされます。

ページ最下部の設定ボタンを押下すると、設定が反映されます。

③スケジュール

1行で一個のスケジュール設定が可能です。スケジュール毎に以下の項目を 設定してください。

[時刻] 設定スケジュールを反映する時刻を設定します。

[運転] 空調機の運転/停止を選択します。

[運転モード] 空調機の運転モードを選択します。季節設定時の動作は、 季節設定(3.18)を参照ください。

[設定温度] 空調機の設定温度を選択します。

④クリア

③のスケジュール設定欄に設定された内容を全てクリアします。 ページ最下部の設定ボタンを押下すると、設定が反映されます。

| システム設定 | を » サイト: 601:601 平務機 • | > 当日スケジュール設定 | |
|-----------|------------------------|--|-------------------------------|
|) 省エネ制御設定 | > デマンド制御設定) 当日スケジ | ュール設定 > 特定日スケジュール設定 | › カレンダ <mark>ー</mark> 設定 › 稼働 |
| 当日スケジ | ュール設定 対象グループ | 2017/11/24 | |
| | 1 | | ⊐೮−⊼ |
| No. | 時刻 | ан. | 運動モート |
| 1 | ───▼時▼分 | ¥ | |
| 2 | —▼時—-▼分 | T | |
| 3 | | ······································ | |
| 4 | —— ▼ 時 —— ▼ 分 | ······································ | |
| 5 | ▼⊫ ▼ ==▼ ⊕ | ······································ | |
| 6 | ▼時─▼分 | ······································ | |
| 7 (3) | ÷ | ······································ | |
| 8 | ▼時▼分 | _ | |
| 9 | ¥₩¥∌ | [] | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| ** | | · · · | |
| 12 | 時 分 | | |
| 13 | — ▼ 時 — ▼ 分 | ······ T | |
| 14 | ▼時▼分 | ▼ | |
| 15 | | ¥ | |
| 16 | ── ▼ 時 ── ▼ 分 | ¥ | |
| | | | _ |
| | | (4) クリア 設定 | |

| 適用 | 機 |
|----|---|
| 形 | 式 |
| 発行 | 者 |
| Ŧ | 森 |
| 21 | 1 |



| IN- | -AC | UE | 222 | V | | Ţ |
|------|-----|-----------|----------|-------|-----|----|
| | 名 | 称 | 仕様 | | | |
| Ш | 図 | 番 | | 訂人符 | 葉 | 別 |
| 2.10 | Ρ | S | Z000Z302 | ∕ C ∖ | 26/ | 36 |

3.14 特定日スケジュール設定

特定日の空調機の運転スケジュールを設定する機能です。空調機グループごとに設定が可能で 日毎で繰り返し実行する内容を設定する場合に使用します。

特定日の運転スケジュールを、1 グループあたり最大 16 個まで登録可能です。 スケジュール設定後、ページ最下部の設定ボタンを押すことで、設定が反映されます。 特定日スケジュールは毎日 0:00 に、自動的に当日スケジュールに反映されます。

①グループ選択

特定日スケジュール設定を行う対象グループを選択できます。

②特定日選択

設定対象とする特定日(曜日区分)を選択できます。

③コピー元グループ選択

設定済の他グループのスケジュールをコピーしたい場合に使用します。 コピー元のグループを選択後、コピーボタンを押下すると設定情報がコピーされます。 ページ最下部の設定ボタンを押下すると、設定が反映されます。

④スケジュール

1行で一個のスケジュール設定が可能です。スケジュール毎に以下の項目 を設定してください。

[時刻] 設定スケジュールを反映する時刻を設定します。

[運転] 空調機の運転/停止を選択します。

[運転モード] 空調機の運転モードを選択します。季節設定時の動作は、 季節設定(3.18)を参照ください。[設定温度] 空調機の 設定温度を選択します。

(5)クリア ④のスケジュール設定欄に設定された内容を全てクリアします。 ページ最下部の設定ボタンを押下すると、設定が反映されます。

| _ | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|--|--|------------------|
| ゔ | | | | | |
| | > 資エネ制御設定 | こ) デマンド制御設定) 当日スケジュ | =ル設定)特定日スケジュール設定 | > カレンダー設定 > 稼働時間設定 > サイ | ネージ設定) 泰師設定 |
| | 特定日スケ | 「ジュール設定 ^{対象グルーフ} [| | 休日 SpecialDay11 Specialday12 | 2 |
| | | 1 | 3 | ≥⊻-⊼ | 12- - |
| | No. | 時刻 | ₫E | 運動モード | 設定温度 |
| | 1 | ▼時▼分 | •••••• | · | D. |
| | 2 | ▼ 時[▼]☆ | ······ | · | - c |
| | 3 | ▼時[▼]分 | · | · ¥ | |
| | 4 | —— ▼時 —— ▼ 分 | . | | Trc (4) |
| | 5 | ▼時▼ 分 | | ······································ | - c |
| | ő | ▼時[▼]分 | ▼ | ······································ | °C |
| | 7 | ▼時[▼]分 | ▼ | · | °c |
| | 8 | ▼ 時 [▼ 分 | . | ▼ | °c |
| | 9 | ▼時▼ 分 | ······ ¥ | ······································ | |
| | 10 | ▼時▼分 | | ▼ | - c |
| | 11 | ▼時[▼]分 | ······································ | ▼ | -c |
| | 12 | ▼ 時 ▼ ☆ | ······ V | ▼ | °c |
| | 13 | ▼時▼ 分 | ······ T | ▼ | °C |
| | 14 | ▼時▼ 分 | ······ | ······· | °C |
| | 15 | ▼時▼ 分 | | Ţ | ·c |
| | 16 | ▼時▼分 | ······ | ▼ | °c |
| | | | | | |
| | | | (5) 設定クリア 設定 | | |
| | | | | | |
| | | | | 適用機種 | 「きったねとうこ) |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | M─AUUESS 発行者 名 称 | |
| | | | | ┃ 森川 _{図 番} | 仕様 |
| | | | | 21 12 10 PSZ | 0007302 (0)27/36 |

| レンダー設定 > 稼働時間設定 > サイネ | トージ設定) 季節設定 |
|--|-----------------|
| SoecialDav11 Soecialdav12 | 0 |
| | |
| ⊐⊻-⊼▼ | 4 2 - |
| 道武士-F | |
| [| |
| ······································ | |
| T | (4) |
| T | or - |
| ······ • | D. = |
| ······································ | °c |
| ······ V | D . |
| ¥ | -c |
| ······································ | |
| ······································ | D. |
| ······································ | °C |
| | ⊃. T |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | or ⊟ |
| · · | |
| | E.C. |
| | |
| | |
| | |
| ^{適用機種} 空調機 Io | 「遠隔監視システム |
| 形式 M-ACCESSS | |
| 発行者 ^{名 柄} ▲ III – – – – – – – – – – – – – – – – – | 仕様 |
| | |

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

3.15 カレンダー設定

サイト単位でのカレンダー設定を行う機能です。平日・休日などの曜日区分を設定する事ができます。 曜日区分は最大4つまで選択、指定可能です。年間消費目標電力制御、スケジュール機能はカレンダー設定を参照して動作します。

年間カレンダーの各日付に、曜日区分を設定する事ができます。曜日区分は最大4つ設定可能で、平日・休日は固定です。 当月より12か月分のカレンダーが表示され、設定を行うことができます。設定後は、ページ最下部の設定ボタンを押すことで、設定が反映されます。

①年間目標消費配分比率

年間目標消費電力制御を使用する場合に適用される、目標電力量の配分比率が表示されます。 年間目標消費電力制御の設定画面(3.11.3)から配分比率を変更できます。

②カレンダー区分設定

クリックすることで、曜日区分が変更されます。クリックに合わせて「平日→休日→特別日1→特別日2」の順でアイコンが変化します。 設定は画面下部の「設定」ボタンをクリックするまで反映されません。

| カレンダー設定 | | | | |
|--|--|---|---|--|
| 年間目標消費電力配分比率 | ₩ 平日 100 | % 🕕 休日 25 % | 0 🚺 SpecialDay11 25 % 🙎 | Specialday12 25 % |
| | | | | |
| 特定日スケジュール語 | 设定 2017 | //12~2018/11 | | |
| 【2017/12 結定日7方約ヵ。 | 山設定 | | | |
| 日付 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 | 17 18 19 20 21 22 23 24 2 | 25 26 27 28 29 30 31 |
| 曜日 Fr Sa Su Mo Tu We 種別 🕅 🗊 | Th Fr Sa Su | Mo Tu We Th Fr Sa | Su Mo Tu We Th Fr Sa Su M Su Mo Tu We Th Fr Sa Su M | Mo Tu We Th Fr Sa Su |
| 2 | | | | |
| ┃2018/1 特定日スケジュー | ル設定 | | | |
| 日付 1 2 3 4 5 6 曜日 Mo Tu We Th Fr Sa | 7 8 9 10 Su Mo Tu We | 11 12 13 14 15 16 Th Fr Sa Su Mo Tu | i 17 18 19 20 21 22 23 24 We Th Fr Sa Su Mo Tu We | 25 26 27 28 29 30 31 ヨ月より Th Fr Sa Su Mo Tu We 12 か日分 |
| 種別 😡 😡 🤍 😡 🖽 | | | | |
| 2018/2 特定日スケジュー | ル設定 | | | |
| 日付 1 2 3 4 5 6 開日 Th Fr Sa Su Mo Tu | 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 Su Mo Tu We Th Fr | 17 18 19 20 21 22 23 24 2 | 25 26 27 28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| 盗田 继秳 | | |
|--------------|------------------|---------------|
| 週用筬性 | E調機 IoT 遠隔監視シ | ステム |
| 形式 M | -ACCESSS | |
| 発行者 | ^{名称} 什様 | |
| 森川 | 図番 | 訂 符 葉 別 |
| 21. 12. 10 | PSZ000Z302 | 2 // C \28/36 |

3.16 稼働時間設定

各曜日区分の稼働時間帯を設定する機能です。年間目標消費電力制御を使用する際に、時間別目標電力の算出を目的として使用されます。 設定後は、ページ最下部の設定ボタンを押すことで、設定が反映されます。稼働時間設定は、年間目標消費電力制御において時間毎の目標電力を計算するために使用されます。 年間目標消費電力制御(3.11.3)を使用しない場合は、設定不要です。

①曜日区分

曜日区分毎に、1時間刻みで稼動時間を設定できます。

②稼働時間帯チェック

チェックボックスをクリックすることで、稼働時間帯設定を行います。

チェックあり: 稼働時間帯

チェックなし:非稼働時間帯

| | 稼働時間設定 | | |
|------------|--------------|---|--|
| | | 稼働時間は,年間目標消費電力制御において時間毎の目標電力を計算するために使用します。 年間目標消費電力制御を使用されない場合は設定する必要はありません。 | |
| 1) | sample1 平日 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| | sample1 休日 | 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23時 1 1 1 1 1 1 1 16 17 18 19 20 21 22 23時 1 1 1 1 1 1 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23時 1 1 1 1 1 1 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23時 1 1 1 1 1 1 16 1 18 19 20 21 22 23時 1 1 1 1 1 1 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23時 1 1 1 1 <td< th=""><th></th></td<> | |
| | sample1 特別 1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23時 0 1 1 1 1 1 1 10 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23時 0 1 1 1 1 1 1 10 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23時 0 1 1 1 1 1 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23時 0 1 <th></th> | |
| | sample1 特別 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23時 0 1 | |
| | | 設定 | |

| 種空 | ?調機 loT 遠隔監視シス | テム |
|----------|------------------|---------|
| <u>н</u> | -ACCESSS | |
| i III | ^{名称} 仕様 | |
| Ш | 図番 | 訂 符 葉 別 |
| 2. 10 | PSZ000Z302 | C 29/36 |
| | | |

3.17 サイネージ設定

消費電力量のトレンドグラフを表示する機能(サイネージ)の設定を行います。サイネージ画面では、空調機の消費電力量推移を2種類の表示方法で表示する事ができます。 設定後は、ページ最下部の設定ボタンを押すことで、設定が反映されます。







※当社に無断で複写や譲渡, 貸出, 使用ならびに記載情報の開示を禁ず。 Reproduction ,use and disclosure of the described information without our company permission is strictly prohibited.

| | * | MITSU THERM | BISHI IAL SY | HEAVY STEMS | INDUS | TRIES | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-------|--------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 3 | | サイネー | ジ表示 | | |
| 鍛 | | | | | | j. | 6. |
| | | | | | | | |
| | 15 | | 少 | | | | |
| iconus. | CHX | 2 | | | | | |
| | *** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ^種 空 | 調機 | IoT | 遠隔 | 監視シ | ノスラ | ÷۲ | |
| ^с М- | -ACCE 名称 | SSS | | | | Ø | |
| | 四番 | | | 仕様 | Ť | J∕\符∣∶ | 葉別 |
| 2. 10 | PS | Z 0 (| 002 | Z 3 0 | 2 | C 3 | 0/36 |

3.17.1 当日使用電力量推移

当日の使用電力量推移の表示画面です。表示される情報は、逐次更新されていきます。 縦軸は電力量、横軸は 30 分ごとの時間を示します。

①画面色

⑤に表示される値(本日の目標電力量に対する使用電力量比率)に合わせて、背景色が変わります。

| 40%未満 | :青色 |
|-------------|-----|
| 40%以上~50%未満 | :水色 |
| 50%以上~70%未満 | :緑色 |
| 70%以上~80%未満 | :黄色 |
| 80%以上~90%未満 | :橙色 |
| 90%以上 | :赤色 |

②1時間あたり電力量(棒グラフ)

1時間あたりの電力使用量を棒グラフで示します。 白塗りの棒グラフは本日の電力使用量を示します。 白抜きの棒グラフは前日の電力使用量を示します。

③本日の積算電力量

本日の積算電力量の推移を折れ線グラフ(紫色)で示します。

④目標電力量

本日の目標消費電力量を折れ線グラフ(水色)で示します。 年間目標消費電力制御を実施している場合に有効となります。

⑤本日の目標比

現在の電力使用量と本日の目標電力量を比較し、電力使用率をパーセントで示します。





| ·種 「ユ | 2調機 | ₿IoT | 遠隔 | 監視: | ンス | テム | |
|----------|-------|------|----|-------|-----|------------------|-------|
| W- | -ACCI | ESSS | | | | | M |
| | 名称 | ī | | 仕様 | | | |
| Ш | 図番 | Î | | | | 訂人符 | 葉別 |
| 2. 10 | PS | 5Z0 | 00 | Z 3 C |) 2 | ig/ C $ig angle$ | 31/36 |
| | | | | | | | |

3.17.2 60 分使用電力量推移画面

当日の直近 60 分(00~59 分)の使用電力量を表示する画面です。 縦軸は電力量、横軸は 1 分ごとの時間を示します。

①画面色

⑦で計算される目標比に合わせて画面の色が変わります。

40%未満:青色40%~50%未満:水色50%~70%未満:緑色70%~80%未満:橙色80%~90%未満:濃橙色90%以上:赤色

②目標使用電力量

この1時間のサイト全体の目標使用電力目標が表示されます。

③予測使用電力量

直近 60 分間の使用量から算定した、本時限終了時の電力使用量予測値を表示します。

④目標使用電力量

②と同じです。

⑤現在時刻までの使用実績

目標使用電力量を100%としたときの使用電力量の推移を実線で示します。

⑥時限終了までの予測使用電力量の推移

本時限終了(59分)までの予測使用電力量の推移を点線でグラフ表示します。

⑦予測使用電力量/目標使用電力量比

②÷③ x 100 で示される本時限の予測電力使用量目標使用電力量比をパーセンテージで示します。

| | 03: | 空調機IoT遠隔 00-03:59の | ^{監視システム} 使用電力量 | 伏況 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 40%)# | 肖 40%以上50%年3月 50%以上70%年 | | Taow <u>43</u> ao#17T | 残り時間 |
| • • • • • | | 822238882888 | палызалыры 0 kWh | |
| 2 | | | | |
| | | | 現在の使用電力 | 」量は本日の目標電 |
| | | | | |
| | | 0 kWh | | |
| | 4 7 ± 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 13 | | | |
| | | 標使用電力量 ——— | 使用電力量 ···· | |

1





| ·種 空 | 2調機 IoT 遠隔監視シン | ステム |
|---------|------------------|--------------|
| · M- | -ACCESSS | |
| | ^{名称} 仕様 | |
| Ш | 図番 | 訂 符 葉 別 |
| 2. 10 | PSZ000Z302 | 2 / C \32/36 |
| | | |

3.18 季節設定

季節に合わせて自動的に運転モードを変更する機能です。スケジュール機能(3.13、3.14)において 運転モードを「季節」と設定した場合、本画面の設定情報が参照されます。

設定は、空調機グループ毎に可能で、ページ最下部の設定ボタンを押すことで反映されます。

①グループ選択

季節設定の対象グループを選択してください。

②コピー元グループ選択

設定済の他グループの季節設定をコピーしたい場合に使用します。

コピー元のグループを選択後、コピーボタンを押下すると設定情報がコピーされます。

ページ最下部の設定ボタンを押下すると、設定が反映されます。

③運転モード

季節設定時に適用される運転モードを選択します。

運転モード自動の場合と自動以外の場合で画面が異なります。

(1) 運転モード自動

室外気温条件によって、運転モードを冷房・暖房から自動選択します。

スケジュール設定に利用する事で、冷房・暖房シーズンごとに動作を自動で切り替える事ができます。

④暖房設定温度

暖房モード動作時の設定温度条件を設定できます。

⑤冷房設定温度

冷房モード動作時の設定温度条件を設定できます。

⑥自動モード判定 室外気温条件

季節設定(自動)の運転モードを決定する為の条件設定ができます。

室外気温が暖房判定室外気温(赤色バーで設定)を下回った場合に、暖房運転となります。

室外気温が冷房判定室外気温(青色バーで設定)を上回った場合に、冷房運転となります。

室外気温が暖房判定室外気温と冷房判定室外気温の間にある場合は、運転モードは決定されず、 空調機に反映されません。

(2) 運転モード自動以外

⑦設定温度

選択した運転モード(固定)時の設定温度を設定できます。



| | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES |
|---------------------------------|---------------------------------|
| | |
| | |
| 季節冷暖房切替設定 対象グループ 🔍 🗍 | 2 |
| | |
| 暖房設定温度 240 ℃ 冷房設定温度 275 ℃ 5 | 凡例 冷房 睡房 |
| 6 18 27 10 10 23 | |
| 設定 | |
| 運転モード自動 | |
| | |
| | |
| 季節冷暖房切替設定 対象グループ ヱー ~ | コピー元 |
| 運転モード 27.5 + ℃ 7 | |
| ≣/u=== | |
| | |
| 運転モード自動以外 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 適用機種 | |
| 空 ^{形 式} Mー/ | 調機 101 逸隔監視ンステム ACCESSS |
| 発行者 名 杰 III - | ^{3 称} |
| 本本ノロ 21.12.10 | ▲ PSZ000Z302 C 33/36 |

| | * | MITSUBISHI HEAV | Y INDUSTRIES S |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | | |
| Kグループ □ビー (1) 日期 ③ 240 ÷ ℃ 冷房設定温度 18 18 18 18 12 18 12 13 14 13 14 13 14 15 16 17 18 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 10 11 11 12 </th <th></th> <th>ビー元 凡例 <u> 冷房</u> 暖房</th> <th></th> | | ビー元 凡例 <u> 冷房</u> 暖房 | |
| 運転モード | 自動 | | |
| kグループ ロヒ- ✓ ^{沖展} ▼ 27.5 ÷ ℃ ⑦ 設定 | | Ľ- 元 | י ⊐צ− |
| 運転モード自 | 動以外 | | |
| 遙 形 発 | ^{用機種} 空調機 ^式 M−ACCI 行者 ^{名 称} 森川 図 番 21. 12. 10 PS | ≹ IoT 遠隔監視 ESSS 仕様 ZOOOZ30 | システム |

3.19 レポート出力

1ヶ月毎に対象物件の空調運転レポートを PDF ファイルでダウンロードできます。

1ヶ月毎に対象物件の省エネレポートを PDF ファイルでダウンロードできます。 1年前までの対象年月を選択しダウンロード可能です。レポートの表示内容は以下の通りです。

注意:業務用給湯機と冷凍冷蔵ユニットの運転状態は本レポートに反映されません。

①物件全体の日毎の総消費電力量を棒グラフで表示します。

②物件全体の日毎の総運転時間を折れ線グラフで表示します。

③空調機が取得した日毎の最高気温(平均値)と最低気温(平均値)を表示します。

④対象月内で運転時間が多いグループのトップ10を表示します。

⑤対象月内で空調機稼働時間外の運転時間が多いグループのトップ10を表示します。

⑥対象月内に発生した空調機の異常発報で最新4件まで表示します。







3.20 ユーザー設定画面

ユーザー設定を行う画面です。

新規ユーザーの作成やユーザー情報の変更が可能です。

①設定単位

1ユーザーの情報が1行に表示されます。

②ユーザーID

ユーザーID 入力欄です。半角英数で4文字以上、16文字以下で設定してください。

③パスワード

パスワード入力欄です。半角英数で8文字以上、16文字以下で設定してください。

④メールアドレス

メールアドレス入力欄です。

⑤設定ボタン

設定されたユーザー情報を反映・保存します。

⑥有効/無効ボタン

ユーザアカウントの有効/無効設定が可能です。無効にするとログインできなくなります。

⑦削除

ユーザーを削除することができます。

⑧閲覧権限

別画面が表示され、利用者の閲覧権限を設定できます(⑪参照)。

⑨追加ボタン

新規ユーザーを追加します。追加後、上記②~④を入力してユーザーを作成してください。

10閲覧権限設定

サイトごとにユーザーの閲覧権限を設定できます。 閲覧不可が設定されたユーザーは、対象のサイト情報が閲覧できなくなります。

| | | | | VY INDUSTRIES |
|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 理機能 > フーサ | "一設定 | | | |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| サイトユーザー | | | | |
| | | | | |
| D | パスワード | メールアドレス | 操作 | |
| estuser | •••••• | test@sample.co.jp | 設定 有劝 削除 間ਈ権 | 限 |
| estuser2 | •••••• | test2@sample.co.jp | 設定 有効 剤除 問 疑権 | 限 |
| estuser3 | | test3@sample.co.jp | × 設定 有効 削除 開覧権 | 限 |
| \c+a | 3 | 4 | 5-6-7-8 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | samala Porth core | × | |
| | ユーザー権限設定 | | 顧客No.: | |
| | ユーザID | | I | |
| | 601字類線 テスト | サイトユーザ 間見不可 サイトユーザ 間見不可 | | |
| | sample1 | サイトユーザ 開発内 | | |
| | sample2 sample3 | サイトユーザ 副記 | - 18 | |
| | | 変更 | | |
| | | nagarg=avena (p | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 適用機種 | 旧シ.フ.ニノ |
| | | | | 況ンステム |
| | | | M─AUUE333 発行者 名 称 | |
| | | | │ 森川 <mark>│ 番</mark> 仕 [≀] | 禄 訂/\符 : |
| | | | | |



| THERMAL SYSTEMS | |
|--------------------------------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 操作 | |
| 設定 有効 削除 闘覧権限 | |
| 20.金 金林 24.95 88.854.458 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 顧客No.: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| · 油田機種 | |
| 空調機 IoT 遠隔監視システム | |
| ^{#[™] ¬} M-ACCESSS | E |
| | |
| | 別 /วc |
| | 30 |

改訂履歴

| 訂符 | 変更内容 |
|----|---|
| А | P.3 パッケージエアコン接続可能機種において、②SC-ADNA+当社店舗用パッケージエアコンの |
| | SC-ADNA/A 以前と SC-ADNA/B 以降で消費電力量、室外気温トレンド表示が変更となった点を追記。 |
| В | P.3 熱源機対応に伴い、【熱源機 接続可能機種】を追加し、業務用給湯器, 冷凍冷蔵ユニットの監視項目を追記。 |
| | P.5 運転状態の確認、電力量トレンド表示、運転状態トレンド表示の項目に熱源機を追記。 |
| | P.9 "空調機以外の機器の状態"のボタンが追加されたことを追記。 |
| | P.10 空調機一覧画面の異常室内機に 🛆 が表示されることを追記。 |
| | P.13 電力トレンド画面に熱源機を追加。 |
| | P.15 熱源機一覧画面の説明を追加。 |
| | P.16 熱源機の詳細表示画面の説明を追加 |
| | P.17 熱源機トレンド画面の説明を追加 |
| | P.34 レポート出力の説明を追加 |
| С | P.5 制御機能表内「デマンド制御」の内容を変更。 |
| | P.23 デマンド制御の設定画面及び説明を変更。 |
| | P.24 室内デマンド制御の設定画面及び説明を変更。 |
| | P. 25 室外デマンド制御の設定画面及び説明を変更。 |



| 種ユ | 5調 | 機 | IoT | 遠隔 | 扇監 | 視シ | ィス | テム | | |
|------------|-----|----|-----|----|----|----|----|-------|-----|-----|
| t M. | -AC | CE | SSS | | | | | |) | E |
| í I I I | 名 | 称 | | | 仕 | :様 | | | | |
| 11 | 図 | 番 | | | | | | 訂个符 | 葉 | 別 |
| 2. 10 | P | S | Z 0 | 00 | Z | 30 | 2 | ∕ C ∖ | 36/ | ⁄36 |