PSC012D217A 1

202503

電気配線工事説明書

電気配線工事は電気設備技術基準及び内線規程に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。

安全トのふ注音	
●「F未前に、この「安主」のこ注意」をよくわ読みのりえ止しく「F未してください。 安全のため必ずお守りください。	
 ●誤った作業、行為をしたときに生じる危害や損害を「▲警告」と「▲注意」に区分し、お守りいただく内容を「図記号し説明していますので、必ずお守りください。 ●「▲警告」「▲注意」の意味 	号」を使用
▲ 警告 守らないと、死亡または重大な障害にいたる危険性がある事項について説明しています。	
▲ 注意 守らないと、傷害や物的損害ある事項について説明しています。	
 ●ここで使われる"図記号"の意味は右のとおりです。 ● 絶対に行わない ● 必ず指示に従い行う ● 下記のことを必ず守ってください。守らないときは、感電による火災、感電又は過熱、ショートによる火災のおそれが 	あります。
⚠警告	
●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び電気配線工事説明書に従て施工し、必ず専用回路を使用する。 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。	•
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。 接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。	
●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。 カバーの取付けが不完全な場合は、端子接続部の登録、火災や威索の原因になります。	Ă
●別売品は、必ず当社指定の部品を使用する。また、取付けは専門業者に依頼する。 ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。	Ŏ
●改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。 修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。	\bigcirc
●室内外ユニットを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。 据付けに不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。	0
●室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF する。 点検・修理にあたって、電源ブレーカがONのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。	Ö
●元電源を切った後に電気工事をする。 感電、故障や動作不良の原因になります。	0
⚠注意	
●アース(接地)を確実に行う。 アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース(接地)が不完全な場合に 故障や漏電のとき感電や火災の原因になることがあります。	t. 🥊
●電源には必ず漏電遮断器(高調波対応品)を取付ける。 漏電遮断器が取付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。	
●正しい容量の過電圧カテゴリーIIIに準拠した全極遮断するブレーカ(漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ 配線遮断器)を使用する。)· ()
 不適切な容量のブレーカを使用すると故障や火災の原因になることがあります。 ●正しい容量のヒューズ以外は使用しない。 	
針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。 ●雲酒配線は 雲流容景に合った損格品の配線を使用する	
●電源記線は、電加合量に白りた焼枯品の記線を使用する。 漏電や発熱・火災などの原因になることがあります。	U
●室内外接続用端子台および電源用端子台に単線とより線を併用しない。また、異なったサイズの単線またはより線を併用しな 端子台のねじゆるみや接触不良が生じ、発煙・発火の原因になることがあります。	τι ν° Ο
●連転停止後、すぐに電源を切らない。 必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。	\bigcirc
●電源ブレーカによるエアコンの運転や停止をしない。 火災や水漏れの原因になることがあります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。	\bigcirc
●機器の設置は国の配線規則に則り行ってください。	0

制御の切換

●室内ユ.	●室内ユニットの制御内容を下記方法にて切換可能です。(___」は工場出荷時の設定)							
スイッチNo.	制御内容	スイッチNo.	制御内容] 注1:通信方式であるスーパーリンクの仕様が選択できます。				
SW1	室内アドレス(1位)	SW5-2	室内アドレス(100位)	旧SL:ビル空調2LXシリーズ,ガスヒートポンプM7シリーズ以前				
SW2	室内アドレス(10位)	SW6-1~4	機種容量	新SL:ビル空調3LXシリーズ、ガスヒートポンプM8シリーズ以降				
SW3	室外アドレス(10位)	SW/7_1	ON 運転チェック・ドレンポンプ運転試	SW5-1がOFF(工場出荷設定)の場合は、通信仕様(新SL/旧SL)を				
SW4	室外アアドレス(1位)	3007-1	OFF 通常運転	自動判別します。				
SW5-1	ON 旧SL通信仕様固定			旧SI 通信仕様固定で使用する場合は、SW5-1をONにしてください。				
(注1)	OFF 新SL/旧SL通信仕様自動判別			各通信仕様の特徴、制限は室外ユニットに付属の据付説明書をご覧ください。				

①電源・室内外配線の接続

●雷気工事は雷力会社の認定工事店で行ってください。本配線仕様は、下記に
①配線は銅線以外のものを使用しないでください。
各配線は下記すたは下記と同等以上のものを使用してください。
ーゴム被覆:オーディナリーゴムシース付コード(コード分類 60245 IFC)
ーポリ塩化ビニル被覆・オーディナリービニルシースコード(コード分類 60
③雷気ヒータ(別売品)はたしにて記載してあります。
注:雪気ヒー々を組入お提合は、雪頂什样・配線仕様お上が配線木数+
④同一系統内の室内ユニットの雷源は 心ず全て同時 ON 同時 OFF にな
⑤信号線と電源線の接続を間違えますと全ての其板が陸損する堤合がありますの
●アース線は室内外接続線及び室内ユニット間配線の接続前に接続してくださ
・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
●雷源は工事が完了するすで入れないでください。 カ刑
●は子台への接続は、東型圧善端子を接続してください。
● 東田の分岐回路を田い、他の機器と併田したいでください。 併田した場合 雷
●繰種毎に設定された過雷流及び漏洩遮断器を設置してください。
● 案内外の信号線は途中接続しないでください。途中接続した場合に水が湯
・ 単 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「
●天井裏内の配線(雷源・リモコン・室内外接続線など)はネズミ等により、
保護管内に通してください。
● 室内ユニットに接続する電源線は35mm2まで使用可能です。55mm2以上
室内ユニットへ分岐してください。
●信号線と電源線の接続を間違えますと全ての基板が焼損する場合があります
① A-B 信号線に誤って、200V 電源を接続しても初めの1回は保護します。
② 電源投入 15 分経過後リモコンからユニット No.(アドレス) が確認できな
ださい。
③焼損基板のジャンパー線 JSL1 を切る、またはコネクタ JSL1 を外し、コネ
④ A-B 端子台から基板までの配線に異常があれば交換してください。
●室内外ユニットの外部では、リモコン線と電源線が直接接触しないように施
● ●リモコン用端子台には、200V 電源を絶対に接続しないでください。故障の
●ユニット間配線・アース線およびリモコン線の接続
①ユニット間配線・アース線およびリモコン線の接続は、制御箱内の電源側端
また、アース線は、電源側端子台アース線に接続してください。
②電源には必ず漏洩遮断器を取付けて下さい。漏洩遮断器は、インバータ[
同等品)を選定してください。
③漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏洩遮断器と直列に手元遮断器
要となります。
④手元開閉器はユニットの近傍に設置ください。
●配線の接続はねじの緩みのないように確実に行ってください。 また、制御箱内の
●補助電気ヒータ組込の場合は、電気ヒータ組込時の説明書・または技術資料
配線図 (室外/室内ユニット接続手順)
信号線(室外-室

は、下記に基づいて決定しています。

245 IEC 53) -ド分類 60227 IEC 53)

配線本数が異なりますので、ご注意ください。

OFF になるようにしてください。 がありますので、接続線を混同しないように細心の注意を払ってください。 売してください。また、アース線は室内外接続線より長くし、アース

電線 丸型圧着端子 \leq

、た場合、電源ブレーカ落ちによる二次災害は生じる恐れがあります。

·に水が浸入すると、対地間絶縁不良や途中接続部の接触不良をま 、絶対に水が浸入しないような処置を行ってください。) 等により、かじられ切断することもありますので、なるべく鉄管等の

5mm² 以上の配線を使用する場合は、専用のプルボックスを使用し、

がありますので、ご注意ください。

確認できない場合は、全ての信号線を確認して誤接続を修復してく

外し、コネクタ CnK1(白)を CnK2(黒)に差し替える。

いように施工してください。

い。故障の原因となります。

の電源側端子台、信号側端子台に番号を合わせて接続してください。

インバータ回路用遮断器 (三菱電機製 NV-C シリーズまたは、その 手元遮断器 (開閉器+B種ヒューズ) または、配線用遮断器が必

制御箱内のコネクタの抜けや端子外れがないことを確認してください。 :は技術資料で確認してください。

号線(室外-室内機間)

AB

(X)

<u>| リモコン</u>

配線の仕様

電源線	2.0~3.5mm ²					
信号線(シールド線)	0.75~1.25mm²					
リモコン線	0.3~2.0mm²					
信号線にはシールド線を使用し、すべての室						

内ユニットと室外ユニットで 「アース (信号 線) 」 を接続してください。

注:R32冷媒用の各安全対策機器の据付工事説明書をご覧ください。



①電源・室内外配線の接続(つづき)

電源仕様 ●室内ユニットを個別に電源に接続する場合)室内機電源使用(②~③以外の機種) 機種容量 漏電遮断器定格 開閉器容量 ヒューズ 電源線太さ 配線こう長 リモコン線 信号線 22-36形 298m 45-56形 275m 0.75~1.25mm² 15A 30mA 0.1sec 30A 15A 2.0 mm² $\times 2$ 0.3mm² $\times 2/i$ 71-90形 179m ×2 123m 112-160形 2)高静圧ダクト、給気処理ユニット、加湿器付外気処理ユニット 45-90形 149m 0.75~1.25mm² 0.3mm²×2i2.0 mm² $\times 2$ 112-160形 15A 30mA 0.1sec 304 15**Δ** 85m ×2 224.280形 28m ③床置形システムパッケージ 112形 51m 15A 30mA 0.1sec 15A 2.0mm²×2 0.75~1.25mm² 140.160形 30A 34m 0.3mm²×2心 ×2 224.280形 20A 30mA 0.1sec 20A 3.5mm²×2 32m 注 1. 配線こう長は、電圧降下2%とした場合を示します。上記の配線こう長を越える場合は、内線規程に従い、配線太 さを見直してください。 注 2. リモコン線の延長距離が100mを越える場合は、 ③リモコンの取付け に従い、配線太さを見直してください。 ●複数の室内ユニットを一つの電源に接続する場合 | 室内機 | 配線太さ | 配線こう長 | 配線用遮断器 注1. 表中のこう長は、室内ユニットを直列に接続した場合 合計電流 (mm²) 定格電流 (m) の値を示します。また、室内ユニット合計電流別に電圧 7A以下 21 20A 降下を2%以内とした場合の配線太さとこう長を示して 11A以下 3.5 21 20A います。電流が左表の値を超える場合、内線規程に従 12A以下 5.5 33 20A い配線太さを見直してください。 16A以下 5.5 24 30A 注2. サービス時(電源OFF時)のため、別の冷媒配管系統 19A以下 5.5 20 40A の室内機を同一電源とすることは避けてください。 22A以下 8 27 40A 28A以下 8 21 50A 漏電遮断器の定格感度電流は、下記計算式と判定方法を参照ください。 注3. 下記に示す計算式は目安であり、現地設備、工事内容により異なる場合があります。漏雷遮断器が頻繁に作動する。 場合は、現地設備、工事内容に適した漏電遮断器を選定してください。 <計算式> 必要感度電流 = (各室内機の機種係数 ×台数)の合計値 + (配線係数×配線長[km]) <機種係数> <配線係数> 繼種 係数 雷源配線径 係数 FDT,FDTC 3.5 2.0mm² 50 その他 2.5 3.5mm² 60 5.5mm² 60 8.0mm² 60 <判定方法> ※下記の判定方法は参考値です。漏洩電流の許容値および定格感度電流の容量は、国の適用規格に従って 選定してください。 (i) 必要感度電流≦30 定格感度電流30mA (0.1s以下) 品をご使用ください。 原則、必要感度電流が30mA以下となるよう漏電遮断器の系統分割をしてください。 (ii) 30<必要感度電流≦100 系統分割が難しい場合は、接地抵抗値が内線規程に基づいた値以下となる様確実に 接地工事を行った場合に限り、定格感度電流100mA(0.1s以下)品の使用が可能です。 (iii) 100<必要感度電流 漏電遮断器の系統分割(追加)が必要です。 |冷暖フリーマルチの場合| 分流コントローラの配線 ●本ユニットを冷暖フリーマルチとして使用する場合は分流コントローラ(別売品)に付属の据付説明書をご覧ください。

アース線

2.0mm²

2 0mm²

2.0mm²

②アドレス設定

アドレス設定は、(1)手動アドレス設定、(2)自動アドレス設定の2方法ができます。 自動アドレス設定の場合、アドレス設定後、ワイヤードリモコンからアドレスの変更が可能です。 設定方法は、室外ユニットに付属の説明書をご覧ください。

③リモコンの取付け(別売部品) ●次の位置へ取付けないでください。 ○直射日光の当たる所 ○発熱器具に近い所 ○湿気の多い所、水が飛散する所 ○取付面が発熱・結露する所 ○油の飛沫や蒸気が直接触れる所 ○取付面の凹凸がある所 リモコン取付・配線 ①リモコンの取付けは、リモコン付属の説明書に従ってください。 ②リモコン線は、0.3mm²×2心の電線またはケーブルを使用してください。配線の被覆は1mm以上のものを使用してくださ い。(現地手配) ③リモコン線の総延長は600mです。 延長距離が100mを超える場合は、下記サイズに変更してください。但し、リモコンケース内を通る配線は最大0.5mm² 以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、サイズを変更してください。配線接続部では防水処理が必要です。接触不良 にご注意ください。 100~200m以内・・・・0.5mm²×2心 300m以内・・・・0.75mm²×2心 400m以内・・・・1.25mm²×2心 600m以内・・・・2.0mm²×2心 ④誤動作する場合がありますので、多芯ケーブルの使用は避けてく ださい。 ⑤リモコン線はアース(建物の鉄骨部分または金属など)からでき るだけ離してください。 ⑥リモコン線は確実にリモコンと室内ユニットの端子台に接続して ください。(極性はありません) 1 リモコンによる複数台室内ユニット制御 ①1つのリモコンで複数台のユニット(最大16台)をグループ制 御できます。 同一モード、同一室温設定で運転します。 ②グループ制御用に各室内ユニット間を2心のリモコン線にて渡り 配線してください。 ③室内・室外No. を手動アドレス設定にてセットしてください。 ○室内ユニット基板上のロータリースイッチSW1,SW2及び ディップスイッチSW 5-2 により、室内No. を重複しないよ うに設定してください。 ④右図のように室外ユニットが複数台の場合でもリモコン複数台制 御可能です。 複数リモコン使用時の親子設定 室内1台(又は1グループ)に対して、最大2個までリモコンを接続 できます。後操作優先で運転します。 ワイヤードリモコン2台、あるいはワイヤードリモコン+ワイヤレス キット、あるいはワイヤレスキット2台のいずれかの組合せができます。 1個を「親」に、残りを「子」に設定してください。 ○ 注意 リモコンセンサ有効設定は親リモコンのみ可能です。親リモコンを室温検知させる位置に取付けてください。



PSC012D217B 3

④リモコンからの操作・確認方法

No.	項目	eco タッチリモコンから操作(RC-DX シリーズ)	標準リモコンから操作(RC-D シリーズ)
1	リモコン系統内の 接続ユニットの接 続台数確認方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [サービスパ スワード] ⇒ [エアコン No. 表示]	①エアコン No.を押してください。 ②▲▼ボタンで室内ユニットのアドレスを1台ずつ確認 してください。
2	リモコン系統内の 接続室内ユニット の接続確認方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [エアコン No. 表示] ⇒ [個別送風運転]	 ①エアコン No. を押してください。 ②▲▼ボタンで室内ユニットのアドレスを選択してください。 ③ [運転切換]を押してください。送風運転します。
3	親子リモコン設定	[メニュー]⇒[サービス設定]⇒ [リモコン設定]⇒[サービスパスワー ド]⇒[リモコン親子設定]	子リモコン切換スイッチ(SW1)を「子」に設定してく ださい。
4	運転データの確認 方法	[メニュー]⇒[サービス設定]⇒ [サービス・メンテナンス]⇒ [サービスパスワード]⇒ [運転データ表示]	[点検]⇒運転データ表示▼⇒[セット]⇒ データ確認中⇒室内機選択⇒▲▼ボタンで接続されて いる室内アドレスを1台選択⇒[セット]⇒ データ確認中⇒▲▼データ選択
5	点検表示の確認 方法	[メニュー]⇒[サービス設定]⇒ [サービス・メンテナンス]⇒ [サービスパスワード]⇒[点検表示]	[点検] ⇒運転データ表示▼⇒ [▼] ⇒ エラーデータ表示▲⇒ [セット] ⇒ データ確認中⇒データ表示
6	リモコンからの 冷房試運転方法	[メニュー]⇒[サービス設定]⇒ [据付設定]⇒[サービスパスワード]⇒ [試運転]⇒[冷房試運転]⇒[開始]	 [運転/停止]を押し、運転させてください。 [運転切換]により、「冷房」を選択します。 [試運転]を3秒以上押します。表示が、「冷房試運転▼」となります。 「冷房試運転▼」の表示で、[セット]ボタンを押すと、 冷房試運転を開始します。表示は「冷房試運転」と なります。
7	リモコンから ドレンポンプ 試運転方法	[メニュー]⇒[サービス設定]⇒ [据付設定]⇒[サービスパスワード]⇒ [試運転]⇒[ドレンポンプ試運転]⇒ [運転]	 [運転 / 停止]を押し、運転させてください。表示が 「冷房試運転▼」となります。 [▼]を一度押し、「ドレンポンプ運転」を表示させ ます。 [セット]を押すと、ドレンポンプ運転を開始します。 表示:「セットで停止」
リモ 説明	コン形式の違いによ 書をご覧ください。	い、メニュー構成が異なる場合があります	す。リモコン形式が異なる場合は、リモコン付属の据付

⑤リモコンからの操作・設定

〈ecoタッチリモコンの凡例〉
A:eco タッチリモコン付属の取扱説明書を参照ください。
B:eco タッチリモコン付属の据付工事説明書を参照ください。
C:インターネットよりユーティリティーソフトを配信中です。

〈標準リモコンの設定操作可否〉 〈標準ウモゴンの設定保下可占〉
 ○:ecoタッチリモコンと、ほぼ同等の機能設定・操作が可能です。
 △:ecoタッチリモコンと、類似の機能設定・操作が可能です。
 空欄:標準リモコンには、この機能はありません。

設	定および表示項目	詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
1. !	レート・シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
1	複数室内機制御	リモコン1 台(リモコンネットワーク内)に最大 16 台室内機を接続制御 できます。 室内機側にアドレスを設定します。		0
2	親子リモコン設定	リモコンネットワーク内に 2 個のリモコン(含むワイヤレスリモコン)を接続 できます。 片側を「親」とし、 片側を「子」 として設定します。	В	0
2.T	OP 画面・SW 操作			
1	メニュー 制御・設定・詳細設定等の項目を追加します。			
2	運転モード	冷房・暖房・送風・自動・除湿を設定します。	A	0
3	設定温度	室温を0.5℃単位で設定します。	A	0
4	風向	風向を設定します。おまかせ気流の有効 / 無効を設定します(FDK の場合)。※2	Α	\bigtriangleup
5	風量	風量を設定します。	A	0
6	タイマー設定	タイマー運転を設定します。	A	0
7	運転/停止 SW	運転を開始します。/停止します。	Α	0
* 1 * 2 * 3 * 4	: RC-DX2 以前のリモコンには、この機能はあ : RC-DX3 以前のリモコンには、この機能はあ : RC-DX3A 以前のリモコンには、この機能は : RC-DX3B 以前のリモコンには、この機能は : RC-DX3B 以前のリモコンには、この機能は	りません。 ※5:RC-DX3C以前のリモコンには、この機能はありま りません。 ※6:標準リモコンには、この機能はありません。 がりません。 ※7:日本国内向けのリモコンには、この機能はありませ がりません。	₹せん。 たん。	

27	定および表示項目		詳細内容	eco タッチ	標≚ リモ=
8	F1 スイッチ	* 1	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	A	
9	F2スイッチ	* 1	F2 スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。	А	1
0	言語切換	* 2	リモコンに表示する言語を選択します。 選択できる言語は下記です。 英語 / 日本語 ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / ポルトガル語 / 中国語	A	
傆	更利機能				
1	フリーフロー設定		各ルーバの可動範囲(上限位置—下限位置)を設定します。 FDK の場合は左限位置 - 右限位置も設定します。 ※ 2	А	
2	エアフレックス(風、 エアフレックスパネノ	よけ) 設定 ※1 レ組合せの場合 ※3	 ・詳細設定:各運転モード、各吹出口のエアフレックス (風よけ) 機構動 作の有効・無効を設定します。 ・ON/OFF 切換:詳細設定で、有効にされている各吹出口のエアフレック ス ON/OFF (作動中 / 停止中)を切換えます。 	A	
3	L サーマルセンサ制谷	II % 7	室内ユニットのサーマルセンサ制御を設定します。	Α	-
1	タイマー設定	時間入タイマー	停止後、運転させたい時間を設定します。 ・1 ~ 12 時間の範囲を 1 時間単位で設定可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	
		時間切タイマー	運転後、停止させたい時間を設定します。 ・1 ~ 12 時間の範囲を 1 時間単位で設定可能です。	А	4
		時刻入タイマー	運転開始時刻を設定します。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・1回のみ/毎日の切換が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	4
		時刻切タイマー	運転停止時刻を設定します。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・1回のみ/毎日の切換が可能です。	A	4
		ウィークリータイマー	 1 週間の入タイマーまたは切タイマーを設定します。 1 日最大8パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。 	A	4
		タイマー設定内容確認	各タイマーの設定内容を一覧できます。	А	
		* 1	おこのみ設定運転で使用する運転モード、設定温度、風量、風向を設定します。おこのみ設定1、おこのみ設定2のそれぞれに設定が可能です。	A	
	るす番運転 管理者パスワード		お部屋を留守にするとき、お部屋は著しく高温 / 低温にならないように温 度を保ちます。 ・外温と制御温度により冷房 / 暖房を行います。 ・設定温度、風量の設定が可能です。	A	
	換気 換気機器組合せの)場合	換気の ON/OFF 操作を行います。 [メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [リモコン設定] ⇒ [換気設定] の設 定が必要です。 ・換気設定を「単独操作」に設定した場合、換気機器の運転 / 停止 ができます。	A	(
ì	言語切換設定		リモコンに表示する言語を選択します。 ・選択できる言語は下記です。 英語 / 日本語 ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / ポルトガル語 / 中国語 ※ 2	A	
	室外静音設定		室外ユニットの静音性を優先して運転します。 ・室外静音運転の開始・停止を設定します。	А	2
	室内機無線 LAN	設定 ※ 7	無線LANを介した専用アプリによる室内機操作の有効 / 無効を設定します。	А	
	省エネモード設定	* 5	室内ユニットの省エネモードを設定します。	А	
2	見てみて		室内温度、室外温度、運転時間、消費電力量を表示します。 ・室内ユニットー室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。	А	
3	消費電力量表示	× 1	今日、今週、今年の消費電力量をグラフで表示します。 昨日 午週 昨年と比較することができます。	٨	

⑤リモコンからの操作・設定(つづき)

設定	定および表示項目		詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
4. 省	当エネ設定		管理者パスワード		
1	切忘れ防止タイマ-	-	運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。 ・設定時間は 30 ~ 240 分(10 分単位)まで選択可能です。 ・設定「有効」の場合、毎回、タイマーが作動します。	А	
2	2ピークカットタイマー		能力を制限する運転の開始時刻と停止時刻、能力制限率を設定します。 ・1 日最大 4 パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・能力制限率は 0,40 ~ 80%(20%単位)から選択可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。	A	
3	設定温度自動復帰		設定時刻後に設定した温度に戻ります。 ・暖房モード / 冷房モード他、各々設定可能です。 ・設定時間は 20 ~ 120 分(10 分単位)まで設定可能です。 ・設定時刻は 10 分単位で設定可能です。	A	
4	人感センサ制御	* 1	人感センサを使用の場合、パワーコントロールとオートオフの有効/無効を 設定します。	А	
	人感センサがある場		パワーコントロールの冷房時 / 暖房時設定温度を設定します。	Α	
5. ≵	う手入れ				
1	フィルタサイン	フィルタサインの解除	フィルターサインの解除を行います。	A	0
	リセット	次回清掃日の設定	次回清掃日の設定を行います。	A	\bigtriangleup
2	2 グリル昇降 ラクリーナパネル制術 ラクリーナパネル 組合せの場合		ラクリーナパネル グリルの昇降操作をします。 [メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [据付設定] ⇒ [グリル昇降操作] の 設定が必要です。	А	0
		降下長設定 管理者パスワード	グリル昇降長さを設定します。 ・0.1 ~ 4.0 mの範囲で設定できます。 ・設定長さは 0.1 m単位で設定可能です。 ・接続室内ユニット毎に設定できます。	A	0
		ダスト回収リセット お掃除パネル組合 せの場合	ダスト回収後にダスト回収タイマーをリセットします。	A	
3	お掃除パネル設定	お掃除自動設定	自動清掃の有効 / 休止を設定します。	Α	
Ŭ		清掃時間帯設定	自動清掃を開始する時間帯を設定します。	A	
	管理者パスワード	清掃間隔設定	自動清掃する最小の間隔を設定します。	Α	
		ダスト回収設定	ダストの回収時期を設定します。	A	
		ブラシ清掃回数設定	ブラシの清掃回数を設定します。	A	
		ブラシ移動速さ ※4	ブラシ移動速さを設定します。	Α	
		ブラシ往復数 ※4	ブラシ往復数を設定します。	A	
6	1-ザ設定				
1	初期設定	時刻設定	現在の日付・時刻を設定及び修正を行います。 ・80 時間以内の停電の場合、内蔵バックアップ電源の働きにより時計 は動き続けます。	A	
		時刻表示設定	時刻表示のあり/なし、12 H/ 24 H、AM/PM 位置、を設定します。	Α	
		サマータイム補正	現在時刻に対し、+1時間の補正を行います。	Α	
		コントラスト調整	液晶の濃度の調整を行います。	Α	
		バックライト	バックライトの有効/無効、点灯時間を設定します。	А	
		ブザー音	タッチパネル操作時のブザー音のあり/なしを設定します。	А	
		運転ランプ輝度 ※1	運転ランプの輝度の調整を行います。	Α	
** 1 ** 2 ** 3 ** 4	: RC-DX2 以前のリモ : RC-DX3 以前のリモ : RC-DX3A 以前のリ : RC-DX3B 以前のリ	コンには、この機能はあり コンには、この機能はあり モコンには、この機能はあ モコンには、この機能はあ	りません。 ※ 5:RC-DX3C以前のリモコンには、この機能はありま りません。 ※ 6:標準リモコンには、この機能はありません。 がりません。 ※ 7:日本国内向けのリモコンには、この機能はありませ がりません。	ません。 さん。	

⑤リモコンからの操作・設定(つづき)

設	定および表示項目		詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
2	管理者設定 管理者パスワード	操作制限設定	 ・操作の許可 / 禁止を設定します。 [運転 / 停止][設定温度切換][運転モード切換][風向切換] [風量切換][ハイパワー運転][省エネ運転][見てみて][タイマー設定] [消費電力量表示] ※1 ※6 [サーマルセンサ制御] ※7 ・操作時の管理者パスワード要求を設定します。 [フリーフロー設定][グリル降下長設定] [ウィークリータイマー設定] [言語切換設定] [エアフレックス(風よけ)設定] ※1 ※6 	A	
		室外静音タイマー	室外ユニットの静音性を優先して運転する時間帯を設定します。 ・静音運転開始時刻と終了時刻を設定可能です。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。	A	
		設定温度範囲	設定温度範囲を制限します。 ・運転モードによる温度範囲の制限が可能です。	А	
		温度設定刻み切換	設定温度の刻み(0.5℃ /1.0℃)を設定します。	А	
		設定温度表示切換	設定温度の表示の仕方を切り換えます。	А	
		リモコン表示設定	リモコン名称、室内ユニット名称を登録します。 室温表示のあり / なしを設定します。 点検コード、暖房準備、除霜運転中、自動冷暖の表示、リモコン・室温・ 外温表示のあり / なしを設定します。	A	
		管理者パスワード変更	管理者パスワードの変更を行います。	А	
			管理者パスワードのリセットを行います。	В	
		スイッチ機能変更※1	F1、F2 スイッチの機能を設定します。 設定できる機能 [エアフレックス ON/OFF] ※3 [ハイパワー運転][省エネ運転][室外静音制御][るす番運転] [おこのみ設定運転1][おこのみ設定運転2][フィルタサインリセット] [グリル昇降][消費電力量表示] [サーマルセンサ制御] ※7	A	
		冷媒検知警報器設定 ※5	リモ⊐ンで冷媒検知警報器を設定します。 設定できる項目 [ブザー音] [LED 輝度] [冷媒濃度しきい値]	A	
		リモコンアラーム音 確認 ※5	リモコンの警報機能を確認します。	А	
		遮断弁チェック運転 ※5	遮断弁チェック運転を行います。	А	
		遮断弁チェック運転 結果 ※5	遮断弁チェック運転の結果を表示します。	А	

PSC012D217C 5

⑤リモコンからの操作・設定(つづき)

		_

役定および表示項目		詳細内容	eco タッチ	「示学」
サービス設定				
1 据付設定	据付日登録	据付日を登録した場合、点検表示を行います。	В	
サービスパスワード	サービス情報入力	リモコンに連絡先を登録することができます。 ・連絡先を半角 26 文字相当以内で登録できます。 ・連絡先 TEL 番号を 13 文字以内で登録できます。	В	
		 試運転の開始/停止を制御できます。		
	冷房試運転	設定 5℃ 30 分間運転します。	в	
	ドレンポンプ試運転	ドレンポンプのみを運転します。		
	お掃除試運転	フィルタ清掃 ブラシ清掃運転します。 お掃除パネル組合せの場合	В	
	安全システム 試運転 ※5	冷媒漏洩検知時の各機器(室外ユニット、室内ユニット、リモコン、 安全対策機器)の動作確認運転します。	В	
	ダクト機静圧補正	機外静圧補正機能付ダクト形室内ユニット組合せの場合に操作できます。 ・接続室内ユニット毎に個別に設定できます。	В	
	自動アドレス変更	個別発停マルチシリーズ自動アドレス番号を変更することができます。	В	
	親室内機アドレス 設定	個別発停マルチシリーズ 設定された親ユニットのみ運転モード変更を許可し、親を設定したユニットは親ユニットから送られた運転モードに従って 運転します。	В	
	バックアップ制御	1 台のリモコンに室内ユニット2 台(2 グループ)は接続されている時にロー テーション運転、キャパシティバックアップ運転、フォルトバックアップ運転 の有効/無効が設定できます。	В	
	人感センサ設定 ※1 人感センサ付パネル	リモコンに接続された室内機の人感センサ検知の有効/無効を設定します。 無効の場合は、省エネ設定の人感センサ制御を行うことができません。	В	
	の組合せの場合			
	リモコンアラーム音 設定 ※5	リモコンの警報機能の有効 / 無効を設定します。	В	
	サーマルセンサ設定 ※7	サーマルセンサの有効 / 無効を設定します。	В	
	ドレンクリーン (UV-C) 設定 ※ 5	ドレンクリーン (UV-C) の有効 / 無効を設定します。	В	
	グリル昇降操作	ラクリーナパネル操作を有効に設定します。 ラクリーナパネル組合せの場合	В	0
2 リモコン設定	リモコン親子設定	リモコン親子設定の変更ができます。	В	0
サービスパスワード	吸込センサー制御	1 台のリモコンに複数室内ユニットが接続されている場合、サーモ判定に 用いる吸込センサーを選択できます。 ・個別/親機/平均の選択が可能です。	В	
	リモコンセンサー	リモコンセンサーに切り替えるモードを設定できます。 冷房 / 暖房で切替可能です。	В	
	リモコンセンサー補正	リモコンセンサー検知温度を補正できます。 冷房 / 暖房 別々に補正可能です。	В	
	運転モード選択	各運転モード毎に有効/無効を設定できます。	В	
	設定温度単位	設定温度の単位を設定します。 ・℃/°Fの選択が可能です。	В	
	ファン速度	ファン速度の選択が可能です。	В	0
	外部入力設定	1 つのリモコンに複数室内ユニットが接続された場合、CnT 入力の適用 範囲が設定されます。	В	0
	上下ルーバ制御	上下ルーバの [4 位置停止] / [フリー停止] の切換ができます。	В	0
	左右ルーバ制御 ※ 2	左右ルーバの [固定位置停止] / [フリー停止]の切換ができます。	В	
	換気設定	換気ユニット組合せ制御が設定できます。	В	0
	停電補償	停電復帰した場合の制御内容を設定できます。	В	0
	設定温度自動設定	設定温度自動の有効/無効を選択できます。	В	
	風量自動設定	風量自動の有効/無効を選択できます。	B	
1:RC-DX2以前のリ- 2:RC-DX3以前のリ- 3:RC-DX3以前のリ 4:RC-DX3B以前の 4:RC-DX3B以前の	設定温度自動設定 風量自動設定 モコンには、この機能はあ モコンには、この機能はあ リモコンには、この機能はな リモコンには、この機能はな	設定温度自動の有効/無効を選択できます。 風量自動の有効/無効を選択できます。 りません。 ※5:RC-DX3C以前のリモコンには、この機能はありません。 りません。 ※6:標準リモコンには、この機能はありません。 ありません。 ※7:日本国内向けのリモコンには、この機能はありません。 ありません。 ※7:日本国内向けのリモコンには、この機能はありません。	B B ません。 たん。	

⑤リモコンからの操作・設定(つづき)							
設定	定および表示項目		詳細内容				
3	室内設定	風速設定	室内ユニットの風量タッ				

設定および表示項目		詳細内容		標準 リモコン
3 室内設定 風速設定		室内ユニットの風量タップを設定します。		0
	フィルターサイン	フィルターサイン点灯タイマーの設定が換えられます。		0
サービスパスワード	外部入力1設定	外部入力1の制御内容を換えられます。	В	0
	外部入力1方式切換	外部入力1の信号方式を換えられます。	В	0
	外部入力2設定	外部入力2の制御内容を換えられます。	В	
	外部入力2方式切換	外部入力2の信号方式を換えられます。	В	ĺ
	暖房室温補正	暖房サーモ判定値を0~+3℃の範囲で補正できます。	В	0
	吸込温度補正 吸込センサー検知温度を±2℃の範囲で補正できます。 冷房ファン制御 冷房サーモ OFF 時のファン制御を変更できます。		В	0
			В	0
	暖房ファン制御	暖房サーモ OFF 時のファン制御を変更できます。	В	0
	フロスト防止温度	冷房中室内ユニットの凍結防止制御の判定温度を変更できます。	В	0
	フロスト防止制御	冷房中室内ユニットの凍結防止制御作動後のファンタップアップを変更で きます。	В	0
		冷房・除湿以外の運転モードでのドレンポンプ運転範囲を設定できます。	В	0
	冷房ファン残留運転	冷房停止・冷房サーモ OFF 後のファン残留運転を設定できます。	В	0
	暖房ファン残留運転	暖房停止・暖房サーモ OFF 後のファン残留運転を設定できます。	В	0
	暖房ファン間欠	暖房停止・暖房サーモ OFF ファン残留運転後のファン運転を設定できます。	В	0
	送風サーモ運転	送風時のサーキュレータ運転を設定できます。	В	
	外調機設定	マルチユニット外調機単独運転時の圧力制御を変更できます。	В	
	運転モード自動設定	運転モード自動判定方法を3種類から選択できます。	В	
	サーモ判定切換	サーモ判定を室外温度で補正することができます。	B	
	風量自動切換	風量自動運転における自動切換範囲を設定できます。	B	
	室内過負荷アラーム	運転開始 30 分後、設定温度と吸込温度の差が過負荷アラームで設定した温度差以上ある場合、外部出力(CNT-5)から過負荷アラーム信号を送信します。	В	
		外部出力1~4に割り当てる機能を換えられます。	В	
	デフロスト時ファン 制御 ※5	デフロスト運転時のファン回転数を設定します。	В	
4 サービス・ メンテナンス	エアコンNo. 表示	リモコン 1 台に 16 台の室内ユニットを接続できます。 個別送風運転で 確認できます。	В	0
		次回の点検日を登録することができます。点検日に連絡先の表示をします。	AB	
サービスパスワード 運転データ表示 占検表示		室内ユニット+室外ユニットの運転データをモニターすることができます。	B	
	異常履歴表示	 過去の異常履歴(点検コード・発生時間)を表示します。		
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		直前の異常発生時の運転データを表示します。		
	異常時運転データ消去	単前の英市先工府の建築が、アを致かします。		
	定期点検リセット	定期点検タイマーをリセットします。		
	室内設定保存	接続室内ユニット基板設定内容をリモコンへバックアップすることができます。	B	
	特殊操作	[室内アドレス消去][CPUリセット][初期化設定][タッチパネル調整]の 操作ができます。	B	
	室内機容量表示 ※1	リモコンに接続されている室内アドレス番号とその形式、容量を表示します。	В	
	安全システムメンテナンス ※ 5	リモコンで安全対策機器のメンテナンスを行います。		
 遮断弁メンテナンス 安全遮断 ※ 5 セットを行い		安全遮断弁の状態確認、コイル交換表示のリセット、遮断弁交換表示のリ セットを行います。		
	安全システム接続 状態確認 ※5	室内ユニットと安全対策機器の接続状態を表示します。	В	
冷媒センサ積算 冷媒センサの積算時間をリモコンに保不時間保存 ※5		冷媒センサの積算時間をリモコンに保存、転送します。		
	冷媒センサ積算 時間リセット ※5	冷媒センサの積算時間をリセットします。		
	UV-C メンテナンス ※ 5	ドレンクリーン (UV-C) のメンテナンスを行います。		
	照射設定 ※5	ドレンクリーン (UV-C) の照射時間を設定します。	P	
	照射積算時間 リセット ※5	ドレンクリーン (UV-C) の積算時間をリセットします。	Б	
	お掃除パネル点検	お掃除パネルの詳細点検操作ができます。	В	
		t		<u>ل</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

⑤リモコンからの操作・設定(つづき)

設	定および表示項目	詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン		
8.	困ったときは・・・					
	連絡先表示	登録した連絡先・TEL番号、サービスフロントセンターフリーコールを表示 します。 QR コードでインターネット接続⇒点検コード内容を検索できます。	A			
2	2 サービスを依頼される前に Q & A	Q &Aが表示されます。	А			
9.	点検表示					
	点検表示確認	異常発生時の表示	Α			
10	. パソコン接続					
	USB 接続	ウィークリータイマー設定他、パソコンから一括設定ができます。	С			
◆組合せ室内・室外ユニットの仕様により、本内容が機能しない場合もあります。						

⑥室内基板CNTコネクタの機能



●出力1~4.入力1·2を下記の項目より自由に選択・設

ゴ刀			
1	運転出力	9	デフロスト,油戻し出力
2	暖房出力	10	換気出力
3	コンプ ON 出力	11	ヒータ出力
4	点検(異常)出力	(12)	フリークーリング出力
(5)	冷房出力	(13)	室内過負荷異常出力
6	ファン運転出力1	(14)	冷媒漏洩出力
7	ファン運転出力2	(15)	遮断弁出力
8	ファン運転出力3		

)	運転 / 停止	6	強制サーモ OFF
)	運転許可禁止	1	一時停止
)	緊急停止	8	静音モード
)	冷房 / 暖房	9	冷媒漏洩入力
)	設定温度シフト		

□場出荷時の設定								
CNT-2	出力1	運転出力	CNT-5	出力4	点検(異常)出力			
CNT-3	出力2	暖房出力	CNT-6	入力1	運転 / 停止			
CNT-4	出力3	コンプ ON 出力	CNTA	入力2	運転 / 停止			

⑦床置形室内ユニットを含む複数室内ユニット設置時の冷媒検知警報機の親子設定 下記の場合、室内ユニットの親子設定をする必要があります。 ・床置形室内ユニット(FDFU/FL)が設置されている。

- ・同じ部屋に複数の室内ユニットが設置されている。



手順

①1つの室内ユニットを「親」に選択します。

②各「子」室内ユニットに「親」室内ユニットを設定します。

リモコンで、各「子」室内ユニットの「親室内機アドレス設定」を行います。

・詳細は、リモコンの据付工事説明書を参照してください。

・「親」室内ユニットの設定を間違えないよう注意してください。 設定を間違えた場合、室内ユニットが異常停止し、リモコンに「E18」が表示されます。

親子室内ユニットの運転

親子室内ユニットと冷媒検知警報器が同じグループに設定されています。 グループ内の冷媒検知警報器が冷媒漏洩を検知すると、各室内ユニットが下記の安全対策を同時に実行します。

・異常停止

・冷媒の滞留を回避するためのかくはん運転